

## ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek značky De'Longhi. Rádi bychom, abyste věnovali chvílku pročtení tohoto návodu k použití, což vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím nebo poškození spotřebiče.

### Symbole použité v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena symboly uvedenými níže. Tato upozornění je nutné respektovat.

V případě nerespektování těchto upozornění může dojít k úrazu elektrickým proudem, vážnému poranění, popálení, požáru nebo poškození spotřebiče.



#### **Nebezpečí!**

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



#### **Pozor!**

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



#### **Nebezpečí opaření!!**

V případě nedodržení hrozí popálení nebo opaření.



#### **Poznámka:**

Tento symbol zdůrazňuje doporučení a informace důležité pro uživatele.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič je nutné používat výhradně k opékání chleba. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nelze činit odpovědným za případné škody způsobené nesprávným, chybným a nezodpovědným používáním a/nebo opravami provedenými nekvalifikovanými osobami.



#### **Nebezpečí!**

- Před zapojením zástrčky do zásuvky zkontrolujte následující:
  - Napětí sítě odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku, který se nachází na spodní straně přístroje.
  - Zásuvka je vybavena dostatečným uzemněním. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedodržování těchto předpisů.
- V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. Nedoporučuje se používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovací přírůdky. Pokud to bude považováno za nutné, použijte výlučně jednoduché

nebo vícenásobné a prodlužovací adaptéry, které vyhovují platným bezpečnostním předpisům, přičemž dejte pozor, aby nebyl překročen mezní výkon uvedený na adaptéru a/ nebo prodlužovacím přírůdku.

- Pokud je přístroj zapojen do napájecí sítě, a zejména pokud je v provozu, nesahejte rukama do vkládacích otvorů (A).
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými nebo vlhkými rukama.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud máte bosé nebo vlhké nohy.
- Spotřebič nenechávejte zbytečně zapnutý, protože může být potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel.



#### **Pozor!**

- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- Plastový sáček s obsahem produktu nesmí být ponechán v dosahu dětí jako potenciální zdroj nebezpečí.
- Tento spotřebič smějí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod přísným dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy rizik. Spotřebič není určen do rukou dětem. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Spotřebič a kabel udržujte mimo dosah dětí do 8 let věku.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, vysuňte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (děšť, slunce, mraz atd.).
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky. Spotřebič, napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, aby se předešlo jakémukoliv riziku.

- Spotřebič se nesmí provozovat na externí časový spínač nebo systém samostatného dálkového ovládání.



### **Nebezpečí opaření!!**

- Během provozu se kovové stěny a okolní oblasti kolem vkládacích otvorů (A) zahřívají. K manipulaci se spotřebičem používejte pouze rukojeti a plastové úchyty.
- Chléb je potravinou, která se může vznítit. Tento spotřebič proto nepoužívejte pod záclonami, v blízkosti nich ani jiných hořlavých materiálů.
- Během používání spotřebič nezakrývejte.



### **Poznámka:**

- Po odstranění obalu zkontrolujte neporušenost výrobku. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se pouze na kvalifikované pracovníky. K odstranění nahromaděného prachu ze spotřebiče stačí použít měkký hadřík.



- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.

### **Likvidace přístroje**



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES nevyhazujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

### **POPIS (STR. 3)**

- A) Vkládací otvory
- B) Spínací páka
- C) Zobrazení úrovně opečení
- D) Ovládací knoflík úrovně opečení
- E) Táč na drobky
- F) Tlačítko a kontrolka „rozmrazování“
- G) Tlačítko a kontrolka „nahřívání“
- H) Tlačítko a kontrolka „bagel“ (opečení na jedné straně)
- I) Tlačítko Stop/Cancel
- L) Odnímatelné zařízení „Warming Rack“

### **POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ**

- Ujistěte se, že páka (B) je zvednutá a knoflík (D) je nastaven na střední úroveň opečení.
- Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky. Chcete-li při prvním použití odstranit vůni „novoty“, nechejte spotřebič v provozu bez potravin alespoň 5 minut. Během této doby vyvětrejte místnost.
- Plátky chleba vložte do vkládacích otvorů (A), poté stlačte páku (B) až do koncové polohy.



**Poznámka:** pokud spotřebič není zapojen do elektrické zásuvky, páka (B) nezůstane stlačená.

- Po dokončení opékání se páka vrátí zpět a vysunou se rovněž plátky chleba.
- Pokud toast není opečen dozlatova, vyberte otáčením knoflíku (D) vyšší úroveň. Pokud je toast opečen příliš, zvolte nižší úroveň.
- Opékání lze kdykoli přerušit jednoduchým stisknutím tlačítka Stop/Cancel (I).



**Nebezpečí opaření!!** během provozu se vkládací otvory velmi zahřívají. Nedotýkejte se.

### **Funkce „Rozmrazování“.**

Mražené plátky chleba lze opékat stisknutím tlačítka defrost (F) ihned po stlačení páky (B); cyklus tepelné úpravy se prodlouží, aby bylo dosaženo požadovaného opečení. Kontrolka bude svítit po dobu aktivace funkce defrost.

### **Funkce nahřívání**

Stlačte spínací páku (B) a stiskněte tlačítko nahřívání (G). Kontrolka nahřívání bude po dobu použití této funkce svítit. Je třeba upozornit, že doba nahřívání je pevně nastavená a nelze ji měnit ovládaním úrovně opečení.

### **Funkce „bagel“ (opečení na jedné straně)**

Funkce „bagel“ umožňuje opékání chleba, slaného pečiva a muffinů na jedné straně (vnitřní), zatímco druhá strana (vnější) zůstane teplá. Před opékáním je třeba slané pečivo a muffiny rozkrojit na půl, poté stlačit spínací páku (B) a stisknout tlačítko „bagel“ (H). Kontrolka bagel zůstane během použití této funkce rozsvícená.

### **Použití tlačítka Stop/Cancel.**

K přerušení opékání stiskněte tlačítko Stop/Cancel (I) v libovolném okamžiku.



**Pozor!** netlačte spínací páku (B) silou; vždy použijte tlačítko Stop/Cancel (I).

### **Tác na drošky**

Tác na drošky (E) by se měl pravidelně vyprazdňovat, protože hromadění drošků může znamenat potenciální nebezpečí požáru.

Po použití nechejte topinkovač vychladnout, poté vyjměte tác na drošky (E) a vyprázdněte jej.

### **Zařízení „WARMING RACK“ (L)**

Toto zařízení používejte k zahřívání sladkého pečiva.

- Zařízení „warming rack“ připevněte ke spotřebiči, jak je znázorněno na popisném obrázku na str. 3.
- Sladké pečivo umístěte na mřížku.
- Otočte ovládací knoflík stupně opečení (D) do požadované polohy.
- Stlačte spínací páku (B), aniž se zajistí.
- Pokud pečivo není dostatečně teplé, příště vyberte vyšší úroveň opečení.

### **TIPY**

- Spotřebič neprovazujte naprázdno (tj. bez vložení plátků chleba).
- Nepoužívejte velmi tenké nebo zlomené plátky chleba.
- Nevkládejte potraviny, které mohou během tepelné úpravy odkapávat. Kromě nutnosti čištění mohou být příčinou požáru. Před každým použitím je také důležité odstranit z tácu na drošky případné kapky.
- Nevkládejte (silou) příliš velké potraviny. Dovnitř topinkovače nekládejte při vyjímání chleba vidličky ani jiné náčiní, jinak by mohlo dojít k poškození odporových těles spotřebiče. Vytáhněte zástrčku, přístroj obraťte a lehce jím zatřepejte. Tím se odstraní přilepené zbytky potravin.

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Veškeré čištění a údržbu je nutné provádět po vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Vnitřní část spotřebiče se musí čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kterými by se povrch mohl poškodit.
- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku a vyprázdněte tác na drošky, který je umístěn ve spodní části přístroje.
- Pokud toast v přístroji uvízne, odpojte zástrčku, obraťte topinkovač a mírně jím zatřepejte.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE ŽÁDNÉ ČÁSTI TOPINKOVAČE

OSTRÝMI NÁSTROJI, ZEJMÉNA JIMI NEZASAHUJTE  
DOVNITŘ VKLÁDACÍCH OTVORŮ.