

Elektrický mlynček na kávu

Návod na používanie

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

Technické údaje

Model: R-12

Zdroj: 220-240V, 50 Hz, striedavý prúd

Výkon: 200W

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred začatím manipulácie si starostlivo prečítajte všetky pokyny. Návod uchovajte pre neskoršie nahliadnutie. Tento návod uchovávajte spolu s dokladom o kúpe a záručným listom. Keď je prístroj odovzdaný inej osobe, vždy jej poskytnite aj tento návod. Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte všeobecné bezpečnostné opatrenia, znižujete tak nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Použitie

Tento prístroj je určený na mletie zrnkovej kávy. Používajte ho len v domácnosti, spotrebič nie je vhodný pre komerčné alebo vonkajšie použitie. Bezpečnostné pokyny musia byť dodržiavané starostlivo, spotrebič možno používať len v súlade s týmito pokynmi. Nesprávne alebo nedbalé používanie môže spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom, požiar alebo uvoľnenie pohyblivých častí. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia a škody vzniknuté následkom neuposúchnutia bezpečnostných pokynov.

- Uistite sa, že napätie hlavného elektrického vedenia zodpovedá požiadavkám spotrebiča (220/240V, 50 Hz, striedavý prúd). Spotrebič vždy zapájajte do uzemnenej zásuvky.
- S prívodným káblom vždy manipulujte opatrne. Za kábel neťahajte, neohýbajte ho a pod. Pri vypájaní vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Nenechávajte spotrebič pripojený k zdroju bez dozoru. Pred čistením, údržbou a montážou spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.

Spotrebič neprevádzkujte, ak :

- Je prívodný kábel poškodený.
- Došlo k zlyhaniu, alebo akémukoľvek poškodeniu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť

kvalifikovaný elektrikár. Pre opravu tohto spotrebiča sú potrebné špeciálne nástroje. V prípade poruchy sa obráťte na servisné stredisko.

Zástrčku vždy odpojte zo zdroja :

- Ak pri prevádzke dôjde k zlyhaniu.
- Pred čistením.
- Po použití a pred uskladnením.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je prívodný kábel poškodený, ak došlo k zlyhaniu alebo inému poškodeniu spotrebiča. V tomto prípade sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. Nikdy neskúšajte spotrebič opraviť sami.

Varovanie! Elektrický spotrebič nie je hračka!

- Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Tento spotrebič nesmú používať osoby, vrátane detí so zníženými telesnými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, ani osoby s nedostatkom skúseností, ak nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Vysvetlite deťom všetky hrozby spojené s prevádzkou elektrických výrobkov a to predovšetkým :

- Zranenia spôsobené pohyblivými alebo ostrými súčasťami.
- Zranenia spôsobené elektrickým prúdom.

- Spotrebič držte mimo dosahu detí a osôb, ktoré ho nevedia správne používať. Spotrebič musí byť uskladnený na mieste, ktoré je deťom nedostupné.
- Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Neponárajte spotrebič, prívodný kábel ani zástrčku do vody ani iných kvapalín. Nedávajte spotrebič do umývačky.
- So spotrebičom nemanipulujte, ak stojí na mokrom povrchu, alebo ak máte mokré ruky. Do motora, tela prístroja a na prívodný kábel nelejte žiadnu kvapalinu. Ak sa dostane do blízkosti spotrebiča alebo pod neho voda, okamžite ho vypnite, odpojte zo zásuvky a vodu utrite.
- Spotrebič neskladujte vonku alebo vo vlhkom prostredí, vyhnete sa tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič umiestňujte len na čistý a suchý povrch, kde je chránený pred prílišnou záťažou (pre-

hriatie, vlhkosť...).

Nebezpečenstvo zranenia!

- Pozor na pohyblivé časti, rotujúce nože!
- Do priestoru pre mletie nikdy nekladajte prsty ani iné predmety (vlasy, oblečenie, kuchynské náčinie, nože, skrutkovače, atď), keď je pripojený k zdroju. Pred odstránením veka a iného príslušenstva vždy počkajte, než sa motor úplne zastaví, potom spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Pred uskladnením spotrebič vždy zostavte, vyhnete sa tak neúmyselnému poraneniu od nožov. Pred umývaním alebo akoukoľvek manipuláciou vždy počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.

Nebezpečenstvo vzniku nehôd, úrazov alebo poškodenia!

- Pred použitím sa uistite, že spotrebič je správne zostavený.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorá z jeho súčastí poškodená. Spotrebič je poškodený, ak sú na ňom praskliny, odreniny, ak je pokrivený alebo inak poškodený, alebo ak z neho uniká kvapalina, alebo ak sa motor zastavil a zapácha.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo než to, ktoré je odporúčané výrobcom. Môže to byť nebezpečné a môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch, ktorý je dostatočne priestranný pre prevádzku. Neumiestňujte spotrebič do blízkosti hrán stola alebo pultu. Umiestnite ho čo najbližšie k zásuvke. Uistite sa, že prívodný kábel nevisí cez hranu stola alebo iného nábytku.
- Neumiestňujte spotrebič na alebo do blízkosti elektrických alebo plynových horákov, pecí a sporákov a uistite sa, že prívodný kábel sa nedotýka žiadnych horúcich plôch alebo ostrých hrán. Pod spotrebič nedávajte žiadne handry ani papierové vreckovky, vyhnete sa tak nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Po každom použití spotrebič vypnite (OFF) a odpojte zo zásuvky.

Obsah balenia

Elektrický mlynček na kávu
Návod na používanie

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím umyte všetky odnímateľné časti, ktoré prichádzajú do styku s jedlom, v teplej mydlovej vode, potom ich opláchnite a nechajte uschnúť.

Prevádzka

1. Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
2. Pred zostavením sa uistite, že spotrebič nie je zapojený do zásuvky.
3. Otvorte horné viečko a do mlecjej komory nasypete zrnkovú kávu.
4. Odporúčané max. množstvo je cca 50 gramov.
5. Horné viečko uzavrite tak aby došlo k zaisteniu bezpečnostné poistky.
6. Bez správne uzavretého viečka nejde spustiť motor.
7. Potom stlačte spúšťacie tlačidlo na tele výrobku.
8. Dobu mletia prispôsobte požadovanej jemnosti namletia.
9. Neprekračujte však max. dobu nepretržitej prevádzky 1 minútu.
10. Potom nechajte motor vychladnúť aspoň po dobu cca 20 minút.
11. Mlynček nepreplňujte a dobu nepretržitej prevádzky neprekračujte, mohlo by dôjsť k poškodeniu motora.

Varovanie

Pred otvorením viečka vždy vyčkajte do úplného zastavenia nožov, predídete tak možnosti úrazu.

Po namletí

- Spotrebič vypnite, počkajte, než sa motor zastaví a pre istotu odpojte zo zásuvky.
- Otvorte horné viečko, teraz môžete pomletú kávu vybrať lyžičkou alebo vysypať z mlecjej komory.

Čistenie a údržba

- Pred čistením a údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.
- Prístroj ani prívodný kábel neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Nikdy nedávajte základňu s motorom ani prívodný kábel do umývačky.
- Telo motorovej jednotky len utrite vlhkou handrou.
- Zvyšky kávy v mlecjej komore odstráňte pomocou štetca.
- Horné viečko môžete opláchnuť teplou vodou a potom vysušiť.

Ochrana životného prostredia



Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

■ Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej

likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.