

# Informačný list výrobku

Obchodná značka	Electrolux
Model	LFT426X 942022431
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	97.4
Energetická trieda	C
Účinnosť dynamiky prúdenia	15.3
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	D
Účinnosť osvetlenia (lux/W)	42.22222222222222
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrovania mastnôt (%)	75.1
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	C
Prúdenie vzduchu pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (m3/h)	295/600
Prúdenie vzduchu pri intenzívnom alebo výkonnom nastavení (m3/h)	-
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (dB(A))	51/68
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo výkonnovom nastavení (dB(A))	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	0
Spotreba energie vo vypnutom režime (W)	0.01

## INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu		LFT426X 942022431	
Rocná spotreba energie	AEC <sub>hood</sub>	97.4	kWh/rok
Cinitel prírastku času	f	1.4	
Dynamická účinnosť prúdenia	FDE <sub>hood</sub>	15.3	
Index energetickej účinnosti	EEL <sub>hood</sub>	82.1	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	QBEP	338.1	m <sup>3</sup> /h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	PBEP	295	Pa
Maximálny prietok vzduchu	Q <sub>max</sub>	600,0	m <sup>3</sup> /h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	WBEP	181.6	W
Nominálny výkon systému osvetlenia	WL	6.3	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E <sub>middle</sub>	266	lux
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime	P <sub>s</sub>	0	W
Nameraná spotreba energie v režime vypnutia	P <sub>o</sub>	0.01	W
Hladina akustického výkonu	LWA	68	dB

**EN 61591: Elektrické sporákové odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti**

**EN 60704-2-13: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár**

**EN 50564: Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave**

**Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:**

- Keď začínate variť, aktivujte odsávač pár pri minimálnej rýchlosti a nechajte ho zapnutý niekoľko minút aj po ukončení varenia.
- Rýchlosť zvýšte iba v prípade tvorby veľkého množstva dymu alebo pár a posilnenie rýchlosti pri mimoriadnych podmienkach.
- Podľa potreby vymeňte uhlíkový fi lter, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
- Podľa potreby umyte fi lter na zachytávanie tukov, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
- Použite maximálny priemer odsávania uvedený v tejto príručke, aby sa optimalizovala účinnosť a minimalizovala hlučnosť.