

KLARSTEIN NIEI
TEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
TEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
TEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI

KLARSTEIN

Mraznička

10029787 10029788 10033044 10033045

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

Obsah

- Technické údaje 1
- Bezpečnostné pokyny 1
- Pred prvým použitím 2
- Používanie a obsluha 2
- Čistenie a údržba 3
- Riešenie problémov 3
- Pokyny pre likvidáciu 3
- Vyhľadanie o zhode 3

Technické údaje

Kód produktu	10029787, 10029788	10033044, 10033045
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Objem	88 litrov	110 L
Rozmery	485 x 510 x 855 mm	550 x 568 x 845 mm

Bezpečnostné pokyny

- Do mrazničky nekladajte horúce potraviny.
- Obalte všetky potraviny plastovým ochranným obalom, aby ste predišli dehydratácii a strate chuti jedla.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez prekážok.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče v policiach na potraviny, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Ak dlhšiu dobu mrazničku nepoužívate, odpojte napájanie, vyčistite vnútorné časti, umiestnite mrazničku na suché miesto a nechajte dvere mierne otvorené.
- Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii spotrebiča pre jeho horľavé chladivo a plyn. Pred vyhodením spotrebiča odstráňte dvere, aby ste zabránili uviaznutiu detí vnútri.
- Tento produkt je určený pre domáce použitie.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Stačí odrezať baliaci pás a potom vyťahnite kartón.
- Uistite sa, že počas premiestňovania zostáva mraznička vo vzpriamenej polohe. Nenakláňajte ju viac ako 45 ° zo zvislej polohy.
- Nepoužívajte silu na žiadnu vonkajšiu časť, ako je rúrka, kondenzátor, dvere a rukoväť. Na presun , mrazničky musia byť dvere zabalené a zabezpečené pri dlhej preprave, aby nedošlo k poškodeniu nárazom alebo veľkým kývaním.

MONTÁŽ

Prístroj musí byť umiestnený na rovnom, stabilnom a pevnom povrchu. Mraznička by sa mala byť chránená pred snežným žiarením, zdrojom tepla alebo vlhkým miestom. Mraznička by sa mala udržiavať mimo steny, aby sa zabezpečil správny priestor pre dobrú cirkuláciu vzduchu. Keď je mraznička umiestnená v skrinke, musí byť zadná strana skrine otvorená pre dobrú cirkuláciu vzduchu.

Použitie a prevádzka

Pred zapojením mrazničky sa uistite, že je všetko v poriadku a mraznička môže byť zapojená. Pri prvom uvedení do prevádzky je potrebné nechať mrazničku bežať 2 až 3 hodiny pre ochladenie. Potom nastavte termostat na požadované nastavenie a vložte potraviny.

Teplotu mrazničky je možné nastaviť otočením gombíka termostatu. Čím bližšie k polohe "3" je nastavený gombík, tým nižšia je teplota. Nastavenie termostatu v strede je najvhodnejšie pre všeobecnú prevádzku. Poloha "4" je chladnejšia ako poloha "1". Teplota mrazničky sa bude meniť v závislosti od množstva uložených potravín a frekvencie otvárania dverí. Aby ste udržali dobrú účinnosť chladenia a šetrili energiu, odporúčame, aby ste do vnútra neukladali príliš veľa potravín naraz a aby ste príliš často neotvárali dvere.

POZOR Keď je termostat otočený v smere hodinových ručičiek do polohy "4", nepokúšajte sa ho otočiť viac. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

Odmrazovanie

- Pre čo najefektívnejšiu prevádzku a minimálnu spotrebu energie odmrázte mrazničku, keď je námraza hrubá približne 3 až 4mm. Ak chcete spustiť rozmrazovanie, otočte regulátor teploty na "OFF", odpojte mrazničku, vyberte jedlo a zásuvky. Po odmrázení námrazy alebo ľadu odstráňte roztopenú vodu a vysušte interiér mrazničky. Režim mrazničky sa potom môže znovu spustiť otočením termostatu na požadované nastavenie.
- Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje (napríklad nože) na odstránenie ľadu z mrazničky, pretože by to mohlo poškodiť mrazničku.

Čistenie a starostlivosť

- Pre vyčistenie mrazničky odpojte napájanie a vyberte potraviny, zásuvky atď. Na čistenie interiéru použite roztok vody zmiešaný s 2 lyžičkami sódy na liter teplej vody. Potom ju utrite čistou handrou namočenou v čistej vode.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie žiadnej časti mrazničky žiadne kyseliny, chemické riedidlá, benzín, benzén a pod.
- Nikdy nepoužívajte olej a benzín na čistenie plastových častí, pretože by mohli deformovať alebo poškodiť.
- Príliš veľa potravín alebo príliš veľký kontajner v mrazničke ovplyvní cirkuláciu chladného vzduchu, takže musí zostať voľný priestor. Odporúča sa využiť približne 70% objemu úložného priestoru.
- Neskladujte v mrazničke prchavé a / alebo výbušné materiály, ako sú étery, benzín, skvapalnený ropný plyn, lepidlá atď. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu spôsobeného elektrickými iskrami.
- Všetky opravy a práce na spotrebiči by mali byť vykonávané len oddelením zákazníckeho servisu, pretože neoprávnené opravy by mohli byť pre užívateľa veľmi nebezpečné.
- Na rozmrazovanie a čistenie nepoužívajte parné čističe.
- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola zástrčka prístupná.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina
Mraznička nefunguje.	Sieťová zástrčka nie je pevne zapojená do elektrickej zásuvky.
	Sieťový vypínač je vypnutý.
	Poistka je vypálená.
Mraznička nie je dostatočne chladná.	Príliš časté a príliš dlhé otváranie dverí.
Mraznička je príliš hlučná.	Mraznička sa dotýka nábytku, ktorý môže prenášať vibrácie.
	Mraznička nie je správne vyrovnaná.
	Nádoby alebo pevné obaly uložené vo vnútri sa navzájom dotýkajú.
	Zdroj napájania nie je stabilný.

Pokyny k likvidácii a vyhlásenie o zhode



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2004/108/EU (EMC)

2011/65/EU (RoHS)

2006/95/EC (LVD)

643/2009 (ErP)

1060/2010 (ErP)



KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK