

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung.  
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby,  
zaregistrujte si svoj produkt na adrese

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Model \_\_\_\_\_ Sériové číslo \_\_\_\_\_

Ak chcete priamo prejsť na stránku, ktorá poskytuje  
informácie o tom, ako používať príručku pre  
používateľov so zrakovým postihnutím, vyberte nižšie  
uvedený odkaz Naučiť sa ponuku obrazovky.  
Odkaz „Naučiť sa ponuku obrazovky“

# Obsah

## Rýchla príručka

Pripojenie ovládača Samsung Smart k televízoru

Používanie služby Smart Hub

Používanie príručky Ambient mode

10 Stavby obrazovky súvisiace s režimom Ambient mode

11 Zmena obsahu a nastavení režimu Ambient mode

Používanie príručky Skratka

14 Pridávanie kanálov

14 Premiestňovanie kanálov

14 Odstraňovanie kanálov

Používanie služby Hlasová interakcia

15 Spustenie funkcie Hlasová interakcia

16 Ďalšie informácie o funkcii Voice Command Guide

17 Prečítajte si, než začnete používať funkciu Hlasová interakcia

Aktualizácia softvéru televízora

18 Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu

18 Automatická aktualizácia televízora

Získanie podpory

19 Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa

20 Získanie kontaktných údajov na servis

20 Žiadosť o servis

## Pripojenia

Sprievodca pripojením

Pripojenie antény (Anténa)

Pripojenie k internetu

23 Pripojenie k internetovej sieti

25 Kontrola stavu internetového pripojenia

25 Obnovenie nastavení siete

25 Mobilné zariadenie môže slúžiť na zapnutie televízora

25 Pripojenie ovládacieho zariadenia IP k televízoru

25 Nastavenie internetového pripojenia prostredníctvom protokolu IPv6

26 Zmena názvu televízora v sieti

Riešenie problémov s pripojením k internetu

26 Riešenie problémov s pripojením k internetu

Pripojenie videozariadení

28 Pripojenie pomocou kábla HDMI

29 Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely s konektorom COMPONENT IN / AV IN)

30 Pripojenie pomocou kompozitného kábla (len modely s konektorom COMPONENT IN / AV IN)

Pripojenia vstupu a výstupu zvuku

31 Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)

31 Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku

31 Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete

32 Pripojenie zariadení Bluetooth

Pripojenie počítača

32 Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky (HDMI)

Mobilné zariadenie – pripojenie

33 Pripojenie k televízoru pomocou aplikácie SmartThings

34 Obojsmerné zrkadlenie televízora a mobilného zariadenia pomocou aplikácie SmartThings

34 Správa mobilného zariadenia

Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru

35 Zmena vstupného signálu

35 Úprava názvu a ikony externého zariadenia

36 Používanie ďalších funkcií

Poznámky týkajúce sa pripojenia

37 Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI

38 Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení

39 Poznámky k pripojeniu počítača

39 Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení

# Diaľkový ovládač a periférne zariadenia

Informácie o zariadení Samsung Smart (televízor QLED)

Informácie o zariadení Samsung Smart (televízor UHD)

Pripojenie ovládača Samsung Smart k televízoru

Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača

Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)

- 48 Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+ a pomocou príslušných ponúk

Ovládanie televízora pomocou klávesnice alebo myši

- 49 Pripojenie klávesnice alebo myši USB
- 49 Pripojenie klávesnice alebo myši Bluetooth
- 50 Používanie klávesnice a myši
- 51 Nastavenie vstupných zariadení

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke

- 53 Zadávanie textu pomocou mikrofónu na diaľkovom ovládači a virtuálnej klávesnice na obrazovke

## Funkcie Smart

Smart Hub

- 55 Prístupový panel – zobrazenie
- 59 Automatické spustenie služby Smart Hub
- 59 Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
- 59 Testovanie pripojenia služby Smart Hub
- 59 Obnovenie nastavení služby Smart Hub

Používanie účtu Samsung

- 60 Vytvorenie a správa účtu Samsung
- 61 Prihlásenie do účtu Samsung

Používanie funkcie Ambient mode

- 63 Stav obrazovky súvisiace s režimom Ambient mode
- 64 Zmena obsahu a nastavení režimu Ambient mode

Používanie služby Moje aplikácie

- 67 Inštalácia a spustenie aplikácie
- 68 Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií

Používanie aplikácie Gallery

Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca

Používanie aplikácie SmartThings

Používanie príručky e-Manual

- 73 Spustenie príručky e-Manual
- 74 Používanie tlačidiel v príručke e-Manual

Používanie príručky Internet

Prehrávanie obrázkov/vidéí/hudby

- 76 Prehrávanie mediálneho obsahu

Používanie funkcie Hlasová interakcia

- 78 Spustenie funkcie Hlasová interakcia
- 79 Ďalšie informácie o funkcii Voice Command Guide
- 80 Prečítajte si, než začnete používať funkciu Hlasová interakcia

## Sledovanie televízie

Prehľad informácií o digitálnom vysielaní

- 81 Používanie obrazovky Sprievodca

Nahrávanie programov

- 83 Nahrávanie programov
- 84 Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania
- 85 Sledovanie nahratých programov
- 85 Nastavenie spustenia naplánovaného nahrávania

Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie

- 85 Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
- 86 Úprava naplánovaného sledovania

## Používanie funkcie Timeshift

Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo používania funkcie Timeshift

Používanie príručky Zoznam kanálov

### Úprava kanálov

- 90 Odstránenie registrovaných kanálov
- 90 Úprava registrovaných kanálov

Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek

- 91 Registrácia kanálov ako obľúbených
- 91 Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených

### Úprava zoznamu Obľúbené

- 92 Pridanie kanálov do zoznamu obľúbených položiek
- 92 Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
- 92 Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
- 92 Premenenie zoznamu Obľúbené

Funkcie podpory sledovania televízie

- 93 Zmena signálu vysielania
- 93 Vyhľadávanie dostupných kanálov
- 94 Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
- 94 Obmedzenie sledovania na konkrétne kanály
- 94 Používanie služby Označiť kanály pre dospelých
- 94 Výber možnosti zvuku vysielania
- 95 Používanie služby Zámok hodnotenia programu
- 95 Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
- 95 Čítanie digitálneho textu
- 96 Výber jazyka zvuku vysielania
- 96 Manuálne ladenie signálov vysielania
- 97 Jemné ladenie analógového vysielania
- 97 Prenos zoznamu kanálov
- 97 Povolenie/zakázanie úpravy čísel kanálov
- 97 Odstránenie profilu operátora CAM
- 98 Nastavenie satelitného systému
- 98 Zmena jazyka teletextu
- 98 Zobrazenie ponuky Rozhranie TVkey
- 99 Zobrazenie ponuky bežného rozhrania

## Obraz a Zvuk

Úprava kvality obrazu

- 100 Výber režimu obrazu
- 101 Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu

Nastavenie prostredia, v ktorom sledujete televízor, pre externé zariadenia

- 102 Hranie hier na optimalizovanej obrazovke
- 103 Konfigurácia podrobností herného režimu
- 104 Sledovanie videí UHD
- 104 Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej

Podporné funkcie obrazu

- 105 Sledovanie v okne funkcie PIP (obraz v obraze)
- 105 Zmena veľkosti obrazu
- 106 Automatická zmena veľkosti obrazu
- 106 Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
- 106 Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky
- 106 Nastavenie veľkosti a/alebo polohy obrazu

Konfigurácia režimu Režim zvuku a nastavení Odborné nastavenia

- 107 Výber režimu zvuku
- 107 Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku

Používanie podporných funkcií zvuku

- 108 Výber reproduktorov
- 108 Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth
- 109 Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi

## System a Podpora

Používanie časových funkcií a časovačov

- 110 Nastavenie aktuálneho času
- 111 Používanie časovačov

Používanie funkcie Čas automatickej ochrany a funkcií na úsporu energie

- 112 Nastavenie funkcie Čas automatickej ochrany
- 112 Zníženie spotreby energie televízora



## Aktualizácia softvéru televízora

- 113 Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
- 113 Automatická aktualizácia televízora

## Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom

- 114 Vyhľadávanie škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom zariadení

## Používanie ďalších funkcií

- 114 Spustenie funkcií prístupnosti
- 114 Spustenie funkcie Skratky prístupnosti
- 115 Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím
- 115 Audio komentár
- 116 Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
- 116 Nastavenie obrazovky na čiernobiele odtiene
- 116 Invertovanie farieb obrazovky
- 116 Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
- 117 Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)
- 117 Prehľad ponuky televízora
- 117 Sledovanie TV vysielania s titulkami
- 118 Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo postihnutých)
- 118 Konfigurácia rozšírených nastavení systému
- 119 Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu

## HbbTV

### Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)

- 121 Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE pomocou adaptéra karty CI CARD
- 122 Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE
- 122 Používanie karty „CI alebo CI+ Card“

### Funkcia Teletext

- 123 Na Samsung Smart
- 125 Štandardný diaľkový ovládač
- 126 Typická stránka teletextu

# Riešenie problémov

## Získanie podpory

- 127 Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
- 128 Získanie kontaktných údajov na servis
- 129 Žiadosť o servis

## Diagnostika problémov s prevádzkou televízora

### Problém s obrazom

- 130 Testovanie obrazu

### Zvuk nie je jasne počuť

- 133 Testovanie zvuku

### Problém s vysielaním

### Problémy s pripojením k počítaču alebo hernej konzole

### Televízor sa nedokáže pripojiť na internet

### Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje

### Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje

### Problém so spúšťaním/používaním aplikácií

### Súbor nemožno prehrať

### Chcem obnoviť televízor

### Iné problémy

# Upozornenia a poznámky

## Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift

- 141 Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať nahrávanie
- 143 Skôr než začnete používať funkciu Timeshift

## Podporované možnosti zvuku vysielania

## Prečítajte si, než začnete používať funkciu Moje aplikácie

## Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet

- 146 Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového pripojenia

Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov

- 147 Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov
- 148 Podporované externé titulky
- 148 Podporované interné titulky
- 149 Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
- 149 Podporované hudobné formáty a kodeky
- 150 Kodeky videa podporované modelmi série NU7100 alebo vyššej
- 151 Kodeky videa podporované modelmi série NU7090 alebo nižšej

Prečítajte si po nainštalovaní televízora

- 153 Veľkosť obrazu a vstupný signál
- 153 Inštalácia zámky proti odcudzeniu

Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD

- 154 Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
- 154 Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.

Podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync

Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)

- 155 IBM
- 155 MAC
- 156 VESA DMT
- 157 VESA CVT
- 157 CTA-861

Podporované rozlíšenia pre obrazové signály

- 158 CTA-861
- 159 VESA CVT

Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth

- 160 Obmedzenia používania technológie Bluetooth

Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu

Licencia

## Sprievodca prístupnosťou

Naučiť sa ponuku obrazovky

Používanie diaľkového ovládača

- 165 Orientácia diaľkového ovládača Samsung Smart
- 165 Opis diaľkového ovládača Samsung Smart

Používanie ponuky prístupnosti

- 167 Ponuka Skratky prístupnosti
- 168 Podrobné pokyny na spustenie možností
- 170 Úprava nastavení prístupnosti pomocou funkcie Hlasová interakcia

Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca

- 171 Sledovanie televízie

Používanie obrazovky Sprievodca

Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie

- 176 Zrušenie naplánovaného sledovania

Používanie príručky Zoznam kanálov

- 179 Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek

Nahrávanie

- 181 Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke sprievodcu:
- 182 Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania v okne s informáciami o programe
- 182 Zmena doby nahrávania
- 183 Sledovanie nahratých programov
- 183 Odstránenie nahratého programu

Používanie služby Smart Hub

- 184 Smart Hub
- 185 Používanie obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub

Spustenie príručky e-Manual

Používanie služby Hlasová interakcia



- 189 Spustenie funkcie Hlasová interakcia


# Rýchla príručka





Môžete sa rýchlo naučiť spúšťať a používať najčastejšie používané funkcie, ako sú napríklad Hlasová interakcia, Ambient mode a Smart Hub.

## Pripojenie ovládača Samsung Smart k televízoru

Pripojte ovládač Samsung Smart k televízoru a používajte ho na obsluhu televízora.

Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky spáruje. Ak sa ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač diaľkového ovládača na televízore a potom stlačte naraz tlačidlá  a  a podržte ich minimálne 3 sekundy.





-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Ďalšie informácie o zariadení Samsung Smart, ktoré sa dodáva spolu s televízorom QLED TV, nájdete v časti „[Informácie o zariadení Samsung Smart \(televízor QLED\)](#)“.
-  Ďalšie informácie o zariadení Samsung Smart, ktoré sa dodáva spolu s televízorom QLED TV, nájdete v časti „[Informácie o zariadení Samsung Smart \(televízor UHD\)](#)“.
-  Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Používanie služby Smart Hub

Pripojte sa k funkcii Smart Hub pre viac aplikácií, hier, filmov a oveľa viac.

Vychutnajte si viacero funkcií poskytovaných službou **Smart Hub** na jedinej obrazovke.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.


Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo , môžete používať nasledujúce funkcie.

## 1 Oznámenie

Môžete zobrazíť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď nadíde čas vysielania naplánovaného programu alebo keď nastane nejaká udalosť na zaregistrovanom zariadení.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Prístupový panel – zobrazenie“.

## 2 Nastavenia

Pri presunutí zvýraznenia na ikonu  sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.

### 3 Zdroj

Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru](#)“.

### 4 Hľadať

Pomocou služby Smart Hub môžete vyhľadávať obsah, ako sú kanály, programy, názvy filmov a aplikácie.

 Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.

### 5 APPS

Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo sveta športu, správ o počasí a hier.

 Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Moje aplikácie](#)“.

### 6 Ambient mode


V režime **Ambient mode** môžete zobrazovať nádherné obrazovky, rôzne vizuálne informácie a oznámenia.

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, stlačte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do režimu televízora, stlačte tlačidlo . Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo .

Ak stlačíte tlačidlo  pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime **Ambient mode**.

 Ak používate iný diaľkový ovládač ako Samsung Smart, prechod do režimu **Ambient mode** môže byť obmedzený.

 Keďže ide o funkciu špecifickú pre televízory QLED, každý model ju nemusí podporovať.


 Ďalšie informácie o funkcii **Ambient mode** nájdete v časti „[Používanie funkcie Ambient mode](#)“.

### 7 Univerzálny sprievodca

**Univerzálny sprievodca** je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah, napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia **Univerzálny sprievodca** dokáže odporučiť obsah prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielať nového seriálu.

 Ďalšie informácie o funkcii **Univerzálny sprievodca** nájdete v časti „[Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca](#)“.

 Obrázky môžu vyzeráť rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Používanie príručky Ambient mode

Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách dostupných v režime Ambient mode, ktorý je špecifický pre televízory QLED.

## > Ambient mode




V režime **Ambient mode** môžete zobrazovať nádherné obrazovky, rôzne vizuálne informácie a oznámenia.

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, stlačte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do režimu televízora, stlačte tlačidlo . Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo .

Ak stlačíte tlačidlo  pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime **Ambient mode**.

 Ak používate iný diaľkový ovládač ako Samsung Smart, prechod do režimu **Ambient mode** môže byť obmedzený.

 Keďže ide o funkciu špecifickú pre televízory QLED, každý model ju nemusí podporovať.

 Ak chcete aktivovať ponuky  a , najprv vyberte položku obsahu v režime **Ambient mode**.


## Stavy obrazovky súvisiace s režimom Ambient mode


- **Ambient mode**

V režime **Ambient mode** si môžete nastaviť a vychutnávať vizuálne informácie a dizajn. V tomto stave má televízor nižšiu spotrebu energie a snímač osvetlenia automaticky prispôsobuje jas.

- Stav stmavnutia


V režime **Ambient mode** sa obrazovka televízora automaticky mení podľa okolitého prostredia. Keď sa jas okolitého prostredia zníži, obrazovka televízora stmavne. Keď sa jas okolitého prostredia zvýši skôr, než obrazovka televízora zostane úplne čierna, prípadne použijete diaľkový ovládač alebo funkciu **Hlasová interakcia**, obrazovka televízora sa vráti do stavu **Ambient mode**.

 Nastavenie automatického jasu pre režim **Ambient mode** môžete zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie podrobností režimu Ambient mode](#)“.

 V tomto stave je televízor pripravený na spracovanie hlasových pokynov a príkazov.



- Stav čiernej obrazovky

Ak pri zapnutom režime **Ambient mode** okolité prostredie stmavne na určitú úroveň, softvér televízora sa vypne. Ak chcete obrazovku v režime **Ambient mode** znova zapnúť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .


 Nastavenie automatického jasu pre režim **Ambient mode** môžete zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie podrobností režimu Ambient mode](#)“.


 V tomto stave televízor nedokáže spracovať hlasové pokyny a príkazy.



- Stav vypnutého televízora

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, keď je televízor vypnutý, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Ak chcete prejsť do režimu televízora, keď je televízor vypnutý, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo . V režime televízora môžete sledovať vysielanie alebo si vychutnávať obsah z pripojených externých zariadení.

## Zmena obsahu a nastavení režimu Ambient mode



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Po stlačení tlačidla  alebo  v režime **Ambient mode** sa zobrazí sa obrazovka prehliadača **Ambient mode**. Na obrazovke prehliadača **Ambient mode** si môžete vybrať obsah a zmeniť nastavenia režimu **Ambient mode**.



### Nastavenie obsahu pre režim Ambient mode

Na obrazovke prehliadača režimu **Ambient mode** sa obsah zobrazuje v hornej časti a kategórie v spodnej časti. V zozname obsahu pomocou ľavého alebo pravého smerového tlačidla zvýrazníte požadovaný obsah a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybraný obsah sa prehrá v režime **Ambient mode**.







V budúcnosti bude k dispozícii viac obsahu, ktorý budete môcť nastaviť v prehliadači režimu **Ambient mode**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich kategórií a obsahu:


- **Dekor:** Ponúka nádherné obrazovky.
- **Informácie:** Ponúka informácie o počasi, novinové titulky a pod.
  -  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.
- **Fotografie:** Umožňuje nastaviť obrázok uložený v mobilnom zariadení ako tapetu na obrazovke režimu **Ambient mode**. Môžete si tiež nakonfigurovať špeciálne priestorové rozloženie fotografií.
  -  Ak chcete uložiť fotografie z mobilného zariadenia do televízora a importovať ich do režimu **Ambient mode**, použite na mobilnom zariadení aplikáciu SmartThings


## Nastavenie podrobností režimu Ambient mode

Na obrazovke prehliadača **Ambient mode** posuňte zvýraznenie na ikonu  a potom stlačte tlačidlo Výber. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **Jas:** Úprava nastavenia jasov obrazovky pre režim **Ambient mode**.
- **Odtieň farby:** Úprava farieb obrazovky pre režim **Ambient mode**.
- **Automatický jas:** Zmena nastavenia automatického jasov pre režim **Ambient mode**.
  -  Keď je táto funkcia nastavená na možnosť **Vyp.**, úroveň jasov obrazovky televízora sa neprispôsobuje automaticky podľa úrovne okolitého osvetlenia.
- **Časovač vypnutia ambientného režimu:** Nastavenie času, kedy sa má obrazovka režimu **Ambient mode** automaticky vypnúť.
  -  Ak sa neuskutoční žiadny vstup z diaľkového ovládača, obrazovka sa vypne. Ak chcete obrazovku v režime **Ambient mode** znova zapnúť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .

## Zmena farby pozadia režimu Ambient mode


Ak chcete zmeniť farbu režimu **Ambient mode**, na obrazovke prehliadača režimu **Ambient mode** zvýraznite položku  a potom stlačte tlačidlo Výber. Zmeniť môžete farbu alebo vzor pozadia. Zvýraznite požadovanú farbu alebo vzor a potom stlačte tlačidlo Výber.


-  Pomocou aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení vytvorte snímku steny a nastavte ju ako pozadie režimu **Ambient mode**.  
Táto funkcia môže mať oneskorenie pri prenose obrazu a optimalizácii v závislosti od stavu siete.




# Používanie príručky Skratka


Môžete poľahky používať obsah ponuky Zdroje bez potreby spúšťania sady príkazov.

Ak chcete zobraziť obrazovku ponuky **Skratka**, stlačte a aspoň 1 sekundu podržte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť do režimu televízora, stlačte tlačidlo .

 Keďže ide o funkciu špecifickú pre televízory QLED, každý model ju nemusí podporovať.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Zdroje

Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.

## 2 Kanály

Ak chcete pridať kanál, stlačte tlačidlo . Môžete premiestňovať alebo odstraňovať pridané kanály.

## 3 e-Manual

Zobrazenie príručky e-Manual.

## 4 Nastavenia


Zobrazuje hlavnú ponuku na obrazovke.

## 5 Terestriálne, Kábel, Satelit alebo Poskytovateľ služieb

Vyberte druh vysielania: **Terestriálne**, **Kábel**, **Satelit** alebo **Poskytovateľ služieb**.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

## Pridávanie kanálov

1. Stlačte tlačidlo .
2. Presuňte sa na požadované miesto.
3. Stlačte tlačidlo Výber.

Cieľový kanál sa pridá do oblasti záložky.

## Premiestňovanie kanálov

1. Presuňte zvýraznenie na kanály, ktoré chcete premiestniť.
2. Stlačte smerové tlačidlo nadol.
3. Vyberte položku **Posunúť**.
4. Presuňte vybrané kanály na požadované miesto.
5. Stlačte tlačidlo Výber.

Vybrané kanály sa presunú.


## Odstraňovanie kanálov

1. Presuňte zvýraznenie na kanály, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte smerové tlačidlo nadol.
3. Vyberte položku **Odstrániť**.

Vybrané kanály sa odstránia.



# Používanie služby Hlasová interakcia

Televízor môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na ovládači Samsung Smart.



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


 Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

## Spustenie funkcie Hlasová interakcia


Stlačte a podržte tlačidlo  na ovládači Samsung Smart, vyslovte príkaz a potom tlačidlo  uvoľnite. Televízor rozpozná vyslovený hlasový príkaz.


Ak chcete zobraziť sprievodcu funkciou **Hlasová interakcia**, jedenkrát stlačte tlačidlo .

- Keď stlačíte tlačidlo  prvýkrát, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí tlačidlo **Using Voice Interaction**. Stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextové okno **Using Voice Interaction** a návod na používanie funkcie **Hlasová interakcia**.
- Po stlačení tlačidla  sa v spodnej časti obrazovky zobrazí tlačidlo **Enter Voice Command Guide**. Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku **Voice Command Guide**.




## Ďalšie informácie o funkcii Voice Command Guide



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.



### 1 Voice Command Guide

Môžete sa tu naučiť hlasové príkazy, s ktorými možno používať funkciu **Hlasová interakcia** v rôznych situáciách. Pomocou smerových tlačidiel sa posuňte na želaný príkaz a potom stlačte tlačidlo Výber. Televízor môžete ovládať pomocou rôznych hlasových príkazov.

 Ak chcete zobraziť návod na používanie funkcie **Hlasová interakcia**, pomocou smerových tlačidiel sa posuňte nadol a potom vyberte položku **Zobraziť inštruktáž**.

# Prečítajte si, než začnete používať funkciu Hlasová interakcia

## Upozornenia týkajúce sa používania funkcie Hlasová interakcia

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
- Ak je nastavený jazyk iný než jazyk vašej krajiny, niektoré funkcie nebudú k dispozícii.
- Funkcia **Hlasová interakcia** je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k internetu.
- Aj keď je televízor pripojený k internetu, môže sa stať, že nebude reagovať z dôvodu chyby funkcie **Hlasová interakcia** spôsobenej serverom.
- Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa aktualizuje funkcia **Hlasová interakcia**.
- Hlasový asistent **Hlasová interakcia** je dostupný len v televízoroch, ktoré ho podporujú a ku ktorým sa dodáva diaľkový ovládač s mikrofónom.
- Symboly vrátane znamienka mínus (–) ani špeciálne znaky nie sú podporované. Preto ak slovo alebo veta obsahuje číselnú hodnotu alebo symboly, funkcia nemusí fungovať správne.
- Výsledky vyhľadávania nemusia poskytnúť úplné výsledky.
- Niektoré aplikácie môžu byť spoplatnené. Preto sa môžu zobraziť podmienky služby alebo zmluva.
- Ak chcete meniť aktuálny kanál vyslovením názvov kanálov ako hlasových príkazov, najskôr musíte nastaviť položku **Nastavenie poskytovateľa služieb**. Ak **Nastavenie poskytovateľa služieb** nie je zadané, môžete ho zadať pomocou nasledujúcej ponuky.
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Spustiť nastavenie** **Skús teraz**
- Ak chcete používať funkciu zadávania textu hlasom a funkciu Inteligentného vyhľadávania, musíte vyjadriť súhlas s poskytovaním údajov hlasu tretej strane.
- Ak chcete používať funkciu **Hlasová interakcia**, musíte:
  - vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub
  - vyjadriť súhlas so sprievodcom vzhľadom na zhromažďovanie a používanie osobných informácií v službe Smart Hub.
  - súhlasiť so zhromažďovaním a používaním osobných informácií pre službu hlasovej interakcie.

## Požiadavky na používanie funkcie Hlasová interakcia


- Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a zvukov okolitého prostredia (zvuk televízora a okolitý hluk).
- Optimálna hlasitosť pre hlasové príkazy sa pohybuje v rozmedzí od 75 dB do 80 dB.

# Aktualizácia softvéru televízora

Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) [Skús teraz](#)

## Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu

 **NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po aktualizácii softvéru.**

### Aktualizácia cez internet


 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Aktualizovať teraz](#) [Skús teraz](#)

 Aktualizácia prostredníctvom internetu vyžaduje aktívne internetové pripojenie.

### Aktualizácia pomocou zariadenia USB

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Aktualizovať teraz](#)

Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto zariadenie USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.

 Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom jednotky USB flash, prevezmite do počítača balík aktualizácie z lokality Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík aktualizácií nebude môcť nájsť.

## Automatická aktualizácia televízora

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Automatická aktualizácia](#) [Skús teraz](#)

Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania televízie. Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.

Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka **Automatická aktualizácia** sa automaticky nastaví na možnosť **Zap.**. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju pomocou tlačidla Výber.

 Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.

 Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

# Získanie podpory

Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.

## Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzďialená správa

 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Vzďialená správa** Skús teraz

Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu **Vzďialená správa** na prístup k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať váš televízor, odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho televízora na diaľku prostredníctvom webu. Funkciu **Vzďialená správa** môžete aj zapnúť a vypnúť.

 Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

 Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla  po dobu minimálne 5 sekúnd.



### Čo je vzdialená podpora?

Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka Samsung, ktorý na diaľku dokáže:

- diagnostikovať váš televízor,
- upraviť nastavenia televízora,
- vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
- nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.

### Ako funguje podpora na diaľku?





Môžete jednoducho získať prístup k službe podpory Samsung Remote Support pre váš televízor:

1. Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2. Otvorte ponuku v televízore a prejdite do časti **Podpora**. ( >  **Nastavenia** > **Podpora**)
3. Vyberte položku **Vzďialená správa**, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite technikovi svoje číslo PIN.
4. Technik potom získa prístup do vášho televízora.

## Získanie kontaktných údajov na servis

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Informácie o produkte](#) [Skús teraz](#)




Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu televízora, verziu softvéru televízora, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej podpory od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

-  Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.
-  Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla  po dobu minimálne 5 sekúnd. Ak chcete použiť štandardné diaľkové ovládanie, stlačte a minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo  (Prehrať). Tlačidlo naďalej držte, kým sa nezobrazí kontextové okno s informáciami pre zákazníkov.

## Žiadosť o servis

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Požiadat o pomoc](#) [Skús teraz](#)

Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu problému a potom vyberte možnosť [Požiadat teraz](#) alebo [Naplánovať dohodnuté stretnutie](#) > [Odoslať](#). Vaša žiadosť o službu bude zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.
-  Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
-  Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.



# Pripojenia


Môžete sledovať živé prenosy pripojením antény a kábla antény k televízoru a získať prístup na internet pomocou kábla siete LAN alebo pomocou bezdrôtového smerovača. Pomocou rôznych konektorov môžete tiež pripojiť externé zariadenia.


## Sprievodca pripojením

Môžete zobrazíť podrobné informácie o externých zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k televízoru.

 >  **Zdroj** > **Sprievodca pripojením**

Zobrazia sa graficky znázornené pokyny na pripojenie rôznych externých zariadení, ako sú napríklad káblový prijímač, herná konzola a počítač. Podrobné informácie sa zobrazia po výbere spôsobu pripojenia externého zariadenia.





 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.




# Pripojenie antény (Anténa)

K televízoru môžete pripojiť kábel antény.

 Pri pripojení káblového alebo satelitného prijímača nie je pripojenie antény potrebné.



Najlepší spôsob je pripojiť oba konektory pomocou prepínača Multi alebo DiSEqC atď. a nastaviť položku **Typ pripojenia antény** na možnosť **Duálny oscilátor**.

-  Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
-  Systém DVB-T2 nemusí byť podporovaný, závisí to od geografickej oblasti.
-  V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

# Pripojenie k internetu

Prostredníctvom televízora môžete získať prístup na internet.

## Pripojenie k internetovej sieti


 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Otvorte Nastavenia siete** Skús teraz


Pripojte sa k dostupnej sieti.

## Vytvorenie káblového internetového pripojenia

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Otvorte Nastavenia siete** > **Kábel**

Ak pripojíte kábel LAN, televízor sa automaticky pripojí k internetu.





 Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP\*).  
\* Shielded Twist Pair




 Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, televízor sa nebude môcť pripojiť k internetu.

## Vytvorenie bezdrôtového internetového pripojenia

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Otvorte Nastavenia siete** > **Bezdrôtový**

Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii nastavenia identifikátora SSID (názov) bezdrôtového smerovača a hesla. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.



-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
-  Ak sa nenájde žiaden bezdrôtový smerovač, vyberte položku **Pridať sieť** v spodnej časti zoznamu a zadajte názov siete (SSID).
-  Ak je váš smerovač vybavený tlačidlom WPS alebo PBC, vyberte položku **Použiť WPS** v spodnej časti zoznamu a potom na smerovači do 2 minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC. Televízor sa pripojí automaticky.

## Kontrola stavu internetového pripojenia

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Stav siete](#) **Skús teraz**



Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.

## Obnovenie nastavení siete

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Obnoviť sieť](#) **Skús teraz**

Obnovte nastavenia siete na výrobné nastavenia.

## Mobilné zariadenie môže slúžiť na zapnutie televízora




 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Zapnutie napájania pomocou mobilu](#)

Televízor môžete zapnúť pomocou mobilného zariadenia v prípade, ak sú obidve zariadenia pripojené k tej istej sieti.

## Pripojenie ovládacieho zariadenia IP k televízoru

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Odborné nastavenia](#) > [IP Diaľkový ovládač](#)


Ovládacie zariadenie IP môžete k televízoru diaľkovo pripojiť, čo vám umožňuje spravovať svoje zariadenie IP.

-  Ak chcete používať túto funkciu, musí byť zapnutá funkcia [Zapnutie napájania pomocou mobilu](#).
-  Zapnutie tejto funkcie môže umožniť iným ovládacím zariadeniam IP ovládať váš televízor. Odporúčame vám túto funkciu zapnúť iba v prípade, ak je vlastný autorizovaný ovládač od iných výrobcov nainštalovaný a nakonfigurovaný zvlášť pre televízor Samsung a ak je vaša sieť Wi-Fi chránená heslom.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie internetového pripojenia prostredníctvom protokolu IPv6


### Konfigurácia nastavení pripojenia IPv6

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Odborné nastavenia](#) > [IPv6](#)

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Kontrola nastavenia internetového pripojenia prostredníctvom protokolu IPv6

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Stav IPv6](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zmena názvu televízora v sieti

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Názov zariadenia](#) [Skús teraz](#)

Môžete zmeniť názov televízora v sieti. Vyberte položku [Vstup používateľa](#) v spodnej časti zoznamu a zmeňte názov.

## Riešenie problémov s pripojením k internetu

Ak sa televízor nepripojí k internetu, skúste riešenia nižšie.

### Riešenie problémov s pripojením k internetu [Skús teraz](#)

Pri riešení problémov týkajúcich sa internetového pripojenia postupujte podľa pokynov uvedených v nasledujúcej časti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

#### Nenašiel sa žiadny sieťový kábel

Uistite sa, že sú zapojené oba konce kábla LAN. Ak je zapojený, uistite sa, že je zapnutý smerovač. Ak je smerovač zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.

#### Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo



Ak sa vybraný bezdrôtový smerovač nenájde, prejdite do ponuky [Otvorte Nastavenia siete](#) a vyberte správny smerovač.

–  >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Sieť](#) > [Otvorte Nastavenia siete](#)



## Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému smerovaču

1. Skontrolujte, či je smerovač zapnutý. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
2. V prípade potreby zadajte správne heslo.



## Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo

1. Nakonfigurujte nastavenia v položke **Nast. IP**.
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Stav siete** > **Nast. IP**
2. Uistite sa, že je v smerovači povolený server DHCP. Potom smerovač odpojte a znova zapojte.
3. V prípade potreby resetujte smerovač.
  - Zadajte správne heslo, ak si ho bezdrôtové pripojenie vyžaduje.

## Nedá sa pripojiť k sieti

1. Skontrolujte všetky **Nast. IP**.
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Stav siete** > **Nast. IP**
2. Po kontrole stavu servera DHCP (musí byť aktívny) v smerovači odpojte kábel LAN a potom ho znova pripojte.
  - Zadajte správne heslo, ak si ho bezdrôtové pripojenie vyžaduje.

## Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu

1. Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2. Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky **Nast. IP**.
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Sieť** > **Stav siete** > **Nast. IP**


## Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu

Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

# Pripojenie videozariadení

Správne prepojte televízor a externé zariadenia na prenos videa.

## Pripojenie pomocou kábla HDMI






## Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely s konektorom COMPONENT IN / AV IN)

Komponentové pripojenie vám umožňuje sledovať video v rozlíšení až 1080p. Na prehrávanie videa z väčšiny zariadení DVD a Blu-ray použijete komponentové pripojenie.

Pozrite si nižšie uvedený obrázok a pomocou dodaného komponentového adaptéra a AV adaptéra prepojte konektory Component IN a AV IN televízora s konektorom Component OUT externého zariadenia. Uistite sa, že ste k sebe pripojili konektory rovnakej farby. (modrý k modrému, žltý k žltému atď.)




 Ak chcete použiť komponentové zariadenie, pripojte komponentový adaptér (modrý) aj AV adaptér (žltý).

## Pripojenie pomocou kompozitného kábla (len modely s konektorom COMPONENT IN / AV IN)

Prostredníctvom pripojenia AV môžete využívať rozlíšenie až 576i.

Pozrite si nižšie uvedený obrázok a pomocou dodaného AV adaptéra a kompozitného kábla prepojte konektor AV IN televízora s konektorom AV OUT externého zariadenia. Počas pripájania káblov sa uistite, že sa farby káblov zhodujú s farbami portov.




 Zariadenie AV (kompozitné) pripájajte iba k vstupu AV IN. Nepripájajte ho ku komponentovému vstupu.

# Pripojenia vstupu a výstupu zvuku


Správne prepojte televízor a externé zariadenia na prenos zvuku.

 Ďalšie informácie o postupe pri výbere externých reproduktorov nájdete v časti „[Výber reproduktorov](#)“.

## Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)



## Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku



## Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete

Prostredníctvom bezdrôtovej siete môžete televízor pripojiť k zvukovému zariadeniu Samsung s podporou funkcie Wi-Fi. Tieto dve zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti. Ďalšie informácie o pripojení a používaní zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi nájdete v jeho používateľskej príručke.

## Pripojenie zariadení Bluetooth


Ďalšie informácie o tom, ako pripojiť a používať externé reproduktory, nájdete v časti [Sprievodca pripojením](#) (🏠 > [Zdroj](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Zvukové zariadenie](#) > [Bluetooth](#)) a v príslušných používateľských príručkách.

✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Pripojenie počítača

Použite televízor ako monitor počítača alebo ho pripojte k počítaču pomocou vašej siete a získajte prístup k obsahu v počítači.

### Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky (HDMI)







✎ Po pripojení počítača prejdite na položky (🏠 > [Zdroj](#)) a potom zo zoznamu ikon externých zariadení vyberte ikonu počítača. Viac informácií o porte nájdete v časti „Úprava názvu a ikony externého zariadenia“.

# Mobilné zariadenie – pripojenie

Ak chcete ovládať televízor pomocou mobilného zariadenia alebo si vychutnať obsah mobilného zariadenia na obrazovke televízora, pripojte mobilné zariadenie k televízoru v rovnakej sieti.

Pomocou aplikácie SmartThings na mobilnom zariadení sa môžete rýchlo a jednoducho pripojiť k televízoru a ovládať jeho hlavné nastavenia. Okrem toho môžete na diaľku ovládať a kontrolovať stav rôznych zariadení, ako sú napríklad inteligentné zariadenia Samsung, domáce spotrebiče či reproduktory zaregistrované na serveri.





-  Uistite sa, že televízor podporuje platformu SmartThings. Môžete to skontrolovať v ponuke **Podporované zariadenie** v aplikácii SmartThings.
-  Ak chcete používať aplikáciu SmartThings, v televízore sa musíte prihlásiť do svojho účtu Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu televízora alebo mobilného zariadenia.
-  Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie SmartThings.

Aplikáciu SmartThings si môžete nainštalovať z obchodu App Store alebo z Obchodu Google Play.

## Pripojenie k televízoru pomocou aplikácie SmartThings

1. Zapnite televízor.
2. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu SmartThings.
3. Na paneli aplikácie SmartThings klepnite na položku **Pridať zariadenie**. Vyhľadajú sa televízory, ku ktorým sa môžete pripojiť.
4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte model vášho televízora.
5. Zadajte kód PIN zobrazený na obrazovke televízora.

Po registrácii televízora v účte Samsung môžete na jeho ovládanie používať aplikáciu SmartThings.

-  Ak sa na mobilnom zariadení televízor nenájde, obe zariadenia vypnite a znova zapnite.
-  Ak máte viac ako jeden televízor, výber televízora môžete zjednodušiť nastavením rôznych názvov v časti  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Názov zariadenia**.

# Obojsmerné zrkadlenie televízora a mobilného zariadenia pomocou aplikácie SmartThings

Obojsmerné zrkadlenie znamená, že môžete prehrať výstup obrazu a zvuku mobilného zariadenia na televízore aj výstup obrazu a zvuku televízora na mobilnom zariadení. Pomocou aplikácie SmartThings si môžete vychutnať obraz a zvuk z televízora na mobilnom zariadení alebo prehrať obraz a zvuk mobilného zariadenia na televízore.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu SmartThings. Na paneli alebo zariadení klepnite na svoj televízor. Môžete používať nasledujúce funkcie:

- Obsah obrazovky a zvuk z mobilného zariadenia si môžete vychutnať prostredníctvom televízora.



Po pripojení mobilného zariadenia, ktoré podporuje zrkadlenie obrazovky, k televízoru si môžete vďaka zrkadleniu obrazovky bezdrôtovo vychutnať obsah obrazovky a zvuk mobilného zariadenia prostredníctvom televízora a prehrávať videosúbory, zvukové súbory a fotografie, ktoré sa práve prehrávajú na mobilnom zariadení.

- Obraz a zvuk z televízora môžete sledovať a počúvať na svojom mobilnom zariadení.

- Na mobilnom zariadení môžete počúvať iba zvuk televízora.



Prostredníctvom aplikácie SmartThings v mobilnom telefóne môžete pridať nové zariadenie. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k aplikácii SmartThings.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu televízora alebo mobilného zariadenia.




Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie SmartThings.



Ak sa nenájde žiaden televízor, vypnite ho a znova zapnite, a potom znova spustite vyhľadávanie.



Ak máte viacero televízorov, môžete si ich výber zjednodušiť tak, že v položke  > [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Názov zariadenia](#) priradíte každému televízoru iný názov.

## Správa mobilného zariadenia

 > [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Správca pripojenia zariadení](#) **Skús teraz**

- [Oznámenie o prístupe](#)

Nastavte, či sa má zobraziť upozornenie, keď sa mobilné zariadenie pokúša pripojiť k televízoru.

- [Zoznam zariadení](#)

Zoznam mobilných zariadení registrovaných v televízore môžete zobrazovať, upravovať a odstraňovať.

# Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru




Môžete prepínať medzi televíznymi programami a obsahom z externých zariadení.

## Zmena vstupného signálu

 >  **Zdroj**

Po výbere externého zariadenia na obrazovke **Zdroj** sa výstup vybraného zariadenia zobrazí na obrazovke televízora.


Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SOURCE**.


-  Ak chcete pomocou diaľkového ovládača televízora ovládať zariadenie (prehrávač Blu-ray, herná konzola atď.) podporujúce univerzálny diaľkový ovládač, pripojte dané zariadenie k portu HDMI televízora a zariadenie potom zapnite. Umožní vám automaticky prepnúť na výstup zo zariadenia alebo automaticky nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač pre zariadenie. Ak chcete automaticky nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač, nasmeruje univerzálny diaľkový ovládač televízora na toto zariadenie.
-  Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa zobrazí kontextová správa, ktorá umožňuje poľahky prepnúť na zoznam mediálneho obsahu v danom zariadení.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od zariadenia a geografickej oblasti.

## Úprava názvu a ikony externého zariadenia

 >  **Zdroj**

Názov portu pripojeného externého zariadenia môžete zmeniť alebo ho pridať na domovskú obrazovku




-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1. Označenie presuňte na pripojené externé zariadenie.
2. Stlačte smerové tlačidlo nahor. K dispozícii budú nasledujúce funkcie.

 Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu portu.

## 1 Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie

Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete ovládať externé zariadenia pripojené k televízoru. Ak chcete ovládať externé zariadenia, zaregistrujte ich podľa pokynov na obrazovke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.

## 2 Upraviť

Názvy portov môžete zmeniť podľa vstupného zariadenia alebo im môžete priradiť ľubovoľné názvy, čím zjednodušíte prepínanie režimu vstupu.

## 3 Informácie

Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach pripojených k televízoru.


## 4 Pridať na domovskú stránku


Port externého zariadenia môžete pridať na domovskú obrazovku a využiť rýchle prepínanie.

## Používanie ďalších funkcií

Na obrazovke [Zdroj](#) môžete používať nasledujúce funkcie.

- **Sprievodca pripojením:** Sprievodca pripojením zariadení.
- **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie:** Táto funkcia vám umožní zaregistrovať pripojenie externých zariadení k diaľkovému ovládaču Samsung Smart a ovládať ich pomocou štandardného diaľkového ovládača.



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.








# Poznámky týkajúce sa pripojenia

Pri pripájaní externého zariadenia majte na pamäti nasledujúce poznámky.





-  Počet konektorov a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Pri pripájaní externého zariadenia k televízoru si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného zariadenia. Počet konektorov externých zariadení a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.

## Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI

- Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
    - Vysokorychlostný kábel HDMI
    - Vysokorychlostný kábel HDMI s ethernetom
  - Použite kábel HDMI s hrúbkou 17 mm alebo tenší.
  - Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba pripojenia.
  - Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné s televízorom z dôvodu odlišných technických parametrov rozhrania HDMI.
  - Tento televízor nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN) vytvorená pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
  - V záujme dosiahnutia najlepšej kvality zobrazovania v rozlíšení UHD použite kábel kratší ako 3 m (10 stôp).
  - Mnohé grafické adaptéry počítača nie sú vybavené portmi HDMI, ale majú namiesto nich porty DVI. Ak počítač nepodporuje výstup videa HDMI, pripojte ho pomocou kábla HDMI-DVI.
-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Pripojenie počítača](#)“.

- Pri modeloch s podporou zariadenia One Connect platí, že keď je televízor pripojený cez rozhranie HDMI k inému zariadeniu (napr. DVD/BD alebo STB), automaticky sa aktivuje pohotovostný režim sieťového pripojenia. V pohotovostnom režime sieťového pripojenia televízor aj naďalej rozpoznáva zariadenia HDMI a pripája sa k nim. Túto funkciu možno deaktivovať stlačením nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači.
  - Na diaľkovom ovládači Samsung Smart: Vyberte tlačidlo **VOL.** > (smerové tlačidlo nahor) > (smerové tlačidlo doľava) > (smerové tlačidlo nahor) > (smerové tlačidlo nadol) > Vyberte tlačidlo **VOL.** > .
  - Štandardný diaľkový ovládač: Vyberte tlačidlo  > (smerové tlačidlo nahor) > (smerové tlačidlo doľava) > (smerové tlačidlo nahor) > (smerové tlačidlo nadol) > Vyberte tlačidlo  > Vyberte tlačidlo **RETURN.**
-  Ak je funkcia deaktivovaná a vypnete televízor, pri nasledujúcom zapnutí televízora sa funkcia automaticky aktivuje.

## Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení

- V záujme vyššej kvality zvuku vám odporúčame používať AV prijímač.
- Ak pripojíte externé zvukové zariadenie pomocou optického kábla, nastavenie **Výstup zvuku** sa automaticky zmení na pripojené zariadenie. Táto zmena však prebehne, len ak externé zvukové zariadenie zapnete ešte pred pripojením optického kábla. Ak chcete nastavenie **Výstup zvuku** zmeniť manuálne, postupujte podľa jedného z uvedených krokov:
  - Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku **Rýchle nastavenia**:  
Pomocou tlačidla Výber vyberte položku **Audio/optický výstup** v ponuke **Výstup zvuku**. ( >  **Nastavenia** > smerové tlačidlo nahor > **Výstup zvuku**).
  - Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku **Nastavenia**:  
Vyberte položku **Audio/optický výstup** v ponuke **Výstup zvuku**. ( >  **Nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku**).
- Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva pripojené zvukové zariadenie, môže znamenať poruchu zvukového zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
- Digitálny zvuk je dostupný len s 5.1-kanálovým vysielaním.

## Poznámky k pripojeniu počítača

- Informácie o rozlíšeniach podporovaných televízorom nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)“.
- Kým je aktivované zdieľanie súborov, môže dôjsť k neoprávnenému prístupu. Pokiaľ nepotrebuje pristupovať k údajom, zakážete zdieľanie súborov.
- Ak chcete počítač a televízor prepojiť bezdrôtovo, musia byť pripojené k tej istej sieti.
- V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP (internetový protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či funkčnosť danej siete, napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).

## Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení

- Ak chcete použiť funkciu Smart View, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zdieľania, ako napríklad Screen mirroring alebo Smart View. Ak si chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu zdieľania, navštívte webovú stránku výrobcu mobilného zariadenia.
- Ak chcete použiť rozhranie Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct. Skontrolujte, či mobilné zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct.
- Mobilné zariadenie a televízor Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
- Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas prerušiť v závislosti od stavu siete.
- V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP (internetový protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či funkčnosť danej siete, napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).









# Dial'kový ovládač a periférne zariadenia




Činnosti televízora môžete ovládať pomocou dial'kového ovládača Samsung Smart. Spárujte externé zariadenia, ako je napríklad klávesnica, a vychutnajte si jednoduché používanie.

## Informácie o zariadení Samsung Smart (televízor QLED)

Zistite, na čo slúžia tlačidlá na zariadení Samsung Smart, ktoré sa dodáva spolu s televízorom QLED.



Tlačidlo	Popis
 (Hlasová interakcia)	<p>Spúšťa funkciu <b>Hlasová interakcia</b>. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu <b>Hlasová interakcia</b>.</p> <p>Po stlačení tlačidla sa v spodnej časti obrazovky zobrazí ponuka <b>Enter Voice Command Guide</b>.</p> <p> Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.</p>
 (tlačidlo Farba / Číslo)	<p>Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí okno s farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tieto farebné tlačidlá použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.</li> <li>• Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybrať možnosti <b>Dokončiť</b> zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.</li> </ul> <p> Ak tlačidlo stlačíte na 1 sekundu alebo dlhšie pri kanáloch, ktoré podporujú teletext, na obrazovke televízora sa zobrazí ponuka TTX. Ďalšie informácie nájdete v časti „<u>Funkcia Teletext</u>“.</p> <p> Ak sa na obrazovke zobrazí farebné tlačidlo s číselným pásom, vyberte farebné tlačidlo a potom vyberte konkrétnu farbu pomocou smerových tlačidiel (nahor/nadol/dolava/doprava). Túto funkciu použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.</p>
 (Ambient mode)	<p>V režime televízora prejdete po stlačení tohto tlačidla do režimu <b>Ambient mode</b>.</p> <p>Ak stlačíte tlačidlo pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime <b>Ambient mode</b>.</p> <p> Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky <b>Skratka</b>.</p> <p> Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>
<b>1</b> Smerové tlačidlá (nahor/nadol/dolava/doprava)	<p>Presúvanie zvýraznenia.</p>
<b>2</b> Vybrať	<p>Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania obsahu sa zobrazia podrobné informácie o programe.</p>






Tlačidlo	Popis
 (Spät)	Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.
 (Smart Hub)	Stlačením sa vrátite do Prístupový panel.
 (Prehrať/Pozastaviť)	Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
VOL (Hlasitosť)	Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka <a href="#">Skratky prístupnosti</a> .
CH (Kanál)	Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku <a href="#">Sprievodca</a> . Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka <a href="#">Zoznam kanálov</a> . Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.

-  Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použitelná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Ak chcete pomocou zariadenia Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré nepodporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), musíte pre zariadenie nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.
-  Ak chcete pomocou zariadenia Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré podporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), pripojte zariadenie k portu HDMI televízora pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.




# Informácie o zariadení Samsung Smart (televízor UHD)

Zistite, na čo slúžia tlačidlá na zariadení Samsung Smart, ktoré sa dodáva spolu s televízorom UHD.



Tlačidlo	Popis
 (Hlasová interakcia)	<p>Spúšťa funkciu <b>Hlasová interakcia</b>. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu <b>Hlasová interakcia</b>.</p> <p>Po stlačení tlačidla sa v spodnej časti obrazovky zobrazí ponuka <b>Enter Voice Command Guide</b>.</p> <p> Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.</p>
 (tlačidlo Číslo)	<p>Po stlačení sa na obrazovke zobrazí virtuálna číselná klávesnica, prostredníctvom ktorej môžete zadať číselnú hodnotu.</p> <p>Vyberte čísla a potom vybrať možnosti <b>Dokončiť</b> zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď.</p> <p> Ak tlačidlo stlačíte na 1 sekundu alebo dlhšie pri kanáloch, ktoré podporujú teletext, na obrazovke televízora sa zobrazí ponuka TTX. Ďalšie informácie nájdete v časti „<u>Funkcia Teletext</u>“.</p>
 (tlačidlo Farba)	<p>Tieto farebné tlačidlá použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.</p>
<p><b>1</b> Smerové tlačidlá (nahor/ nadol/doľava/doprava)</p>	<p>Presúvanie zvýraznenia.</p>
<p><b>2</b> Vybrať</p>	<p>Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania obsahu sa zobrazia podrobné informácie o programe.</p>






Tlačidlo	Popis
 (Spät)	Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.
 (Smart Hub)	Stlačením sa vrátite do Prístupový panel.
 (Prehrať/Pozastaviť)	Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah.
VOL (Hlasitosť)	Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka <a href="#">Skratky prístupnosti</a> .
CH (Kanál)	Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku <a href="#">Sprievodca</a> . Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka <a href="#">Zoznam kanálov</a> . Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.



-  Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použitelná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Ak chcete pomocou zariadenia Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré nepodporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), musíte pre zariadenie nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.
-  Ak chcete pomocou zariadenia Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré podporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), pripojte zariadenie k portu HDMI televízora pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Pripojenie ovládača Samsung Smart k televízoru

Pripojte ovládač Samsung Smart k televízoru a používajte ho na obsluhu televízora.

Keď televízor prvýkrát zapnete, ovládač Samsung Smart sa s televízorom automaticky spáruje. Ak sa ovládač Samsung Smart s televízorom automaticky nespáruje, namierte ním na snímač diaľkového ovládača na televízore a potom stlačte naraz tlačidlá  a  a podržte ich minimálne 3 sekundy.









-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača

Ovládajte televízor a pripojené externé zariadenia pomocou ovládača Samsung Smart.

 >  **Zdroj** > **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie**

Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete ovládať externé zariadenia pripojené k televízoru. Ak chcete ovládať externé zariadenia, zaregistrujte ich podľa pokynov na obrazovke.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Môžete použiť aj funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)** a využiť možnosť ovládania externých zariadení od spoločnosti Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora bez potreby dodatočného nastavovania.
-  Niektoré externé zariadenia pripojené k televízoru nemusia podporovať funkciu Univerzálny diaľkový ovládač.
-  Pred externé zariadenie neumiestňujte žiadne predmety. Môže to viesť k problémom pri prenose signálov z diaľkového ovládača.
-  Televízor si zapamätá externé zariadenie, ako aj pripájací port (HDMI 1, HDMI 2 atď.).
-  Ak máte pri modeloch dodaných so zariadením One Connect problémy s ovládaním externých zariadení pomocou Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie, skúste zmeniť polohu zariadenia One Connect a externých zariadení.

# Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)

Ovládajte externé zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Anynet+ (HDMI-CEC) pomocou diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač televízora môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k televízoru pripojené pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Pripomíname, že nastavovať a obsluhovať funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete len pomocou diaľkového ovládača.

## Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+ a pomocou príslušných ponúk


 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca externého zariadenia** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**


Skús teraz

1. Položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavte na možnosť **Zap..**
2. K televízoru pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI-CEC.
3. Zapnite pripojené externé zariadenie. Zariadenie sa automaticky pripojí k televízoru. Po dokončení pripojenia môžete prejsť do ponuky pripojeného zariadenia na obrazovke televízora pomocou diaľkového ovládača a zariadenie tak ovládať.


 Môže trvať až 2 minúty, kým sa proces pripojenia dokončí.





## Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)

 Zariadenia podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme, že niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).

 Univerzálny diaľkový ovládač televízora môžete nakonfigurovať tak, aby ste mohli pomocou neho ovládať prijímače káblovej televízie, prehrávače Blu-ray a domáce kiná od iných výrobcov, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart – používanie univerzálneho diaľkového ovládača“.

 Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.

 Diaľkový ovládač televízora nemusí za určitých podmienok fungovať. Ak k tomu dôjde, znova nastavte zariadenie ako zariadenie podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba vtedy, ak sú v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
-  Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení (najviac 3 rovnakého typu) s výnimkou domácich kín. Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať iba jeden systém domáceho kina.
-  Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k televízoru prostredníctvom kábla HDMI a systém domáceho kina 5.1 pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku externého zariadenia.
-  Ak ste externé zariadenie nastavili na používanie rozhrania Anynet+ a univerzálneho diaľkového ovládača, zariadenie je možné ovládať len pomocou univerzálneho diaľkového ovládača.

## Ovládanie televízora pomocou klávesnice alebo myši

Pripojením klávesnice alebo myši na zjednodušenie ovládania televízora.

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Správca vstupných zariadení](#) **Skús teraz**

Ak chcete televízor ovládať jednoduchšie, môžete pripojiť klávesnicu alebo myš.




### Pripojenie klávesnice alebo myši USB

Kábel klávesnice alebo myši zapojte do portu USB.






-  Ak pripojíte myš, je dostupná iba v aplikácii [Internet](#).

### Pripojenie klávesnice alebo myši Bluetooth

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Správca vstupných zariadení](#) > [Bluetooth Zoznam zariadení](#)

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak zariadenie nebolo rozpoznané, umiestnite klávesnicu do blízkosti televízora a potom vyberte položku [Obnoviť](#). Televízor opätovne vyhľadá dostupné zariadenia.
-  Ak pripojíte myš, je dostupná iba v aplikácii [Internet](#).

## Používanie klávesnice a myši

Tlačidlo	Popis
Smerové klávesy	Posunutie označenia
Kláves Windows	Slúži na zobrazenie nastavení televízora
Kláves Enter	Výber alebo spustenie označenej položky
Kláves ESC	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Kláves F1 / F2 / F3 / F4	Farebné tlačidlá –  /  /  / 
Kláves F5	Slúži na zobrazenie obrazovky Prístupový panel.
Kláves F6	Slúži na zobrazenie obrazovky <a href="#">Zdroj</a>
Kláves F7	Slúži na zobrazenie položky <a href="#">Zoznam kanálov</a>
Kláves F8	Stlmenie zvuku
Kláves F9 / F10	Nastavenie hlasitosti
Kláves F11 / F12	Prepínanie kanálov
Strana nahor / strana nadol	Posúvanie webovej stránky zobrazenej v aplikácii <a href="#">Internet</a> .
Kliknutie ľavým tlačidlom myši	K dispozícii iba v aplikácii <a href="#">Internet</a> . Môžete kliknúť na ponuku alebo odkaz a vykonať tak určitú akciu podobne ako na počítači.
Kliknutie pravým tlačidlom myši	K dispozícii iba v aplikácii <a href="#">Internet</a> . Môžete používať nasledujúce funkcie:  Možnosti zobrazené v ponuke sa môžu líšiť v závislosti od vybratej položky. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Otvoriť</a></li><li>• <a href="#">Otvoriť odkaz na novej karte</a></li><li>• <a href="#">Povoliť režim posúvania</a></li></ul>

 Hlavné operácie sa môžu v niektorých aplikáciách líšiť.

# Nastavenie vstupných zariadení

## Nastavenie klávesnice

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Správca vstupných zariadení](#) > [Nast. klávesnice](#)

Klávesnicu môžete nastaviť pomocou nasledujúcich funkcií:

- [Jazyk klávesnice](#)
- [Typ klávesnice](#)

## Nastavenie myši


 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Správca vstupných zariadení](#) > [Nastavenia myši](#)


Myš môžete nastaviť pomocou nasledujúcich funkcií:

- [Primárne tlačidlo](#)
- [Rýchlosť kurzora](#)

# Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke

Text na televízore môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Odporúčany text

Po zadaní slova, ktoré chcete vyhľadať, táto funkcia zobrazí súvisiace návrhy, z ktorých si môžete vybrať.



## 2 Možnosti

Na obrazovke s virtuálnou klávesnicou vyberte ikonu . K dispozícii sú tieto možnosti:


 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálne spustenej funkcie.


- **Odporúčaný text**
- **Obnoviť odporúčané textové údaje**
- **Predpovedať ďalší znak (pri použití smerových tlačidiel)**
- **Jazyk**

## 3 Predpovedať ďalší znak

Pri zadávaní znakov na virtuálnej klávesnici sa budú zobrazovať ďalšie predpokladané znaky a vy si pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete niektorý vybrať.

## Zadávanie textu pomocou mikrofónu na diaľkovom ovládači a virtuálnej klávesnice na obrazovke

Keď je na obrazovke zobrazená virtuálna klávesnica, stlačte a podržte tlačidlo  na zariadení Samsung Smart, rozprávajte do mikrofónu na zariadení Samsung Smart a potom tlačidlo pustite. To, čo povieť, sa zobrazí na obrazovke ako text.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.







# Funkcie Smart

Vďaka službe Smart Hub si môžete vychutnať rôzne aplikácie.

## Smart Hub


Zobrazenie popisov základných funkcií služby Smart Hub.


V rámci služby Smart Hub môžete používať funkciu vyhľadávania na internete, nainštalovať a používať rôzne aplikácie, prehliadať fotografie a videá alebo počúvať hudbu z externého úložného zariadenia a vykonávať ďalšie funkcie.

-  Niektoré služby **Smart Hub** sú platené.
-  Ak chcete používať službu **Smart Hub**, televízor musí byť pripojený k internetu.
-  Niektoré funkcie služby **Smart Hub** nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa služby, jazyka alebo geografickej oblasti.
-  Výpadky služby **Smart Hub** môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
-  Celý obsah dokumentu **Podmienky a stratégia** nájdete tu: [🏠](#) > [⚙️ Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Podmienky a stratégia](#).  
[Skús teraz](#)
-  Ak chcete prestať používať službu **Smart Hub**, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak chcete zrušiť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub (hoci je povinný), vyberte položky [Obnoviť Smart Hub](#) ([🏠](#) > [⚙️ Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Samodiagnostika](#) > [Obnoviť Smart Hub](#)).

# Prístupový panel – zobrazenie

Stlačte tlačidlo .





 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Prístupový panel poskytuje možnosť jednoducho spúšťať aplikácie, ktoré ste používali naposledy alebo ktoré používate často. Aplikácie sa dajú aj presúvať na obrazovke alebo z obrazovky odstraňovať.


## Oznámenie

Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď nadíde čas vysielania naplánovaného programu alebo keď nastane nejaká udalosť na zaregistrovanom zariadení.

Ak posuniete zvýraznenie na položku **Oznámenie** a potom stlačíte tlačidlo Výber, vpravo sa zobrazí okno s oznámením a budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

-  **Vymaz. všetko**  
Môžete odstrániť všetky oznámenia.
-  **Nastavenia**
  - Môžete vybrať, o ktorých službách chcete dostávať oznámenia.
  - Po výbere položky **Povoliť zvuk** pri zobrazení upozornenia zaznie zvukový signál.

## 2 Nastavenia

Pri presunutí zvýraznenia na ikonu  sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.

- **Režim obrazu**

Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania. Ak chcete zmeniť režim obrazu, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Inštalácia obrazu**.

- **Režim zvuku**

Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania. Ak chcete zmeniť režim zvuku, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Inštalácia ekvalizéru**.

- **Výstup zvuku**

Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora. Ak chcete zmeniť výstup zvuku, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete pripojiť reproduktor Bluetooth, stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte položku **Zoznam reproduktorov**.

 Pripojenie k reproduktoru Bluetooth nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- **Titulky**


K dispozícii máte možnosť sledovať televízne vysielanie s titulkami. Na aktiváciu/deaktiváciu funkcie **Titulky** stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete spustiť funkciu **Skratky prístupnosti**, stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte položku **Skratky prístupnosti**.

- **Jazyk zvuku**

Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Prejsť na Možnosti zvuku**.



- **PIP**


Počas používania pripojeného externého zariadenia môžete sledovať televízne vysielanie v malom okne funkcie obraz v obraze (PIP). Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Inštalácia PIP**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Sieť**

Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu. Stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte položku **Stav siete** alebo **Nastavenia siete**.

 Po stlačení položky  **Nastavenia** sa zobrazia všetky dostupné ponuky nastavenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### 3 Zdroj

Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru](#)“.

### 4 Hľadať

Môžete vyhľadávať aplikácie alebo hry v službách Smart Hub.

 Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.

### 5 APPS

Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo sveta športu, správ o počasí a hier.

 Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Moje aplikácie](#)“.

### 6 Ambient mode

V režime **Ambient mode** môžete zobrazovať nádherné obrazovky, rôzne vizuálne informácie a oznámenia.

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, stlačte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do režimu televízora, stlačte tlačidlo . Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo .

Ak stlačíte tlačidlo  pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime **Ambient mode**.

 Ak používate iný diaľkový ovládač ako Samsung Smart, prechod do režimu **Ambient mode** môže byť obmedzený.

 Keďže ide o funkciu špecifickú pre televízory QLED, každý model ju nemusí podporovať.


 Ďalšie informácie o funkcii **Ambient mode** nájdete v časti „[Používanie funkcie Ambient mode](#)“.


### 7 Univerzálny sprievodca


**Univerzálny sprievodca** je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah, napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia **Univerzálny sprievodca** dokáže odporučiť obsah prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielať nového seriálu.

 Ďalšie informácie o funkcii **Univerzálny sprievodca** nájdete v časti „[Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca](#)“.

 Obrázky môžu vyzeráť rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.




 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

### 8 Prístupový panel – presun položky

Po presunutí zvýraznenia na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, stlačte smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Posunúť**. Stlačením smerového tlačidla doprava alebo doľava a následným stlačením tlačidla Výber presuňte aplikáciu na želané miesto. Vybraná aplikácia sa presunie na domovskú obrazovku.

### 9 Prístupový panel – odstránenie položky

Po presunutí zvýraznenia na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, stlačte smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Odstrániť**. Vybraná aplikácia sa odstráni.

 Prístupový panel umožňuje pridať často používané aplikácie pomocou možnosti APPS. Informácie o tom, ako pridať na obrazovku Prístupový panel obľúbené aplikácie, nájdete v časti „Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií“.

## Automatické spustenie služby Smart Hub

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Funkcie Smart](#) > [Automatické spustenie Smart Hub](#) **Skús teraz**

Keď nastavíte službu [Automatické spustenie Smart Hub](#) na možnosť [Zap.](#), po zapnutí televízora sa automaticky zobrazí domovská obrazovka. Aj túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla Výber.

## Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Funkcie Smart](#) > [Automatické spustenie poslednej aplikácie](#) **Skús teraz**

Ak je možnosť [Automatické spustenie poslednej aplikácie](#) nastavená na položku [Zap.](#), po zapnutí televízora sa automaticky spustí posledná použitá aplikácia. Aj túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla Výber.




 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od aplikácie podporovaná.

## Testovanie pripojenia služby Smart Hub

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Samodiagnostika](#) > [Spustiť test pripojenia Smart Hub](#) **Skús teraz**

## Obnovenie nastavení služby Smart Hub

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Samodiagnostika](#) > [Obnoviť Smart Hub](#) **Skús teraz**






 Nastavenia služby Smart Hub je možné obnoviť. Ak chcete obnoviť nastavenia služby Smart Hub, zadajte kód PIN. Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111). Kód PIN môžete nastaviť v časti  >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Zmeniť PIN](#).

# Používanie účtu Samsung

Vytvorte si a spravujte svoje konto Samsung.

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) Skús teraz




## Vytvorenie a správa účtu Samsung

-  Celý obsah dokumentu Podmienky a Pravidlá na ochranu osobných údajov zobrazíte výberom položiek  >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Môj účet](#) > [Zmluvné podmienky, Ochrana osobných údajov](#) po prihlásení sa do konta Samsung.
-  Účet Samsung si môžete vytvoriť aj na stránke <http://account.samsung.com>. Po vytvorení konta môžete používať rovnaké ID v televízore aj na webovej lokalite Samsung.
-  Možnosť [Pridať účet](#) sa zobrazí alebo nezobrazí podľa toho, či ste sa už prihlásili do svojho účtu Samsung.



## Vytvorenie nového konta

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [\(Pridať účet\)](#) > [Vytvoriť účet](#)

Ak si chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov na obrazovke.


-  Ak chcete získať ďalšie informácie o zmluvných podmienkach, vyberte položku [Zobraziť podrobnosti](#).
-  Ak chcete ochrániť svoje osobné informácie, vyberte položku [Výber obrázka profilu a zadanie hesla \(vysoké zabezpečenie\)](#) v poli pod pruhom na zadanie hesla.
-  Ak chcete, aby vás televízor automaticky prihlásil do konta po zapnutí televízora, kliknite na možnosť [Prihlás ma automaticky](#).

## Vytvorenie účtu Samsung pomocou účtu Facebook

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [\(Pridať účet\)](#) > [Vytvorenie pomocou siete Facebook](#)

## Vytvorenie konta Samsung pomocou konta PayPal

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [\(Pridať účet\)](#) > [Vytvorenie pomocou siete PayPal](#)



-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.




## Prihlásenie do účtu Samsung



 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Prihlásiť](#)


### Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Môj účet](#) > [Upraviť profil](#)

 Ak chcete zmeniť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.

### Spravovanie informácií o platbách uložených v televízore

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Môj účet](#) > [Informácie o platbe](#)

 Ak chcete spravovať informácie o platení, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung.

### Konfigurácia nastavení aplikácie Synchronizovať internet



 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Môj účet](#) > [Synchronizovať internet](#)

Po prihlásení do účtu Samsung a konfigurácii nastavení synchronizácie s internetom môžete zdieľať svoje obľúbené položky, ktoré ste pridali pomocou iných zariadení.





 Ak chcete konfigurovať nastavenia funkcie [Synchronizovať internet](#), musíte sa najskôr prihlásiť do svojho účtu Samsung.

## Odstránenie účtu Samsung z televízora



 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Účet Samsung** > **Môj účet** > **Odstrániť účet**

-  Ak chcete odstrániť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
-  Hoci ste odstránili svoj účet Samsung, ešte nie ste odhlásený/-á. Ak sa chcete odhlásiť z účtu Samsung, prejdite na webovú lokalitu účtov Samsung (<http://account.samsung.com>).

## Odhlásenie sa z účtu Samsung

Ak sa chcete odhlásiť zo svojho účtu Samsung, posuňte zvýraznenie na svoj účet v časti  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Účet Samsung** a potom stlačte tlačidlo Výber. Prípadne prejdite do časti **Môj účet** ( >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Účet Samsung** > **Môj účet**) a potom vyberte možnosť **Odhlásiť**.

## Zobrazenie používateľskej zmluvy a pravidiel ochrany osobných údajov

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Účet Samsung** > **Môj účet** > **Zmluvné podmienky, Ochrana osobných údajov**

-  Ak si chcete prečítať používateľskú zmluvu a pravidlá ochrany osobných údajov, musíte sa prihlásiť do účtu Samsung.

# Používanie funkcie Ambient mode

Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách dostupných v režime Ambient mode, ktorý je špecifický pre televízory QLED.

## > Ambient mode




V režime **Ambient mode** môžete zobrazovať nádherné obrazovky, rôzne vizuálne informácie a oznámenia.

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, stlačte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do režimu televízora, stlačte tlačidlo . Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo .

Ak stlačíte tlačidlo  pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime **Ambient mode**.

 Ak používate iný diaľkový ovládač ako Samsung Smart, prechod do režimu **Ambient mode** môže byť obmedzený.

 Keďže ide o funkciu špecifickú pre televízory QLED, každý model ju nemusí podporovať.

 Ak chcete aktivovať ponuky  a , najprv vyberte položku obsahu v režime **Ambient mode**.


## Stavy obrazovky súvisiace s režimom Ambient mode

- **Ambient mode**

V režime **Ambient mode** si môžete nastaviť a vychutnávať vizuálne informácie a dizajn. V tomto stave má televízor nižšiu spotrebu energie a snímač osvetlenia automaticky prispôsobuje jas.

- Stav stmavnutia


V režime **Ambient mode** sa obrazovka televízora automaticky mení podľa okolitého prostredia. Keď sa jas okolitého prostredia zníži, obrazovka televízora stmavne. Keď sa jas okolitého prostredia zvýši skôr, než obrazovka televízora zostane úplne čierna, prípadne použijete diaľkový ovládač alebo funkciu **Hlasová interakcia**, obrazovka televízora sa vráti do stavu **Ambient mode**.

 Nastavenie automatického jasu pre režim **Ambient mode** môžete zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie podrobností režimu Ambient mode](#)“.

 V tomto stave je televízor pripravený na spracovanie hlasových pokynov a príkazov.



- Stav čiernej obrazovky

Ak pri zapnutom režime **Ambient mode** okolité prostredie stmavne na určitú úroveň, softvér televízora sa vypne. Ak chcete obrazovku v režime **Ambient mode** znova zapnúť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .


 Nastavenie automatického jasu pre režim **Ambient mode** môžete zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Nastavenie podrobností režimu Ambient mode](#)“.


 V tomto stave televízor nedokáže spracovať hlasové pokyny a príkazy.



- Stav vypnutého televízora

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, keď je televízor vypnutý, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Ak chcete prejsť do režimu televízora, keď je televízor vypnutý, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo . V režime televízora môžete sledovať vysielanie alebo si vychutnávať obsah z pripojených externých zariadení.

## Zmena obsahu a nastavení režimu Ambient mode



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.



Po stlačení tlačidla  alebo  v režime **Ambient mode** sa zobrazí obrazovka prehliadača **Ambient mode**. Na obrazovke prehliadača **Ambient mode** si môžete vybrať obsah a zmeniť nastavenia režimu **Ambient mode**.

### Nastavenie obsahu pre režim Ambient mode


Na obrazovke prehliadača režimu **Ambient mode** sa obsah zobrazuje v hornej časti a kategórie v spodnej časti. V zozname obsahu pomocou ľavého alebo pravého smerového tlačidla zvýraznite požadovaný obsah a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybraný obsah sa prehrá v režime **Ambient mode**.




V budúcnosti bude k dispozícii viac obsahu, ktorý budete môcť nastaviť v prehliadači režimu **Ambient mode**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich kategórií a obsahu:


- **Dekor:** Ponúka nádherné obrazovky.
- **Informácie:** Ponúka informácie o počasí, novinové titulky a pod.  
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.
- **Fotografie:** Umožňuje nastaviť obrázok uložený v mobilnom zariadení ako tapetu na obrazovke režimu **Ambient mode**. Môžete si tiež nakonfigurovať špeciálne priestorové rozloženie fotografií.  
 Ak chcete uložiť fotografie z mobilného zariadenia do televízora a importovať ich do režimu **Ambient mode**, použite na mobilnom zariadení aplikáciu SmartThings


## Nastavenie podrobností režimu Ambient mode

Na obrazovke prehliadača **Ambient mode** posuňte zvýraznenie na ikonu  a potom stlačte tlačidlo Výber. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **Jas:** Úprava nastavenia jasov obrazovky pre režim **Ambient mode**.
- **Odtieň farby:** Úprava farieb obrazovky pre režim **Ambient mode**.
- **Automatický jas:** Zmena nastavenia automatického jasov pre režim **Ambient mode**.  
 Keď je táto funkcia nastavená na možnosť **Vyp.**, úroveň jasov obrazovky televízora sa neprispôsobuje automaticky podľa úrovne okolitého osvetlenia.
- **Časovač vypnutia ambientného režimu:** Nastavenie času, kedy sa má obrazovka režimu **Ambient mode** automaticky vypnúť.  
 Ak sa neuskutoční žiadny vstup z diaľkového ovládača, obrazovka sa vypne. Ak chcete obrazovku v režime **Ambient mode** znova zapnúť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .

## Zmena farby pozadia režimu Ambient mode

Ak chcete zmeniť farbu režimu **Ambient mode**, na obrazovke prehliadača režimu **Ambient mode** zvýraznite položku  a potom stlačte tlačidlo Výber. Zmeniť môžete farbu alebo vzor pozadia. Zvýraznite požadovanú farbu alebo vzor a potom stlačte tlačidlo Výber.



-  Pomocou aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení vytvorte snímku steny a nastavte ju ako pozadie režimu **Ambient mode**.  
Táto funkcia môže mať oneskorenie pri prenose obrazu a optimalizácii v závislosti od stavu siete.


# Používanie služby Moje aplikácie


Prevezmite a spustíte rôzne aplikácie zo služby Smart Hub.

## > APPS

Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo sveta športu, správ o počasi a hier.

-  Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
-  Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

### **1** Prihlásiť

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa prihlásiť do svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#).

### **2** Vyhľadávanie aplikácie





Môžete vyhľadávať dostupné aplikácie.

### **3** Nastavenia

Môžete spravovať nainštalované aplikácie.

# Inštalácia a spustenie aplikácie





## Inštalácia aplikácie

1. Presuňte sa na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo **Výber**. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami.
  2. Vyberte položku **Inštalovať**. Po dokončení inštalácie sa zobrazí ponuka **Otvoriť**.
  3. Ak chcete aplikáciu spustiť okamžite, vyberte položku **Otvoriť**.
-  Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke **Nastavenia**.
  -  V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete určité špeciálne aplikácie nainštalovať do zariadenia USB.
  -  Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k televízoru. Ak sa zariadenie USB odpojí, keď je aplikácia spustená, aplikácia sa ukončí.
  -  Aplikáciu nainštalovanú v zariadení USB nemožno spustiť v inom televízore ani počítači.

## Spustenie aplikácie


Požadovanú aplikáciu môžete spustiť v časti **Stiahnutá aplikácia**.


V rámci ikon označených aplikácií sa zobrazia nižšie uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:

- : Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
- : Aplikácia je zabezpečená heslom.
- : Aplikácia vyžaduje aktualizáciu.
- : Aplikácia podporuje funkciu zrkadlenia.

# Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií

Vyberte možnosť  **Nastavenia** v časti **APPS**. Môžete spravovať nainštalované aplikácie.



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

## 1 Odstránenie aplikácie

1. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
2. Vyberte položku **Odstrániť**.

Vybraná aplikácia sa odstráni.

 Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.

## 2 Prístupový panel – prídanie aplikácií

1. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Vyberte položku **Pridať na domovskú stránku**.
3. Po zobrazení domovskej obrazovky presuňte vybranú aplikáciu na požadované miesto.
4. Stlačte tlačidlo Výber.




Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Prístupový panel.



### 3 Zamykanie a odomykanie aplikácií

1. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť.
2. Vyberte položku **Zamknúť/Odomknúť**.


Vybraná aplikácia sa uzamkne alebo odomkne.

 Aplikáciu môžete uzamknúť alebo odomknúť po zadaní kódu PIN. Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111). Kód PIN môžete nastaviť v časti  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Zmeniť PIN**.

### 4 Presúvanie aplikácií

1. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
2. Vyberte položku **Posunúť**.
3. Presuňte vybratú aplikáciu na požadované miesto.
4. Stlačte tlačidlo **Výber**.

Vybratá aplikácia sa presunie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### 5 Opätovná inštalácia aplikácie


1. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete znovu nainštalovať.
2. Vyberte položku **Nainštal. znovu**.

Spustí sa opätovná inštalácia.

### 6 Kontrola podrobných informácií o aplikácii

1. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať.
2. Vyberte položku **Zobrazíť podrobnosti**.

Zobrazí sa obrazovka s informáciami o aplikácii.

 Aplikáciu môžete na obrazovke s podrobnými informáciami ohodnotiť pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava na ovládači.

### 7 Automatická aktualizácia aplikácií


Nainštalované aplikácie sa môžu automaticky aktualizovať. Ak nechcete, aby sa aplikácie aktualizovali automaticky, nastavte položku **Automatická aktualizácia** na možnosť **VYPNUTÉ**.


 Automatická aktualizácia je dostupná len vtedy, keď je televízor pripojený k internetu.

# Používanie aplikácie Gallery

Zobrazenie fotografií a videí synchronizovaných so službou Samsung Cloud.

 > Gallery




 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Môžete si prezerať rôznorodý obsah synchronizovaný s mobilným zariadením, ktoré podporuje službu Samsung Cloud. Medzi dostupné typy obsahu patria fotografie, videá, príbehy a ďalší obsah zdieľaný prostredníctvom vašich skupín.

Ak ste zdieľali obsah vo svojich skupinách, môžete k nemu získať prístup cez oznámenia.

 Ak chcete používať aplikáciu **Gallery**, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.

## 1 Otvorenie kategórie

Ak chcete zobraziť obsah synchronizovaný so službou Samsung Cloud podľa kategórií, pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači prejdite na položku  v ľavej hornej časti obrazovky.

## 2 **Zobraziť: denne** / **Zobraziť: mesačne**

Zorad'te obsah podľa dňa alebo mesiaca.

## 3 Prihlásiť

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa prihlásiť do svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku **Účet Samsung**.


## 4 Nastavenia Gallery


Obmedzte prístup k aplikácii **Gallery**, aby ste ochránili svoje osobné údaje, prípadne si prezrite používateľskú zmluvu a pravidlá ochrany osobných údajov.

# Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca

Vyhľadávajte a vychutnávajte si obsah, ako napr. televízne programy, drámy, filmy, športové vysielanie a hudbu.





 >  Univerzálny sprievodca



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

**Univerzálny sprievodca** je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah, napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia **Univerzálny sprievodca** dokáže odporučiť obsah prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielania nového seriálu.


Túto funkciu môžete využívať v mobile vďaka aplikácii Samsung SmartThings.


-  Ak si chcete vychutnávať obsah týchto aplikácií na televízore, musia byť v ňom najprv nainštalované.
-  Ak sledujete platený obsah, môže byť potrebné uskutočniť platbu použitím príslušnej aplikácie.
-  Obrázky môžu vyzerieť rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Používanie aplikácie SmartThings

Sledujte a nastavujte inteligentné zariadenia, ktoré máte pripojené k službe SmartThings.


 > SmartThings



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Z televízora môžete sledovať a nastaviť inteligentné zariadenia pripojené k službe SmartThings, a to prostredníctvom aplikácie SmartThings, ktorá je v nich nainštalovaná. Môžete dostávať oznámenia o stave vašich inteligentných zariadení.

 Používanie tejto funkcie vyžaduje prihlásenie do účtu Samsung.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## 1 Zoznam výberu miesta

Stlačením tlačidla Výber sa vykoná identifikácia všetkých pripojených zariadení alebo zariadení špecifických pre určité miesto.

## 2 Prihlásiť

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa prihlásiť do svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#).

## 3 Nastavenia

Zapnite alebo vypnite oznámenia pre pripojené inteligentné zariadenia.

## 4 Nastavte si scénu

Vytvorte vlastný režim na jednoduché ovládanie viacerých zariadení pomocou jediného príkazu.

## 5 Zoznam zariadení

Zobrazenie zoznamu pripojených inteligentných zariadení a ich stavu.

Prostredníctvom aplikácie SmartThings v mobilnom telefóne môžete pridať nové zariadenie. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k aplikácii SmartThings.

# Používanie príručky e-Manual

Prečítajte si príručku uloženú vo vašom televízore.

## Spustenie príručky e-Manual

 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Otvoriť e-Manual**

Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.

 Prípadne si môžete príručku e-Manual prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung.

 Slová modrým písmom (napr. [Režim obrazu](#)) označujú položku ponuky.

## Používanie tlačidiel v príručke e-Manual

- 🔍 (**Hľadať**): Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania načítajte príslušnú stránku.
- A-Z (**Register**): Výberom kľúčového slova prejdite na príslušnú stránku.

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od geografickej oblasti.

- ↻ (**Nedávno prehlíadané**): Vyberte tému zo zoznamu naposledy zobrazených tém.
- 📄 (**Skús teraz**): Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.
- 🔗 (**Prepojiť**): Ihneď sa zobrazí podčiarknutá téma uvedená na stránke príručky e-Manual.

 Na obrazovky niektorých ponúk nemožno prejsť z príručky e-Manual.

## Používanie príručky Internet

Surfujte online pomocou aplikácie Internet priamo vo vašom televízore.

### > Internet

Po spustení aplikácie **Internet** môžete vidieť nedávno prezerané webové lokality alebo vybrané odporúčania. Výberom požadovanej webovej lokality ju okamžite otvoríte.

 Aplikáciu **Internet** môžete používať jednoduchšie, ak pripojíte klávesnicu a myš.

 Webové stránky môžete posúvať pomocou smerových tlačidiel.


 Webové stránky sa môžu líšiť od stránok zobrazených v počítači.


 Ďalšie informácie o funkcii **Internet** nájdete v časti „Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet“.

# Prehrávanie obrázkov/videí/hudby




Prehrávajte mediálny obsah uložený v televízore, v zariadení USB, smartfóne, fotoaparáte atď.

 >  **Zdroj** > Pripojené zariadenie Skús teraz



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

V televízore môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení USB, v mobilnom zariadení či fotoaparáte.

-  Mediálny obsah nemožno prehrať, ak televízor nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.
-  Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodené či stratené súbory.
-  Ak chcete pripojiť televízor k mobilnému zariadeniu, pozrite si časť „Mobilné zariadenie – pripojenie“.

Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie.

## **Filtrovať podľa**

Filtrovanie mediálneho obsahu podľa typu média

## 2 Zoradiť podľa

Zoradenie zoznamu s obsahom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od typu externého zariadenia.



## 3 Možnosti

Odstránenie alebo prehrávanie vybraného mediálneho obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu. Po výbere položky **Obnoviť** sa opätovne načíta zoznam obsahu.





 Môžete odstrániť iba nahrávky. Ak chcete odstrániť obsah, zmeňte položku **Filtrovať podľa** na možnosť **Nahrané**.

# Prehrávanie mediálneho obsahu

## Prehrávanie multimediálneho obsahu z počítača alebo mobilného zariadenia

1. V položke  >  **Zdroj** vyberte zariadenie s mediálnym obsahom. V zariadení sa zobrazí zoznam s mediálnym obsahom.
2. Zo zoznamu vyberte položku s mediálnym obsahom.

Obsah sa prehrá.

-  Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu“.
-  Obsah nemusí byť možné prehrať v závislosti od spôsobu kódovania alebo formátu súboru. Okrem toho môže byť niekoľko funkcií obmedzených.
-  Obsah v zariadeniach pripojených k televízoru prostredníctvom siete sa nemusí prehrávať plynule z dôvodu komunikačných problémov so sieťou. V takom prípade použite zariadenie USB.
-  Ďalšie informácie o pripojení k mobilnému zariadeniu nájdete v časti „Mobilné zariadenie – pripojenie“.



## Prehrávanie multimedialneho obsahu ulozeného v zariadení USB

1. Pripojte zariadenie USB k portu USB. Po zobrazení kontextovej správy na obrazovke vyberte položku **Prehliadať**, čím jednoducho prejdete na zoznam multimedialneho obsahu ulozeného v zariadení.
2. V zozname vyberte položku, ktorú chcete prehrať.

Spustí sa prehrávanie obsahu.

## Počúvanie zvukov z mobilného zariadenia prostredníctvom reproduktora televízora s použitím funkcie Sound Mirroring

1. Vyhľadajte svoj televízor v zozname Bluetooth (📶) zariadení v mobilnom zariadení a pripojte sa k nemu.
2. Prehrávajte požadovaný mediálny obsah na svojom mobilnom zariadení.


Vychutnajte si zvuk z mobilného zariadenia prostredníctvom reproduktora televízora.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu televízora.

 Ak sú televízor a zariadenie Soundbar pripojené bezdrôtovo, táto činnosť môže byť obmedzená.



# Používanie funkcie Hlasová interakcia

Televízor môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na ovládači Samsung Smart.



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


 Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

## Spustenie funkcie Hlasová interakcia


Stlačte a podržte tlačidlo  na ovládači Samsung Smart, vyslovte príkaz a potom tlačidlo  uvoľnite. Televízor rozpozná vyslovený hlasový príkaz.


Ak chcete zobraziť sprievodcu funkciou **Hlasová interakcia**, jedenkrát stlačte tlačidlo .

- Keď stlačíte tlačidlo  prvýkrát, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí tlačidlo **Using Voice Interaction**. Stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextové okno **Using Voice Interaction** a návod na používanie funkcie **Hlasová interakcia**.
- Po stlačení tlačidla  sa v spodnej časti obrazovky zobrazí tlačidlo **Enter Voice Command Guide**. Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku **Voice Command Guide**.



## Ďalšie informácie o funkcii Voice Command Guide



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.



### 1 Voice Command Guide

Môžete sa tu naučiť hlasové príkazy, s ktorými možno používať funkciu [Hlasová interakcia](#) v rôznych situáciách. Pomocou smerových tlačidiel sa posuňte na želaný príkaz a potom stlačte tlačidlo Výber. Televízor môžete ovládať pomocou rôznych hlasových príkazov.

 Ak chcete zobraziť návod na používanie funkcie [Hlasová interakcia](#), pomocou smerových tlačidiel sa posuňte nadol a potom vyberte položku [Zobraziť inštruktáž](#).

# Prečítajte si, než začnete používať funkciu Hlasová interakcia

## Upozornenia týkajúce sa používania funkcie Hlasová interakcia

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
- Ak je nastavený jazyk iný než jazyk vašej krajiny, niektoré funkcie nebudú k dispozícii.
- Funkcia **Hlasová interakcia** je dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k internetu.
- Aj keď je televízor pripojený k internetu, môže sa stať, že nebude reagovať z dôvodu chyby funkcie **Hlasová interakcia** spôsobenej serverom.
- Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa aktualizuje funkcia **Hlasová interakcia**.
- Hlasový asistent **Hlasová interakcia** je dostupný len v televízoroch, ktoré ho podporujú a ku ktorým sa dodáva diaľkový ovládač s mikrofónom.
- Symboly vrátane znamienka mínus (–) ani špeciálne znaky nie sú podporované. Preto ak slovo alebo veta obsahuje číselnú hodnotu alebo symboly, funkcia nemusí fungovať správne.
- Výsledky vyhľadávania nemusia poskytnúť úplné výsledky.
- Niektoré aplikácie môžu byť spoplatnené. Preto sa môžu zobraziť podmienky služby alebo zmluva.
- Ak chcete meniť aktuálny kanál vyslovením názvov kanálov ako hlasových príkazov, najskôr musíte nastaviť položku **Nastavenie poskytovateľa služieb**. Ak **Nastavenie poskytovateľa služieb** nie je zadané, môžete ho zadať pomocou nasledujúcej ponuky.
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Spustiť nastavenie** **Skús teraz**
- Ak chcete používať funkciu zadávania textu hlasom a funkciu Inteligentného vyhľadávania, musíte vyjadriť súhlas s poskytovaním údajov hlasu tretej strane.
- Ak chcete používať funkciu **Hlasová interakcia**, musíte:
  - vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub
  - vyjadriť súhlas so sprievodcom vzhľadom na zhromažďovanie a používanie osobných informácií v službe Smart Hub.
  - súhlasiť so zhromažďovaním a používaním osobných informácií pre službu hlasovej interakcie.

## Požiadavky na používanie funkcie Hlasová interakcia

- Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a zvukov okolitého prostredia (zvuk televízora a okolitý hluk).
- Optimálna hlasitosť pre hlasové príkazy sa pohybuje v rozmedzí od 75 dB do 80 dB.

# Sledovanie televízie


Počas sledovania televízora môžete používať praktické funkcie. Okrem toho môžete upraviť zoznam kanálov alebo vytvoriť zoznamy obľúbených kanálov.

## Prehľad informácií o digitálnom vysielaní

Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.

### Používanie obrazovky Sprievodca

 > [TV naživo](#) > [Sprievodca](#) Skús teraz







 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach si môžete pozrieť pomocou funkcie [Sprievodca](#). Môžete tu vyhľadávať aj informácie o programoch, vybrať program, ktorý chcete sledovať, a nastaviť plánované sledovanie alebo nahrávanie.

 Položku [Sprievodca](#) možno zobraziť aj stlačením tlačidla **CH** pri sledovaní televízneho programu.




 Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **GUIDE**.

 Ak chcete, aby funkcia [Sprievodca](#) zobrazovala informácie o analógových kanáloch a umožňovala používanie funkcií analógových kanálov, musíte dokončiť úvodné nastavenie poskytovateľa služieb.

 Ak chcete používať funkciu [Sprievodca](#), musíte najskôr nastaviť hodiny televízora ( >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Ak chcete spustiť naplánované sledovanie, naplánované nahrávanie alebo ďalšie funkcie pre program, ktorý uvádza **Sprievodca**, najskôr naň presuňte kurzor a potom stlačte a podržte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Budete môcť použiť nasledujúce funkcie:

- **Nahrávať:** Môžete nahrávať aktuálne sledovaný program alebo program na inom kanáli.  
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Naplánovať sledovanie:** Môžete naplánovať sledovanie plánovaného vysielania.  
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.  
 Ďalšie informácie o sledovaní alebo o funkcii **Naplánovať sledovanie** nájdete v časti „Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie“.
- **Naplánovať nahrávanie:** Môžete naplánovať nahrávanie plánovaného vysielania.  
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.  
 Ďalšie informácie o nahrávaní alebo o funkcii **Naplánovať nahrávanie** nájdete v časti „Nahrávanie programov“.
- **Zmeniť čas nahrávania:** Môžete zmeniť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania programu.  
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Zastaviť:** Môžete zastaviť aktuálne spustené nahrávanie.
- **Zrušiť plánované sledovanie / Zrušiť plánované nahrávanie:** Môžete zrušiť plánované sledovanie a nahrávanie.  
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Zobraziť podrobnosti:** Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.

Ak chcete prejsť na obrazovku **Kanálový filter** alebo **Manažér harmonogramu**: Stlačte tlačidlo  alebo . (Ak máte na diaľkovom ovládači tlačidlo , stlačte ho dvakrát.)








- **Kanálový filter:** Môžete si zobraziť kanály a programy usporiadané do kategórií podľa typov definovaných v ponuke **Zoznam kanálov**.
- **Manažér harmonogramu:** Zobrazí sa obrazovka **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávanie a Manažér harmonogramu**.
- **Typ antény:** Signál vysielania môžete zmeniť na prijímanie.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Nahrávanie programov

Nahrávajte aktuálne alebo nadchádzajúce programy pomocou zariadenia USB (namiesto videorekordéra).



-  Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
-  Nahrávať môžete len programy prijímané prostredníctvom antény.
-  Vedľa programov a kanálov, pre ktoré ste nastavili plánované nahrávanie, sa zobrazí ikona .
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie a prejdete na  > **TV naživo**, zobrazí sa obrazovka **Manažér harmonogramu** namiesto obrazovky **Nahrávky**.

## Nahrávanie programov


### Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke Sprievodca

- **Okamžité nahrávanie**  
Na obrazovke **Sprievodca** vyberte aktuálne vysielaný program, stlačte a podržte tlačidlo Výber a potom výberom položky **Nahrávať** v kontextovej ponuke spustíte okamžité nahrávanie.
- **Naplánovať nahrávanie**  
Vyberte program s naplánovaným časom vysielania, stlačte tlačidlo Výber a potom výberom položky **Naplánovať nahrávanie** nastavte plánované nahrávanie plánovaného programu.

### Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania počas sledovania programu


- **Okamžité nahrávanie**  
Ak počas sledovania vysielania stlačíte tlačidlo  alebo  a následne vyberiete položku **Nahrávať**, spustí sa nahrávanie.
- **Naplánovať nahrávanie**  
Stlačením tlačidla Výber počas sledovania programu zobrazíte okno s informáciami o programe. Smerové tlačidlá doľava a doprava použite na výber naplánovaného programu. Stlačte tlačidlo Výber a potom výberom položky **Naplánovať nahrávanie** nastavte plánované nahrávanie plánovaného programu.

## Naplánovanie nahrávania videa zadaním dátumu a času

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Harmonogramy](#) > [Pridať nahrávanie](#)

Ak chcete naplánovať nahrávanie, nastavte hodnoty položiek [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovať](#), [Dátum](#), [Čas spustenia](#) a [Čas ukončenia](#) vysielaného programu, ktorý chcete nahráť, a potom vyberte položku [Uložiť](#).


 Aktuálny čas môžete skontrolovať v ponuke  > [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#).


 Ponuky sa nemusia zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Spravovanie zoznamu naplánovaného nahrávania

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Harmonogramy](#)

Údaje naplánovaného nahrávania môžete zmeniť alebo môžete naplánované nahrávania zrušiť.

 Ponuky sa nemusia zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Pomocou funkcie [Naplánovať nahrávanie](#) alebo [Naplánovať sledovanie](#) môžete naplánovať až 30 nahrávaní (resp. sledovaní) naraz.

## Nastavenie času funkcie Naplánovať nahrávanie

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Harmonogramy](#) > [Upraviť](#)

Môžete nastaviť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania. Čas spustenia môže byť až 10 minút pred začatím programu a čas ukončenia až 10 minút po jeho ukončení.


 Ponuky sa nemusia zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zrušenie naplánovaného nahrávania

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Harmonogramy](#) > [Odstrániť](#)

 Ponuky sa nemusia zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Kontrola naplánovaných nahrávaní

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Harmonogramy](#) > [Zobraziť podrobnosti](#)




 Ponuky sa nemusia zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



## Sledovanie nahratých programov

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Nahrávky](#)

Vyberte zo zoznamu súbor obsahujúci nahrávku. Spustí sa prehrávanie súboru.

-  Tlačidlá, ktoré sa zobrazia, sa môžu líšiť v závislosti od prehrávaného súboru. Ďalšie informácie o tlačidlách ovládania nájdete v časti „[Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo používania funkcie Timeshift](#)“.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie spustenia naplánovaného nahrávania






 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Nastavenia](#)

- **Spustiť skoré nahrávanie:** Môžete nastaviť skorší čas spustenia nahrávania, než je čas začiatku vysielania v programovom sprievodcovi.
- **Pokračovať v nahrávaní potom:** Môžete nastaviť neskorší čas ukončenia nahrávania, než je čas konca vysielania v programovom sprievodcovi.
- **Informácie o symboloch:** Poskytujú používateľom informácie o symboloch a vysvetlenie ikon použitých v manažérovi harmonogramu.

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie

Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.

-  Ikona  sa zobrazuje vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie.
-  Ak chcete nastaviť naplánovanie sledovania, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora ( >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

## Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál


### Používanie možností naplánovaného sledovania na obrazovke Sprievodca

Na obrazovke [Sprievodca](#) vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo Výber. Následne v otvorenej kontextovej ponuke vyberte položku [Naplánovať sledovanie](#).



## Používanie možností naplánovaného sledovania v okne s informáciami o programe

Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program, ktorý sa bude vysielateľ. Ak chcete naplánovať sledovanie tohto programu, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku **Naplánovať sledovanie**.

## Používanie naplánovaného sledovania na sledovanie programov v určenom čase a dni

 > **TV naživo** > **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** > **Harmonogramy** > **Pridať sledovanie**

Ak chcete naplánovať sledovanie, nastavte hodnoty položiek **Anténa**, **Kanál**, **Opakovať**, **Dátum** a **Čas spustenia** vysielaného programu, ktorý chcete nahrávať, a vyberte možnosť **Uložiť**.

Aktuálny čas môžete skontrolovať v ponuke  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny**.

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Úprava naplánovaného sledovania

 > **TV naživo** > **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** > **Harmonogramy**

 V rámci funkcie **Naplánovať sledovanie** a **Naplánovať nahrávanie** si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie času naplánovaného sledovania

 > **TV naživo** > **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** > **Harmonogramy** > **Upraviť**

Môžete nastaviť čas spustenia plánovaného sledovania. Ak si program vyberiete v ponuke **Sprievodca**, položku **Čas spustenia** môžete nastaviť najviac 10 minút pred začiatkom programu.


 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zrušenie naplánovaného sledovania

 > **TV naživo** > **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** > **Harmonogramy** > **Odstrániť**

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Kontrola programov naplánovaného sledovania

 > **TV naživo** > **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** > **Harmonogramy** > **Zobraziť podrobnosti**

 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Používanie funkcie Timeshift


Prehrávajte, pozastavte alebo pretočte živé televízne vysielanie.


Pomocou funkcie **Timeshift** môžete pozastaviť a posunúť dozadu živé televízne vysielanie. Aktiváciou tejto funkcie vypnete funkciu **Vysielanie**. [Skús teraz](#)

Ak chcete počas sledovania televízora aktivovať funkciu **Timeshift**, stlačte tlačidlo  alebo  a potom vyberte možnosť **Timeshift** alebo stlačte tlačidlo .

 Ak je spustená funkcia **Timeshift**, niektoré funkcie v ponuke  >  **Nastavenia** > **Vysielanie** nie sú k dispozícii.

 Ak chcete používať funkciu Timeshift, je potrebné pripojiť nahrávacie zariadenie USB.


 Pred použitím funkcie Timeshift si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift](#)“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo používania funkcie Timeshift

Skontrolujte dostupné tlačidlá a funkcie a zistite, ako sa používajú počas nahrávania programu alebo používania funkcie Timeshift.

 Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od funkcií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Po stlačení smerového tlačidla nadol sa zobrazí ovládací panel a budete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Zmeniť čas nahrávania**

Môžete nastaviť, aký časový úsek programu sa má nahráť.

 Táto funkcia je k dispozícii len počas nahrávania programu.

- **Nahrávať**

Z funkcie Timeshift môžete prepnúť na funkciu nahrávania. Pri prepnutí na funkciu nahrávania môžete zahrnúť obsah nahratý pomocou funkcie Timeshift do novej nahrávky.

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je spustená funkcia Timeshift.

- **Prejdite na Živé vysielanie**

Túto možnosť vyberte, ak sa chcete počas prehrávania minulých scén nahratých pomocou funkcie nahrávania alebo funkcie Timeshift vrátiť na aktuálne scény programu.

- **Zastaviť nahrávanie / Vypnúť Timeshift**




Ukončí sa funkcia nahrávania alebo Timeshift.

- **Informácie**

Zobrazí sa okno s informáciami o programe so spustenou funkciou nahrávania alebo Timeshift.

- **Pozastaviť / Prehrať**

Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. (Upozorňujeme, že pri pozastavenom videu televízor neprehráva zvuk.)

- **Pomaly posunúť dozadu** alebo **Pomaly posunúť dopredu**: Výberom možnosti  alebo  môžete prehrávať video pomalou rýchlosťou (1/8, 1/4, 1/2) dozadu alebo dopredu. Opakovaným výberom tejto možnosti zrýchlite posúvanie dozadu alebo dopredu v pomalom režime až 3-násobne. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť .



Ak je aktivovaná funkcia **Pomaly posunúť dozadu**, môžete si pozrieť rozdiel medzi aktuálnou dobou nahrávania a aktuálnou dobou posúvania dozadu.

- **Preskočiť dozadu / Preskočiť dopredu**: Stlačením smerového tlačidla nahor zvýrazníte ovládací panel prehrávania a potom výberom smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania posunúte video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu.



Ak je aktivovaná funkcia **Preskočiť dozadu**, môžete si pozrieť rozdiel medzi aktuálnou dobou nahrávania a aktuálnou dobou posúvania dozadu.

- **Posunúť dozadu / Posunúť dopredu**



Táto funkcia nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa aktuálne vysiela.



# Používanie príručky Zoznam kanálov

Prepnite kanál alebo si pozrite programy na iných digitálnych kanáloch.

 > [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#)

Keď zobrazíte ponuku [Zoznam kanálov](#), môžete prepnúť kanál alebo si pri sledovaní televízie pozrieť program iných digitálnych kanálov. Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [CH LIST](#).

Obrazovka [Všetky](#) obsahuje nasledujúce položky:

- : Oblúbený kanál
- : Uzamknutý kanál


Po stlačení smerového tlačidla doprava na obrazovke [Zoznam kanálov](#) môžete použiť nasledovné funkcie:

- [Všetky](#)

Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.

- [TV PLUS](#)

Keď je televízor pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať oblúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Podobne ako pri štandardných kanáloch, televízor pre [TV PLUS](#) poskytuje denný harmonogram programov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Oblúbené](#)

Zobrazia sa položky [Oblúbené 1](#) až [Oblúbené 5](#).

- [Typ kanála](#)

Usporiada zoznam tak, aby obsahoval len kanály vybraného typu. Funkcia [Typ kanála](#) sa však dá použiť len v prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o type.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

- [Zoradiť](#)


Usporiada zoznam podľa kritéria [Číslo](#) alebo podľa kritéria [Názov](#).

 Táto možnosť je dostupná len na digitálnych kanáloch a nemusí byť dostupná vždy.

- [Terestriálne, Kábel, alebo Satelit](#)

Umožňuje výber možnosti [Terestriálne](#), [Kábel](#) a [Satelit](#).

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Úprava kanálov

Upravujte kanály uložené v televízore.

 > [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#) > [Všetky](#) > [Upraviť kanály](#)

Ikony obrazovky [Upraviť kanály](#) predstavujú nasledujúce položky:

- : Oblúbený kanál
- : Uzamknutý kanál

## Odstránenie registrovaných kanálov




Ak chcete odstrániť určitý kanál, vyberte ho na obrazovke [Upraviť kanály](#) a potom vyberte možnosť [Odstrániť](#). [Zoznam kanálov](#) neobsahuje odstránené kanály.


## Úprava registrovaných kanálov

Výberom položky [Všetky](#) > [Upraviť kanály](#) môžete otvoriť nasledovné možnosti:


- **Uzamknutie alebo odomknutie kanála**


Po výbere cieľového kanála v ponuke [Upraviť kanály](#) vyberte možnosť [Uzamknúť](#) alebo [Odomknúť](#). Vybraný kanál sa následne uzamkne alebo odomkne. Uzamknutý kanál nie je možné sledovať.

 Ak chcete nastaviť heslo, nastavte  >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Použiť zámok kanála](#) na možnosť [Zap.](#)


 Ďalšie informácie o nastavení hesla nájdete v časti „[Nastavenie hesla](#)“.
- **Zmena názvu kanála**


Po výbere kanála v ponuke [Upraviť kanály](#) môžete zmeniť jeho názov výberom položky [Premenovať kanál](#).

 Táto funkcia je dostupná len pre vybrané kanály.

 Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
- **Zmeniť číslo**

Po výbere kanála v ponuke [Upraviť kanály](#) môžete zmeniť jeho číslo výberom položky [Zmeniť číslo](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.

- **Obnoviť TV PLUS**

Prijaté kanály **TV PLUS** môžete opätovne vyhľadávať a ukladať.



Ak sú v televízore kanály **TV PLUS**, systém po odstránení uložených kanálov uloží nové kanály, ktoré vyhľadá.




Ak sa v televízore uložili kanály **TV PLUS**, funkcia **Obnoviť TV PLUS** odstráni existujúci zoznam a uloží nové kanály, ktoré vyhľadá.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


## Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek

Označte často sledované kanály ako obľúbené kanály.

Oblúbené kanály sa označia na obrazovkách **Upraviť kanály** a **Zoznam kanálov** symbolom . Možno vytvoriť až päť zoznamov obľúbených, takže členovia rodiny si môžu vytvoriť vlastné zoznamy obľúbených položiek.

### Registrácia kanálov ako obľúbených

 > **TV naživo** > **Zoznam kanálov**

1. Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku **Oblúbené**.
3. Vyberte jeden z piatich zoznamov obľúbených položiek.
4. Prejdite na možnosť **Uprav obľúbené**.
5. Vyberte kanál a pridajte ho do zoznamu obľúbených položiek.
6. Vyberte ikonu .

Vybraný kanál sa zaregistruje v zozname obľúbených položiek.

### Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených

 > **TV naživo** > **Zoznam kanálov**

1. Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku **Oblúbené**.
3. Vyberte požadovaný zoznam spomedzi piatich zoznamov obľúbených položiek na obrazovke.

Zobrazia sa kanály vo vybranom zozname obľúbených položiek.



Kanály sa zobrazia iba v zoznamoch obľúbených položiek, ktoré obsahujú zaregistrované kanály.

# Úprava zoznamu Oblíbené

Používajte funkcie, ktoré sú k dispozícii počas sledovania televízie.

 > [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#)

Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači vyberte možnosť [Oblíbené](#) > [Oblíbené 1 - Oblíbené 5](#) > [Uprav oblíbené](#). Zobrazí sa obrazovka [Uprav oblíbené](#).

## Pridanie kanálov do zoznamu oblíbených položiek

Vyberte kanály, ktoré chcete pridať, a vyberte ikonu . Vybrané kanály sa pridajú do zoznamu oblíbených položiek.

## Odstránenie kanálov zo zoznamu oblíbených kanálov

Vyberte kanály v zozname oblíbených a potom vyberte ikonu .

## Zmena usporiadania zoznamu Oblíbené

Vyberte jeden alebo viac kanálov a potom vyberte položku [Zmeniť poradie](#). Zobrazí sa označenie funkcie [Zmeniť poradie](#). Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte nové umiestnenie kanálov. Stlačením tlačidla Výber nastavte kanály na nové miesto.

## Premenovanie zoznamu Oblíbené

Vyberte zoznam oblíbených kanálov, ktorý chcete premenovať, a potom vyberte položku [Premenovať Oblíbené](#). Pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí na obrazovke, zadajte nový názov a potom vyberte položku [Dokončiť](#).



# Funkcie podpory sledovania televízie

Použite funkcie, ktoré podporujú digitálne alebo analógové kanály.

## Zmena signálu vysielania


 > [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#)

Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači a následnom presunutí zvýraznenia na položku [Terestriálne](#) alebo [Kábel](#) stlačte tlačidlo Výber.

 Túto funkciu nemusíte používať, ak je váš televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču.

## Vyhľadávanie dostupných kanálov

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Automatické ladenie](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak je televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, táto funkcia nie je potrebná.


 Systém DVB-T2 nemusí byť podporovaný, závisí to od geografickej oblasti.

 Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Výber možnosti vyhľadávania v káblovej sieti


 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Možnosť vyhľadávania v káblových rozvodoch](#)

Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Vyhľadávanie dostupných kanálov v pohotovostnom režime

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Automatické ladenie v pohotovostnom režime](#)

Automatické vyhľadávanie kanálov, keď je televízor v pohotovostnom režime.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie Časovača prebudenia

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > ([Nastavenia automatického ladenia](#)) > [Časovač prebudenia](#)


Časovač plánovania na zapnutie televízora a automatické vyhľadávanie kanálov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


 Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Samodiagnostika](#) > [Informácie o signáli](#) [Skús teraz](#)

 Ak je k televízoru pripojená anténa s rozhraním OTA, informácie o intenzite signálu môžete použiť na úpravu antény tak, aby bola intenzita signálu vyššia a príjem kanálov vo vysokom rozlíšení lepší.

 Funkcia [Informácie o signáli](#) je dostupná len pre digitálne kanály.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Obmedzenie sledovania na konkrétne kanály

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Použiť zámok kanála](#) [Skús teraz](#)

Výberom tejto ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu [Použiť zámok kanála](#).

## Používanie služby Označiť kanály pre dospelých

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Označiť kanály pre dospelých](#)


Zapne alebo vypne všetky služby s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia vypnutá, služby s obsahom pre dospelých nie sú dostupné.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Výber možnosti zvuku vysielania


 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Duálny zvuk](#) [Skús teraz](#)

Nastavenie možností zvuku pre stereo alebo dvojjazyčné vysielanie. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované možnosti zvuku vysielania](#)“.



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Používanie služby Zámok hodnotenia programu

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Zámok hodnotenia programu](#) Skús teraz

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Táto funkcia je užitočná na regulovanie obsahu, ktorý smú deti na televízore sledovať. Položka [Nastavenia zámku hodnotenia programu](#) však neumožňuje blokovať programy pochádzajúce z externých zdrojov, ako sú prehrávače Blu-ray, DVD alebo úložiská USB.

Pri každom otvorení položky [Nastavenia zámku hodnotenia programu](#) musíte zadať bezpečnostný kód PIN. Kód PIN musíte zadať aj vtedy, keď chcete sledovať zablokovaný program. Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111). Ak chcete zmeniť kód PIN, prejdite na  >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Zmeniť PIN](#).

 Ďalšie informácie o nastavení hesla nájdete v časti „[Nastavenie hesla](#)“.

 Funkcia [Vysielanie](#) nie je k dispozícii v režime HDMI ani Komponent.

 V závislosti od vstupného signálu funkcia [Zámok hodnotenia programu](#) nemusí byť podporovaná.

## Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania


 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) Skús teraz

### Čítanie digitálneho textu

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Digitálny text](#)

Túto funkciu môžete použiť počas sledovania vysielania, ktoré obsahuje textový aj multimediálny obsah.


 Táto funkcia je dostupná len vo Veľkej Británii.

 Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHED) predstavuje medzinárodnú normu pre systémy kódovania údajov používané v multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém MPEG a zahŕňa hypermédie s prepojenými údajmi, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické súbory a videosúbory, ako aj multimediálne údaje. MHEG je technológia interakcie spustenej používateľom a používa sa v rôznych oblastiach vrátane videa na požiadanie (Video-On-Demand, VOD), interaktívnej TV (Interactive TV, ITV), elektronického obchodovania (Electronic Commerce, EC), televízneho vzdelávania, telekonferencií, digitálnych knižníc a sieťových hier.



## Výber jazyka zvuku vysielania

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Možnosti zvuku](#) **Skús teraz**

Je to jazyk, ktorý budete počuť počas pozerania televízora, ak je jazyk súčasťou vysielacieho signálu. Funkcia [Možnosti zvuku](#) sa v prípade analógových a digitálnych kanálov líši.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### Výber jazyka

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Možnosti zvuku](#) > [Nastavenia jazyka zvuku](#)

Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať.

 Dostupný jazyk sa môže líšiť v závislosti od vysielania.

### Výber audio formátu

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Možnosti zvuku](#) > [Formát zvuku](#)

Môžete zmeniť formát zvuku, ktorý chcete počúvať.


 Podporovaný formát zvuku sa môže líšiť v závislosti od vysielaného programu.

 Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.


## Manuálne ladenie signálov vysielania

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Manuálne ladenie](#) **Skús teraz**

Všetky kanály môžete vyhľadať manuálne a uložiť ich do televízora. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, vyberte položku [Zastaviť](#).



 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

### Ladenie digitálnych kanálov

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Manuálne ladenie](#) > [Digitálne ladenie kanálov](#)

Výberom položky [Nový](#) > [Hľadať](#) spustíte automatické vyhľadávanie digitálnych kanálov, ktoré sa následne uložia do zoznamu kanálov v televízore.

## Ladenie analógových kanálov

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Manuálne ladenie](#) > [Analógové ladenie kanálov](#)

Vyberte položku **Nový** a konfiguráciou možností **Program**, **Norma**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hľadať** spustíte vyhľadávanie analógových kanálov. Potom výberom možnosti **Obchod** uložte vyhladané kanály do televízora.

 Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.

## Jemné ladenie analógového vysielania

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Jemné doladenie](#) Skús teraz


 Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.


## Prenos zoznamu kanálov

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Presun zozn. kanálov](#)

Zoznam kanálov môžete importovať alebo exportovať na úložné zariadenie USB. Na použitie tejto funkcie je potrebný kód PIN.

- **Importovať z USB:** Import zoznamu kanálov zo zariadenia USB.
- **Exportovať na USB:** Export zoznamu kanálov uložených v televízore na úložné zariadenie USB.

 Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia USB.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Povolenie/zakázanie úpravy čísel kanálov


 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Upraviť čísla kanálov](#)

Túto možnosť môžete použiť na zmenu čísla kanála. Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Odstránenie profilu operátora CAM


 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Vymazať profil operátora CAM](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie satelitného systému

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Satelitný systém](#)


Skôr než spustíte vyhľadávanie kanálov, môžete konfigurovať množinu nastavení satelitného taniera.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zmena jazyka teletextu

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Nastavenia jazyka teletextu](#) > [Jazyk teletextu](#)

Môžete nastaviť alebo zmeniť jazyk teletextu. Ak chcete sledovať teletext vysielania v preferovanom jazyku, vyberte v ponuke [Hlavný jazyk teletextu](#) požadovaný jazyk. Ak tento jazyk nie je podporovaný, môžete sledovať teletext vysielania v druhom preferovanom jazyku nastavenom v ponuke [Druhý jazyk teletextu](#).


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zobrazenie ponuky Rozhranie TVkey

 >  [Nastavenia](#) > [Vysielanie](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Rozhranie TVkey](#)

Zobrazte informácie o ponuke rozhrania TVkey.

- [Ponuka TVkey](#): Zobrazí ponuku rozhrania TVkey.
- [Sprievodca](#): Vyberte sprievodcu, ktorého chcete použiť pri sledovaní pomocou TVkey.
- [Odstrániť profil operátora TVkey](#): Zobrazí zoznam operátorov pre TVkey na odstránenie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zobrazenie ponuky bežného rozhrania

 >  **Nastavenia** > **Vysielanie** > **Bežné rozhranie**

Môžete zobraziť informácie o bežných rozhraniach.

- **Ponuka CI**


Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. V závislosti od ponuky karty PC Card vyberte ponuku CI.

- **Informácie o aplikácii**

Zobrazenie informácií o module CAM vloženom do slotu CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do modulu CAM. Modul CAM môžete nainštalovať kedykoľvek, či už pri zapnutom alebo vypnutom televízore.

- **CICAM PIN Manažér**

Spravovanie čísel PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Uložte číslo PIN alebo zmeňte uložené číslo PIN a potom nastavte ostatné možnosti pre číslo PIN.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Režim dekódovania**

- **Transkódovanie CAM Video**

Automatická konfigurácia nastavenia na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM. Ak túto funkciu nechcete používať, vypnite ju.

 Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje transkódovanie kodeku videa.

# Obraz a Zvuk

Môžete zmeniť nastavenia obrazu a zvuku podľa vašich preferencií.

## Úprava kvality obrazu

Umožňuje zmeniť Režim obrazu a nastaviť Odborné nastavenia.

### Výber režimu obrazu

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Režim obrazu** [Skús teraz](#)

Môžete vybrať možnosť **Režim obrazu** a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.

- **Dynamický**  
Slúži na zjasnenie a zvýraznenie obrazu v prostredí s jasným svetlom.
- **Štandardný**  
Predvolený režim vhodný pre väčšinu prostredí sledovania.
- **Prirodzený**  
Znižuje únavu očí pre pohodlné sledovanie.
- **Film**  
Vhodný na sledovanie televízie alebo filmov v tmavej miestnosti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.




# Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** [Skús teraz](#)


Nastavenia obrazovky môžete prispôbiť podľa svojho vkusu použitím nasledujúcich funkcií:

- **Podsvietenie** [Skús teraz](#)
- **Jas** [Skús teraz](#)
- **Kontrast** [Skús teraz](#)
- **Ostroť** [Skús teraz](#)
- **Farba** [Skús teraz](#)
- **Odtieň (Z/Č)** [Skús teraz](#)
- **Použiť nastavenia obrazu** [Skús teraz](#)
- **Digitálna redukcia šumu** [Skús teraz](#)
- **Nastavenia Auto Motion Plus** [Skús teraz](#)

 Keď je funkcia **Čistota pohybu LED** nastavená na možnosť **Zap.**, obrazovka sa zdá tmavšia ako pri nastavení možnosti **Vyp.**

- **Lokálne stmievanie**

 Automatické ovládanie jasu jednotlivých oblastí na obrazovke na dosiahnutie maximálneho kontrastu.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Vylepšenie kontrastu** [Skús teraz](#)

- **Režim HDR+**

Automaticky poskytne optimálny efekt HDR podľa zdroja videa.

Technológia HDR (High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah) realizuje video snímky, ktoré sa veľmi podobajú obrazom videným ľudským okom jemným prispôbovaním kontrastu zdroja.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Režim filmu](#) [Skús teraz](#)



Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupných signáloch TV, AV, Komponent (480i, 576i, 1080i) alebo HDMI (1080i).

- [Odtieň farby](#) [Skús teraz](#)
- [Vyváženie bielej](#) [Skús teraz](#)
- [Gamma](#) [Skús teraz](#)
- [Režim len RGB](#) [Skús teraz](#)
- [Nastavenie farebného priestoru](#) [Skús teraz](#)
- [Obnoviť obraz](#) [Skús teraz](#)






## Nastavenie prostredia, v ktorom sledujete televízor, pre externé zariadenia

Môžete televízor optimalizovať na zobrazenie konkrétnych formátov videa.

### Hranie hier na optimalizovanej obrazovke

[Dom](#) > [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [\(Nastavenia Herného režimu\)](#) > [Herný režim](#)

Môžete zapnúť herný režim a optimalizovať nastavenia televízora na hranie videohier na hernej konzole, ako je napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.


-  Položka [Nastavenia Herného režimu](#) sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Herný režim nie je dostupný na normálne sledovanie televízie.
-  Obrazovka sa môže trochu triasť.
-  Keď je zapnutý režim [Herný režim](#), režimy [Režim obrazu](#) a [Režim zvuku](#) sa automaticky nastavujú na možnosť [Hra](#).
-  Ak chcete na tom istom porte používať iné externé zariadenie, odpojte hernú konzolu, vypnite funkciu a potom do daného portu zapojte externé zariadenie.

# Konfigurácia podrobností herného režimu

## Konfigurácia funkcie Herné Motion Plus

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Nastavenia Herného režimu](#) > [Nastavenia pre Herné Motion Plus](#)

Nastavenia funkcie [Herné Motion Plus](#) je možné konfigurovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Nastavenie funkcie FreeSync


 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca externého zariadenia](#) > [Nastavenia Herného režimu](#) > [FreeSync](#)

Vychutnajte si príjemnejší zážitok z hrania odstránením roztrhnutia obrazu a zasekávania obrazovky.


- Nezabudnite túto funkciu nastaviť iba pre externé zariadenia od spoločnosti AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync.
- Pre optimalizované hrácke prostredie nastavte rozlíšenie externého zariadenia na 1080p pri 120 Hz. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync](#)“.

 Ak rozlíšenie nie je podporované, môže byť funkcia prerušovaná.

 Ak sú nastavené možnosti funkcie FreeSync alebo je táto funkcia používaná z externého zariadenia, obrazovka môže blikať.

 Počas používania funkcie FreeSync sa môžu vyskytnúť nepatrné zmeny v jase kvôli odchýlke vo frekvencii externého zariadenia.




 Predtým ako začnete hrať hru, nastavte funkciu [FreeSync](#) na [Zap.](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Sledovanie videí UHD

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca externého zariadenia** > **HDMI UHD Color** [Skús teraz](#)

Ak je externý prehrávač UHD pripojený k televízoru, použite funkciu HDMI UHD Color na konvertovanie konektora HDMI televízora na režim optimalizovaný pre signály UHD 50P/60P.

-  Ak prejdete na konektor HDMI, s ktorým chcete použiť funkciu **HDMI UHD Color**, a stlačením tlačidla Výber nastavíte funkciu na možnosť **Zap.**, obrazovka televízora zabliká.
-  Pripojenie HDMI s režimom **HDMI UHD Color** nastaveným na možnosť **Vyp.** podporuje vstupné signály UHD 50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom **HDMI UHD Color** nastaveným na možnosť **Zap.** podporuje vstupné signály UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD](#)“.
-  Keď televízor pripájate k externému zariadeniu, ktoré podporuje len UHD s frekvenciou 24 alebo 30 Hz, prípadne akúkoľvek frekvenciu FHD, funkcia **HDMI UHD Color** nemusí byť k dispozícii. V takom prípade nastavte položku **HDMI UHD Color** na možnosť **Vyp.**

## Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca externého zariadenia** > **HDMI úroveň čiernej**  
[Skús teraz](#)

Pomocou funkcie HDMI úroveň čiernej môžete prispôbením úrovne čiernej kompenzovať nízku úroveň čiernej, nízky kontrast alebo nevýrazné farby generované externými zariadeniami pripojenými k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

-  Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k televízoru prostredníctvom konektora HDMI nastavený na možnosť RGB444.






# Podporné funkcie obrazu

Nakonfigurujte nastavenia obrazu vášho televízora.

## Sledovanie v okne funkcie PIP (obraz v obraze)

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **PIP**

Počas sledovania videa z externého zariadenia, ako napr. prehrávač Blu-ray, na hlavnej obrazovke môžete sledovať vysielanie televízie v okne obraz v obraze (PIP).


-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Funkcia PIP nie je k dispozícii, keď je aktívna služba **Smart Hub**.
-  Hranie hry alebo používanie funkcie karaoke na hlavnej obrazovke môže znížiť kvalitu obrazu PIP.
-  Funkcia PIP je dostupná len v nasledujúcich podmienkach: 1) Zdroj hlavnej obrazovky je Komponent alebo pripojenie HDMI. 2) Vstupné rozlíšenie je nižšie než FHD (Full HD).
-  Okno PIP podporuje len digitálne kanály, nepodporuje kanály UHD.

## Zmena veľkosti obrazu

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Veľkosť obrazu** Skús teraz


Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora.

- **Štandard 16:9**
- **Vlastný**
- **4:3**

 Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od vstupného signálu. Viac informácií o podporovaných veľkostiach obrazu nájdete v časti „Veľkosť obrazu a vstupný signál“.

## Automatická zmena veľkosti obrazu

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Automaticky širokouhlo** Skús teraz


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Pomer strán 4:3** Skús teraz


Počas sledovania televízie v režime **4:3** alebo **Prispôbiť obrazovke** môžete vybrať veľkosť obrazu zodpovedajúcu vašej geografickej oblasti. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od krajiny. V takomto prípade vám táto funkcia umožní upraviť veľkosť obrazu.

 Režim **4:3** nie je dostupný, keď je externé zariadenie pripojené k televízoru prostredníctvom komponentného konektora alebo konektora HDMI.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky


 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Prispôbiť obrazovke** Skús teraz

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od nastavenia položky **Veľkosť obrazu**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od signálov vysielania.

## Nastavenie veľkosti a/alebo polohy obrazu

 >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Priblíženie a pozícia** Skús teraz

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Veľkosť obrazu** nastavená na možnosť **Vlastný**.

 Ak chcete zmeniť polohu obrazu analógových kanálov, najskôr zväčšíte obraz a až potom zmeňte jeho polohu.

# Konfigurácia režimu Režim zvuku a nastavení Odborné nastavenia

Umožňuje zmeniť Režim zvuku a nastaviť Odborné nastavenia.

## Výber režimu zvuku

 >  **Nastavenia** > **Zvuk** > **Režim zvuku** Skús teraz

Môžete si vybrať obľúbený režim zvuku vhodný pre daný typ obsahu alebo prostredia.

- **Štandardný**
- **Optimalizovaný**
- **Zosilnený**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.


 Keď sa pripojí externé zariadenie, príslušne sa môže zmeniť položka **Režim zvuku**.

## Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku

 >  **Nastavenia** > **Zvuk** > **Odborné nastavenia** Skús teraz

Úpravou nasledujúcich nastavení môžete prispôsobiť kvalitu zvuku.

- **Vyváženie** Skús teraz
- **Ekvalizér** Skús teraz
- **Vstup formátu zvuku HDMI** Skús teraz
- **Formát digitálneho výstupu zvuku** Skús teraz

 Ak používate prijímač, ktorý nepodporuje štandard Dolby Digital Plus, po výbere možnosti **Dolby Digital+** nebude znieť žiaden zvuk.

 Možnosť **Dolby Digital+** je k dispozícii iba prostredníctvom rozhrania ARC(HDMI) pre externé zariadenia, ktoré podporujú tento formát.

- **Oneskorenie zvuku** Skús teraz
- **Automatická hlasitosť**
- **Zvuková spätná väzba** Skús teraz
- **Obnoviť zvuk** Skús teraz

 Vzorkovacia frekvencia štandardných zvukových signálov je 48 kHz, zatiaľ čo vzorkovacia frekvencia zvukových signálov HD je 96 kHz.

 Niektoré prijímače S/PDIF nemusia byť kompatibilné s HD audio formátom.


# Používanie podporných funkcií zvuku

Nakonfigurujte nastavenia zvuku vášho televízora.

## Výber reproduktorov

 >  **Nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku** [Skús teraz](#)






Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.

-  Externé reproduktory sa nemusia dať ovládať diaľkovým ovládačom Samsung Smart. Keď je povolené používanie externého reproduktora, systém nepodporuje niektoré ponuky nastavenia zvuku.

## Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth

 >  **Nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku** >  **Zoznam reproduktorov**


K televízoru môžete pripojiť zvukové zariadenia Bluetooth. Musíte ich spárovať pomocou funkcie Bluetooth televízora. Viac informácií o párovaní nájdete v používateľskej príručke zvukového zariadenia Bluetooth.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak televízor pri vyhľadávaní nenájde zvukové zariadenie Bluetooth, umiestnite zariadenie bližšie k televízoru a potom stlačte možnosť **Obnoviť**.
-  Keď zapnete spárované zvukové zariadenie Bluetooth, televízor ho automaticky rozpozná a potom zobrazí kontextové okno. Pomocou tohto kontextového okna aktivujte/deaktivujte zvukové zariadenie Bluetooth.
-  Na kvalitu zvuku môže mať vplyv stav pripojenia Bluetooth.
-  Pred používaním zvukového zariadenia Bluetooth si pozrite časť „Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth“.



# Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi

Ďalšie informácie o pripojení a používaní zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi nájdete v jeho používateľskej príručke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Vytvorenie konfigurácie priestorového zvuku pomocou zvukových zariadení Samsung s podporou funkcie Wi-Fi


 >  **Nastavenia** > **Zvuk** > **Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora** [Skús teraz](#)


Ak ste k televízoru pripojili jedno alebo viacero bezdrôtových zvukových zariadení Samsung s podporou funkcie Wi-Fi, optimálne nastavenie zvuku dosiahnete konfiguráciou nastavení priestorového efektu. Môžete si vybrať akúkoľvek konfiguráciu priestorového zvuku (so zariadením Soundbar alebo bez neho).

Konfiguráciu priestorového zvuku je možné použiť v prípade splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

- K tej istej bezdrôtovej sieti musia byť pripojené minimálne dva bezdrôtové reproduktory Samsung rovnakého typu.
- Zvukové zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi musia byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako televízor.

 Konfigurácie priestorového zvuku so zariadením Soundbar nemusia byť podporované, závisí to od produktu.

 Ak počas používania zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi aktivujete funkciu **Screen mirroring**, pripojenie sa preruší.

 V závislosti od typu zariadenia sa môžu vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst v prípade nezhody kodekov videa a zvuku.

# System a Podpora

System si môžete nakonfigurovať a využívať nastavenia, ako sú hodiny a časovače, funkcie na zníženie spotreby energie a aktualizácie softvéru.

## Používanie časových funkcií a časovačov

Nastavte aktuálny čas a používajte funkciu časovača.

### Nastavenie aktuálneho času



 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** **Skús teraz**




**Hodiny** môžete nastaviť manuálne alebo automaticky. Po nastavení **Hodiny** si môžete na televízore kedykoľvek pozrieť aktuálny čas.

Hodiny musíte nastaviť v nasledujúcich prípadoch:

- Dôjde k odpojeniu a opätovnému pripojeniu napájacieho kábla.
- **Režim hodín** sa zmení z nastavenia **Automatický** na nastavenie **Manuálny**.
- Televízor nie je pripojený na internet.
- Televízor neprijíma žiadne signály vysielania.

### Automatické nastavenie hodín

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodín** > **Automatický**

-  Táto funkcia funguje, len keď je televízor pripojený k internetu alebo prijíma digitálne vysielanie prostredníctvom pripojenej antény.
-  Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
-  Ak sledujete televízor pomocou káblového alebo satelitného prijímača pripojeného k portu HDMI alebo komponentnému portu, aktuálny čas musíte nastaviť manuálne.

### Manuálne nastavenie hodín

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodín** > **Manuálny**

Keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Manuálny**, môžete aktuálny čas zadať priamo. Tlačidlami so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte **Dátum** a **Čas**.

## Nastavovanie letného času a časového pásma na hodinách

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**

Nastavenie správneho času nastavením letného času (Daylight Savings Time, DST) a miestneho časového pásma.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Automatický**.

- **GMT**

Výber časového pásma.


- **DST**


Automatické nastavenie letného času (DST).

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Režim hodín** nastavená na možnosť **Automatický**.

## Zmena aktuálneho času

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časový posun**

 Pomocou funkcie **Časový posun** môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia. Táto funkcia je dostupná len v prípade, že je funkcia **Režim hodín** nastavená na možnosť **Automatický** a televízor je pripojený k internetu prostredníctvom siete LAN.

 Ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom normálnych signálov vysielania, čas nastaví funkcia **Časový posun**.

## Používanie časovačov

### Používanie časovača vypnutia

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Časovač spánku**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie televízora po uplynutí vopred nastavenej doby.

Pomocou funkcie časovača prechodu do režimu spánku, ktorú je možné nastaviť až na 180 minút, sa môže televízor automaticky vypnúť.

### Vypnutie televízora pomocou časovača vypnutia

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Časovač vypnutia**

Pomocou funkcie **Časovač vypnutia** môžete nastaviť, aby sa televízor v stanovenom čase automaticky vypol. Funkcia **Časovač vypnutia** je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka **Hodiny**.

# Používanie funkcie Čas automatickej ochrany a funkcií na úsporu energie

Nastavením funkcie Čas automatickej ochrany môžete znížiť spotrebu energie televízora.

## Nastavenie funkcie Čas automatickej ochrany

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas automatickej ochrany** **Skús teraz**

Aktivujte šetrič obrazovky, keď TV zobrazuje statický obraz dve hodiny alebo viac.

## Zníženie spotreby energie televízora



 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Eko riešenie** **Skús teraz**

Môžete upraviť úroveň jasů televízora, znížiť tak celkovú spotrebu energie a zabrániť prehriatiu.

- **Detekcia okolitého osvetlenia** **Skús teraz**

Automaticky upravuje úroveň jasů televízora na základe úrovne okolitého osvetlenia v záujme zníženia spotreby elektrickej energie. Ak sa pomocou funkcie **Detekcia okolitého osvetlenia** upravila úroveň jasů obrazovky na príliš svetlú alebo tmavú úroveň, výberom položky **Minimálne podsvietenie** môžete manuálne nastaviť minimálnu úroveň jasů obrazovky.

- **Minimálne podsvietenie** **Skús teraz**

Keď je zapnutá funkcia **Detekcia okolitého osvetlenia**, môžete manuálne upraviť minimálnu úroveň jasů obrazovky televízora na základe úrovne jasů okolitého prostredia. Táto funkcia sa aktivuje iba v prípade, keď je hodnota menšia ako nastavenie v časti  >  **Nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Podsvietenie**.

- **Režim úspory energie** **Skús teraz**

Umožňuje vám v zozname vybrať nastavenie jasů s cieľom znížiť spotrebu energie televízora.

- **Pohybové osvetlenie** **Skús teraz**

Úprava jasů v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.

- **Automatické vypnutie** **Skús teraz**


V záujme úspory energie automaticky vypne televízor, keď sa po dobu 4 hodín nevykoná žiadna činnosť.

# Aktualizácia softvéru televízora

Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) Skús teraz

## Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu

 **NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po aktualizácii softvéru.**

### Aktualizácia cez internet


 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Aktualizovať teraz](#) Skús teraz

 Aktualizácia prostredníctvom internetu vyžaduje aktívne internetové pripojenie.

### Aktualizácia pomocou zariadenia USB

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Aktualizovať teraz](#)

Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto zariadenie USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.

 Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom jednotky USB flash, prevezmite do počítača balík aktualizácie z lokality Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík aktualizácií nebude môcť nájsť.

## Automatická aktualizácia televízora

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Automatická aktualizácia](#) Skús teraz

Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania televízie. Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.

Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka **Automatická aktualizácia** sa automaticky nastaví na možnosť **Zap.**. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju pomocou tlačidla Výber.

 Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.

 Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

# Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom

Chráňte televízor pred pokusmi o hackovanie a škodlivým kódom.

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Inteligentné zabezpečenie](#) Skús teraz

Funkciu [Inteligentné zabezpečenie](#) môžete použiť ako ochranu televízora pred aktivitami hackerov a škodlivým kódom počas pripojenia televízora k internetu.

## Vyhľadávanie škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom zariadení

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Správca systému](#) > [Inteligentné zabezpečenie](#) > [Prehľadávať](#)

Ak sa nájde škodlivý kód, výsledky hľadania sa zobrazia na obrazovke. Toto okno s výsledkami zobrazuje všetok nájdený škodlivý kód. Kód môžete umiestniť do karantény (izolovať). Karanténa zabráni jeho spusteniu.

1. Vyberte všetok škodlivý kód do karantény.
2. Vyberte položku [Izolovať](#).

Vybraný škodlivý kód sa premiestni do umiestnenia [Zoznam izolovaných](#).

 Položka [Zoznam izolovaných](#) zobrazuje všetky škodlivé kódy v karanténe.

## Používanie ďalších funkcií


Pozrite si ďalšie funkcie.


## Spustenie funkcií prístupnosti

 >  [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#) > [Prístupnosť](#) Skús teraz

## Spustenie funkcie Skratky prístupnosti

[Skratky prístupnosti](#) poskytujú prístup k funkciám zjednodušenia prístupu. Ak chcete zobraziť ponuku [Skratky prístupnosti](#), stlačte a aspoň 1 sekundu podržte tlačidlo hlasitosti. Jednoducho môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie, ako sú [Hlasový sprievodca](#), [Audio komentár](#), [Vysoký kontrast](#), [Odtiene šedej](#), [Prevrátenie farieb](#), [Zväčšiť](#), [Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV](#), [Naučiť sa ponuku obrazovky](#), [Titulky](#), [Zvuk s viacerými výstupmi](#) atď.

 Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [AD/SUBT.](#)

 V ponuke [Skratky prístupnosti](#) sa hlasový sprievodca spustí aj vtedy, keď je položka [Hlasový sprievodca](#) nastavená na možnosť [Vyp.](#)


 Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Nastavenia hlasového sprievodcu** Skús teraz

Môžete aktivovať hlasového sprievodcu, ktorý nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku **Hlasový sprievodca** na **Zap.**. Keď je funkcia **Hlasový sprievodca** zapnutá, televízor ponúka hlasového sprievodcu na prepnutie kanála, zmenu úrovne hlasitosti, informácie o aktuálnom aj nasledujúcom programe, naplánované sledovanie a ďalšie funkcie televízora, ako aj pre rôzny obsah v aplikácii **Internet** a v rámci funkcie **Hľadať**.

Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť prejdením na položku **Hlasový sprievodca** a stlačením tlačidla Výber.

 Funkcia **Hlasový sprievodca** je dostupná v jazyku uvedenom na obrazovke **Jazyk**. Funkcia **Hlasový sprievodca** však nepodporuje niektoré jazyky, aj keď sú na obrazovke **Jazyk** uvedené. Jazyk **Angličtina** je podporovaný vždy.

 Ďalšie informácie o nastaveniach jazyka televízora nájdete v časti „[Zmena jazyka ponuky](#)“.

### Hlasový sprievodca – zmena hlasitosti, rýchlosti a výšky hlasu

Môžete nastaviť hlasitosť, rýchlosť a hlas funkcie Hlasový sprievodca.

## Audio komentár

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Nastavenia audio komentára** Skús teraz

Funkciu Audio Stream môžete použiť pre Audio komentár, ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom. Pomocou tlačidla **Hlasitosť audio komentára** nastavíte hlasitosť audio komentára.

 Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.

- **Audio komentár**  
Zapnutie alebo vypnutie audio komentára.
- **Hlasitosť audio komentára**  
Nastavenie hlasitosti audio komentára.

## Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Vysoký kontrast** Skús teraz

Službu Smart Hub môžete zmeniť a obrazovky ponuky nastaviť tak, aby sa v nich zobrazoval biely text na čiernom pozadí, prípadne môžete zmeniť priehľadné ponuky televízora na nepriehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku **Vysoký kontrast** na **Zap.**.


 Keď je zapnuté nastavenie **Vysoký kontrast**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

## Nastavenie obrazovky na čiernobiele odtiene

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Odtiene šedej** Skús teraz

Farbu obrazovky televízora môžete zmeniť na čiernobiele odtiene, čím sa zostrá okraje rozmazané v dôsledku farieb.

 Keď je zapnuté nastavenie **Odtiene šedej**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Invertovanie farieb obrazovky

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Prevrátenie farieb** Skús teraz

Farby textu a pozadia televíznej obrazovky môžete invertovať, aby boli texty čitateľnejšie.

 Keď je zapnuté nastavenie **Prevrátenie farieb**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Zväčšiť** Skús teraz


Môžete zmeniť veľkosť písma na obrazovke. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku **Zväčšiť** na **Zap.**.



## Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**

**Skús teraz**

Táto funkcia pomáha používateľom so zrakovým postihnutím naučiť sa pozície tlačidiel na diaľkovom ovládači. Keď je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači z televízora zaznie názov daného tlačidla. Dvojitým stlačením tlačidla  opustíte obrazovku **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka **Hlasový sprievodca**.

## Prehľad ponuky televízora

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Naučiť sa ponuku obrazovky** **Skús teraz**


Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.


 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka **Hlasový sprievodca**.

## Sledovanie TV vysielania s titulkami

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Nastavenie titulkov** **Skús teraz**

Položku **Titulky** nastavte na možnosť **Zap.**. Následne môžete sledovať program so zobrazenými titulkami.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.

- **Titulky**


Zapne alebo vypne titulky.

- **Režim titulkov**

Nastavenie režimu titulkov.

- **Jazyk titulkov**

Nastavuje jazyk titulkov.

 Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.

## Výber jazyka titulkov vysielania



Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam režimov sa môže líšiť v závislosti od vysielania.

- **Hlavný jazyk titulkov**  
Nastaví primárny jazyk titulkov.
- **Druhý jazyk titulkov**  
Nastaví sekundárny jazyk titulkov.

## Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo postihnutých)

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Zvuk s viacerými výstupmi**

Reproduktory televízora a zariadení Bluetooth môžete mať zapnuté súčasne. Keď je táto funkcia aktívna, môžete nastaviť hlasitosť zariadení Bluetooth tak, aby boli hlasnejšie ako reproduktor televízora.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Po pripojení zariadení Bluetooth k televízoru sa aktivuje funkcia **Zvuk s viacerými výstupmi**. Ďalšie informácie o pripájaní zariadení Bluetooth k televízoru nájdete v časti „Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth“.

## Konfigurácia rozšírených nastavení systému

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** **Skús teraz**


### Zmena jazyka ponuky




 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Jazyk** **Skús teraz**

## Nastavenie hesla

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Zmeniť PIN** **Skús teraz**

Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadajte číslo PIN. Opätovným zadaním potvrdíte číslo. Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111).

 Ak svoje číslo PIN zabudnete, môžete ho obnoviť pomocou diaľkového ovládača. Keď je televízor zapnutý, stlačením nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači v zobrazenom poradí obnovíte kód PIN na 0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111).

Na diaľkovom ovládači Samsung Smart: Vyberte tlačidlo **VOL.** > Zvýšiť hlasitosť >  > Znížiť hlasitosť >  > Zvýšiť hlasitosť > .

Štandardný diaľkový ovládač: Vyberte tlačidlo  > **(+)** (Zvýšiť hlasitosť) > Vyberte tlačidlo **RETURN.** > **(-)** (Znížiť hlasitosť) > Vyberte tlačidlo **RETURN.** > **(+)** (Zvýšiť hlasitosť) > Vyberte tlačidlo **RETURN.**

## Výber režimu používania alebo režimu Predajňa

 >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Režim používania** **Skús teraz**

Nastavením režimu **Režim používania** na možnosť **Režim Predajňa** môžete televízor používať v maloobchodných predajniach.

 Pri akomkoľvek inom použití vyberte položku **Režim Doma**.

 V režime **Režim Predajňa** sú niektoré funkcie vypnuté a televízor sa po uplynutí predvoleného času automaticky obnoví.

## Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu

 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Samodiagnostika** > **Obnoviť** **Skús teraz**


Všetky nastavenia televízora (okrem internetu a nastavení siete) môžete obnoviť na predvolené nastavenia od výrobcu.


1. Vyberte položku **Obnoviť**. Zobrazí sa okno na zadanie bezpečnostného kódu PIN.
2. Zadajte bezpečnostný kód PIN a vyberte možnosť **Áno**. Týmto postupom sa obnovia všetky nastavenia. Televízor sa automaticky vypne a opätovne zapne, pričom zobrazí obrazovku **Spustiť nastavenie**.

 Ďalšie informácie o položke **Spustiť nastavenie** nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom.



# HbbTV

Služba HbbTV umožňuje prístup k službám od poskytovateľov zábavy, online poskytovateľov a výrobcov s certifikáciou CE.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.






 Niektoré kanály službu HbbTV nemusia obsahovať.

V niektorých krajinách je služba HbbTV predvolene zakázaná. V takom prípade možno službu HbbTV používať po nainštalovaní aplikácie HbbTV (inštalačná aplikácia HbbTV) z obchodu Samsung APPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické spustenie HbbTV, prejdite na  >  **Nastavenia** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Nastavenia HbbTV** a zapnite alebo vypnite možnosť **HbbTV**. (V závislosti od geografickej oblasti.)

Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať, zapnite alebo vypnite ju pomocou tlačidla Výber.




- Pri používaní funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní zaznamenaného videa služba HbbTV nie je k dispozícii.
- Aplikácia v službe HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok vysielacej stanice alebo poskytovateľa aplikácie.
- Služba HbbTV funguje zvyčajne iba vtedy, keď je televízor pripojený k externej sieti. Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.
- Keď vysielaný program podporuje službu HbbTV a služba HbbTV je nainštalovaná, na obrazovke sa zobrazí červené tlačidlo.
- Je možné použiť digitálny aj klasický teletext v niekoľkých vybraných kanáloch stláčaním tlačidla **TTX/MIX** na ovládači formou prepínania.

 Na ovládači Samsung Smart podržte aspoň 1 sekundu stlačené tlačidlo  alebo tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  a potom v kontextovom zozname vyberte položku **TTX/MIX**.

- Po stlačení tlačidla **TTX/MIX** v režime HbbTV sa aktivuje digitálny režim TTX služby HbbTV.
- Po dvojitom stlačení tlačidla **TTX/MIX** v režime HbbTV sa aktivuje režim klasického teletextu.


# Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)

Sledovanie platených kanálov po zasunutí karty na sledovanie televízie do slotu COMMON INTERFACE.


-  Dva sloty na kartu CI nemusia byť podporované, závisí to od modelu.
-  Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo CI+ Card“, televízor vypnite.
-  Karta na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“) nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

## Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE pomocou adaptéra karty CI CARD

Pripojenie adaptéra karty CI CARD cez priečinok COMMON INTERFACE




Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD k televízoru, postupujte podľa týchto krokov:

- 1** Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na zadnej strane televízora.
  -  Nájďte dva otvory na zadnej strane televízora vedľa priečinka COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karty CI CARD pripojte do slotu COMMON INTERFACE na zadnej strane televízora.


## Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“

Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.



## Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE

Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.




## Používanie karty „CI alebo CI+ Card“

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- Televízor Samsung vyhovuje štandardu CI+ 1.4. Pokiaľ sa na televízore zobrazí kontextová správa, môže to byť spôsobené nesúladow verzie CI+ 1.4. V prípade problémov sa obracajte na kontaktné stredisko spoločnosti Samsung.

 Televízor Samsung je vyhovuje štandardu CI+ 1.4.

 V prípade, že modul rozhrania CI+ Common Interface je nekompatibilný s týmto zariadením, vyberte ho zo zariadenia a požiadajte o pomoc operátora modulu CI+.


- Ak nevložíte kartu CI alebo CI+ CARD, pri niektorých kanáloch sa zobrazí kontextová správa.
- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

 Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.


 Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.

 Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.

 Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.









 Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poradte sa so svojím autorizovaným predajcom.

 V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.

 Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Ak tak neurobíte, obrazovka nemusí vyzerat normálne.

# Funkcia Teletext

Naučte sa používať Teletext a spúšťať funkcie, ktoré ponúka služba Teletext.

-  Táto funkcia je dostupná len pre kanál, ktorý podporuje službu Teletext.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete zapnúť funkciu Teletext  
Na Samsung Smart: Stlačte tlačidlo  alebo , a potom zvolte tlačidlo **TTX/MIX** z vyskakovacieho zoznamu.  
Štandardný diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo  **TTX/MIX**.
-  Ak chcete vypnúť funkciu Teletext,  
Na Samsung Smart: Držte stlačené tlačidlo **TTX/MIX** z vyskakovacieho zoznamu, až kým sa neobjaví program živého vysielania.  
Štandardný diaľkový ovládač: Držte stlačené tlačidlo  **TTX/MIX** na diaľkovom ovládači, až kým sa neobjaví živé vysielanie.

Stránka registra služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré stránky nemusia zobrazovať.

-  Stránky teletextu môžete prepínať pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

## Na Samsung Smart



**TTX/MIX (Plný režim TTX / Polovičný režim TTX / Mix / TV naživo):** Režim Teletext sa aktivuje na kanáli, ktorý práve sledujete. Po každom stlačení tlačidla TTX/MIX sa zobrazenie režimu Teletext zmení v nasledovnom poradí: **Plný režim TTX → Polovičný režim TTX → Mix → TV naživo**.

- **Plný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na celú obrazovku.
- **Polovičný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na jednej polovici obrazovky, pričom na druhej polovici bude zobrazený sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim Teletext sa zobrazí ako priehľadné zobrazenie prekrývajúce aktuálne sledovaný kanál.
- **TV naživo:** Znova sa zobrazí obrazovka živého televízneho vysielania.

**Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré):** Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobrazíť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.

 **Index:** Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.


 **Sub Page:** Zobrazí dostupnú podstránku.


 **List/Flof:** Vyberie režim služby Teletext. Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu uložiť do zoznamu pomocou tlačidla  (Store).


 **Store:** Uloží stránky teletextu.

 **Page Up:** Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.

 **Page Down:** Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.

 **Reveal/Conceal:** Zobrazí alebo skryje skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobrazíť normálnu obrazovku, stlačte ho znova.


 **Size:** Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.

 **Hold:** Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.


 **Cancel:** Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekryvalo aktuálne vysielanie.



# Štandardný diaľkový ovládač

 Na štandardnom diaľkovom ovládači sú ikony funkcie Teletext vytlačené na niektorých tlačidlách. Ak chcete spustiť funkciu Teletext, vyhľadajte jej ikonu vytlačenú na tlačidle diaľkového ovládača a potom toto tlačidlo stlačte.

## TTX/MIX

**Plný režim TTX / Polovičný režim TTX / Mix / TV naživo:** Režim Teletext sa aktivuje na kanáli, ktorý práve sledujete. Po každom stlačení tlačidla  sa zobrazenie režimu Teletext zmení v nasledovnom poradí: **Plný režim TTX** → **Polovičný režim TTX** → **Mix** → **TV naživo**.

- **Plný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na celú obrazovku.
- **Polovičný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na jednej polovici obrazovky, pričom na druhej polovici bude zobrazený sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim Teletext sa zobrazí ako priehľadné zobrazenie prekrývajúce aktuálne sledovaný kanál.
- **TV naživo:** Znova sa zobrazí obrazovka živého televízneho vysielania.

**Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré):** Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.


## SETTINGS

**Index:** Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.

## PRE-CH

**Sub Page:** Zobrazí dostupnú podstránku.

## SOURCE

**List/Flof:** Vyberie režim služby Teletext. Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu uložiť do zoznamu pomocou tlačidla  (Store).

## CH LIST

**Store:** Uloží stránky teletextu.

## CH ^

**Page Up:** Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.

## CH v

**Page Down:** Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.

## INFO

**Reveal/Conceal:** Zobrazí alebo skryje skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobrazíť normálnu obrazovku, stlačte ho znova.

## E-MANUAL / REC

 V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

**Size:** Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.


## RETURN

**Hold:** Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.

## EXIT

**Cancel:** Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekryvalo aktuálne vysielanie.

## Typická stránka teletextu



Časť	Obsah
A	Číslo vybratej stránky.
B	Identifikácia vysielacieho kanála.
C	Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Informácie o stave. Informácie FASTEXT.

# Riešenie problémov

Ak máte s televízorom problém, rôzne riešenia si môžete pozrieť aj počas jeho sledovania. Ak váš problém nenájdete v časti **Riešenie problémov**, obráťte sa na kontaktné stredisko spoločnosti Samsung.

## Získanie podpory

Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.

## Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy

 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Vzdialená správa** Skús teraz

Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu **Vzdialená správa** na prístup k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať váš televízor, odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho televízora na diaľku prostredníctvom webu. Funkciu **Vzdialená správa** môžete aj zapnúť a vypnúť.

 Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

 Funkciu **Vzdialená správa** môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla  na minimálne 5 sekúnd.



## Čo je vzdialená podpora?

Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka Samsung, ktorý na diaľku dokáže:

- diagnostikovať váš televízor,
- upraviť nastavenia televízora,
- vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
- nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.

## Ako funguje podpora na diaľku?





Môžete jednoducho získať prístup k službe podpory Samsung Remote Support pre váš televízor:

1. Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2. Otvorte ponuku v televízore a prejdite do časti **Podpora**. ( >  **Nastavenia** > **Podpora**)
3. Vyberte položku **Vzdialená správa**, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite technikovi svoje číslo PIN.
4. Technik potom získa prístup do vášho televízora.

## Získanie kontaktných údajov na servis

 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Informácie o produkte** Skús teraz

Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu televízora, verziu softvéru televízora, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej podpory od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

-  Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.
-  Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla  po dobu minimálne 5 sekúnd. Ak chcete použiť štandardné diaľkové ovládanie, stlačte a minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo  (Prehrať). Tlačidlo naďalej držte, kým sa nezobrazí kontextové okno s informáciami pre zákazníkov.

## Žiadosť o servis

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Požiadat o pomoc](#) **Skús teraz**

Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu problému a potom vyberte možnosť [Požiadat teraz](#) alebo [Naplánovať dohodnuté stretnutie](#) > [Odoslať](#). Vaša žiadosť o službu bude zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.

 Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

 Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.

## Diagnostika problémov s prevádzkou televízora

Môžete vykonať diagnostiku problémov s televízorom a službou Smart Hub, ako aj spustiť funkcie obnovenia.

 >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Samodiagnostika](#) **Skús teraz**

Na diagnostiku problémov s obrazom môžete použiť funkciu [Test obrazu](#) a na diagnostiku problémov so zvukom funkciu [Test zvuku](#). Okrem toho môžete skontrolovať informácie o intenzite digitálneho signálu šíreného vzduchom (OTA), otestovať internetové pripojenie služby Smart Hub a spustiť funkcie obnovenia výrobných nastavení televízora a služby Smart Hub.

- [Spustiť test obrazu](#)
- [Spustiť test zvuku](#)
- [Informácie o signáli](#)
- [Spustiť test pripojenia Smart Hub](#)
- [Obnoviť Smart Hub](#)
- [Obnoviť](#)



















# Problém s obrazom















Ak sa vyskytnú problémy s obrazom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.


















## Testovanie obrazu


 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Samodiagnostika** > **Spustiť test obrazu** **Skús teraz**

Skôr než si prečítate zoznam problémov a riešení uvedený nižšie, spustíte funkciu **Spustiť test obrazu**, aby ste zistili, či problém spôsobuje televízor. Funkcia **Spustiť test obrazu** zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.

Problém	Skúste toto!
Blikanie a strácanie jasů	<p>Ak televízor Samsung bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.</p> <p>Vypnite funkciu <b>Detekcia okolitého osvetlenia</b>, <b>Režim úspory energie</b> alebo <b>Pohybové osvetlenie</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Eko riešenie</b> &gt; <b>Detekcia okolitého osvetlenia</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Eko riešenie</b> &gt; <b>Režim úspory energie</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Eko riešenie</b> &gt; <b>Pohybové osvetlenie</b></li></ul>
Komponentné pripojenie/ farba obrazovky	<p>Ak farba na obrazovke televízora nie je správna, prípadne sú čierna a biela farba vypnuté, spustíte funkciu <b>Spustiť test obrazu</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Podpora</b> &gt; <b>Samodiagnostika</b> &gt; <b>Spustiť test obrazu</b></li></ul> <p>Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v televízore, vykonajte nasledujúce kroky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ubezpečte sa, že sú vstupné konektory videa zapojené do správnych výstupných konektorov videa na externom zariadení.</li><li>• Skontrolujte aj ostatné pripojenia. Ak je televízor pripojený k externému zariadeniu pomocou komponentného kábla, ubezpečte sa, že konektory Pb, Pr a Y sú zapojené do správnych konektorov.</li></ul>
Jas obrazovky	<p>Ak sú farby na televízore Samsung správne, no príliš tmavé alebo svetlé, skúste najskôr upraviť nasledujúce nastavenia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Podsvietenie</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Kontrast</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Jas</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Ostrosť</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Farba</b></li><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Odtieň (Z/Č)</b></li></ul>

Problém	Skúste toto!
Rozmazaný obraz alebo chvenie	<p>Ak je obraz rozmazaný, problém vyriešte pomocou funkcie <a href="#">Nastavenia Auto Motion Plus</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Obraz</a> &gt; <a href="#">Odborné nastavenia</a> &gt; <a href="#">Nastavenia Auto Motion Plus</a></li> </ul>
Neželané vypnutie	<p>Ak sa váš televízor sám od seba vypína, skúste vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.</p> <p>Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia <a href="#">Časovač spánku</a>. Funkcia <a href="#">Časovač spánku</a> automaticky vypne televízor po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Všeobecné</a> &gt; <a href="#">Správca systému</a> &gt; <a href="#">Čas</a> &gt; <a href="#">Časovač spánku</a></li> </ul> <p>Ak funkcia <a href="#">Časovač spánku</a> nie je zapnutá, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia <a href="#">Automatické vypnutie</a> alebo <a href="#">Časovač vypnutia</a> a prípadne ju vypnite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Všeobecné</a> &gt; <a href="#">Eko riešenie</a> &gt; <a href="#">Automatické vypnutie</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Všeobecné</a> &gt; <a href="#">Správca systému</a> &gt; <a href="#">Čas</a> &gt; <a href="#">Časovač vypnutia</a></li> </ul>
Problémy so zapnutím	<p>Ak sa vyskytnú problémy pri zapínaní televízora, skôr než zavoláte na servisné oddelenie, skontrolujte nasledujúcich pár vecí.</p> <p>Ubezpečte sa, že napájací kábel televízora je na oboch koncoch zapojený správne a že diaľkový ovládač správne funguje.</p> <p>Uistite sa, že kábel antény alebo káblovej televízie je pevne zapojený.</p> <p>Ak máte káblový alebo satelitný prijímač, skontrolujte, či je zapojený a zapnutý.</p>
Nemožno nájsť kanál	<p>Ak televízor nie je pripojený ku káblovému ani satelitnému prijímaču, spustite funkciu <a href="#">Automatické ladenie</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Vysielanie</a> &gt; <a href="#">(Nastavenia automatického ladenia)</a> &gt; <a href="#">Automatické ladenie</a></li> </ul> <p> Položka <a href="#">Nastavenia automatického ladenia</a> sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>
Obraz na televízore nevyzerá tak dobre ako v obchode	<p>Televízory vystavené v predajniach sú naladené na digitálny HD kanál.</p> <p>Ak máte analógový káblový alebo satelitný prijímač, prejdite na digitálny káblový alebo satelitný prijímač. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentné káble.</p> <p>Mnoho kanálov HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD). Vyhľadajte kanál, ktorý obsah vysiela v rozlíšení HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predplatitelia káblového/satelitného vysielania: vyskúšajte kanály HD z ponuky kanálov.</li> <li>• Pripojenie terestriálnej/káblovej antény: Vyskúšajte kanály HD po spustení funkcie <a href="#">Automatické ladenie</a>.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Vysielanie</a> &gt; <a href="#">(Nastavenia automatického ladenia)</a> &gt; <a href="#">Automatické ladenie</a></li> </ul> <p> Položka <a href="#">Nastavenia automatického ladenia</a> sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p> <p>Nastavte rozlíšenie výstupu videa na káblovom alebo satelitnom prijímači na hodnotu 1080i alebo 720p.</p>

Problém	Skúste toto!
Obrázok je skreslený	<p>Kompresia videa môže spôsobiť zdeformovanie obrázku, a to najmä pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.</p> <p>Ak je príjem signálu slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k skresleniu na obrazovke. Nejde však o poruchu.</p> <p>Mobilné telefóny používané v blízkosti televízora (do vzdialenosti 1 m) môžu spôsobovať rušenie analógových a digitálnych kanálov.</p>
Farby nezodpovedajú alebo chýbajú	<p>Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu mať za následok problémy s farbami, prípadne prázdnu obrazovku.</p>
Farby sú nekvalitné alebo obraz nie je dostatočne jasný	<p>Prejdite do ponuky <b>Obrázok</b> a upravte nastavenia položiek <b>Režim obrázku</b>, <b>Jas</b>, <b>Ostroť</b> a <b>Farba</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obrázok</b> &gt; <b>Režim obrázku</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obrázok</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Jas</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obrázok</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Ostroť</b></li> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obrázok</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Farba</b></li> </ul> <p>Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia <b>Režim úspory energie</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Eko riešenie</b> &gt; <b>Režim úspory energie</b></li> </ul> <p>Skúste obnoviť obraz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obrázok</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Obnoviť obraz</b></li> </ul>
Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara	<p>Položku <b>Veľkosť obrázku</b> nastavte na <b>Štandard 16:9</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obrázok</b> &gt; <b>Nastavenia veľkosti obrázku</b> &gt; <b>Veľkosť obrázku</b> &gt; <b>Štandard 16:9</b></li> </ul>
Obrázok je čiernobiely	<p>Ak používate audiovizuálne alebo analógové zariadenie, odpojte adaptér z komponentového vstupného portu (modrý) televízora a pripojte ho do vstupného portu AV (žltý).</p> <p> Komponentový vstupný port alebo vstupný port AV nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti súčasťou výbavy.</p> <p>Skontrolujte, či je položka <b>Odtiene šedej</b> nastavená na možnosť <b>Zap..</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Prístupnosť</b> &gt; <b>Odtiene šedej</b></li> </ul>

 Ak sa testovací obraz nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie, môže to znamenať poruchu televízora. Podporu vám poskytne stredisko telefonického podpory spoločnosti Samsung.

 Ak sa testovací obraz zobrazí správne, problém možno nastal v externom zariadení. Skontrolujte pripojenia.

 Ak problém pretrváva, skontrolujte intenzitu signálu alebo si pozrite používateľskú príručku externého zariadenia.









# Zvuk nie je jasne počuť

Ak sa vyskytnú problémy so zvukom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

## Testovanie zvuku











 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Samodiagnostika** > **Spustiť test zvuku** Skús teraz

Ak televízor prehrá melódiu **Spustiť test zvuku** bez rušenia, problém možno nastal v externom zariadení alebo sa vyskytli problémy s intenzitou signálu vysielania.

Problém	Skúste toto!
Žiadny zvuk alebo príliš tichý zvuk pri maximálnej hlasitosti	Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový alebo satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k televízoru.
Dobrý obraz bez zvuku	<p>Položku <b>Výstup zvuku</b> nastavte na možnosť <b>Reproduktor TV</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Výstup zvuku</b></li></ul> <p>Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku zariadenia. Možno budete musieť napríklad zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, ak je prijímač pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI.</p> <p>Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na počítači externý reproduktor.</p> <p>Ak je televízor vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.</p> <p>Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia.</p>
Nie je počuť žiaden zvuk.	<p>Skontrolujte, či je položka <b>Formát digitálneho výstupu zvuku</b> nastavená na možnosť <b>Dolby Digital+</b>. Ak používate prijímač, ktorý nepodporuje štandard Dolby Digital Plus, po výbere možnosti <b>Dolby Digital+</b> nebude znieť žiaden zvuk.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Zvuk</b> &gt; <b>Odborné nastavenia</b> &gt; <b>Formát digitálneho výstupu zvuku</b> &gt; <b>Dolby Digital+</b></li></ul>
Reproduktory vydávajú čudný zvuk	<p>Spustite funkciu <b>Spustiť test zvuku</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Podpora</b> &gt; <b>Samodiagnostika</b> &gt; <b>Spustiť test zvuku</b></li></ul> <p>Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného konektora zvuku na externom zariadení.</p> <p>V prípade pripojení prostredníctvom antény alebo kábla skontrolujte informácie o signáli. Slabá intenzita signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.</p>

# Problém s vysielaním

Ak sa vyskytnú problémy s príjmom signálu vysielania, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Problém	Skúste toto!
Na televízore sa zobrazuje hlásenie „Slabý alebo žiadny signál“ v režime televízora/ nedá sa nájsť kanál.	<p>Výberom položky  &gt;  <b>Zdroj</b> potvrdíte, že bol zvolený správny vstupný zdroj.</p> <p>Ak televízor nie je pripojený ku káblovému ani satelitnému prijímaču, spustíte funkciu <b>Automatické ladenie</b>, čím sa vyhladajú kanály.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Vysielanie</b> &gt; (<b>Nastavenia automatického ladenia</b>) &gt; <b>Automatické ladenie</b></li></ul> <p> Položka <b>Nastavenia automatického ladenia</b> sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>
Televízor neprijíma všetky kanály	<p>Ubezpečte sa, že koaxiálny kábel je pevne pripojený k televízoru.</p> <p>Spustíte funkciu <b>Spustiť nastavenie</b> alebo <b>Automatické ladenie</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Vysielanie</b> &gt; (<b>Nastavenia automatického ladenia</b>) &gt; <b>Automatické ladenie</b></li></ul> <p> Položka <b>Nastavenia automatického ladenia</b> sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.</p>
Digitálne kanály neobsahujú žiadne titulky	<p>Prejdite na položku <b>Titulky</b> a zmeňte nastavenie možnosti <b>Režim titulkov</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Prístupnosť</b> &gt; <b>Nastavenie titulkov</b> &gt; <b>Titulky</b> &gt; <b>Režim titulkov</b>.</li></ul> <p>Niektoré kanály nemusia mať k dispozícii údaje titulkov.</p>
Obraz je skreslený	<p>Kompresia videa môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Stáva sa to najmä pri rýchlo sa pohybujúcom obraze, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.</p> <p>Deformáciu obrazu môže spôsobovať aj slabý signál. Nejde o poruchu televízora.</p>
Kvalita obrazu je nízka.	<p>Vyberte kanály alebo programy s vysokým rozlíšením (HD).</p>



## Problémy s pripojením k počítaču alebo hernej konzole

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k počítaču alebo hernej konzole, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Problém	Skúste toto!
Zobrazuje sa hlásenie Nepodporovaný režim	Nastavte výstupné rozlíšenie počítača alebo hernej konzoly tak, aby zodpovedalo rozlíšeniu, ktoré podporuje televízor.
Dobré video bez zvuku	Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku v počítači. Ak používate kábel HDMI/DVI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel. Upozorňujeme, že pripojenie HDMI/DVI podporuje len port HDMI (DVI), pričom sa neprenáša zvukový signál. Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku konektoru pre výstup zvuku na počítači externé reproduktory.

## Televízor sa nedokáže pripojiť na internet


Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k internetu, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Problém	Skúste toto!
Televízor sa nemôže pripojiť k vašej sieti alebo aplikáciám (iba pre modely kompatibilné s internetom).	Skontrolujte, či je televízor pripojený k sieti. •  >  <b>Nastavenia</b> > <b>Všeobecné</b> > <b>Sieť</b> > <b>Stav siete</b> Obráťte sa na svojho internetového operátora.
Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti	Uistite sa, že je bezdrôtový modem/smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
Signál bezdrôtovej siete je príliš slabý.	Umiestnite svoj bezdrôtový router, modemový router alebo prístupový bod do centrálnej polohy. Neukladajte ho do rohu. Použite zosilňovač bezdrôtového signálu na okamžité zosilnenie signálu. Umiestnite zosilňovač do polovičnej vzdialenosti medzi váš bezdrôtový router a televízor.

# Funkcia Naplánovať nahrávanie/Timeshift nefunguje









Ak funkcia Timeshift alebo Naplánovať nahrávanie nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.



Problém	Skúste toto!
Funkciu <b>Naplánovať nahrávanie</b> nemožno použiť.	Skontrolujte, či je k televízoru pripojené zariadenie USB. Keď je signál príliš slabý, nahrávanie sa automaticky zastaví. Skontrolujte voľné miesto v zariadení USB. Táto funkcia nebude fungovať, ak sa v zariadení USB nenachádza dostatok ukladacieho priestoru.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje

Ak systém Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Problém	Skúste toto!
Systém Anynet+ nefunguje.	Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkciu Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba zariadenia Anynet+. Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel zariadenia Anynet+. Skontrolujte káblové pripojenia zariadenia Anynet+. Prejdite do ponuky <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a skontrolujte, či je položka <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavená na možnosť <b>Zap..</b> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Správca externého zariadenia</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul> Systém Anynet+ nemusí fungovať, ak sú aktivované niektoré ďalšie funkcie vrátane vyhľadávania kanálov, úvodného nastavenia, služby Smart Hub atď. Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, vyhľadajte zariadenia znova alebo vypnite a zapnite televízor.
Chcem spustiť systém Anynet+	V ponuke  >  <b>Zdroj</b> posuňte zvýraznenie na zariadenie Anynet+ a stlačte smerové tlačidlo nahor. Skontrolujte, či je zariadenie s funkciou Anynet+ správne pripojené k televízoru a potom vyberte ponuku <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> a overte, či je položka <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavená na možnosť <b>Zap..</b> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Správca externého zariadenia</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>
Chcem ukončiť systém Anynet+.	Položku <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> nastavte na možnosť <b>Vyp..</b> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Správca externého zariadenia</b> &gt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li></ul>

Problém	Skúste toto!
Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Pripája sa k zariadeniu Anynet+...“ alebo „Odpája sa od zariadenia Anynet+...“.	Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ alebo prepínania do režimu sledovania nie je možné používať diaľkový ovládač. Diaľkový ovládač použite, až keď televízor dokončí konfiguráciu zariadenia Anynet+ alebo sa prepne do režimu sledovania.
Zariadenie Anynet+ neprehráva obsah.	Funkciu prehrávania nemožno používať, keď prebieha <a href="#">Spustiť nastavenie</a> .
Nezobrazí sa pripojené zariadenie	<p>Skontrolujte, či zariadenie podporuje systém Anynet+.</p> <p>Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI.</p> <p>Prejdite do ponuky <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> a skontrolujte, či je položka <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> nastavená na možnosť <a href="#">Zap..</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Nastavenia</a> &gt; <a href="#">Všeobecné</a> &gt; <a href="#">Správca externého zariadenia</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li> </ul> <p>Znova vyhľadajte zariadenia Anynet+.</p> <p>Zariadenia Anynet+ musia byť k televízoru pripojené pomocou kábla HDMI. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+.</p> <p>Ak v dôsledku výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI dôjde k prerušeniu spojenia, znova vyhľadajte zariadenie.</p>
Zvuk televízora sa neprehráva cez prijímač	<p>Pripojte optický kábel k televízoru a prijímaču.</p> <p>Funkcia ARC umožňuje televízoru reprodukovať digitálny zvuk prostredníctvom portu HDMI (ARC).</p> <p>Funkcia ARC je však dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k zvukovému prijímaču s podporou funkcie ARC.</p>

## Problém so spúšťaním/používaním aplikácií

Ak sa vyskytnú problémy s funkčnosťou aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Problém	Skúste toto!
Aplikácia sa spustila, no je v angličtine. Ako môžem zmeniť jazyk?	Jazyk podporovaný aplikáciou sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania. Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.
Moja aplikácia nefunguje	<p>Overte si to u daného poskytovateľa služby.</p> <p>Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.</p>

## Súbor nemožno prehrať

Ak sa vyskytnú problémy s prehrávaním súborov, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Problém	Skúste toto!
Niektoré súbory nemožno prehrať	Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou. Väčšinu súborov možno prehrať bez ťažkostí, v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou sa však môžu vyskytnúť problémy.





## Chcem obnoviť televízor







Obnovte nastavenia na výrobné hodnoty.

Obnovenie	Cesta	Popis
Obnovenie nastavení	 >  <b>Nastavenia</b> > <b>Podpora</b> > <b>Samodiagnostika</b> > <b>Obnoviť</b>	Obnovte nastavenia <b>Obraz</b> , <b>Zvuk</b> , <b>Vysielanie</b> a všetky ostatné nastavenia (okrem nastavení siete) na predvolené hodnoty.
Obnoviť Smart Hub	 >  <b>Nastavenia</b> > <b>Podpora</b> > <b>Samodiagnostika</b> > <b>Obnoviť Smart Hub</b>	Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce sa účtov Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok služby Smart Hub a aplikácií služby Smart Hub.
Reset obrazu	 >  <b>Nastavenia</b> > <b>Obraz</b> > <b>Odborné nastavenia</b> > <b>Obnoviť obraz</b>	Obnoví aktuálne nastavenia obrazu.
Vynulovanie zvuku	 >  <b>Nastavenia</b> > <b>Zvuk</b> > <b>Odborné nastavenia</b> > <b>Obnoviť zvuk</b>	Obnoví aktuálne nastavenia zvuku.

# Iné problémy

Ak chcete vyriešiť ďalšie možné problémy, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Problém	Skúste toto!
Televízor je horúci	Ak televíziu sledujete dlhší čas, panel začne produkovať teplo. Teplo z panela sa rozptyľuje pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej časti televízora. Spodná časť však môže byť pri dlhšom používaní horúca na dotyk. Deti sledujúce televíziu vyžadujú neustály dozor dospelšej osoby, ktorá im zabráni dotýkať sa televízora. Toto teplo však neznamená poruchu a neovplyvňuje funkčnosť televízora.
Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku	Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia na oboch stranách obrazovky čierne pásy. Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri sledovaní filmov, ktorých pomery strán sa odlišujú od pomerov strán televízora. Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na televízore na celú obrazovku. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Obraz</b> &gt; <b>Nastavenia veľkosti obrazu</b></li></ul>
Zobrazuje sa hlásenie Nepodporovaný režim	Televízor nepodporuje výstupné rozlíšenie pripojeného zariadenia. Skontrolujte podporované hodnoty rozlíšenia televízora a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia.
Položka Titulky v televízore je sivá.	Keď je pripojené externé zariadenie pomocou kábla HDMI alebo komponentového kábla, funkcia <b>Titulky</b> nie je dostupná. Upravte nastavenie titulkov na externom zariadení.
Televízor produkuje zápach plastu	Tento zápach je bežný a časom sa stratí.
Položka <b>Informácie o signáli</b> v časti <b>Samodiagnostika</b> nie je aktivovaná.	Skontrolujte, či je aktuálny kanál digitálnym kanálom. Funkcia <b>Informácie o signáli</b> je dostupná len pre digitálne kanály. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Podpora</b> &gt; <b>Samodiagnostika</b> &gt; <b>Informácie o signáli</b></li></ul>
Televízor je naklonený nabok	Odmontujte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte.
Stojan sa kolíše alebo je nakrivo.	Uistite sa, že sú šípky indikátora na stojane a na držiaku stojana riadne zarovnané.
Dialkové ovládanie alebo ovládanie hlasom nefunguje.	Televízor sa dodáva s ochrannými nálepkami, ktoré zakrývajú niektoré snímače. Uistite sa, že sú všetky nálepky odstránené.

Problém	Skúste toto!
Funkcia <b>Vysielanie</b> bola deaktivovaná.	<p>Možnosť <b>Vysielanie</b> je dostupná len v prípade, ak je položka <b>Zdroj</b> nastavená na možnosť <b>TV</b>. Pri sledovaní televízie prostredníctvom káblového alebo satelitného prijímača nie je možné otvoriť položku <b>Vysielanie</b>.</p> <p>Počas nahrávania alebo používania funkcie Timeshift nie je možné otvoriť položku <b>Vysielanie</b>.</p>
Funkcia PIP nie je dostupná.	<p>Obraz v obraze (PIP) je dostupný len vtedy, keď je externé zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI alebo komponentného kábla. Upozorňujeme, že táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívna služba Smart Hub.</p>
Nastavenia sa stratia po 5 minútach alebo pri každom vypnutí televízora	<p>Ak je položka <b>Režim používania</b> nastavená na možnosť <b>Režim Predajňa</b>, nastavenia zvuku a obrazu v televízore sa automaticky obnovujú každých 5 minút.</p> <p>Položku <b>Režim používania</b> prestavte na <b>Režim Doma</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Správca systému</b> &gt; <b>Režim používania</b></li> </ul>
Na obrazovke sa zobrazuje POP (interný reklamný pruh televízora)	<p>Položku <b>Režim používania</b> prestavte na <b>Režim Doma</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Správca systému</b> &gt; <b>Režim používania</b></li> </ul>
Televízor vydáva praskavý zvuk	<p>Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine televízora sa môže prejavíť praskavým zvukom. Nejde pritom o poruchu produktu. Televízor je bezpečné používať.</p>
Televízor hučí	<p>Televízor používa vysokorychlostné spínacie obvody a vysoké hodnoty elektrického prúdu. V závislosti od nastavenej úrovne jasů sa môže zdať o trochu hlučnejší než bežné televízory. Televízor prešiel prísnyimi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky na výkon a spoľahlivosť.</p> <p>Určitý hluč produkovaný televízorom je normálny a nepovažuje sa za oprávnený dôvod na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.</p>
Aktualizácia softvéru cez internet zlyhala	<p>Skontrolujte stav sieťového pripojenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Sieť</b> &gt; <b>Stav siete</b></li> </ul> <p>Ak televízor nie je pripojený k sieti, pripojte ho.</p> <p>Aktualizácia sa zastaví, ak už máte najnovšiu verziu softvéru.</p>




# Upozornenia a poznámky

Môžete získať pokyny a informácie, ktoré je potrebné si prečítať po inštalácii.

## Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift

Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift, prečítajte si tieto pokyny.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.





## Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať nahrávanie

 Nahrávanie nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.


- Na nastavenie funkcie Naplánovať nahrávanie je potrebné najskôr nastaviť hodiny televízora. Nastavte **Hodiny**.

–  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny**

- V rámci funkcie **Naplánovať sledovanie** a **Naplánovať nahrávanie** si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
- Nahrávky sú chránené technológiou DRM, preto ich nemožno prehrávať v počítači ani v inom televízore. Tieto súbory sa navyše nebudú dať prehrať vo vašom televízore, ak ste vymenili obvod pre video.
- Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu RAID však nie sú podporované.
- Pamäť USB Memory Stick sa nepodporuje.
- Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne kvality nahrávania.

- Použitie funkcie **Naplánovať nahrávanie** vyžaduje najmenej 100 MB voľného miesta na úložnom zariadení USB. Ak ukladací priestor počas nahrávania klesne pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
- Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
- Maximálny čas nahrávania je 720 minút.
- Videá sa prehrávajú v závislosti od nastavení televízora.
- Ak sa počas nahrávania zmení vstupný signál, obrazovka ostane prázdna, kým nedôjde k zmene. V tomto prípade sa nahrávanie obnoví, nebude sa však zobrazovať ikona ●.
- Pri použití funkcie Nahrávať alebo Naplánovať nahrávanie sa môže aktuálne nahrávanie v porovnaní so zadaným časom začať o sekundu alebo dve neskôr.
- Ak je funkcia Naplánovať nahrávanie aktívna počas nahrávania do externého zariadenia kompatibilného so štandardom HDMI-CEC, prioritu má funkcia Naplánovať nahrávanie.
- Po pripojení nahrávacieho zariadenia k televízoru sa automaticky odstránia nesprávne uložené súbory nahrávok.
- Ak ste nastavili funkciu **Časovač vypnutia** alebo **Automatické vypnutie**, televízor prepíše tieto nastavenia, bude pokračovať v nahrávaní a po skončení nahrávania sa vypne.
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Časovač spánku**
  -  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Eko riešenie** > **Automatické vypnutie**

## Skôr než začnete používať funkciu Timeshift

-  Funkcia Timeshift nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.
- Odporúča sa použiť pevný disk USB s rýchlosťou 5 400 ot./min. alebo vyššou. Pevné disky USB typu RAID však nie sú podporované.
- Pamäť USB Memory Stick ani jednotky USB flash sa nepodporujú.
- Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne kvality nahrávania.
- Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
- Maximálny čas dostupný pre funkciu Timeshift je 90 minút.
- Funkcia Timeshift nie je dostupná pre uzamknuté kanály.
- Videá s časovým posunom sa prehrávajú v závislosti od nastavení televízora.
- Po dosiahnutí maximálnej kapacity sa funkcia Timeshift môže automaticky ukončiť.
- Použitie funkcie Timeshift vyžaduje najmenej 1,5 GB voľného miesta na úložnom zariadení USB.

## Podporované možnosti zvuku vysielania

Skontrolujte podporované možnosti zvuku vysielania.

	Typ zvuku	Duálny zvuk	Predvolené
A2 Stereo	Monofónny	Monofónny	Automaticky zmeniť
	Stereofónny	Stereofónny, Monofónny	Automaticky zmeniť
	Duálny	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Monofónny	Monofónny	Automaticky zmeniť
	Stereofónny	Monofónny, Stereofónny	Automaticky zmeniť
	Duálny	Monofónny, Dual I, Dual II	Dual I

 Ak je signál **Stereofónny** slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, vyberte režim **Monofónny**.

 Táto možnosť je k dispozícii len pre stereo signál.

 Dostupné len v prípade, ak je zdroj vstupu nastavený na možnosť **TV**.

# Prečítajte si, než začnete používať funkciu Moje aplikácie

Skôr ako začnete používať funkciu Moje aplikácie, prečítajte si tieto informácie.

- V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Navštívte webovú lokalitu <http://www.samsung.com>, kde nájdete ďalšie informácie o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky služieb aplikácií spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
- Služby aplikácií môžu byť k dispozícii len v angličtine a dostupný obsah sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného poskytovateľa služieb.
- V dôsledku nestabilného internetového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom. Aplikácie sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade skontrolujte internetové pripojenie a skúste to znova.
- Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
- Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v televízore.
- Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte sprievodcu aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
- V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.

# Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet

Skôr než začnete používať aplikáciu Internet, prečítajte si tieto informácie.

- Aplikácia **Internet** nie je kompatibilná s aplikáciami Java.
- Stiahnutie súboru nie je podporované.
- Cez funkciu **Internet** nemusí byť možné získať prístup k určitým webovým lokalitám.
- Televízor nepodporuje prehrávanie videí vo formáte Flash.
- Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
- V prípade webových lokalít s posúvateľnými oknami sa môžu pri posúvaní okna zobraziť poškodené znaky.
- Technológia ActiveX sa nepodporuje.
- Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať správne.
- Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť v dôsledku načítavania webovej stránky.
- V prípade určitých operačných systémov sa môže načítanie webovej stránky oneskoriť alebo úplne prerušiť.
- Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
- Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť písma a výber farby.
- Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
- Počet okien, ktoré môžu byť súčasne otvorené, sa líši v závislosti od podmienok vyhľadávania a modelu televízora.
- Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
- Videá vložené na webovej stránke nemožno prehrávať pri súčasnom použití funkcie PIP (obraz v obraze).



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


- Ak ste nenastavili **Hodiny**, história prehliadania sa neuloží.

–  >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny**

- História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa prepíšu najskôr.
- V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa počas prehrávania videí alebo zvuku vo formáte HTML5 nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory.
- Zdroje videa poskytovateľov služieb dátových tokov optimalizovaných pre počítač sa v našej aplikácii [Internet](#) nemusia správne prehrávať.

## Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového pripojenia

### Upozornenia týkajúce sa bezdrôtového internetu

- Tento televízor podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Spoločnosť Samsung odporúča používať protokol IEEE 802.11n. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k televízoru prostredníctvom domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.
-  Niektoré komunikačné protokoly IEEE 802.11 nemusia byť v závislosti od modelu podporované.
- Ak chcete používať bezdrôtový internet, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.
  - Pre bezdrôtový smerovač vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie, zvyčajne dochádza k rušeniu alebo zlyhaniu spojenia.
  - Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo sa potom bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.

### Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie

Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete:

- Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES

Televízor sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým smerovačom.

V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú televízory Samsung šifrovanie zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime 802.11n. Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), televízor môžete pripojiť k sieti prostredníctvom automatickej konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo čísla PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.

# Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov

Prečítajte si tieto informácie pred prehrávaním mediálneho obsahu.

## Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov Skús teraz

- Televízor podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB typu MSC. MSC je označenie triedy veľkokapacitných úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky kariet flash a digitálne fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto typy zariadení sa musia pripájať priamo k portu USB. Ak zariadenie USB pripojíte k televízoru prostredníctvom predlžovacieho kábla USB, televízor nemusí zariadenie rozpoznať, prípadne nemusí prečítať súbory, ktoré sú v ňom uložené. Počas prenosu súborov neodpájajte zariadenie USB.
- Na pripojenie externého pevného disku použite port USB (HDD). Odporúčame použiť externý pevný disk s vlastným napájacím adaptérom.
- Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
- Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, televízor nemusí rozpoznať niektoré alebo žiadne z týchto zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, by mali byť pripojené k portu USB [5 V, 1 A].
- Televízor podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
- Po zoradení súborov v režime zobrazenia priečinkov môže televízor zobraziť až 1 000 súborov v jednom priečinku. Ak však zariadenie USB obsahuje viac ako 8 000 súborov a priečinkov, niektoré z nich nemusia byť dostupné.
- Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v televízore.
- Niektoré súbory nie sú podporované vo všetkých modeloch.
- Obsah balíka UHD Video Pack nie je na televízoroch Samsung UHD z roku 2017 alebo novších podporovaný.
- Modely televízorov Samsung vyrobené v roku 2018 nepodporujú kodeky DivX a DTS.

## Podporované externé titulky

Názov	Formát
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub alebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

## Podporované interné titulky

Názov	Kontajner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML vo vysielaní smooth	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4



## Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov

Prípona súboru	Formát	Rozlíšenie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Formát MPO je čiastočne podporovaný.

## Podporované hudobné formáty a kodeky

Prípona súboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 2 kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2 kanály.
*.wma	WMA	WMA	WMA je podporované po verzii 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2. WMA1, WMA bezstratový / hlasový nie sú podporované.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podporuje typ 0 a typ 1. Vyhľadávanie nie je podporované. Podporuje len zariadenie USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Kodeky videa podporované modelmi série NU7100 alebo vyššej

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		3840 x 2160: 60			60
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		MPEG4 SP/ASP					
		Windows Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
		*.webm					WebM
VP9 (podpora až po profil 0, profil 2)	3840 x 2160		3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Kodeky videa podporované modelmi série NU7090 alebo nižšej

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku							
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, $\mu$ -Law) OPUS							
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 60			60	50					
		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20		Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, $\mu$ -Law) OPUS						
		MVC											
		MPEG4 SP/ASP											
		Windows Media Video v9 (VC1)											
		MPEG2											
		MPEG1											
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						30	20	Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, $\mu$ -Law) OPUS			
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)											
		H.263 Sorrenson											
		VP6											
		*.webm						WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
									VP9 (podpora až po profil 0, profil 2)	3840 x 2160		50	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080		20	RealAudio 6							

## Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností televízora.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je čiastočne podporovaný.

## Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1 a H.264 FHD je podporované po úroveň 4.1. (Televízor nepodporuje možnosti FMO / ASO / RS)
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

## Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový / hlasový nie sú podporované.
- Kodeky QCELP a AMR NB / WB nie sú podporované.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanálový formát.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

# Prečítajte si po nainštalovaní televízora


Po nainštalovaní televízora si prečítajte tieto informácie.


## Veľkosť obrazu a vstupný signál

Na aktuálny zdroj sa použijú nastavenia položky **Veľkosť obrazu**. Použité nastavenia položky **Nastavenia veľkosti obrazu** sa aplikujú vždy, keď vyberiete daný zdroj (pokiaľ ich nezmeníte).

Vstupný signál	Veľkosť obrazu
Komponent	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (720p)	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (1080i, 1080p)	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	Štandard 16:9, Vlastný
Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastný
Digitálny kanál (4096 x 2160p)	Štandard 16:9, Vlastný
HDMI (720p)	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	Štandard 16:9, Vlastný
HDMI (4096 x 2160p)	Štandard 16:9, Vlastný
USB (720p)	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	Štandard 16:9, Vlastný
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz) USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastný

## Inštalácia zámky proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu je fyzické zariadenie, ktoré možno použiť na zabezpečenie televízora proti krádeži. Vyhľadajte slot zámky na zadnej strane televízora. Vedľa slotu sa nachádza ikona . Ak chcete použiť zámku, lanko zámky upevnite k predmetu, ktorý je príliš ťažký na to, aby sa dal odniesť, a potom ho prevlečte slotom zámky na televízore. Zámka sa predáva samostatne. Spôsob používania zámky proti odcudzeniu sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora. Ďalšie informácie o zámke proti odcudzeniu nájdete v príručke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD

Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál UHD.

- Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p



Pripojenie HDMI s režimom **HDMI UHD Color** nastaveným na možnosť **Vyp.** podporuje vstupné signály UHD 50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom **HDMI UHD Color** nastaveným na možnosť **Zap.** podporuje vstupné signály UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.

### Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	0

### Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	-	-	0	0
	12 bitov	-	-	0	0

## Podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync

Pozrite si podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync.

- Nastavenia režimu FreeSync: **Vyp.** / **Najvyššia** (48~120 Hz) / **Základné** (90~120 Hz)



Podporované režimy FreeSync sa môžu líšiť v závislosti od externého zariadenia.

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	SKENOVANIE
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresívne




Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)

Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál z počítača.

Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v tabuľkách nižšie alebo na ďalšej stránke. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu. Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 60 Hz. Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľkách, môže sa zobrazit' prázdna obrazovka, prípadne sa zapne len indikátor napájania. Informácie o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.

 Natívne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri frekvencii 60 Hz a s funkciou **HDMI UHD Color** nastavenou na možnosť **Zap..** Natívne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri frekvencii 30Hz a s funkciou **HDMI UHD Color** nastavenou na možnosť **Vyp..**

## IBM

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

## MAC

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +



## VESA CVT

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
2560 x 1440	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

## CTA-861

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
**1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
**1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +

 \*: Toto rozlíšenie je podporované len v režime HDMI 2.0.

 \*\*: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

# Podporované rozlíšenia pre obrazové signály

Pozrite si podporované rozlíšenia pre signály videa.

## CTA-861

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
**1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
**1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +

 \*: Toto rozlíšenie je podporované len v režime HDMI 2.0.

 \*\*: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.


## VESA CVT

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
2560 x 1440	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

# Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth

Pred používaním zariadenia Bluetooth si prečítajte tieto informácie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Obmedzenia používania technológie Bluetooth

- Zariadenia Bluetooth a funkciu **Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora** nie je možné použiť naraz.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môžu nastať problémy s kompatibilitou. (Slúchadlá určené výhradne pre mobilné telefóny nemusia byť v závislosti od prostredia dostupné.)
- Môžu sa vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst
- V závislosti od vzdialenosti medzi televízorom a zariadením Bluetooth môže dôjsť k ich odpojeniu.
- Zariadenie Bluetooth môže vydávať bzučanie alebo nemusí správne fungovať:
  - Keď je časť vášho tela v kontakte s prijímačom/vysielačom zariadenia Bluetooth alebo televízora.
  - Keď je zariadenie vystavené elektrickým variáciám kvôli prekážkam, ako sú steny, rohy alebo prepážky.
  - Keď je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu spôsobenému inými zariadeniami fungujúcimi v rovnakom frekvenčnom pásme vrátane lekárskeho zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Ak problém pretrváva, odporúčame použiť káblové pripojenie.
  - Port DIGITÁLNEHO VÝSTUPU ZVUKU (OPTICKÝ)
  - Port HDMI (ARC)

# Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimedialneho obsahu

Oboznámte sa s dostupnými tlačidlami prehrávania, ovládania a záznamu a prečítajte si popis ich používania.





Počas prehrávania videa, nahraného obsahu alebo súborov s fotografiami stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa nasledujúce tlačidlá.

 Uvedené tlačidlá a funkcie nemusia byť podporované, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od sledovaného obsahu.

- **Pozastaviť / Prehrať**

Pozastavenie alebo prehrávanie multimedialneho obsahu. Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie.



- **Pomaly posunúť dozadu** alebo **Pomaly posunúť dopredu**: Výberom možnosti  alebo  môžete prehrávať video pomalou rýchlosťou dozadu alebo dopredu. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania v 3 úrovniach, túto možnosť stlačte opakovane. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť  alebo stlačte tlačidlo .
- **Preskočiť dozadu / Preskočiť dopredu**: Stlačením smerového tlačidla nahor zvýrazníte ovládací panel prehrávania a potom výberom smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania posuňte video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu.
- **Prejdite na konkrétnu časť prehrávaného obsahu**, presuňte zvýraznenie na panel prehrávania a vyberte jednu z piatich miniatúr.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

- **Predch. / Ďalej**

Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho multimedialneho súboru.







- **Posunúť dozadu / Posunúť dopredu**

Posunutie multimedialneho obsahu dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu alebo dopredu až 3-násobne, opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť  alebo stlačte tlačidlo .

- **Automatické otočenie o 360 stupňov**






Slúži na automatické nastavenie uhla videa na základe analýzy množstva obrazových zmien počas prehrávania videosúboru, ktorý poskytuje 360-stupňové zobrazenie. Po spustení tejto funkcie sa rotácia spustí po krátkom čase.

- **Všeobecné**
- **Dynamické**
- **Prirodzené**

-  Funkcia **Automatické otočenie o 360 stupňov** v režime **Všeobecné** nefunguje.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.
-  Videosúbory, ktoré používajú kodek mjpeg, nepodporujú 360-stupňové zobrazenie.
-  Ak video nepodporuje 360-stupňové zobrazenie, zapnutie 360-stupňového otáčania môže spôsobiť skreslenie na obrazovke.
-  Ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje na videá počas ich dvojrýchlostného prehrávania, môže dochádzať k prerušovaniu týchto videí.
-  Pri videách, ktoré podporujú 360-stupňové zobrazenie, môže dochádzať k prerušovaniu, ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje simultánne s ďalšími funkciami počas prehrávania.

- **360 režim**

Poskytuje 360-stupňové zobrazenie videí a fotografií.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.
-  Videosúbory používajúce kodek mjpeg nepodporujú 360-stupňové zobrazenie.
-  Ak video alebo fotografia nepodporujú 360-stupňové zobrazenie, zapnutie 360-stupňového otáčania môže spôsobiť skreslenie na obrazovke.
-  Ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje na videá počas ich dvojrýchlostného prehrávania, môže dochádzať k prerušovaniu týchto videí.
-  Pri videách, ktoré podporujú 360-stupňové zobrazenie, môže dochádzať k prerušovaniu, ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje simultánne s ďalšími funkciami počas prehrávania.

- **Opakovať**

Opakované prehrávanie aktuálneho multimedialneho obsahu alebo všetkého multimedialneho obsahu v jednom priečinku.

- **Premiešať**




Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.

- **Vyp. obraz**

Prehrávanie multimedialneho obsahu pri vypnutej obrazovke.

- **Prispôbiť obrazovke**  
Prispôbenie veľkosti fotografie podľa obrazovky.
- **Priblížiť**  
Zväčšenie fotografie až na 4-násobnú veľkosť.
- **Otočiť vľavo / Otočiť vpravo**  
Otočenie fotografie doľava alebo doprava.
- **Hudba v pozadí**  
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby na pozadí počas prezentácie.
- **Možnosti**

 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu a obsahu.

Funkcia	Popis
<b>Rýchlosť prezentácie</b>	Nastavenie rýchlosti prezentácie.
<b>Efekt prezentácie</b>	Použitie efektu prechodu v prezentácii.
<b>Hudba v pozadí</b>	<p>Prehrávanie hudby v pozadí počas zobrazovania fotografií na televízore.</p> <p> Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbory fotografie.</p> <p> Ak chcete pozastaviť hudbu na pozadí, v spodnej časti obrazovky prehrávania vyberte položku <b>Hudba v pozadí</b>.</p>
<b>Titulky</b>	<p>Ovládanie titulkov videa.</p> <p><b>Titulky:</b> Zapnutie alebo vypnutie jazyka titulkov.</p> <p><b>Synchronizovať:</b> Nastavenie synchronizácie videa a titulkov, ak nie sú zosynchronizované.</p> <p><b>Obnoviť synchronizáciu:</b> Obnovenie úpravy synchronizácie titulkov na hodnotu 0.</p> <p><b>Veľkosť:</b> Výber veľkosti písma pre titulky.</p> <p><b>Kódovanie:</b> Zobrazenie zoznamu jazykov kódovania. Umožnenie zmeny jazyka kódovania pri nesprávnom zobrazení titulkov.</p> <p><b>Typ okr.:</b> Upraví polohu okraja textu a titulkov.</p> <p><b>Farba okr.:</b> Upraví farbu okraja titulkov.</p>
<b>Otočiť</b>	Otočenie videa.
<b>Jazyk zvuku</b>	<p>Zmena jazyka zvuku, ktorý chcete počúvať.</p> <p> Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.</p>
<b>Informácie</b>	Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom multimediálnom obsahu.

# Licencia

Pozrite si informácie o licencií a obchodných známkach, ktoré platia pre váš televízor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.

Licencia: Systém Rovi Guide sa vyrába pod licenciou od spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.

Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a žiadosťami o vystavenie patentu evidovanými v USA, Európe a iných krajinách vrátane amerických patentov 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 vydaných spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočkám.

Vyhlasenie: Spoločnosť Rovi Corporation ani jej pobočky a príslušné dcérske spoločnosti nenesú žiadnym spôsobom zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácií uvádzaných v harmonograme vysielania, ako ani iných údajov v systéme Rovi Guide, ani nedokážu zaručiť dostupnosť služby vo vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation a jej príslušné dcérske spoločnosti nebudú za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v spojitosti s presnosťou alebo dostupnosťou informácií z harmonogramu vysielania alebo iných údajov v systéme Rovi Guide.



POWERED BY



 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



# Sprievodca prístupnosťou


Poskytuje ponuku a sprievodcu diaľkovým ovládaním, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým.

## Naučiť sa ponuku obrazovky

Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

## Používanie diaľkového ovládača

Sprievodca používaním zariadenia Samsung Smart.










 Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.





## Orientácia diaľkového ovládača Samsung Smart


Diaľkový ovládač držte s tlačidlami obrátenými k vám. Diaľkový ovládač je trochu tenší v hornej časti a hrubší v dolnej časti.

## Opis diaľkového ovládača Samsung Smart



Zhora nadol a zľava doprava:

- Tlačidlo  sa nachádza v ľavej hornej časti.
- Na pravej strane tlačidla  sa nachádza malý indikátor LED, avšak nedá sa nájsť dotykom ruky.
- Pod indikátorom LED sa nachádza okrúhle tlačidlo, čo je tlačidlo .
- Samsung Smart dodaný spolu s televízorom QLED má pod tlačidlom  dve tlačidlá – vľavo tlačidlo  a vpravo tlačidlo .
- Samsung Smart dodaný spolu s televízorom UHD má pod tlačidlom  dve tlačidlá – vľavo tlačidlo  a vpravo tlačidlo .

- Pod týmito dvoma tlačidlami sa nachádza smerové tlačidlo, ktoré tvorí veľký vonkajší kruh s okrúhlym tlačidlom v strede.
- Pod smerovým tlačidlom sa naľavo a napravo nachádzajú dve tlačidlá a ďalšie tlačidlo v strede. To naľavo je tlačidlo  a to napravo je tlačidlo . Okrúhle tlačidlo v strede je tlačidlo .
- Pod tlačidlom  sa nachádzajú dve tenké vodorovné tlačidlá. Tieto tlačidlá vyčnievajú na diaľkovom ovládači viac ako iné tlačidlá. Tlačidlo naľavo je tlačidlo hlasitosti a tlačidlo napravo je tlačidlo voľby kanálov. Potlačením zospodu nahor alebo zhora nadol sa používajú ako kolískové tlačidlá na prepínanie kanálov alebo zmenu hlasitosti.
  - Krátkym stlačením tlačidla **VOL** stlmíte zvuk.
  - Stlačením a podržaním tlačidla **VOL** otvoríte ponuku **Skratky prístupnosti**.
  - Krátkym stlačením tlačidla **CH** otvoríte ponuku **Sprievodca**.
  - Stlačením a podržaním tlačidla **CH** otvoríte ponuku **Zoznam kanálov**.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


## Farebné tlačidlá

Ak počas sledovania programu stlačíte tlačidlo  alebo , zobrazia sa možnosti **Nahrávať**, **Timeshift**, **Zastaviť** (keď je spustená funkcia Timeshift), **Informácie**, červené, zelené, žlté a modré tlačidlo a položka **Prejsť hore** (alebo **Prejsť dole**).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

## Tlačidlo prehrať/pozastaviť

Ak počas sledovania televízneho programu stlačíte tlačidlo , obrazovka, ktorú sledujete, sa zastaví a zobrazí sa ovládací panel. Môžete vybrať možnosť **Posunúť dozadu**, **Prehrať**, **Pozastaviť**, **Posunúť dopredu**, **Vypnúť Timeshift**, **Nahrávať**, **Prejdite na Živé vysielanie** alebo **Informácie**. Pomocou smerového tlačidla nahor môžete prejsť na obrazovku prehrávania a skontrolovať čas spustenia aktuálne vysielaného programu a čas časového posunu (funkcie Timeshift).


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Po výbere možnosti **Pozastaviť** môžete použiť funkciu **Pomaly posunúť dozadu** alebo **Pomaly posunúť dopredu**.

 Ak chcete používať funkciu Timeshift, je potrebné pripojiť nahrávacie zariadenie USB.

# Používanie ponuky prístupnosti

Zobrazenie opisov funkcií ponuky prístupnosti.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Ponuka Skratky prístupnosti

Stlačením a podržaním tlačidla **VOL** zobrazíte ponuku **Skratky prístupnosti**.

Ponuka **Skratky prístupnosti** vám umožňuje prostredníctvom zmeny nastavení vypnúť alebo zapnúť funkciu **Hlasový sprievodca**. Funkcia **Hlasový sprievodca** vysloví položky ponuky zobrazené na obrazovke, vďaka čomu môžu ľudia, ktorí na obrazovku nevidia, jednoducho používať televízor.

Ponuka obsahuje niekoľko položiek vrátane:

- **Hlasový sprievodca:** Táto funkcia funguje na každej obrazovke televízora a po zapnutí hovorí názvy položiek zobrazených na obrazovke. Oznámi vám napríklad zvolenú hlasitosť, aktuálny kanál a informácie o programe. Okrem toho prečíta informácie o programoch v elektronickom programovom sprievodcovi (EPG).
- **Vysoký kontrast:** Táto funkcia vám umožňuje zobraziť všetky ponuky s nepriehľadným čiernym pozadím a bielym písmom, čo poskytuje maximálny kontrast.
- **Zväčšiť:** Táto funkcia umožňuje zväčšiť dôležité prvky na obrazovke (napríklad názvy programov).
- **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV:** Spoznajte názvy a funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla napájania (ľavé vrchné tlačidlo) na tejto obrazovke sa televízor vypne, no po stlačení ktoréhokoľvek iného tlačidla televízor povie názov tlačidla a stručne opíše, čo sa tlačidlom robí. Tento režim učenia vám pomôže zapamätať si umiestnenie a fungovanie tlačidiel na diaľkovom ovládači bez ovplyvnenia bežnej prevádzky televízora. Dvojitým stlačením tlačidla  opustíte obrazovku **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.
- **Naučiť sa ponuku obrazovky:** Naučte sa ponuky na obrazovke TV. Po zapnutí tejto funkcie sa z TV dozviete informácie o štruktúre a funkciách vybraných ponúk.

## Otvorenie ponuky Skratky prístupnosti


Na zariadení Samsung Smart sa mierne pod stredom diaľkového ovládača vedľa seba nachádzajú dve tenké vodorovné kolískové tlačidlá. To naľavo je kolískové tlačidlo hlasitosti. Stlačením a podržaním kolískového tlačidla hlasitosti otvoríte ponuku **Skratky prístupnosti**.

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo **VOL**, keď je vypnutá funkcia Hlasový sprievodca, zobrazí sa ponuka **Skratky prístupnosti** a spustí sa funkcia Hlasový sprievodca. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie, ako sú **Hlasový sprievodca**, **Audio komentár**, **Vysoký kontrast**, **Odtiene šedej**, **Prevrátenie farieb**, **Zväčšiť**, **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**, **Naučiť sa ponuku obrazovky**, **Titulky** a **Zvuk s viacerými výstupmi**. Okrem toho môžete prejsť na stránky **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV** a **Naučiť sa ponuku obrazovky**.

 Položky **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV** a **Naučiť sa ponuku obrazovky** sú dostupné, len ak je zapnutá možnosť **Hlasový sprievodca**.


## Používanie ponuky Skratky prístupnosti

Ak chcete používať ponuku **Skratky prístupnosti**, musíte vedieť, kde sa nachádza smerové tlačidlo a tlačidlo Výber. Informácie o umiestnení jednotlivých tlačidiel nájdete v ponuke **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.


Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa môžete posúvať po položkách ponuky. Stlačením tlačidla Výber zapnete alebo vypnete funkciu uvedenú vedľa ponuky, na ktorej sa nachádzate. Aj medzi možnosťami sa môžete presúvať pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol a konkrétnu možnosť vyberiete pomocou tlačidla Výber. Ak chcete túto ponuku zatvoriť, pomocou tlačidla so šípkou doprava prejdite na možnosť **Zatvoriť** a vyberte ju, prípadne stlačte tlačidlo .

## Podrobné pokyny na spustenie možností


### Zapnutie funkcie Hlasový sprievodca

1. Stlačte a podržte tlačidlo **VOL** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka **Skratky prístupnosti**.
2. Stlačením smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť **Hlasový sprievodca** a označte ju.
3. Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite funkciu **Hlasový sprievodca**.
4. Ponuku zatvorte stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači, prípadne stlačením smerového tlačidla doprava označte možnosť **Zatvoriť** a následne stlačte tlačidlo Výber.

### Zapnutie funkcie Audio komentár

1. Stlačte a podržte tlačidlo **VOL** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka **Skratky prístupnosti**.
2. Stlačením smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť **Audio komentár** a označte ju.
3. Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite funkciu **Audio komentár**.
4. Ponuku zatvorte stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači, prípadne stlačením smerového tlačidla doprava označte možnosť **Zatvoriť** a následne stlačte tlačidlo Výber.

## Oboznámenie sa s diaľkovým ovládačom televízora



1. Stlačte a podržte tlačidlo **VOL** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka **Skratky prístupnosti**.
2. Stlačením smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV** a označte ju.
3. Stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Teraz ste v príručke e-Manual, konkrétne na stránke **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.
4. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zaznie názov a funkcia daného tlačidla.
5. Ak ste skončili a chcete príručku e-Manual opustiť, dvakrát stlačte tlačidlo , čím opustíte ponuku **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka **Hlasový sprievodca**.

## Získať prístup k hlavnej ponuke prístupnosti na zmenu nastavení funkcie Hlasový sprievodca

Do ponuky prístupnosti možno prejsť aj cez ponuku nastavení televízora. Tá poskytuje viac možností, napríklad zmenu rýchlosti funkcie Hlasový sprievodca.



Televízor túto ponuku neprečíta, ak nie je zapnutá funkcia Hlasový sprievodca.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Pomocou smerového tlačidla doľava prejdite na položku  **Nastavenia**.
3. Stlačením tlačidla Výber otvorte ponuku.
4. Pomocou smerového tlačidla nadol prejdite na položku **Všeobecné** a stlačením tlačidla Výber túto ponuku otvorte.
5. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na možnosť **Prístupnosť** a stlačením tlačidla Výber túto ponuku otvorte.
6. Zobrazí sa ponuka, v ktorej bude ako prvá uvedená ponuka **Nastavenia hlasového sprievodcu**. Zvýraznite položku **Nastavenia hlasového sprievodcu** a stlačte tlačidlo Výber.
7. Zobrazí sa ponuka s položkami umožňujúcimi zmeniť funkciu **Hlasový sprievodca** a nastavenia **Hlasitosť**, **Rýchlosť** a **Výška**.
8. Pomocou smerových tlačidiel vyberte ponuku a potom stlačte tlačidlo Výber.

## Úprava nastavení prístupnosti pomocou funkcie Hlasová interakcia


Funkcia **Hlasová interakcia** umožňuje ovládať televízor hlasovými príkazmi vyslovenými do mikrofónu zabudovaného v diaľkovom ovládači Samsung Smart. Ak chcete používať funkciu **Hlasová interakcia**, televízor musí byť nastavený a naladený a musí byť pripojený k internetu. Televízor môžete k internetu pripojiť počas úvodného nastavenia alebo to môžete vykonať neskôr cez ponuku nastavení.

Existuje veľa príkazov, vyslovením ktorých môžete televízor ovládať. Možno ich používať spolu s funkciou **Hlasový sprievodca**, čo vám umožní využívať hlasový vstup aj hlasový výstup.

Ak chcete vysloviť príkaz, stlačte a podržte tlačidlo  (nachádza sa v hornej časti zariadenia Samsung Smart rovno pod indikátorom LED napájania a nad smerovým navigačným tlačidlom), vyslovte príkaz a potom uvoľnite tlačidlo . Televízor príkaz potvrdí.

Napríklad môžete:

### Zapnúť funkciu Hlasový sprievodca:

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz „Voice Guide on“.

### Zapnúť funkciu Audio komentár:

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz „Audio Description on“.

### Zapnúť funkciu Vysoký kontrast:


Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz „High Contrast on“.

# Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca

Môžete aktivovať funkciu Hlasový sprievodca, ktorá nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

## Sledovanie televízie


### Zapnutie televízora



Stlačením tlačidla  zapnete televízor. Hlasový sprievodca vysloví názov kanála.

### Prepínanie kanálov

Kanál môžete prepnúť niekoľkými spôsobmi. Vždy, keď prepnete kanál, zaznejú údaje o novom kanáli. Spôsoby prepínania kanálov sú uvedené nižšie.



- **Zoznam kanálov** () > **TV naživo** > **Zoznam kanálov**

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači otvorte položku **Smart Hub**, stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava prejdite na položku **TV naživo**, stlačením smerového tlačidla nahor prejdite na horný riadok, stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na položku **Zoznam kanálov** a potom stlačte tlačidlo Výber.


- Tlačidlo **CH**: Z dvoch tlačidiel, ktoré vyčnievajú zo strednej časti ovládača Samsung Smart, je pravé tlačidlo **CH**. Ak chcete prepnúť kanál, potlačte tlačidlo **CH** smerom hore alebo dole.
- Ak chcete zmeniť kanál, použite priamo tlačidlá s číslami alebo stlačte tlačidlo **CH** na štandardnom diaľkovom ovládači.
- Pomocou tlačidla  alebo  na zariadení Samsung Smart zobrazte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu.

## Zadávanie čísel na obrazovke pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart:

Virtuálna číselná klávesnica sa používa na zadávanie čísel, napr. na zadanie čísla kanála alebo kódu PIN.

Na zariadení Samsung Smart stlačte tlačidlo  alebo . Na obrazovke sa zobrazí virtuálna číselná klávesnica s 2 riadkami. Funkcia Hlasový sprievodca vysloví „virtual numeric pad, 6“, čo znamená, že číselný pás je zobrazený na obrazovke a zvýraznené je číslo 6. Na tomto páse sú tieto tlačidlá:

- Na spodnom riadku: Úplne zľava: TTX, 1 – 9, 0, -(pomlčka), **Odstrániť**, **Prejsť hore** (alebo **Prejsť dole**)
- Horný riadok ponúka jednu možnosť, **Dokončiť**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava sa presúvajte po riadku a stlačením tlačidla Výber vyberte číselnú klávesnicu. Po skončení výberu všetkých potrebných čísel (napríklad 123) sa pomocou smerového tlačidla nahor presuňte na možnosť **Dokončiť** a výber dokončíte stlačením tlačidla Výber.

Pri zadávaní čísla kanála môžete zadať číslo a potom vybrať možnosť **Dokončiť** v hornom rade alebo môžete zadať číslo kanálu a počkať. Po krátkej chvíli sa kanál zmení a virtuálna číselná klávesnica sa prestane zobrazovať na obrazovke.

## Zmena hlasitosti

Hlasitosť možno meniť pomocou ľavého tlačidla **VOL**. Pri každej zmene hlasitosti budete upozornení na novú úroveň hlasitosti.

- Tlačidlo **VOL**: Z dvoch tlačidiel, ktoré vyčnievajú zo strednej časti ovládača Samsung Smart, je ľavé tlačidlo **VOL**. Ak chcete zmeniť hlasitosť, potlačte tlačidlo **VOL** smerom hore alebo dole.
- Stlačením tlačidla **VOL** na štandardnom diaľkovom ovládači upravte hlasitosť.

## Používanie informácií o programoch

Počas sledovania televízneho vysielania stlačením tlačidla Výber zobrazíte vo vrchnej časti obrazovky informácie o programe. Hlasový sprievodca bude hovoriť titulky programu alebo zvukové popisy (ak sú k dispozícii). Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie o programe, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Funkcia Hlasový sprievodca povie podrobnejšie informácie, napríklad stručný obsah programu.

Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúci program daného kanála. Stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol sa presuniete na ďalšie kanály a môžete zistiť, aký program sa na nich aktuálne vysiela.

Pomocou tlačidla  prejdete späť alebo zavriete podrobnosti o programe.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.




# Používanie obrazovky Sprievodca

Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.

Keď chcete počas sledovania programu zistiť informácie o dennom programe pre každý kanál, stlačte tlačidlo **CH** na diaľkovom ovládači. Pomocou smerových tlačidiel zobrazíte informácie o programe.




 > **TV naživo** > **Sprievodca**

Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach a informácie o programe môžete zobrazit v službe **Sprievodca**. Môžete vybrať programy a naplánovať ich sledovanie alebo nahrávanie.



Službu **Sprievodca** môžete otvoriť aj pomocou funkcie **Hlasová interakcia**. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz „**Sprievodca**“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Informácie obrazovky **Sprievodca** sú dostupné len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.




 Ak nie sú nastavené **Hodiny**, funkcia **Sprievodca** sa neposkytuje. Najprv nastavte **Hodiny**. ( >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny**)

Ak musíte nastaviť hodiny znova, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Stlačením tlačidla  otvorte službu **Smart Hub**.
2. Stlačením smerového tlačidla doľava sa presuňte na položku  **Nastavenia**.
3. Stlačením tlačidla Výber zobrazte obrazovku ponuky **Nastavenia**.
4. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presuňte na ponuku **Všeobecné** a potom stlačte tlačidlo Výber.
5. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presuňte na ponuku **Správca systému** a potom stlačte tlačidlo Výber.
6. Vyberte ponuku **Čas** a potom stlačte tlačidlo Výber.
7. Vyberte ponuku **Hodiny** a potom stlačte tlačidlo Výber.
8. Vyberte ponuku **Režim hodín**, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku **Automatický** alebo **Manuálny**.

 Ak vyberiete možnosť **Manuálny**, môžete prejsť do ponuky **Dátum** alebo **Čas** nižšie a nastaviť čas.

Keď otvoríte službu **Sprievodca**, zobrazí sa tabuľková mriežka s kanálmi a programami. V hornom riadku sa zobrazuje položka **Kanálový filter**, dátum a čas. V každom riadku je naľavo uvedený názov kanála a napravo programy na danom kanáli.

Na obrazovke **Sprievodca** sa pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol môžete presúvať medzi kanálmi a pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava medzi programami v rámci kanála. Tiež môžete pomocou tlačidla  alebo  zadať číslo kanála a prejsť priamo na daný kanál. Pomocou tlačidla  môžete prejsť na aktuálny čas.


Keď presuniete zvýraznenie na program, budete počuť podrobné informácie o vybratom programe. Zaznie aj informácia, či sú pre program k dispozícii funkcie **Audio komentár** a **Titulky**. Keď prejdete na iný kanál, zaznie názov a číslo kanála, ako aj podrobnosti o programe. Ak prejdete na iný deň, systém vám oznámi deň vysielania prvého programu, na ktorý v daný deň prejdete. Deň sa nezopakuje, takže ak si nie ste istí, o aký deň ide, môžete sa posunúť dopredu a dozadu o 24 hodín, čím zaznie oznámenie dňa.

## Sledovanie práve vysielaného programu

Na obrazovke **Sprievodca** sa presuňte na aktuálne vysielaný program a stlačením tlačidla Výber prejdete na živé vysielanie vybratého kanála a programu.

## Ďalšie možnosti v sprievodcovi

Na obrazovke **Sprievodca** sa presuňte na program s naplánovaným časom vysielania a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextová ponuka so zoznamom nižšie uvedených funkcií. Pri aktuálne sledovanom programe stlačte a podržte tlačidlo Výber.

V tejto ponuke sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Výber vyberte želanú položku. Stlačením tlačidla  zatvoríte ponuku a vrátite sa do služby **Sprievodca**.

- **Nahrávať**

Môžete nahrávať aktuálne sledovaný program alebo program na inom kanáli.




Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


- **Naplánovať sledovanie**

Môžete naplánovať sledovanie programu s naplánovaným časom vysielania.

- **Naplánovať nahrávanie**


Môžete naplánovať nahrávanie programu s naplánovaným časom vysielania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o funkcii **Naplánovať nahrávanie** nájdete v časti „Nahrávanie programov“.

- **Zmeniť čas nahrávania**

Môžete zmeniť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania programu.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zastaviť**

Môžete zastaviť aktuálne spustené nahrávanie.

- **Zrušiť plánované sledovanie / Zrušiť plánované nahrávanie**

Môžete zrušiť plánované sledovanie alebo nahrávanie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


- **Zobraziť podrobnosti**


Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.

Stlačte tlačidlo Výber na možnosti **Zobraziť podrobnosti**. Tým sa otvorí kontextové okno podrobností so stručným obsahom daného programu. Kontextové okno podrobností pozostáva z podrobných informácií a možnosti **OK**. Ak chcete po prečítaní podrobných informácií zavrieť kontextové okno, stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači.

## Zobrazenie obľúbených kanálov:

Ak ste nastavili obľúbené kanály, budete môcť filtrovať službu **Sprievodca** tak, aby sa zobrazovali len tieto kanály. Takto ľahšie nájdete požadované programy.




Ak chcete zobraziť zoznam obľúbených kanálov, prejdite na aktuálny čas (stlačte tlačidlo ) a potom stlačením smerového tlačidla doľava prejdite na zoznam kanálov. Pomocou smerového tlačidla nahor sa presúvajte nahor po zozname, kým sa nedostanete na možnosť **Filtrovať podľa : Všetky**. Stlačením tlačidla Výber zobrazíte zoznam možností. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi kategóriami v zozname. Zvýraznite požadovanú možnosť, napríklad **Oblíbené 1**, a stlačte tlačidlo Výber. V službe **Sprievodca** sa potom zobrazia informácie len pre tieto kanály.

 Ak ste v službe **Sprievodca** nastavili filter, po zatvorení a opätovnom otvorení služby **Sprievodca** ostane zachovaný. Ak zistíte, že nemáte kanály, ktoré by ste podľa vás mali mať, odporúčame skontrolovať kategóriu a vybrať možnosť „**Filtrovať podľa : Všetky**“, čím sa zobrazia všetky naladené kanály.

# Nastavenie funkcie Napláňovať sledovanie

Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.

Vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na napláňované sledovanie, sa zobrazuje ikona .

 Ak chcete nastaviť napláňovanie sledovania, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora ( >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Správca systému** > **Čas** > **Hodiny**).

## Nastavenie napláňovaného sledovania

- **Obrazovka Sprievodca**

Na obrazovke **Sprievodca** vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte a podržte tlačidlo Výber. Na zobrazenej kontextovej obrazovke zvolte položku **Napláňovať sledovanie**.

- **Obrazovka Informácie o programe**

Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program s napláňovaným časom vysielania a potom stlačte tlačidlo Výber. Sledovanie programu môžete napláňovať výberom položky **Napláňovať sledovanie**.

## Zrušenie napláňovaného sledovania

K dispozícii máte dva spôsoby na zrušenie napláňovaného sledovania.


### 1. Zrušenie napláňovaného sledovania na obrazovke Sprievodca

 > **TV naživo** > **Sprievodca**

Presuňte sa na program, ktorého napláňované sledovanie chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo Výber. Presuňte sa na položku **Zrušiť plánované sledovanie** a stlačte tlačidlo Výber. Keď sa zobrazí kontextová správa s otázkou, či chcete zrušiť vybrané napláňované sledovanie, vyberte možnosť **Áno**. Vybrané napláňované sledovanie sa zruší a opäť sa otvorí obrazovka **Sprievodca**.

## 2. Zrušenie naplánovaného sledovania v službe Smart Hub

 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Harmonogramy](#) > [Odstrániť](#)

1. Stlačením tlačidla  otvorte službu [Smart Hub](#) a následným stlačením smerového tlačidla doprava alebo doľava prejdite na položku [TV naživo](#). Stlačením smerového tlačidla nahor sa presuňte na horný riadok a následným stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava sa presuňte na položku [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#).
2. Stlačením tlačidla Výber otvorte položku [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#).
3. Stlačením smerového tlačidla sa presuňte na ponuku [Harmonogramy](#).
4. Pomocou smerového tlačidla nadol sa presuňte na zoznam naplánovaných programov, z ktorých chcete niektorý zobrazíť.
5. Pomocou smerového tlačidla doprava sa posuňte na možnosť [Odstrániť](#) a následným stlačením tlačidla Výber odstránite vybranú položku.


 Ponuky sa nemusia zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



## Používanie príručky Zoznam kanálov

Spôsob zostavenia zoznamu kanálov dostupných v televízore.

 > [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#)

Keď zobrazíte ponuku [Zoznam kanálov](#), môžete prepnúť kanál alebo si pri sledovaní televízie pozrieť programy na iných digitálnych kanáloch.

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači otvorte položku [Smart Hub](#), stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava prejdite na položku [TV naživo](#), stlačením smerového tlačidla nahor prejdite na horný riadok, stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na položku [Zoznam kanálov](#) a potom stlačte tlačidlo Výber. Tým sa zobrazí zoznam kanálov a momentálne vysielaný program. Zvýrazní sa kanál, ktorý momentálne sledujete, a zobrazia sa názov kanála, číslo kanála a názov programu.

Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte v zozname kanálov (alebo pomocou tlačidla [CH](#) na prepínanie kanálov prejdite o stranu vyššie alebo nižšie). Tiež môžete pomocou tlačidla  alebo  zadať číslo kanála a prejsť priamo na daný kanál.

Stlačením smerového tlačidla doprava v ponuke **Zoznam kanálov** sa presuňte na položku **Zoznam kategórií**. V tomto zozname sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol. Stlačením tlačidla Výber vyberte v ponuke **Zoznam kategórií** želanú kategóriu. **Zoznam kategórií** obsahuje **Všetky kanály** a **Oblíbené**. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na želaný kanál a stlačte tlačidlo Výber.

- **Všetky**

Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhladané.

- **TV PLUS**

Keď je televízor pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Tak ako na bežnom kanáli, aj tu sa uvádzajú harmonogramy programov **TV PLUS**.

- **Oblíbené**

Zobrazia sa položky **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. V zozname obľúbených položiek sa môžete presúvať pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol. Zvýraznite požadovanú položku a stlačte tlačidlo Výber. V zozname kanálov sa teraz zobrazia len kanály v tomto zozname.

- **Typ kanála**

Usporiada zoznam tak, aby obsahoval len kanály vybraného typu. Funkcia **Typ kanála** sa však dá použiť len v prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o type.



Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

- **Zoradiť**

Usporiada zoznam podľa kritéria **Číslo** alebo podľa kritéria **Názov**.



Táto možnosť je dostupná len na digitálnych kanáloch a nemusí byť dostupná vždy.

- **Terestriálne, Kábel, alebo Satelit**

Umožňuje výber možnosti **Terestriálne, Kábel** a **Satelit**.



Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


## Vytvorenie zoznamu osobne oblúbených položiek

Označte často sledované kanály ako oblúbené kanály.


Oblúbené kanály sa označia na obrazovkách [Upraviť kanál](#) a [Zoznam kanálov](#) symbolom .

### Registrácia kanálov ako oblúbených


 > [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#)

1. Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku [Zoznam kategórií](#).
2. Vyberte položku [Oblúbené](#).
3. Keď si vyberiete zoznam oblúbených, zobrazí sa obrazovka [Uprav oblúbené](#).
4. Presuňte sa na kanál, ktorý chcete pridať, a stlačte tlačidlo Výber.
5. Opakovaním kroku 4 vyberte všetky kanály, ktoré chcete pridať.
6. Pomocou smerového tlačidla doprava sa presuňte na ikonu  a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály sa pridajú do zoznamu oblúbených.

### Pridávanie kanálov do zoznamu oblúbených kanálov – podrobnosti

1. Otvorte zoznam [Zoznam kanálov](#).
2. Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku [Zoznam kategórií](#).
3. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku [Oblúbené](#) a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa položky [Oblúbené 1](#) až [Oblúbené 5](#). Presuňte sa na zoznam, do ktorého chcete pridať kanály, a stlačte tlačidlo Výber.
4. Pomocou smerového tlačidla sa presuňte na položku [Uprav oblúbené](#) a potom stlačte tlačidlo Výber.
5. Na obrazovke [Uprav oblúbené](#) prejdite na kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu oblúbených, a potom stlačte tlačidlo Výber.
6. Opakovaním kroku 5 vyberte všetky kanály, ktoré chcete pridať.
7. Pomocou smerového tlačidla doprava sa presuňte na ikonu  a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály sa pridajú do zoznamu oblúbených.

## Odstraňovanie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov – podrobnosti

1. Otvorte zoznam [Zoznam kanálov](#).
2. Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku [Zoznam kategórií](#).
3. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku [Obľúbené](#) a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa položky [Obľúbené 1](#) až [Obľúbené 5](#). Presuňte sa na zoznam, z ktorého chcete odstrániť kanály, a stlačte tlačidlo Výber.
4. Pomocou smerového tlačidla sa presuňte na položku [Uprav obľúbené](#) a potom stlačte tlačidlo Výber.
5. Na obrazovke [Uprav obľúbené](#) prejdite na kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených, a potom stlačte tlačidlo Výber.
6. Opakovaním kroku 5 vyberte všetky kanály, ktoré chcete odstrániť.
7. Pomocou smerového tlačidla doľava sa presuňte na ikonu  a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály sa odstránia zo zoznamu obľúbených.

## Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených



> [TV naživo](#) > [Zoznam kanálov](#)

1. Otvorte zoznam [Zoznam kanálov](#).
2. Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku [Zoznam kategórií](#).
3. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku [Obľúbené](#) a stlačte tlačidlo Výber.
4. Zobrazia sa položky [Obľúbené 1](#) až [Obľúbené 5](#). Presuňte sa na želaný zoznam a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa kanály vo vybranom zozname obľúbených položiek.



# Nahrávanie

Nahrávanie programu na externý pevný disk pripojený cez rozhranie USB.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.





Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.

## Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke sprievodcu:

Ak chcete nahrávať program, ktorý sa práve vysiela, otvorte programového sprievodcu, prejdite na program a stlačte a podržte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextová ponuka. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku **Nahrávať**. Stlačením tlačidla výberu začnete nahrávať program. Vráťte sa do programového sprievodcu. Nahrávanie sa automaticky ukončí v čase, keď sa skončí program.

Ak chcete otvoriť obrazovku **Sprievodca** a zastaviť nahrávanie programu, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Zobrazí sa ponuka, v ktorej bude teraz namiesto možnosti **Nahrávať** možnosť **Zastaviť nahrávanie**. Stlačením tlačidla Výber na vybranej položke **Zastaviť** zastavíte nahrávanie.

Ak chcete nahráť program, ktorý sa bude vysielať neskôr, prejdite na požadovaný program v ponuke **Sprievodca** a stlačte tlačidlo výberu. Zobrazí sa kontextová ponuka. V tejto ponuke sa presúvajte pomocou smerového tlačidla nahor a nadol. Prejdite na možnosť **Naplánovať nahrávanie** a stlačte tlačidlo Výber. Zaznie správa oznamujúca, že program bol nastavený na nahrávanie a potom sa vrátite do programového sprievodcu.

Vedľa názvu programu sa zobrazuje ikona , ktorá signalizuje, že je nastavený na nahrávanie. Ak chcete zistiť, či je program nastavený na nahrávanie, alebo zrušiť naplánované nahrávanie, na danom programe stlačte tlačidlo výberu. Ak už je nastavený na nahrávanie, v ponuke sa bude nachádzať možnosť **Zrušiť plánované nahrávanie**. Stlačením tlačidla Výber môžete zrušiť naplánované nahrávanie alebo sa jednoduchým stlačením tlačidla  vrátiť do programového sprievodcu bez zrušenia nahrávania.

# Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania v okne s informáciami o programe

## Nahrávanie sledovaného programu

Ak chcete zobraziť ponuku nahrávania alebo spustiť funkciu Timeshift, počas sledovania programu stlačte tlačidlo



alebo . V ponuke môžete vybrať nasledujúce funkcie:

- **Nahrávať:** Okamžite začne nahrávať program, ktorý sledujete.
- **Timeshift:** Spustí funkciu Timeshift.
- **Zastaviť:** Zastaví nahrávanie alebo funkciu Timeshift, ktorá je práve aktívna.
- **Informácie:** Zobrazí podrobné informácie o programe, ktorý sledujete.

## Naplánovanie sledovania v okne s informáciami o programe

Stlačením tlačidla Výber počas sledovania programu zobrazíte okno s informáciami o programe. V okne s informáciami o programe pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava vyberte program s naplánovaným časom vysielania a stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete naplánovať nahrávanie programu, vyberte možnosť **Naplánovať nahrávanie**.

## Zmena doby nahrávania

Pri nahrávaní aktuálne vysielaného programu môžete určiť, ako dlho chcete nahrávať.


Po stlačení smerového tlačidla nadol sa v dolnej časti zobrazí ovládací panel. Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava sa presuňte na položku **Zmeniť čas nahrávania** a potom stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa mierka s posúvačom a zaznie informácia o aktuálne nastavenom čase nahrávania. Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava zmeňte čas a potom stlačte tlačidlo Výber. Zaznie ponuka s informáciou o čase nahrávania. Na sledovaný program sa môžete vrátiť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.



Maximálny čas nahrávania sa líši v závislosti od kapacity zariadenia USB

## Sledovanie nahratých programov


 > [TV naživo](#) > [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) > [Nahrávať](#)

Otvorte službu [Smart Hub](#) stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Dostanete sa na možnosť [TV naživo](#). Stlačením smerového tlačidla nahor sa presuňte na horný riadok a následným stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava sa presuňte na položku [Sprievodca](#).

Stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na položku [Nahrávky](#) a stlačte tlačidlo výberu. Otvorí sa obrazovka [Nahrávanie a Manažér harmonogramu](#).

Ak chcete prehrať program, pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prechádzajte názvami programov a potom prehrajte program stlačením tlačidla výberu, prípadne stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na zoznam možností. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi možnosťami v tomto zozname, pričom môžete prehrať program, odstrániť ho (alebo vymazať) alebo zobraziť podrobnosti o programe.

Výberom položky [Prehrať](#) prehrajte program. Program sa spustí. Ak ste si už časť tohto programu pozreli, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno s možnosťami [Prehrať](#) (od začiatku), [Obnoviť](#) (od miesta, kde ste skončili) alebo [Zrušiť](#). Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo výberu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

## Odstránenie nahratého programu

Ak chcete odstrániť nahratý program, prejdite na zoznam [Nahrávky](#). Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na nahrávku, ktorú chcete odstrániť.


Stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na zoznam 3 možností. Stlačením smerového tlačidla nadol prejdite na možnosť [Odstrániť](#) a stlačte tlačidlo výberu.











Zobrazí sa otázka, či chcete odstrániť vybranú položku. Stlačením smerového tlačidla doľava prejdite na tlačidlo [Odstrániť](#) a stlačením tlačidla výberu odstráňte názov programu. Program sa odstráni a znova sa zobrazí zoznam [Nahrávky](#).


# Používanie služby Smart Hub

Naučte sa, ako otvoriť službu Smart Hub na získanie prístupu k aplikáciám, hrám, filmom a ďalšiemu obsahu.

## Smart Hub

Po stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládači môžete prezerat' webové stránky a preberat' aplikácie pomocou služby Smart Hub.

-  Niektoré služby **Smart Hub** sú spoplatnené.
-  Ak chcete používať službu **Smart Hub**, televízor musí byť pripojený k internetu.
-  Niektoré funkcie služby **Smart Hub** nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa služby, jazyka alebo geografickej oblasti.
-  Výpadky služby **Smart Hub** môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
-  Celý obsah dokumentu **Podmienky a stratégia** zobrazíte prejdením na položku  >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Podmienky a stratégia**.
-  Ak chcete prestať používať službu **Smart Hub**, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak chcete zrušiť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub (hoci je povinný), vyberte položky **Obnoviť Smart Hub** ( >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Samodiagnostika** > **Obnoviť Smart Hub**).

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Týmto sa zobrazí zobrazenie v 2 radoch. Presuňte zvýraznenie na položku **TV naživo** alebo na inú položku v spodnom riadku. Možnosti na vrchnom riadku sa menia v závislosti od položky vybranej na spodnom riadku.

Tlačidlá napravo od možnosti **TV naživo** poskytujú rýchly prístup k aplikáciám, ako sú **Netflix** či **Amazon**. V súčasnosti mnohé z týchto aplikácií nie sú prístupné pomocou funkcie Hlasový sprievodca.

Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava sa presúvajte medzi možnosťami v riadku a pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi riadkami. Stlačením tlačidla Výber môžete otvoriť ponuku alebo aplikácie.

Keď otvoríte službu **Smart Hub**, budete na možnosti **TV naživo** alebo **TV PLUS**. Stlačením smerového tlačidla nahor prejdite na horný riadok. Dostanete sa na položku **Sprievodca**. Na tomto riadku sú nasledujúce položky:

- **Sprievodca**: Výberom prejdete na obrazovku, kde si môžete prezrieť programového sprievodcu pre viacero kanálov.
- **Zoznam kanálov**: Výberom otvoríte zoznam kanálov, v ktorom si môžete prezrieť programy vysielané na iných kanáloch a prejsť na ne.
- **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky**: Môžete prejsť na obrazovku **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávanie a Manažér harmonogramu**.



Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- Napravo od možnosti **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** sa zobrazujú nedávno sledované programy a programy aktuálne vysielané na iných kanáloch. Ak chcete prejsť na niektorý z týchto kanálov, presuňte sa naň a stlačte tlačidlo Výber.



Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



## Používanie obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub

Na ľavej strane obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub sa nachádza statická ponuka uvedená nižšie. Môžete rýchlo a jednoducho využívať položky uvedenej ponuky na prístup k hlavným nastaveniam televízora alebo k externým zariadeniam, vyhľadávaniu či aplikáciám.


-  **Oznámenie**

Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď nadíde čas vysielania naplánovaného programu alebo keď nastane nejaká udalosť na zaregistrovanom zariadení.

Ak posuniete zvýraznenie na položku **Oznámenie** a potom stlačíte tlačidlo Výber, vpravo sa zobrazí okno s oznámením a budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

-  **Vymaz. všetko**: Môžete odstrániť všetky oznámenia.
-  **Nastavenia**: Môžete vybrať, o ktorých službách chcete dostávať oznámenia. Po výbere položky **Povolit zvuk** pri zobrazení upozornenia zaznie zvukový signál.

-  **Nastavenia**

Pri presunutí zvýraznenia na ikonu  sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.


- **Režim obrazu**

Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania. Ak chcete zmeniť režim obrazu, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Inštalácia obrazu**.

- **Režim zvuku**

Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania. Ak chcete zmeniť režim zvuku, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Inštalácia ekvalizéru**.

- **Výstup zvuku**

Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora. Ak chcete zmeniť výstup zvuku, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete pripojiť reproduktor Bluetooth, stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte položku  **Zoznam reproduktorov**.



Pripojenie k reproduktoru Bluetooth nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- **Titulky**

K dispozícii máte možnosť sledovať televízne vysielanie s titulkami. Na aktiváciu/deaktiváciu funkcie **Titulky** stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete spustiť funkciu **Skratky prístupnosti**, stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte položku **Skratky prístupnosti**.

- **Jazyk zvuku**

Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Prejsť na Možnosti zvuku**.

- **PIP**

Počas používania pripojeného externého zariadenia môžete sledovať televízne vysielanie v malom okne funkcie obraz v obraze (PIP). Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku **Inštalácia PIP**.

- **Sieť**

Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu. Stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte položku **Stav siete** alebo **Nastavenia siete**.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

-  **Zdroj**

Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru](#)“.

-  **Hľadať**

Na obrazovke sa zobrazí virtuálna klávesnica, pomocou ktorej môžete vyhľadať kanály, aplikácie, názvy filmov alebo aplikácie zo služby Smart Hub.

 Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.

-  **APPS**




Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo sveta športu, správ o počasí a hier.

 Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Moje aplikácie](#)“.

-  **Ambient mode**

V režime **Ambient mode** môžete zobrazovať nádherné obrazovky, rôzne vizuálne informácie a oznámenia.

Ak chcete prejsť do režimu **Ambient mode**, stlačte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do režimu televízora, stlačte tlačidlo . Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo .

Ak stlačíte tlačidlo  pri vypnutom televízore, televízor sa zapne v režime **Ambient mode**.

 Ak používate iný diaľkový ovládač ako Samsung Smart, prechod do režimu **Ambient mode** môže byť obmedzený.

 Keďže ide o funkciu špecifickú pre televízory QLED, každý model ju nemusí podporovať.


 Ďalšie informácie o funkcii **Ambient mode** nájdete v časti „[Používanie funkcie Ambient mode](#)“.

-  **Univerzálny sprievodca**

**Univerzálny sprievodca** je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah, napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia **Univerzálny sprievodca** dokáže odporučiť obsah prispôbený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielania nového seriálu.



 Ďalšie informácie o funkcii **Univerzálny sprievodca** nájdete v časti „[Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca](#)“.

 Obrázky môžu vyzeráť rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

# Spustenie príručky e-Manual

Otvorte používateľskú príručku, ktorá sa nachádza vo vašom televízore.

Stlačením tlačidla **E-MANUAL** na štandardnom diaľkovom ovládači otvorte ponuku. Prípadne môžete stlačením tlačidla  otvoriť službu **Smart Hub**, pomocou smerového tlačidla doľava sa presunúť na  **Nastavenia** a potom stlačiť tlačidlo Výber.

Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku **Podpora** a výberom možnosti **Otvoriť e-Manual** otvorte príručku e-Manual.



 >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Otvoriť e-Manual**

Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.

 Prípadne si môžete príručku e-Manual prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung.

 Slová modrým písmom (napr. **Režim obrazu**) označujú položku ponuky.

Príručka e-Manual obsahuje 2 riadky ikon ponuky. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi riadkami a pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava sa presúvajte po riadku. Stlačením tlačidla Výber otvorte časť, ktorú chcete čítať.


Príručka e-Manual obsahuje v rámci **Spríevodca prístupnosťou** časť „**Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**“ (v pravom rohu obrazovky). Táto časť je užitočná najmä pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s rozpoznávaním tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo presne nevedia, akú má dané tlačidlo funkciu. Keď prezeráte túto časť dokumentu e-Manual, stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládači nemá na televízor žiadny účinok. Upozorňujeme, že položka „**Spríevodca prístupnosťou**“ je dostupná len vtedy, keď je povolená funkcia **Hlasový sprievodca** ( >  **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Prístupnosť** > **Nastavenia hlasového sprievodcu** > **Hlasový sprievodca**).



# Používanie služby Hlasová interakcia

Sprievodca používaním funkcie Hlasová interakcia na ovládanie televízora.

Ak chcete používať funkciu **Hlasová interakcia**, televízor musí byť pripojený k internetu a musíte používať mikrofón na zariadení Samsung Smart.


Ak chcete používať funkciu **Hlasová interakcia**, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart, vyslovte príkaz do mikrofónu na diaľkovom ovládači a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu **Hlasová interakcia**.

 Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa aktualizuje funkcia **Hlasová interakcia**.



## Spustenie funkcie Hlasová interakcia

Stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart. Vyslovte príkaz a potom uvoľnite tlačidlo. Televízor poskytne spätnú väzbu o tom, ako porozumel príkazu, a potom vykoná prikázanú úlohu.

 Ak televízor nerozpozná príkaz, skúste ho vysloviť znova s presnejšou výslovnosťou.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

 Podrobný opis hlasových príkazov nájdete pod položkou **Voice Command Guide**. Stlačte tlačidlo . V spodnej časti obrazovky sa zobrazí tlačidlo **Enter Voice Command Guide**. Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku **Voice Command Guide**.