

SIEMENS

Umývačka riadu

SR63HX76ME

sk Návod na používanie



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Bezpečnosť | 4 | Sklápacie držiaky | 22 |
| Všeobecné upozornenia | 4 | Výšky koša na riad | 23 |
| Používanie v súlade s určením | 4 | | |
| Obmedzenie skupiny používateľov..... | 4 | Pred prvým použitím | 23 |
| Bezpečná inštalácia | 5 | Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky | 23 |
| Bezpečné používanie | 6 | | |
| Poškodený spotrebič..... | 8 | | |
| Nebezpečenstvá pre deti | 9 | | |
| Zabránenie vecným škodám | 11 | Zmäkčovacie zariadenie | 24 |
| Bezpečná inštalácia | 11 | Prehľad nastavení pre tvrdosť vody | 24 |
| Bezpečné používanie | 11 | Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody | 24 |
| Ochrana životného prostredia a šetrenie | 12 | Špeciálna soľ..... | 24 |
| Likvidácia obalu..... | 12 | Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody | 25 |
| Šetrenie energie | 12 | Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia | 26 |
| Aquasenzor | 12 | | |
| Umiestnenie a pripojenie | 12 | Leštiace zariadenie | 26 |
| Obsah dodávky | 12 | Leštiaci prostriedok | 26 |
| Inštalácia a pripojenie spotrebiča..... | 13 | Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku | 27 |
| Prípojka pre odtok..... | 13 | Vypnutie leštiaceho zariadenia..... | 27 |
| Prívod pitnej vody..... | 13 | | |
| Elektrické pripojenie | 13 | | |
| Oboznámenie sa | 15 | Umývací prostriedok | 28 |
| Spotrebič | 15 | Vhodné umývacie prostriedky..... | 28 |
| Ovládacie prvky..... | 16 | Nevhodné umývacie prostriedky.... | 29 |
| Programy | 18 | Pokyny pre umývanie | 29 |
| Upozornenia pre testovacie ústavy | 19 | Pridanie umývacieho prostriedku... | 30 |
| Favourite ☆..... | 19 | | |
| Doplnkové funkcie | 20 | Riad | 31 |
| Výbava | 20 | Poškodenie skla a riadu..... | 31 |
| Horný kôš na riad..... | 21 | Vkladanie riadu | 31 |
| Dolný kôš na riad | 21 | Vyberanie riadu | 32 |
| Zásuvka na príbor | 22 | | |
| Etažér..... | 22 | Základná obsluha | 32 |
| | | Otvorenie dverok spotrebiča | 32 |
| | | Zapnutie spotrebiča | 32 |
| | | Nastavenie programu..... | 33 |
| | | Nastavenie doplnkovej funkcie | 33 |
| | | Nastaviť časovú predvolbu | 33 |
| | | Spustenie programu..... | 33 |
| | | Prerušenie programu | 33 |

| | |
|---|-----------|
| Zrušenie programu..... | 34 |
| Vypnutie spotrebiča..... | 34 |
| Základné nastavenia | 35 |
| Prehľad základných nastavení | 35 |
| Zmena základných nastavení..... | 36 |
| Home Connect | 37 |
| Home Connect Rýchly štart | 37 |
| Nastavenia Home Connect | 38 |
| Remote Start  | 38 |
| Vzdialená diagnostika | 38 |
| Aktualizácia softvéru | 38 |
| Ochrana osobných údajov | 38 |
| Vyhľásenie o zhode | 39 |
| Čistenie a údržba | 39 |
| Čistenie umývacej vane | 39 |
| Čistiace prostriedky..... | 39 |
| Tipy pre ošetrenie spotrebiča | 40 |
| Čistenie spotrebiča  | 40 |
| Sústava sitiek | 41 |
| Čistenie ostrekovacích ramien | 42 |
| Odstránenie porúch | 43 |
| Kód chyby/indikácia chyby/signal..... | 43 |
| Výsledok umývania..... | 45 |
| Problém Home Connect..... | 51 |
| Pokyny na indikačnom poli | 52 |
| Poruchy funkcie..... | 52 |
| Mechanické poškodenie | 53 |
| Zvuky | 54 |
| Čistenie čerpadla odpadovej vody | 55 |
| Preprava, skladovanie a likvidácia..... | 55 |
| Demontáž spotrebiča | 55 |
| Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu..... | 56 |
| Preprava spotrebiča | 56 |
| Likvidácia starého spotrebiča | 56 |



Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na obsluhu.
- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- ▶ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
 - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.
 - ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
 - ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predĺžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom centre.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo ťažkého poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
 - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.
- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - ▶ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Poškodený spotrebič

Ked' je spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, ked' ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Ked' je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 57
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvá pre deti

Ked' vo vašej domácnosti žijú deti, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poleptania!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo udusenia!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, príslušenstva alebo kuchynského náradia, dodržujte tieto pokyny.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
 - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
 - ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domáčimi spotrebičmi.
 - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domáčich spotrebičov.
 - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
 - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí na-inštalovať redukčný ventil.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
 - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorite dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
 - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
 - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zaobráňte tým korózii.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 18

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie silné, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Ak je znečistenie miernejšie, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prisposobia stupňu znečistenia.

Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Upozornenie Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvarky. Vodné škvarky zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Záruka
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare

- Sieťový kábel
- Krátka návod

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dodržiavajte bezpečnostné pokyny." → *Strana 4*
2. "Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → *Strana 13*
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh.
Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → *Strana 13*
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → *Strana 13*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekáť.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.

3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Upozornenie Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte "technické údaje" → *Strana 58*.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča

Pokyny

- Dodržiavajte "bezpečnostné pokyny" → *Strana 5*.
- Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäcia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
- Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
- 1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
- 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.

sk Umiestnenie a pripojenie

Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.


3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.



1 Typový štítok

Typový štítok s "číslom E a číslom FD" → Strana 57.
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so "záklazníckym servisom" → Strana 57.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Oboznámenie sa

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 2 | Zásobník na umývací prostriedok | Naplňte zásobník "umývacím prostriedkom" → <i>Strana 28.</i> |
| 3 | Dolný kôš na riad | "Dolný kôš na riad" → <i>Strana 21</i> |
| 4 | Sústava sitiek | "Sústava sitiek" → <i>Strana 41</i> |
| 5 | Zásobník na špeciálnu soľ | Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → <i>"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 24</i> |
| 6 | Miska na zachytávanie tabletov | Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť. |
| 7 | Horný kôš na riad | Horný kôš na riad |
| 8 | Zásuvka na príbor | "Zásuvka na príbor" → <i>Strana 22</i> |
| 9 | Etažér ¹ | "Etažér" → <i>Strana 22</i> |
| 10 | Horné ostrekovacie ramená | Horné ostrekovacie ramená čistia riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 42</i> |
| 11 | Dolné ostrekovacie rameno | Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 42</i> |
| 12 | Zásobník na leštidlo | Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → <i>"Leštiace zariadenie", Strana 26</i> |

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča**Ovládacie prvky**

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.
Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.



| | | |
|-----------|---|--|
| 1 | Tlačidlo ZAP/VYP ⏹ a tlačidlo Reset Reset 4 sec. | "Zapnutie spotrebiča" → Strana 32 "Vypnutie spotrebiča" → Strana 34 "Zrušenie programu" → Strana 34 |
| 2 | Programové tlačidlá | "Programy" → Strana 18 |
| 3 | Indikátor doplnenia špeciálnej soli | "Zmäkčovacie zariadenie" → Strana 24 |
| 4 | Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku | "Leštiace zariadenie" → Strana 26 |
| 5 | Indikátor prívodu vody | Indikátor prívodu vody |
| 6 | Indikátor WLAN | "Home Connect" → Strana 37 |
| 7 | Programové tlačidlá a príavné funkcie | "Programy" → Strana 18 "Doplnkové funkcie" → Strana 20 |
| 8 | Tlačidlo Štart Start | "Spustenie programu" → Strana 33 |
| 9 | Tlačidlo Setup 3 sec. | Sťačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia. |
| 10 | Remote Start ⏹ | → "Remote Start ⏹", Strana 38 |
| 11 | Časová predvol'ba | "Nastavenie časovej predvol'by" → Strana 33 |
| 12 | Otváranie dverí ¹ | "Otvorte dverka spotrebiča." → Strana 32 |
| 13 | Displej | Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. |

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej "prídavnej funkcie" → Strana 20.

Ked' je leštiace zariadenie vypnuté alebo ked' je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

| Program | Použitie | Priebeh programu | Doplňkové funkcie |
|---|--|---|--|
|  Intenzívny 70° | Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie hrncov, panvíc, odolného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie silne príľnavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín. | Intenzívny: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 70 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 69 °C■ Sušenie | Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 20 |
| Auto Auto 45-65° | Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. | Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky. | Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 20 |
| Eco Eco 50° | Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. | Najúspornnejší program: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 63 °C■ Sušenie | Všetky → "Doplňkové funkcie", Strana 20 |
|  Speed 65° | Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. | Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 65 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 69 °C■ Sušenie | → "Doplňkové funkcie", Strana 20 |

| Program | Použitie | Priebeh programu | Doplnkové funkcie |
|--|--|--|----------------------------------|
|  Speed 45° | Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie krehkého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu a pohárov. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie slabo prilnavých, čerstvých zvyškov jedla. | Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 45 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 55 °C | → "Doplnkové funkcie", Strana 20 |
|  Čistenie spotrebiča | Používajte len v prípade prázdnego spotrebiča. | Starostlivosť o spotrebič 70 °C | Žiadne |
|  Favourite | - | - | - |

Upozornenie Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uvedťte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

Favourite

Kombináciu programu a prídavnej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla .

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči. Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Tip Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidle .

Uložte Favourite na spotrebiči.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte .
3. Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 18
4. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 20
5. Stlačte  na 3 sekundy.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Doplnkové funkcie

- ✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
- ✓ ☆ bliká.
- ✓ Zvolený program a doplnková funkcia sú uložené.

Tip Ak chcete program vynulovať, použite aplikáciu Home Connect alebo svoj spotrebič uvedť do výrobného nastavenia.

→ "Prehľad základných nastavení", Strana 35

Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia Použitie



VarioSpeedPlus

- Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %.
- Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a keďkoľvek počas programu.
- Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

Doplnková funkcia Použitie



HygienePlus

- Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvyší a bude sa udržiavať mimoriadne dlho.
- Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.
- Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny.
- Tým sa zvýší čas chodu a spotreba energie.



Intenzívna zóna

- Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad.
- Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýší a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýší čas chodu a spotreba energie.

Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad.




Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák


Na umývanie väčších časťí riadu v košoch na riad nastavte výšku zásuvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad po stranách za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.



Kôš na riad môže mierne klesnúť.

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.
→ "Výšky koša na riad", Strana 23




Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranach nachádza v rovnakej výške.


5. Zasuňte kôš na riad.

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.




Veľké taniere s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.



Zásuvka na príbor


Vložte príbor do zásuvky na príbor.



Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a poľákov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.



Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.




Pri vkladaní hrncov, mís a poľákov môžete sklápacie držiaky preklopíť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebuje, preklopte ich.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

- Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.



- Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopťe ich.
- Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

| Stupeň | Horný kôš | Dolný kôš |
|----------|-----------|-----------|
| 1 max. ø | 16 cm | 31 cm |
| 2 max. ø | 18,5 cm | 27,5 cm |
| 3 max. ø | 21 cm | 25 cm |

Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Tip Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pochopne prechádzať nastaveniami.
→ "Home Connect Rýchly štart", Strana 37

Predpoklad: "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený." → Strana 12

- "Pridajte špeciálnu soľ." → Strana 24
- "Doplňte leštidlo." → Strana 26
- "Spotrebič zapnite." → Strana 32
- "Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody." → Strana 24
- "Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku." → Strana 27

Tip Tieto nastavenia a ďalšie "základné nastavenia" → Strana 35 môžete kedykoľvek znova zmeniť.

Zmäkčovacie zariadenie

Tvrďá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

| Stupeň tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l | Hodnota nastavenia |
|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 0 - 6 | mäkká | 0 - 1,1 | H00 |
| 7 - 8 | mäkká | 1,2 - 1,4 | H01 |
| 9 - 10 | stredná | 1,5 - 1,8 | H02 |
| 11 - 12 | stredná | 1,9 - 2,1 | H03 |
| 13 - 16 | stredná | 2,2 - 2,9 | H04 |
| 17 - 21 | tvrdá | 3,0 - 3,7 | H05 |
| 22 - 30 | tvrdá | 3,8 - 5,4 | H06 |
| 31 - 50 | tvrdá | 5,5 - 8,9 | H07 |

Upozornenie Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 24
Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.
→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 25

- Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
- Stláčajte Start dovtedy, kým sa ne-nastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
Od výroby je nastavená hodnota H04.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

- Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 24
- Stlačte ⌂.

Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezpro-


stredne pred spustením programu. Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Upozornenie** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ.

Naplňte zásobník špeciálnou soľou.



Lievik ¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtecie.

4. Nasadte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada soli, môžete ho vypnúť.

Upozornenie

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdość vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývaci prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
- 1. Stlačte .
- 2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
- 3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H00.
- 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýší sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

| | |
|--|---|
| Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach | 6 |
|--|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Dodatočný čas chodu v minútach | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Zvýšená spotreba vody v litroch | 5 |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|------|
| Zvýšená spotreba prúdu v kWh | 0,05 |
|------------------------------|------|

Uvedené hodnoty spotreby sú nameenané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiaceho zariadenia a leštiaceho prostriedku.

Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.



2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.



3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

 4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
- ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.

 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.

3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r04.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým nena stavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte .
 2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**. 3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r04.
 4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r00.
 5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Umývací prostriedok

Na základe skúsenosti určte, ktoré umývacie prostriedky sú vhodné pre vaš spotrebič.

Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli" → Strana 24 a "leštiaceho prostriedku" → Strana 26.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

Upozornenie Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok

| Opis | Opis |
|---------|--|
| Tablety | Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených "programoch" → Strana 18 sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť. |

| Umývací prostriedok | Opis |
|-------------------------------|---|
| Práškové umývacie prostriedky | Pri skrátených "programoch" → Strana 18 sa odporúča použitie práškových umývaciech prostriedkov. Dávkovanie možno prisposobiť miere znečistenia. |
| Tekuté umývacie prostriedky | Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených "programoch" → Strana 18 bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tektúrny umývací prostriedok vytiečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývacie prostriedok zatvorený. Ten-to únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: <ul style="list-style-type: none">■ Zvolte len jeden program bez predumývania.■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu. Dávkovanie možno prisposobiť miere znečistenia. |

Tip Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v "záklazníckom servise" → Strana 57.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tektúrny umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj "špeciálnu sol" → Strana 24 a "leštiaci prostriedok" → Strana 26, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídeť poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21°dH . Nad stupňom tvrdosti vody 21°dH musíte pridať špeciálnu sol' a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu sol' a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

| Umývací prostriedok | Opis |
|---------------------------------------|---|
| Prostriedky na ručné umývanie | Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča. |
| Umývacie prostriedky s obsahom chlóru | Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie. |

Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.


- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúcimi soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21°dH , bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu sol'.

sk Umývací prostriedok

- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svetia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepsie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

Pridanie umývacieho prostriedku


1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.



Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.



- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletiek a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletiek nevkladajte žiadne predmety, aby sa tabletka mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumýtím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Upozornenie Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiaach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

| Príčina | Odporučanie |
|---|---|
| Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: | Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Časti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu | |
| Sklo a riad nie je vhodný pre umývačku riadu. | Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. |
| Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody. | Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad. |

| Príčina | Odporučanie |
|--|---|
| Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu. | Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety. |

Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu.


→ "Technické údaje", Strana 58

sk Základná obsluha

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehľbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.



1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie rameňa, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.



Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- ▶ Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho výberte.
- 1. Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
- 2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 39

Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

Otvorenie dvierok spotrebiča

- ▶ Otvorte dvierka spotrebiča.

Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte . Prednastavený je program Eco 50°.

Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Ked' spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôsobíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 18
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.
- ✓ Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Upozornenie Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 18

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 20
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

Nastaviť časovú predvolbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte ⊖.
- ✓ Na displeji sa objaví "h:01".
2. Pomocou ⊖ nastavte požadované spustenie programu.

3. Stlačte Start.

- ✓ Časová predvolba je aktivovaná.

Tip Časovú predvolbu deaktivujete tým, že ⊖ stláčate dovtedy, kým sa na displeji neobjaví "h:00".

Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, ked' sa na displeji zobrazí "0h:00m".

Pokyny

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu", Strana 34
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Ked' dvierka spotrebiča otvoríte ihned po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

Prerušenie programu

Upozornenie Ak dvierka spotrebiča otvárate, ked' je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút potovorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte ⊖.

- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
- 2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⊖.

Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spusťtený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
 - ✓ Všetky ukazovatele svietia.
 - ✓ Hned' ako ukazovatele zhasnú, na displeji sa zobrazí "0h:01m" a zvyšková voda sa odčerpá.
 - ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie" → *Strana 11*.
2. Stlačte .

Tip Ak počas procesu umývania stlačíte , prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

| Základné nastavenie | Text na displeji | Výber | Opis |
|---------------------------------|------------------|-----------|---|
| Tvrdoš vody | H04 ¹ | H00 - H07 | Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdoš vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 24 Stupeň H00 vypne zariadenie zmäkčovania vody. |
| Pridanie leštiaceho prostriedku | r04 ¹ | r00 - r06 | Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 27 Vypnite stupňom r00 zariadenie leštiaceho prostriedku. |
| Intenzívne sušenie | d00 ¹ | d00 - d01 | Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Upozornenie Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d01" alebo vypnite "d00" intenzívne sušenie. |
| Teplá voda | A00 ¹ | A00 - A01 | Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A01" alebo vypnite "A00" teplú vodu. |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Základné nastavenie | Text na displeji | Výber | Opis |
|---------------------|------------------|--|--|
| InfoLight | I01 ¹ | I00 - I01 | Zapnite alebo vypnite InfoLight. Počas priebehu programu sa na podlahe pod dverami spotrebiča premietá svetelný bod. Pri zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je svetelný bod vidieť. Keď svetelný bod bliká, nie sú dvere spotrebiča úplne zatvorené. Ak svetelný bod na podlahe už nevidno, je program ukončený. Stupeň "I00" vypne funkciu InfoLight. |
| Hlasitosť signálu | b02 ¹ | b00 - b03 | Regulácia hlasitosti signálu. Stupeň "b00" vypne tón signálu. |
| Wi-Fi | Cn0 ¹ | Cn0 - Cn1 | Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. Stupeň "Cn0" vypne bezdrôtové sieťové pripojenie. |
| Remote Start | rc1 ¹ | rc0 - rc2 | Aktivujte alebo deaktivujte → "Remote Start □", Strana 38. Možné sú nasledujúce nastavenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "rc0" je funkcia trvalo deaktivovaná. ■ Pri nastavení "rc1" môžete navoliť funkciu tlačidlom □. → "Aktivujte Remote Start □", Strana 38 ■ Pri nastavení "rc2" je funkcia trvalo aktivovaná. |
| Výrobné nastavenie | rE | Spustenie pomocou Start YES Potvrďte s Start | Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Zmena základných nastavení

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte □.
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje set.

4. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
5. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota. Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

- Zatvorte dvierka spotrebiča.

Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

- "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 37

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Upozornenie Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

- "Bezpečnosť", Strana 4

Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

Nastavenie aplikácie

- Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



- Spustite aplikáciu a zariadte prístup pre Home Connect.
Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Predpoklady

- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.
- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Základné nastavenie Wi-Fi na spotrebiči je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalačie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

- Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Remote Start ▴

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip Ak v "Základných nastaveniach" → "Strana 36" tejto funkcie nastavíte "rc2", funkcia je trvalo aktívna a vy svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start ▴

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "rc1", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Prepoklady

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V "Základných nastaveniach" → "Strana 36" tejto funkcie je nastavené "rc1".
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte ▶.
Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo ▶ svieti.

Tip Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte ▶.

Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spoji s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

Aktualizácia softvéru

Pomocou tejto funkcie môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. na optimalizáciu, odstránenie chýb alebo aktualizácie súvisiace so zabezpečením.

Aplikácia Home Connect vás informuje o dostupných softvérových aktualizáciách.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.

- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásмо 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

| | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ! | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.

2. Napláňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvolte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 18
4. "Spustite program bez riadu."
→ Strana 33

Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

| Opatrenie | Výhoda |
|--|---|
| Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel | Časti spotrebiča ostatú čisté a hygienické. |

Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápacu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Cistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

| Opatrenie | Výhoda |
|--|---------------------------------------|
| Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené. | Zabránite tvorbe neprijemného zápacu. |

Tip Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Cistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

| Fáza | Odstraňovanie | Umývací prostriedok | Umiestnenie |
|------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Mastnota a vodný kameň | Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa. | Vnútorný priestor spotrebiča, napr. zavesená flaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priesotre. |
| 2 | Zvyšky potravín a usadeniny | Umývací prostriedok | Zásobník na umývací prostriedok |

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok odelené v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomienutia, odporúča-

me vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonalajte Čistenie spotrebiča

Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte program Čistenie spotrebiča.


Pokyny

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky konkrétnie určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Vyčistite sitká.
3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
- Použite len prostriedky konkrétnie určené na starostlivosť umývačky riadu.
4. Čistiaci prostriedok na spotrebič napľňte do zásobníka na umývací prostriedok, aby bol plný.
Nedávajte žiadne ďalší čistič spotrebiča do vnútra spotrebiča.
5. Stlačte .
6. Stlačte Start.
- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
- ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

Sústava sitiek

Sústava sitiek filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.



1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.



3. Vytiahnite mikrositko nadol.



4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.




5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.
6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadťte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie rameňa pravidelne.

1. Odskrutujte horné ostrekovacie rameňa ① a stiahnite ich nadol ②.



2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.



3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameňa.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE


Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.



Kód chyby/indikácia chyby/signál

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|--|---|
| Striedavo svieti E:21-60. | Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením. |
| Striedavo svieti E:30-00. | Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 57. |
| Striedavo svieti E:31-00. | Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 57. |
| Striedavo svieti E:34-00. | Voda neustále priteká do spotrebiča. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 57. |
| Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody. | Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. |
| | Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min. |
| | Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Vyťiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|--|--|
| Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody. | |  <ol style="list-style-type: none"> 6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič. |
| Striedavo svieti E:92-40. | Sitká sú znečistené alebo upchaté. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 41 |
| Striedavo svieti E:61-03. Voda sa neodčerpáva. | <p>Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.</p> <p>Sifónová prípojka je ešte zatvorená.</p> <p>Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená. 2. Odstráňte zvyšky. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. ▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 55 správnym spôsobom. |
| Striedavo svieti E:61-02. | <p>Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.</p> <p>Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 55 ▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 55 správnym spôsobom. |
| Striedavo svieti E:90-01. | Sieťové napätie je príliš nízke. | <p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Privolajte elektrikára. 2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napätia a elektroinštalácie. |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|--------------------------------|---|
| Na ukazovateli sa objaví iný chybový kód. E:01-00 až E:90-10 | Vyskytla sa technická porucha. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ⌂. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> - Stlačte ⌂. - Zavorte vodovodný kohútik. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Kontaktujte "záklaznícky servis" → Strana 57 a uveďte chybový kód. |

Výsledok umývania

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|---|
| Riad nie je suchý. | Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 26. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 27 |
| Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec. | Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec. | <p>► "Zvoľte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program." → Strana 18</p> <p>Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.</p> |
| Voda sa zhromažďuje v priečinách riadu alebo príboru. | Voda sa zhromažďuje v priečinách riadu alebo príboru. | <p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |

sk Odstránenie porúch

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|---|
| Riad nie je suchý. | Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon. | <p>1. Na zvyšenie sušiaceho výkonu použite leštido.</p> <p>2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.</p> |
| | Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované. | ► Aktivujte extra sušenie. |
| | Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený. | <p>1. Počkajte na skončenie programu.</p> <p>2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.</p> |
| | Použité ekologické leštido má obmedzené sušiace schopnosti. | <p>► Používajte značkové leštido. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.</p> |
| Riad z plastu nie je suchý. | Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie. | ► Nie je možné opraviť. |
| Príbor nie je suchý. | Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor. | <p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <p>1. "Podľa možností uložte príbor osobitne." → Strana 31</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p> |
| Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré. | Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa. | Nie je potrebné žiadne opatrenie. |
| Zvyšky jedla na riade. | Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplňený. | <p>1. Vkladajte riad s dosťatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p> |
| | Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. | ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. |
| | Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. | ► Vyčistite ostrekovacie "ramená" → Strana 42. |
| | Sitká sú znečistené. | ► Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 41 |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|---|
| Zvyšky jedla na riade. | Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. | <p>1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 41</p> <p>2. Zaklapnite sitká.</p> |
| | Je zvolený príliš slabý umývací program. | ► Zvoľte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 18 |
| | Riad je predumyty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. | ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. |
| | Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti. | ► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov. |
| | Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške. | ► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. |
| Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči | Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa. | <p>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 31</p> <p>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</p> |
| | Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa. | ► Tabletu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku. |
| | Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programme. Čas rozpúšťania tabletov sa nedosiahne. | ► Zvoľte silnejší "program" → Strana 18 alebo použite "prásakový umývací prostriedok" → Strana 28. |
| | Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany. | ► Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 28. |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|---|
| Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvurny od vody. | Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzičkáne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvurny od vody viditeľné. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnejší program. → "Programy", Strana 18 ▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 31 ▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 26 ▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. |
| Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky. | Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmenťte "umývací prostriedok" → Strana 28. ▶ Čistite spotrebič mechanicky. |
| Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak. | Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2 V prípade potreby zmenťte umývací prostriedok. |
| Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý. | Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli. |
| Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstráiteľné povlaky. | Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmenťte "umývací prostriedok" → Strana 28. ▶ Čistite spotrebič mechanicky. |
| Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l). | Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l). | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody alebo doplnite špeciálnu soľ. |
| Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok. | Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok). |
| Umývací prostriedok nie je dávkovaný. | Umývací prostriedok nie je dávkovaný. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmenťte "umývací prostriedok" → Strana 28. |
| Je zvolený príliš slabý umývací program. | Je zvolený príliš slabý umývací program. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 18 |
| Zvyšky čaju alebo rúzu na riade. | Teplota umývania je príliš nízka. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte program s vyššou teplotou umývania. → "Programy", Strana 18 |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|--|
| Zvyšky čaju alebo rúžu na riade. | Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný. | ► Použite vhodný "umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu. |
| | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. | ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. |
| Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstrániťné povlaky. | Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangan). | ► Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 39</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie. |
| | Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade. | ► Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 39</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie. |
| Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne). | „Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. 2. Pridajte špeciálnu soľ. → <i>"Pridanie špeciálnej soli"</i>, <i>Strana 24</i> 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie"</i>, <i>Strana 29</i> |
| Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené. | Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu. | ► Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. |
| Plastové diely sú zafarbené. | Teplota umývania je príliš nízka. | ► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → <i>"Programy"</i> , <i>Strana 18</i> |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|--|
| Plastové diely sú zafarbené. | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. | ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. |
| Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstráiteľné šmuhy. | Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. | ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. ► → " <i>Dopĺňanie leštiaceho prostriedku</i> ", Strana 26 |
| | V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. | 1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → " <i>Vkladanie riadu</i> ", Strana 31 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače. |
| Nezvratné zakalenie skla. | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. | ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. |
| | Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke. | ► Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Poháre sú obyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmienami. ► Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ► Používajte program s nižšou teplotou. → " <i>Programy</i> ", Strana 18 ► Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. ► Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla. |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|---|
| Stopy hrdze na príbere. | Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. | ▶ Používajte riad odolný proti hrdzavaniu. |
| | Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. | ▶ Neumývajte korodujúce časti. |
| | Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli. |
| V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku. | <p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p> | <p>▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.</p> <p>▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.</p> |
| Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny. | <p>V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.</p> <p>Leštiaci prostriedok sa rozlial.</p> <p>Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.</p> | <p>▶ Ihneď napiňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Doplnenie leštiaceho prostriedku", Strana 26</p> <p>▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.</p> <p>▶ Zmenťte značku umývacieho prostriedku.</p> |

Problém Home Connect

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|---|--|
| Domáca sieť sa nevytvorí. | WLAN na smerovači nie je aktívne. | ▶ Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača. |
| Indikátor WLAN bliká. | Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii. | ▶ Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači. |
| Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadíť správne. | <p>Home Connect je nastavený nesprávne.</p> <p>Vyskytla sa technická porucha.</p> | <p>▶ Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect.</p> <p>▶ Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.</p> |

Pokyny na indikačnom poli

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|--|--|---|
| Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti. | Špeciálna soľ chýba. | ► Doplňte "špeciálnu soľ" → <i>Strana 24.</i> |
| | Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety. | ► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety. |
| Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesvieti. | Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté. | ► Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody |
| Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti. | Chýba leštidlo. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → <i>Strana 26.</i> 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 27</i> |
| Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti. | Leštiace zariadenie je vypnuté. | ► Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. |
| Displej bliká. | Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. | <ol style="list-style-type: none"> ► Zatvorte dvierka spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> - Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča. |

Poruchy funkcie

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|--|--|
| Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda. | Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistite "sitká" → <i>Strana 41.</i> 2. Vyčistite "čerpadlo odpadovej vody" → <i>Strana 55.</i> |
| | Program sa ešte neskončil. | <ol style="list-style-type: none"> ► Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla Reset. ► → <i>"Zrušenie programu", Strana 34</i> |
| Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať. | Vykonáva sa aktualizácia softvéru. | <ol style="list-style-type: none"> ► Počkajte, kým sa aktualizácia softvéru dokončí. |
| | Došlo k výpadku funkcií spotrebiča. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyťiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič. |

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|--|---|
| Spotrebič nezačne pracovať. | Domová poistka je nefunkčná. Sieťový kábel nie je zastrčený. | ► Skontrolujte domácu poistku. 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje. 2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča. |
| | Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. | ► Zavorte dvierka spotrebiča. |
| Program sa samostatne spustí. | Program sa ešte neskončil. | ► → "Zrušenie programu", Strana 34 |
| Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší. | Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. Prísun elektrického prúdu a/ alebo prívod vody je prerušený. Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča. | ► Zavorte dvierka spotrebiča. 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody. ► Skontrolujte, či na zadnej stene spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ► Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča. |

Mechanické poškodenie

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|---|---|---|
| Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť. | Zámok dvierok vyskočil. Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča. | ► Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou. ► Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narábať do susedných skriniek a pracovných dosiek. |
| Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť. | Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku. | ► Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku. |

Zvuky

| Porucha | Príčina | Odstránenie poruchy |
|----------------------------------|---|--|
| Počuť buchot plniacich ventilov. | Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. | ► Riešenie je možné len v domácej inštalácii. |
| Počuť buchot alebo klepot. | Ostrekovacie rameno naráža do riadu. | ► Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu. |
| | Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu. | ► Rozložte riad rovnomerne. ► Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu. |
| | Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní. | ► Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne. |

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!


Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

- ▶ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.



- ✓ Kryt čerpadla počutelne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.



6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ "Vyprázdnite spotrebič."
→ Strana 56

Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Upozornenie Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 32
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 18
5. "Spustite program." → Strana 33
6. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 34
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 34
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE Nebezpečenstvo poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektrotechnickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažíme sa predísť zbytočným návstevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebič opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudelili oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebiče vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Upozornenie Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítek nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné

sk Technické údaje

- prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliaďť, príp. ich potom uzavrením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Technické údaje

Císla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

| | |
|-----------------|---|
| Hmotnosť | Max.: 45 kg |
| Napätie | 220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz |
| Menovitý príkon | 2000 - 2400 W |
| Zaistenie | 10 - 16 A |
| Príkon | Vypnutý stav/pohovostný režim: 0,50 W Nevypnutý stav: 0,50 W Pohotovosť pri zapojení v sieti: 2,00 W Trvanie nevypnutého stavu: 0 min Trvanie, po uplynutí ktorého sa zariadenie prepne do pohovostného režimu v sieti: 10 min Je v súlade s platnými predpismi (EU) o energetickom štítku a ekodizajne v čase uvedenia na trh. Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon a časové údaje. |

| | |
|--------------------|--|
| Tlak vody | ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar) |
| Prívodové množstvo | min. 10 l/min |
| Teplota vody | Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C |
| Kapacita | 10 jedálenských súprav |

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“. Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosť vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licencii k ochrannej známke Siemens AG.



9001498055

(000610)

442 V5

sk