

# Xblitz®

## PREDSTAVENIE VÝROBKU [KIDSWATCH GPS v. LOVE ME]



### 7. Pridajte priateľa:

Táto funkcia zobrazuje pridaných priateľov podľa ich ID, umožňuje pridať nových priateľov a odstrániť existujúcich priateľov zo zoznamu.

**8. Telefónny zoznam:** Môžete nastaviť až 10 kontaktov a obojsmerných hovorov v pamäti hodínok.

**9. Nastavenia upozornení:** nízka úroveň batérie, SOS, 3 typy alarmov vypnutia hodínok.

**10. Vypnutie:** Keď sa hodinky normálne rozbehli, nie je možné ich vypnúť pomocou príslušného tlačidla. Vypnutie hodínok sa môže uskutočniť iba z úrovne aplikácie.

**11. LBS:** (Location-based system; systém umožňujúci umiestnenie účastníkov GSM).

### 04. OSTATNÍ NASTAVENÍ

**1. Správy:** Centrum správ odosielaných používateľovi hodínok a prijatých od používateľa hodínok.

**2. Zdravie:** krokomer, aktivita, vzdialenosť, monitor spánku.

**3. Trasa:** Zobrazuje na mape trasu, ktorú používateľ cestoval.

**4. Alarm hodínok:** 3 typy na výber.

**5. Odmena:** Zvoľte počet červených srdiec, stlačte ich na odoslanie do hodínok, ktoré zobrazia počet a vzhľad srdca.

**6. Umiestnenie hodínok:** Pošlite správy, keď sú hodinky mimo dosahu. Hodinky môžu zvonit až 1 minútu. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa alarm zastaví.

**7. Bezpečnostná zóna:** Minimálny dosah zóny je 200 m, poplach sa aktivuje po opustení nastavenej zóny.



### PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím si pozorně přečítajte tento návod na použití. Kresby obsiahnuté v nasledujúcich pokynoch sú len ilustračné. Použite 5V USB nabíjačky s maximálnym prúdom 1A. Nedodržanie pokynov výrobcu môže spôsobiť poškodenie elektrického systému.

### 01. PŘÍPRAVA

Kroky, které treba urobiť na účinne nastavenie Xblitz KidsWatch Love Me a prípravu zariadenia na použitie:

**1.** Pripravte: Xblitz Kids Watch Love me, Smartfón so systémom Android / iOS, SIM kartu.

**2.** Uistite sa, že hodinky sú vypnuté, a potom vložte SIM kartu do príslušného slotu (SIM karta musí podporovať funkciu GPRS a funkciu identifikácie volajúceho).

**3.** Naskenujte kód QR nižšie. QR kód Vás presmeruje na stránku, z ktorej by ste si mali stiahnuť príslušnú pre Váš operačný systém verziu aplikácie "SeTracker" (pre Android alebo iOS).



2

### 05. POPIS OBRAZOVIEK



**1. KROKOMER:** predvolene vypnutý, ak chcete zapojiť, otvorte aplikáciu, aby ste túto funkciu zapoili.

**2. PRIDAJTE PRIATEĽA:** Umožňuje Vám pridať priateľov na základe (toto musí byť vykonané v aplikácii vo Vašom telefóne).

**3. INTERKOM:** stlačte pre náhranie správy, uvoľnite na odoslanie.

**4. MICRO-CHAT:** aplikácia na odosielanie hlasových správ.

**5. TELEFÓNNY ZOZNAM:** 10 čísel, ktoré je možné uložiť do pamäte.

**6. KROKOMER:** údaje aplikácie krokometra sa zobrazia po otvorení aplikácie.

**7. STAHNUTIE APLIKÁCIÍ:** na stiahnutie aplikácie skenujte QR kód.

**8. ÚVODNÁ STRANA:** prvý riadok malých ikon: GSM signál, režim zvonenia, symbol siete, ikona lokalizácie, hlasová ikona (neviditeľná), symbol slabého dosahu siete, symbol nízkej úrovne batérie. Nižšie je ikona času, dátumu a teplotovej frekvencie.

6

**4.** Nainštalujte stiahnutú aplikáciu SeTracker.

**5.** Po úspešnej inštalácii aplikácie prejdite na všeobecné nastavenia: vyberte príslušný jazyk, časové pásmo, zapnite / vypnite funkciu LBS atď.

**6.** Prejdite do nastavení hodínok: prejdite na "MŮJ" a potom na "zoznam zariadení". Skenovaním QR kódu na zadnej strane hodínok pridajte zariadenie a zadajte jeho vlastné meno.

**7.** Prejdite na nastavenia súvisiace s prácou hodínok: dĺžka bezpečnostnej zóny, typ / zvuk alarmu, nastavenie čísla rodiny (najlepšie je číslo rodiča), režim prevádzky, profil, pridajte kontakty do telefónneho zoznamu (čísla, na ktoré bude dieťa môcť volať z hodínok), "nerušiť" atď.

**8.** Tešte sa správne nakonfigurovaným zariadením. Nezabudnite, že všetky zmeny musia byť vykonané online.

### 02. OBLUHA APLIKACIE

**Registrácia používateľa v aplikácii:** Po inštalácii aplikácie, stlačte tlačidlo "Registrovať" a zadajte nasledovné dáta: ID (načítaním QR kód na zadnej strane hodínok), užívateľské meno, e-mailovú adresu a heslo.

**Príhlásovanie:** Pri ďalšom spustení aplikácie, zadajte svoje užívateľské meno a heslo (predvolené užívateľské meno a heslo už budú zapísané do príslušných políček, teda stačí stlačiť tlačidlo "Prihlásiť sa" pre prihlásenie do aplikácie). Po úspešnom prihlásení sa užívateľ presunie na úvodnú obrazovku aplikácie.

**Aplikačné funkcie dostupné z úvodnej obrazovky:**

#### 1. Chat

Umožňuje odosielať hlasové správy z aplikácie do hodínok. Maximálna dĺžka hlasovej správy: 15s. Ak chcete zaznamenať správu, stlačte a podržte tlačidlo "Start" a po nahráaní správy toto tlačidlo uvoľníte a odošlete správu hodínam.

3

### 06. FUNKCE HODINEK

1. GPS / základná / Wi-Fi
2. GPRS pripojení prostredníctvom chytrého telefonu alebo počítača
3. Lokalizace v reálnom čase na základe GPRS, sledování, monitorování
4. Telefonní seznam
5. Funkce Talkback
6. Interkom
7. Zdravotní funkce
8. Sledování
9. Budík
10. Bezpečná zóna
11. Bezpečnostní alarm SOS
12. Upozornění na sundání hodinek z ruky
13. Upozornění o nízké úrovni nabití baterie

### 07. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Displej	1.22 palcový barevný TFT displej
GPS	Bd2, 1561.098 Mhz / L1
AGPS	GPRS trieda 12, čas určenia polohy: 26 sec
LBS	L1, 1575.42 MHz kód C / A
GSM, GPRS	GSM, GPRS
SIM karta	Karta mikroSIM
Alarm sundání hodinek	ANO
Telefonní hovory	ANO
SOS, G-senzor	ANO
Dálkové ovládání	ANO
Baterie	Lithium, 400 mAh
Rozměry	33mm x 50mm x 16mm
Príslušenství	USB kábel, návod k obsluze
Funkce	Krokomer, Sledování spánku, Elektronický plot, Historie sledování, SMS, Budík, Ocenění

7

### Mapa (sledovanie pozície hodínok)

Funkcia mapy Vám umožňuje zobraziť na mape presnú pozíciu hodínok a telefónu, na ktorých je aplikácia inštalovaná. Po stlačení tlačidla "umiestnenie" v aplikácii, hodinky začnú zobrazovať svoju polohu každé 3 minúty (čas na načítanie polohy každých 20 sekúnd). Červená ikona umiestnenia znamená sledovanie na základe prijímača GPS, žltá ikona umiestnenia označuje sledovanie založené na LBS, zatiaľ čo zelená ikona umiestnenia indikuje sledovanie na základe siete WiFi.

### 03. NASTAVENIA APLIKÁCIE

**1. SOS / Rodinné číslo:** môžete nastaviť tri telefónne čísla. Po stlačení tlačidla SOS sa hodinky po 3 sekundách pokúsia pripojiť na ďalšie telefónne čísla, ktoré ste zadali skôr. Pokus o pripojenie k číslam SOS skončí po dvoch kolách.

**2. Hlasové sledovanie:** Hlavné telefónne číslo je obvykle číslo rodiča. Po potvrdení, hodinky vyberú predvolené číslo sledovania. Cez hodinky nepočujeme žiadne zvuky, týmto spôsobom môžeme ovládať hodinky z telefónu.

**3. Pracovný režim:** Normálny (prenos údajov z hodínok každých 600 sekúnd) / Úspora energie (prenos dát z hodínok každých 3600 sekúnd) / Follow up (prenos dát zo sledovania každých 60 sekúnd).

**4. "Nerušiť":** Nastavte časové obdobia, v ktorých kontakt s hodinkami nie je možný.

**5. Profily:** Vibrácie i zvonček / Zvonček / Stlmič.

**6. Nastavenia SMS:** nízka úroveň batérie / SOS pripomenutie / strata hodínok.

4

### 08. ZÁRUČNÁ KARTA / SŤAŽNOSTI

Výrobok je krytý 24-mesačnou zárukou. Záručné podmienky k dispozícii na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Sťažnosti by ste mali nahlásiť pomocou formulára ktorý sa nachádza na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Môžu sa nájsť kontaktné údaje a webová adresa na webovej stránke: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

Technické špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia, ospravedľujeme sa za prípadné neprijemnosti.

Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.

#### Dovozca:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K  
Os. Teatralne 24  
31-946 Kraków  
[www.Xblitz.pl](http://www.Xblitz.pl)  
Vyrobené v P.R.C.



RoHS

5

8

# Xblitz®

## PREDSTAVENIE VÝROBKU [KIDSWATCH GPS v. LOVE ME]



- 8. Telefonní seznam:** Do paměti hodinek lze nastavit až 10 kontaktů a dvoucestných hovorů.
- 9. Nastavení oznámení:** Slabá baterie, SOS, 3 typy alarmů vypnutí hodinek.
- 10. Vypnutí:** Po standardním zahájení práce hodinek není možné jej vypnout pomocí příslušného tlačítka. Vypnutí hodinek lze provádět pouze z úrovně aplikace.
- 11. LBS:** Location-based system; systém umožňující sledování polohy předplatitelů GSM).

### 04. OSTATNÍ NASTAVENÍ

- 1. Zprávy:** Centrum zpráv zaslaných uživateli hodinek a přijatých od uživatele hodinek.
- 2. Zdraví:** Krokoměr, aktivita, vzdálenost, monitor spánku.
- 3. Cesta:** Na mapě ukazuje cestu, jakou se uživatel pohyboval.
- 4. Alarm hodinek:** 3 typy na výběr.
- 5. Ocenění:** Zvolte počet červených srdcí, stisknutím tlačítka je odesláte do hodinek, které zobrazí počet a vzhled srdcí.
- 6. Lokalizace hodinek:** Odesílejte příkazy, jsou-li hodinky mimo dosah. Hodinky mohou vyzvánět až 1 minutu. Stisknutím libovolného tlačítka zastaví alarm.
- 7. Bezpečnostní zóna:** Minimální rozsah zóny je 200 m, alarm se aktivuje po opuštění nastavené zóny.



USB hnízdo pro nabíjení baterie hodinek  
Tlačítko SOS / Ukončení telefonického spojení  
Slot karty SIM  
Tlačítko Návrat / Přijetí hovoru

5

### PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku. Obrázky obsažené v následujících pokynech jsou pouze ilustrativní. Používejte prosím 5 V nabíječky USB s maximálním proudem 1 A. Nedodržení pokynů výrobce může způsobit poškození elektrického systému.

### 01. PŘÍPRAVA

Kroky, které je třeba učinit, za účelem správného nastavení Xblitz Kids Watch Love Me a připravení zařízení k použití:

- 1. Příprava:** Hodinky Xblitz Kids Watch Love Me, Chytrý telefon se systémem Android / iOS, SIM kartu.
- 2. Ujistěte se,** že jsou hodinky vypnuté a vložte SIM kartu do příslušného slotu (SIM karta musí podporovat funkci GPRS a funkci identifikace volajícího).
- 3. Naskenujte kód QR** nacházející se na zadní straně hodinek, QR kód vás přesměruje na stránku, ze které je nutné stáhnout příslušnou verzi aplikace "SeTracker" pro váš operační systém (pro Android nebo iOS).



2

### 05. POPIS DISPEJŮ



- 1. KROKOMĚR:** ve výchozím nastavení vypnutý, pro zapnutí je nutné spustit aplikaci a zapnout tuto funkci.
- 2. PŘIDEJ ZNÁMÉ:** umožňuje přidávat známé (musí být provedeno v aplikaci v telefonu).
- 3. INTERKOM:** stisknete pro nahrání zprávy, uvolněte pro odeslání.
- 4. MIKRO-CHAT:** aplikace pro odesílání hlasových zpráv.
- 5. TELEFONNÍ SEZNAM:** 10 čísel, které lze uložit do paměti.
- 6. KROKOMĚR:** informace z aplikace krokoměr se zobrazí po otevření aplikace.
- 7. STÁHNOUT APLIKACI:** pro stažení aplikace, naskenujte QR kód.
- 8. STARTOVÁNÍ STRÁNKY:** první řádek malých ikon: signál GSM, režim vyzvánění, symbol sítě, ikona lokalizace, hlasová ikona (neviditelná), symbol slabého pokrytí sítě, symbol vybité baterie. Níže je čas, datum, tepová frekvence.

6

- 4. Nainstalujte** staženou aplikaci SeTracker.
- 5. Po úspěšné instalaci** aplikace přejděte do obecných nastavení: zvolte příslušný jazyk, časové pásmo, zapněte / vypněte funkci LBS atd.
- 6. Přejděte na nastavení hodinek:** přejděte do "MOJE" a následně do "seznam vybavení". Skenujíc QR kód na zadní straně hodinek přidejte zařízení a dejte mu vlastní jméno.
- 7. Přejděte na nastavení** související s prací hodinek: délka bezpečnostní zóny, typ / zvuk alarmu, nastavení rodinného čísla (nejlépe číslo rodiče), pracovní režim, profil, přidejte kontakty do telefonního seznamu (čísla, na která dítě bude moci volat z úrovně hodinek), "nerušit" atd.
- 8. Uživte si správně nakonfigurované** zařízení. Nezapomeňte, že všechny změny musí být provedeny online.

### 02. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

**Registrace uživatele v aplikaci:** Po instalaci aplikace stiskněte tlačítko "Registrace" a zadejte následující údaje: ID (skenováním QR kódu umístěného na zadní straně hodinek), uživatelské jméno, e-mailová adresa a heslo.

**Přihlášení:** Při příštím spuštění aplikace musíte zadat své uživatelské jméno a heslo (ve výchozím nastavení bude vaše stačí stisknout tlačítko "Login" pro přihlášení do aplikace). Po úspěšném přihlášení bude uživatel přenesen na hlavní displej aplikace. Funkce aplikace dostupné z hlavního displeje:

- 1. Chat**  
Umožňuje odesílání hlasových zpráv z aplikace do hodinek. Maximální délka hlasové zprávy: 15 s. Chcete-li nahrát zprávu, stisknete a přidržte tlačítko "Start" a po nahrání zprávy uvolněte toto tlačítko pro odeslání zprávy do hodinek.

3

### 06. FUNKCE HODINEK

1. GPS / základna / Wi-Fi
2. GPRS připojení prostřednictvím chytrého telefonu nebo počítače
3. Lokalizace v reálném čase na základě GPRS, sledování, monitorování
4. Telefonní seznam
5. Funkce Talkback
6. Interkom
7. Zdravotní funkce
8. Sledování
9. Budík
10. Bezpečná zóna
11. Bezpečnostní alarm SOS
12. Upozornění na sundání hodinek z ruky
13. Upozornění o nízké úrovni nabití baterie

### 07. SPECIFIKACE

<b>Displej</b>	1.22 palcový barevný TFT displej
<b>GPS</b>	Bd2, 1561.098 Mhz / L1
<b>AGPS</b>	GPRS třída 12, čas určení polohy: 26 sec
<b>LBS</b>	L1, 1575.42 MHz kód C / A
<b>GSM, GPRS</b>	GSM, GPRS
<b>SIM karta</b>	Karta mikroSIM
<b>Alarm sundání hodinek</b>	ANO
<b>Telefonní hovory</b>	ANO
<b>SOS, G-senzor</b>	ANO
<b>Dálkové ovládání</b>	ANO
<b>Baterie</b>	Lithium, 400 mAh
<b>Rozměry</b>	33mm x 50mm x 16mm
<b>Příslušenství</b>	USB kabel, návod k obsluze
<b>Funkce</b>	Krokoměr, Sledování spánku, Elektronický plot, Historie sledování, SMS, Budík, Ocenění

7

### 2. Mapa (monitorowanie położenia zegarka)

Funkce mapa umožňuje zobrazit na mapě přesnou polohu hodinek a telefonu, na kterém je aplikace nainstalována. Po stisknutí tlačítka "lokalizace" v aplikaci, začnou hodinky ukazovat svoji polohu po dobu 3 minut (čas načítání polohy každých 20 vteřin). Červená ikona polohy znamená sledování na základě přijímače GPS, žlutá ikona polohy označuje sledování založené na LBS, zatímco zelená ikona polohy označuje sledování na základě sítě Wi-Fi.

### 03. NASTAVENÍ APLIKACE

- 1. SOS / Číslo rodiny:** můžete nastavit tři telefonní čísla. Po stisknutí tlačítka SOS se po 3 sekundách zařízení pokusí postupně spojit se zadanými telefonními čísly. Pokus o spojení s čísly SOS skončí po dvou kolench.
- 2. Hlasové monitorování:** Hlavním telefonním číslem je obvykle číslo rodiče. Po potvrzení vytvoří hodinky vybrané monitorovací číslo. Přes hodinky nebudeme slyšet žádné zvuky, tímto způsobem můžeme kontrolovat hodinky z telefonu.
- 3. Pracovní režim:** Normální (přenos dat z hodinek každých 600 vteřin) / Režim úspory energie: přenos dat z hodinek každých 3600 vteřin. Follow up (přenos dat z hodinek každých 60 vteřin).
- 4. Nerušit!:** Nastavení časových intervalů, kdy není možný kontakt s hodinkami.
- 5. Profily:** Vibrate a zvonek / Zvonek / Tichý.
- 6. Nastavení SMS:** Slabá baterie / SOS připomínání / ztráta hodinek.
- 7. Přidejte známého:** Tato funkce zobrazuje přidávané známé na základě jejich ID, umožňuje přidat nové známé a odstranit stávající známé ze seznamu.

4

### 08. ZÁRUČNÁ KARTA / ŠTAŽNOSTI

Výrobek je krytý 24-mesační zárukou. Záručné podmínky k dispozici na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Štažnosti by ste mali nahlásit pomocou formulára ktorý sa nachádza na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Môžu sa nájsť kontaktné údaje a webová adresa na webovej stránke: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

Technické špecifikácie a obsah súpravy sa môžu zmeniť bez upozornenia, ospravedlňujeme sa za prípadné neprijemnosti.

Logo Xblitz je registrovaná ochranná známka.

**Dovozca:**  
KGK Trade Sp. z o.o. sp. K  
Os. Teatralne 24  
31-946 Kraków  
[www.Xblitz.pl](http://www.Xblitz.pl)  
Vyrobené v P.R.C.



8