




Kinderkraft



"2WAY NEXT"

Běžecské kolo | Trčanje bicikl
Kerékpár fut | Bežiaci bicykel

NÁVOD K OBSLUZE
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Část II/II. Obrázky v části I.
Dio II / II. Slike u Dijelu I.
II / II. Rész. Képek az I. részben.
Časť II / II. Obrázky v časti I.

2WAY NEXT Běžecské kolo

Výrobek je určen k použití venku. Je to skvělá pomůcka pro rodinné procházky a zábavu.

Zlepšuje kondici, koordinaci pohybu a rozvíjí schopnost udržet rovnováhu. Dodržením návodu zaručíte bezpečné používání hračky. Přečtěte si pozorně návod, ještě než začnete odrážedlo používat a uchovejte jej pro pozdější použití. Doporučovaný věk: 3+.

Důležité informace: Hračku používejte na rovných plochách bez překážek.

Abyste zamezili vážnému poranění těla, je nutný trvalý dohled dospělé osoby.

Odrážedlo nesmí být používáno poblíž mechanických vozidel, ulice, bazénu, kopců, cest, schodů, naklonění. Během používání výrobku musí být vždy obuté boty.

Tento výrobek je určen pro jednoho uživatele s minimální výškou 80 cm a maximální hmotností 35 kg.

VAROVÁNÍ! Používejte osobní ochranné prostředky, tzn. helmu, rukavice, chrániče kolen a loktů. Nepoužívejte v silničním provozu.

Dávejte pozor během používání hraček k ježdění, je nutné zvládat jízdu, aby nedošlo k pádu nebo nárazům, které by mohly způsobit poranění těla uživatele nebo třetí strany.

POZOR! Montáž musí provést vždy dospělá osoba. Před každým použitím zkontrolujte, zda není předmět poškozen a nenese stopy opotřebení, zkontrolujte, zda jsou všechny spojovací a upínací prvky přizpůsobeny. Ujistěte se, zda mají šrouby a matice své samouzavírací vlastnosti. Obsah sady: obr. A-F

Zkontrolujte, zda je sada kompletní a nepoškozená. Pokud zjistíte, že některé části chybí nebo jsou poškozené, výrobek nepoužívejte, ale kontaktujte prodejce.

Obal uchovejte nebo jej zlikvidujte v souladu s lokálními předpisy.

Varování! Pro bezpečnost dětí prosím nenechávejte části obalů (plastové tašky, kartony apod.) volně dostupné. Nebezpečí udušení!

Složení a montáž (obr. 1, 2)**Použití**

Výška sedadla a řídítek může být nastavována pomocí upínací svorky (viz obr. 1, 2). Myslete na to, že značka pro minimální zasunutí do rámu musí být skryta v rámu.

Čištění a údržba, skladování

- Před uschováním očistěte výrobek vlhkým hadříkem nebo houbičkou.
- Chraňte zařízení před prachem, vlhkostí, vodou, vysokými a velmi nízkými teplotami, pádem atp.

Prohlášení

Výrobek byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES, a proto byl výrobek označen značkou CE.

Symbol obalového materiálu – vlnitá lepenka; je vhodná k recyklaci.

2WAY NEXT Trčanje bicikl

Proizvod je namijenjen za uporabu na svježem zraku. Odličan dodatak za obiteljske šetnje i igre. Poboljšava kondiciju, koordinaciju pokreta i razvija sposobnost održavanja ravnoteže. Sljedeće upute za uporabu osiguravaju sigurnu uporabu igračke. Pažljivo pročitajte uputu prije početka s uporabom bicikla i zadržite je za kasniju uporabu. Preporučeni uzrast: 3+.

Važne informacije: Igračku upotrebljavati na ravnim površinama bez prepreka.

Da biste izbjegli ozbiljne ozljede, obavezan je stalan nadzor odrasle osobe.

Bicikl bez pedala ne smije se upotrebljavati u blizini mehaničkih vozila, ulice, bazena, uzvisina, cesta, stepenica, nagiba. Tijekom uporabe proizvoda uvijek se moraju nositi obuću.

Ovaj je proizvod namijenjen za jednog korisnika minimalne visine 80 cm i maksimalne mase 35 kg.

UPOZORENJE! Potrebno je upotrebljavati sredstva osobne zaštite, tj. kacigu, rukavice, štitnike za laktove i koljena. Ne upotrebljavati u cestovnom prometu.

Potrebna je oprez tijekom uporabe igračka za vožnju, potrebna je vještina vožnje da bi se izbjegli padovi ili sudari koji mogu rezultirati ozljedama korisnika ili treće osobe.

PAŽNJA! Montažu uvijek mora vršiti odrasla osoba. Prije svake uporabe provjerite da proizvod nije oštećen i da nema tragova habanja, prekontrolirajte jesu li svi pričvrtni elementi i spojke dobro prilagođeni. Pazite da vijci i matice zadržavaju svoja svojstva samokretanja.

Sadržaj kompleta: slika A - F

Provjerite da je komplet cjelovit i bez oštećenja. Ako utvrdite da dijelovi nedostaju ili da su oštećeni, ne upotrebljavajte proizvod, već kontaktirajte prodavača.

Zadržite pakiranje ili ga reciklirajte u skladu s lokalnim propisima.

Upozorenje! Zbog sigurnosti djece, molimo ne ostavljajte slobodno dostupne dijelove pakiranja (plastične vrećice, kartone, itd.). Opasnost od gušenja!

Izrada i montaža (slika 1, 2)**Uporaba**

Postoji mogućnost podešavanje visine sjedala i upravljača pomoću pritezača (vidi sliku 1. i 2.). Imajte na umu, da znak minimalnog izvlačenja nosača u okviru mora biti skriven u okviru.

Čišćenje i održavanje, čuvanje

- Prije spremanja proizvod je potrebno očistiti vlažnom krpom ili spužvom.
- Proizvod zaštitite od prašine, vlage, vode, visokim i jako niskim temperaturama i padovima, itd.

Deklaracija

Proizvod je dizajniran, proizveden i stavljen na tržište u skladu sa zahtjevima Direktive 2009/48/EZ o sigurnosti igračka i zbog toga je proizvod označen znakom CE.

Simbol materijala ambalaže - valoviti karton, pogodan za recikliranje.

2WAY NEXT Kerékpár fut

A termék szabadban való használatra alkalmas. Családi séták és játékok nagyszerű kiegészítése. Javítja a kondíciót, a mozgás koordinációt és fejleszti az egyensúly megtartásának képességét. Használati utasítás betartása a játék biztonságos használatát biztosítja. A kisbicikli használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi felhasználásra.

Ajánlott életkor: 3+.

Fontos információk: a játék lapos és akadálymentes felületeken használható.

Súlyos testsérülések elkerülése érdekében szükséges egy felnőtt személy állandó felügyelete. A futóbicikli nem használható gépjárművek, utca, úszómedence, dombok, utak, lépcsők, lejtők közelében. A termék használata során cipőt kell viselni.

A jelen termék egy felhasználó általi használatra alkalmas, akinek minimális testmagassága 80 cm és maximális testsúlya 35 kg.

FIGYELMEZTETÉS! Kötelező az egyéni védőeszközök, azaz védősisak, védőkesztyű, könyök- és térdvédők használata. A termék utcai forgalomban nem használható.

A közlekedési játékok használata során óvatosan kell eljárni, szükséges a vezetési képesség a leesés vagy összeütközés elkerülése érdekében, ami a felhasználó ill. egy harmadik személy testsérüléséhez vezethet.

FIGYELEM! Az összeszerelést egy felnőtt személynek kell elvégeznie. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e és nincsenek-e rajta elhasználódási nyomok, nézze meg, hogy minden kötőelem és csatlás jól illesztett-e. Győződjön meg arról, hogy a csavarok és anyák megtartják az önzáró tulajdonságaikat.

A készlet tartalma: A-F ábra

Ellenőrizze, hogy a készlet komplett és sértetlen-e. Ha azt észleli, hogy bizonyos alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, ne használja a terméket, hanem vegyen fel kapcsolatot az eladóval.

A csomagolást őrizze meg vagy hasznosítsa a helyi jogszabályoknak megfelelően.

Figyelem! A gyerekek biztonsága érdekében ne hagyja szabadon a csomagolás részeit (műanyag táskák, kartondobozok stb.). Fulladásveszély!

Felépítés és összeszerelés (1, 2. ábra)**Használat**

Az ülés és a kormány magassága egy kapocs segítségével beállítható (lásd 1, 2. ábra). Ne feledje, hogy a tartó a vázban minimális mélységét jelző mutatónak a vázban elrejtve kell lennie.

Tisztítás és karbantartás, tárolás

- Eltárolás előtt a terméket meg kell tisztítani nedves törlőruha vagy szivacs segítségével.
- Védje a berendezést por, nedvesség, víz, magas és nagyon alacsony hőmérséklet ill. leesés stb. ellen.

Nyilatkozat

A termék a játékokra vonatkozó 2009/48/EK sz. irányelvnek megfelelően került megtervezésre, legyártásra és forgalomba hozatalra, ezért a CE jelöléssel van ellátva.

A csomagolóanyag jele – faltkarton; újrahasznosításra alkalmas.

2WAY NEXT Bežiaci bicykel

Výrobok je určený na používanie vonku, na čerstvom vzduchu. Úžasné doplnenie rodinných prechádzok a zábav. Zlepšuje kondíciu, pohybovú koordináciu a rozvíja schopnosť udržať rovnováhu. Dodržiavanie pokynov, ktoré sú uvedené v príručke, zaručuje bezpečné

používanie hračky. Dôkladne sa oboznámte s príručkou, predtým, než začnete zariadenie používať,

a uchovajte ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Odporúčaný vek: 3+.

Dôležité informácie: Hračka sa môže používať na rovných povrchoch bez prekážok na povrchu.

Aby ste predišli vážnym úrazom či nehodám, dieťa musí byť pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.

Odrážadlo sa nesmie používať v blízkosti mechanických vozidiel, pri ceste, bazénoch, na kopcoch, na cestách, schodoch, šikmých povrchoch. Dieťa musí mať počas používania výrobku obuté topánky.

Tento výrobok je určený pre jedného používateľa s minimálnou výškou 80 cm a maximálnou hmotnosťou 35 kg.

VAROVANIE! Používajte osobné ochranné prostriedky, tzn. prilbu, rukavice, chrániče lakťov a kolien. Nejazdite po cestách.

Pri používaní hračiek, ktoré sú určené na jazdenie, musí sa zachovávať náležitá opatrnosť a obozretnosť, aby sa predišlo pádu alebo úderu, následkom ktorých môže dôjsť k zraneniu používateľa alebo postranných osôb, preto je potrebná istá znalosť techniky jazdy.

POZOR! Montáž môže vykonať iba dospelá osoba. Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený, či nie sú viditeľné stopy (príznamy) opotrebovania, skontrolujte, či sú všetky prvky náležite spojené a či sú popruhy správne dopasované. Uistite sa, či skrutky a matice majú stále svoje samozatváracie vlastnosti.

Obsah súpravy: obr. A – F

Skontrolujte, či je súprava kompletná, a či nie je poškodená. Ak zistíte, že chýba nejaký prvok alebo je niečo poškodené, výrobok nepoužívajte, ale kontaktujte vášho predajcu.

Zachovajte obal a likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a normami.

Varovanie! Kvôli bezpečnosti detí, nenechávajte časti balenia (platové vrecia, kartóny ap.) voľne dostupné. Nebezpečenstvo udusenía!

Konštrukcia a montáž (obr. 1, 2)**Používanie**

Výška sedadla a kormidla sa dá nastaviť svorkou (pozrite obr. 1, 2). Pripomíname, že znak minimálneho zasunutia tyče sedadla v rámu musí byť schovaný v ráme.

Čistenie a údržba, uchovávanie

- Výrobok pred dlhším uchovávaním očistite vlhkou handričkou alebo špongiou.
- Zariadenie chráňte pred prachom, vlhkosťou, vodou, vysokými a nízkymi teplotami, pred pádmi ap.

Vyhlasenie

Výrobok bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v súlade s požiadavkami smernice č. 2009/48/ES o hračkách a preto je výrobok označený znakom CE.

Symbol materiálu obalu – vlnitý kartón; recyklovateľný.



VÝROBCE/PROIZVOĐAČ/GYÁRTÓ/VÝROBCA:

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5,
60-413 Poznań, Poland
Made in PRC



Kinderkraft

KINDERKRAFT.COM