

10031409 10031410 10034392

Lerina

Baletná tyč

Vážení zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Obsah balenia



A1 Železná trubica (58.3cm)	B1/B2 Železná trubica (50cm)	D1/D2 Oblúková trubica
A2 Železná trubica (59.3cm)	C1/C2 T- trubica	E súčiastky




Zloženie

Krok 1: Vložte koncové uzávery na obidve strany železnej trubice (A)




Krok 2: Vložte protišmykovú podložku na každú oblúkovú trubicu (D).



Krok 3: Na zostavenie (B) a (D) použite dlhú skrutku (1) a podložku (2).

Vložte plastovú podložku (7) medzi rúrky (B) a (D) a utiahnite ju.




Krok 4: Vložte (C) do (B). Nastavte požadovanú výšku a potom použite L skrutku a dotiahnite.



Krok 5: Zopakujte vyššie uvedené kroky pre montáž ďalšieho stojana.

Krok 6: Stlačte pružinové tlačidlo a pripojte trubicu A 1 a A2.



Krok 7: Vložte železnú trubicu (A) do trubice tvaru T (C) a potom ju použite skrutku typu L a dotiahnite.



Bezpečnostné inštrukcie

- Ubezpečte sa, že úplne rozumiete pokyny na zostavenie tohto produktu / cvičenie.
- Dôkladne skontrolujte obal a uistite sa, nie sú žiadne chýbajúce diely. **NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok so žiadnymi chýbajúcimi časťami.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú skrutky a matice pevne dotiahnuté a či je miesto rovné.
- Pred začatím cvičebného alebo kondičného programu by ste sa mali poradiť so svojim lekárom. Toto je obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 rokov, nikdy ste nevykonávali žiadny šport, ste tehotná alebo trpíte ochorením alebo poranením chrbta. Ak sa toto zariadenie nebude správne používať a nebudete sa riadiť všetkými pokynmi, môže dôjsť k zraneniu.
- Počas používania držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.

Výrobca

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

