



blumfeldt



Macondo

Záhradný krb

10034163

Vážení zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.

OBSAH

Časti 3

Prevádzka 4

Čistenie a starostlivosť 5

Výrobca 5

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY




VAROVANIE:


Riziko udusenía! Tento krb je určené výlučne na vonkajšie použitie a nesmie sa používať v budovách, garážach alebo iných uzavretých priestoroch. Toxické výpary oxidu uhoľnatého sa môžu hromadiť a spôsobiť udusenie.

- Tento záhradný krb nie je určený na komerčné použitie.
- Tento produkt by mali používať len dospelí a všetky deti a domáce zvieratá by mali byť v bezpečnej vzdialenosti od ohniska.
- Nepoužívajte benzín, alkohol, alebo iné podobné chemikálie, aby ste zapálili požiar, pretože rýchle zvýšenie teploty by mohlo poškodiť tento produkt. V tomto ohnisku je vhodné spaľovať drevené uhlie, neošetrené drevo alebo suchú guľatinu. Nepoužívajte uhlie.
- Produkt nepoužívajte, kým nie je úplne zmontovaný a všetky jeho časti nie sú bezpečne pripevnené a utiahnuté.
- Nepoužívajte tento produkt na horľavých povrchoch, ako je suchá tráva, drevná štiepka, listy atď.





- Po použití produkt vyčistite. Pre ochranu nechajte na dne tenkú vrstvu popola. Neodstraňujte popol alebo drevené uhlie, kým nie je úplne chladné.
- Nedotýkajte sa ohniska, kým nie je úplne vychladnuté, alebo ak nepoužívate teplu vzdorné rukavice, pretože produkt je počas používania horúci.
- Nepremiestňujte krb počas používania, pretože povrch je horúci.
- Nepokúšajte sa odkladať krb, kým všetok popol a uhlie úplne nezhasnú.
- Počas pridávania alebo premiestňovania paliva vždy používajte bezpečnostné a tepluzdorné rukavice.
- Nenechávajte horiaci oheň bez dozoru.
- Nebezpečenstvo požiaru ohniská môžu počas používania vyžarovať teplo.
- Neprievádzajte do ohniska viac paliva než je potrebné. Do zariadenia neprilievajte palivo pokým oheň nedohorí. Ak časť krbu svieti na červeno, znamená to, že ste dali do vnútra príliš veľa paliva a krb je preťažovaný.
- Nespaľujte palivo priamo na dne krbu.
- Udržujte oheň mimo stien krbu, pretože vysoká teplota môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Dbajte na to, aby sa dym z krbu nevdychoval, alebo aby sa nedostal do očí osôb v okolí.
- Pred použitím krb dôkladne skontrolujte.
- Po opakovanom používaní sa môžu farby povrchu mierne zmeniť.



POZOR:
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN ALEBO
ALKOHOL
NA ZAPAĽOVANIE OHŇA



Časť	Popis	Množstvo
A	Kryt proti dažďu	1
B	Digestor	1
C	Zadná mriežka	1
D	Pravá mriežka	1
E	Ľavá mriežka	1
F	Mriežka dverí	1
G	Nádoba	1
H	Rukoväť	1
I	Stojan	1
J	Popolník	1
K	Držiak popolníka	2
L	Noha	4
M	Spodná časť stojanu	1
N	Kutáč	1

AA	M6*10 Skrutka		30
BB	M6 matica		9
	Kľúč s otvoreným koncom		1
	Kutáč		1

PREVÁDZKA

Inštrukcie k zapaľovaniu

Umiestnite drevo na mrežu vnútri ohniska.

Poznámka: Dbajte na to, aby drevo ležalo v strede ohniska a aby sa neposúvalo k okraju. Drevo by nemalo byť naskladané príliš vysoko.

Potom umiestnite pod drevo ľahké, suché drevné štiepky.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Kontrola ohniska kvôli poškodeniu

Pravidelne kontrolujte, či ohnisko nie je poškodené, aby sa zabezpečila bezpečnosť produktu a predĺžila sa tým jeho životnosť.

1. Skontrolujte, či sú všetky časti pevne spojené.
2. Skontrolujte, či časti produktu nie sú poškodené.
3. Ak zistíte poškodenie niektorého komponentu, nechajte ohnisko opraviť pred tým, než ho budete opäť používať.

Čistenie

- Po skončení používania sa uistite, že oheň vyhasol.
- Pred vybratím popola sa uistite, že oheň v ohnisku vyhasol a vychladol.
- Na odstránenie sadzí použite navlhčenú utierku. Pre predĺženie životnosti ohniska je potrebná jeho pravidelná údržba a čistenie.

Poznámka: Po opakovanom použití môže dôjsť k zafarbeniu povrchu.

- Nepoužívajte čistiace prostriedky na pece pretože môžu poškodiť výrobok.
- Vonkajšiu stranu produktu vyčistite vodou a prípravkom na umývanie riadu.
- Pre silné škvrny používajte čistiaci prostriedok na báze citrusu a nylonovú kefu.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

