



ODPUDZOVAČ HMYZU A HLODAVCOV

Návod na používanie

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.

Pred použitím si prosím, pozorne prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovejte aj na neskoršie nahliadnutie. Pokiaľ prístroj predávate ďalšiemu užívateľovi, predajte mu aj tento návod.

Charakteristika prístroja

- * prístroj vyženie z Vášho domova nepríjemný hmyz a hlodavce
- * pôsobí na komáre, muchy, mole, mravce, pavúky, šváby...
- * účinný aj na myši, potkany...
- * neobsahuje žiadne nebezpečné chemikálie či pesticídy
- * prístroj pracuje na princípe šírenia zvukových vln
- * pôsobí na ploche až 230 m²
- * jednoducho zapojíte do el. zásuvky
- * neprodukuje žiadne rušenie, ktoré by bolo nebezpečné pre okolité el. prístroje či osoby
- * prístroj je bezpečný pre deti a domáce zvieratá

Bezpečnostné upozornenie

- Skontrolujte, či je napätie na výkonovom štítku vášho prístroja v súlade so zdrojom elektrického prúdu.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Prístroj je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch.
- Nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni)!
- Chráňte prístroj pred vlhkom a mokrom.

- Chráňte prístroj pred pôsobením extrémnych teplôt.
- Chráňte prístroj pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.
- Prístroj neponárajte do vody.
- Chráňte prístroj pred pádmi, nárazmi a pod.
- Nepoužívajte žiadne niekoľkonásobné zásuvky, rozdvójky a/lebo predlžovacie káble.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov tepla (plynové, elektrické horáky atď.).
- Chráňte prístroj pred kontaktom s vodou či vlhkom - nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
- Nemanipulujte s prístrojom, pokiaľ máte vlhké alebo mokré ruky - nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ javí znaky akéhokoľvek poškodenia, kontaktujte odborný servis.
- Nikdy prístroj nerozoberajte ani nijako nepozmeňujte.
- Opravy zverte len odbornému servisu.
- Igelitové vrecká udržiavajte mimo dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia.
- Prístroj nie je detská hračka.
- V prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť!

Použitie

Zapojte prístroj do el. zásuvky. Rozsvieti sa zelená kontrolka a rozsvieti sa nočné svetlo. Svieta zelená kontrolka indikuje zapojenie prístroja do zdroja el. prúdu. Prístroj pracuje v cykloch - červená kontrolka signalizuje aktiváciu prístroja.

Pozn.: Odporúčaná doba zapojenia prístroja je 2-4 týždne (závisí na druhu a počte škodcov a schopnosti ich reprodukcie).

Technické údaje

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Príkonnosť: 10 W

Dosah: až 230 m² (na voľnej ploche bez bariér)

Prístroj II. ochrannej triedy

Použitie len vo vnútorných priestoroch

by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené manipuláciou s prístrojom v rozpore s týmto návodom.

Nepoužívajte prístroj na iné účely než aké sú uvedené v návode.



Ochrana životného prostredia:

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení:

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhazujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo