



Elektrický krb

10031575

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	10031575
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Výkon	2000 W
Osvetlenie	2 W LED

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred začatím práce si starostlivo prečítajte všetky pokyny.
- Pred použitím skontrolujte, či sa napätie na štítku spotrebiča zhoduje s napätím elektrickej zásuvky. Zariadenie pripojte len do takých zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Zariadenie umiestnite na stabilný a rovný povrch.
- Zariadenie nepoužívajte v kúpeľni alebo vo vlhkých miestnostiach. Umiestnite prístroj tak, aby sa nedostal do kontaktu s vodou.
- Zariadenie nestavajte do zvislej polohy.
- Keď prístroj nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj neťahajte za napájací kábel. Nenechávajte kábel visieť cez okraj pracovnej plochy alebo prevísať cez ostré hrany. Uistite sa, že kábel sa nedotýka žiadnych horúcich povrchov.
- Zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Deti udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.
- Deti vo veku 8 a viac a fyzicky či telesne postihnutí ľudia, môžu zariadenie používať iba v prípade, že sú pod dohľadom zodpovednej osoby a boli predtým riadne oboznámení o bezpečnom používaní zariadenia.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru, najmä ak sú v miestnosti deti alebo domáce zvieratá.
- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie nepripájajte k časovači alebo diaľkovo ovládaným zásuvkám.
- Zariadenie neumývajte vodou, inak sa dnu môže dostať voda a spôsobiť skrat. Vonkajšie časti umývajte len vlhkou handričkou.
- Opravy môže vykonávať len autorizovaný personál.

INŠTALÁCIA

Krb možno umiestniť nasledovne:

- Do už existujúceho krbu.
- Voľne stojaci na tepelne odolnom povrchu.

Poznámka: Aby ste zaistili, že prístroj bude pracovať čo najefektívnejšie, nedávajte ho na priame slnečné žiarenie.


OBSLUHA

1. Odstráňte kompletný obalový materiál.
2. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný povrch a zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
3. Zapnite simuláciu ohňa pomocou spínača na zadnej strane.
4. Zapnite jeden alebo oba 1000W ohrievače a to pomocou spínača na boku.
5. Po skončení používania prístroja ho úplne vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Tento prístroj vyžaduje iba vonkajšie čistenie a údržbu. Kryt prístroja neotvárajte .
- Pred čistením vždy najskôr vyťahnite zástrčku zo zásuvky a zariadenie nechajte úplne vychladnúť.
- Krb umývajte jemnou, suchou handričkou.
- Na umytie vonkajšieho obvodu použite vlhkú handričku. Nepoužívajte žiadne abrazívne či chemické prostriedky.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlasenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EG (ErP)