



Stropný ventilátor

10028295 10028296

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.


Technické údaje

Číslo produktu	10028295, 10028296
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz


Bezpečnostné pokyny

- Nepripevňujte ventilátor k elektrickej zásuvke, ale len k stropu.
- Minimálna vzdialenosť medzi podlahou a lopatkami rotora by mala byť 2,3 metra. Háčik, na ktorom visí ventilátor, musí vydržať minimálne zaťaženie v rozsahu 100 kg.
- Ventilátor musí byť chránený dvojpólovým spínačom so šírkou kontaktného otvoru najmenej 3 mm v inštalácii budovy.
- Inštalujte len vhodné žiarovky.
- Predtým, ako budete ventilátor pripájať alebo opravovať, vypnite napájanie.
- Ventilátor musí byť uzemnený, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.
- Ventilátor neinštalujte vo vlhkých alebo mokrých miestnostiach.
- Keď pracujete v blízkosti lopatiek rotora, buďte opatrní.
- Ventilátor nechajte nainštalovať elektrikárom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Deti, telesne a duševne obmedzení ľudia by mali používať toto zariadenie iba vtedy, ak boli vopred podrobne oboznámení dohliadajúcou osobou o funkcionalite a o bezpečnom používaní zariadenia.
- Dajte pozor, aby sa deti nehrali s ventilátorom.


Montáž




1. Nájdite a označte stred stropného nosníka. Vytiahnite sieťový kábel cez otvor v montážnej konzole. Zaskrutkujte montážnu konzolu k stropným nosníkom pomocou podložiek, pružných podložiek a skrutiek do dreva.




2. Zaveste kryt ventilátora otvorom do svorky držiaka na montážnej konzole.




3. Pripojte káble zo zdroja napájania nasledovne: hnedý kábel: „L“ modrý kábel: „N“ zelený/žltý kábel: \oplus




4. Posúvajte kryt, kým sa skrutky zo spodnej strany nedostanú do otvorov. Potom kryt otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek, kým sa skrutky nenachádzajú vo výreze.



5. Zaistite kryt pomocou skrutiek a podložiek. Uistite sa, že kryt pevne sedí a že ste neodpojili žiadne káble.



6. Pripojte lopatky rotora k motoru. Použite na to skrutky a pružné podložky.



7. Odstráňte kryt regulátora rýchlosti, pretiahnite káble cez káblový kanál a pripevnite káble podľa popisu v diagrame.


Uvedenie do prevádzky a ovládanie

- Pred zapnutím ventilátora zapnite napájanie.
- Ventilátor sa spustí hneď po použití 3-stupňového spínača, ktorý je pripojený k motoru prostredníctvom predĺžovacej retiazky.

Ventilátor sa otáča v troch rôznych rýchlostiach v závislosti od toho, koľkokrát potiahnete retiazku:

- Potiahnite jeden raz = vysoká rýchlosť
- Potiahnite dvakrát = stredná rýchlosť
- Potiahnite trikrát = nízka rýchlosť
- Potiahnite štyrikrát = vypnuté

Pokyny na likvidáciu



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2012/206/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)