



Vyhrievací vankúš

10022296 10022297

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

Technické údaje

Kód produktu	10022296, 10022297
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	45 W

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie používajte iba v súlade s týmto užívateľským manuálom.
- Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že napätie u Vás doma zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku na zariadení.
- Tento ohrievací vankúš neskladajte.
- Zariadenie a jeho elektrické časti neprepichujte, nerežte a inak nepoškodujte.
- Držte mimo dosahu vody a vlhkosti.
- Zariadenie sa nepokúšajte upravovať, opravovať, rozoberať a meniť vnútorné komponenty. Opravy musia byť vykonané výrobcom alebo kvalifikovaným elektrikárom.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Len pre domáce použitie.
- Varovanie! Nezaspávajte pri zapnutom vyhrievacom vankúši. Príliš dlhé používanie môže spôsobiť popáleniny.
- Vyhrievací vankúš neprepichujte a neprerezávajte
- Kábel neohýbajte, netočte a nelámte.
- Toto zariadenie nesmie byť zapojené do elektrickej siete pomocou časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Vypínač zariadenia nesmie byť umiestnený pod zariadením alebo na ňom.
- Keď je vankúš v prevádzke, neukladajte naňho ťažké veci.
- Keď je vankúš v prevádzke, neukladajte naňho iné zdroje tepla, ako napríklad fľaše s teplou vodou alebo iné ohrievače.
- Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte sieťový kábel z elektrickej siete. Zariadenie by malo byť uskladnené na suchom mieste.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie ako bežný vankúš.

Prevádzka

Zástrčku na sieťovom kábli zapojte do zásuvky. Zapnite zariadenie vypínačom a nastavte silu ohrevu „1“ alebo „2“ (úroveň sa zobrazí v okienku).

„1“ značí nízku teplotu, „2“ vyššiu teplotu.

Vypnite zariadenie vypínačom a nastavte silu ohrevu smerom dole „0“ (úroveň sa zobrazí v okienku). „0“ znamená, že zariadenie je vypnuté.

Poznámka o automatickej regulácii teploty: Do 10 minút sa teplota zdvihne na 55-60°C. Teplota sa bude pohybovať medzi 40-45°C a 55-60°C, pretože vankúš automaticky reguluje teplotu. Vyhrievací vankúš má funkciu automatickej regulácie teploty aby sa zabránilo prehriatiu, v prípade poškodenia regulácie teploty sa vankúš automaticky vypne po dosiahnutí cca 100°C.

Čistenie a údržba

- Odpojte zariadenie z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Odpojte ovládacie prvky od vankúša.
- Varovanie: Zariadenie sa nesmie žehliť.
- Obal sa môže prať v práčke pri 30 °C, použitím programu na vlnu. Používajte prípravok na vlnu.
- Po čistení nechajte vankúš vyschnúť.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)