


ONECONCEPT

Vežový ventilátor



10031517 10031518

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technické údaje 2
Bezpečnostné pokyny 2
Popis produktu 3
Montáž 4
Používanie a obsluha 4
Čistenie a starostlivosť 5
Rady pre likvidáciu 6
Vyhlasenie o zhode 6

Technické údaje

Technické údaje	10031517, 10031518
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz


Bezpečnostné pokyny

- Ventilátor používajte len tak, ako je to popísané v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Odstráňte obal a uistite sa, že ventilátor nie je poškodený. V prípade pochybností nepoužívajte ventilátor a kontaktujte svojho dodávateľa.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali s časťami balenia.
- Pred použitím ventilátora skontrolujte, či napätie označené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej domácnosti.
- Je potrebná mimoriadna opatrnosť, keď je ventilátor používaný deťmi alebo invalidnými osobami alebo v ich blízkosti, a vždy, keď je ventilátor v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože predlžovací kábel sa môže prehriať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Neťahajte sieťový kábel pri odpájaní zo zdroja napájania. Vždy uchopte zástrčku a tak vytiahnite.
- Do ventilátora nekladajte žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo poškodeniu ventilátora. Počas chodu ventilátora nikdy neblokujte ani nemanipulujte s ventilátorom.
- Nenechávajte ventilátor bez dozoru. Vždy odpojte ventilátor, keď sa nepoužíva.

- Ventilátor nie je určený na použitie vo vlhkých alebo mokrých priestoroch. Nikdy nenechávajte ventilátor na mieste, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
 - Nepoužívajte ventilátor vonku.
 - Odpojte ventilátor od sieťového napájania, keď ho nepoužívate, a pred vykonaním údržby alebo čistenia.
 - Vždy odpojte ventilátor od napájacieho zdroja pri jeho premiestňovaní z jedného miesta na druhé.
 - Ventilátor udržiavajte v dobrom a čistom stave (použite autorizovaný servis).
 - Používajte iba odporúčané súčiastky (neoriginálne diely môžu byť nebezpečné a Vaša záruka sa stane neplatnou).
- Keď nepoužívate zariadenie, uložte ho na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosahu detí.
- DÔLEŽITÉ:** Hlavný vypínač a spínač Zapnutý / Vypnutý sa nesmú používať ako jediný prostriedok na odpojenie napájania. Vždy odpojte napájací kábel pred údržbou alebo pohybom prístroja.


Popis produktu

- 1 Ovládací panel
- 2 LED obrazovka
- 3 Kryt
- 4 Výstup vzduchu
- 5 Predlžovací stojan
- 6 Základňa



Montáž

1. Uchopte obidve časti základne a zaistíte pomocou troch skrutiek pomocou skrutkovača Phillips (krížový skrutkovač).
2. Pripojte napájací kábel cez stredový otvor základne po uchytení dvoch kusov dohromady (Zadný diel je ten, ktorý má zabezpečovací kanál napájacieho kábla).



3. Zarovnajte vežový ventilátor na základni. Zafixujte pomocou 3 dlhých skrutiek pomocou skrutkovača Phillips (krížový skrutkovač).

Diaľkové ovládanie

1. Nainštalujte jednu "ortuťovú" batériu (nie je súčasťou dodávky).
2. Tlačidlo napájania diaľkového ovládača je označené ako POWER. Všetky funkcie vykonávané s diaľkovým ovládaním pracujú rovnako ako manuálne ovládacie prvky.

Používanie a obsluha

Ventilátor môže byť ovládaný ručným ovládaním umiestneným na ventilátore alebo diaľkovým ovládačom.




Ventilátor umiestnite na stabilný rovný povrch. Zapojte kábel do 230V ~ A.C. elektrickej zásuvky.

Režimy a funkcie

POWER	entilátor stlačením tlačidla "POWER"; Vypnite ventilátor stlačením tlačidla "POWER".
SPEED	Rýchlosť ventilátora môžete nastaviť na požadovanú úroveň: nízka (I), stredná (II) alebo vysoká (III) stlačením tlačidla "SPEED". Nastavenie rýchlosti sa zobrazí na LED paneli.
MODE	Stlačením tlačidla "MODE" nastavíte ventilátor na režim NORMAL- NM (Normálny), NATURAL – NT (Prírodný) alebo SLEEP – SL (Spánok).
TIMER	Ventilátor je vybavený časovačom, ktorý vám umožňuje nastaviť dĺžku prevádzky od 0,5 hodiny do 7,5 hodiny.
OSC	Stlačením tlačidla "OSC" sa spustí a zastaví funkcia oscilácie. Na LED obrazovke sa zobrazí symbol.

Obrazovka a kontrolky



Čistenie a starostlivosť

Toto môže vykonať len autorizovaný servisný zástupca, ako je lokálny predajca tesnenia alebo kvalifikovaný technik na vykonávanie elektrických opráv.

- Ak prístroj vyžaduje externé čistenie, skontrolujte, či je vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Na všeobecné čistenie používajte mäkkú tkaninu alebo handru. Ak chcete odstrániť pretrvávajúcu nečistotu alebo špinu, utrite zariadenie látkou, ktorá bola navlhčená teplou mydlovou vodou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napríklad riedidlá), pretože by mohli poškodiť plastové puzdro.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)