

Aku LED svetidlo



Návod na používanie

Vážení zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

Obsah balenia:

Aku LED svetidlo, dobíjací sieťový adaptér, dobíjací auto-adaptér, popruh na zavesenie, návod


Napájanie:

Dobíjací článok SLA 4V 4Ah (olovený akumulátor), adaptér na dobíjanie – 9V 300mA

UPOZORNENIE:

Pri dlhšom skladovaní (popr. nepoužívaní) je potrebné článok preventívne dobiť, aby nedošlo k jeho úplnému vybitiu (jeho napätie by nemalo klesnúť pod 3,3 V). Pri nedodržaní tohto pokynu hrozí nevratné poškodenie článku.

Popis funkčných častí:



Pokyny pre používanie:

Predné svetlo:

Má niekoľko režimov ktoré sa volí opakovaným stlačením spínača v ľavej časti svetidla (viď popis častí).

- 1. stlačenie:** svieti 7 led LED-diód
- 2. stlačenie:** svieti všetkých 19 LED-diód
- 3. stlačenie:** všetky diódy blikajú
- 4. stlačenie:** vypnutie

Zadné (červené) svetlo:

Po stlačení čierneho spínača v ľavej časti svetidla (viď popis častí) sa rozblíkajú 4 červené LED-diódy. Opakovaným stlačením spínača sa vypnú.

Nastaviteľná opierka:

Pomocou plynule nastaviteľnej opierky (viď popis častí), je možné svetidlo po umiestnení na podložku položiť (regulácia uhla osvetlenia).

Dobíjanie:

Pre dobíjanie použite, podľa potreby, dobíjací sieťový adaptér alebo auto-adaptér (viď popis častí). Konektor adaptéra zapojte do zdierky pravej strane svetidla (viď popis častí). Doba dobíjania je 8 až 12 hodín.

Údržba a skladovanie:

Styk s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Ak chcete výrobok vyčistiť, potom ho len utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom mieste.

Ochrana životného prostredia



Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu do neho a pod
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.