



# SONY®

## GTK-PG10



\* 4 7 4 7 3 8 0 1 1 \* (1)

4-747-380-11(1)



### Slovenčina

#### Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH (párovanie a pripojenie)

Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti maximálne 1 metra od jednotky.

1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION = PAIRING, kým indikátor BLUETOOTH na jednotke nezačne pomaly blikať.

Keď k dispozícii nie sú žiadne informácie o párovaní, indikátor BLUETOOTH rýchlo blika a systém sa automaticky prepne do režimu párovania. Pokračujte krokom 3.

2 Podržte tlačidlo FUNCTION = PAIRING stlačené dlhšie než 3 sekundy. Indikátor BLUETOOTH rýchlo blika.

3 Zapnite na zariadení BLUETOOTH funkciu BLUETOOTH a vyberte položku GTK-PG10.

4 Po nadviazaní spojenia BLUETOOTH sa rozsvieti indikátor BLUETOOTH.

5 Spustíte prehrávanie v zariadení BLUETOOTH.

6 Nastavte hlasitosť.

Podrobné informácie o nastaveniach rozhrania BLUETOOTH nájdete v priloženom návode na používanie.

#### Počúvanie hudby z počítača

- Skontrolujte, či počítač disponuje funkciou BLUETOOTH, a zapnite funkciu BLUETOOTH na počítači. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie počítača.
- Reprodukter na počítači nastavte do režimu zapnutia. Ak je nastavený režim stlmeného zvuku (vypnutie), zo systému sa nebude prehrávať zvuk.

– Režim stlmeného zvuku – Režim zapnutia (vypnutie)



Ak sa zo systému naďalej neprehráva zvuk, kliknite na ikonu hlasitosti a upravte hlasitosť.