



Slovenčina

Deaktivácia ukážky

Počas prebiehajúcej ukážky
stlačte a na viac ako
3 sekundy podržte tlačidlo
W.PARTY CHAIN/ - LIGHT.

Ukážka sa ukončí a systém prejde
to pohotovostného režimu.

Keď počas pohotovostného režimu
podržíte tlačidlo **W.PARTY CHAIN/
- LIGHT** alebo keď odpojíte a znova
zapojíte sieťový napájací kábel,
systém prejde do režimu ukážky.

