

Otto

Návod na obsluhu




Stadler Form®



2 ANNEES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

2

NA ČISTENIE



Návod na obsluhu

Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho ventilátora OTTO. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Ventilátor s ochrannou mriežkou
2. Napájací kábel s elektrickým zemením
3. Nožičky
4. Ovládaci prvok na zapnutie/vypnutie a nastavenie troch rýchlostí ventilátora (vypnutý, vysoká rýchlosť, stredná rýchlosť a nízka rýchlosť)
5. Skrutky na uchytenie ochrannej mriežky (4 kusy)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na obsluhu. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a udržiavať bez dozoru.
- Nikdy nenechávajte žiadnu súčasť balenia v dosahu detí.
- Do mriežky ventilátora nikdy nestrkajte žiadne predmety. Počas prevádzky zariadenie nezakrývajte.
- Ak potrebujete odložiť ochrannú mriežku, vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte poškodené predĺžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržiňte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla obsluhovať.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.

- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť výrobcovi, jeho servisnému technikovi alebo inej kvalifikovanej osobe. Inak hrozí riziko úrazu.
- Pred čistením zariadenia a po každom použití zariadenie vypnite a napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Inštalácia a ovládanie

1. Ventilátor položte na požadované miesto na rovnej podlahe. Napájací kábel (2) pripojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Ovládacím prvkom (4) Otta zapnite a nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora (pozícia 1 – 3, od jemného vánku po mohutné prúdenie).

Čistenie

Pred čistením zariadenia a po každom použití zariadenie vypnite a napájací kábel (2) vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Výstraha: Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).

- Externé povrchy utrite navlhčenou handričkou a dôkladne ich vysušte.
- Ak potrebujete vyčistiť lopatky ventilátora, odskrutkujte štyri skrutky (5) na zadnej strane zariadenia a opatrne odložte zadnú stranu ochrannej mriežky. Lopatky ventilátora môžete teraz vyutierať navlhčenou handričkou. Následne ich nechajte dôkladne vysušiť. Po čistení vráťte zadnú stranu ochrannej mriežky späť na zariadenie a dôkladne zatahnite štyri skrutky.

Opravy

- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je poškodená napájacia koncovka, ak nefungovalo správne, ak spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odneste ho na určené zberné miesto.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrické zariadenia nelikvidovali s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa staré zariadenia musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol prekríženého odpadkového koša, ktorý sa nachádza

na zariadení. Informácie o správnej likvidácii starého zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u predajcu.



Technické údaje

Menovité napätie	220 – 240 V/50 Hz
Menovitý výkon	45 W
Rozmery	350 mm × 376 mm × 185 mm (š × v × h)
Váha	4,25 kg
Úroveň hluku	44 – 58 dB (A)
Súlad so smernicami EÚ	CE / WEEE / RoHS

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.





Dizajn: Carlo Borer

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Stuovi Lee za jeho zaujatie a nápady, Winnie Chowovej za pomoc a organizáciu, Claudii Fagagnini za skvelé fotografie a Carlovi Borerovi za jedinečný dizajn.

Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:
PLAY Electronics, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 Žilina
E-mail: info@stadlerform.sk
www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis

Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho opäť zdarma privezieme priamo domov.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.



Stadler Form Slovakia



Stadler Form Slovakia

Stadler Form[®]

www.stadlerform.sk