


Deco L/LW Rychlý návod

I. Popis produktu



- 1) Otvor pro poutko
- 2) Vypínač: Stiskněte na 3 sekundy a zapnete/vypnete tablet
- 3) Konektor USB-C
- 4) Expresní tlačítka
- 5) Indikátor 1 (indikátor psaní)
 - a) Bliká: Dotykové pero je v aktivní oblasti, ale nedotýká se tabletu
 - b) Stále svítí: Dotykové pero se dotýká tabletu v pracovní ploše a funguje správně
 - c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo aktivní oblast
- 6) Indikátor 2
 - a) Modře svítí:
 - i) Bliká pomalu: Bluetooth není připojen
 - ii) Bliká rychle: Čeká na spárování s připojeným Bluetooth (dlouze stiskněte klávesu vlevo nahoře po dobu 3 sekund)
 - iii) Stále svítí: Spárování bylo úspěšné
 - b) Červeně svítí:
 - i) Bliká: Baterii je nutné nabít (má 20 %)
 - ii) Stále svítí: Probíhá nabíjení
 - iii) Nesvítí: Baterie je plně nabita
 - c) Fialová barva znamená, že indikátor svítí současně červeně i modře
- 7) Pracovní plocha

* Všechny uvedené popisy a obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit u skutečných produktů.

II. Příslušenství


Dotykové pero, hrot, vytahovač hrotů, kabel, adaptér, Bluetooth přijímač

* Všechny uvedené popisy a obrázky jsou pouze informativní a mohou se lišit u skutečných produktů.

III. Připojení kabelem

Připojení kabelem

Připojte kabelem tablet k počítači. Tablet se spustí automaticky. Zkontrolujte, zda můžete použít dotykové pero k ovládání kurzoru.




Bezdrátové připojení (u modelů, které tuto funkci podporují)

A) Připojení pomocí Bluetooth přijímače

Zapojte přijímač Bluetooth k počítači.

Stiskněte a podržte 3 sekundy vypínač na tabletu (2).



B) Přímé připojení pomocí Bluetooth (pouze u Windows 10 a Mac OS 10.10 a novější)

- 1) Stiskněte a podržte 3 sekundy vypínač na tabletu (2) a zapnete tablet. Poté dlouze, po dobu 3 sekund, stiskněte tlačítko vlevo nahoře, abyste zahájili párování pomocí Bluetooth (modrý indikátor bude rychle blikat).
- 2) Zapněte v počítači Bluetooth, v nastavení přidejte zařízení Bluetooth. Vyhledejte název zařízení Deco L/LW a dokončete činnost kliknutím na název zařízení (modrý indikátor bude stále svítit).
- 3) Po použití vypnete tablet stisknutím vypínače na dobu 3 sekundy.

IV. Instalace ovladače

- 1) Nejdříve zkontrolujte, zda jste tablet připojili k počítači.
- 2) Navštivte webové stránky (www.xppen.tech), Vyberte model vašeho produktu a stáhněte s nejnovější ovladač také podle svého operačního systému v počítači (Windows/MacOS/Linux), sekce Ke stažení.
- 3) Podle pokynů dokončete instalaci ovladače.

Poznámka:

Pro nejlepší výkon vašeho zařízení vám doporučujeme pravidelně na webových stránkách XPPEN kontrolovat a případně aktualizovat ovladač.

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte www.xppen.tech

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz