



USER MANUAL (GB)	2
MANUEL D'UTILISATION (FR)	12
BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)	22
MANUALE PER L'UTENTE (IT)	32
GEbruIKSAANWIJZING (NL)	42
MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)	52
MANUAL DE USUARIO (ES)	62
BRUGERVEJLEDNING (DK)	72
BRUKERMANUAL (NO)	82
INSTRUKTIONSMANUAL (SE)	92
KÄYTTÖOHJE (FI)	102
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RU)	112
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)	122
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (PL)	132
NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)	142
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (SK)	152
KULLANMA KILAVUZU (TR)	162



INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance should only be used for private household use, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance and keep for future reference.

Always switch off and remove the plug from the socket after use, or before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised HOOVER service engineer must replace the power cord.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by HOOVER.

Do not remove the plug by pulling on the power cord.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

Place and use the product only on a dry, stable, level horizontal surface, so that tipping over is excluded.

Keep the product dry.

Never tilt or empty the product during operation.

Lay the supply cord so nobody will step on or trip over it.

Do not place the product on hot surfaces, near hot surfaces, near an open fire or in direct sunlight.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/ or a fire hazard.

Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/ or a fire hazard.

Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Check if the voltage and ratings indicated on the label of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.

Do not block the air inlet or air outlet.

This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.

Do not place anything on top of the appliance.

Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.

Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.

Only use the original HOOVER filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.

Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.

Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.

Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.

Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.

Do not use the appliance in a room with major temperature changes.

To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.

When the appliance is not used for a long time, bacteria may grow on the filters. Check the filters after a long period of disuse. If the filters are very dirty, replace them.

Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.

The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

The CO Monitor function is not to be used as, nor implied to be used as a substitute for an EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 or any other recognized standard certified carbon monoxide alarm where Local or Regional Codes or legislation mandate their use. The CO Monitor function is a supplemental carbon monoxide monitoring device only. Use of this device is at the user's discretion and implies the understanding and acceptance of its limitations to adhere to codes or legislation where applicable.

Do not place the appliance in any of the following locations:

- In a bathroom or other areas where the Alarm may be exposed to water splashes, dripping or condensation (e.g. above an electric kettle).
- Next to or directly above heaters or air conditioning vents, doors, windows, extractor fans or anywhere that it would be affected by draughts.
- Directly above a sink or cooker.
- In an area where the temperature could drop below -20°C or rise above 50°C .
- In an enclosed space (e.g. in or below a cupboard).
- In a damp or humid area.
- Where it would be obstructed, e.g. by curtains or furniture.
- Where dirt or dust could block the sensor.
- Near paint, thinners, solvent fumes or air fresheners.

If CO alarm is activated, you should open all windows and doors (if safe to do so). Turn off all fuel burning appliances if possible and then evacuate the property leaving the windows and doors open. Get immediate medical help for anyone suffering the effects of carbon monoxide poisoning. Do not re-enter the property until the alarm stops. The alarm will stop once the CO has cleared. Do not use fuel burning appliances again until the CO source has been located and rectified by a qualified technician.

To activate the CO monitor, connect the plug to a socket outlet. The CO Sensor Condition Lamp will display green. When the CO monitor detects unsafe level of CO, the CO alarm will ring loudly and the CO Alert button and O ring lamp will blink in red colour. The alarm will continue to indicate until the detected CO reduces to a safe level.

Avoid using paint, thinners, solvent fumes, air fresheners, aerosol sprays or chemical cleaners near the appliance. This may affect functioning of CO monitor.

Do not allow small children to press the CO Alert button for 3 seconds as they could be subject to excessive noise when the alarm rings.

Touch [CO Alert] button for 3 seconds to test the CO Alarm function and the alarm will ring loudly for 5 seconds. Test the alarm monthly and after prolonged absence from the building (Eg Holidays). If the alarm fails to ring after touching the [CO Alert] button for 3 seconds, please contact the Hoover customer care centre to arrange a qualified technician to repair the fault.

Do not allow small children to press the CO Alert button for 3 seconds as they could be subject to excessive noise when the alarm rings.

If the display indicates that the CO sensor is faulty or end of life has been reached, please contact the Hoover customer care centre to arrange a qualified technician to replace the CO sensor. The expected lifetime of the CO sensor is 5 years and must be replaced after this time.

Operating Humidity: 15 – 90% RH

Operating Temperature: 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$

When the detected level of CO reaches a high level, the [CO Alert] button and the [Air Quality LED Ring] blink in red color (2Hz), at the same time, alarm rings loudly (85~110dB(A)) and continuously, the alarm will not stop until the intensity of CO falls back from the alarm level.

Carbon Monoxide affects the body by starving (suffocating) critical organs of oxygen.

When CO is inhaled it attaches to the hemoglobin in the blood that normally carries oxygen throughout the body. CO permanently displaces the ability for oxygen molecules to attach to the hemoglobin, thus reducing oxygen to vital organs. The concentration level and time exposed to CO can vary its effects on the body, but experts agree even low levels of carbon

monoxide exposure over prolonged periods can have serious and lasting affects to anyone’s overall health.

WARNING: THE CO ALARM IS DESIGNED TO PROTECT INDIVIDUALS FROM THE ACUTE EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE OR PREVENT THE CHRONIC EFFECTS OF CARBON MONOXIDE EXPOSURE. IT WILL NOT FULLY SAFEGUARD INDIVIDUALS WITH SPECIFIC MEDICAL CONDITIONS. IF IN DOUBT CONSULT A MEDICAL PRACTITIONER.

This appliance should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning appliances including appropriate ventilation and exhaust systems.

The CO monitor mobile and tablet notifications require a functional Wi-Fi connection to operate. They are not a substitute for a third-party emergency monitoring service.

HOOVER service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised HOOVER service engineer.

The Environment

This appliance is marked according to the European directive 2011/65/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.




The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.

This appliance complies with the European Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. To receive a copy of the declaration of conformity, please contact the manufacturer at: www.candy-group.com


CE CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frequency bands	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maximum RF power transmitted in the frequency band	18.9 dBm

GETTING TO KNOW YOUR H-PURIFIER



1	Air Outlet
2	Control Panel / Display
3	Product Carry Handle
4	Filter Assembly
5	Air Inlet Cover Handle
6	Filter Release Switch
7	Air Inlet Cover
8	Cord Hook




9	Air Quality LED Ring
10	Power Button
11	Child Lock Button
12	Sleep Mode Button
13	Filter Cleaning Button
14	Pollen Allergy Circle Lamp
15	Pollen Allergy Lamp
16	CO Alert Button & LED
17	Filter Replacement Button
18	Max Mode Button
19	Auto Mode Button
20	Light Control Button
21	Wi-Fi Button

Multi Sensor Monitoring System

Thanks to the Multi Sensor Monitoring System your product will continuously monitor the indoor air condition in terms of PM10, PM2.5, Volatile Organic Compounds (GAS), and Carbon Monoxide concentration (CO).

Each time you switch your product on, the Multi Sensor Monitoring system will start analyzing the indoor air and the Air Quality LED Ring will illuminate with different colors representing real time air quality conditions.

Air Quality LED Ring Colour	Indoor Air Quality
GREEN	EXCELLENT
YELLOW	SATISFACTORY
ORANGE	POOR
RED	VERY POOR



Carbon Monoxide Concentration Monitoring and Alarm

The H-Purifier will constantly monitor the indoor air for Carbon Monoxide (CO). The product is equipped with an alert system.

When the Carbon Monoxide alarm is activated, the AIR Quality LED Ring, Information & CO Alert button will flash red simultaneously and an audible alarm will sound. The alarm will remain in operation until the Carbon Monoxide (CO) concentration has reduced to below 50 ppm unless silenced manually by pressing the CO Alert Button for 3 seconds.

This CO Alert LED shows the working condition of the CO sensor. It appears in green color when the CO sensor is in normal condition, in yellow color when the sensor is malfunctioning or exceeds its working life.

PREPARING YOUR H-PURIFIER

1. Filter Assembly [Fig. 1]

Before using your H-Purifier product you will need to remove the filter from its protective packaging:

- Remove the Air Inlet Cover from your product, grip the two Air inlet cover handles and pull from the product. [Fig. 1a]
- Remove the plug from the transport location. [Fig. 1b,c]
- Unlock the Filter release switch. [Fig. 1d]
- Remove the filter from your product and remove the outer packaging. [Fig. 1e,f]
- Refit the filter into your product. [Fig. 1g]
- Lock the filter release switch. [Fig. 1h]
- Refit the Air Inlet Cover to your product. [Fig. 1i]




Fig. 1

USING YOUR H-PURIFIER

Plug in the Product [Fig. 2]:

Pull out the power cord and plug into a power supply.

All lights on the Control Panel / Display will fully illuminate for approximately 1 second to indicate a successful plug in.

The POWER button will be dimly lit and the CO sensor light will be ON to indicate that the Multi Sensor Monitoring System has started working to monitor the indoor Carbon Monoxide level.

Switching on the Product [Fig. 3]:

To switch on your product, press the POWER button on the display.

The Air Quality LED Ring will illuminate through all colours in sequence whilst the sensors are analysing the realtime air condition. After a few seconds, the Air Quality LED ring will select the appropriate colour for the air quality at that time.

Your H-Purifier product will immediately enter AUTO MODE and begin to purify the indoor air.

The AUTO MODE button, LIGHTING button and on the Display will illuminate.

The following functions are available via the Display buttons:

Press the Wi-Fi button to turn on/off remote access.

Press the AUTO, MAX or SLEEP buttons to select a purifying mode.

Press the LIGHT CONTROL button to set the brightness of the display lights.

Press the CHILD LOCK button to inactivate all the buttons on the Control Panel / Display.

Press the POWER button to switch off the air purifier.

Pairing to Wi-Fi:

In order to access all the H-Purifiers functions from anywhere, it is suggested to download the hOn App. You will be able to control your product in the most efficient way.

Instructions:

1. Download the hOn application from the App Store or Google Play. [Fig. 4]
2. Open the APP, create an account with your e-mail and a password.
3. Confirm login.
4. Ensure your mobile device is connected to Wi-Fi.
5. Log into the hOn app.
6. Press and hold the Wi-Fi button on the display for 5 seconds, there will an audible beep and the Wi-Fi button will start flashing to indicate it is waiting for a connection. [Fig. 5]
7. Follow the in app instructions to connect your mobile device to your product.
8. When successfully paired, the Wi-Fi button on the product will remain illuminated.
9. To reset the Wi-Fi, press & hold the Wi-Fi button for 5 Secs.

Wireless Parameters for Pairing

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequency Band(s) (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maximum Power (mW)	100	10

MODE Functions:

There are 3 available air purifying modes via the display: AUTO MODE, MAX MODE & SLEEP MODE. Auto mode is the default setting for your product when switched on, all modes can be selected manually by pressing the related button on the display.

POLLEN ALLERGY mode can be activated via the hOn app.

AUTO MODE [Fig. 6]:

This is the default mode of your H-Purifier product when first switched on. In Auto Mode, the H-Purifier automatically adapts its purifying performance to the real-time monitored indoor air quality level.

This is the recommended setting for your product.

In AUTO mode, after 30 minutes of excellent air quality, your product will enter an ECO mode by pausing the purifying function, the Multi Sensor Monitoring System will continue to analyse the indoor air and automatically switch on the purifying function when required.

MAX MODE [Fig. 7]:

Press the MAX mode button on the display to activate air purifying at maximum power setting. To exit MAX mode simply select AUTO mode or SLEEP mode.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

SLEEP MODE [Fig. 8]:

Press the SLEEP mode button to activate air purifying at the lowest silent power setting. The SLEEP mode button will be dimly lit and all other display lights will be off. This can be modified by pressing the LIGHTING button.




Fig. 9

POLLEN ALLERGY MODE [Fig. 9]:

The Pollen Allergy mode can only be activated via the hOn APP. You will first be required to activate and register a profile in the app, in order to create your Pollen Allergy Profile.

The Pollen Allergy mode works only when AUTO MODE is selected. [Fig. 9c]

In Pollen Allergy mode, the appliance continuously receives real time data from the App about the monitored pollen concentration outdoor, and works automatically to maximize pollen capturing performance.

Once pollens are captured, they are inactivated to help alleviate allergic symptoms.

When Pollen Allergy mode is activated in the App, there are 2 possible notification lamps on the product display:

- The Pollen Allergy Lamp is **WHITE [Fig. 9a]**: The appliance and the App are monitoring the presence of pollens outdoor and there is no risk.

- The Pollen Allergy Lamp turns **YELLOW [Fig. 9b]** and the Pollen Allergy Circle lamp is **WHITE [Fig. 9a]**: The appliance and the APP have detected risk.

If the product is manually put into SLEEP mode or MAX mode whilst Pollen Allergy mode is activated, the Pollen Allergy mode will stop.




Fig. 10

LIGHT CONTROL Function [Fig. 10]:

There are 3 settings available for the display lighting, On, Dim & Off.

To adjust the brightness of the display lighting simply press the LIGHTING button on the display to cycle through the 3 available options. ON is the default setting.

If OFF is selected, any other button will need to be pressed twice to activate, after one press, the lights will become DIM, on second press the action will be activated.




Fig. 11

CHILDLCK Function [Fig. 11]:

Press and hold the CHILDLCK button for 3 seconds to activate, an audible sound will be heard when it has been activated and the CHILDLCK button will remain illuminated. No other buttons will work when activated.

To exit, simply press and hold the CHILDLCK button for 3 seconds, an audible sound will be heard confirm it is off and the button will no longer be illuminated.




Fig. 12

FILTER CLEANING ALERT Function [Fig. 12]:

Your H-Purifier monitors the condition of your filter. When the FILTER CLEANING button turns yellow, you need to clean the outer layer of the filter. You can use a vacuum cleaner to clean the outer layer of the filter. See 'Maintaining your H-Purifier' section.

After cleaning the outer layer of the filter, press and hold the FILTER CLEANING button for 3 seconds to reset the alert.




Fig. 13

FILTER REPLACEMENT ALERT Function [Fig. 13]:

Your H-Purifier monitors the usage of your products and its filter. When the FILTER CLEANING button turns yellow, you need to replace the filter. See 'Maintaining your H-Purifier' section.

After replacing the filter, press and hold the FILTER REPLACEMENT button for 3 seconds to reset the alert.

MAINTAINING YOUR H-PURIFIER

IMPORTANT: ALWAYS UNPLUG YOUR APPLIANCE FROM THE POWER SUPPLY WHEN PERFORMING MAINTENANCE TASKS.

FILTER CLEANING / REPLACEMENT

Your H-Purifier will monitor the condition of your filter. FILTER CLEANING button or FILTER REPLACEMENT button will turn yellow indicating action is required to clean or change the filter.

Cleaning / Replacing the Filter: [Fig. 14]

- Remove the Air Inlet Cover from your product. [Fig. 14a]
- Unlock the Filter release switch. [Fig. 14b]
- Remove the filter from your product. [Fig. 14c]
- Use a Vacuum Cleaner to clean the external mesh of the Filter Assembly OR Replace with a NEW filter. [Fig. 14d]
- Re-Fit the Filter assembly into the product. [Fig. 14e]
- Lock the filter release switch. [Fig. 14f]
- Refit the Air Inlet Cover to your product. [Fig. 14g]
- Plug in your appliance to the power supply and switch on. [Fig. 2,3]
- Press and hold the FILTER CLEANING button or FILTER REPLACEMENT button for 3 secs, an audible alert will be heard to indicate a successful reset, and the button will be off. [Fig. 12,13]




Fig. 14

STORAGE OF YOUR H-PURIFIER

1. Switch off the Air Purifier and unplug the socket.
2. Clean all internal & external surfaces of the Air Purifier and the external mesh of the Filter.
3. Ensure all components are dry.
4. Remove the Air Inlet Cover [Fig. 15a] and tidy up the power cord [Fig. 15b], hang the cord on to the Cord Hook [Fig. 15c], and fit the plug into the transport location [Fig. 15d]. Refit the air inlet cover. [Fig. 15e]
5. Store the Air Purifier in a cool dry place.




Fig. 15

ALERTS & SOLUTIONS

The following codes may appear during using. [Fig. 16]




Fig. 16

Error Description	Error Description		Error Solution
	Alert on product Control Panel / Display	Alert on APP	
Outer Layer's Filter cleaning Alert	Filter Cleaning button turns yellow	Filter cleaning Alert	1.Follow the instructions in I/M to clean the Outer Layer's Filter. 2.Reset the alert.
Filter replacement Alert	Filter Cleaning button turns yellow	Filter replacement Alert	1.Follow the instructions in I/M to replace the filter. 2.Reset the alert.
Filter not present or filter has not been locked	Filter Cleaning button and Filter Replacement button blink	Filter not present or filter has not been locked	1.If filter is not present, put it back. 2.If filter is in position, check whether the Filter Tab has been switched to LOCK status.
Dust sensor malfunctioning: no signal from sensor or output voltage exceeds the limit value	/	Dust sensor malfunctioning: no signal from sensor or output voltage exceeds the limit value	Dust sensor failure or dust sensor wire has not been connected well, please call service center to fix.
Motor no speed	/	Motor no speed feedback	Motor failure or motor wire has not been connected well, please call service center to fix.
CO sensor malfunctioning	CO sensor status lamp is on in yellow	CO sensor malfunctioning	Alert: need call service.

ATTENTION: If any of these failures persist, contact your local Hoover representative. DO NOT try to disassemble the H-Purifier by yourself.

TROUBLESHOOTING

The following is a list of commonly encountered problems and solutions. If any of these problems persist contact your local Hoover representative.

The Fan does not work (Control Panel / Display Lights on)	<ul style="list-style-type: none"> • Check the alert showing on the display or in the app. • Check if there are any obstructions in the fan. • Check if the H-Purifier is switched on. • Check if the filter is incorrectly installed and locked.
The Fan does not work (Control Panel / Display Lights off)	<ul style="list-style-type: none"> • The Air Purifier may be in the ECO mode due to the good air quality. See "AUTO MODE [Fig. 6]" • Check if the H-Purifier is plugged in and switched on. • Check if there are any obstructions in the fan.
No Lights on Control Panel / Display (Fan Working)	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the lights have not been switched off by pressing the Light Control button on the control Panel / Display.
Buttons on the control panel / Display do not operate	<ul style="list-style-type: none"> • Check if Child lock has been activated by pressing and holding the Child Lock Button for 3 secs.
Air Flow is Weak	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the protective packaging has been removed from the filter. • Check if there are any obstructions in the Air Intake Cover or Air outlet. • Check the Filter status on the Control Panel / Display or in App for clean or replace warning. • Check if the H-Purifier is in sleep mode. The fan operates on reduced power in this mode.
Air Purifier is operating loudly	<ul style="list-style-type: none"> • Check if there are any obstructions in the Air Outlet or the fan. • Check if the H-Purifier is running in MAX mode, the air flow is at maximum power in this mode.

IMPORTANT INFORMATION

Hoover Spares and Consumables

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Quality

Hoover's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour un usage privé, comme décrit dans ce manuel de l'utilisateur. Prière de bien vouloir lire et comprendre entièrement ce manuel avant de mettre en marche l'appareil. Conservez le manuel pour l'avenir.

Eteignez et débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé, ou avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur HOOVER agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

N'utilisez que les accessoires, consommables ou pièces détachées recommandés ou fournis par HOOVER.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation.

Ne continuez pas à utiliser votre appareil s'il semble défectueux.

Placez et utilisez l'appareil uniquement sur une surface sèche, stable et à l'horizontale afin d'éviter le basculement.

Gardez l'appareil sec.

N'inclinez ou ne videz jamais l'appareil pendant le fonctionnement.

Posez le cordon d'alimentation de façon à ce que personne ne le piétine ou n'y trébuche.

Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, près de surfaces chaudes, près de feux ouverts ou directement exposé aux rayons du soleil.

Ne laissez pas que de l'eau ou tout autre liquide ou détergent inflammable pénétre dans l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'incendie.

Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau, tout autre liquide ou un détergent (inflammable) pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'incendie.

Ne vaporisez pas de produits inflammables comme des insecticides ou des parfumeurs autour de l'appareil.

Vérifiez si la tension et les puissances indiquées sur l'étiquette de l'appareil correspondent à la tension d'alimentation locale avant de brancher l'appareil.

Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie de l'air.

Cet appareil ne remplace pas une ventilation correcte, un nettoyage régulier avec l'aspirateur ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un ventilateur pendant que vous cuisinez.

Ne placez rien sur l'appareil.

Ne placez pas l'appareil directement en dessous d'un climatiseur pour éviter que le condensat dégouline dans l'appareil.

Assurez-vous que les filtres soient convenablement montés avant d'allumer l'appareil.

Utilisez uniquement les filtres originaux HOOVER spécifiques pour cet appareil. N'utilisez pas d'autres filtres.

Évitez de frapper contre l'appareil (l'entrée et la sortie de l'air en particulier) avec des objets durs.

N'enfilez pas vos doigts ou des objets dans la sortie de l'air ou dans l'entrée de l'air pour éviter des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez pas cet appareil quand vous avez utilisé des répulsifs pour insectes à fumée intérieure ou dans des endroits avec des résidus d'huile, de l'encens brûlant ou des fumées chimiques.

N'utilisez pas cet appareil près d'appareils à gaz, de dispositifs chauffants ou des cheminées.

N'utilisez pas l'appareil dans une chambre avec des changements de températures importants.

Pour éviter les interférences, placez l'appareil au moins à 2 m de tout appareil électrique qui utilise les ondes radio aériennes comme les TV, les radios et les horloges radio-pilotées.

Quand l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, des bactéries peuvent proliférer sur les filtres. Vérifiez les filtres après une longue période d'inutilisation. Si les filtres sont très sales, remplacez-les.

N'utilisez pas l'appareil dans des environnements mouillés ou dans des environnements avec des températures ambiantes élevées comme des salles de bain, des toilettes ou des cuisines.

L'appareil n'élimine ni le monoxyde de carbone (CO) ni le radon (Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas d'accidents avec des processus de combustion ou des produits chimiques dangereux.

La fonction de CO Monitor ne doit pas être utilisée comme, ni implicitement être utilisée comme un substitut à un détecteur de monoxyde de carbone certifié EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 ou toute autre norme reconnue lorsque les codes locaux ou régionaux ou la législation imposent leur utilisation. La fonction de CO Monitor est un dispositif supplémentaire de surveillance du monoxyde de carbone uniquement. L'utilisation de ce dispositif est à la discrétion de l'utilisateur et implique la compréhension et l'acceptation de ses limitations pour adhérer aux codes ou aux normes, les cas échéant.

Ne mettez pas l'appareil dans un des endroits suivants :

- dans une salle de bain ou dans d'autres zones où l'alarme pourrait être exposé à des éclaboussures, au dégoulinement ou au condensat d'eau (par exemple au-dessus d'une bouilloire électrique)
- À proximité de ou au-dessus de chauffages ou d'évents de climatisation, de portes, de fenêtres, de ventilateurs d'extraction ou dans n'importe quel endroit où il pourrait être affecté par des courants d'air.
- Directement au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
- Dans une zone où la température pourrait chuter en dessous de -20°C ou monter au-dessus de 50°C.
- Dans un espace clos (par exemple dans ou sous une armoire).
- Dans un endroit humide ou mouillé.
- Où il pourrait être obstrué, par exemple par des rideaux ou des meubles.
- Où la saleté ou la poussière peuvent bloquer le capteur.
- Près de peinture, de diluants, de fumées de solvants ou près de désodorisants.

Si la CO Alarm est activée, vous devez ouvrir toutes les fenêtres et les portes (si vous ne courez aucun risque). Éteignez tous les appareils à combustibles si possible et, ensuite, évacuez les lieux en laissant les fenêtres et les portes ouvertes. Demandez de l'aide médicale immédiatement pour toute personne souffrant des effets d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Ne rentrez pas à nouveau sur les lieux tant que l'alarme est en marche. L'alarme s'arrêtera une fois que le CO aura été éliminé. N'utilisez pas d'appareils à combustible à nouveau jusqu'à ce que la source de CO n'a pas été localisée et remise en ordre par un technicien qualifié.

Pour activer le CO monitor, branchez l'appareil à une prise. Le voyant d'état du capteur de CO sera vert. Quand le CO monitor détecte un niveau non sûr de CO, la CO Alarm CO retentira fortement et le bouton CO Alert et le voyant du joint torique clignoteront en rouge. L'alarme continuera à retentir jusqu'à ce que le CO détecté diminuera à un niveau sûr.

Évitez d'utiliser de la peinture, des diluants, des fumées de solvants, des désodorisants, des vaporisateurs ou des produits de nettoyage chimiques près de l'appareil. Cela pourrait affecter le fonctionnement du CO monitor.

Veillez à ce que les enfants ne pressent pas le bouton CO Alert pendant 3 secondes car le bruit de l'alarme pourrait être excessif pour eux.

Touchez le bouton [CO Alert] pendant 3 secondes pour tester la fonction CO Alarm et l'alarme retentira fortement pendant 5 secondes. Testez l'alarme tous les mois et après une longue absence de l'immeuble (par exemple vacances). Si l'alarme ne retentit pas après avoir touché le bouton [CO Alert] pendant 3 secondes, contactez le service clients Hoover pour fixer un rendez-vous avec un technicien qualifié pour réparer l'anomalie.

Veillez à ce que les enfants ne pressent pas le bouton CO Alert pendant 3 secondes car le bruit de l'alarme pourrait être excessif pour eux.

Si l'écran indique que le capteur de CO est défectueux ou qu'il est en fin de vie, contactez le centre service clients Hoover pour fixer un rendez-vous avec un technicien qualifié pour remplacer le capteur de CO. Le capteur de CO a une durée de vie prévue de 5 ans période après laquelle il doit être remplacé.

Humidité de fonctionnement : 15 – 90% RH

Température de fonctionnement : 0°C à + 40°C

Quand le niveau de CO détecté atteint un niveau élevé, le bouton [CO Alert] et le LED ring de qualité de l'air] clignotent en rouge (2Hz), en même temps, l'alarme retentit fortement (85~110dB(A)) et en continu, l'alarme ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que l'intensité de CO ne revienne en dessous du seuil d'alarme.

Le monoxyde de carbone affecte le corps en affamant (étouffant) les organes vitaux en oxygène. Quand le CO est inhalé, il s'attache à l'hémoglobine dans le sang qui, normalement, transporte l'oxygène dans tout le corps. Le CO inhibe en permanence la capacité des molécules d'oxygène de s'attacher à l'hémoglobine en réduisant, ainsi, l'apport d'oxygène aux organes vitaux. Le niveau de concentration et le temps d'exposition au CO peuvent modifier ses effets sur le corps mais les experts sont tous d'accord sur le fait que même de faibles niveaux d'exposition de monoxyde de carbone pendant des périodes prolongées peuvent avoir des effets graves et durables sur la santé des personnes.

MISE EN GARDE : LA CO ALARM EST CONÇUE POUR PROTÉGER LES INDIVIDUS DES EFFETS GRAVES DE L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE OU POUR ÉVITER LES EFFETS CHRONIQUES DE L'EXPOSITION AU MONOXYDE DE CARBONE. ELLE NE PRÉSERVERA PAS COMPLÈTEMENT LES INDIVIDUS AYANT DES CONDITIONS MÉDICALES PARTICULIÈRES. EN CAS DE DOUTES, CONSULTEZ UN MÉDECIN.

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme substitut d'un montage, d'une utilisation et d'un entretien corrects des appareils à combustible y compris une ventilation correcte et des systèmes d'échappement.

Les notifications sur téléphone portable et tablette du CO monitor nécessitent une connexion Wi-fi pour fonctionner. Ils ne se substituent pas à un service de surveillance d'urgence par un tiers.

Service HOOVER : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien ou les réparations qu'à un réparateur HOOVER agréé.

Environnement

Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2011/65/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et pour la santé.



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La déposition doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.


Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour recevoir une copie de la déclaration de conformité, veuillez contacter le fabricant à l'adresse suivante : www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Bandes de fréquence	2400Mhz ~2483.5Mhz
Puissance RF maximale transmise sur la bande de fréquence	18.9 dBm

APPRENEZ À CONNAITRE VOTRE H-PURIFIER



1	Sortie d'air
2	Panneau de commande / Ecran
3	Poignée de l'appareil
4	Ensemble du filtre
5	Poignée du couvercle de l'entrée de l'air
6	Gâchette de détachement du filtre
7	Couvercle de l'entrée de l'air
8	Crochet cordon




9	LED Ring de qualité de l'air
10	Bouton d'alimentation
11	Bouton Child Lock (sécurité pour enfants)
12	Bouton Sleep mode (mode veille)
13	Bouton de nettoyage du filtre
14	Voyant circulaire pour l'allergie au pollen
15	Voyant pour l'allergie au pollen
16	Bouton et LED CO Alert
17	Bouton de remplacement du filtre
18	Bouton mode max
19	Bouton mode Auto
20	Bouton Commande lumière
21	Bouton Wi-fi

Système de surveillance à capteur multiple

Grâce au Système de surveillance à capteur multiple, votre appareil surveillera continuellement l'état de l'air à l'intérieur de la pièce en termes de PM10, PM2.5, de Composés organiques volatils (GAZ) et de concentration de monoxyde de carbone (CO).

Chaque fois que vous allumez votre appareil, le Système de surveillance à capteur multiple commencera à analyser l'air à l'intérieur de la pièce et le LED Ring de qualité de l'air s'allumera avec des couleurs différentes en indiquant, ainsi, en temps réel les conditions de la qualité de l'air.

Couleur du LED RING de qualité de l'air	Qualité de l'air à l'intérieur de la pièce
VERT	EXCELLENT
JAUNE	SATISFAISANT
ORANGE	MAUVAISE
ROUGE	TRÈS MAUVAISE



Surveillance et alarme de concentration de monoxyde de carbone

Le H-Purifier surveillera constamment l'air interne en quête de monoxyde de carbone (CO). L'appareil est équipé d'un système d'alerte.

Quand l'alarme de monoxyde de carbone est activée, le bouton du LED Ring de la qualité de l'air, d'informations et de la CO Alert clignotera en rouge simultanément et une alarme retentira. L'alarme restera active jusqu'au moment où la concentration de monoxyde de carbone (CO) descendra en dessous de 50 ppm à moins qu'elle ne soit arrêtée manuellement en appuyant sur le bouton CO Alert pendant 3 secondes.


Cette LED CO Alert montre l'état de fonctionnement du capteur de CO. Elle apparaît de couleur verte quand le capteur de CO est en état normal, en jaune quand le capteur ne fonctionne pas correctement ou dépasse sa durée de vie.

PRÉPARATION DE VOTRE H-PURIFIER

1. Ensemble du filtre [Fig. 1]

Avant d'utiliser votre appareil H-Purifier, vous devrez retirer le filtre de son emballage de protection :

- Retirez le Couvercle de l'entrée de l'air de votre appareil, saisissez les deux poignées du couvercle de l'entrée de l'air et extrayez-les de l'appareil. [Fig. 1a]
- Retirez la fiche de l'emplacement de transport. [Fig. 1b,c]
- Déverrouillez la Gâchette de détachement du filtre. [Fig. 1d]
- Retirez le filtre de l'appareil et retirez l'emballage extérieur. [Fig. 1e,f]
- Remontez le filtre dans l'appareil. [Fig. 1g]
- Verrouillez la Gâchette de détachement du filtre. [Fig. 1h]
- Remontez le Couvercle de l'entrée de l'air à votre appareil. [Fig. 1i]



UTILISATION DE VOTRE H-PURIFIER

Brancher l'appareil [Fig. 2]:

Extrayez le cordon d'alimentation et branchez-le à l'alimentation électrique
Tous les voyants sur le Panneau de commande / L'écran s'allumera complètement pendant environ 1 seconde pour indiquer que le branchement est fait correctement.

Le bouton POWER sera faiblement éclairé et le voyant du capteur de CO sera activé pour indiquer que le Système de surveillance à capteur multiple a commencé à fonctionner pour surveiller le niveau de monoxyde de carbone interne.

Allumer l'appareil [Fig. 3]:

Pour allumer l'appareil, appuyez le bouton POWER sur l'écran.

Le LED Ring de qualité de l'air s'allumera de toutes les couleurs en séquence pendant que les capteurs analysent l'état de l'air en temps réel. Après quelques secondes, le LED Ring de qualité de l'air sélectionnera la couleur appropriée pour la qualité de l'air en ce moment-là.

Votre H-Purifier se mettra automatiquement en MODE AUTO et commencera à purifier l'air à l'intérieur de la pièce.

Le bouton MODE AUTO et le bouton LIGHTING sur l'écran s'allumeront.

Les fonctions suivantes sont disponibles via les boutons de l'écran :

Appuyez sur le bouton Wi-fi pour allumer/éteindre l'accès à distance.

Appuyez sur les bouton AUTO, MAX ou SLEEP pour sélectionner un mode purification.

Appuyez sur le bouton LIGHT CONTROL pour régler la luminosité des voyants de l'écran.

Appuyez sur le bouton CHILD LOCK pour désactiver tous les boutons sur le Panneau de commande / l'écran.

Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre le purificateur d'air.

Appairage au Wi-fi :

Pour accéder à toutes les fonctions du H-Purifier depuis n'importe où, il est conseillé de télécharger l'application hOn.

Vous serez en mesure de commander votre appareil de la façon la plus efficace possible.

Instructions :

1. Télécharger l'application hOn de l'App Store ou Google Play. [Fig. 4]
2. Ouvrez l'application, créez un compte à l'aide de votre e-mail et un mot de passe.
3. Confirmez la connexion.
4. Assurez-vous que votre dispositif mobile soit connecté au Wi-fi.
5. Connectez-vous à l'application hOn.
6. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wi-fi sur l'écran pendant 5 secondes, un signal sonore retentira et le bouton Wi-fi commencera à clignoter pour indiquer qu'il est en attente d'une connexion. [Fig. 5]
7. Suivez les instructions présentes dans l'application pour connectez votre dispositif mobile à votre appareil.
8. Quand vous l'avez appairé, le bouton Wi-fi sur l'appareil restera allumé.
9. Pour rétablir le Wi-fi, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wi-fi pendant 5 secondes.

Paramètres sans fils pour l'appairage

Technologie	Wi-fi	Bluetooth
Standard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande(s) de fréquence (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Puissance maximale (mW)	100	10

Fonctions MODE :

Il y a 3 modes de purification de l'air disponibles via l'écran : MODE AUTO, MODE MAX & MODE SLEEP (veille)

Le mode Auto est le paramètre par défaut pour votre appareil au moment de l'allumer, tous les modes peuvent être sélectionnés manuellement en appuyant sur le bouton correspondant sur l'écran.

Le mode POLLEN ALLERGY (allergie au pollène) peut être activé via l'application hOn.

MODE AUTO [Fig. 6]:

Il s'agit du mode par défaut de votre H-Purifier quand vous l'allumer pour la première fois. En mode Auto, le H-Purifier adapte automatiquement sa purification au niveau de qualité de l'air à l'intérieur de la pièce relevé en temps réel.

Il s'agit du paramètre recommandé pour votre appareil.

En mode AUTO, après 30 minutes de qualité de l'air excellente, votre appareil passera en mode **ECO** en arrêtant la fonction de purification, le Système de surveillance à capteur multiple continuera à analyser l'air interne et allumera automatiquement la fonction de purification quand nécessaire.

MODE MAX [Fig. 7]:

appuyez sur le bouton MODE MAX sur l'écran pour activer la purification de l'air au paramètre de puissance maximale. Pour sortir du mode MAX, sélectionnez tout simplement le mode AUTO ou SLEEP.




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

MODE SLEEP [Fig. 8]:

appuyez sur le bouton MODE SLEEP pour activer la purification de l'air au paramètre de puissance silencieuse le plus bas. Le bouton MODE SLEEP sera faiblement éclairé et tous les autres voyants de l'écran seront éteints. Il est possible de modifier cela en appuyant sur le bouton LIGHTING (éclairage).




Fig. 8

MODE POLLEN ALLERGY [Fig. 9]:

Le mode Pollen Allergy peut également être activé via l'app hOn. Vous devrez tout d'abord activer et enregistrer un profil dans l'application de façon à créer votre Profil Pollen Allergy.

Le mode Pollen Allergy fonctionne uniquement quand le MODE AUTO est sélectionné. [Fig. 9c]

En mode Pollen Allergy, l'appareil reçoit continuellement des données en temps réel de l'application sur la concentration de pollen détectée à l'extérieur et fonctionne automatiquement pour maximiser les performances de capture du pollen.

Une fois les pollens capturés, ils sont inactivés pour aider à soulager les symptômes de l'allergie.

Quand le mode Pollen Allergy est activé dans l'application, il y a 2 voyants de notification possibles sur l'écran de l'appareil :

- Le voyant Pollen Allergy est **BLANC [Fig. 9a]**: L'appareil et l'application surveillent la présence de pollens à l'extérieur et il n'y a pas de risques.

- Le voyant Pollen Allergy devient **JAUNE [Fig. 11b]** et le Voyant circulaire Pollen Allergy est **BLANC [Fig. 9a]**: L'appareil et l'application ont détecté des risques.

Si l'appareil est mis manuellement en mode SLEEP ou MAX pendant que le mode Pollen Allergy est activé, le mode Pollen Allergy s'arrêtera.




Fig. 9

Fonction COMMANDE LUMIÈRE [Fig. 10]:

Il y a 3 paramètres disponibles pour l'éclairage de l'écran : On, Dim et Off.

Pour régler la luminosité de l'éclairage de l'écran, appuyez tout simplement sur le bouton LIGHTING sur l'écran pour parcourir les 3 options disponibles. ON est le paramètre par défaut.

Si OFF est sélectionné, tout autre bouton devra être appuyé deux fois pour être activé, après une pression, les lumières deviendront DIM, après une deuxième pression, l'action sera activée.



Fig. 10

Fonction CHILD LOCK [Fig. 11]:

appuyez et maintenez enfoncé le bouton CHILDLCK pendant 3 secondes pour l'activer, un signal sonore retentira quand il sera activé et le bouton CHILDLCK restera allumé. Aucun autre bouton ne fonctionnera si activé.

Pour sortir, appuyez et maintenez enfoncé tout simplement le bouton CHILDLCK pendant 3 secondes, un signal sonore retentira pour confirmer qu'il est éteint et que le bouton ne sera plus allumé.




Fig. 11

Fonction NETTOYAGE DU FILTRE ALERT (alerte nettoyage filtre) [Fig. 12]:

Votre H-Purifier surveille l'état de votre filtre. Quand le bouton NETTOYAGE DU FILTRE (nettoyage filtre) devient jaune, vous devez nettoyer la couche extérieure du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour nettoyer la couche extérieure du filtre. Voir la section « Entretien de votre H-Purifier ».

Après le nettoyage de la couche extérieure du filtre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton NETTOYAGE DU FILTRE (nettoyage filtre) pendant 3 secondes pour rétablir l'alerte.




Fig. 12

Fonction FILTER REPLACEMENT ALERT (alerte remplacement filtre) [Fig. 13]:

Votre H-Purifier surveille l'usure de votre appareil et de son filtre. Quand le bouton NETTOYAGE DU FILTRE devient jaune, vous devez remplacer le filtre. Voir la section « Entretien de votre H-Purifier ».

Après avoir remplacé le filtre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton FILTER REPLACEMENT (remplacement filtre) pendant 3 secondes pour rétablir l'alerte.



Fig. 13

ENTRETIEN DE VOTRE H-PURIFIER

IMPORTANT : DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE APPAREIL DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE QUAND VOUS EFFECTUEZ L'ENTRETIEN.

NETTOYAGE DU FILTRE / REMPLACEMENT

Votre H-Purifier surveillera l'état de votre filtre. Le bouton NETTOYAGE DU FILTRE (nettoyage filtre) ou le bouton FILTER REPLACEMENT (remplacement filtre) deviendront jaune en indiquant l'action nécessaire : nettoyer ou changer le filtre.

Nettoyage / Remplacer le filtre : [Fig. 14]

- Retirez le Couvercle de l'entrée de l'air à votre appareil. [Fig. 14a]
- Déverrouillez la Gâchette de détachement du filtre. [Fig. 14b]
- Retirez le filtre de votre appareil. [Fig. 14c]
- Utilisez un aspirateur pour nettoyer la maille externe sur l'ensemble filtre OU Remplacez-le avec un filtre NEUF. [Fig. 14d]
- Remontez l'ensemble du filtre dans l'appareil. [Fig. 14e]
- Verrouillez la Gâchette de détachement du filtre. [Fig. 14f]
- Remontez le Couvercle de l'entrée de l'air à votre appareil. [Fig. 14g]
- Branchez votre appareil à l'alimentation électrique et mettez-le en marche. [Fig. 2,3]
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton NETTOYAGE DU FILTRE (nettoyage filtre) ou le bouton FILTER REPLACEMENT (remplacement filtre) pendant 3 secondes, un signal sonore retentira pour indiquer le rétablissement de l'alerte et le bouton sera éteint. [Fig. 12,13]




Fig. 14

STOCKAGE DE VOTRE H-PURIFIER

1. Éteignez le purificateur d'air et débranchez la fiche.
2. Nettoyez toutes les surfaces internes et externes du purificateur d'air et la maille externe du filtre.
3. Assurez-vous que tous les composants soient secs.
4. Retirez le Couvercle de l'entrée de l'air [Fig. 15a] et rangez le cordon d'alimentation [Fig. 15b], suspendez le cordon au crochet conçu à cet effet [Fig. 15c] et montez la fiche dans l'emplacement de transport [Fig. 15d]. Remontez la couvercle de l'entrée de l'air. [Fig. 15e]
5. Stockez le Purificateur d'air dans un endroit sec et frais.




Fig. 15

ALERTES ET SOLUTIONS

Les codes suivants pourraient apparaître pendant l'utilisation. [Fig. 16]




Fig. 16

Description de l'erreur	Description de l'erreur		Solution de l'erreur
	Alerte sur le Panneau de commande de l'appareil / Ecran	Alerte sur l'Application	
Alerte nettoyage du filtre de la couche extérieure	Le bouton Filter Cleaning (nettoyage filtre) devient jaune	Alerte Nettoyage du filtre	1. Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur pour nettoyer le filtre de la couche extérieure. 2. Rétablissez l'alerte.
Alerte Remplacement du filtre	Le bouton Filter Cleaning (nettoyage filtre) devient jaune	Alerte Remplacement du filtre	1. Suivez les instructions du manuel de l'utilisateur pour remplacer le filtre. 2. Rétablissez l'alerte.
Filtre non présent ou filtre non verrouillé	Le bouton Filter Cleaning (nettoyage filtre) et le bouton Filter Replacement (remplacement filtre) clignotent	Filtre non présent ou filtre non verrouillé	1. Si le filtre n'est pas présent, remettez-le. 2. Si le filtre est en position, vérifiez si la languette du filtre a été mise en état de VERROUILLAGE.
Dysfonctionnement du capteur de poussière : pas de signal du capteur ou tension de sortie supérieure à la valeur limite	/	Dysfonctionnement du capteur de poussière : pas de signal du capteur ou tension de sortie supérieure à la valeur limite	Capteur de poussière défectueux ou fil du capteur de poussière non branché correctement, prière d'appeler le centre d'entretien pour le réparer.
Moteur sans puissance	/	Moteur sans retour de vitesse	Moteur défectueux ou fil du moteur non branché correctement, prière d'appeler le centre d'entretien pour le réparer.
Dysfonctionnement du capteur de CO	Voyant de l'état du capteur de CO allumé en jaune	Dysfonctionnement du capteur de CO	Alerte : appelez service d'entretien.

ATTENTION : En cas de persistance de l'une de ces pannes, contactez votre revendeur ou le service consommateur Hoover. N'essayez pas de démonter le H-Purifier par vous-même.

DÉPANNAGE

Voici une liste de problèmes rencontrés et leurs solutions.

Si l'un de ces problèmes persiste, contactez votre revendeur ou le service consommateur HOOVER

Le ventilateur ne fonctionne pas (Panneau de commande / Lumières écran allumées)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'alerte affichée sur l'écran ou dans l'application. • Vérifiez s'il y a des obstructions dans le ventilateur. • Vérifiez si le H-Purifier est allumé. • Vérifiez si le filtre est mal monté et verrouillé.
Le ventilateur ne fonctionne pas (Panneau de commande / Lumières écran éteintes)	<ul style="list-style-type: none"> • Le purificateur d'air pourrait être en mode ECO en raison de la bonne qualité de l'air. Voir « MODE AUTO [Fig. 6] » • Vérifiez si le H-Purifier est branché et allumé. • Vérifiez s'il y a des obstructions dans le ventilateur.
Pas de voyants sur le Panneau de commande / Ecran (Ventilateur en marche)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les lumières n'ont pas été éteintes en appuyant sur le bouton Light Control (Commande lumière) du panneau de contrôle / Ecran.
Boutons du panneau de commande / L'écran ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la sécurité pour enfants a été activée en appuyant sur le bouton Child lock pendant 3 secondes.
Flux d'air faible	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'emballage de protection a été retiré du filtre. • Vérifiez s'il y a des obstructions dans le couvercle de l'entrée de l'air ou de la sortie de l'air. • Vérifiez l'état du filtre sur le Panneau de commande / Avertissement de nettoyage ou remplacement sur l'écran ou l'application. • Vérifiez si le H-Purifier est en mode sleep. Dans ce mode, le ventilateur fonctionne à puissance réduite.
Le purificateur fait du bruit	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il y a des obstructions dans la sortie de l'air ou dans le ventilateur. • Vérifiez si le H-Purifier fonctionne en mode MAX, le débit d'air est à la puissance maximale dans ce mode

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pièces détachées et consommables Hoover

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Qualité

La qualité des usines Hoover a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

Votre garantie

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG

Dieses Gerät sollte, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, nur in einem privaten Haushalt verwendet werden. Stellen Sie, bevor Sie das Gerät betreiben, sicher, dass Sie dieses Handbuch vollständig verstanden haben und halten Sie es für zukünftiges Nachschlagen bereit. Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät stets ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und abkühlen lassen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden. Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defektes darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten HOOVER-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur von HOOVER empfohlene oder gelieferte Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile.

Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen.

Stellen Sie die Verwendung des Gerätes ein, wenn ein Defekt am Gerät vermutet wird.

Stellen Sie das Gerät nur auf einer trockenen, stabilen, ebenen horizontalen Oberfläche auf, damit ein Umkippen während des Betriebes ausgeschlossen ist.

Halten Sie das Gerät trocken.

Kippen oder entleeren Sie das Gerät niemals während des Betriebs.

Verlegen Sie das Netzkabel derart, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, in der Nähe von heißen Oberflächen, in der Nähe eines offenen Feuers oder in direkter Sonneneinstrahlung auf.

Um Stromschläge und/oder Feuergefahren zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder andere flüssige oder brennbare Reinigungsmittel in das Gerät eindringen.

Um Stromschläge und/oder Feuergefahren zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, einer anderen Flüssigkeit oder einem (brennbaren) Reinigungsmittel.

Sprühen Sie keine brennbaren Stoffe wie Insektizide oder Duftstoffe in die Nähe des Geräts.

Überprüfen Sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die auf dem Etikett des Geräts angegebene Spannung dem Nennwert Ihrer Netzspannung entspricht.

Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder Luftauslass.

Dieses Gerät ist kein Ersatz für die richtige Belüftung, regelmäßige Staubsaugerreinigung oder die Verwendung einer Dunstabzugshaube oder eines Ventilators beim Kochen.

Legen Sie nichts auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Klimaanlage, um zu verhindern, dass Kondenswasser auf das Gerät tropft.

Stellen Sie, bevor Sie das Gerät einschalten, sicher, dass alle Filter ordnungsgemäß installiert sind.

Verwenden Sie nur Original-HOOVER-Filter, die speziell auf dieses Gerät abgestimmt sind. Verwenden Sie keine anderen Filter.

Klopfen Sie nicht mit harten Gegenständen gegen das Gerät (insbesondere auf den Lufteinlass und Luftauslass).

Um Körperverletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden, stecken Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in den Luftauslass oder Lufteinlass.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Insektenschutzmittel in Innenräumen oder an Orten mit öligen Rückständen, brennendem Weihrauch oder chemischen Dämpfen verwendet haben.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von mit Gas betriebenen Haushaltsgeräten, Heizgeräten oder Kaminen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum mit größeren Temperaturänderungen.

Um Störungen zu vermeiden, stellen Sie das Gerät mindestens 2 m von elektrischen Geräten,

die Funkwellen verwenden, entfernt auf, wie Fernseher, Radios und Funkuhren.

Wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht verwendet wird, können Bakterien auf den Filtern wachsen. Überprüfen Sie die Filter nach einer längeren Zeit der Nichtbenutzung. Wenn die Filter sehr schmutzig sind, ersetzen Sie sie.

Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung oder in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen, wie Bad, WC oder Küche.

Das Gerät entfernt kein Kohlenmonoxid (CO) oder Radon (Rn). Es darf nicht als Sicherheitseinrichtung bei Unfällen mit Verbrennungsprozessen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden.

Die CO Monitor-Funktion darf nicht als Ersatz für eine EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 oder eine andere anerkannte, zertifizierte CO Alert verwendet werden, wenn örtliche oder regionale Normen oder Rechtsvorschriften ihre Verwendung vorschreiben. Die Funktion CO Monitor ist nur ein zusätzliches Kohlenmonoxid-Überwachungsgerät. Die Nutzung dieses Geräts liegt im Ermessen des Benutzers und impliziert das Verständnis und die Akzeptanz seiner Einschränkungen, um gegebenenfalls Normen oder Gesetze einzuhalten.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem der folgenden Orte auf:

- In einem Badezimmer oder anderen Bereichen, in denen das Gerät Wasserspritzern, Tropfen oder Kondenswasser ausgesetzt sein könnte (z. B. über einem Wasserkocher).
- Neben oder direkt über Heizungen oder Gebläsen von Klimaanlage, Türen, Fenster, Dunstabzugshauben oder überall dort, wo es Zugluft ausgesetzt wäre.
- Direkt über einer Spüle oder Herd.
- In einem Bereich, in dem die Temperatur unter -20°C fallen oder über 50°C steigen könnte.
- In einem geschlossenen Raum (z.B. in oder unter einem Schrank).
- In einem feuchten oder nassen Bereich.
- Wo es behindert würde, z.B. durch Vorhänge oder Möbel.
- Wo Schmutz oder Staub den Sensor blockieren könnten.
- In der Nähe von Farb-, Verdünnern-, Lösungsmittel- oder Geruchsentfernerdämpfen.

Wenn der CO Alarm ausgelöst wird, sollten Sie alle Fenster und Türen öffnen (sofern dies sicher möglich ist). Schalten Sie nach Möglichkeit alle brennenden Haushaltsgeräte aus und verlassen Sie den Raum mit geöffneten Fenstern und Türen. Holen Sie sofortige medizinische Hilfe für alle Personen, die an den Auswirkungen einer Kohlenmonoxidvergiftung leiden.

Betreten Sie den Raum erst wieder, wenn der CO Alert nicht mehr besteht. Die Warnung wird aufgehoben, sobald die Kohlenmonoxidkonzentration beseitigt wurde. Verwenden Sie keine mit Flammen betriebenen Haushaltsgeräte mehr, bis die Kohlenmonoxidquelle gefunden und von einem zugelassenen Techniker beseitigt wurde.

Um den CO Monitor zu aktivieren, stecken Sie den Stecker des Geräts in eine Steckdose. Die Statusanzeige des Kohlenmonoxidsensors wird grün leuchten. Wenn der CO Monitor eine unsichere Kohlenmonoxidkonzentration erkennt, ertönt der CO Alarm und die CO Alert-Taste und die O-Ringlampe werden rot blinken. Die Warnung wird weiterhin angezeigt, bis die erkannte Kohlenmonoxidkonzentration auf ein sicheres Niveau abgesunken ist.

Vermeiden Sie die Verwendung von Farbe, Verdünnern, Lösungsmitteln, Geruchsentfernern, Aerosolsprays oder chemische Reinigungsmittel in der Nähe des Geräts. Dies kann die Funktion des CO Monitors beeinträchtigen.

Lassen Sie kleine Kinder nicht 3 Sekunden lang die CO Alert-Taste drücken, da sie übermäßigem Lärm ausgesetzt sein könnten, wenn der Warnton ertönt.

Berühren Sie die Taste [CO Alert] für 3 Sekunden, um die Funktion CO Alarm zu überprüfen. Die akustische Warnung wird 5 Sekunden lang ertönen. Testen Sie die Warnung monatlich und nach längerer Abwesenheit vom Gebäude (z. B. Ferien). Wenn die Warnung 3 Sekunden nach Drücken der [CO Alert]-Taste nicht ertönt, wenden Sie sich bitte an das Hoover-Kundendienstzentrum, um einen qualifizierten Techniker zur Behebung des Fehlers anzufordern.

Lassen Sie kleine Kinder nicht 3 Sekunden lang die CO Alert-Taste drücken, da sie übermäßigem Lärm ausgesetzt sein könnten, wenn der Warnton ertönt.

Wenn das Display anzeigt, dass der Kohlenmonoxidsensor defekt ist oder ein Ende der Lebensdauer erreicht wurde, wenden Sie sich bitte an das Hoover-Kundendienstzentrum, um einen qualifizierten Techniker für den Austausch des Kohlenmonoxidsensors anzufordern. Die voraussichtliche Lebensdauer des Kohlenmonoxidsensors beträgt 5 Jahre. Er muss nach Ablauf dieser Zeit ausgetauscht werden.

Betriebsluftfeuchtigkeit: 15 – 90% RH

Betriebstemperatur: 0°C bis + 40°C

Wenn die erkannte Kohlenmonoxidkonzentration einen hohen Wert erreicht, blinken die [CO Alert]-Taste und der [Air Quality LED Ring] rot (2 Mal pro Sekunde). Gleichzeitig ertönt der Warnton laut (85 - 110 dB(A)) und kontinuierlich. Der Warnton ertönt, bis die Kohlenmonoxidkonzentration unter den Wert für die Warnschwelle sinkt.

Kohlenmonoxid beeinflusst den Körper durch erstickend der wichtigen Organe aufgrund von Sauerstoffmangel. Wenn Kohlenmonoxid eingeatmet wird, heftet es sich an das Hämoglobin im Blut, das normalerweise Sauerstoff durch den Körper transportiert. Kohlenmonoxid verdrängt dauerhaft die Fähigkeit von Sauerstoffmolekülen, sich an das Hämoglobin anzuheften, wodurch der Sauerstoff in lebenswichtigen Organen reduziert wird. Die Konzentration und Dauer der Exposition von CO können die Auswirkungen auf den Körper variieren. Experten sind sich jedoch einig, dass auch niedrige Konzentrationen bei einer Exposition von Kohlenmonoxid über längere Zeiträume schwerwiegende und dauerhafte Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit von Menschen haben können.

WARNUNG: DER CO ALARM SOLL DEN EINZELNEN VOR DEN AKUTEN AUSWIRKUNGEN DER EXPOSITION VON KOHLENMONOXID SCHÜTZEN ODER DIE CHRONISCHEN AUSWIRKUNGEN DER EXPOSITION VON KOHLENMONOXID VERHINDERN. ES WIRD PERSONEN MIT BESTIMMTEN ERKRANKUNGEN NICHT VOLLSTÄNDIG SCHÜTZEN. FRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALL EINEN ARZT.

Dieses Gerät darf nicht als Ersatz für die ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung von mit Flammen betriebenen Haushaltsgeräten, einschließlich geeigneter Lüftungs- und Abgassysteme, verwendet werden.

Die Benachrichtigungen des CO Monitors auf Handys und Tablets erfordern eine funktionierende WLAN-Verbindung. Sie sind kein Ersatz für einen Notfallüberwachungsdienst eines Drittanbieters.

HOOVER-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen HOOVER-Kundendienst durchführen zu lassen.

Umweltschutz

Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2011/65/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu verhindern.




Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Gerätes erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Kommune oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für eine Kopie der Konformitätserklärung kontaktieren Sie, bitte den Hersteller auf seiner Website: www.candy-group.com


C E CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frequenzbereiche	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maximale HF-Leistung, die im Frequenzband übertragen wird	18.9 dBm

BEZEICHNUNG DER TEILE IHRES H-LUFTREINIGERS



1	Luftauslass
2	Bedienfeld / Display
3	Tragegriff
4	Filterbaugruppe
5	Griff Lufteinlassabdeckung
6	Filterfreigabetaste
7	Lufteinlassabdeckung
8	Kabelaufhängung



9	Luftqualitäts-LED Ring
10	Ein/Aus-Schalter
11	Taste Kindersicherung
12	Taste Schlafmodus
13	Filterreinigungstaste
14	Pollen-Allergie-Ringleuchte
15	Pollen-Allergie-Leuchte
16	CO Alert-Taste und LED-Leuchte
17	Filteraustauschtaste
18	Taste Maximale Leistung
19	Taste Automatikbetrieb
20	Licht-Steuertaste
21	WLAN-Taste

Multi Sensor-Überwachungssystem

Mit Hilfe des Multi Sensor-Überwachungssystems ist Ihr Gerät in der Lage, kontinuierlich die Raumklimatisierung in Bezug auf PM10, PM2.5, flüchtige organische Verbindungen (GAS) und Kohlenmonoxidkonzentration (CO) zu überwachen.

Jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät einschalten, beginnt das Multi Sensor-Überwachungssystem mit der Analyse der Raumluft und der Luftqualitäts-LED Ring zeigt mit verschiedenen Farben die Luftqualität in Echtzeit an.

Farbe Luftqualitäts-LED Ring	Innenraumluftqualität
GRÜN	AUSGEZEICHNET
GELB	ZUFRIEDENSTELLEND
ORANGE	SCHLECHT
ROT	SEHR SCHLECHT



Überwachung der Kohlenmonoxidkonzentration und Warnung

Der H-Luftreiniger überwacht die Kohlenmonoxidkonzentration (CO) der Raumluft. Das Gerät ist mit einem Warnsystem ausgestattet.

Wenn der CO Alert ausgelöst wird, blinken der LUFT-Qualitäts-LED Ring, die Informations- und CO Alert-Taste gleichzeitig rot und es ertönt ein akustischer Warnton. Der akustische Warnton ertönt, bis die Kohlenmonoxidkonzentration (CO) auf unter 50 ppm reduziert wurde, es sei denn, der Warnton wird manuell durch Drücken der CO Alert-Taste für 3 Sekunden ausgeschaltet.

Diese CO Alert-LED zeigt den Arbeitszustand des Kohlenmonoxidsensors an. Er leuchtet grün, wenn der Kohlenmonoxidsensor einwandfrei funktioniert, gelb, wenn der Sensor defekt ist oder seine Lebensdauer überschreitet.

VORBEREITUNG IHRES H-LUFTREINIGERS

1. Filterbaugruppe [Abb. 1]

Bevor Sie Ihren H-Luftreiniger verwenden, müssen Sie den Filter aus seiner Schutzverpackung entfernen:

- Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung aus Ihrem Gerät. Ergreifen Sie die beiden Lufteinlassabdeckungsgriffe und ziehen Sie sie vom Gerät. [Abb. 1a]
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. [Abb. 1b,c]
- Entriegeln Sie die Filterfreigabetaste. [Abb. 1d]
- Nehmen Sie den Filter aus Ihrem Gerät und entfernen Sie die äußere Verpackung. [Abb. 1e,f]
- Setzen Sie den Filter wieder in Ihr Gerät ein. [Abb. 1g]
- Verriegeln Sie die Filterfreigabetaste. [Abb. 1h]
- Setzen Sie die Lufteinlassabdeckung wieder in Ihr Gerät ein. [Abb. 1i]




Abb. 1

GEBRAUCH IHRES H-LUFTREINIGERS

Stecken Sie den Stecker des Geräts in eine Steckdose [Abb. 2]:

Ziehen Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Alle Leuchten auf dem Bedienfeld / Display leuchten ca. 1 Sekunde, um anzuzeigen, dass der Stecker erfolgreich in die Steckdose eingesteckt wurde.

Die EIN-/AUS-Taste wird schwach leuchten und die Kohlenmonoxid-Sensorleuchte leuchtet, um anzuzeigen, dass das Multi Sensor-Überwachungssystem mit der Überwachung der Kohlenmonoxidkonzentration im Raum begonnen hat.

Einschalten des Geräts [Abb. 3]:

Um Ihr Gerät einzuschalten, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste auf dem Display. Der Luftqualitäts-LED Ring leuchtet nacheinander in allen Farben, während die Sensoren die Luftqualität in Echtzeit analysieren. Nach einigen Sekunden leuchtet der Luftqualitäts-LED Ring in der entsprechenden Farbe für die momentane Luftqualität auf. Ihr H-Luftreiniger wird sofort in den AUTOMATIKBETRIEB schalten und mit der Reinigung der Raumluft beginnen. Die Tasten AUTOMATIKBETRIEB, BELEUCHTUNG und das Display werden leuchten.

Folgende Funktionen stehen über die Display-Tasten zur Verfügung:

Drücken Sie die WLAN-Taste, um den Remote-Zugriff ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste AUTOMATIKBETRIEB, MAXIMALLEISTUNG oder SCHLAFMODUS, um einen Reinigungsmodus auszuwählen. Drücken Sie die LICHT-STEUERTASTE, um die Helligkeit der Display-Anzeigeleuchten einzustellen. Drücken Sie die Taste KINDERSICHERUNG, um alle Tasten auf dem Bedienfeld/auf dem Display zu deaktivieren. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, um den Luftreiniger auszuschalten.

Mit WLAN koppeln:

Um von überall auf alle H-Luftreiniger-Funktionen zugreifen zu können, wird empfohlen, die App hOn herunterzuladen. Hiermit werden Sie in der Lage sein, Ihr Gerät auf die effizienteste Weise zu steuern.

Anweisungen:

1. Laden Sie die App hOn aus dem App Store oder von Google Play herunter. [Abb. 4]
2. Öffnen Sie die APP, erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort.
3. Bestätigen Sie die Anmeldung.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem WLAN verbunden ist.
5. Melden Sie sich bei der App hOn an.
6. Halten Sie die WLAN-Taste auf dem Display für 5 Sekunden gedrückt, es wird ein hörbarer Piepton erzeugt und die WLAN-Taste beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sie auf eine Verbindung wartet. [Abb. 5]
7. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Mobilgerät mit Ihrem Gerät zu verbinden.
8. Wenn sie erfolgreich verbunden sind, leuchtet die WLAN-Taste am Gerät kontinuierlich.
9. Um das WLAN zurückzusetzen, drücken Sie die WLAN-Taste für 5 Sekunden.

Drahtlose Parameter für die Kopplung

Technologie	WLAN	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequenzbereich(e) (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Max. Aufnahmeleistung (mW)	100	10

BETRIEBSARTEN:

Auf dem Display stehen 3 Luftreinigungsmodi zur Verfügung: AUTOMATIKBETRIEB, MAXIMALE LEISTUNG und SCHLAFMODUS

Der Automatikbetrieb ist, wenn Ihr Gerät eingeschaltet wird, die Standardeinstellung. Alle Betriebsarten können manuell durch Drücken der entsprechenden Taste auf dem Display ausgewählt werden. Der Modus POLLENALLERGIE kann über die App hOn eingeschaltet werden.

AUTO MODUS [Abb. 6]:

Dies ist der Standardmodus Ihres H-Luftreinigers beim ersten Einschalten. Im Automatikbetrieb passt der H-Luftreiniger seine Reinigungsleistung automatisch an das in Echtzeit überwachte Raumluftqualitätsniveau an.

Dies ist die empfohlene Einstellung für Ihr Gerät.

Im AUTOMATIK-Betrieb wird Ihr Gerät nach 30 Minuten mit ausgezeichneter Luftqualität in den ECO-Modus umgeschaltet. Dabei pausiert die Reinigungsfunktion, wobei das Multi Sensor-Überwachungssystem weiterhin die Raumluft analysiert und bei Bedarf automatisch die Reinigungsfunktion einschaltet.

MAXIMALE LEISTUNG [Abb. 7]:

Drücken Sie die Taste MAXIMALE LEISTUNG auf dem Display, um die Luftreinigung bei maximaler Leistungseinstellung zu aktivieren. Um den Betrieb mit MAXIMALER LEISTUNG zu beenden, wählen Sie einfach den AUTOMATIKBETRIEB oder SCHLAFMODUS aus.




Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7



Abb. 8




Abb. 9



Abb. 10




Abb. 11




Abb. 12




Abb. 13

SCHLAFMODUS [Abb. 8]:

Drücken Sie die TASTE SCHLAFMODUS, um die Luftreinigung leise bei der niedrigsten Leistungsstufe zu aktivieren. Die Taste SCHLAFMODUS leuchtet schwach und alle anderen Anzeigeleuchten sind ausgeschaltet. Dies kann durch Drücken der Taste BELEUCHTUNG geändert werden.

POLLENALLERGIEMODUS [Abb. 9]:

Der Pollenallergiemodus kann nur über die App hOn aktiviert werden. Sie müssen zunächst ein Profil in der App aktivieren und sich registrieren, um Ihr Pollenallergieprofil zu erstellen.

Der Pollenallergiemodus funktioniert nur, wenn AUTOMATIKBETRIEB ausgewählt ist. [Abb. 9c]

Im Pollenallergiemodus empfängt das Gerät von der App kontinuierlich Echtzeitdaten über die Pollenkonzentration im Freien und arbeitet automatisch, um die Pollenerfassungsleistung zu maximieren.

Sobald Pollen eingefangen sind, werden sie inaktiviert, um allergische Symptome zu lindern.

Wenn der Pollenallergiemodus in der App aktiviert ist, gibt 2 mögliche Benachrichtigungsleuchten auf dem Gerätedisplay:

- Die Pollenallergieleuchte leuchtet WEISS [Abb. 9a]: Das Gerät und die App überwachen das Vorhandensein von Pollen im Freien und es besteht kein Risiko.

- Die Pollenallergieleuchte leuchtet GELB [Fig. 9b] und die Pollenallergiezyklusleuchte leuchtet WEISS [Abb. 9a]: Das Gerät und die APP haben das Risiko erkannt.

Wenn das Gerät, während der Pollenallergiemodus aktiviert ist, manuell in den SCHLAFMODUS oder MAXIMALE LEISTUNG umgeschaltet wird, wird der Pollenallergiemodus beendet.

Funktion LICHTSTEUERUNG [Abb. 10]:

Es stehen 3 Einstellungen für die Displaybeleuchtung Ein, Dimmen und Aus zur Verfügung.

Um die Helligkeit der Displaybeleuchtung einzustellen, drücken Sie einfach die Taste LICHTSTEUERUNG auf dem Display, um durch die 3 verfügbaren Optionen zu schalten. EIN ist die Standardeinstellung.

Wenn AUS ausgewählt ist, muss jede andere Taste zweimal gedrückt werden, um sie zu aktivieren. Nach einem Drücken wird die Leuchte DIM aktiviert. Beim zweiten Drücken wird die Aktion eingeschaltet.

Funktion KINDERSICHERUNG [Abb. 11]:

Halten Sie die Taste KINDERSICHERUNG 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren, ein hörbarer Ton wird ertönen, wenn sie aktiviert wurde, und die Taste KINDERSICHERUNG leuchtet weiter. Wenn sie aktiviert ist, funktionieren keine anderen Tasten.

Zum Verlassen, drücken und halten Sie einfach die Taste KINDERSICHERUNG für 3 Sekunden gedrückt. Ein hörbarer Ton ertönt, um zu bestätigen, dass sie ausgeschaltet wurde und die Taste leuchtet nicht mehr.

Funktion WARNUNG FILTER REINIGEN [Abb. 12]:

Ihr H-Luftreiniger überwacht den Zustand Ihres Filters. Wenn die Taste FILTER REINIGEN gelb leuchtet, müssen Sie die äußere Schicht des Filters reinigen. Sie können zur Reinigung der äußeren Schicht des Filters einen Staubsauger verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung Ihres H-Luftreinigers“.

Halten Sie nach dem Reinigen der äußeren Schicht des Filters die Taste FILTER REINIGEN 3 Sekunden lang gedrückt, um die Warnung zurückzusetzen.

Funktion WARNUNG FILTER AUSTAUSCHEN [Abb. 13]:

Ihr H-Luftreiniger überwacht den Gebrauch Ihres Geräts und seinen Filter. Wenn die Taste FILTER REINIGEN gelb leuchtet, müssen Sie den Filter austauschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung Ihres H-Luftreinigers“.

Halten Sie nach dem Austauschen des Filters die Taste FILTER AUSTAUSCHEN 3 Sekunden lang gedrückt, um die Warnung zurückzusetzen.

WARTUNG IHRES H-LUFTREINIGERS

WICHTIG: ZIEHEN SIE VOR DER DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGSARBEITEN IMMER DEN STECKER DES GERÄTES AUS DER STECKDOSE.

FILTER REINIGEN / AUSWECHSELN

Ihr H-Luftreiniger überwacht den Zustand Ihres Filters. Die Taste FILTER REINIGEN oder FILTER AUSTAUSCHEN leuchtet gelb, was bedeutet, dass Maßnahmen zum Reinigen oder Austauschen des Filters erforderlich sind.

Reinigung / Austauschen des Filters: [Abb. 14]

- Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung von Ihrem Gerät. [Abb. 14a]
- Entriegeln Sie die Filterfreigabetaste. [Abb. 14b]
- Entfernen Sie den Filter von Ihrem Gerät. [Abb. 14c]
- Nehmen Sie einen Staubsauger, um das externe Gewebe auf der Filterbaugruppe zu reinigen ODER ersetzen Sie es durch einen NEUEN Filter. [Abb. 14d]
- Setzen Sie die Filterbaugruppe wieder in das Gerät ein. [Abb. 14e]
- Verriegeln Sie die Filterfreigabetaste. [Abb. 14f]
- Setzen Sie die Lufteinlassabdeckung wieder in Ihr Gerät ein. [Abb. 14g]
- Stecken Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose und schalten Sie es ein. [Abb. 2,3]
- Halten Sie die Taste FILTER REINIGEN oder FILTER AUSTAUSCHEN 3 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein akustischer Warnton, was bedeutet, dass der Reset erfolgreich war und die Taste leuchtet nicht mehr. [Abb. 12,13]




Abb. 14

IHREN H-LUFTREINIGER AUFBEWAHREN

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie alle Innen- und Außenflächen des Luftreinigers und das Außengewebe des Filters.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten trocken sind.
4. Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung [Fig. 15a] und wickeln Sie das Netzkabel auf [Fig. 15B]. Hängen Sie das Kabel auf den Kabelaufwickelhaken [Fig. 15c] und stecken Sie den Stecker in die Transportposition [Fig. 15d]. Setzen Sie die Lufteinlassabdeckung wieder ein. [Abb. 15e]
5. Bewahren Sie den Luftreiniger an einem kühlen, trockenen Ort auf.




Abb. 15

WARNUNGEN und LÖSUNGEN

Die folgenden Fehlermeldungen können während der Benutzung angezeigt werden. [Abb. 16]




Abb. 16

Fehlerbeschreibung	Fehlerbeschreibung		Fehlerbehebung
	Warnung auf dem Bedienfeld / Display	Warnung auf der APP	
Warnung Äußere Filterschicht reinigen	Filterreinigungstaste leuchtet gelb	Warnung Filter reinigen	1. Befolgen Sie die Anweisungen in I/M, um die Äußere Filterschicht zu reinigen. 2. Setzen Sie die Warnung zurück.
Warnung Filter austauschen	Filterreinigungstaste leuchtet gelb	Warnung Filter austauschen	1. Folgen Sie den Anweisungen in I/M, um den Filter auszutauschen. 2. Setzen Sie die Warnung zurück.
Filter nicht vorhanden oder Filter wurde nicht verriegelt	Filterreinigungstaste und Filteraustauschtaste blinken	Filter nicht vorhanden oder Filter wurde nicht verriegelt	1. Wenn der Filter nicht vorhanden ist, setzen Sie ihn wieder ein. 2. Wenn der Filter in seiner Position ist, überprüfen Sie, ob die Filterlasche in den Status VERRIEGELT umgeschaltet wurde.
Staubsensorstörung: Kein Signal von Sensor oder die Ausgangsspannung überschreitet den Grenzwert	/	Staubsensorstörung: Kein Signal von Sensor oder die Ausgangsspannung überschreitet den Grenzwert	Staubsensorausfall oder das Staubsensorkabel wurde nicht richtig angeschlossen, rufen Sie bitte das Servicecenter an, um das Problem zu beheben.
Motor läuft nicht	/	Der Motor gibt keine Drehzahlrückmeldung	Motorausfall oder das Motorkabel wurde nicht richtig angeschlossen, rufen Sie bitte das Servicecenter an, um das Problem zu beheben.
Kohlenmonoxidsensorstörung	Die Kohlenmonoxidsensor-Statuslampe leuchtet gelb	Kohlenmonoxidsensorstörung	Warnung: Rufen Sie das Servicecenter an.

ACHTUNG: Sollte einer dieser Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie Ihren lokalen Hoover-Vertreter. Versuchen Sie NICHT, den H-Luftreiniger selber zu zerlegen.

FEHLERSUCHE

Nachfolgend finden Sie eine Liste häufig auftretender Probleme und die entsprechenden Lösungen.

Sollte eines dieser Probleme weiterhin bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem Hoover-Kundendienst in Verbindung.

Das Gebläse funktioniert nicht (Bedienfeld / Display-Leuchten an)	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Warnung, die auf dem Display oder in der App angezeigt wird. • Prüfen Sie, ob es Hindernisse im Lüfter gibt. • Prüfen Sie, ob der H-Luftreiniger eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob der Filter falsch montiert und verriegelt ist.
Das Gebläse funktioniert nicht (Bedienfeld / Display-Leuchten aus)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Luftreiniger kann aufgrund der guten Luftqualität im ECO-Modus laufen. Siehe "AUTOMATIKBETRIEB [Fig. 6]" • Prüfen Sie, ob der Stecker des H-Luftreinigers in die Steckdose gesteckt ist und das Gerät eingeschaltet wurde. • Prüfen Sie, ob es Hindernisse im Lüfter gibt.
Keine Anzeigeleuchten auf dem Bedienfeld / Display (Gebläse funktioniert)	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Anzeigeleuchten nicht ausgeschaltet wurden, indem Sie die Licht-Steuertaste auf dem Bedienfeld drücken. / Display.
Tasten auf dem Bedienfeld / Display funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert wurde, indem Sie die Taste Kindersicherung für 3 Sek. gedrückt halten.
Luftstrom ist schwach	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Schutzverpackung vom Filter entfernt wurde. • Prüfen Sie, ob es Hindernisse in der Luftauslassabdeckung oder im Luftauslass gibt. • Prüfen Sie auf Filterstaus auf dem Bedienfeld / Display oder in der App auf die Warnungen Reinigen oder Austauschen. • Prüfen Sie, ob sich der H-Luftreiniger im Schlafmodus befindet. Das Gebläse arbeitet in diesem Modus mit reduzierter Leistung.
Der Luftreiniger arbeitet laut	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob es Hindernisse im Luftauslass oder im Gebläse gibt. • Prüfen Sie, ob der H-Luftreiniger mit MAXIMALER LEISTUNG läuft, der Luftstrom ist in diesem Modus bei maximaler Leistung.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Hoover Originalersatzteile und Verbrauchsartikel

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von Hoover. Diese sind über den Hoover-Kundendienst erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette 16stellige Artikelnummer (Typenplakette auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Qualität

Die Hoover-Werke wurden unabhängig voneinander jeweils einer Qualitätsprüfung unterzogen. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

Garantieerklärung

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem roten Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantiesprüche benötigt.

Änderungen vorbehalten.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Si consiglia di utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico, come indicato in questa guida. Prima di usare l'apparecchio, è bene assicurarsi di aver compreso interamente la guida, da conservare come riferimento per futuri utilizzi.

Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi), senza una adeguata assistenza o controllo da parte di una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato HOOVER.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da HOOVER.

Non rimuovere la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

Collocare e utilizzare l'apparecchio solo su una superficie asciutta, stabile e orizzontale, così da prevenirne il ribaltamento.

Mantenere l'apparecchio asciutto.

Mai inclinare o svuotare l'apparecchio mentre è in funzione.

Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o urtato.

Non lasciare l'apparecchio sopra o vicino a superfici calde, vicino ad un fuoco acceso o direttamente esposto alla luce solare.

Impedire ad acqua, liquidi o detersivi infiammabili di introdursi nell'apparecchio per evitare scariche elettriche e/o che prenda fuoco.

Non pulire l'apparecchio con acqua, altri liquidi, o detersivi infiammabili per evitare scariche elettriche e/o che prenda fuoco.

Non spazzare sostanze infiammabili come insetticidi o profumi vicino all'apparecchio.

Prima di collegare l'apparecchio controllare che il voltaggio e la potenza indicati sull'etichetta corrispondano a quelli locali.

Non ostruire la via di uscita o di entrata dell'aria.

Questo apparecchio non sostituisce l'impiego di ventilatori, normali aspirapolveri o cappe aspiranti per la cucina.

Non appoggiare nulla sopra all'apparecchio.

Per impedire che la condensazione causi uno sgocciolamento sull'apparecchio, evitare di collocarlo direttamente sotto un condizionatore.

Assicurarsi che i filtri siano stati installati correttamente prima di accendere l'apparecchio.

Usare solo i filtri originali HOOVER realizzati specificatamente per questo apparecchio. Non usare altri tipi di filtri.

Non battere o picchiare contro l'apparecchio (in particolare contro la via di uscita o di entrata dell'aria) con oggetti duri.

Non introdurre le dita o qualunque oggetto nella via di uscita o di entrata dell'aria per evitare di farsi male o di causare un malfunzionamento dell'apparecchio.

Non usare l'apparecchio quando sono stati diffusi in casa repellenti gassosi per insetti e non posizionarlo vicino a residui di oli, incensi da bruciare o fumi chimici.

Non utilizzare l'apparecchio vicino a dispositivi a gas o riscaldanti o fuochi accessi.

Non utilizzare l'apparecchio in una stanza soggetta a grossi sbalzi termici.

Per prevenire interferenze, posizionare l'apparecchio almeno a 2 m da dispositivi elettrici che utilizzano onde radio come televisori, radio o orologi radiocontrollati.

Quando l'apparecchio non viene usato per diverso tempo, potrebbero svilupparsi dei batteri sui

filtri. Controllare i filtri a seguito di un periodo di disuso. Se i filtri sono molto sporchi, sono da sostituire.

Non utilizzare l'apparecchio in luoghi umidi o dove la temperatura dell'ambiente è alta, come in bagno o in cucina.

L'apparecchio non rimuove monossido di carbonio (CO) o radon (Rn). In caso di un incidente che coinvolge sostanze chimiche pericolose o un processo di combustione, non è presente un dispositivo di sicurezza.

La funzione Monitor CO non sostituisce un EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 o un qualunque altro rilevatore di monossido di carbonio certificato, il cui utilizzo è indicato dai Codici Locali o Regionali. La funzione Monitor CO è soltanto un dispositivo supplementare di rilevamento di monossido di carbonio. Utilizzare questo dispositivo è a discrezione dell'utente, nella consapevolezza e la comprensione dei suoi limiti di conformità ai codici o alla legislazione dove applicabili.

Non collocare il dispositivo in nessuna delle aree seguenti:

- In un bagno o in altre zone dove l'Allarme potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua, sgocciolamenti o condense (ad esempio sopra un bollitore elettrico).
- Vicino o direttamente sopra a caloriferi, condizionatori, porte, finestre, aspiratori, o qualunque zona dove potrebbe essere soggetto a spifferi.
- Direttamente sopra un lavandino o un fornello.
- In una zona dove la temperatura può scendere sotto i 20°C o salire oltre i 50°C.
- In uno spazio limitato (per esempio dentro o sotto una credenza).
- In una zona umida o bagnata.
- Dove verrebbe ostruito, ad esempio da tende o mobili.
- Dove sporco o polvere potrebbero bloccare il sensore.
- Vicino a pittura, diluenti, vapori solventi o deodoranti per l'ambiente.

Se l'allarme CO è attivo, aprire tutte le finestre e le porte per mettersi in sicurezza. Se possibile, spegnere tutti i dispositivi che funzionano a combustione ed evacuare la stanza lasciando porte e finestre aperte. Cercare assistenza medica immediata per chiunque abbia manifestato effetti causati dall'avvelenamento da monossido di carbonio. Non rientrare nell'ambiente finché l'allarme non si interrompe. L'allarme si interromperà quando l'aria ritornerà pulita dal CO. Non utilizzare apparecchi a combustione finché la sorgente di CO non è stata identificata e riparata da un tecnico.

Per attivare il Monitor CO, collegare la spina a una presa di corrente. La spia del sensore di CO si illuminerà di verde. Quando il Monitor CO rileva un livello non sicuro di CO, l'Allarme CO emetterà un suono acuto e il pulsante di Allerta CO e l'Anello Luminoso lampeggeranno di rosso. L'allarme continuerà ad emettere il segnale finché il CO rilevato non si ridurrà a un livello sicuro.

Evitare l'utilizzo di pittura, diluenti, vapori solventi, deodoranti per ambiente, spray aerosol o agenti chimici pulenti vicino all'apparecchio. Queste sostanze potrebbero ostacolare il funzionamento del Monitor CO.

E' consigliabile tenere il pulsante di Allerta CO fuori dalla portata dei bambini in quanto potrebbero risentire del rumore eccessivo emesso dall'allarme se esposti al suono per più di 3 secondi.

Premere il pulsante [Allerta CO] per 3 secondi per testare il funzionamento dell'Allarme CO: l'allarme emetterà un suono acuto per 5 secondi. Testare l'allarme mensilmente o dopo un'assenza prolungata (per esempio dopo le vacanze). Se l'allarme non suona dopo aver premuto il pulsante [Allerta CO] per 3 secondi, contattare il centro di assistenza clienti Hoover per richiedere l'intervento di un tecnico qualificato che ripari il malfunzionamento.

E' consigliabile tenere il pulsante di Allerta CO fuori dalla portata dei bambini in quanto potrebbero risentire del rumore eccessivo emesso dall'allarme se esposti al suono per più di 3 secondi.

Se il display indica che il sensore CO è danneggiato o è scaduto il suo tempo di funzionamento, contattare il centro di assistenza clienti Hoover per richiedere l'intervento di un tecnico qualificato che sostituisca il sensore. Il tempo di funzionamento previsto per il sensore CO è di 5 anni, poi deve essere sostituito.

Umidità Operativa: 15 – 90% RH

Temperatura Operativa: da 0°C a + 40°C

Quando il livello di CO rilevato è alto, il pulsante [Allerta CO] e lo [Anello Luminoso a LED per la Qualità dell'Aria] lampeggiano di colore rosso (2Hz) e allo stesso tempo l'allarme emette un suono acuto (85~110dB(A)) e continuo. Il segnale non si interrompe finché l'intensità di CO nell'aria si abbassa al di sotto del livello di pericolo.

Il monossido di carbonio è dannoso per l'organismo perché priva (soffocandoli) alcuni organi importanti dell'ossigeno necessario. Quando il CO viene inalato, si attacca all'emoglobina nel sangue che normalmente trasporta ossigeno attraverso il corpo. Il CO impedisce in modo permanente all'ossigeno di unirsi all'emoglobina, riducendo la quantità di ossigeno destinato agli organi vitali. Il livello di concentrazione e il tempo di esposizione al CO possono variare gli effetti sull'organismo, ma gli esperti sono concordi sul fatto che l'esposizione a monossido di carbonio anche a bassi livelli per un tempo prolungato può avere conseguenze serie e persistenti sulla salute.

ATTENZIONE: L'ALLARME CO È STATO REALIZZATO PER PROTEGGERE GLI INDIVIDUI DALLE GRAVI CONSEGUENZE DELL'ESPOSIZIONE AL MONOSSIDO DI CARBONIO O PREVENIRNEE GLI EFFETTI CRONICI. NON SALVAGUARDETERÀ COMPLETAMENTE INDIVIDUI CON SPECIFICHE CONDIZIONI MEDICHE. NEL DUBBIO, CONSULTARE UN MEDICO SPECIALISTA.

Questo apparecchio non sostituisce un'installazione specifica, l'uso e la manutenzione di dispositivi a combustione, inclusi sistemi di ventilazione e di scarico appropriati.

Per ricevere notifiche su cellulare o tablet dal Monitor CO è necessaria una connessione Wi-Fi. Non sostituiscono un servizio di monitoraggio di emergenza di altri sistemi.

Assistenza HOOVER: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchio, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato HOOVER.

Ambiente:

L'apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2011/65/EC sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento del prodotto, il cliente contribuisce alla salvaguardia della salute delle persone e alla protezione dell'ambiente che potrebbero altrimenti essere compromessi da uno smaltimento eseguito in maniera non idonea.

Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.




Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/53/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU. Per ricevere una copia di questa dichiarazione di conformità, si prega di contattare il produttore consultando il sito www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Bande di frequenza	2400Mhz ~2483.5Mhz
Potenza RF massima trasmessa nella banda di frequenza	18.9 dBm

DESCRIZIONE DEL H-PURIFIER



1	Uscita aria
2	Pannello di controllo / Display
3	Maniglia di Trasporto dell'Apparecchio
4	Gruppo Filtro
5	Maniglia della Cover di Entrata dell'Aria
6	Interruttore di rilascio del Filtro
7	Cover di Entrata dell'Aria
8	Gancio per il cavo




9	Anello Luminoso a LED della Qualità dell'Aria
10	Pulsante alimentazione
11	Pulsante Child Lock (blocco sicurezza bambini)
12	Pulsante Modalità Sleep
13	Pulsante pulizia filtro
14	Spia Circolare Allergia al Polline
15	Spia Allergia al Polline
16	Pulsante & LED di Allerta CO
17	Pulsante sostituzione filtro
18	Pulsante Modalità Max
19	Pulsante Modalità Auto
20	Pulsante di Controllo della Luce
21	Pulsante Wi-Fi

Sistema di Monitoraggio Multi-Sensore

Grazie al Sistema di Monitoraggio Multi-Sensore il tuo apparecchio monitorerà costantemente le condizioni dell'aria dell'ambiente in termini di PM10, PM2.5, Composti Organici Volatili (GAS) e concentrazione del Monossido di Carbonio (CO).

Ogni volta che l'apparecchio viene acceso, il Sistema di Monitoraggio Multi-Sensore inizia ad analizzare l'aria dell'interno e l'Anello Luminoso a LED della Qualità dell'Aria si illumina di colore differente in tempo reale a seconda delle condizioni.

Colore dell'Anello Luminoso a LED della Qualità dell'Aria	Qualità dell'Aria nell'Ambiente
VERDE	ECCELLENTE
GIALLO	SODDISFACENTE
ARANCIONE	POVERA
ROSSO	MOLTO POVERA



Monitoraggio e Allarme della Concentrazione del Monossido di Carbonio

H-Purifier monitora costantemente il monossido di carbonio (CO) presente nell'aria dell'ambiente. L'apparecchio dispone di un sistema di allerta.

Quando l'Allarme Monossido di Carbonio si attiva, l'Anello Luminoso a LED della Qualità dell'Aria e il Pulsante di Informazione e di Allerta CO lampeggeranno di colore rosso simultaneamente e verrà emesso un suono di allarme. L'allarme rimarrà attivo finché la concentrazione del monossido di carbonio (CO) non si sarà ridotto al di sotto di 50 ppm, a meno che non venga silenziato manualmente premendo il pulsante Allerta CO per 3 secondi.

Il LED di Allerta CO mostra le condizioni operative del sensore CO. Si illumina di verde quando il sensore CO è in condizioni normali, di giallo quando il sensore ha un malfunzionamento o il suo tempo di funzionamento è scaduto.

PREPARAZIONE DEL H-PURIFIER

1. Gruppo Filtro [Fig. 1]

Prima di utilizzare H-Purifier occorre rimuovere il filtro dal suo imballaggio di protezione.

- Rimuovere la Cover di Entrata dell'Aria dall'apparecchio. [Fig. 1a]
- Rimuovere la spina dalla posizione di trasporto. [Fig. 1b,c]
- Sbloccare l'interruttore di rilascio del Filtro. [Fig. 1d]
- Rimuovere il filtro dall'apparecchio e rimuovere l'imballaggio esterno. [Fig. 1e,f]
- Riposizionare il filtro nell'apparecchio. [Fig. 1g]
- Bloccare l'interruttore di rilascio del Filtro. [Fig. 1h]
- Riposizionare la Cover di Entrata dell'Aria sull'Apparecchio. [Fig. 1i]




Fig. 1

USO DEL H-PURIFIER

Collegare la spina dell'apparecchio alla corrente. [Fig. 2]:

Estrarre il cavo di alimentazione e inserirlo in una presa di corrente.

Tutte le luci sul Pannello di Controllo / Il display si illuminerà approssimativamente per 1 secondo per segnalare il corretto inserimento della spina.

Il pulsante ALIMENTAZIONE si illuminerà debolmente e la lampada del sensore CO si accenderà per indicare che il Sistema di Monitoraggio Multi-Sensore è operativo per monitorare il livello di monossido di carbonio dell'ambiente.

Accendere l'Apparecchio [Fig. 3]:

Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante ALIMENTAZIONE sul display.

L'Anello Luminoso a LED della Qualità dell'Aria si illuminerà di tutti i colori in sequenza mentre i sensori cominceranno ad analizzare le condizioni dell'aria in tempo reale. Dopo pochi secondi, l'Anello Luminoso a LED della Qualità dell'Aria selezionerà il colore corrispondente alla qualità dell'aria in quel momento.

H-Purifier entrerà immediatamente in MODALITÀ AUTO e comincerà a purificare l'aria dell'ambiente.

Il pulsante MODALITÀ AUTO, il pulsante ILLUMINAZIONE e il Display si illuminano.

Le funzioni seguenti sono avviabili tramite i pulsanti sul display.

Premere il pulsante Wi-Fi per accendere o spegnere l'accesso remoto.

Premere il pulsante AUTO, MAX, o SLEEP per selezionare una modalità di purificazione.

Premere il pulsante CONTROLLO ILLUMINAZIONE per regolare l'intensità luminosa delle luci sul display.

Premere il pulsante CHILD LOCK (Blocco Sicurezza Bambini) per disattivare tutti i pulsanti sul Pannello di Controllo / Display.

Premere il pulsante ALIMENTAZIONE per accendere il purificatore dell'aria.

Accoppiamento Wi-Fi.

Per accedere a tutte le funzioni di H-Purifier da qualunque luogo, si consiglia di scaricare l'App hOn.

Sarà possibile controllare l'apparecchio nel modo più efficiente.

Istruzioni:

1. Scaricare l'applicazione hOn dall'App Store o da Google Play. [Fig. 4]
2. Aprire l'App, registrare un account con la propria e-mail e una password.
3. Confermare il login.
4. Assicurarsi che il cellulare sia connesso al Wi-Fi.
5. Effettuare il login nell'App hOn.
6. Premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul display per 5 secondi, finché non sarà udibile un beep, e il pulsante Wi-Fi comincerà a lampeggiare per indicare l'attesa di una connessione. [Fig. 5]
7. Seguire le istruzioni descritte nell'app per connettere il cellulare all'apparecchio.
8. Una volta che l'accoppiamento è avvenuto con successo, il pulsante Wi-Fi sull'apparecchio rimarrà illuminato.
9. Per resettare il Wi-Fi, premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 5 secondi.

Parametri per l'Accoppiamento Wireless

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Banda/e di Frequenza (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Potenza massima (mW)	100	10

Funzioni MODALITÀ:

Ci sono 3 modalità avviabili per la purificazione dell'aria tramite il display: MODALITÀ AUTO, MODALITÀ MAX & MODALITÀ SLEEP.

La modalità auto è impostata di default quando l'apparecchio viene acceso, ma tutte le modalità possono essere selezionate manualmente premendo il pulsante corrispondente sul display.

Attraverso l'app hOn è attivabile anche la modalità ALLERGIA AL POLLINE.

MODALITÀ AUTO [Fig. 6]:

Questa modalità è impostata di default quando H-Purifier viene acceso per la prima volta. In Modalità Auto, H-Purifier adatta automaticamente le prestazioni di purificazione al livello di qualità dell'aria che viene monitorata in tempo reale.

Si raccomanda questa impostazione per l'apparecchio.

In modalità AUTO, dopo 30 minuti di qualità eccellente dell'aria, l'apparecchio entrerà in modalità ECO, mettendo in pausa la funzione di purificazione. Il Sistema di Monitoraggio Multi-Sensore continuerà ad analizzare l'aria dell'ambiente e attiverà automaticamente la funzione di purificazione quando richiesto.

MODALITÀ MAX [Fig. 7]:

Premere il pulsante modalità MAX sul display per attivare la purificazione alla massima potenza. Per uscire dalla modalità MAX, selezionare semplicemente la modalità AUTO o la modalità SLEEP.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

MODALITÀ SLEEP [Fig. 8]:

Premere il pulsante modalità SLEEP per attivare la purificazione dell'aria al livello più basso e silenzioso. Il pulsante modalità SLEEP si illuminerà debolmente e le altre luci sul display rimarranno spente. Le luci potranno essere riaccese premendo il pulsante ILLUMINAZIONE.

MODALITÀ ALLERGIA AL POLLINE [Fig. 9]:

La modalità Allergia al polline può essere attivata soltanto tramite l'App hOn. Sarà richiesto per prima cosa di attivare e registrare un profilo all'interno dell'app, per poter creare il proprio Profilo all'allergia al polline.

La modalità Allergia al Polline funziona mentre è selezionata la MODALITÀ AUTO. [Fig. 9c]

In modalità Allergia al Polline, l'apparecchio riceverà continuamente dati in tempo reale dall'APP riguardo la concentrazione di polline all'esterno e si regolerà in modo da massimizzare la performance di cattura del polline.

Una volta che i pollini sono stati catturati, vengono resi inattivi per aiutare ad alleviare i sintomi allergici. Quando la modalità Allergia al Polline viene attivata all'interno dell'App, esistono due possibili luci di notifica sul display del prodotto.

- La Spia Allergia al Polline è **BIANCA [Fig. 9a]**: L'apparecchio e l'App stanno monitorando la presenza di pollini all'esterno e non sono presenti rischi.

- La Spia Allergia al Polline diventa **GIALLA [Fig. 9b]** e la Spia Circolare Allergia al Polline è **BIANCA [Fig. 9a]**: L'apparecchio e l'APP hanno rilevato un rischio.

Se l'apparecchio viene messo manualmente in modalità SLEEP o modalità MAX mentre la modalità Allergia al Polline è attiva, quest'ultima si fermerà.

Funzione CONTROLLO ILLUMINAZIONE [Fig. 10]:

Ci sono tre impostazioni disponibili per l'illuminazione del display, On, Dim & Off.

Per regolare la luminosità dell'illuminazione del display, premere semplicemente il pulsante ILLUMINAZIONE sul display per passare alle 3 diverse opzioni disponibili. ON è l'impostazione di default.

Se OFF viene selezionato, ogni altro pulsante dovrà essere premuto due volte per essere attivato: dopo aver premuto una sola volta, le luci andranno in modalità DIM e dopo aver premuto la seconda volta l'azione verrà attivata.

Funzione CHILD LOCK (Blocco Sicurezza Bambini) [Fig. 11]:

Premere e tenere premuto il pulsante CHILDLOCK per 3 secondi per attivare la funzione: sarà udibile un suono a seguito dell'attivazione e il pulsante CHILDLOCK rimarrà illuminato. Nessun altro pulsante funzionerà se premuto.

Per uscire da questa modalità, tenere semplicemente premuto il pulsante CHILDLOCK per 3 secondi: sarà udibile un suono che confermerà lo spegnimento e il pulsante non sarà più illuminato.

Funzione AVVISO PER LA PULIZIA DEL FILTRO [Fig. 12]:

H-Purifier monitorerà le condizioni del filtro. Quando il pulsante PULIZIA FILTRO diventa giallo, è necessario pulire lo strato esterno del filtro. Usare un aspirapolvere per pulire lo strato esterno del filtro. Fare riferimento alla sezione 'Mantenimento H-Purifier'.

Dopo la pulizia dello strato esterno del filtro, premere e tenere premuto il pulsante PULIZIA FILTRO per 3 secondi per resettare l'avviso.

Funzione AVVISO PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO [Fig. 13]:

H-Purifier monitorerà l'usura degli accessori e del filtro. Quando il pulsante PULIZIA FILTRO diventa giallo, è necessario sostituire il filtro. Fare riferimento alla sezione 'Mantenimento H-Purifier'.

Dopo aver sostituito il filtro, premere e tenere premuto il pulsante SOSTITUZIONE FILTRO per 3 secondi per resettare l'avviso.

MANTENIMENTO DEL H-PURIFIER

IMPORTANTE: SCOLLEGARE SEMPRE L'APPARECCHIO DALLA PRESA DI CORRENTE QUANDO SI SVOLGONO LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.

PULIZIA FILTRI / SOSTITUZIONE

H-Purifier monitorerà le condizioni del filtro. Quando i pulsanti PULIZIA FILTRO o SOSTITUZIONE FILTRO diventano di colore giallo, indicano che è necessario pulire o sostituire il filtro.

Pulizia / Sostituzione del filtro: [Fig. 14]

- Rimuovere la Cover di Entrata dell'Aria dall'apparecchio. [Fig. 14a]
- Sbloccare l'interruttore di rilascio del Filtro. [Fig. 14b]
- Rimuovere il filtro dall'apparecchio. [Fig. 14c]
- Usare un aspirapolvere per pulire la maglia esterna del Comparto Filtro o sostituirlo con un NUOVO filtro. [Fig. 14d]
- Riposizionare il Comparto Filtro nell'apparecchio. [Fig. 14e]
- Bloccare l'interruttore di rilascio del Filtro. [Fig. 14f]
- Riposizionare la Cover di Entrata dell'Aria sull'Apparecchio. [Fig. 14g]
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente e accenderlo. [Fig. 2,3]
- Premere e tenere premuto il pulsante PULIZIA FILTRO per 3 secondi, sarà udibile un suono che confermerà il reset e il pulsante si spegnerà. [Fig. 12,13]




Fig. 14

STAZIONAMENTO H-PURIFIER

1. Spegner il Purificatore dell'Aria e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Pulire tutte le superfici interne ed esterne del purificatore d'aria e la maglia esterna del filtro.
3. Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti.
4. Rimuovere la Cover di Entrata dell'Aria [Fig. 15a], riavvolgere il cavo di alimentazione [Fig. 15b], appenderlo al suo gancio [Fig. 15c] e reinserire la spina nella posizione di trasporto [Fig. 15d]. Ricollocare la Cover di Entrata dell'Aria. [Fig. 15e]
5. Riporre il Purificatore dell'Aria in un luogo asciutto e fresco.




Fig. 15

AVVISI & SOLUZIONI

I seguenti codici potrebbero comparire durante l'utilizzo. [Fig. 16]




Fig. 16

Descrizione dell'errore	Descrizione dell'errore		Soluzione del problema
	Avviso sul Pannello di Controllo dell'apparecchio / Display	Avviso sull'APP	
Avviso di pulizia del Filtro dello Strato Esterno	Il pulsante pulizia filtro si illumina di colore giallo	Avviso di pulizia del Filtro	1. Seguire le istruzioni per pulire il Filtro dello Strato Esterno. 2. Resettare l'avviso.
Avviso di sostituzione del Filtro	Il pulsante pulizia filtro si illumina di colore giallo	Avviso di sostituzione del Filtro	1. Seguire le istruzioni per sostituire il filtro. 2. Resettare l'avviso.
Il filtro è assente o non è stato bloccato	I pulsanti Pulizia Filtro e Sostituzione Filtro lampeggiano	Il filtro è assente o non è stato bloccato	1. Se il filtro è assente, riposizionarlo. 2. Se il filtro è posizionato correttamente, controllare se la Levetta del Filtro è in posizione LOCK (Bloccato).
I Sensori della Polvere sono malfunzionanti: non c'è segnale da parte dei sensori o il voltaggio eccede il valore limite	/	I Sensori della Polvere sono malfunzionanti: non c'è segnale da parte dei sensori o il voltaggio eccede il valore limite	I sensori della polvere non funzionano o il cavo dei sensori non è ben connesso: chiamare un centro di servizio per ripararli.
Il motore non funziona	/	Avviso del motore non funzionante	Il motore non funziona o il cavo del motore non è ben connesso: chiamare un centro servizi per ripararlo.
Malfunzionamento del sensore CO.	La spia dello stato del sensore CO è accesa di giallo.	Malfunzionamento del sensore CO.	Avviso: è necessario chiamare il servizio di assistenza.

ATTENZIONE: Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Hoover più vicino. **NON** provare a smontare H-Purifier da soli.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Di seguito è riportato un elenco di problemi comuni riscontrati e relative soluzioni.

Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Hoover più vicino.

Il Ventilatore non funziona (Pannello di controllo / Spie sul Display accese)	<ul style="list-style-type: none"> Controllare l'avviso mostrato sul Display o sull'App. Controllare se ci sono ostruzioni nel ventilatore. Controllare se H-Purifier è acceso. Controllare se il filtro è installato correttamente e bloccato.
Il Ventilatore non funziona (Pannello di controllo / Spie sul Display Spente)	<ul style="list-style-type: none"> Il purificatore d'aria potrebbe essere in modalità ECO data la buona qualità dell'aria. Fare riferimento a "MODALITÀ AUTO [Fig. 6]" Controllare se H-Purifier è collegato alla corrente ed è acceso. Controllare se ci sono ostruzioni nel ventilatore.
Non ci sono spie sul Pannello di Controllo / Display (Ventilatore in funzione)	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se le spie non sono state spente premendo il pulsante Light Control sul Pannello di Controllo / Display.
Pulsanti sul Pannello di Controllo / Il Display non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se è stata attivata la funzione Child Lock premendo e tenendo premuto il pulsante Child Lock per 3 secondi.
Il Flusso d'Aria è Debole	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se l'imballaggio di protezione è stato rimosso dal filtro. Controllare se ci sono ostruzioni sulla Cover di Entrata dell'Aria o nella via di Uscita dell'Aria. Controllare lo stato del filtro sul pannello di controllo / sul display o sulla App per verificare se va pulito o sostituito. Controllare se H-Purifier è in modalità Sleep. Il ventilatore funziona a potenza ridotta in questa modalità.
Il Purificatore dell'Aria è rumoroso	<ul style="list-style-type: none"> Controlla se ci sono ostruzioni nella via di Uscita dell'aria o nel Ventilatore. Controlla se H-Purifier sta lavorando in modalità MAX. In questa modalità il flusso dell'aria è alla massima potenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PARTI DI RICAMBIO E DI CONSUMO HOOVER

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover. È possibile acquistarle dal distributore locale Hoover o direttamente sul sito internet Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Qualità

La qualità degli stabilimenti Hoover è stata sottoposta a valutazione indipendente. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

ASSISTENZA E GARANZIA HOOVER

Questo prodotto è garantito, oltre che ai sensi di legge, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato di garanzia convenzionale inserito nel prodotto. Il certificato dovrà essere conservato e mostrato al nostro Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, insieme allo scontrino comprovante l'acquisto dell'elettrodomestico. Puoi consultare le condizioni di garanzia anche sul nostro sito internet. Per ottenere assistenza compila l'apposito form on-line oppure contattaci al numero che trovi indicato nella pagina di assistenza del nostro sito internet.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel mag alleen worden gebruikt voor privé huishoudelijk gebruik, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat deze handleiding volledig begrepen is voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Schakel het toestel altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik, of voor het reinigen van het toestel of bij elke onderhoudstaak.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze toezicht of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Reinigings- en gebruiksonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht. Indien het stroomsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsgevaar te vermijden, mag enkel een erkende HOOVER dienstingenieur de stroomkabel vervangen.

Gebruik enkel verlengstukken, verbruiksartikelen of reserveonderdelen aanbevolen of geleverd door HOOVER.

Verwijder de stekker niet door aan het netsnoer te trekken.

Blijf dit toestel niet gebruiken wanneer het defect blijkt.

Plaats en gebruik het product alleen op een droge, stabiele, vlakke horizontale ondergrond, waar het niet kan omkantelen.

Houd het product droog.

Kantel of leeg het product nooit tijdens gebruik.

Leg het snoer zodat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen.

Plaats het product niet op of nabij hete oppervlakken, in de buurt van open vuur of in direct zonlicht.

Zorg ervoor dat er geen water of een ander vloeibaar of brandbaar schoonmaakmiddel in het toestel komt om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen.

Maak het toestel niet schoon met water, een andere vloeistof of een (brandbaar) schoonmaakmiddel om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen.

Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of geur rond het toestel.

Controleer of het voltage en de waarden die op het label van het toestel staan, overeenkomen met de lokale netspanning voordat u het toestel aansluit.

Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet.

Dit toestel is geen vervanging voor goede ventilatie, regelmatig stofzuigen of het gebruik van een afzuigkap of ventilator tijdens het koken.

Plaats niets bovenop het toestel.

Plaats het toestel niet direct onder een airconditioning om te voorkomen dat condensatie op het toestel druppelt.

Zorg ervoor dat alle filters correct zijn geïnstalleerd voordat u het toestel inschakelt.

Gebruik alleen de originele HOOVER-filters die speciaal voor dit toestel zijn bedoeld. Gebruik geen andere filters.

Klop niet met harde voorwerpen tegen het toestel (met name de luchtinlaat en -uitlaat).

Steek uw vingers of voorwerpen niet in de luchtuitlaat of de luchtinlaat om lichamelijk letsel of slecht functioneren van het toestel te voorkomen.

Gebruik dit toestel niet als u indoor insectenwerende middelen van het rooktype hebt gebruikt of op plaatsen met olieresten, brandende wierook of chemische dampen.

Gebruik het toestel niet in de buurt van gastoestellen, verwarmingsapparaten of open haarden.

Gebruik het toestel niet in een ruimte met grote temperatuurschommelingen.

Om interferentie te voorkomen, plaatst u het toestel op minimaal 2 meter afstand van elektrische apparaten die gebruikmaken van radiogolven in de lucht, zoals tv's, radio's en radiogestuurde klokken.

Als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen er bacteriën op de filters groeien. Controleer de filters na een lange periode van niet-gebruik. Als de filters erg vuil zijn, vervang ze dan.

Gebruik het toestel niet in een natte omgeving of in een omgeving met hoge omgevingstemperaturen, zoals de badkamer, toilet of keuken.

Het toestel verwijdert geen koolmonoxide (CO) of radon (Rn). Het kan niet gebruikt worden als veiligheidsvoorziening bij ongevallen met verbrandingsprocessen en gevaarlijke chemicaliën.

De functie CO Monitor mag niet gebruikt worden als, of bedoeld zijn voor gebruik als vervanging voor een EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 of enige andere erkende standaard gecertificeerde koolmonoxidemelder waar lokale of regionale codes of wetgeving het gebruik hiervan verplicht. De functie CO Monitor is slechts een bijkomend koolmonoxide-bewakingstoestel. Het gebruik van dit toestel is ter discretie van de gebruiker en impliceert het begrip en aanvaarding van de beperkingen ervan om te voldoen aan codes of wetgeving waar van toepassing.

Plaats het toestel niet op een van de volgende locaties:

- In een badkamer of andere gebieden waar de melder aan waterspetters, druppels of condensatie blootgesteld kan worden (bijv. boven een waterkoker).
- Naast of direct boven kachels of airconditioning ventilatieopeningen, deuren, ramen, afzuigventilatoren of overal waar het zou worden beïnvloed door tocht.
- Direct boven een gootsteen of fornuis.
- In een gebied waar de temperatuur onder de -20°C kan dalen of boven de 50°C kan stijgen.
- In een afgesloten ruimte (bijv. In of onder een kast).
- In een natte of vochtige ruimte.
- Waar het zou worden belemmerd, bijv. door gordijnen of meubels.
- Waar vuil of stof de sensor zou kunnen blokkeren.
- In de buurt van verf, verdunners, dampen van oplosmiddelen of luchtverfrissers.

Als het CO-alarm geactiveerd is, moet u alle ramen en deuren openen (als dat veilig kan). Schakel indien mogelijk alle brandstofverbrandende apparaten uit en evacueer de woning, laat de ramen en deuren open. Zoek onmiddellijk medische hulp voor iedereen die problemen heeft omwille van koolmonoxidevergiftiging. Betreed het pand niet opnieuw totdat het alarm stopt. Het alarm stopt zodra de CO verdwenen is. Gebruik geen brandstofverbrandende apparaten meer totdat de CO-bron gevonden is en verholpen werd door een gekwalificeerde technicus.

Steek de stekker in een stopcontact om de CO Monitor te activeren. Het CO-sensorconditielampje wordt groen weergegeven. Wanneer de CO Monitor een onveilig CO-niveau detecteert, gaat het CO-alarm luid af en knipperen de knop CO Alert en het O-ringlampje in rode kleur. Het alarm blijft doorgaan totdat de gedetecteerde CO tot een veilig niveau daalt.

Vermijd het gebruik van verf, verdunners, dampen van oplosmiddelen, luchtverfrissers, spuitbussen of chemische reinigingsmiddelen in de buurt van het toestel. Dit kan de werking van de CO Monitor beïnvloeden.

Zorg ervoor dat kleine kinderen niet gedurende 3 seconden op de knop CO Alert kunnen drukken, aangezien ze aan overmatig geluid kunnen worden blootgesteld indien het alarm afgaat.

Raak de knop [CO Alert] 3 seconden aan om de functie CO-alarm te testen; het alarm zal 5 seconden lang luid afgaan. Test het alarm maandelijks en na langdurige afwezigheid in het gebouw (bijv. na vakantie). Als het alarm niet afgaat nadat u de [CO Alert] -knop gedurende 3 seconden hebt aangeraakt, neem dan contact op met de Hoover-klantenservice om een gekwalificeerde technicus in te schakelen om de storing te herstellen.

Zorg ervoor dat kleine kinderen niet gedurende 3 seconden op de knop CO Alert kunnen drukken, aangezien ze aan overmatig geluid kunnen worden blootgesteld indien het alarm afgaat.

Als het display aangeeft dat de CO-sensor defect is of het einde van de levensduur bereikt is, neem dan contact op met het Hoover-klantenservicecentrum om een gekwalificeerde technicus in te schakelen om de CO-sensor te vervangen. De verwachte levensduur van de CO-sensor is 5 jaar; na deze tijd moet de sensor vervangen worden.

Luchtvochtigheid regelen: 15 – 90% RH

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot $+40^{\circ}\text{C}$

Wanneer het gedetecteerde CO-niveau een hoog niveau bereikt, knipperen de [CO Alert]-knop en de [Air Quality LED Ring] rood (2Hz), terwijl het alarm luid continue en hard (85 ~ 110dB (A)) luidt, het alarm stopt niet totdat de intensiteit van CO terug onder het alarmniveau daalt.

Koolmonoxide tast het lichaam aan door kritieke zuurstoforganen uit te hongeren (te verstikken). Wanneer CO wordt ingeademd, hecht het zich aan het hemoglobine in het bloed dat normaal gesproken zuurstof door het lichaam transporteert. CO wijzigt permanent het vermogen van zuurstofmoleculen om zich aan het hemoglobine te hechten, waardoor zuurstof naar vitale organen verminderd wordt. Het concentratieniveau en de tijd van blootstelling aan CO, kan de effecten ervan op het lichaam variëren, maar experts zijn het erover eens dat zelfs lage niveaus van blootstelling aan koolmonoxide gedurende langere perioden ernstige en blijvende gevolgen kunnen hebben voor iemands algehele gezondheid.

WAARSCHUWING: HET CO ALARM IS ONTWORPEN OM PERSONEN TE BESCHERMEN TEGEN DE ACUTE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING AAN KOOLMONOXIDE OF DE CHRONISCHE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING AAN KOOLMONOXIDE TE VOORKOMEN. DIT BESCHERMT PERSONEN MET SPECIFIEKE MEDISCHE OMSTANDIGHEDEN NIET VOLLEDIG. RAADPLEEG EEN ARTS IN GEVAL VAN TWIJFEL.

Dit toestel mag niet gebruikt worden als vervanging voor een juiste installatie, gebruik en onderhoud van brandstofverbrandende apparaten, inclusief geschikte ventilatie- en uitlaatsystemen.

De CO Monitor mobiele en tabletmeldingen vereisen een functionele Wi-Fi-verbinding om te werken. Ze zijn geen vervanging voor een externe monitoringdienst door derden.

HOOVER dienstverlening: Om de blijvende veilige en efficiënte werking van dit toestel te verzekeren, bevelen we aan dat alle herstellingen uitgevoerd worden door een erkende HOOVER dienstingenieur.

Het milieu

Dit toestel is gemarkeerd conform de Europese richtlijn 2011/65/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door dit product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze weg te gooien, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door een onverantwoorde afvalverwerking van dit product.

Het symbool op dit toestel duidt aan dat dit toestel niet mag behandeld worden als huishoudelijk afval. In de plaats daarvan moet het overhandigd worden aan het geschikte verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische uitrusting. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit toestel, gelieve je lokale gemeentebestuur te contacteren, je dienst voor huishoud- en afvalverwerking of de winkel waar je het toestel kocht.




Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU. Om een kopie van de conformiteitsverklaring te ontvangen, kunt u contact opnemen met de fabrikant op www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frequentiebanden	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maximaal in de frequentieband verstuurd hoogfrequent vermogen	18.9 dBm

LEER UW H-PURIFIER KENNEN



1	Luchtuitlaat
2	Besturingspaneel / Display
3	Draaggreep Product
4	Filter
5	Handgreep van luchtinlaatkap
6	Schakelaar Vrijgave Filter
7	Luchtinlaatklep
8	Snoerhaak




9	Luchtkwaliteit LED-ring
10	Schakelaar
11	Kinderslot-knop
12	Knop modus Slaapstand
13	Knop Filter Schoonmaken
14	Ronde pollenallergielamp
15	Pollenallergielamp
16	Knop CO Alert en LED
17	Knop Filter Vervangen
18	Knop modus Max
19	Knop voor modus Auto
20	Knop bediening licht
21	Wi-Fi knop

Multi Sensor Monitoringsysteem

Dankzij het Multi Sensor Monitoringsysteem controleert uw product continu de binnenluchtconditie voor wat betreft PM10, PM2.5, vluchtige organische stoffen (GAS) en koolmonoxideconcentratie (CO).

Elke keer dat u uw product inschakelt, start het Multi Sensor Monitoringsysteem een analyse van de binnenlucht en de LED Ring voor luchtkwaliteit gaat branden met verschillende kleuren die de realtime luchtkwaliteitsomstandigheden weergeven.

Kleur LED Ring Luchtkwaliteit	Luchtkwaliteit binnen
GROEN	UITSTEKEND
GEEL	BEVREDIGEND
ORANJE	ARM
ROOD	ZEER ARM



Monitoring en Alarm Concentratie Koolmonoxide

De H-luchtreiniger controleert constant de binnenlucht op koolmonoxide (CO). Het product is voorzien van een waarschuwingssysteem.

Wanneer het koolmonoxidealarm geactiveerd is, knipperen de LED Ring LUCHTKWALITEIT, de knop Informatie & knop CO Alert knippert tegelijkertijd rood en er klinkt een akoestisch alarm. Het alarm blijft actief totdat de koolmonoxide (CO) -concentratie tot onder de 50 ppm gedaald is, tenzij het handmatig gedempt wordt door de knop CO Alert 3 seconden in te drukken.

Deze LED knop CO Alert toont de conditie van de CO-sensor. Dit verschijnt in groene kleur als de CO-sensor in normale toestand is, in gele kleur als de sensor niet goed functioneert of de levensduur overschreden heeft.

UW H-PURIFIER VOORBEREIDEN

1. Filter [Fig. 1]

Voordat u uw H-Luchtreiniger gebruikt, moet u het filter uit de beschermende verpakking halen:

- Verwijder het luchtinlaatdeksel van uw product, pak de twee handgrepen van het luchtinlaatdeksel vast en haal het uit het product. [Fig. 1a]
- Verwijder de stekker uit de holte voor transport. [Fig. 1b,c]
- Ontgrendel de vrijgaveschakelaar van het filter. [Fig. 1d]
- Verwijder het filter van uw product en verwijder de buitenverpakking. [Fig. 1e,f]
- Plaats het filter terug in uw product. [Fig. 1g]
- Vergrendel de vrijgaveschakelaar van het filter. [Fig. 1h]
- Plaats de luchtinlaatkap terug op uw product. [Fig. 1i]




Fig. 1

UW H-PURIFIER GEBRUIKEN

Sluit het product aan [Fig. 2]:

Trek het netsnoer uit het stopcontact en steek de stekker in een stopcontact. Alle lampjes op het Besturingspaneel / Het display zal ongeveer 1 seconde volledig oplichten om aan te geven dat de stekker erin zit.

De AAN / UIT-knop is gedimd verlicht en het CO-sensorlampje gaat AAN om aan te geven dat het Multi Sensor Monitoring Systeem nu het koolmonoxideniveau binnenshuis controleert.

Het product inschakelen [Fig. 3]:

Druk op de AAN / UIT-knop op het display om uw product in te schakelen.

De LED Ring Luchtkwaliteit zal achtereenvolgens in alle kleuren oplichten terwijl de sensoren de realtime conditie van de lucht analyseren. Na een paar seconden selecteert de LED Ring Luchtkwaliteit de juiste kleur voor de kwaliteit van de lucht op dat moment.

Uw H-Luchtreiniger-product gaat onmiddellijk naar de MODUS AUTO en begint de binnenlucht te zuiveren. De knop MODUS AUTO en de knop VERLICHTING op het display gaan branden.

De volgende functies zijn beschikbaar via de Display-knoppen:

Druk op de Wi-Fi-knop om externe toegang in of uit te schakelen.

Druk op de knoppen AUTO, MAX of SLAAPSTAND om een zuiveringsmodus te selecteren.

Druk op de knop LICHTCONTROLE om de helderheid van de verlichting van de display in te stellen.

Druk op de KINDERSLOT-knop om alle knoppen op het besturingspaneel/display te deactiveren.

Druk op de AAN / UIT-knop om de luchtreiniger uit te schakelen.

Koppelen met Wi-Fi:

Om overal toegang te krijgen tot alle functies van de H-Reinigers, raadt men aan de App hOn te downloaden.

U kunt uw product op de meest efficiënte manier bedienen.

Instructies:

1. Download de hOn-applicatie uit de App Store of Google Play. [Fig. 4]
2. Open de app, maak een account aan met uw e-mail en een wachtwoord.
3. Bevestig de log-in.
4. Zorg ervoor dat uw mobiele toestel aan Wi-Fi verbonden is.
5. Log in op de App hOn.
6. Houd de Wi-Fi-knop op het display 5 seconden ingedrukt, er klinkt een pieptoon en de Wi-Fi-knop begint te knipperen om aan te geven dat hij op een verbinding wacht. [Fig. 5]
7. Volg de instructies in de App om uw mobiele toestel met uw product te verbinden.
8. Wanneer de koppeling geslaagd is, blijft de Wi-Fi-knop op het product verlicht.
9. Om de Wi-Fi opnieuw in te stellen, houdt u de Wi-Fi-knop 5 seconden ingedrukt.

Draadloze parameters voor koppelen

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standaard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequentieband(en) (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maximale Wattage (mW)	100	10

MODUS Functies:

Er zijn 3 beschikbare luchtzuiveringsmodi via het display: MODUS AUTO, MODUS MAX & MODUS SLAAPSTAND

Modus Auto is de standaardinstelling voor uw product wanneer het ingeschakeld is, alle modi kunnen handmatig geselecteerd worden door op de desbetreffende knop op het display te drukken.

De modus POLLENALLERGIE kan via de App hOn geactiveerd worden.

MODUS AUTO [Fig. 6]:

Dit is de standaardmodus van uw H-Luchtreiniger wanneer het voor het eerst ingeschakeld wordt. In de modus Auto past de H-luchtreiniger zijn zuiveringsprestaties automatisch aan het realtime gecontroleerde kwaliteitsniveau van de binnenlucht aan.

Dit is de aanbevolen instelling voor uw product.

In de modus AUTO gaat uw product na 30 minuten uitstekende luchtkwaliteit naar een modus ECO door de zuiveringsfunctie te pauzeren, het Multi Sensor Monitoring Systeem blijft de binnenlucht analyseren en schakelt indien nodig automatisch de zuiveringsfunctie in.

MODUS MAX [Fig. 7]:

Druk op de knop modus MAX op het display om luchtzuivering bij maximale vermogensinstelling te activeren. Om de modus MAX te verlaten, selecteert u gewoon de modus AUTO of de modus SLAAPSTAND.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13

MODUS SLAAPSTAND [Fig. 8]:

Druk op de knop modus SLAAPSTAND om luchtzuivering te activeren met de laagste stille krachtinstelling. De knop voor de modus SLAAPSTAND is gedimd verlicht en alle andere scherm lampjes zijn uit. Dit kan gewijzigd worden door op de knop VERLICHTINGS te drukken.

MODUS POLLENALLERGIE [Fig. 9]:

De modus POLLENALLERGIE kan alleen via de App hOn geactiveerd worden. U moet eerst een profiel in de App activeren en registreren om uw Pollenallergie-profiel aan te maken.

De modus Pollenallergie werkt alleen wanneer de MODUS AUTO geselecteerd is. [Fig. 9c]

In de modus Pollenallergie ontvangt het toestel continu realtime gegevens van de App over de gedetecteerde pollenconcentratie buitenshuis en werkt het automatisch om de prestaties van het opvangen van de pollen te maximaliseren.

Zodra pollen opgevangen zijn, worden ze gedeactiveerd om de allergische symptomen te verlichten.

Wanneer de modus Pollenallergie geactiveerd is in de App, zijn er 2 meldingslampjes beschikbaar op het productdisplay:

- De Pollenallergielamp is **WIT [Fig. 9a]**: Het toestel en de App controleren de aanwezigheid van pollen buitenshuis en er is geen risico aanwezig.

- De Pollenallergielamp wordt **GEEL [Fig. 11b]** en de ronde Pollenallergielamp is **WIT [Fig. 9a]**: Het toestel en de App hebben risico's gedetecteerd.

Als het product handmatig in de modus SLAAPSTAND of de modus MAX wordt gezet terwijl de pollenallergiemodus geactiveerd is, stopt de pollenallergiemodus.

Functie CONTROLE VERLICHTING [Fig. 10]:

Er zijn 3 instellingen beschikbaar voor de displayverlichting, Aan, Dimmen & Uit.

Om de helderheid van de displayverlichting aan te passen, drukt u gewoon op de knop VERLICHTING op het display om de 3 beschikbare opties te doorlopen. AAN is de standaardinstelling.

Als UIT geselecteerd is, moet elke andere knop tweemaal ingedrukt worden voor activering, na één druk op de knop schakelen de lampjes over op DIM, bij de tweede druk wordt de actie ingeschakeld.

Functie KINDERSLOT [Fig. 11]:

Houd de knop KINDERSLOT 3 seconden ingedrukt om het te activeren, er volgt een geluidssignaal wanneer het geactiveerd is en de knop KINDERSLOT blijft verlicht. Geen andere knoppen werken wanneer dit geactiveerd is.

Om deze functie te verlaten, houdt u gewoon de knop KINDERSLOT 3 seconden ingedrukt, u hoort een geluidssignaal dat bevestigt dat het uit is en dat de knop niet meer verlicht is.

Functie WAARSCHUWING FILTER SCHOONMAKEN [Fig. 12]:

Uw H-Luchtreiniger controleert de status van uw filter. Wanneer de knop FILTER SCHOONMAKEN geel wordt, moet u de buitenste laag van het filter reinigen. U kunt een stofzuiger gebruiken om de buitenste laag van het filter schoon te maken. Zie het gedeelte 'Onderhoud van uw H-Luchtreiniger'.

Nadat u de buitenste laag van het filter schoongemaakt hebt, houdt u de knop FILTER SCHOONMAKEN 3 seconden ingedrukt om de waarschuwing te resetten.

Functie WAARSCHUWING FILTER VERVANGEN [Fig. 13]:

Uw H-Luchtreiniger controleert het gebruik van uw producten en hun filter. Als de knop FILTER SCHOONMAKEN geel wordt, moet u het filter vervangen. Zie het gedeelte 'Onderhoud van uw H-Luchtreiniger'.

Na vervanging van het filter, houdt u de knop FILTER VERVANGEN 3 seconden ingedrukt om de waarschuwing te resetten.

ONDERHOUD VAN UW H-PURIFIER

BELANGRIJK: KOPPEL UW APPARAAT ALTIJD LOS VAN DE STROOMVOORZIENING BIJ HET UITVOEREN VAN ONDERHOUDSTAKEN.

FILTER SCHOONMAKEN / VERVANGING

Uw H-Luchtreiniger controleert de status van uw filter. De knop FILTER REINIGEN of de knop FILTER VERVANGEN wordt geel om aan te geven dat er actie nodig is om het filter schoon te maken of te vervangen.

Schoonmaken / Het filter vervangen: [Fig. 14]

- Verwijder de luchtinlaatkap van uw product. [Fig. 14a]
- Ontgrendel de vrijgaveschakelaar van het filter. [Fig. 14b]
- Verwijder het filter van uw product. [Fig. 14c]
- Gebruik een stofzuiger om het uitwendige gaas op het filter schoon te maken OF vervang het door een NIEUW filter. [Fig. 14d]
- Plaats het filter opnieuw in het product. [Fig. 14e]
- Vergrendel de vrijgaveschakelaar van het filter. [Fig. 14f]
- Plaats de luchtinlaatkap terug op uw product. [Fig. 14g]
- Sluit uw toestel aan op de stroomvoorziening en schakel het in. [Fig. 2,3]
- Houd de knop FILTER SCHOONMAKEN of de knop FILTER VERVANGEN gedurende 3 seconden ingedrukt, er zal een geluidssignaal klinken om aan te geven dat de reset gelukt is en de knop zal uit zijn. [Fig. 12,13]




Fig. 14

OPSLAG VAN UW H-PURIFIER

1. Schakel de luchtreiniger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Reinig alle interne en externe oppervlakken van de luchtreiniger, de externe mesh van het filter.
3. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn.
4. Verwijder het Deksel van de Luchtinlaat [Fig. 15a] en rol het netsnoer op [Fig. 15b] hang het snoer aan de Snoerhaak [Fig. 15c], en steek de plug in de holte voor transport [Fig. 15d]. Plaats het luchtinlaatdeksel terug. [Fig. 15e]
5. Bewaar de luchtreiniger op een koele, droge plaats.




Fig. 15

WAARSCHUWINGEN & OPLOSSINGEN

De volgende codes kunnen tijdens gebruik verschijnen. [Fig. 16]




Fig. 16

Foutbeschrijving	Foutbeschrijving		Oplossing voor fout
	Waarschuwing product besturingspaneel / Display	Waarschuwing op App	
Waarschuwing voor schoonmaken buitenste laag filter	De knop Filter Schoonmaken wordt geel	Waarschuwing filter schoonmaken	1. Volg de instructies in I/M om het filter van de buitenste laag te reinigen. 2. Stel de waarschuwing opnieuw in.
Waarschuwing filter vervangen	De knop Filter Schoonmaken wordt geel	Waarschuwing filter vervangen	1. Volg de instructies in I/M om het filter te vervangen. 2. Stel de waarschuwing opnieuw in.
Filter niet aanwezig of filter niet vergrendeld	De knop Filter Schoonmaken en de knop Filter Vervangen knipperen	Filter niet aanwezig of filter niet vergrendeld	1. Als het filter niet aanwezig is, plaats het dan terug. 2. Als het filter op zijn plaats zit, controleer dan of het filtertabblad in de LOCK-status geschakeld is.
Stofsensor defect: geen signaal van sensor of uitgangsspanning overschrijdt de grenswaarde	/	Stofsensor defect: geen signaal van sensor of uitgangsspanning overschrijdt de grenswaarde	Storing van stofsensor of draad van stofsensor niet goed aangesloten, bel het servicecentrum om dit te repareren.
Motor geen snelheid	/	Feedback geen snelheid motor	Motorstoring of motordraad is niet goed aangesloten, bel het servicecentrum om dit te verhelpen.
CO-sensor werkt niet goed	Statuslampje CO-sensor brandt geel	CO-sensor werkt niet goed	Waarschuwing: service moet geraadpleegd worden.

WAARSCHUWING: Indien één van deze storingen voortduurt, neem dan contact op met uw lokale Hoover vertegenwoordiger. Probeer de H-Luchtreiniger NIET zelf te demonteren.

PROBLEEM OPLOSSEN

De volgende lijst is een lijst van algemeen gevonden problemen en oplossingen.

Als een van deze problemen blijft bestaan, neem contact op met uw plaatselijk Hoover verkooppunt.

De ventilator werkt niet (Besturingspaneel / Display licht aan)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de waarschuwing op het display of in de App. Controleer of er obstakels in de ventilator zijn. Controleer of de H-Luchtreiniger ingeschakeld is. Controleer of het filter niet correct is geïnstalleerd en vergrendeld.
De ventilator werkt niet (Besturingspaneel / Display lichten uit)	<ul style="list-style-type: none"> De Luchtreiniger staat mogelijk in de ECO-modus vanwege de goede luchtkwaliteit. Zie "MODUS AUTO [Fig. 6]" Controleer of de H-Luchtreiniger aangesloten en ingeschakeld is. Controleer of er obstakels in de ventilator zijn.
Geen lampjes op het Besturingspaneel / Display (Ventilator werkt)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de verlichting niet uitgeschakeld is door op de lichtknop op het besturingspaneel te drukken / Display.
Knoppen op het besturingspaneel / Display werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het kinderslot geactiveerd is door de kinderslotknop 3 seconden ingedrukt te houden.
Luchtstroom is zwak	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beschermende verpakking van het filter verwijderd is. Controleer of er obstructies zijn in de luchtinlaatkap of in de luchtuitlaat. Controleer de status van het filter op het Besturingspaneel / Display of in de App op een waarschuwing voor reinigen of vervangen. Controleer of de H-Luchtreiniger in de modus slaapstand staat. De ventilator werkt in deze modus op verminderd vermogen.
Luchtreiniger werkt luid	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er obstructies zijn in de luchtuitlaat of de ventilator. Controleer of de H-luchtreiniger in de MAX-modus werkt, de luchtstroom is in deze modus op maximaal vermogen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Originele reserveonderdelen en toebehoren van Hoover

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover dealer. Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

Kwaliteit

De fabrieken van Hoover zijn op onafhankelijke wijze getest op kwaliteit. Onze producten worden vervaardigd aan de hand van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001.

Uw garantie

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dealer waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs voorleggen.

Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho deve ser utilizado apenas para fins domésticos, conforme descrito neste guia do utilizador. Certifique-se de que este guia é totalmente entendido antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura referência.

Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada após a utilização ou antes de o limpar ou executar qualquer tarefa de manutenção.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção não devem ser efectuada por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para evitar um perigo para a segurança, deve ser um técnico de assistência Hoover a substituir o cabo de alimentação.

Utilize exclusivamente acessórios, peças sobressalentes ou consumíveis recomendados ou fornecidos pela HOOVER.

Não retire a ficha ao puxar pelo cabo de alimentação.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

Coloque e utilize o produto apenas numa superfície horizontal seca, estável e nivelada, para que esteja excluída a queda.

Mantenha o produto seco.

Nunca incline ou esvazie o produto durante o funcionamento.

Coloque o cabo de alimentação de forma a que ninguém possa calcá-lo ou tropeçar no mesmo.

Não coloque o produto em superfícies quentes, próximo de superfícies quentes, próximo de um fogo aberto ou sob luz solar direta.

Não permita a entrada de água ou qualquer outro líquido ou detergente inflamável no aparelho para evitar o choque elétrico e/ou um risco de incêndio.

Não limpe o aparelho com água, qualquer outro líquido ou um detergente (inflamável) para evitar o choque elétrico e/ou um risco de incêndio.

Não pulverize quaisquer materiais inflamáveis, tais como inseticidas ou fragrância, em redor do aparelho.

Verifique se a tensão e as classificações nominais indicadas no rótulo do aparelho correspondem à tensão de alimentação local antes de ligar o aparelho.

Não bloqueie a entrada de ar ou a saída de ar.

Este aparelho não é um substituto de uma ventilação apropriada, aspiração habitual, ou utilização de um exaustor ou ventoinha enquanto cozinha.

Não coloque nada sobre o aparelho.

Não coloque o aparelho diretamente abaixo de um ar condicionado para impedir que a condensação caia para o aparelho.

Certifique-se de que todos os filtros estão instalados corretamente antes de ligar o aparelho.

Utilize apenas os filtros HOOVER originais concebidos especialmente para este aparelho. Não utilize quaisquer outros filtros.

Evite bater contra o aparelho (em particular, na entrada e saída de ar) com objetos duros.

Não introduza os seus dedos ou objetos na saída ou entrada de ar para impedir ferimentos físicos ou a avaria do aparelho.

Não utilize este aparelho quando utilizar repelentes de insetos com fumo no interior ou em locais com resíduos oleosos, incenso a arder ou fumos químicos.

Não utilize o aparelho próximo de aparelhos a gás, dispositivos de aquecimento ou lareiras.

Não utilize o aparelho num compartimento com grandes alterações de temperatura.

Para impedir a interferência, coloque o aparelho pelo menos 2 m afastado de aparelhos elétricos que utilizem ondas de rádio transmitidas pelo ar, como televisões, rádios, e relógios controlados

por rádio.

Quando o aparelho não é utilizado durante um longo período, poderão crescer bactérias nos filtros. Verifique os filtros após um longo período de inutilização. Se os filtros estiverem muito sujos, substitua-os.

Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou ambientes com elevadas temperaturas, como a casa de banho, balneários ou a cozinha.

O aparelho não remove o monóxido de carbono (CO) ou rádio (Rn). Não pode ser utilizado como dispositivo de segurança em caso de acidentes com processos de combustão e químicos perigosos.

A função CO Monitor não deverá ser utilizada como, nem se deverá implicar a sua utilizar como substituto para um EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 ou qualquer outro alarme de monóxido de carbono certificado por norma reconhecida onde os códigos locais ou regionais ou a legislação estipularem a sua utilização. A função CO Monitor é apenas um dispositivo de monitorização do monóxido de carbono suplementar. A utilização deste dispositivo fica ao critério do utilizador e implica a compreensão e aceitação das suas limitações em aderir aos códigos ou legislação, quando aplicável.

Não coloque o aparelho em nenhuma das seguintes localizações:

- Numa casa de banho ou noutras áreas onde o alarme poderá ser exposto a salpicos de água, gotejamento ou condensação (por ex., sobre uma chaleira elétrica).
- Junto de ou diretamente sobre aquecedores ou aberturas de ar condicionado, portas, janelas, exaustores ou em qualquer outro local onde seria afetado por correntes de ar.
- Diretamente sobre um lavatório ou fogão.
- Numa área onde a temperatura poderá descer abaixo dos $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou subir acima dos $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Num espaço fechado (por ex., dentro ou por baixo de um armário).
- Numa área molhada ou húmida.
- Onde ficaria obstruído, por ex., por cortinas ou mobília.
- Em locais onde a sujidade ou o pó poderiam bloquear o sensor.
- Próximo de tinta, aglutinantes, fumos de solventes ou ambientadores.

Se o alarme CO for ativado, deve abrir todas as janelas e portas (se for seguro fazê-lo).

Desligue todos os aparelhos que queimam combustível, se possível, e, em seguida evacue a propriedade deixando as janelas e portas abertas. Obtenha assistência médica imediatamente para qualquer pessoa que sofra os efeitos de envenenamento por monóxido de carbono.

Não volte a entrar na propriedade até o alarme parar. O alarme irá parar quando o CO desaparecer. Não utilize aparelhos que queimam combustível novamente até a fonte de CO ter sido localizada e retificada por um técnico qualificado.

Para ativar o CO Monitor, ligue a ficha a uma tomada. A lâmpada de estado do sensor de CO muda para verde. Quando o CO Monitor detetar um nível inseguro de CO, o alarme de CO irá soar ruidosamente o botão CO Alert e a lâmpada do anel em O piscará a vermelho. O alarme continuará como forma de indicação até o CO detetado ser reduzido para um nível seguro.

Evite utilizar tinta, aglutinantes, fumos de solventes, ambientadores, sprays aerossóis ou produtos de limpeza químicos próximo do aparelho. Isto poderá afetar o funcionamento do CO Monitor.

Não permita que crianças pequenas primam o botão CO Alert durante 3 segundos, uma vez que poderão estar sujeitas a um ruído excessivo aquando o alarme soar.

Toque no botão [CO Alert] durante 3 segundos para testar a função de Alarme de CO e o alarme soará ruidosamente durante 5 segundos. Teste o alarme mensalmente e pós uma ausência prolongada do edifício (por ex., depois das férias). Se o alarme não soar depois de tocar no botão [CO Alert] durante 3 segundos, contacte o centro de apoio ao cliente da Hoover para agendar a reparação da avaria com um técnico qualificado.

Não permita que crianças pequenas primam o botão CO Alert durante 3 segundos, uma vez que poderão estar sujeitas a um ruído excessivo aquando o alarme soar.

Se o visor indicar que o sensor de CO está avariado ou que o fim da vida útil foi alcançado, contacte o centro de apoio ao cliente da Hoover para agendar a substituição do sensor de CO com um técnico qualificado. A vida útil prevista do sensor de CO é de 5 anos e tem de ser substituído após este período.

Humidade de funcionamento: 15 – 90% RH

Temperatura de funcionamento: 0 °C a + 40 °C

Quando o nível detetado de CO alcançar um nível elevado, o botão [CO Alert] e o [LED Ring de qualidade do ar] piscam a vermelho (2Hz). Ao mesmo tempo, o alarme soa ruidosamente (85~110dB[A]) e de forma contínua. O alarme não para até a intensidade de CO sair de um nível de alarme.

O monóxido de carbono afeta o corpo ao esgotar (sufocar) o oxigénio de órgãos críticos. Quando o CO é inalado, liga-se à hemoglobina no sangue que normalmente transporta oxigénio pelo corpo. O CO remove permanentemente a capacidade das moléculas de oxigénio de se ligarem à hemoglobina, reduzindo assim o oxigénio dos órgãos vitais. O nível de concentração e o tempo exposto ao CO podem variar os seus efeitos no corpo, mas os especialistas concordam que mesmo níveis baixos de exposição ao monóxido de carbono ao longo de períodos prolongados pode ter efeitos graves e duradouros na saúde geral de uma pessoa.

ATENÇÃO: O ALARME CO DESTINA-SE A PROTEGER AS PESSOAS CONTRA OS EFEITOS AGUDOS DA EXPOSIÇÃO AO MONÓXIDO DE CARBONO OU IMPEDIR OS EFEITOS CRÓNICOS DA EXPOSIÇÃO AO MONÓXIDO DE CARBONO. NÃO IRÁ SALVAGUARDAR NA ÍNTEGRA AS PESSOAS COM CONDIÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE.

Este aparelho não deve ser utilizado como substituto à instalação, utilização e manutenção corretas de aparelhos de queima de combustível, incluindo sistemas de exaustão e ventilação apropriados.

As notificações móveis e no tablet do CO Monitor exigem uma ligação Wi-Fi funcional para funcionarem. Não são um substituto de um serviço de monitorização de emergência de terceiros.

Assistência HOOVER: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efectuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Hoover.

Ambiente

Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2011/65/EC relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Ao garantir que este produto é eliminado de forma correcta, estará a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, o que pode ocorrer devido a um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.



O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.


Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/53/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU. Para receber uma cópia da declaração de conformidade, entre em contacto com o fabricante em: www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Bandas de frequência	2400Mhz ~2483.5Mhz
Potência de RF máxima transmitida na banda de frequência	18.9 dBm

CONHECER O SEU H-PURIFIER



1	Saída de ar
2	Painel de controlo / Ecrã
3	Pega de transporte do produto
4	Conjunto do filtro
5	Pega da tampa de entrada de ar
6	Interruptor de desengate do filtro
7	Tampa de entrada de ar
8	Gancho do cabo




9	LED ring de qualidade do ar
10	Botão de ligar/desligar
11	Botão de bloqueio para crianças
12	Botão do modo de repouso
13	Botão de limpeza do filtro
14	Luz circular de alergia ao pólen
15	Luz de alergia ao pólen
16	Botão CO Alert e LED
17	Botão de substituição do filtro
18	Botão do modo máx
19	Botão do modo automático
20	Botão de controlo da luz
21	Botão de Wi-Fi

Sistema de monitorização multisensores

Graças ao Sistema de monitorização multisensores, o seu produto irá monitorizar continuamente o estado do ar interior em termos de PM10, PM2.5, compostos orgânicos voláteis (GÁS) e concentração de monóxido de carbono (CO).

Sempre que liga o seu produto, o sistema de monitorização multisensores começará por analisar o ar interior e o LED Ring de qualidade do ar irá acender-se com diferentes cores representando o estado de qualidade do ar em tempo real.

Cor do LED Ring de qualidade do ar	Qualidade do ar interior
VERDE	EXCELENTE
AMARELO	SATISFATÓRIO
LARANJA	FRACO
VERMELHO	MUITO FRACO



Monitorização e alarme de concentração de monóxido de carbono

O H-Purifier irá monitorizar constantemente o ar interior quanto a monóxido de carbono (CO). O produto está equipado com um sistema de alerta.

Quando o alarme de monóxido de carbono é ativado, os botões LED Ring de qualidade do ar, Informações e CO Alert piscarão a vermelho em simultâneo e soará um alarme sonoro. O alarme continuará em operação até a concentração de monóxido de carbono (CO) ser reduzida para menos de 50 ppm, a não ser que seja silenciado manualmente ao premir o botão CO Alert durante 3 segundos.

Este LED de CO Alert mostra a condição de funcionamento do sensor de CO. É apresentado a verde quando o sensor de CO está no estado normal, a amarelo quando o sensor está avariado ou excede a sua vida útil.

PREPARAR O SEU H-PURIFIER

1. Conjunto do filtro [Fig. 1]

Antes de utilizar o seu produto H-Purifier, terá de remover o filtro da sua embalagem de proteção:

- Remova a tampa de entrada de ar do seu produto, agarre nas duas pegas da tampa de entrada de ar e puxe-as do produto. [Fig. 1a]
- Remova a ficha do local de transporte. [Fig. 1b,c]
- Desbloqueie o interruptor de desengate do filtro. [Fig. 1d]
- Remova o filtro do seu produto e remova a embalagem exterior. [Fig. 1e,f]
- Volte a colocar o filtro no seu produto. [Fig. 1g]
- Bloqueie o interruptor de desengate do filtro. [Fig. 1h]
- Volte a colocar a tampa de entrada de ar no seu produto. [Fig. 1i]




Fig. 1

UTILIZAR O SEU H-PURIFIER

Ligar o produto à ficha [Fig. 2]:

Puxe o cabo de alimentação e ligue-o a uma fonte de alimentação.

Todas as luzes no painel de controlo / O visor acende-se completamente durante cerca de 1 minuto para indicar a ligação bem-sucedida.

O botão POWER (alimentação) acende-se com uma luz fraca e a luz do sensor de CO acende-se para indicar que o sistema de monitorização multisensores começou a monitorizar o nível de monóxido de carbono no interior.

Ligar o produto [Fig. 3]:

Para ligar o seu produto, prima o botão POWER (alimentação) no visor.

O LED Ring de qualidade do ar acende-se com todas as cores por sequência enquanto os sensores estiverem a analisar o estado do ar em tempo real. Após alguns segundos, o LED Ring de qualidade do ar seleciona a cor apropriada para a qualidade do ar nesse momento.

O seu produto H-Purifier entra imediatamente no MODO AUTOMÁTICO e começa a purificar o ar interior.

O botão MODO AUTO, botão ILUMINAÇÃO e o visor acendem-se.

As funções seguintes estão disponíveis através dos botões do visor:

Prima o botão Wi-Fi para ligar/desligar o acesso remoto.

Prima os botões AUTO, MÁX ou REPOUSO para selecionar um modo de purificação.

Prima o botão CONTROLO DE LUZ para definir a luminosidade das luzes do visor.

Prima o botão BLOQUEIO CRIANÇAS para inativar todos os botões no painel de controlo/visor.

Prima o botão POWER para desligar o purificador de ar.

Emparelhar com o Wi-Fi:

Para aceder a todas as funções de H-Purifiers a partir de qualquer lado, sugerimos que transfira a aplicação hOn.

Conseguirá controlar o seu produto da forma mais eficiente.

Instruções:

1. Transfira a aplicação hOn na App Store ou no Google Play. [Fig. 4]
2. Abra a aplicação e crie uma conta com o seu e-mail e uma palavra-passe.
3. Confirme o início de sessão.
4. Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado ao Wi-Fi.
5. Inicie sessão na aplicação hOn.
6. Prima e mantenha premido o botão Wi-Fi no visor durante 5 segundos. Ouvirá um sinal sonoro e o botão Wi-Fi começa a piscar para indicar que está a aguardar uma ligação. [Fig. 5]
7. Siga as instruções na aplicação para ligar o seu dispositivo móvel ao seu produto.
8. Quando estiver emparelhado com sucesso, o botão Wi-Fi no produto permanece aceso.
9. Para repor o Wi-Fi, prima e mantenha premido o botão Wi-Fi durante 5 segundos.

Parâmetros sem fios para o emparelhamento

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Banda(s) de frequência (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Potência máxima (mW)	100	10

Funções MODO:

Existem 3 modos de purificação do ar disponíveis através do visor: MODO AUTO, MODO MÁX e MODO REPOUSO

O modo Auto é a predefinição para o seu produto quando é ligado. Todos os modos podem ser selecionados manualmente ao premir o respetivo botão no visor.

O modo ALERGIA AO PÓLEN pode ser ativado através da aplicação hOn.

MODO AUTO [Fig. 6]:

Este é o modo predefinido do seu produto H-Purifier quando o liga pela primeira vez. No modo Auto, o H-Purifier adapta automaticamente o seu desempenho de purificação ao nível de qualidade do ar interior monitorizado em tempo real.

Esta é a definição recomendada para colocar o seu produto.

No modo AUTO, após 30 minutos de uma excelente qualidade do ar, o seu produto entra num modo **ECO** ao interromper a função de purificação. O Sistema de monitorização multisensores continuará a analisar o ar interior e liga automaticamente a função de purificação quando necessário.

MODO MÁX [Fig. 7]:

Prima o botão de modo MÁX no visor para ativar a purificação doar à definição de potência máxima. Para sair do modo MÁX, basta selecionar o modo AUTO ou o modo REPOUSO.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13

MODO REPOUSO [Fig. 8]:

Prima o botão do modo REPOUSO para ativar a purificação do ar à definição de potência silenciosa mais baixa. O botão do modo REPOUSO permanecerá aceso com uma luz fraca e todas as outras luzes do visor estarão apagadas. Isto poderá ser modificado ao premir o botão ILUMINAÇÃO.

MODO DE ALERGIA AO PÓLEN [Fig. 9]:

O modo Alergia ao pólen pode ser ativado apenas através da aplicação hOn. Em primeiro lugar, terá de ativar e registar um perfil na aplicação, de forma a criar o seu Perfil de alergia ao pólen.

O modo Alergia ao pólen funciona apenas quando o MODO AUTO está selecionado. [Fig. 9c]

No modo Alergia ao pólen, o aparelho recebe continuamente dados em tempo real a partir da aplicação sobre a concentração de pólen monitorizada no exterior e trabalha automaticamente para maximizar o desempenho de captura de pólen.

Quando os pólenes são capturados, são inativados para ajudar os sintomas alérgicos.

Quando o modo Alergia ao pólen é ativado na aplicação, existem 2 luzes de notificação possíveis no visor do produto:

- A luz de alergia ao pólen está BRANCA [Fig. 9a]: O aparelho e a aplicação estão a monitorizar a presença de pólenes no exterior e não existe qualquer risco.

- A luz de alergia ao pólen muda para AMARELO [Fig. 9b] e a luz circular de alergia ao pólen muda para BRANCO [Fig. 9a]: O aparelho e a aplicação detetaram um risco.

Se o produto for colocado manualmente no modo REPOUSO ou modo MÁX enquanto o modo Alergia ao pólen está ativado, o modo Alergia ao pólen é interrompido.

Função CONTROLO DA LUZ [Fig. 10]:

Existem 3 definições disponíveis para a iluminação do visor: Acesa, Obscurecida e Apagada.

Para ajustar a luminosidade da iluminação do visor, basta premir o botão ILUMINAÇÃO no visor para passar pelas 3 opções disponíveis. ACESA é a predefinição.

Se selecionada APAGADA, qualquer outro botão tem de ser premido duas vezes para ativar. Depois de premir uma vez, as luzes ficam OBSCURECIDAS e quando premir de novo, a ação será ativada.

Função BLOQUEIO CRIANÇAS [Fig. 11]:

Prima e mantenha premido o botão BLOQUEIO CRIANÇAS durante 3 segundos para ativar. Ouvirá um sinal sonoro quando for ativado e o botão BLOQUEIO CRIANÇAS permanecerá aceso. Nenhum outro botão funcionará quando estiver ativado.

Para sair, basta premir e manter premido o botão BLOQUEIO CRIANÇAS durante 3 segundos. Ouvirá um sinal sonoro para confirmar que está desativado e o botão deixará de estar aceso.

Função ALERTA DE LIMPEZA DO FILTRO [Fig. 12]:

O seu H-Purifier monitoriza o estado do seu filtro. Quando o botão LIMPEZA DO FILTRO muda para amarelo, tem de limpar a camada exterior do filtro. Pode utilizar um aspirador para limpar a camada exterior do filtro. Consulte a secção "Manutenção do seu H-Purifier".

Depois de limpar a camada exterior do filtro, prima e mantenha premido o botão LIMPEZA DO FILTRO durante 3 segundos para repor o alerta.

Função ALERTA DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO [Fig. 13]:

O seu H-Purifier monitoriza a utilização dos seus produtos e respetivos filtros. Quando o botão LIMPEZA DO FILTRO muda para amarelo, tem de substituir o filtro. Consulte a secção "Manutenção do seu H-Purifier".

Depois de substituir o filtro, prima e mantenha premido o botão SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO durante 3 segundos para repor o alerta.

MANUTENÇÃO DO SEU H-PURIFIER

IMPORTANTE: DESLIGUE SEMPRE O SEU APARELHO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO QUANDO REALIZAR AS TAREFAS DE MANUTENÇÃO.

LIMPEZA DO FILTRO / SUBSTITUIÇÃO

O seu H-Purifier irá monitorizar o estado do seu filtro. O botão LIMPEZA DO FILTRO ou SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO muda para amarelo, indicando que é necessário limpar ou substituir o filtro.

Limpeza / Substituir o filtro: [Fig. 14]

- Retire a tampa de entrada de ar do seu produto. [Fig. 14a]
- Desbloqueie o interruptor de desengate do filtro. [Fig. 14b]
- Retire o filtro do seu produto. [Fig. 14c]
- Utilize um aspirador para limpar a rede externa no conjunto do filtro OU substitua por um NOVO filtro. [Fig. 14d]
- Volte a colocar o conjunto do filtro no produto. [Fig. 14e]
- Bloquee o interruptor de desengate do filtro. [Fig. 14f]
- Volte a colocar a tampa de entrada de ar no seu produto. [Fig. 14g]
- Ligue o seu aparelho à fonte de alimentação e ligue-o. [Fig. 2,3]
- Prima e mantenha premido o botão LIMPEZA DO FILTRO ou SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO durante 3 segundos. Ouvirá um alerta sonoro para indicar uma reposição bem-sucedida e o botão apaga-se. [Fig. 12,13]




Fig. 14

ARMAZENAMENTO DO SEU H-PURIFIER

1. Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada.
2. Limpe todas as superfícies internas e externas do purificador de ar e a rede externa do filtro.
3. Certifique-se de que todos os componentes estão secos.
4. Remova a tampa de entrada de ar [Fig. 15a] e arrume o cabo de alimentação [Fig. 15b], pendure o cabo no gancho para cabo [Fig. 15c] e coloque a ficha no local de transporte [Fig. 15d]. Volte a colocar a tampa de entrada de ar. [Fig. 15e]
5. Armazene o purificador de ar num local seco e fresco.




Fig. 15

ALERTAS E SOLUÇÕES

Os seguintes códigos poderão ser apresentados durante a utilização. [Fig. 16]




Fig. 16

Descrição do erro	Descrição do erro		Resolução do erro
	Alerta no painel de controlo do produto / Ecrã	Alerta na aplicação	
Alerta de limpeza do filtro da camada exterior	O botão de limpeza do filtro muda para amarelo	Alerta de limpeza do filtro	1. Siga as instruções em I/M para limpar o filtro da camada exterior. 2. Reponha o alerta.
Alerta de substituição do filtro	O botão de limpeza do filtro muda para amarelo	Alerta de substituição do filtro	1. Siga as instruções em I/M para substituir o filtro. 2. Reponha o alerta.
Filtro não presente ou o filtro não foi bloqueado	O botão de limpeza do filtro e substituição do filtro piscam	Filtro não presente ou o filtro não foi bloqueado	1. Se o filtro não estiver presente, volte a colocá-lo. 2. Se o filtro estiver na posição, verifique se a patilha do filtro foi mudada para o estado BLOQUEADO.
O sensor de pó está avariado: sem sinal do sensor ou a tensão de saída excede o valor limite	/	O sensor de pó está avariado: sem sinal do sensor ou a tensão de saída excede o valor limite	Falha do sensor de pó ou o fio do sensor de pó não foi ligado corretamente. Contacte o centro de assistência para resolver.
Motor sem velocidade	/	Feedback de motor sem velocidade	Falha do motor ou o fio do motor não foi ligado corretamente. Contacte o centro de assistência para resolver.
Avaria do sensor de CO	A luz de estado do sensor de CO está amarela	Avaria do sensor de CO	Alerta: é necessário contactar a assistência.

ATENÇÃO: Se qualquer destas falhas persistir, contacte o seu representante Hoover local. NÃO tente desmontar o H-Purifier de forma autónoma.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A seguir é apresentada uma lista com os problemas mais comuns e soluções. Se qualquer destes problemas persistir, contacte o seu representante Hoover local.

A ventoinha não funciona (Painel de controlo / Luzes do visor acesas)	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o alerta apresentado no visor ou na aplicação. Verifique se existe alguma obstrução na ventoinha. Verifique se o H-Purifier está ligado. Verifique se o filtro está instalado incorretamente e bloqueado.
A ventoinha não funciona (Painel de controlo / Luzes do visor apagadas)	<ul style="list-style-type: none"> O purificador de ar pode estar no modo ECO devido a uma boa qualidade do ar. Consulte "MODO AUTO [Fig. 6]" Verifique se o H-Purifier está ligado e com a ficha ligada à tomada. Verifique se existe alguma obstrução na ventoinha.
Nenhuma luz no painel de controlo / Ecrã (Ventoinha em funcionamento)	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se as luzes não foram apagadas ao premir o botão de controlo da luz no painel de controlo / Ecrã.
Botões no painel de controlo / O visor não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o bloqueio para crianças foi ativado ao premir e manter premido o botão de bloqueio para crianças durante 3 segundos.
O fluxo de ar é fraco	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a embalagem de proteção foi removida do filtro. Verifique se existe alguma obstrução na tampa de entrada de ar ou na saída de ar. Verifique o estado do filtro no painel de controlo / Verifique se existe algum aviso no visor ou a aplicação para limpar ou substituir. Verifique se o H-Purifier está no modo de repouso. A ventoinha funciona a uma potência reduzida neste modo.
O purificador de ar está a funcionar ruidosamente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se existe alguma obstrução na saída de ar ou na ventoinha. Verifique se o H-Purifier está a funcionar no modo MÁX. O fluxo de ar encontra-se na potência máxima neste modo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças sobressalentes e consumíveis Hoover

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes Hoover genuínas. Pode obtê-las junto do seu representante local ou directamente da Hoover. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

Qualidade

A qualidade das instalações industriais da Hoover foi avaliada de forma independente. Os nossos produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

Garantia

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A factura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato es solo para uso doméstico privado, tal como se describe en esta guía de usuario. Asegúrese de comprender por completo esta guía antes de operar el aparato y consérvela como referencia en el futuro.

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o de realizar cualquier labor de mantenimiento.

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento bajo supervisión y con una explicación de las instrucciones con respecto al uso del aparato de manera segura y que comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar peligros de seguridad, solo profesionales del Servicio Técnico de Hoover deben reemplazar el cable de alimentación.

Utilizar únicamente accesorios, consumibles o recambios recomendados o suministrados por HOOVER.

No tire del cable de alimentación para retirar el enchufe.

No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

Coloque y solo utilice el producto en una superficie horizontal seca, estable y nivelada para evitar volcaduras.

Mantenga seco el producto.

Nunca incline o vacíe el producto durante su funcionamiento.

Extienda el cable de suministro para que nadie lo pise o se tropiece con él.

No coloque el producto sobre o cerca de superficies calientes, cerca de fuego al aire libre o bajo la luz directa del sol.

No permita que el agua, detergentes inflamables o cualquier otro líquido ingresen en el aparato para evitar descargas eléctricas y/o riesgos de incendio.

No limpie el aparato con agua, detergentes (inflamable) o cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas y/o riesgos de incendio.

No rocíe ningún material inflamable, como insecticidas o fragancias cerca del aparato.

Verifique que el voltaje y la potencia indicada en la etiqueta del aparato corresponda al voltaje de la energía local antes de conectar el aparato.

No obstruya la entrada o salida de aire.

Este aparato no es un sustituto para una ventilación adecuada, una limpieza regular con aspiradora o el uso de una campana extractora o un ventilador mientras se cocina.

No coloque nada encima del aparato.

No coloque el aparato directamente debajo de un aire acondicionado para evitar que la condensación gotee sobre el aparato.

Asegúrese de que todos los filtros estén instalados adecuadamente antes de encender el aparato.

Solo utilice los filtros originales de HOOVER especialmente diseñados para este aparato. No utilice otros filtros.

Evite golpear el aparato (la entrada y la salida de aire en particular) con objetos duros.

No introduzca sus dedos u objetos en la entrada o salida de aire para evitar lesiones físicas o el mal funcionamiento del aparato.

No utilice este aparato cuando haya utilizado repelentes de insectos de tipo humo en interiores o en lugares con residuos aceitosos, humos químicos o esté quemando incienso.

No utilice el aparato cerca de aparatos de gas, dispositivos de calefacción o chimeneas.

No utilice el aparato en una habitación con cambios extremos de temperatura.

Para evitar interferencias, coloque el aparato al menos a 2 m de distancia de los aparatos eléctricos que utilizan ondas de radio aerotransportadas, como televisores, radios y relojes a control remoto.

Cuando el aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo, las bacterias pueden crecer en los filtros. Verifique los filtros después de un periodo prolongado sin uso. Si los filtros están muy sucios, reemplácelos.

No utilice el aparato en un entorno húmedo o en un entorno con altas temperaturas ambientales, como el baño, el inodoro o la cocina.

El aparato no elimina el monóxido de carbono (CO) o el radón (Rn). No puede utilizarse como dispositivo de seguridad en caso de accidentes con procesos de combustión y productos químicos peligrosos.

La función del CO Monitor no debe utilizarse, ni siquiera implícitamente, como sustituto de una alarma de monóxido de carbono EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 o cualquier otra alarma de monóxido de carbono certificada estándar reconocida, cuando los códigos locales o regionales o la legislación ordenen su uso. La función del CO Monitor es solo un dispositivo suplementario de monitoreo de monóxido de carbono. El uso de este dispositivo queda a discreción del usuario e implica la comprensión y aceptación de sus limitaciones para adherirse a los códigos o a la legislación cuando sea aplicable.

No coloque el aparato en alguna de las siguientes ubicaciones:

- En el baño u otras áreas donde la Alarma pueda quedar expuesta a salpicaduras de agua, goteras o condensación (p. ej. encima de una tetera eléctrica).
- Al lado o directamente encima de calentadores o de conductos de aire acondicionado, puertas, ventanas, extractores de aire o cualquier lugar que se vea afectado por las corrientes de aire.
- Directamente encima de un fregadero o una cocina.
- En un área donde la temperatura podría disminuir por debajo de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o superar los $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- En un espacio cerrado (p. ej. Dentro o debajo de una alacena).
- En un área húmeda o mojada.
- Donde quedaría obstruido, p. ej. por cortinas o muebles.
- Donde la tierra o el polvo puedan obstruir el sensor.
- Cerca de pintura, diluyentes, vapores de disolventes o ambientadores.

Si se activa la alarma de CO, debe abrir todas las ventanas y las puertas (si es seguro hacerlo). Si es posible, apague todos los aparatos que queman combustible y luego evacue la propiedad dejando abiertas las ventanas y las puertas. Busque ayuda médica inmediata para cualquier persona que sufra los efectos de la intoxicación por monóxido de carbono. No vuelva a ingresar a la propiedad hasta que la alarma se detenga. La alarma se detendrá una vez que el CO se haya despejado. No utilice los aparatos que queman combustible hasta que la fuente de CO haya sido ubicada y rectificadas por un técnico calificado.

Para activar el CO Monitor, conecte el enchufe a una toma de corriente. La luz de condición del sensor de CO se mostrará en verde. Cuando el CO Monitor detecte un nivel inseguro de CO, la alarma de CO sonará fuertemente y tanto el botón de CO Alert como la luz del aro parpadearán en color rojo. La alarma seguirá avisando hasta que el CO detectado se reduzca a un nivel seguro.

Evite el uso de pintura, diluyentes, vapores de disolventes, ambientadores, aerosoles o limpiadores químicos cerca del aparato. Esto puede afectar al funcionamiento del CO Monitor.

No permita que los niños pequeños presionen el botón de CO Alert durante 3 segundos, ya que podrían estar sujetos a un ruido excesivo al sonar la alarma.

Pulse el botón [de CO Alert] durante 3 segundos para probar la función de Alarma de CO y la alarma sonará fuertemente durante 5 segundos. Pruebe la alarma mensualmente y después de una ausencia prolongada del edificio (p. ej. las vacaciones). Si la alarma no suena después de tocar el botón [de CO Alert] durante 3 segundos, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Hoover para que un técnico capacitado repare la falla.

No permita que los niños pequeños presionen el botón de CO Alert durante 3 segundos, ya que podrían estar sujetos a un ruido excesivo al sonar la alarma.

Si el display indica que el sensor de CO está defectuoso o que se ha llegado al final de su vida útil, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Hoover para que un técnico capacitado reemplace el sensor de CO. La vida útil esperada del sensor de CO es de 5 años y debe ser reemplazado después de este plazo.

Humedad de funcionamiento: 15 – 90% RH

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a más de 40 °C

Cuando el nivel detectado de CO alcanza un nivel alto, el botón [de CO Alert] y el [LED Ring de calidad del aire] parpadean de color rojo (2 Hz), al mismo tiempo, la alarma suena fuerte (85~110 dB(A)) y continuamente; la alarma no se detendrá hasta que la intensidad del CO disminuya del nivel de alarma.

El monóxido de carbono afecta al cuerpo matando de hambre (asfixiando) a los órganos críticos de oxígeno. Al inhalar CO, éste se adhiere a la hemoglobina de la sangre que normalmente transporta el oxígeno por todo el cuerpo. El CO desplaza permanentemente la capacidad de las moléculas de oxígeno de adherirse a la hemoglobina, reduciendo así el oxígeno en los órganos vitales. El nivel de concentración y el tiempo de exposición al CO pueden hacer variar sus efectos en el cuerpo, pero los expertos están de acuerdo en que incluso niveles bajos de exposición al monóxido de carbono durante períodos prolongados pueden tener efectos graves y duraderos en la salud general de cualquier persona.

ADVERTENCIA: LA ALARMA DE CO ESTÁ DISEÑADA PARA PROTEGER A LAS PERSONAS DE LOS EFECTOS AGUDOS DE LA EXPOSICIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO O PARA PREVENIR LOS EFECTOS CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN AL MONÓXIDO DE CARBONO. NO PROTEGERÁ COMPLETAMENTE A LAS PERSONAS CON CONDICIONES MÉDICAS ESPECÍFICAS. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A UN MÉDICO.

Este aparato no debe utilizarse como sustituto de la instalación, el uso y el mantenimiento adecuados de los aparatos que queman combustible, incluyendo los sistemas adecuados de ventilación y extracción.

Las notificaciones del CO Monitor para móviles y tabletas requieren de una conexión Wi-Fi activa para funcionar. No son un sustituto de un servicio de vigilancia de emergencia de terceros.

Servicio Técnico HOOVER: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Hoover.

El Medio Ambiente:

Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2011/65/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al cerciorarse de que este producto se elimine correctamente, usted ayudará a prevenir las posibles consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían producirse en caso de manejo inadecuado de los residuos de este producto.




El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, ponte en contacto con tu Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde hayas comprado el producto.

Este aparato cumple con las Directivas Europeas 2014/53/UE y 2011/65/UE. Si desea recibir una copia de la declaración de conformidad, contacte con el fabricante en: www.hoover.es


CE CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Bandas de frecuencias	2400Mhz ~2483.5Mhz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencias	18.9 dBm

FAMILIARIZÁNDOSE CON SU H-PURIFIER



1	Salida de aire
2	Panel de mandos / Display
3	Mango de transporte del producto
4	Montaje del filtro
5	Mango de la cubierta de la entrada de aire
6	Interruptor de liberación de filtro
7	Cubierta de la entrada de aire
8	Gancho para el cable




9	LED Ring de calidad del aire
10	Botón de alimentación
11	Botón de bloqueo para niños
12	Botón de modo de suspensión
13	Botón de limpieza de filtro
14	Luz circular de alergia al polen
15	Luz de alergia al polen
16	Botón y LED de CO Alert
17	Botón de reemplazo de filtro
18	Botón de modo máximo
19	Botón de modo auto
20	Botón de mando de luz
21	Botón Wi-Fi

Sistema de monitoreo con multisensores

Gracias al sistema de monitoreo con multisensores, su producto monitoreará continuamente la condición del aire interior en términos de PM10, PM2.5, Compuestos Orgánicos Volátiles (GAS) y concentración de Monóxido de Carbono (CO).

Cada vez que encienda su producto, el sistema de monitoreo con multisensores comenzará a analizar el aire interior y el LED Ring de calidad del aire se iluminará con diferentes colores que representan las condiciones de calidad del aire en tiempo real.

Color de LED Ring de calidad del aire	Calidad del aire en interiores
VERDE	EXCELENTE
AMARILLO	SATISFACTORIA
NARANJA	MALA
ROJO	MUY MALA



Monitoreo y alarma de la concentración de monóxido de carbono

El H-Purifier monitoreará constantemente el aire interior para detectar monóxido de carbono (CO). El producto está equipado con un sistema de alerta.

Cuando se active la alarma de monóxido de carbono, el LED Ring de calidad del aire, el botón de información y de CO Alert parpadearán en rojo simultáneamente y sonará una alarma audible. La alarma permanecerá en funcionamiento hasta que la concentración de monóxido de carbono (CO) se haya reducido por debajo de 50 ppm, a menos de que sea silenciada manualmente presionando el botón de CO Alert durante 3 segundos.

Este LED de CO Alert muestra la condición de funcionamiento del sensor de CO. Aparece en color verde cuando el sensor de CO está en condiciones normales, en color amarillo cuando el sensor funciona mal o excede su vida útil.

PREPARANDO SU H-PURIFIER

1. Montaje del filtro [Fig. 1]

Antes de usar su producto H-Purifier, deberá retirar el filtro de su embalaje protector:

- Retire la cubierta de la entrada de aire del producto, tome los dos mangos de la cubierta de la entrada de aire y tire del producto. [Fig. 1a]
- Retire el enchufe del lugar de transporte. [Fig. 1b,c]
- Desbloquee el interruptor de liberación del filtro. [Fig. 1d]
- Retire el filtro de su producto y retire el embalaje exterior. [Fig. 1e,f]
- Vuelva a colocar el filtro en su producto. [Fig. 1g]
- Bloquee el interruptor de liberación del filtro. [Fig. 1h]
- Vuelva a colocar la cubierta de la entrada de aire en su producto. [Fig. 1i]




Fig. 1

USANDO SU H-PURIFIER

Enchufe el producto [Fig. 2]:

Saque el cable de alimentación y conéctelo a una fuente de alimentación.

Todas las luces del panel de mandos / El display se iluminará completamente durante aproximadamente 1 segundo para indicar que se ha enchufado con éxito.

El botón de ALIMENTACIÓN se iluminará tenuemente y la luz del sensor de CO se ENCENDERÁ para indicar que el sistema de monitoreo con multisensores ha comenzado a funcionar para monitorear el nivel de monóxido de carbono en el interior.

Encendido del producto [Fig. 3]:

Para encender el producto, presione el botón de ALIMENTACIÓN en el display.

El LED Ring de calidad del aire se iluminará con cada uno de los colores en secuencia mientras los sensores analizan la condición del aire en tiempo real. Después de unos segundos, el LED Ring de calidad del aire seleccionará el color apropiado para la calidad del aire en ese momento.

Su producto H-Purifier entrará inmediatamente en MODO AUTO y comenzará a purificar el aire interior.

Se iluminarán en la pantalla el botón de MODO AUTO y el botón de ILUMINACIÓN.

Las siguientes funciones están disponibles a través de los botones del display:

Presione el botón Wi-Fi para activar o desactivar el acceso remoto.

Presione los botones AUTO, MAX o SLEEP para seleccionar un modo de purificación.

Presione el botón MANDO DE LUZ para ajustar el brillo de las luces del display.

Presione el botón de BLOQUEO INFANTIL para desactivar todos los botones del panel de mandos / display.

Pulse el botón de ALIMENTACIÓN para apagar el purificador de aire.

Emparejamiento con Wi-Fi:

Para acceder a todas las funciones del H-Purifier desde cualquier lugar, se sugiere descargar la App hOn. Podrá controlar su producto de la manera más eficiente.

Instrucciones:

1. Descargue la aplicación hOn desde la App Store o Google Play. [Fig. 4]
2. Abra la APP, cree una cuenta con su correo electrónico y una contraseña.
3. Confirme el Inicio de sesión.
4. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a Wi-Fi.
5. Inicie sesión en la app de hOn.
6. Mantenga presionado el botón de Wi-Fi en el display durante 5 segundos, se escuchará un pitido y el botón de Wi-Fi comenzará a parpadear para indicar que está esperando una conexión. [Fig. 5]
7. Siga las instrucciones de la app para conectar su dispositivo móvil al producto.
8. Una vez que se haya emparejado con éxito, el botón Wi-Fi del producto permanecerá iluminado.
9. Para restaurar el Wi-Fi, mantenga presionado el botón Wi-Fi durante 5 segundos.

Parámetros inalámbricos para el emparejamiento

Tecnología	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Banda(s) de frecuencia(s) (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Máxima potencia. (mW)	100	10

Funciones de MODO:

Hay 3 modos de purificación del aire disponibles a través del display: MODO AUTO, MODO MÁXIMO Y MODO DE SUSPENSIÓN

El modo auto es el ajuste predeterminado del producto cuando se enciende, todos los modos pueden seleccionarse manualmente pulsando el botón correspondiente en el display.

El modo de ALERGI A AL POLEN se puede activar a través de la app hOn.

MODO AUTO [Fig. 6]:

Este es el modo predeterminado de su producto H-Purifier cuando es encendido por primera vez. En el modo auto, el H-Purifier adapta automáticamente su rendimiento de purificación al nivel de calidad del aire interior monitoreado en tiempo real.

Este es el ajuste recomendado para su producto.

En el modo AUTO, después de 30 minutos de excelente calidad de aire, su producto entrará en un modo ECO al hacer una pausa en la función de purificación, el sistema de monitorización con multisensores continuará analizando el aire interior y encenderá automáticamente la función de purificación cuando sea necesario.

MODO MÁXIMO [Fig. 7]:

Presione el botón de MODO MÁXIMO en el display para activar la purificación del aire en el ajuste de máxima potencia. Para salir del modo MÁXIMO, simplemente seleccione el modo AUTO o el modo SUSPENSIÓN.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13

MODO SUSPENSIÓN [Fig. 8]:

Presione el botón de modo SUSPENSIÓN para activar la purificación del aire en el ajuste de potencia silenciosa más bajo. El botón del modo SUSPENSIÓN se iluminará tenuemente y todas las demás luces del display se apagarán. Esto puede ser modificado presionando el botón de ILUMINACIÓN.

MODO DE ALERGIA AL POLEN [Fig. 9]:

El modo de alergia al polen solo puede ser activado a través de la APP hOn. Primero se le pedirá que active y registre un perfil en la app para así poder crear su Perfil de Alergia al Polen.

El modo de alergia al polen funciona solo cuando se selecciona el MODO AUTO. [Fig. 9c]

En el modo de alergia al polen, el aparato recibe continuamente datos en tiempo real de la app sobre la concentración de polen monitoreada en el exterior y funciona automáticamente para maximizar el rendimiento de la captura de polen.

Una vez capturados los pólenes, estos se desactivan para ayudar a aliviar los síntomas de la alergia. Cuando se activa el modo de alergia al polen en la App, hay 2 posibles luces de notificación en el display del producto:

- La luz de la alergia al polen es BLANCA [Fig. 9a]: El aparato y la App monitorean la presencia de polen en el exterior y no hay ningún riesgo.
- La luz de la alergia al polen se vuelve AMARILLA [Fig. 9b] y la luz circular de la alergia al polen es BLANCA [Fig. 9a]: El aparato y la APP han detectado el riesgo.

Si el producto se pone manualmente en modo SUSPENSIÓN o en modo MÁXIMO mientras el modo de alergia al polen está activado, el modo de alergia al polen se detendrá.

Función del MANDO DE LUZ [Fig. 10]:

Hay 3 ajustes disponibles para la iluminación del display: encendido, atenuado y apagado. Para ajustar el brillo de la iluminación del display, simplemente presione el botón de ILUMINACIÓN en el display para recorrer las 3 opciones disponibles. ENCENDIDO es el ajuste predeterminado. Si se selecciona APAGADO, tendrá que presionar cualquier otro botón dos veces para activarlo; al hacerlo una vez, las luces se ATENUARÁN y al presionarlo por segunda vez se activará la acción.

Función de BLOQUEO INFANTIL [Fig. 11]:

Mantenga presionado el botón de BLOQUEO INFANTIL durante 3 segundos para activarlo, se escuchará un sonido perceptible cuando se haya activado y el botón de BLOQUEO INFANTIL permanecerá iluminado. Ningún otro botón funcionará cuando se active. Para salir, simplemente mantenga presionado el botón de BLOQUEO INFANTIL durante 3 segundos, se escuchará un sonido perceptible que confirma que está apagado y el botón ya no se iluminará.

Función de ALERTA DE LIMPIEZA DE FILTROS [Fig. 12]:

Su H-Purifier monitorea la condición de su filtro. Cuando el botón de LIMPIEZA DE FILTRO se pone amarillo, deberá limpiar la capa exterior del filtro. Puede usar una aspiradora para limpiar la capa exterior del filtro. Vea la sección 'Mantenimiento de su H-Purifier'.

Después de limpiar la capa exterior del filtro, presione continuamente el botón de LIMPIEZA DE FILTRO durante 3 segundos para restablecer la alerta.

Función de ALERTA DE REEMPLAZO DE FILTRO [Fig. 13]:

Su H-Purifier monitorea el uso de sus productos y su filtro. Cuando el botón de LIMPIEZA DE FILTRO se pone amarillo, deberá reemplazar el filtro. Vea la sección 'Mantenimiento de su H-Purifier'.

Después de reemplazar el filtro, presione continuamente el botón de REEMPLAZO DE FILTRO durante 3 segundos para restablecer la alerta.

MANTENIMIENTO DE SU H-PURIFIER

IMPORTANTE: SIEMPRE DESCONECTE SU APARATO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CUANDO REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO.

LIMPIEZA DE FILTROS / REEMPLAZO

Su H-Purifier monitoreará la condición de su filtro. El botón de LIMPIEZA DE FILTRO o el botón de REEMPLAZO DE FILTRO se tornará amarillo, indicando que se requiere acción para limpiar o cambiar el filtro.

Limpieza / Reemplazo del filtro: [Fig. 14]

- Retire la cubierta de la entrada de aire en su producto. [Fig. 14a]
- Desbloquee el interruptor de liberación del filtro. [Fig. 14b]
- Retire el filtro de su producto. [Fig. 14c]
- Utilice una aspiradora para limpiar la malla externa del montaje del filtro O reemplácela por un filtro NUEVO. [Fig. 14d]
- Vuelva a colocar el montaje del filtro en el producto. [Fig. 14e]
- Bloquee el interruptor de liberación del filtro. [Fig. 14f]
- Vuelva a colocar la cubierta de la entrada de aire en su producto. [Fig. 14g]
- Enchufe su aparato a la fuente de alimentación y enciéndalo. [Fig. 2,3]
- Presione continuamente el botón de LIMPIEZA DE FILTRO o el botón de REEMPLAZO DE FILTRO durante 3 segundos. Se escuchará una alerta audible que indica que el restablecimiento fue satisfactorio y el botón se apagará. [Fig. 12,13]




Fig. 14

ALMACENAMIENTO DE SU H-PURIFIER

1. Apague el purificador de aire y desenchúfelo de la corriente.
2. Limpie todas las superficies internas y externas del purificador de aire y la malla externa del filtro.
3. Asegúrese de que todos los componentes estén secos.
4. Retire la cubierta de la entrada de aire [Fig. 15a] y ordene el cable de alimentación [Fig. 15B], cuelgue el cable en el gancho [Fig. 15c] y coloque el enchufe en el lugar de transporte [Fig. 15d]. Vuelva a colocar la cubierta de la entrada de aire. [Fig. 15e]
5. Almacene el purificador de aire en un lugar seco y fresco.




Fig. 15

ALERTAS Y SOLUCIONES

Los siguientes códigos pueden aparecer durante su uso. [Fig. 16]




Fig. 16

Descripción de errores	Descripción de errores		Solución de errores
	Alerta en el panel de mandos del producto / Display	Alerta en la APP	
Alerta de limpieza del filtro de la capa exterior	El botón de limpieza de filtro se torna amarillo	Alerta de limpieza de filtros	1.Siga las instrucciones en el manual de uso para limpiar el filtro de la capa exterior. 2.Restauración de la alerta.
Alerta de reemplazo de filtros	El botón de limpieza de filtro se torna amarillo	Alerta de reemplazo de filtros	1.Siga las instrucciones del manual de uso para reemplazar el filtro. 2.Restauración de la alerta.
El filtro no está presente o no se ha bloqueado	El botón de limpieza de filtro y el botón de reemplazo de filtro parpadean	El filtro no está presente o no se ha bloqueado	1.Si el filtro no está presente, colóquelo de nuevo. 2.Si el filtro está en posición, verifique si la pestaña del filtro ha sido cambiada al estatus de BLOQUEO.
Mal funcionamiento del sensor de polvo: ninguna señal del sensor o del voltaje de salida excede el valor límite	/	Mal funcionamiento del sensor de polvo: ninguna señal del sensor o del voltaje de salida excede el valor límite	Fallo del sensor de polvo o el cable del sensor de polvo no se ha conectado bien, comuníquese con el centro de servicio para arreglarlo.
Motor sin velocidad	/	Motor sin respuesta de velocidad	Fallo del motor o el cable del motor no se ha conectado bien, comuníquese con el centro de servicio para arreglarlo.
Mal funcionamiento del sensor de CO	La luz de estatus del sensor de CO está encendida en amarillo	Mal funcionamiento del sensor de CO	Alerta: necesita llamar a servicio técnico.

ATENCIÓN Si cualquiera de estos fallos persiste, póngase en contacto con su Servicio Técnico de Hoover. NO intente desmontar el H-Purifier por su cuenta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se expone una lista de problemas comunes y sus soluciones.

Si cualquiera de dichos problemas persiste, póngase en contacto con su representante local de Hoover.

El ventilador no funciona (Panel de mandos / Las luces del display están encendidas)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique la alerta que aparece en el display o en la app. • Verifique si hay alguna obstrucción en el ventilador. • Verifique que el H-Purifier esté encendido. • Verifique si el filtro está instalado incorrectamente y bloqueado.
El ventilador no funciona (Panel de mandos / Las luces del display están apagadas)	<ul style="list-style-type: none"> • El purificador de aire puede estar en modo ECO debido a que la calidad del aire es buena. Vea "MODO AUTO [Fig. 6]" • Verifique que el H-Purifier esté enchufado y encendido. • Verifique si hay alguna obstrucción en el ventilador.
No hay luces en el panel de mandos / Display (El ventilador funciona)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si las luces no se han apagado presionando el botón de mando de luz en el panel de mandos / Display.
Botones en el panel de mandos / El display no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si se ha activado el bloqueo infantil manteniendo presionado el botón de bloqueo infantil durante 3 segundos.
El flujo de aire es débil	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el embalaje protector ha sido retirado del filtro. • Verifique si hay alguna obstrucción en la cubierta de entrada o salida de aire. • Verifique el estatus del filtro en el panel de mandos / Se muestra una advertencia de limpieza o de reemplazo en el display o en la App. • Verifique si el H-Purifier está en modo de suspensión. El ventilador funciona con una potencia reducida en este modo.
El purificador de aire está funcionando con mucho ruido	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si hay alguna obstrucción en la salida de aire o en el ventilador. • Verifique si el H-Purifier está funcionando en modo MÁXIMO, el flujo de aire está a máxima potencia en este modo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Hoover

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su Servicio Técnico de Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de modelo que posee.

Calidad

Las fábricas de Hoover han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican de conformidad con un sistema de calidad que cumple los requisitos de la norma ISO 9001.

Su garantía

Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el recibo al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE

Dette udstyr bør kun anvendes i private husholdninger, og som beskrevet i denne brugervejledning. Sørg venligst for, at denne vejledning er fuldt forstået, før du betjener udstyret, og gem den som senere reference.

Inden du rengør eller foretager vedligeholdelse af støvsugeren, skal du altid slukke for den og tage stikket ud af stikkontakten.

Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden en voksen tilstede.

Hvis netledningen er ødelagt, skal du stoppe med at bruge støvsugeren øjeblikkeligt. For at undgå en sikkerhedsrisiko, skal en autoriseret HOOVER servicetekniker udskifte strømkablet.

Brug kun tilbehør, forbrugsvare eller reservedele, som anbefalet eller leveret af Hoover.

Du må ikke fjerne stikket ved at trække i strømledningen.

Lad være med at fortsætte at bruge støvsugeren, hvis den ser ud til at være defekt.

Placer og brug kun produktet på en tør, stabil, lige horisontal overflade, så den ikke kan vælte.

Hold produktet tørt.

Du må aldrig vippe eller tømme produktet under anvendelse.

Placer strømledningen så ingen kan træde eller falde over den.

Placer ikke udstyret på varme overflader, i nærheden af varme overflader, i nærheden af åben ild, eller i direkte sollys.

Du må ikke lade vand, andre væsker eller brandbare rengøringsmidler komme ind i udstyret, for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.

Du må ikke rengøre udstyret med vand, andre væsker eller (brandbart) rengøringsmiddel, for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.

Du må ikke sprøjte med brandbare materialer, såsom sprøjtemidler eller parfume i nærheden af udstyret.

Kontroller om den spænding og klassificeringer som er indikeret på mærket på udstyret svarer til den lokale strømspænding, før du tilslutter udstyret.

Du må ikke blokere luftindgangen eller luftudgangen.

Dette udstyr er ikke en erstatning for korrekt ventilering, jævnlig støvsugning, eller brug af en emhætte eller ventilator under madlavning.

Du må ikke placere noget oven på udstyret.

Du må ikke placere udstyret direkte under et airconditionanlæg for at forhindre, at kondens drypper på udstyret.

Sørg for, at alle filtrene er monteret korrekt, før du tænder for udstyret.

Brug kun originale HOOVER filtre, som specifikt er designet til dette udstyr. Brug ikke andre filtre.

Undgå at støde ind i udstyret (i særdeleshed luftindgangen og luftudgangen) med hårde objekter.

Du må ikke placere dine fingre eller objekter i luftudgangen eller luftindgangen, for at forhindre fysisk skade eller fejl i udstyret.

Du må ikke bruge dette udstyr når du har brugt indendørs insektmiddel af røgtypen, eller på steder med olierester, røgelse eller kemiske dampe.

Brug ikke udstyret i nærheden af gasudstyr, varmeanheder eller pejse.

Brug ikke udstyret i et rum med store temperaturændringer.

For at forhindre afbrydelser, skal du placere udstyret mindst 2 m væk fra elektrisk udstyr der anvender radiobølger, såsom fjernsyn, radioer og radiostyrede ure.

Når udstyret ikke anvendes i en længere periode, kan der opstå bakterievækst på filtrene. Kontroller filtrene efter en længere periode uden brug. Hvis filtrene er meget beskidte, skal du udskifte dem.

Brug ikke udstyret i våde omgivelser, eller omgivelser med meget høj omgivelsestemperaturer, såsom badeværelset, toilettet eller køkkenet.

Udstyret fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsanordning, i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.

CO Monitor funktionen må ikke bruges som, og er ikke indikeret til at blive brugt som erstatning for EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 eller enhver anden anerkendt standard inden for certificeret kuliltealarm, hvor lokale eller regionale bestemmelser eller lovgivning angiver deres brug. CO Monitor funktionen er udelukkende en ekstra kulilte overvågningsenhed. Brug af udstyret er på brugerens eget ansvar, og indebærer forståelsen af, og accept af dets begrænsninger i forbindelse med overholdelse af bestemmelser eller lovgivning, hvor det er relevant.

Du må ikke placere udstyret i nogle af de følgende lokationer:

- I et badeværelse eller andre områder hvor alarmen kan udsættes for vandstænk, dryp eller kondens (f.eks. over en elkedel).
- Ved siden af, eller direkte over varmere eller airconditionssystemkanaler, døre, vinduer, emhætter, eller andre steder som kan påvirkes af træk.
- Direkte over en vask eller et komfur.
- I et område hvor temperaturen kan falde til under -20°C , eller stige til over 50°C .
- I et aflukket område (f.eks. i eller under et skab).
- I et område med damp eller fugt.
- Hvor det bliver blokeret, f.eks. af gardiner eller møbler.
- Hvor snavs eller støv kan blokere sensoren.
- I nærheden af maling, dampe fra opløsningsmidler eller luftfriskere.

Hvis CO Alarm er aktiveret, bør du åbne alle vinduer og døre (hvis det er sikkert). Sluk for alt brændselsudstyr hvis muligt, og forlad bygningen med vinduer og døre åbne. Få omgående hjælp til alle der lider af effekter af kulilteforgiftning. Gå ikke ind i bygningen igen, før alarmen stopper. Alarmen vil stoppe når CO er væk. Brug ikke brændselsudstyret igen, før CO kilden er blevet lokaliseret, og udbedret af en kvalificeret tekniker.

For at aktivere CO Monitor, skal du forbinde stikket til en stikkontakt. CO Sensor Condition Lampen vil lyse grønt. Når CO Monitor registrerer et usikkert niveau af CO, vil CO Alarm lyde højlydt, og CO Alert knappen og O-ring lampen vil blinke rødt. Alarmen vil fortsætte med at indikere, indtil den registrerede CO reduceres til et sikkert niveau.

Undgå at bruge maling, fortyndere, dampe fra opløsningsmidler, luftfriskere, aerosolsprays, eller kemiske rensere i nærheden af udstyret. Dette kan påvirke funktionen af CO Monitor.

Lad ikke små børn trykke på CO Alert knappen i 3 sekunder, eftersom de kan udsættes for høje lyde, når alarmen lyder.

Rør [CO Alert] knappen i 3 sekunder for at teste CO Alarm funktionen, og alarmen vil lyde højlydt i 5 sekunder. Test alarmen hver måned, og efter længere fravær fra bygningen (f.eks. ferier). Hvis alarmen ikke lyder efter at have rørt [CO Alert] knappen i 3 sekunder, bedes du kontakte Hoover kundeservice, for at arrangere, at en kvalificeret tekniker kan reparere fejlen.

Lad ikke små børn trykke på CO Alert knappen i 3 sekunder, eftersom de kan udsættes for høje lyde, når alarmen lyder.

Hvis displayet indikerer, at CO Sensor er defekt, eller dens levetid er udløbet, bedes du kontakte Hoover kundeservice, for at arrangere, at en kvalificeret tekniker kan udskifte CO Sensor. Den forventede levetid af CO Sensor er 5 år, og den skal udskiftes efter denne periode.

Driftsfugt: 15 – 90% RH

Driftstemperatur: 0°C til $+40^{\circ}\text{C}$

Når det registrerede niveau af CO når et højt niveau, vil [CO Alert] knappen og [Air Quality LED Ring] blinke rødt (2Hz), samtidig vil alarmen lyde højlydt ($85\sim 110\text{dB(A)}$) og kontinuerligt, og alarmen vil ikke stoppe, før intensiteten af CO reduceres fra alarmniveauet.

Kulilte påvirker kroppen ved at udelukke (kvæle) de kritiske organer for ilt. Når CO inhaleres, fastgøres det til hæmoglobin i blodet som normalt transporterer ilt rundt i kroppen. CO vil permanent fjerne iltmolekylernes evne til at fastgøre sig til hæmoglobinet, hvormed mængden af ilt til de vitale organer reduceres.

Koncentrationsniveauet og tiden man udsættes for CO kan have forskellige effekter på kroppen, men eksperterne er enige om, at selv udsættelse af lave niveauer af kulilte over længere perioder, kan have alvorlige og vedvarende effekter på alles overordnede helbred.

ADVARSEL: CO ALARM ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE INDIVIDER FRA DE AKUTTE EFFEKTER FRA UDSÆTTELSE AF KULILTE, ELLER FORHINDRE DE KRONISKE EFFEKTER VED UDSÆTTELSE AF KULILTE. DET VIL IKKE FULDSTÆNDIG BESKYTTE INDIVIDER MED SPECIFIKKE MEDICINSKE TILSTANDE. HVIS DU ER I TVIVL, BEDES DU KONTAKTE DIN LÆGE.

Udstyret bør ikke anvendes som erstatning for korrekt montering, brug og vedligeholdelse af brændstofbrændende udstyr, inklusive passende ventilations- og udsugningssystemer.

CO Monitor mobil- og tabletnotifikationer kræver en funktionel WiFi-forbindelse, for at fungere. De er ikke en erstatning for en tredjepart nødovervågningstjeneste.

HOOVER-SERVICE: For at sikre løbende sikker og effektiv drift af dette apparat anbefaler vi, at eftersyn eller reparationer udelukkende udføres af en autoriseret Hoover-servicetekniker.


Miljøet

Denne håndstøvsuger er mærket i overensstemmelse med det europæiskedirektiv 2011/65//EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne forårsages på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt.




Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. For mere detaljeret information om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, henvend dig da til den lokale kommune, til dit affaldsselskab eller den forretning hvor du købte produktet.

Dette apparat overholder bestemmelserne i EU-direktiverne 2014/53/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt venligst producenten for en kopi af overensstemmelseserklæringen: www.candy-group.com


 CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frekvensbånd	2400Mhz -2483.5Mhz
Maksimal RF strøm i frekvensbåndet	18.9 dBm

LÆR DIN H-PURIFIER AT KENDE



1	Luftudtag
2	Kontrolpanel / Display
3	Produkt bærehåndtag
4	Filterenhed
5	Luftindtagets dækselhåndtag
6	Filter frigivelseskontakt
7	Luftindtagets dæksel
8	Ledningskrog




9	Luftkvalitet LED Ring
10	Tænd/sluk-knap
11	Børnelåsknap
12	Knap til sovetilstand
13	Filterrensingsknap
14	Cirkellampe til pollenallergi
15	Lampe til pollenallergi
16	CO Alert knap og LED
17	Filterudskiftningsknap
18	Knap til maks. tilstand
19	Knap til autotilstand
20	Knap til lyskontrol
21	Wi-Fi knap

Multisensor overvågningssystem

Takket være multisensor overvågningssystemet, vil dit udstyr kontinuerligt overvåge lufttilstanden indendørs når det kommer til PM10, PM2,5 Flygtige organiske forbindelser (GAS), og Kuliltekoncentration (CO).

Hver gang du tænker for dit udstyr, vil multisensor overvågningssystemet begynde at analysere luften indendørs, og Air Quality LED Ring vil lyse med forskellige farver, som repræsenterer luftkvaliteten i realtid.

Air Quality LED Ring Farve	Indendørs luftkvalitet
GRØN	FREMRAGENDE
GUL	TILFREDSSTILLENDENDE
ORANGE	DÅRLIG
RØD	MEGET DÅRLIG



Overvågning og alarm for kuliltekoncentration

H-Purifier vil kontinuerligt overvåge den indendørs luft for kulilte (CO). Udstyret kommer med et alarmsystem.

Når kuliltealarmen er aktiveret, vil AIR Quality LED Ring, Information og CO Alert knappen blinke rødt på samme tid, og en lydør alarm kan høres. Alarmen vil fortsætte indtil kuliltekoncentrationen (CO) er reduceret til under 50 ppm, medmindre den manuelt slukkes ved at trykke på CO Alert knappen i 3 sekunder.

Denne CO Alert LED viser driftstilstanden af CO Sensor. Den lyser grønt når CO Sensor fungerer normalt, lyser gult når sensoren er defekt, eller overskrider dens levetid.

FORBEREDNING AF DIN H-PURIFIER

1. Filterenhed [Fig. 1]

Før du anvender dit H-Purifier udstyr, skal du fjerne filteret fra dets beskyttende emballage:

- Fjern luftindtagets dæksel fra udstyret, grib fat i de to luftindtags dækselhåndtag, og træk det væk fra udstyret. [Fig. 1a]
- Fjern proppen fra transportlokationen. [Fig. 1b,c]
- Løsn filterets frigivelseskontakt. [Fig. 1d]
- Fjern filteret fra dit udstyr, og fjern den udvendige emballage. [Fig. 1e,f]
- Genmonter filteret i dit udstyr. [Fig. 1g]
- Lås filterets frigivelseskontakt. [Fig. 1h]
- Genmonter luftindtagets dæksel på udstyret. [Fig. 1i]




Fig. 1

BRUG AF DIN H-PURIFIER

Tilslut udstyret til strømmen [Fig. 2]:

Træk strømledningen ud, og tilslut den til strømforsyningen.

Alle lysene på styrepanelets / display vil lyse i omkring 1 sekund, for at indikere at udstyret er tilsluttet korrekt.

STRØM knappen vil lyse dæmpet, og CO Sensor lyset vil være ON for at indikeret, at multisensor overvågningssystemet er begyndt at overvåge det indendørs kulliteniveau.

Tænd for udstyret [Fig. 3]:

For at tænde for udstyret, skal du trykke på STRØM knappen på displayet.

Air Quality LED Ring vil lyse i alle dets farver i sekvens, mens sensorerne analyserer lufttilstanden i realtid. Efter nogle få sekunder vil Air Quality LED Ring vælge den passende farve for luftkvaliteten, på det nuværende tidspunkt.

Din H-Purifier vil omgående gå i AUTOTILSTAND, og begynde at rense luften indendørs.

AUTOTILSTAND knappen, LYS knappen på displayet vil lyse.

De følgende funktioner er tilgængelige via knapperne på displayet:

Tryk på WiFi knappen for at tænde/slukke for fjernadgang.

Tryk på AUTO, MAKS. eller DVALE knapperne for at vælge en rensetilstand.

Tryk på LYSKONTROL knappen for at indstille lysstyrken på displaylamperne.

Tryk på BØRNELÅS knappen for at deaktivere alle knapperne på kontrolpanelet/displayet.

Tryk på STRØM knappen for at slukke for luftrenseren.

Parring med WiFi:

For at kunne bruge alle funktionerne på din H-Purifier, uanset hvor du er, anbefales det, at du downloader hOn appen.

Du vil dermed kunne kontrollere udstyret på den mest effektive måde.

Instruktioner:

1. Download hOn appen fra App Store eller Google Play. [Fig. 4]
2. Åbn APP'en, opret en konto med din e-mailadresse og en adgangskode.
3. Bekræft login.
4. Sørg for, at din mobile enhed er forbundet til WiFi-netværket.
5. Log ind til hOn appen.
6. Tryk og hold WiFi knappen på displayet i 5 sekunder, der vil være et lydhørt bip, og WiFi knappen vil begynde at blinke, for at indikere, at den venter på forbindelse. [Fig. 5]
7. Følg instruktionerne i appen for at forbinde din mobile enhed til dit udstyr.
8. Når de er parret, vil WiFi knappen på udstyret forblive oplyst.
9. For at nulstille WiFi, skal du trykke og holde WiFi knappen i 5 sek.

Trådløs parameter for parring

Teknologi	WiFi	Bluetooth
Standard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvensbånd (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maximum Effekt (mW)	100	10

TILSTAND funktioner:

Der er 3 tilgængelige tilstande til luftrensning via displayet: AUTOTILSTAND, MAKS. TILSTAND OG DVALETILSTAND

Autotilstand er standardindstillingen for dit udstyr når den tændes. Alle tilstande kan vælges manuelt ved at trykke på den relaterede knap på displayet.

POLLENALLERGI tilstand kan aktiveres via hOn appen.

AUTOTILSTAND [Fig. 6]:

Dette er standardtilstanden for dit H-Purifier udstyr, når det først tændes. I autotilstand vil H-Purifier automatisk tilpasse dets rensning til den indendørs luftkvalitet, som overvåges i realtid.

Dette er den anbefalede indstilling for dit produkt.

I AUTOTILSTAND, og efter 30 minutter med fremragende luftkvalitet, vil udstyret gå i **ECOTILSTAND**, ved at sætte rensfunktionen på pause, multisensor overvågningssystemet vil fortsætte med at analysere den indendørs luftkvalitet, og automatisk tænde for rensningsfunktionen, når det er påkrævet.

MAKS. TILSTAND [Fig. 7]:

Tryk på MAKS. TILSTAND knappen på displayet for at aktivere luftrensning med maksimal strømindstilling. For at forlade MAKS. TILSTANDEN, skal du blot vælge AUTOTILSTAND eller DVALETILSTAND.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

DVALETILSTAND [Fig. 8]:

Tryk på DVALETILSTAND knappen for at aktivere luftrensning med den laveste, lydløse strømindstilling. DVALETILSTAND knappen vil lyse dæmpet, og alle andre lamper på displayet vil være slukket. Dette kan ændres ved at trykke på LYS knappen.




Fig. 8

POLLENALLERGI TILSTAND [Fig. 9]:

Pollenallergi tilstand kan kun aktiveres via hOn appen. Du skal først aktivere og oprette en profil i appen, for at kunne oprette din pollenallergi profil.

Pollenallergi tilstanden fungerer kun når AUTOTILSTAND er valgt. [Fig. 9c]

I pollenallergi tilstand vil udstyret kontinuerligt modtage realtiddata fra appen, angående den overvågede pollenkoncentration udendørs, og den arbejder automatisk på at maksimere indsamlingen af pollen.

Når pollen er indfanget, vil de blive deaktiveret for at hjælpe med at afbedre allergiske symptomer.

Når pollenallergi tilstanden er aktiveret i appen, er der 2 mulige notifikationslamper på udstyrets display:

- Pollenallergilampen er HVID [Fig. 9a]: Udstyret og appen overvåger tilstedeværelsen af pollen udendørs, og der er ingen risiko.

- Pollenallergilampen skifter til GUL [fig. 9b] og pollenallergi cirkellampen er HVID [Fig. 9a]:

Udstyret og appen har registreret en risiko.

Hvis udstyret manuelt aktiveres i DVALETILSTAND eller MAKS. TILSTAND, mens pollenallergi tilstanden er aktiveret, vil pollenallergi tilstanden blive stoppet.




Fig. 9

LYSKONTROL funktion [Fig. 10]:

Der er 3 tilgængelige indstillinger for lyset på displayet: On, Dæmpet, Off.

For at justere lysstyrken for lyset på displayet, skal du trykke på LYS knappen på displayet, for at køre gennem de 3 tilgængelige muligheder. ON er standardindstillingen.

Hvis OFF vælges, skal der trykkes to gange på enhver anden knap for at aktivere den, efter et tryk vil lysende blive DÆMPET, og med det andet tryk, vil handlingen blive aktiveret.



Fig. 10

BØRNELÅS funktion [Fig. 11]:

Tryk og hold BØRNELÅS knappen i 3 sekunder for at aktivere den, en lydør alarm vil lyde når den er aktiveret, og BØRNELÅS knappen vil forblive oplyst. Ingen andre knapper vil fungere når denne er aktiveret.

For at forlade funktionen, skal du blot trykke og holde BØRNELÅS knappen nede i 3 sekunder, en lydør alarm vil lyde for at bekræfte at den er deaktiveret, og knappen vil ikke længere lyse.



Fig. 11

FILTERRENGØRING ALARM funktion [Fig. 12]:

Din H-Purifier overvåger tilstanden af dit filter. Når FILTER RENGØRING knappen skifter til gul, skal du rengøre filterets udvendige lag. Du kan bruge en støvsuger til at rengøre filterets udvendige lag. Se afsnittet 'Vedligehold din H-Purifier'.

Efter rengøring af filterets udvendige lag, skal du trykke og holde FILTER RENGØRING knappen i 3 sekunder, for at nulstille alarmen.




Fig. 12

FILTER UDSKIFTNING ALARM funktion [Fig. 13]:

Din H-Purifier overvåger brugen af dit udstyr, og dets filter. Når FILTER RENGØRING knappen bliver gul, skal du udskifte filteret. Se afsnittet 'Vedligehold din H-Purifier'.

Efter at have udskiftet filteret, skal du trykke og holde FILTER UDSKIFTNING knappen i 3 sekunder, for at nulstille alarmen.



Fig. 13

VEDLIGEHOOLD DIN H-PURIFIER

VIGTIGT: FJERN ALTID STIKKET FRA STRØMFORSYNINGEN TIL DIT UDSKYR, NÅR DU VEDLIGEHOLDER UDSKYRET.

FILTERRENSNING / UDSKIFTNING

Din H-Purifier vil overvåge tilstanden af dit filter. FILTER RENGØRING knappen eller FILTER UDSKIFTNING knappen vil skifte til gul, hvilket indikerer, at du skal enten rengøre eller udskifte filteret.

Rengøring / Udskift filteret: [Fig. 14]

- Fjern luftindtagets dæksel fra udstyret. [Fig. 14a]
- Løsn filterets frigivelseskontakt. [Fig. 14b]
- Fjern filteret fra dit udstyr. [Fig. 14c]
- Brug en støvsuger til at rense det eksterne trådnæt på filterenheden ELLER udskift med et NYT filter. [Fig. 14d]
- Genmonter filterenheden i udstyret. [Fig. 14e]
- Lås filterets frigivelseskontakt. [Fig. 14f]
- Genmonter luftindtagets dæksel på udstyret. [Fig. 14g]
- Tilslut udstyret til strømforsyningen, og tænd det. [Fig. 2,3]
- Tryk og hold FILTER RENGØRING knappen eller FILTER UDSKIFTNING knappen i 3 sekunder, en lydhør alarm lyder for at indikere en gennemført nulstilling, og knappen vil være slukket. [Fig. 12,13]




Fig. 14

OPBEVARING AF DIN H-PURIFIER

1. Sluk for luftrenseren, og fjern stikket fra stikkontakten.
2. Rengør alle interne og eksterne overflader på luftrenseren, og filterets eksterne trådnæt.
3. Sørg for, at alle komponenter er tørre.
4. Fjern luftindtagets dæksel [fig. 15a] og rul strømledningen [fig. 15b] sammen, hæng ledningen på ledningskrogen [fig. 15c], og placer stikket i transportlokationen [fig. 15d]. Genmonter luftindtagets dæksel. [Fig. 15e]
5. Opbevar luftrenseren et køligt, tørt sted.




Fig. 15

ALARMER og LØSNINGER

De følgende koder kan komme frem under brug. [Fig. 16]




Fig. 16

Fejlbeskrivelse	Fejlbeskrivelse		Fejlløsning
	Alarm på udstyrets kontrolpanel / Display	Alarm på appen	
Rengøringsalarm på filterets yderste lag	Filterrengøringsknappen bliver gul	Alarm for filterrensning	1.Følg instruktionerne på I/M til at rengøre filterets yderste lag. 2.Nulstil alarmer.
Alarm for filterudskiftning	Filterrengøringsknappen bliver gul	Alarm for filterudskiftning	1.Følg instruktionerne på I/M for at udskifte filteret. 2.Nulstil alarmer.
Filter er ikke til stede, eller filter er ikke blevet låst	Filterrengøringsknappen og filterudskiftningsknappen blinker	Filter er ikke til stede, eller filter er ikke blevet låst	1.Hvis filteret ikke er til stede, skal det monteres. 2.Hvis filteret er i dets position, skal det kontrolleres, om filterlåsen er blevet ændret til LÅS status.
Støvsensor defekt: intet signal fra sensor, eller udgangsspændingen overstiger grænseværdien	/	Støvsensor defekt: intet signal fra sensor, eller udgangsspændingen overstiger grænseværdien	Støvsensor fejl eller støvsensorledningen er ikke forbundet korrekt, kontakt venligst kundeservice så det kan blive udbedret.
Motoren har ingen hastighed	/	Motoren har ingen hastighedsfeedback	Motorfejl eller motorledningen er ikke forbundet korrekt, kontakt venligst kundeservice så det kan blive udbedret.
CO Sensor defekt	CO Sensor statuslampe lyser gult	CO Sensor defekt	Alarm: kontakt kundeservice.

PAS PÅ: Hvis disse problemer fortsætter, kontakt da din lokale Hoover repræsentant. DU MÅ IKKE prøve at demontere din H-Purifier på egen hånd.

FEJLFINDING

I det følgende vises en liste over de mest almindelige problemer og løsninger.

Hvis et af disse problemer opstår igen, skal du kontakte den lokale Hoover-repræsentant.

Ventilatoren fungerer ikke (Kontrolpanel / Displayets lys er tændt)	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller den alarm der vises på displayet eller i appen. Kontroller om der er forhindringer i ventilatoren. Kontroller om H-Purifier er tændt. Kontroller om filteret er monteret korrekt og låst.
Ventilatoren fungerer ikke (Kontrolpanel / Displayets lys er slukket)	<ul style="list-style-type: none"> Luftrenseren kan være i ECO tilstand pga. god luftkvalitet. Se "AUTOTILSTAND [fig. 6]" Kontroller om H-Purifier er tilsluttet strømforsyningen, og tændt. Kontroller om der er forhindringer i ventilatoren.
Intet lys på kontrolpanelet / Display (Ventilator fungerer)	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om lysene er blevet slukket, ved at Lyskontrol knappen på kontrolpanelet er blevet aktiveret / Display.
Knapperne på kontrolpanelet / Display fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om børnelåsen er blevet aktiveret, ved at trykke og holde børnelåsknappen i 3 sek.
Luftgennemstrømning er svag	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om den beskyttende emballage på filteret er fjernet. Kontroller om der er forhindringer i luftindtagets dæksel eller luftudtaget. Kontroller filterets status på kontrolpanelet / Display eller i appen for advarsel om rensning eller udskiftning. Kontroller om H-Purifier er i dvaletilstand. Ventilatoren fungerer med reduceret effekt i denne tilstand.
Luftrenseren fungerer høj lyd	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om der er forhindringer i luftudtaget eller ventilatoren. Kontroller om H-Purifier kører i MAKS. TILSTAND, da luftgennemstrømningen har maksimum effekt i denne tilstand.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Hoover-reservedele og -forbrugsvarer

Udskift altid dele med ægte Hoover reservedele. Disse fås fra Hoovers reservedelsforhandler, check www.hoover.dk Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.

Kvalitet

Hoovers fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO 9001.

Din reklamationsret

Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Dette apparatet skal bare brukes til privat husarbeid i tråd med brukerveiledningen. Påse at du er fullstendig inneforstått med denne veiledningen før du bruker apparatet, og behold den for fremtidig bruk.

Slå alltid av apparatet og koble fra støpselet etter bruk samt før apparatet rengjøres eller vedlikeholdes.

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene bruk av apparatet kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

Bruken av apparatet må opphøre umiddelbart dersom strømledningen er skadet. Unngå sikkerhetsfarer ved å la en autorisert HOOVER-tekniker skifte ut strømledningen.

Bruk kun tilbehør, forbruksvarer eller reservedeler som anbefales eller leveres av HOOVER.

Ikke fjern støpselet ved å dra i strømledningen.

All bruk av apparatet må opphøre hvis det viser tegn på feilfunksjon.

Produktet skal kun plasseres og brukes på en tørr, stabil og horisontal overflate, for å unngå at den velter.

Hold produktet tørt.

Produktet må aldri vippes eller tømmes mens det er i bruk.

Legg strømledningen slik at ingen kommer til å trekke på eller snuble i den.

Ikke plasser produktet på eller i nærheten av varme overflater, åpen ild eller i direkte sollys.

Ikke la det komme inn vann eller annen væske eller antenkelig vaskemiddel i apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.

Ikke rengjør apparatet med vann, annen væske eller et (antennelig) vaskemiddel, da dette kan føre til elektrisk støt og/eller en brannfare.

Ikke spray brannfarlige materialer som insektsmidler eller parfyme rundt apparatet.

Sjekk om strømmen og klassifiseringene på apparatets merke samsvarer med den lokale strømspenningen før du kobler til apparatet.

Ikke blokker luftinntaket eller -uttaket.

Dette apparatet er ikke en erstatning for skikkelig ventilering, regelmessig støvsuging eller bruk av avtrekksvifte/vifte ved matlaging.

Ikke plasser noe oppå apparatet.

Ikke plasser apparatet direkte nedenfor et klimaanlegg, da dette kan føre til at det drypper kondens ned i apparatet.

Pass på at alle filtre er skikkelig installert før du slår på apparatet.

Bare bruk de originale HOOVER-filtrene som er tiltenkt dette apparatet. Ikke bruk andre filtre.

Unngå å dulte borti apparatet (gjelder spesielt luftinntaket og -uttaket) med harde objekter.

Ikke sett inn fingre eller objekter i luftuttaket eller luftinntaket, da dette kan føre til personskade eller ødelegge apparatet.

Ikke bruk dette apparatet når du har brukt insektsmiddel i røykform innendørs, eller på steder der det er fettrester, brennende røkelse eller kjemisk røyk.

Ikke bruk apparatet i nærheten av gassapparater, varmeenheter eller peiser.

Ikke bruk apparatet i et rom med store temperaturforandringer.

Du kan forhindre interferens ved å plassere apparatet minst 2 meter unna elektriske apparater som bruker luftbårne radiobølger, som TV-er, radioer og radiokontrollerte klokker.

Når apparatet står lenge ubrukt, kan det vokse bakterier på filtrene. Kontroller filtrene dersom apparatet står lenge ubrukt. Hvis filtrene er veldig skitne må du bytte dem ut.

Ikke bruk apparatet i våte omgivelser eller i omgivelser med høy romtemperatur, for eksempel badeværelse, toalett eller kjøkken.

Apparatet fjerner ikke karbonmonoksid (CO) eller radon (Rn). Den kan ikke brukes som en sikkerhetsenhet ved uhell med forbrenningsprosesser og farlige kjemikalier.

CO Monitor-funksjonen skal ikke brukes til, og er heller ikke tiltenkt som en erstatning for EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 eller en annen godkjent og sertifisert karbonmonoksidalarm der det er påkrevd av lokale eller regionale regler eller lover. CO Monitor-funksjonen er bare en tilleggsenhet for overvåkning av karbonmonoksid. Denne enheten brukes på eget ansvar, og det forutsettes at en kjenner til og aksepterer enhetens samsvarsbegrensninger til gjeldende regler og lover.

Ikke plasser apparatet på et av følgende steder:

- På badeværelse eller andre områder der alarmen kan bli utsatt for vannsprut, -drypp eller -kondens (f.eks. over en elektrisk kjele).
- Ved siden av eller rett over varmeovner eller luftingsventiler, dører, vinduer, avtrekksvifter eller andre steder der det kan oppstå trekk.
- Direkte over en vask eller komfyr.
- På et område der temperaturen kan falle under -20°C eller overstige 50°C .
- På et lukket område (f.eks. inni eller under et skap).
- I et fuktig område.
- Der den kan bli obstruert, f.eks. av gardiner eller møbler.
- Der skitt eller støv kan blokkere sensoren.
- I nærheten av maling, fortynningsmiddel, løsemiddeldamp eller luftrensere.

Hvis CO-alarmen aktiveres, må du åpne alle vinduer og dører (hvis det er trygt). Slå av alle brenselapparater hvis mulig, og evakuer eiendommen med åpne vinduer og dører. Skaff medisinsk hjelp umiddelbart for personer som rammes av karbonmonoksidforgiftning. Ikke gå tilbake til eiendommen før alarmen stopper. Alarmen stopper så snart CO-en er borte. Ikke bruk brenselapparater igjen før CO-kilden er lokalisert og rettet opp av en kvalifisert tekniker.

CO Monitor aktiveres ved å sette støpselet i en stikkontakt. CO-sensorens indikasjonslampe lyser grønt. Når CO Monitor oppdager utrygge CO-nivåer, begynner CO-alarmen å ringe høyt og CO Alert-knappen og O-ringlampen å blinke rødt. Alarmen fortsetter signaliseringen inntil den registrerte CO-en reduseres til et trygt nivå.

Unngå å bruke maling, fortynningsmidler, løsemiddeldamp, luftrensere, aerosolsprayer eller kjemiske rengjøringsmidler i nærheten av apparatet. Dette kan påvirke funksjonen av CO Monitor.

Ikke la små barn holde inne CO Alert-knappen i 3 sekunder da dette fører til høy støy når alarmen ringer.

Hold inne [CO Alert] knappen i 3 sekunder for å teste CO-alarmsfunksjonen, og alarmen begynner å ringe høyt i 5 sekunder. Test alarmen månedlig og etter langvarige bortreiser fra bygningen (f.eks. ferier). Hvis alarmen ikke ringer etter du har holdt inne [CO Alert] knappen i 3 sekunder kan du kontakte Hoovers kundesenter for å få en kvalifisert tekniker til å reparere feilen.

Ikke la små barn holde inne CO Alert-knappen i 3 sekunder da dette fører til høy støy når alarmen ringer.

Hvis displayet viser at det er feil på CO-sensoren eller at den har nådd slutten av sitt livsløp, kan du kontakte Hoovers kundesenter for å få en kvalifisert tekniker til å skifte ut CO-sensoren. Den forventede levetiden av CO-sensoren er 5 år og må skiftes ut etter denne tiden.

Bruksfuktighet: 15 – 90% RH

Brukstemperatur: 0°C til $+40^{\circ}\text{C}$

Når det registrerte CO-nivået blir for høyt, blinker [CO Alert] knappen og [Luftkvalitet LED Ring] rødt (2 Hz). Samtidig ringer alarmen høyt (85~110 dB(A)) og kontinuerlig. Alarmen stopper ikke før CO-konsentrasjonen faller under alarmterskelen.

Karbonmonoksid påvirker kroppen ved å stoppe (kvele) kritiske oksygenorganer. Når CO inhaleres binder det seg til hemoglobin i blodet som normalt bærer oksygen rundt i kroppen. CO forhindrer evnen oksygenmolekylene har til å binde seg til hemoglobin, hvilket reduserer oksygentilførelsen til vitale organer. Konsentrasjonsnivået og tiden en er utsatt for CO kan ha varierende effekt på kroppen, men eksperter er enige om at selv lav eksponering av karbonmonoksid over lengre perioder kan ha alvorlige og langvarige effekter på folks allmennhelse.

ADVARSEL: CO ALARM ER UTFORMET FOR Å BESKYTTE PERSONER FRA DE AKUTTE EFFEKTENE AV KARBONMONOKSID-EKSPONERING, ELLER FORHINDRE KRONISKE EFFEKTER AV KARBONMONOKSID-EKSPONERING. DEN VIL IKKE VÆRE FULLSTENDIG BESKYTTENDE FOR PERSONER MED SPESIFIKKE HELSEPROBLEMER. HVIS DU ER I TVIL BØR DU KONTAKTE EN LEGE.

Dette apparatet skal ikke brukes som en erstatning for skikkelig montering, bruk og vedlikehold av brenselapparater, inkludert skikkelig ventilasjon og luftesystemer.

Mobil- og nettbrettvarslinger for CO Monitor krever en funksjonell Wi-Fi-tilkobling. De er ikke en erstatning for en tredjeparts nødovervåkningstjeneste.

HOOVER-service: For å sikre at apparatet fortsetter å fungerer på en trygg og effektiv måte, anbefaler vi at service- og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte HOVER-teknikere.

Miljøet

Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2011/65/EC om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse, som ellers kunne ha blitt forårsaket av uriktig avfallshåndtering av dette produktet.




Symbolet på dette apparatet indikerer at det ikke kan betraktes som husholdningsavfall. Ved avhending må apparatet overleveres til en egnet miljøstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhendingen må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Du kan få mer detaljert informasjon om avfallsbehandling, gjenvinning og resirkulering av dette apparatet ved å ta kontakt med vårt nærmeste lokalkontor, renovasjonsetaten eller forretningen du kjøpte apparatet hos.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU. Hvis du vil motta en kopi av samsvarserklæringen, kan du kontakte produsenten via www.candy-group.com


 CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frekvensbånd	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maksimal RF-effekt som avgis i frekvensbåndet	18.9 dBm

BLI KJENT MED H-PURIFIER



1	Luftuttak
2	Kontrollpanel / Skjerm
3	Produktbærehåndtak
4	Filtersamling
5	Dekselhåndtak for luftinntak
6	Filterutløsningsknapp
7	Luftinntaksdeksel
8	Ledningshekte




9	Luftkvalitet LED Ring
10	Av/på-knapp
11	Barnesikringsknapp
12	Sovemodusknapp
13	Filterrensknapp
14	Pollenallergi-sirkellampe
15	Pollenallergilampe
16	CO Alert-knapp og LED
17	Filtererstatningsknapp
18	Maksmodusknapp
19	Automodusknapp
20	Lyskontrollknapp
21	Wi-Fi knapp

Multi Sensor Monitoring System

Multi Sensor Monitoring System lar produktet ditt kontinuerlig overvåke luftkvaliteten innendørs for PM10, PM2.5 flyktige organiske forbindelser (GAS) og karbonmonoksidkonsentrasjon (CO).

Hver gang du slår på produktet, begynner Multi Sensor Monitoring System å analysere innendørsluften og Luftkvalitet LED Ring lyser opp med ulike farger som representerer luftkvalitetsforholdene i sanntid.

Luftkvalitet LED Ring-farge	Innendørs luftkvalitet
GRØNN	UTMERKET
GUL	TILFREDSSTILLENDE
ORANSJE	DÅRLIG
RØD	SVÆRT DÅRLIG



Konsentrasjonsovervåking og alarm for karbonmonoksidkonsentrasjon

H-Purifier overvåker kontinuerlig innendørsluften for karbonmonoksid (CO). Produktet er utstyrt med et varslingsystem.

Når karbonmonoksidalarmen er aktivert, begynner Luftkvalitet LED Ring, informasjonen og CO Alert-knappen å blinke samtidig, og en lydalarm går av. Alarmen fortsetter frem til konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) er redusert til under 50 ppm med mindre den slås av manuelt ved å holde inne CO Alert-knappEn i 3 sekunder.

Denne CO Alert-LED-lampen viser driftstilstanden til CO-sensoren. Den lyser grønt når CO-sensoren er i normal stand, gult når det er en feil på sensoren eller den har passert levetiden sin.

KLARGJØR H-PURIFIER

1. Filtersamling [Fig. 1]

Før du bruker H-Purifier-produktet må du fjerne filteret fra den beskyttende emballasjen:

- Fjern luftinntaksdekselet fra produktet, grip de to dekselhåndtakene for luftinntaket og trekke den fra produktet. [Fig. 1a]
- Ta ut pluggen fra transportplasseringen. [Fig. 1b,c]
- Lås opp filterutløsningsbryteren. [Fig. 1d]
- Fjern filteret fra produktet og fjern den ytre emballasjen. [Fig. 1e,f]
- Sett filteret på produktet igjen. [Fig. 1g]
- Lås filterutløsningsbryteren. [Fig. 1h]
- Fest luftinntaksdekselet på produktet igjen. [Fig. 1i]




Fig. 1

BRUK AV H-PURIFIER

Plugg inn produktet [Fig. 2]:

Dra ut strømledningen og sett den inn i en strømforsyning.

Alle lampene på kontrollpanelet / Displayet lyser helt opp i omtrent 1 sekund for vise at den er skikkelig pluggt inn.

STRØM-knappen lyser svakt og CO-sensoryset er PÅ for å vise at Multi Sensor Monitoring System har begynt å overvåke karbonmonoksidnivået innendørs.

Slå på produktet [Fig. 3]:

Du kan slå på produktet ved å trykke på STRØM-knappen på displayet.

Luftkvalitet LED Ring lyser gjennom alle fargene i sekvens mens sensorene analyserer luftforholdene i sanntid. Etter et par sekundere velger Luftkvalitet LED Ring fargen som samsvarer med luftkvaliteten for tiden.

H-Purifier-produktet går umiddelbart inn i AUTOMODUS og begynner å rense luften innendørs.

AUTOMODUS-knappen og LYS-knappen på displayet lyser opp.

Følgende funksjoner er tilgjengelig via displayknappene:

Trykk på Wi-Fi-knappen for å slå på/av ekstern tilgang.

Trykk på AUTO, MAKS eller SOVE-knappene for å velge rensemodus.

Velg LYSKONTROLL-knappen for å angi lysstyrken på displaylampene.

Trykk på BARNESIKRING-knappen for å deaktivere alle knappene på kontrollpanelet/displayet.

Trykk på STRØM-knappen for å slå av luftrenseren.

Paring med Wi-Fi:

Hvis du vil bruke H-Purifier-funksjonene hvor enn du er, anbefales det at du laster ned hOn-appen.

Der vil du kunne kontrollere produktet på mest effektivt vis.

Instruksjoner:

1. Last ned hOn-appen fra App Store eller Google Play. [Fig. 4]
2. Åpne appen, opprett en konto med e-posten din og et passord.
3. Bekreft innlogging.
4. Påse at mobilenheten er tilkoblet Wi-Fi.
5. Logg på hOn-appen.
6. Trykk og hold inne Wi-Fi-knappen på displayet i 5 sekunder, du hører så et lydsignal og Wi-Fi-knappen begynner å blinke for å vise at den venter på å koble seg til. [Fig. 5]
7. Følg instruksjonene i appen for å koble mobilenheten til produktet.
8. Når den er ferdig paret fortsetter Wi-Fi-knappen på produktet å lyse.
9. Du kan tilbakestille Wi-Fi ved å trykke og holde inne Wi-Fi-knappen i 5 sek.

Trådløse parametre for paring

Teknologi	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvensbånd (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maksimal strømstyrke (mW)	100	10

MODUS-funksjoner:

Det er 3 tilgjengelige luftrensemoduser på displayet: AUTOMODUS, MAKSMODUS OG SOVEMODUS

Automodus er standardinnstillingen for produktet ditt når du slår det på. Alle moduser kan velges

manuelt ved å trykke på samsvarende knapp på displayet.

POLLENALLERGI-modus kan aktiveres via hOn-appen.

AUTOMODUS [Fig. 6]:

Dette er standard modus for H-Purifier-produktet når det først slås på. I automodus tilpasser H-Purifier automatisk rensetypen til luftkvalitetsnivået som overvåkes innendørs i sanntid.

Dette er den anbefalte innstillingen for produktet.

I AUTO-modus vil produktet ditt gå over til en ØKO-modus etter 30 minutter med utmerket luftkvalitet, og Multi Sensor Monitoring System fortsetter å analysere luften innendørs og veksler automatisk rensefunksjon ved behov.

MAKSMODUS [Fig. 7]:

Trykk på MAKS-modusknappen på displayet for å aktivere den kraftigste luftrensingsinnstillingen. Du kan avslutte MAKS-modus ved å velge AUTO-modus eller SOVE-modus.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

SOVEMODUS [Fig. 8]:

Trykk på SOVE-modus for å aktivere luftrensingen på lavest og stillest effekt. SOVE-modusknappen lyser svakt og alle andre displaylamper slås av. Dette kan endres ved å trykke på LYS-knappen.




Fig. 8

POLLENALLERGI-MODUS [Fig. 9]:

Pollenallergi-modus kan bare aktiveres via hOn-appen. Du må aktivere og registrere en profil i appen før du kan opprette en pollenallergi-profil.

Pollenallergi-modusen fungerer bare når AUTOMODUS er valgt. [Fig. 9c]

I pollenallergi-modus mottar apparatet kontinuerlig data i sanntid fra appen om den registrerte pollenkonsentrasjonen utendørs, og jobber automatisk for å maksimere pollenoppfangingen.

Så snart pollen fanges opp, vil de deaktiveres for å lindre allergiske reaksjoner.

Når pollenallergi-modusen er aktivert i appen, er det 2 mulige varslingslamper på produktdisplayet:

- Pollenallergilampen er HVIT [Fig. 9a]: Apparatet og appen overvåker tilstedeværelsen av pollen utendørs, og det er ingen risiko.

- Pollenallergilampen blir GUL [Fig. 9b] og pollenallergi-sirkellampen er HVIT [Fig. 9a]: Apparatet og appen har oppdaget en risiko.

Hvis produktet settes manuelt i SOVE-modus eller MAKS-modus mens pollenallergi-modus er aktivert, avsluttes pollenallergi-modus.




Fig. 9

LYSKONTROLL-funksjon [Fig. 10]:

Det er 3 tilgjengelige innstillinger for displaylysene: på, dimmet og av.

Du kan justere lysstyrken på displaylysene ved å trykke på LYS-knappen på displayet, og veksle mellom de 3 tilgjengelige alternativene. PÅ er standardinnstillingen.

Hvis AV er valgt, må en annen knapp trykkes to ganger for å aktiveres. Etter ett trykk blir lampene DIMMET, etter det andre trykket blir handlingen aktivert.




Fig. 10

BARNESIKRING-funksjon [Fig. 11]:

Trykk og hold inne BARNESIKRING-knappen i 3 sekunder for å aktivere. Det kommer et lydsignal når den er aktivert, og BARNESIKRING-knappen fortsetter å lyse. Ingen andre knappen fungerer når den er aktivert.

Du kan avslutte ved å trykke og holde inne BARNESIKRING-knappen i 3 sekunder. Et lydsignal bekrefter at den er slått av og knappen slutter å lyse.



Fig. 11

VARSLINGSFUNKSJON FOR FILTERRENS [Fig. 12]:

H-Purifier overvåker tilstanden til filteret. Når FILTERRENS-knappen blir gul må du rense det ytre laget av filteret. Du kan bruke en støvsuger til å rengjøre det ytre laget av filteret. Se delen «Vedlikeholde H-Purifier».

Når du har rengjort det ytre laget av filteret må du trykke og holde inne FILTERRENS-knappen i 3 sekunder for å nullstille varslet.




Fig. 12

VARSLINGSFUNKSJON FOR FILTERERSTATNING [Fig. 13]:

H-Purifier overvåker bruken av produktene og filteret. Når FILTERERSTATNING-knappen blir gul må du erstatte filteret. Se delen «Vedlikeholde H-Purifier».

Når du har erstattet filteret må du trykke og holde inne FILTERERSTATNING-knappen i 3 sekunder for å nullstille varslet.



Fig. 13

VEDLIKEHOLDE H-PURIFIER

VIKTIG: APPARATET MÅ TIL ENHVER TID KOBLES FRA STRØMFORSYNINGEN VED UTFØRELSE AV VEDLIKEHOLD.

FILTERRENS / UTSKIFTNING

H-Purifier overvåker tilstanden på filteret. FILTERRENS-knappen eller FILTERERSTATNING-knappen lyser gult for å indikere at du må handle for å rengjøre eller erstatte filteret.

Rengjøring / Bytte filter: [Fig. 14]

- Fjern luftinntaksdekselet fra produktet. [Fig. 14a]
- Lås opp filterutløsningsbryteren. [Fig. 14b]
- Fjern filteret fra produktet. [Fig. 14c]
- Bruk en støvsuger til å rengjøre det ytre nettet på filtersamlingen ELLER bytt den med et NYTT filter. [Fig. 14d]
- Fest filtersamlingen på produktet igjen. [Fig. 14e]
- Lås filterutløsningsbryteren. [Fig. 14f]
- Fest luftinntaksdekselet på produktet igjen. [Fig. 14g]
- Koble apparatet til strømforsyningen og slå det på. [Fig. 2,3]
- Trykk og hold inne FILTERRENS-knappen eller FILTERERSTATNING-knappen i 3 sekunder til du hører en alarm som varsler om at nullstillingen lyktes, og knappen deaktiveres. [Fig. 12,13]




Fig. 14

OPPBEVARING AV H-PURIFIER

1. Slå av luftrensere og ta den ut av stikkontakten.
2. Rengjør alle innvendige og utvendige overflater på luftrensere og det eksterne nettet på filteret.
3. Påse at alle komponentene er tørre.
4. Fjern luftinntaksdekselet [Fig. 15a] og rydd sammen strømforsyningen [Fig. 15b] ved å dra i ledningskroken [Fig. 15c] og sett inn pluggen i transportplasseringen [Fig. 15d]. Fest luftinntaksdekselet igjen. [Fig. 15e]
5. Oppbevar luftrensere på et kjølig og tørt sted.




Fig. 15

VARSLINGER OG LØSNINGER

Følgende koder kan dukke opp under bruk. [Fig. 16]




Fig. 16

Beskrivelse av feil	Beskrivelse av feil		Løsning på feil
	Varsling på produktets kontrollpanel / Skjerm	Varsling på appen	
Filterrengjøringsvarsel på ytre lag	Filterrensknappen blir gul	Varsling om filterrens	1.Følg instruksjonene i I/M for å rense filteret på det ytre laget. 2.Tilbakestill varslingen.
Varsling om filterbytte	Filterrensknappen blir gul	Varsling om filterbytte	1.Følg instruksjonene i I/M for å bytte filteret. 2.Tilbakestill varslingen.
Filter ikke til stede eller filter ulåst	Filterrensknappen og filtererstatningsknappen blinker	Filter ikke til stede eller filter ulåst	1.Hvis filteret ikke er til stede, må du sette det på igjen. 2.Hvis filteret er i posisjon, må du se om filterfanen har blitt byttet til LÅST status.
Funksjonsfeil på støvsensor: ingen signal fra sensor, eller utgangsspenning overskrider grenseverdien	/	Funksjonsfeil på støvsensor: ingen signal fra sensor, eller utgangsspenning overskrider grenseverdien	Støvsensor fungerer ikke eller støvsensorkabel er ikke godt nok tilkoblet. Ring servicesenter for feilretting.
Motor ingen fart	/	Motor ingen tilbakefart	Motor fungerer ikke eller motorkabel er ikke godt nok tilkoblet. Ring servicesenter for feilretting.
Funksjonsfeil på CO-sensor	CO-sensorens statuslampe lyser gul	Funksjonsfeil på CO-sensor	Varsling: må ringe service.

VÆR OPPMERKSOM: Hvis noen av disse problemene vedvarer, kontakt din lokale Hoover-representant. IKKE prøv å demontere H-Purifier selv.

FEILSØKING

Nedenfor er en liste over typiske problemer man møter, og løsninger på disse.

Hvis noen av disse problemene vedvarer må du kontakte din lokale Hoover-representant.

Viften fungerer ikke (Kontrollpanel / Displaylys på)	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk varslingen som vises på displayet eller i appen. Sjekk om det er noen obstruksjoner i viften. Kontroller at H-Purifier er påslått. Sjekk om filteret er feilaktig montert og låst.
Viften fungerer ikke (Kontrollpanel / Displaylys av)	<ul style="list-style-type: none"> Luftrenseren kan være i ØKO-modus på grunn av den gode luftkvaliteten. Se «AUTOMODUS [Fig. 6]» Kontroller at H-Purifier er plugget inn og påslått. Sjekk om det er noen obstruksjoner i viften.
Ingen lys på kontrollpanelet / Skjerm (Viften fungerer)	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at lysene ikke er slått av ved å trykke på lyskontrollknappen på kontrollpanelet / Skjerm.
Knapper på kontrollpanelet / Displayet fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk om barnesikringen er aktivert ved å trykke og holde inne barnesikringsknappen i 3 sekunder.
Luftstrømmen er svak	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at den beskyttende emballasjen har blitt fjernet fra filteret. Sjekk om det er noen obstruksjoner i luftinntaksdekslet eller luftuttaket. Kontroller filterstatus på kontrollpanelet / Display eller i app for advarsel om rensing eller utskiftning. Kontroller at H-Purifier er i sovemodus. Viften går på lavere effekt i denne modusen.
Luftrenseren lager mye støy	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk om det er noen obstruksjoner i luftinntaket eller viften. Sjekk om H-Purifier kjører i MAKS-modus, da luftstrømmen er kraftigst i denne modusen.

VIKTIG INFORMASJON

Reservedeler og tilbehør fra Hoover

Bruk alltid originale deler fra Hoover. Disse er tilgjengelige fra din lokale Hoover-forhandler eller direkte fra Hoover. Når du bestiller deler, må du alltid oppgi modellnummeret ditt.

Kvalitet

Hoovers fabrikker har blitt uavhengig kvalitetsvurdert. Våre produkter produseres ved å bruke et kvalitetssystem som er i samsvar med ISO 9001.

Din garanti

Garantibetingelsene for dette apparatet er som definert av vår representant i det landet der det ble solgt. Detaljer vedrørende disse betingelsene fås fra forhandleren der apparatet ble kjøpt. Salgskvitteringen må fremvises ved fremsetting av krav under betingelsene i denne garantien..

Kan endres uten forvarsel.

INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Den här apparaten ska endast användas för privata hushåll, som beskrivs i denna bruksanvisning. Se till att du förstår den här guiden innan du använder apparaten och att den förvaras för framtida referens.

Stäng alltid av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget efter användning eller innan rengöring av produkten eller utföring av en underhållsåtgärd.

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan överinseende. Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika en säkerhetsrisker, måste en auktoriserad servicetekniker från HOOVER byta nätsladden.

Använd endast tillbehör, förbrukningsartiklar eller reservdelar som rekommenderas eller levererats av HOOVER.

Ta inte bort kontakten genom att dra i nätsladden.

Fortsätt inte att använda apparaten om den verkar defekt.

Placera och använd produkten endast på en torr, stabil, jämn horisontell yta, så att den inte kan falla.

Håll produkten torr.

Luta eller töm aldrig produkten under drift.

Placera nätsladden så att ingen kommer att gå på eller snubbla över den.

Placera inte produkten på heta ytor, nära heta ytor, nära öppen eld eller i direkt solljus.

Låt inte vatten eller något annat flytande eller brandfarligt rengöringsmedel komma in i apparaten för att undvika elektrisk stöt och/eller brandrisk.

Rengör inte apparaten med vatten eller något annat flytande (brandfarligt) rengöringsmedel för att undvika elektrisk stöt och/eller brandrisk.

Spruta inte brandfarliga material som insektsmedel eller parfym runt apparaten.

Kontrollera om spänningen och klassificeringarna som anges på apparatens etikett motsvarar den lokala strömspänningen innan du ansluter apparaten.

Blockera inte luftinloppet eller luftutloppet.

Denna apparat ersätter inte korrekt ventilation, regelbunden dammsugning eller användning av en köksfläkt eller fläkt under matlagning.

Placera ingenting ovanpå apparaten.

Placera inte apparaten direkt under en luftkonditioneringsapparat för att förhindra att kondens droppar på apparaten.

Se till att alla filter är korrekt installerade innan du slår på apparaten.

Använd endast de ursprungliga HOOVER-filtren speciellt avsedda för den här apparaten. Använd inga andra filter.

Undvik att stöta mot apparaten (särskilt luftinloppet och utloppet) med hårda föremål.

För inte in fingrar eller föremål i luftutloppet eller luftinloppet för att förhindra fysisk skada eller fel på apparaten.

Använd inte den här apparaten då du har använt insektsmedel i rökform inomhus eller på platser med oljiga rester, brinnande rökelse eller kemiska ångor.

Använd inte apparaten nära gasapparater, värmeapparater eller eldstäder.

Använd inte apparaten i rum med stora temperaturförändringar.

För att förhindra störningar ska du placera apparaten minst två meter från elektriska apparater som använder luftburna radiovågor som TV, radio och radiostyrda klockor.

När apparaten inte används på länge kan bakterier växa på filtren. Kontrollera filtren när apparaten inte har varit i bruk en längre tid. Byt ut filtren om de är väldigt smutsiga.

Använd inte apparaten i våta omgivningar eller i omgivningar med höga omgivningstemperaturer, till exempel i badrum, toaletter eller köket.

Apparaten tar inte bort kolmonoxid (CO) eller radon (Rn). Den kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.

CO Monitor-funktionen får inte användas som, eller underförstått användas som ersättning för EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 eller något annat erkänt standardcertifierat kolmonoxidlarm som lokala eller regionala koder eller lagar föreskriver borde användas. CO Monitor-funktionen är endast en kompletterande övervakningsenhet för kolmonoxid. Användning av denna enhet sker enligt användarens bedömning och innebär förståelse och godtagande av dess begränsningar för att följa koder eller lagar där det är tillämpligt.

Placera inte apparaten på någon av följande platser:

- I ett badrum eller i andra områden där larmet kan utsättas för vattenstänk, vattendroppar eller kondensation (t.ex. över en vattenkokare).
- Bredvid eller direkt ovanför värmare eller luftkonditioneringsventiler, dörrar, fönster, fläktar eller var som helst där den skulle påverkas av drag.
- Direkt ovanför en diskbänk eller spis.
- I ett område där temperaturen kan sjunka under -20 °C eller stiga över 50 °C .
- I ett slutet utrymme (t.ex. i eller under ett skåp).
- I ett fuktigt område.
- Där den kan blockeras, t.ex. av gardiner eller möbler.
- Där smuts eller damm kan blockera sensorn.
- Nära målarfärg, thinners, lösningsmedelsångor eller luftuppfräschare.

Om kolmonoxidlarmet är aktiverat bör du öppna alla fönster och dörrar (om det är säkert). Stäng av alla bränsleförbränningsapparater om så är möjligt och evakuera sedan fastigheten och lämna fönster och dörrar öppna. Alla som drabbas av kolmonoxidförgiftning borde få omedelbar medicinsk hjälp. Gå inte in i byggnaden igen förrän larmet stoppar. Larmet stoppar när kolmonoxiden har försvunnit. Använd inga bränsleförbränningsapparater igen förrän kolmonoxidkällan har hittats och korrigerats av en kvalificerad tekniker.

För att aktivera CO Monitor ska du ansluta kontakten till ett uttag. Kolmonoxidsensorns tillståndslampa kommer att visa grönt. När CO Monitor upptäcker en osäker kolmonoxidnivå, kommer kolmonoxidlarmet att ringa högt och CO Alert-knappen och O-ringlampan blinkar i rött. Larmet fortsätter ljuda tills den detekterade kolmonoxiden minskar till en säker nivå.

Undvik att använda färg, thinner, lösningsmedelsångor, luftrenare, aerosolsprayer eller kemiska rengöringsmedel nära apparaten. Detta kan påverka funktionen av CO Monitor.

Låt inte små barn trycka på CO Alert-knappen i 3 sekunder eftersom de kan utsättas för ett för högt ljud när larmet ringer.

Tryck på [CO Alert]-knappen i 3 sekunder för att testa kolmonoxidlarmfunktionen så ringer larmet högt i 5 sekunder. Testa larmet varje månad och efter långvarig frånvaro från byggnaden (t.ex. semestrar). Om larmet inte ringer efter att du har tryckt på [CO Alert]-knappen i 3 sekunder ska du kontakta Hoovers kundtjänst för att få en kvalificerad tekniker att reparera felet.

Låt inte små barn trycka på CO Alert-knappen i 3 sekunder eftersom de kan utsättas för ett för högt ljud när larmet ringer.

Om displayen indikerar att kolmonoxidsensorn är felaktig eller att livslängden har uppnåtts ska du kontakta Hoovers kundtjänst för att få en kvalificerad tekniker att byta ut kolmonoxidsensorn. Kolmonoxidsensorns förväntade livslängd är 5 år och den måste bytas ut efter denna tid.

Driftsfuktighet: 15 – 90% RH

Driftstemperatur: 0 °C till $+40\text{ °C}$

När den detekterade kolmonoxidnivån når en hög nivå blinkar [CO Alert]-knappen och [LED-ringen för luftkvalitet] i rött (2 Hz), samtidigt som ringer larmet högt ($85\text{ ~ }110\text{ dB (A)}$) och kontinuerligt. Larmet stoppar inte förrän kolmonoxidsintensiteten faller tillbaka från larmnivån.

Kolmonoxid påverkar kroppen genom att svälta (kväva) kritiska syreorgan. När kolmonoxid inandas fästs de vid hemoglobinet i blodet som normalt transporterar syre i hela kroppen. Kolmonoxid förskjuter syremolekylernas förmåga att fästa sig vid hemoglobinet permanent och reducerar således syret till vitala organ. Koncentrationsnivån och tiden som personen exponeras för kolmonoxidet kan variera dess effekter på kroppen, men experter håller med

om att även låga nivåer av kolmonoxidexponering under längre perioder kan ha allvarliga och varaktiga effekter på den allmänna hälsan.

VARNING: KOLMONOXIDLARMET ÄR UTFORMAT FÖR ATT SKYDDA PERSONER FRÅN DE AKUTA EFFEKTERNA AV KOLMONOXIDEXPONERING ELLER FÖRHINDRA KRONISKA EFFEKTER AV KOLMONOXIDEXPONERING. DET SKYDDAR INTE PERSONER MED SÄRSKILDA HÄLSOTILLSTÅND HELT. VID TVIVEL SKA DU KONTAKTA MEDICINSK PERSONAL.

Den här apparaten ska inte användas som ersättning för korrekt installation, användning och underhåll av bränsleapparater inklusive lämpliga ventilations- och utloppssystem.

CO Monitorns mobil- och surfplattaviseringar kräver en fungerande Wi-Fi-anslutning för att fungera. De är inte en ersättning för en tredje parts nödövervakningstjänst.

HOOVER service: För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av denna apparat rekommenderar vi att service eller reparationer endast utförs av en auktoriserad servicetekniker från HOOVER.

Miljön

Denna produkt är märkt enligt det europeiska direktivet 2011/65/EC gällande elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten avfallshandteras på rätt sätt kan du hjälpa till att hindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa.

Symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshandlingen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta din kommun, lokala myndigheter och renhållningsverk eller den butik där du köpte apparaten.




Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU. För att få en kopia på försäkran om överensstämmelse, vänligen kontakta tillverkaren på: www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frekvensband	2400Mhz -2483.5Mhz
Maximal RF-effekt överförd i frekvensbanden	18.9 dBm

GETTING TO KNOW YOUR H-PURIFIER



1	Luftutsläpp
2	Kontrollpanel / Display
3	Produktens bärhandtag
4	Filtermontering
5	Luftinloppskyddets handtag
6	Upplåsningsbrytare för filtret
7	Luftinloppskydd
8	Sladdkrok




9	LED-ringen för luftkvalitet
10	Ström På/Av-knapp
11	Knapp för barnlås
12	Knapp för viloläge
13	Filterrengöringsknapp
14	Cirkellampa för pollenallergi
15	Lampa för pollenallergi
16	CO Alert-knapp och LED-lampa
17	Filterutbytesknapp
18	Knapp för maxläge
19	Knapp för automatiskt läge
20	Ljuskontrollknapp
21	Wi-Fi-knapp

Övervakningssystem med flera sensorer

Tack vare övervakningssystemet med flera sensorer övervakar din produkt kontinuerligt luftkvaliteten inomhus med avseende på PM10, PM2.5, Flyktiga organiska föreningar (GAS) och kolmonoxidkoncentration (CO).

Varje gång du slår på din produkt börjar övervakningssystemet med flera sensorer analysera inomhusluften och LED-ringen för luftkvalitet lyser med olika färger som representerar luftkvalitetsförhållanden i realtid.

LED-ringfärg för luftkvalitet	Luftkvaliteten inomhus
GRÖN	UTMÄRKT
GUL	NÖJAKTIG
ORANGE	DÅLIG
RÖD	MYCKET DÅLIG



Koncentrationsövervakning av kolmonoxid och larm

H-Purifier övervakar ständigt inomhusluften för kolmonoxid (CO). Produkten är utrustad med ett varningssystem.

När kolmonoxidlarmet är aktiverat blinkar LED-ringen för luftkvalitet, information och CO Alert-knappen röd samtidigt och ett hörbart larm ljuder. Larmet förblir påslaget tills kolmonoxidkoncentrationen (CO) har minskat till under 50 ppm om den inte tystas manuellt genom att trycka på CO Alert-knappen i 3 sekunder.

Denna CO Alert-LED visar kolmonoxidsensorns driftförhållanden. Det visas i grönt när kolmonoxidsensorn är i normalt skick, i gult när sensorn inte fungerar eller överskrider dess livslängd.

FÖRBERED DIN H-PURIFIER

1. Filtermontering [Fig. 1]

Innan du använder din H-Purifier-produkt måste du ta bort filtret från skyddsförpackningen:

- Ta bort luftinloppsskyddet från din produkt, ta tag i de två handtagen på luftinloppsskyddet och dra det av produkten. [Fig. 1a]
- Ta bort pluggen från transportplatsen. [Fig. 1b,c]
- Lås upp upplåsningsbrytaren för filtret. [Fig. 1d]
- Ta bort filtret från din produkt och ta bort ytterförpackningen. [Fig. 1e,f]
- Sätt tillbaka filtret i din produkt. [Fig. 1g]
- Lås uppplåsningsbrytaren för filtret. [Fig. 1h]
- Sätt tillbaka luftinloppsskyddet på din produkt. [Fig. 1i]




Fig. 1

ANVÄND DIN H-PURIFIER

Anslut produkten till elnätet [Fig. 2]:

Dra ur nätsladden och koppla in den i kraftkällan.

Alla lampor på kontrollpanelen / Displayen tänds helt i ungefär en sekund för att indikera anslutningen.

Strömknappen lyser svagt och kolmonoxidsensorns lampa tänds för att indikera att övervakningssystemet med flera sensorer har börjat arbeta för att övervaka kolmonoxidnivån inomhus.

Slå på produkten [Fig. 3]:

För att slå på din produkt ska du trycka på strömknappen på displayen.

LED-ringen för luftkvalitet lyser genom alla färger i tur och ordning medan sensorerna analyserar lufttillståndet i realtid. Efter några sekunder väljer LED-ringen för luftkvalitet rätt färg för luftkvaliteten vid den tidpunkten.

Din H-Purifier-produkt går omedelbart in i AUTOMATISKT LÄGE och börjar rena inomhusluften.

Knappen för AUTOLÄGE, BLIXTLÄGE och displayen kommer att tändas.

Följande funktioner är tillgängliga via display-knapparna:

Tryck på Wi-Fi-knappen för att slå på/stänga av fjärråtkomst.

Tryck på knapparna AUTO, MAX eller VILOLÄGE för att välja reningsläge.

Tryck på ljuskontrollknappen för att ställa in ljusstyrkan på displaylamporna.

Tryck på knappen för BARNLÅS för att inaktivera alla knappar på kontrollpanelen/displayen.

Tryck på strömknappen för att stänga av luftrenaren.

Parkoppling till Wi-Fi:

För att få tillgång till alla H-Purifier-funktioner på distans föreslås att du laddar ner hOn-appen.

Du kommer att kunna styra din produkt på det mest effektiva sättet.

Instruktioner:

1. Ladda ner hOn-applikationen från App Store eller Google Play. [Fig. 4]
2. Öppna APPEN, skapa ett konto med din e-mail och ett lösenord.
3. Bekräfta inloggning.
4. Se till att din mobila enhet är ansluten till Wi-Fi.
5. Logga in i hOn-appen.
6. Tryck och håll in Wi-Fi-knappen på displayen i 5 sekunder. Det hörs ett pip och Wi-Fi-knappen börjar blinka för att indikera att den väntar på en anslutning. [Fig. 5]
7. Följ instruktionerna i appen för att ansluta din mobila enhet till din produkt.
8. När den har parkopplats lyser Wi-Fi-knappen på produkten.
9. För att återställa Wi-Fi trycker och håller du in Wi-Fi-knappen i 5 sekunder.

Trådlösa parametrar för parkoppling

Teknologi	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvensband (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maximal effekt (mW)	100	10

Funktioner för LÄGE:

Det finns 3 tillgängliga luftreningslägen via displayen. AUTOMATISKT LÄGE, MAXLÄGE OCH VILOLÄGE

Automatiskt läge är standardinställningen för din produkt när den är påslagen. Alla lägen kan väljas manuellt genom att trycka på den motsvarande knappen på displayen.

Läget POLLENALLERGI kan aktiveras via hOn-appen.

AUTOMATISKT LÄGE [Fig. 6]:

Detta är standardläget för din H-Purifier-produkt när du först slår på den. I det automatiska läget anpassar H-Purifier automatiskt sin reningsprestanda till den realtidsövervakade luftkvalitetsnivån inomhus.

Detta är den rekommenderade inställningen för din produkt.

I automatiskt läge, efter 30 minuter med utmärkt luftkvalitet, kommer din produkt att gå in i ett ECO-läge genom att pausa reningsfunktionen. Övervakningssystemet med flera sensorer fortsätter att analysera inomhusluften och slår automatiskt på reningsfunktionen vid behov.

MAXLÄGE [Fig. 7]:

Tryck på knappen för maxläge på displayen för att aktivera luftrening med inställningen maximal effekt. Välj helt enkelt det automatiska läget eller viloläget för att lämna maxläget.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

VILOLÄGE [Fig. 8]:

Tryck på knappen för viloläge för att aktivera luftrening med inställningen tyst minimal effekt. Knappen för viloläge lyser svagt och alla andra lampor på displayen slocknar. Detta kan modifieras genom att trycka på lampknappen.

LÄGE FÖR POLLENALLERGI [Fig. 9]:

Läget för pollenallergi kan bara aktiveras via hOn-appen. Du måste först aktivera och registrera en profil i appen för att skapa din pollenallergiprofil.

Läget för pollenallergi fungerar endast när det automatiska läget är valt. [Fig. 9c]

I läget för pollenallergi får apparaten kontinuerligt data i realtid från appen om den övervakade pollenkoncentrationen utomhus och den arbetar automatiskt för att maximera pollenupptagningsprestandan.

När pollen har tagits upp inaktiveras de för att lindra allergiska symtom.

När läget för pollenallergi är aktiverat i appen finns det två möjliga aviseringsslampor på produktdisplayen:

- Lampan för pollenallergi är VIT [Fig. 9a]: Apparaten och appen övervakar förekomsten av pollen utomhus och det finns ingen risk.

- Lampan för pollenallergi blir GUL [fig. 9b] och cirkellampan för pollenallergi är VIT [Fig. 9a]: Apparaten och APPEN har upptäckt en risk.

Om produkten manuellt sätts i viloläge eller maxläge medan läget för pollenallergi är aktiverat, stoppar läget för pollenallergi.

Funktionen LAMPKONTROLL [Fig. 10]:

Det finns tre tillgängliga inställningar för displaybelysningen: på, dämpad och av.

För att justera ljusstyrkan på displaybelysningen ska du bara trycka på belysningsknappen på displayen för att bläddra igenom de tre tillgängliga alternativen. PÅ är standardinställningen.

Om AV väljs måste någon annan knapp tryckas ned två gånger för att kunna aktiveras. Efter ett tryck kommer lampan att bli att bli DÄMPAD, vid ett andra tryck aktiveras åtgärden.

Funktionen BARNLÅS [Fig. 11]:

Tryck och håll in knappen för BARNLÅS i tre sekunder för att aktivera den, ett hörbart ljud hörs när den har aktiverats och knappen BARNLÅS förblir upplyst. Inga andra knappar fungerar när den är aktiverad. För att avsluta trycker du och håller ner knappen BARNLÅS i tre sekunder, ett hörbart ljud hörs för att bekräfta att låset är av och knappen kommer inte längre att lysa.

Funktionen VARNING FÖR FILTERRENGÖRING [Fig. 12]:

Din H-Purifier övervakar tillståndet för ditt filter. När knappen för FILTERRENGÖRING blir gul måste du rengöra filtrets yttre lager. Du kan använda en dammsugare för att rengöra filtrets yttre lager. Se avsnittet "Underhåll din H-Purifier"..

Efter rengöring av den yttre delen av filtret trycker du och håller in knappen FILTERRENGÖRING i 3 sekunder för att återställa varningen.

Funktionen VARNING FÖR FILTERBYTE [Fig. 13]:

Din H-Purifier övervakar tillståndet för din produkt och dess filter. När knappen för FILTERRENGÖRING blir gul måste du byta filter. Se avsnittet "Underhåll din H-Purifier"..

Efter filterbyte trycker du och håller in knappen för FILTERBYTE i 3 sekunder för att återställa varningen.

UNDERHÅLL DIN H-PURIFIER

VIKTIGT: KOPPLA ALLTID BORT DIN APPARAT FRÅN ELNÄTET NÄR DU UTFÖR UNDERHÅLLSÅTGÄRDER.

FILTERRENGÖRING / BYTE

Din H-Purifier övervakar tillståndet för ditt filter. Knappen för FILTERRENGÖRING eller FILTERBYTE blir gul när du måste rengöra eller byta filter.

Rengöring / Byta filter: [Fig. 14]

- Ta bort luftinloppsskyddet på din produkt. [Fig. 14a]
- Lås upp upplåsningsbrytaren för filtret. [Fig. 14b]
- Ta bort filtret från din produkt. [Fig. 14c]
- Använd en dammsugare för att rengöra det yttre nätet på filterenheten ELLER byt ut det mot ett NYTT filter. [Fig. 14d]
- Sätt tillbaka filterenheten i produkten. [Fig. 14e]
- Lås uppplåsningsbrytaren för filtret. [Fig. 14f]
- Sätt tillbaka luftinloppsskyddet på din produkt. [Fig. 14g]
- Anslut apparaten till elnätet och slå på den. [Fig. 2,3]
- Tryck och håll in knappen för FILTERRENGÖRING eller FILTERBYTE i 3 sekunder. En ljudsignal hörs för att indikera återställningen och knappen slocknar. [Fig. 12,13]




Fig. 14

LAGRA DIN H-PURIFIER

1. Stäng av luftrenaren och dra ur stickkontakten.
2. Rengör alla inre och yttre ytor på luftrenaren och filtrets yttre nät.
3. Se till att alla komponenter är torra.
4. Ta bort luftinloppsskyddet [fig. 15a] och snygga upp strömsladden [fig. 15b]. Häng strömsladden på sladdkroken [fig. 15c] och sätt in kontakten på transportplatsen [fig. 15d]. Sätt tillbaka luftinloppsskyddet. [Fig. 15e]
5. Förvara luftrenaren på en sval och torr plats.




Fig. 15

VARNINGAR OCH LÖSNINGAR

Följande koder kan visas under användning. [Fig. 16]




Fig. 16

Beskrivning av fel	Beskrivning av fel		Fellösning
	Varning på produktens kontrollpanel / Display	Varning på APPEN	
Varning för rengöring av ytterlagrets filter	Filterrengöringsknappen blir gul	Varning för rengöring av filter	1.Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att rengöra ytterlagrets filter. 2.Återställ varningen.
Varning för filterbyte	Filterrengöringsknappen blir gul	Varning för filterbyte	1.Följ anvisningarna i bruksanvisningen för att byta ut filtret. 2.Återställ varningen.
Filter finns inte eller filtret har inte låsts	Filterrengöringsknappen och filterbytesknappen blinkar	Filter finns inte eller filtret har inte låsts	1.Sätt tillbaka filtret om det inte finns där. 2.Om filter är i rätt läge ska du kontrollera om filterfliken har ändrats till statusen LÅST.
Dammsensorfel: ingen signal från sensorn eller utgångsspänningen överskrider gränsvärdet	/	Dammsensorfel: ingen signal från sensorn eller utgångsspänningen överskrider gränsvärdet	Dammsensorfel eller dammsensorsladden har inte anslutits väl. Ring servicecentret för att fixa.
Motorn står stilla	/	Feedback motorn står stilla	Motorfel eller motorsladden har inte anslutits väl. Ring servicecentret för att fixa.
Fel med kolmonoxidsensor	Kolmonoxidsensorns statuslampa lyser gul	Fel med kolmonoxidsensor	Varning: måste ringa service.

OBSERVERA: Om några fel kvarstår, kontakta din lokala Hoover-representant. FÖRSÖK INTE ta isär H-Purifier själv.

FELSÖKNING

Det följande är en lista över vanliga problem och lösningar.

Om något av dessa problem kvarstår så kontakta din lokala Hoover representant.

Fläkten fungerar inte (Kontrollpanel / Displayens lampor på)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera varningen som visas på displayen eller i appen. • Kontrollera om det finns blockeringar i fläkten. • Kontrollera om H-Purifier är på. • Kontrollera om filtret är fel installerat och låst.
Fläkten fungerar inte (Kontrollpanel / Displayens lampor av)	<ul style="list-style-type: none"> • Luftrenaren kan vara i ECO-läge på grund av god luftkvalitet. Se "AUTOLÄGE [fig. 6]" • Kontrollera om H-Purifier är ansluten till elnätet och på. • Kontrollera om det finns blockeringar i fläkten.
Inga lampor på kontrollpanelen / Display (Fläkten fungerar)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att lamporna inte har stängts av genom att trycka på ljuskontrollknappen på kontrollpanelen / Display.
Knappar på kontrollpanelen / Displayen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om barnlåset har aktiverats genom att trycka och hålla ned knappen för barnlås i tre sekunder.
Luftflödet är svagt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om skyddsförpackningen har tagits bort från filtret. • Kontrollera om det finns blockeringar i luftinloppsskyddet eller luftutloppet. • Kontrollera filterstatusen på kontrollpanelen / Varning på display eller i app om rengöring eller byte. • Kontrollera om H-Purifier är i viloläge. Fläkten kör med reducerad effekt i detta läge.
Luftrenaren låter högt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om det finns blockeringar i luftutloppet eller i fläkten. • Kontrollera om H-Purifier körs i maxläget. Luftflödet har maximal effekt i detta läge

VIKTIG INFORMATION

Reserv- och förbrukningsdelar från Hoover

Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hoover-återförsäljare eller direkt från Hoover. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.

Kvalitet

Hoovers fabriker har kvalitetsbedömts av oberoende organisationer. Våra produkter tillverkas enligt ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001.

Garanti

Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

Tätä laitetta tulee käyttää vain yksityiseen kotitalouskäyttöön tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Tämän oppaan sisältö on ymmärrettävä kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöä ja se tulee säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Kytke laitteesta virta ja irrota virtajohto virtalähteestä aina käytön jälkeen ja ennen kuin puhdistat laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei kokemusta tai tietoja, mikäli heille on annettu ohjausta ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on vahingoittunut. Turvallisuusriskin välttämiseksi valtuutetun Hoover-huoltoliikkeen tulee vaihtaa virtajohto.

Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemia kiinnityskappaleita, lisävarusteita tai varaosia.

Älä irrota pistoketta vetämällä virtajohdosta.

Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa vialliselta.

Aseta tuote ja käytä sitä vain kuivalla, vakaalla, tasaisella ja vaakasuuntaisella pinnalla, jotta se ei pääse kaatumaan.

Pidä tuote kuivana.

Älä koskaan kallista tai tyhjennä tuotetta sen käytön aikana.

Asettele virtajohto niin, ettei kukaan astu tai kaadu sen päälle.

Älä aseta tuotetta kuumille pinnoille, lähelle kuumia pintoja, lähelle avotulta tai suoraan auringonvaloon.

Älä päästä laitteeseen vettä tai muita nesteitä tai tulenarkaa puhdistusainetta sähköiskun ja/tai tulipalovaaran välttämiseksi.

Älä puhdista laitetta vedellä tai muulla nesteellä, tai (tulenaralla) puhdistusaineella sähköiskun ja/tai tulipalovaaran välttämiseksi.

Älä suihkuta tulenarkoja materiaaleja, kuten hyönteismyrkkyjä tai hajusteita, laitteen ympärille.

Tarkista ennen laitteen kytkemistä, vastaako laitteen kilvessä ilmoitettu jännite ja luokitukset paikallista syöttöjännitettä.

Älä tuki ilman tulo- tai poistoaukkoa.

Tämä laite ei korvaa asianmukaista ilmanvaihtoa, säännöllistä imurointia tai liesituulettimen tai tuulettimen käyttöä ruoanlaiton aikana.

Älä laita mitään laitteen päälle.

Älä laita laitetta suoraan ilmastoinnin alle, jottei laitteen päälle tipu lauhdepisaroita.

Varmista, että kaikki suodattimet on asennettu oikein, ennen kuin kytket laitteen päälle.

Käytä vain alkuperäisiä HOOVER-suodattimia, jotka on tarkoitettu erityisesti tälle laitteelle. Älä käytä mitään muita suodattimia.

Vältä laitteen (erityisesti ilman tulo- ja poistoaukon) kolhimista kovilla esineillä.

Älä laita sormia tai muita esineitä ilman tulo- tai poistoaukkoon, jotta välttyt fyysisiltä vammoilta tai laitteen toimintahäiriöiltä.

Älä käytä tätä laitetta, kun olet käyttänyt sisätiloissa savumaisia hyönteiskarkottimia, tai paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita tai kemiallisia savuja.

Älä käytä tätä laitetta lähellä kaasulaitteita, lämmityslaitteita tai tulisijoja.

Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on suuria lämpötilan vaihteluita.

Vältä häiriöt sijoittamalla laite vähintään 2 m etäisyydelle sähkölaitteista, jotka käyttävät ilmassa kulkevia radioaaltoja, kuten televisiota, radiot ja radio-ohjatut kellot.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suodattimiin voi tulla bakteerikasvustoa. Tarkista suodattimet, jos laite on ollut pitkään pois käytöstä. Jos suodattimet ovat erittäin likaiset, vaihda ne.

Älä käytä laitetta kosteissa ympäristöissä tai ympäristöissä, joissa lämpötila on korkea, esim. kylpyhuone, WC tai keittiö

Laite ei poista hiilimonoksidia (CO) tai radonia (Rn). Laitetta ei saa käyttää turvalaitteena onnettomuuksissa, joihin liittyy polttoprosesseja ja vaarallisia kemikaaleja.

CO Monitor -toimintoa ei saa käyttää eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan standardin EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 tai muun voimassa olevan standardin mukaista sertifioitua hiilimonoksidihälytystä, kun paikalliset tai alueelliset säädökset tai lait vaativat sellaisen käyttöä. CO Monitor -toiminto on vain ylimääräinen hiilimonoksidin monitorointilaitte. Tämän laitteen käyttö on käyttäjän harkinnan varaista ja se edellyttää laitteen rajoitusten ymmärtämistä ja hyväksymistä ja säännösten tai lakien noudattamista, soveltuvin osin.

Älä aseta laitetta mihinkään seuraavista sijainneista:

- Kylpyhuoneeseen tai muihin paikkoihin, joissa hälytin voi altistua vesiroiskeille, pisaroille tai lauhteelle (esim. vedenkeitin yläpuolelle).
- Lämmittimien tai ilmastointiventtiilien, ovien, ikkunoiden tai liesituulettimien viereen tai suoraan niiden päälle tai paikkaan, jossa ilmavirrat voivat vaikuttaa laitteeseen.
- Suoraan altaan tai lieden päälle.
- Paikkaan, jossa lämpötila voi pudota alle -20 °C :n tai nousta yli 50 °C :n.
- Suljettuun tilaan (esim. kaapin sisään tai alle).
- Kosteaan paikkaan.
- Paikkaan, jossa esim. verhot tai huonekalut voivat tukkia sen.
- Paikkaan, jossa lika tai pöly voisi tukkia anturin.
- Lähelle maaleja, ohenteita, liuotinhöyryjä tai ilmanraikastimia.

Jos CO-hälytys aktivoituu, sinun pitää avata kaikki ikkunat ja ovet (jos se on turvallista). Sammuta kaikki polttoainekäyttöiset laitteet, jos mahdollista, ja evakuoii sitten rakennus jättäen ikkunat ja ovet auki. Jos joku saa häkämyrkytyksen oireita, hänet on vietävä viipymättä lääkäriin. Älä palaa rakennukseen, ennen kuin hälytys loppuu. Hälytys loppuu, kun CO on poistunut. Älä käytä polttoainekäyttöisiä laitteita uudelleen, ennen kuin CO-lähde on paikannettu ja pätevä teknikko on korjannut sen.

Aktivoi CO monitor kytkemällä pistoke pistorasiaan. CO-anturin tilavalo palaa vihreänä. Jos CO monitor havaitsee vaarallisia CO-tasoja, se antaa kovaäänisen CO-hälytyksen ja CO Alert -painike ja O-renkaan valo vilkkuvat punaisina. Hälytys näytetään niin kauan, että havaittu CO vähenee turvalliselle tasolle.

Älä käytä laitteen lähellä maaleja, ohentimia, liuotinhöyryjä, ilmanraikastimia, aerosolsuihkeita tai kemiallisia puhdistusaineita. Se voisi vaikuttaa CO monitorin toimintaan.

Älä anna pienten lasten painaa CO Alert -painiketta 3 sekuntia, jotta he eivät altistu kovalle äänelle hälytyksen lauetessa.

Kosketa [CO Alert] -painiketta 3 sekuntia testataksesi CO-hälytystoiminnon. Kovaääninen hälytys kuuluu 5 sekuntia. Testaa hälytys kuukausittain ja kun olet ollut pitkään pois rakennuksesta (esim. lomalla). Jos hälytys ei aktivoidu, kun [CO Alert] -painiketta painetaan 3 sekuntia, ota yhteyttä Hooverin asiakaspalveluun ja tilaa pätevä teknikko korjaamaan vika.

Älä anna pienten lasten painaa CO Alert -painiketta 3 sekuntia, jotta he eivät altistu kovalle äänelle hälytyksen lauetessa.

Jos näytössä ilmoitetaan, että CO-anturissa on vika tai että käyttöikä on päättynyt, ota yhteyttä Hooverin asiakaspalveluun ja tilaa pätevä teknikko vaihtamaan CO-anturi. CO-anturin odotettu käyttöikä on 5 vuotta ja se pitää vaihtaa tämän ajan jälkeen.

Käyttötilan kosteus: 15 – 90% RH

Käyttötilan lämpötila: 0 – + 40 °C

Jos havaittu CO-taso saavuttaa korkean tason, [CO Alert] -painike ja [Ilmanlaadun LED Ring] vilkkuvat punaisina (2 Hz), ja samaan aikaan kuuluu kovaääninen ja jatkuva hälytys (85~110 dB(A)). Hälytys ei sammu ennen kuin CO-pitoisuus laskee hälytystasoa alhaisemmaksi.

Hiilimonoksidin vaikutuksesta kehon tärkeät elimet jäävät ilman happea (tukehtuvat). Kun CO:ta hengitetään, se sitoutuu veren hemoglobiiniin, joka tavallisesti vie happea kaikkialle kehoon. CO sitoutuu jatkuvasti hemoglobiiniin happimolekyylien sijasta, jolloin tärkeimmät elimet saavat vähemmän happea.

CO:n pitoisuus ja sille altistumisaika voivat vaikuttaa siihen, miten se vaikuttaa kehoon, mutta asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että altistuminen pitkiä aikoja jopa alhaisille hiilimonoksiditasoille voi johtaa vakaviin ja pysyviin kokonaisvaltaisiin terveyshaittoihin.

VAROITUS: CO-HÄLYTYS ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN HENKILÖITÄ HIILIMONOKSIDILLE ALTISTUMISEN AKUUTEILTA SEURAUKSILTA TAI ESTÄMÄÄN HIILIMONOKSIDILLE ALTISTUMISESTA SEURAAVAT KROONISET VAIKUTUKSET. SE EI SUOJAA TÄYDELLISESTI HENKILÖITÄ, JOILLA ON ERITYINEN TERVEYDENTILA. JOS SINULLE HERÄÄ KYSYMYKSIÄ, KÄÄNNY LÄÄKÄRIN PUOLEEN.

Laitteen käyttö ei korvaa polttoaineen polttolaitteen, mukaan lukien asianmukainen ilmanvaihto ja poistojärjestelmät, asianmukaista asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa.

CO monitorin mobiili- ja tabletti-ilmoitukset edellyttävät toimivaa Wi-Fi-yhteyttä. Ne eivät korvaa kolmannen osapuolen hätämonitorointipalvelua.

HOOVER-huolto Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi huolto ja korjaukset kannattaa antaa valtuutetun Hoover-huoltoliikkeen tehtäväksi.

Ympäristö

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2011/65/EY (WEEE) mukaisesti. Hävittämällä tämän laitteen oikein estät mahdollisia ympäristölle ja ihmisterveydelle aiheutuvia haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen vääränlaisen hävittämisen seurauksena.



Tässä laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen käsittelisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteiden jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit laitteen.


Tämä laite on EU:n direktiivien 2014/53/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukainen. Jos haluat kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ota yhteyttä valmistajaan osoitteessa www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Taajuusalueet	2400Mhz ~2483.5Mhz
Taajuusalueella kuuluva enimmäisäänvoimakkuus	18.9 dBm

H-PURIFIERIIN TUTUSTUMINEN



1	Ilmanpoistoaukko
2	Ohjauspaneeli / Näyttö
3	Tuotteen kantokahva
4	Suodatinkokoonpano
5	Ilman sisääntulon kannen kahva
6	Suodattimen vapautuskytkin
7	Ilman sisääntulon kansi
8	Johdon koukku




9	Ilmanlaadun LED Ring
10	Virtapainike
11	Lapsilukkopainike
12	Lepotilan painike
13	Suodattimen puhdistuspainike
14	Siitepölyallergian pyöreä valo
15	Siitepölyallergian valo
16	CO Alert -painike ja LED
17	Suodattimen vaihtopainike
18	Maks.tilan painike
19	Automaattitilan painike
20	Valon hallintapainike
21	Wi-Fi-painike

Usean anturin monitorointijärjestelmä

Usean anturin monitorointijärjestelmän ansiosta tuotteesi seuraa jatkuvasti sisäilmanlaatua PM10:n, PM2.5:n, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (KAASU) ja hiilimonoksidin (CO) pitoisuuksien osalta.

Joka kerta, kun laitat tuotteen päälle, usean anturin monitorointijärjestelmä aloittaa sisäilman analysoinnin ja ilmanlaadun LED Ring syttyy eri väreissä ilmaisten ilmanlaadun reaaliajassa.

Ilmanlaadun LED Ring väri	Sisäilman laatu
VIHREÄ	ERINOMAINEN
KELTAINEN	TYYYDYTTÄVÄ
ORANSSI	HUONO
PUNAINEN	ERITTÄIN HUONO



Hiilimonoksidipitoisuuden monitorointi ja hälytys

H-Purifier valvoo jatkuvasti sisäilman hiilimonoksidia (CO). Tuote on varustettu hälytysjärjestelmällä.

Kun hiilimonoksidihälytys on aktivoitu, ilmanlaadun LED Ring, Tiedot & CO Alert -painike vilkkuvat punaisena samanaikaisesti ja laite antaa äänimerkin. Hälytys jatkuu niin kauan, että hiilimonoksidin (CO) pitoisuus laskee alle arvon 50 ppm, ellei sitä mykistetä manuaalisesti painamalla CO Alert -painiketta 3 Sekunnin ajan.


Tämä CO Alert -ledvalo näyttää CO-anturin toimintatilaa. Se palaa vihreänä CO-anturin ollessa normaalitilassa ja keltaisena, jos anturissa on toimintahäiriö tai jos sen käyttöikä on ylittynyt.

H-PURIFIERIN VALMISTELEMINEN

1. Suodatinkokoonpano [Kuva 1]

Ennen H-Purifierin käyttöä suodatin pitää poistaa sen suoja-pakkauksesta.

- Irrota ilman sisääntulon kansi tuotteesta, tartu ilman sisääntulon kannen kahvoihin ja vedä se irti tuotteesta. [Kuva 1a]
- Irrota pistoke kuljetussijainnista. [Kuva 1b,c]
- Avaa suodattimen vapautuskytkimen lukitus. [Kuva 1d]
- Poista suodatin tuotteesta ja poista ulkopakkaus. [Kuva 1e,f]
- Asenna suodatin takaisin tuotteeseen. [Kuva 1g]
- Lukitse suodattimen vapautuskytkin. [Kuva 1h]
- Asenna ilman sisääntulon kansi takaisin tuotteeseen. [Kuva 1i]



Kuva 1

H-PURIFIERIN KÄYTTÖ

Kytke tuotteen pistoke [Kuva 2]:

Vedä virtajohto ulos ja kytke se virtalähteeseen.

Kaikki ohjauspaneelin valot / Kaikki näytön valot syttyvät noin 1 sekunnin ajaksi, mikä kertoo siitä, että laite on kytketty.

Virtapainike syttyy himmeänä ja CO-anturin valo PALAA ilmoittaen, että usean anturin monitorointijärjestelmä on aloittanut toimintansa sisätilojen hiilimonoksiditason seuraamiseksi.

Tuotteen kytkeminen päälle. [Kuva 3]:

Kytke tuote päälle painamalla näytön virtapainiketta.

Ilmanlaadun LED Ring syttyy kaikissa väreissä peräkkäin samalla, kun anturit analysoivat ilmaa reaaliajassa. Muutaman sekunnin kuluttua ilmanlaadun LED Ring valitsee kyseisen ajankohdan ilmanlaatua vastaavan värin.

H-Purifier-tuote siirtyy viipymättä AUTOMAATTITILAAN ja alkaa puhdistaa sisäilmaa.

AUTOMAATTITILA- ja VALOT-painike syttyvät näytössä.

Seuraavat toiminnot ovat saatavilla näytön painikkeilla:

Paina Wi-Fi-painiketta etäkäytön kytkemiseksi päälle/pois.

Paina AUTO-, MAKSIMI- tai LEPO-painiketta valitaksesi puhdistustilan.

Paina VALON HALLINTA -painiketta asettaaksesi näytön valojen kirkkauden.

Paina LAPSILUKKO-painiketta inaktivoidaksesi kaikki ohjauspaneelin/näytön painikkeet.

Paina VIRTA-painiketta sammuttaaksesi ilmanpuhdistimen.

Kytkeminen Wi-Fiin:

Suosittellemme lataamaan hOn-sovelluksen, jotta voit käyttää kaikkia H-Purifierin toimintoja mistä tahansa.

Näin voit hallita tuotettasi erittäin tehokkaasti.

Ohjeet:

1. Lataa hOn-sovellus App Storesta tai Google Playsta. [Kuva 4]
2. Avaa SOVELLUS, luo tili sähköpostiosoitteellasi ja salasanaalla.
3. Vahvista sisäänkirjautuminen.
4. Varmista, että mobiililaitteesi on yhdistetty verkkoon.
5. Kirjaudu hOn-sovellukseen.
6. Paina näytön Wi-Fi-painiketta ja pidä se 5 sekuntia painettuna, jolloin kuulet piippauksen ja Wi-Fi-painike alkaa vilkkua ilmoittaen, että yhteyttä luodaan. [Kuva 5]
7. Yhdistä mobiililaitteesi tuotteeseen noudattamalla sovelluksessa annettuja ohjeita.
8. Kun kytkentä on tehty, tuotteen Wi-Fi-painikkeen valo jää palamaan.
9. Nollaa Wi-Fi painamalla Wi-Fi-painiketta 5 sekunnin ajan.

Yhdistämisen langattomat parametrit

Teknologia	Wi-Fi	Bluetooth
Vakiomallinen	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Taajuuskaista(t) (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maksimiteho (mW)	100	10

TILA-toiminnot:

Näytössä on saatavilla 3 ilmanpuhdistustilaa: AUTOMAATTITILA, MAKSIMITILA JA LEPO-TILA

Kun tuote kytketään päälle, automaattitila on käytössä oletusasetuksena. Kaikki tilat voi valita manuaalisesti painamalla vastaavaa painiketta näytöstä.

SIITEPÖLYALLERGIA-tila voidaan ottaa käyttöön hOn-sovelluksesta.

AUTOMAATTITILA [Kuva 6]:


Tämä tila on oletuksena käytössä, kun H-Purifier kytketään päälle ensimmäisen kerran. Kun H-Purifier on automaattitilassa, se mukauttaa puhdistustoimintansa automaattisesti reaaliajassa monitoroidun sisäilman laatuun.

Tämä on tuotteen suositusten mukainen asetus.

Kun laite on AUTOMAATTISESSA tilassa ja kun ilmanlaatu on ollut erinomainen 30 minuuttia, tuote siirtyy EKO-tilaan ja pysäyttää puhdistuksen; usean anturin monitorointijärjestelmä jatkaa sisäilman analysointia ja kytkee puhdistuksen tarvittaessa automaattisesti päälle.

MAKSIMITILA [Kuva 7]:

Paina näytön MAKSIMI-tilan painiketta aktivoidaksesi ilmanpuhdistuksen maksimaalisilla tehoasetuksilla. Voit poistua MAKSIMI-tilasta helposti valitsemalla AUTOMAATTI- tai LEPO-tilan




Kuva 2




Kuva 3




Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7



Kuva 8

LEPOTILA [Kuva 8]:

Paina LEPO-tilan painiketta aktivoidaksesi ilmanpuhdistuksen alhaisimmalla hiljaisella tehoasetuksella. LEPO-tilan painike syttyy himmeänä ja kaikki muut näytön valot ovat sammuksissa. Tätä voi muuttaa painamalla VALOT-painiketta.

SIITEPÖLYALLERGIATILA [Kuva 9]:

Siitepölyallergiatila voidaan aktivoida vain hOn-sovelluksesta. Ensin sinun pitää aktivoida sovellus ja rekisteröidä sovellukseen profiili, jotta voit luoda siitepölyallergiaprofiilin.

Siitepölyallergiatila toimii vain, kun AUTOMAATTITILA on valittu. [Kuva 9c]

Siitepölyallergia-tilassa laite vastaanottaa sovelluksesta jatkuvasti reaaliaikaisia tietoja koskien ulkoilman monitoroitua siitepölypitoisuutta, ja se toimii automaattisesti siitepölyn keräämisen maksimoimiseksi.


Kun siitepölyt on kerätty, ne inaktivoidaan allergiaoireiden helpottamiseksi.

Kun siitepölyallergiatila on aktivoitu sovelluksessa, tuotteen näytössä voi olla 2 ilmoitusvaloa:

- Siitepölyallergian valo on VALKOINEN [Kuva 9a]: Laite ja sovellus monitoroivat ulkoilman siitepölyä, eivätkä ne havaitse riskiä.

- Siitepölyallergian valo muuttuu **KELTAISEKSI** [kuva 9b] ja siitepölyallergian pyöreä valo on **VALKOINEN** [Kuva 9a]: Laite ja sovellus ovat havainneet riskin.

Jos tuote kytketään manuaalisesti LEPO- tai MAKSIMI-tilaan siitepölyallergiatilan ollessa käytössä, siitepölyallergiatila keskeytyy.




Kuva 9

VALON HALLINTA -toiminto [Kuva 10]:

Näytön valoille on saatavilla 3 asetusta: päällä, himmeä ja pois päältä.

Näytön valojen kirkkautta voi säätää helposti painamalla näytön VALOT-painiketta saatavilla olevien 3 vaihtoehdon selaamiseksi. Oletusasetus on PÄÄLLÄ.

Jos valitaan POIS PÄÄLTÄ, aktivointi tehdään painamalla jotakin muuta painiketta kahdesti. Yhdellä painalluksella valoista tulee HIMMEÄT, toisella painalluksella toiminto aktivoituu.



Kuva 10

LAPSILUKKO-toiminto [Kuva 11]:

Aktivoi pitämällä LAPSILUKKO-painike painettuna 3 sekunnin ajan. Kun toiminto aktivoituu, kuullaan äänimerkki ja LAPSILUKKO-painikkeen valo jää palamaan. Kun tämä on aktivoitu, muut painikkeet eivät toimi.

Toiminnon voi deaktivoida helposti painamalla LAPSILUKKO-painiketta 3 sekunnin ajan. Tällöin kuullaan äänimerkki, joka varmistaa deaktivoinnin, eikä valo enää pala.



Kuva 11

SUODATTIMEN PUHDISTUSHÄLYTYYS -toiminto [Kuva 12]:

H-Purifier monitoroi suodattimen tilaa. Kun SUODATTIMEN PUHDISTUS -painike muuttuu keltaiseksi, sinun on puhdistettava suodattimen ulompi kerros. Voit puhdistaa suodattimen ulomman kerroksen imurilla. Katso "H-Purifierin kunnossapito" -osio.

Kun olet puhdistanut suodattimen ulomman kerroksen, paina SUODATTIMEN PUHDISTUS -painiketta 3 sekunnin ajan hälytyksen nollaamiseksi.




Kuva 12

SUODATTIMEN VAIHTOHÄLYTYYS -toiminto [Kuva 13]:

H-Purifier monitoroi tuotteiden ja niiden suodattimen käyttöä. Kun SUODATTIMEN PUHDISTUS -painike muuttuu keltaiseksi, sinun pitää vaihtaa suodatintä. Katso "H-Purifierin kunnossapito" -osio.

Kun suodatin on vaihdettu, pidä SUODATTIMEN VAIHTO -painike painettuna 3 sekunnin ajan hälytyksen nollaamiseksi.



Kuva 13

H-PURIFIERIN KUNNOSSAPITO


TÄRKEÄÄ: IRROTA LAITE AINA VIRTALÄHTEESTÄ HUOLTOTOIMIEN AJAKSI.

SUODATTIMEN PUHDISTUS / VAIHTO

H-Purifier monitoroi suodattimen tilaa. SUODATTIMEN PUHDISTUS -painike tai SUODATTIMEN VAIHTO -painike muuttuu keltaiseksi ilmoittaen, että suodatin pitää puhdistaa tai vaihtaa.

Puhdistaminen / Suodattimen vaihto: [Kuva 14]


- Irrota ilman sisääntulon kansi tuotteesta. [Kuva 14a]
- Avaa suodattimen vapautuskytkimen lukitus. [Kuva 14b]
- Irrota suodatin tuotteesta. [Kuva 14c]
- Puhdista suodatinkokoonpanon ulkoverkko imurilla TAI vaihda tilalle UUSI suodatin. [Kuva 14d]
- Asenna suodatinkokoonpano takaisin tuotteeseen. [Kuva 14e]
- Lukitse suodattimen vapautuskytkin. [Kuva 14f]
- Asenna ilman sisääntulon kansi takaisin tuotteeseen. [Kuva 14g]
- Kytke laite virtalähteeseen ja kytke se päälle. [Kuva 2,3]
- Paina SUODATTIMEN PUHDISTUS tai SUODATTIMEN VAIHTO -painiketta 3 sekunnin ajan, jolloin kuullaan nollauksesta ilmoittava äänimerkki ja painike sammuu. [Kuva 12,13]



Kuva 14

H-PURIFIERIN VARASTOINTI


1. Kytke ilmapuhdistin pois päältä ja irrota pistoke.
2. Puhdista kaikki ilmapuhdistimen sisä- ja ulkopinnat sekä suodattimen ulkoverkko.
3. Varmista, että kaikki osat ovat kuivia.
4. Irrota ilman sisääntulon kansi [kuva 15a] ja kerää virtajohto [kuva 15b], ripusta johto johtokoukkuun [kuva 15c] ja laita pistoke sen kuljetuspaikkaan [kuva 15d]. Asenna ilman sisääntulon kansi takaisin. [Kuva 15e]
5. Varastoi ilmapuhdistin viileään ja kuivaan paikkaan.



Kuva 15

HÄLYTYKSET JA KORJAUSTOIMET

Laitteessa voidaan nähdä seuraavat koodit sen käytön aikana. [Kuva 16]



Kuva 16

Virheen kuvaus	Virheen kuvaus		Virheen ratkaisu
	Hälytys tuotteen ohjauspaneelissa / Näyttö	Hälytys sovelluksessa	
Ulomman kerroksen suodattimen puhdistusta koskeva hälytys	Suodattimen puhdistuspainike muuttuu keltaiseksi.	Suodattimen puhdistusta koskeva hälytys	1.Puhdista ulomman kerroksen suodatin noudattamalla käyttöoppaan ohjeita. 2.Nollaa hälytys.
Suodattimen vaihtoa koskeva hälytys	Suodattimen puhdistuspainike muuttuu keltaiseksi.	Suodattimen vaihtoa koskeva hälytys	1.Noudata suodattimen vaihdossa käyttöoppaan ohjeita. 2.Nollaa hälytys.
Suodatinta ei ole asennettu tai sitä ei ole lukittu	Suodattimen puhdistus- ja vaihtopainike vilkkuvat	Suodatinta ei ole asennettu tai sitä ei ole lukittu	1.Jos suodatin ei ole asennettuna, laita se takaisin. 2.Jos suodatin on paikallaan, tarkista, onko Suodatin-välilehti siirtynyt LUKITUS-tilaan.
Pölyanturin toimintahäiriö: anturista ei tule signaalia tai lähtöjännite ylittää raja-arvon	/	Pölyanturin toimintahäiriö: anturista ei tule signaalia tai lähtöjännite ylittää raja-arvon	Pölyanturin häiriö tai pölyanturin johtoa ei ole kytketty oikein: ota yhteyttä huoltoon tilanteen korjaamiseksi.
Ei moottorin nopeutta	/	Ei moottorin nopeutta palaute	Moottorin häiriö tai moottorin johtoa ei ole kytketty oikein: ota yhteyttä huoltoon tilanteen korjaamiseksi.
CO-anturin toimintahäiriö	CO-anturin tilan merkkivalo palaa keltaisena	CO-anturin toimintahäiriö	Hälytys: soita huoltoon.

HUOMIO: Jos mikään näistä ongelmista on jatkuva, ota yhteys Hoover-jälleenmyyjäsi. ÄLÄ yritä purkaa H-Purifieria itse.

VIANMÄÄRITYS

Seuraavana on lista normaaleista vikatilanteista ja ratkaisuista.

Jos mikään näistä ongelmista on jatkuva ota yhteyttä paikalliseen Hoover-huoltoliikkeeseen.

Tuuletin ei toimi (Ohjauspaneeli / Näytön valot palavat)	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista näytössä tai sovelluksessa näytetty hälytys Tarkista, onko tuulettimessa tukkeita. Tarkista, onko H-Purifier kytketty päälle. Tarkista, onko suodatin asennettu ja lukittu väärin.
Tuuletin ei toimi (Ohjauspaneeli / Näytön valot eivät pala)	<ul style="list-style-type: none"> Ilmanpuhdistin voi olla EKO-tilassa, koska ilmanlaatu on hyvä. Katso "AUTOMAATTITILA [kuva 6]" Tarkista, onko H-Purifierin pistoke kytketty ja laite päällä. Tarkista, onko tuulettimessa tukkeita.
Ohjauspaneelissa ei pala valoja / Näyttö (Tuulettimen toiminta)	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, ettei valoja ole sammutettu painamalla ohjauspaneelin valojen hallintapainiketta / Näyttö.
Ohjauspaneelin painikkeet / Näyttö ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko lapsilukko aktivoitu, painamalla lapsilukkopainiketta 3 sekunnin ajan.
Ilmavirtaus on heikko	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko suodattimen suojapakkaus poistettu. Tarkista, onko ilman sisääntulon kannessa tai ilman poistoaukossa tukoksia. Tarkista suodattimen tila ohjauspaneelista / Näytön tai sovelluksen puhdistusta tai vaihtoa koskeva varoitus. Tarkista, onko H-Purifier lepotilassa. Tuuletin toimii tässä tilassa alhaisella teholla.
Ilmanpuhdistimen toiminta on äänekkästä	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko ilmanpoistoaukossa tai tuulettimessa tukoksia. Tarkista, onko H-Purifier MAKSIMI-tilassa; tässä tilassa ilmavirtaus toimii maksimiteholla.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Hoover-varaosat ja lisätarvikkeet

Käytä vain alkuperäisiä Hoover-varaosia. Niitä on saatavana paikalliselta Hoover- jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltoliikkeestä. Mainitse varaosatilauksen yhteydessä laitteen tyyppinumero.

Laatu

Hooverin tehtaat on arvioitu laadun suhteen riippumattoman tahon toimesta. Tuotantoprosessimme täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset.

Takuu

Tämän laitteen takuehdot määrittelee ostomaan Hoover-edustaja. Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä myyntitodistus tai ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный прибор следует использовать только в бытовых условиях как описано в настоящем руководстве пользователя. Прежде чем приступить к работе с прибором, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для справки в дальнейшем.

После использования или перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Все упаковочные материалы должны храниться в недоступном для детей месте (риск удушья). Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание угрозы безопасности замену провода питания должен проводить только мастер авторизованной сервисной службы HOOVER.

Используйте только те насадки, расходные материалы или запасные части, которые рекомендует или поставляет HOOVER.

Не тяните вилку из розетки за шнур.

В случае неисправности не следует продолжать пользоваться прибором.

Размещайте прибор и пользуйтесь им на сухой, устойчивой, горизонтальной поверхности, чтобы исключить вероятность опрокидывания.

Прибор должен быть сухим.

Никогда не наклоняйте и не опорожняйте прибор в процессе работы.

Шнур питания необходимо проложить таким образом, чтобы на него никто не наступал и не мог зацепиться за него.

Не ставьте прибор на горячие поверхности, рядом с горячими поверхностями, вблизи открытого огня или под воздействием прямых солнечных лучей.

Не допускайте попадания воды, других жидкостей или горючих моющих средств в прибор во избежание поражения электрическим током и/или пожара.

Не очищайте прибор водой, другими жидкостями или горючими моющими средствами во избежание поражения электрическим током и/или пожара.

Не распыляйте никаких горючих материалов, таких как инсектициды или дезодоранты вокруг прибора.

Прежде чем подключать прибор, проверьте, совпадают ли значения напряжения и номинальных параметров, указанные на табличке прибора с параметрами местной сети питания.

Не закрывайте отверстия забора и выпуска воздуха.

Данный прибор не является заменой приемлемой вентиляции, регулярной уборки, вытяжки или вентилятора в процессе приготовления.

Не ставьте ничего сверху прибора.

Не размещайте прибор непосредственно под кондиционером воздуха во избежание конденсации в связи с падением капель на прибор.

Убедитесь, что все фильтры правильно установлены, прежде чем включать прибор.

Пользуйтесь только оригинальными фильтрами HOOVER, предназначенными специально для данного прибора. Не устанавливайте никаких других фильтров.

Не допускайте ударов по прибору (в частности, по блокам забора и выпуска воздуха) твердыми предметами.

Не вставляйте пальцы или предметы в блоки забора и выпуска воздуха во избежание получения травмы или поломки прибора.

Не пользуйтесь этим прибором после применения дымового репеллента для помещений или в местах, где в воздухе содержатся остатки масла, пепел или химический дым.

Не пользуйтесь прибором вблизи газовых устройств, нагревательных приборов или каминов.

Не пользуйтесь прибором в помещениях с резкими перепадами температуры.

Во избежание помех разместите прибор на расстоянии не менее 2 м от электрических устройств, в которых используются радиоволны, таких как телевизоры, радиоприемники и часы на радиоуправлении.

Если прибор не используется длительное время, на фильтрах могут размножаться бактерии. Проверяйте фильтры после длительного периода простоя. Если фильтры слишком загрязнены, замените их.

Не пользуйтесь прибором во влажной атмосфере или в помещениях с высокой температурой, например, в ваннах, туалетах или на кухнях.

Прибор не удаляет угарный газ (CO) или радон (Rn). Его нельзя использовать как средство безопасности при аварийных ситуациях, связанных с процессом горения и опасными химическими веществами.

Функцию CO Monitor не следует использовать или предполагать ее использование в качестве замены сигнализации содержания угарного газа согласно стандарту EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 или любому другому стандарту, если этого требуют местные или региональные нормы. Функция CO Monitor может использоваться только как дополнение к специальному устройству обнаружению угарного газа. Владелец прибора пользуется им на свое усмотрение, что предполагает понимание и согласие с его ограничениями и соблюдение соответствующих норм и правил.

Не размещайте прибор в каком-либо из следующих мест:

- В ванной комнате или в другом месте, где на устройство сигнализации могут попасть брызги воды, капли или конденсат (например, над электрическим чайником).
- Вблизи или непосредственно над обогревателями или кондиционерами воздуха, дверьми, окнами, вытяжными вентиляторами или в других местах, где возможны сквозняки.
- Непосредственно над раковиной или плитой.
- В тех регионах, где температура может опускаться ниже -20°C или подниматься выше 50°C .
- В замкнутом пространстве (например, в шкафу или под ним).
- Во влажных местах.
- В местах, где возможна блокировка прибора, например шторами или мебелью.
- В местах, где грязь или пыль могут блокировать датчик.
- В местах, где возможны испарения от красок, разбавителей, растворителей или применение освежителей воздуха.

При срабатывании сигнализации CO откройте все окна и двери (если это безопасно).

Отключите все приборы, работающие на горючем топливе, если это возможно, а затем эвакуируйте людей из помещения, оставив окна и двери открытыми. Обратитесь за неотложной медицинской помощью при наличии у кого-либо признаков отравления угарным газом. Не входите в помещение, пока не отключится сигнализация. Сигнализация отключается сразу же, как только угарный газ выветривается. Не включайте приборы, работающие на горючем топливе, пока не установлен источник CO и не устранена причина его образования квалифицированным специалистом.

Для включения CO Monitor вставьте вилку в розетку. Индикаторная лампа состояния датчика CO загорается зеленым. Если CO Monitor обнаруживает небезопасный уровень CO, срабатывает звуковая сигнализация, а кнопка CO Alert и кольцевая индикаторная лампа начинают мигать красным. Сигнализация работает до тех пор, пока установленное повышение CO не снизится до безопасного уровня.

Старайтесь не пользоваться красками, разбавителями, растворителями, освежителями воздуха, аэрозольными распылителями или химическими очистителями вблизи прибора. Это может повлиять на работу CO Monitor.

Не разрешайте маленьким детям нажимать на кнопку CO Alert в течение 3 секунд, поскольку в результате раздается очень громкий звук.

Нажмите и удерживайте кнопку [CO Alert] в течение 3 секунд, чтобы проверить срабатывание тревоги CO; при этом на 5 секунд должна включиться громкая сигнализация. Ежемесячно проверяйте сигнализацию, а также после длительного отсутствия в здании (например, на праздники). Если при нажатии кнопки [CO Alert] в течение 3 секунд сигнализация не срабатывает, обратитесь в центр обслуживания клиентов Hoover за консультацией квалифицированного специалиста и ремонтом.

Не разрешайте маленьким детям нажимать на кнопку CO Alert в течение 3 секунд, поскольку в результате раздается очень громкий звук.

Если на дисплей выводится ошибка датчика CO или истекает срок его службы, обратитесь в центр обслуживания клиентов Hoover за консультацией квалифицированного специалиста или заменой датчика. Предполагаемый срок службы датчика CO, по истечению которого его необходимо заменить, составляет 5 лет.

Рабочая влажность: 15 – 90% RH

Рабочая температура: от 0°C до + 40°C

Если установленный уровень CO достигает высокого уровня, кнопка [CO Alert] и [LED Ring качества воздуха] мигают красным (с частотой 2 Гц), в то же время включается громкая и непрерывная сигнализация (85~110 дБ(А)); сигнализация не отключается до тех пор, пока содержание CO не опустится ниже уровня тревоги.

Угарный газ влияет на организм, лишая жизненно важные органы кислорода. При вдыхании CO связывается гемоглобином крови, вместо кислорода, который он переносит по организму в обычных условиях. CO постоянно вытесняет способность молекул кислорода связываться с гемоглобином, тем самым сокращая его поступление к жизненно важным органам. Степень влияния CO на организм зависит от уровня концентрации и времени воздействия, однако эксперты единодушны в том, что воздействие даже низкого уровня угарного газа в течение длительного времени может оказывать серьезное долгосрочное влияние на общее состояние здоровья.

ВНИМАНИЕ: ДАТЧИК CO ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ОН НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АБСОЛЮТНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СОСТОЯНИЙ. В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Этим прибором не следует считать заменой правильному монтажу, использованию и техническому обслуживанию приборов, работающих на горючем топливе, включая необходимую вентиляцию и вытяжные системы.

Для передачи сигналов CO Monitor на мобильный телефон и планшет необходимо работающее соединение Wi-Fi. Такие сигналы не являются заменой служб аварийного мониторинга третьих сторон.

Сервисная служба HOOVER: Для гарантии безопасной и надежной работы данного прибора мы рекомендуем приглашать авторизованных инженеров сервисной службы HOOVER для выполнения технического обслуживания и ремонта.

Окружающая среда

Прибор маркируется согласно Европейской директиве 2011/65/EC по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы помогаете предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильной утилизации данного устройства.




Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдавать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрических и электронных частей. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. За более подробной информацией по обращению с данным прибором, его утилизации и переработке обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.

Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/53/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU. Для получения копии сертификата соответствия, пожалуйста, свяжитесь с производителем.


CE CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Диапазон частот	2400Mhz ~2483.5Mhz
Максимальная мощность передачи сигнала в пределах частотного диапазона	18.9 dBm

ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ H-PURIFIER



1	Выпуск воздуха
2	Пульт управления / Дисплей
3	Ручка-переноска
4	Блок фильтра
5	Ручка крышки забора воздуха
6	Защелка фиксатора фильтра
7	Крышка забора воздуха
8	Крюк для провода




9	LED Ring качества воздуха
10	Кнопка питания
11	Кнопка замка от детей
12	Кнопка спящего режима
13	Кнопка очистки фильтра
14	Кольцевой индикатор аллергии на пыльцу
15	Индикатор аллергии на пыльцу
16	Кнопка и светодиод CO Alert
17	Кнопка замены фильтра
18	Кнопка максимального режима
19	Кнопка автоматического режима
20	Кнопка управления подсветкой
21	Кнопка Wi-Fi

Система многодатчикового мониторинга

Благодаря системе многодатчикового мониторинга ваш прибор будет непрерывно отслеживать состояние воздуха в помещении, измеряя концентрацию PM10, PM2.5, летучих органических соединений (GAS) и угарного газа (CO).

При каждом включении прибора система многодатчикового мониторинга запускает анализ воздуха внутри помещения, а LED Ring качества воздуха подсвечивается разными цветами в зависимости от состояния воздуха в реальном времени.

Цвет LED Ring качества воздуха	Качество воздуха снаружи
ЗЕЛЕНЫЙ	ОТЛИЧНОЕ
ЖЕЛТЫЙ	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
ОРАНЖЕВЫЙ	ПЛОХОЕ
КРАСНЫЙ	ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ



Контроль и сигнализация концентрации угарного газа

H-Purifier постоянно отслеживает содержание угарного газа (CO) в помещении. Прибор оснащен системой сигнализации.

При срабатывании сигнализации угарного газа LED Ring качества воздуха и кнопка CO Alert мигают красным одновременно, а также включается звуковая сигнализация. Сигнализация продолжает работать до тех пор, пока концентрация угарного газа (CO) не опустится ниже 50 ppm, если ее не отключить вручную, нажав на кнопку CO Alert в течение 3 секунд.

Сигнальный светодиод CO Alert показывает рабочее состояние датчика CO. Когда датчик CO находится в нормальном состоянии, светодиод подсвечен зеленым, и желтым, когда он неисправен или завершился срок его службы.

ПОДГОТОВКА H-PURIFIER К РАБОТЕ

1. Блок фильтра [Рис. 1]

Перед использованием прибора H-Purifier необходимо вынуть фильтр из защитной упаковки:

- Снимите крышку блока забора воздуха с прибора – ухватитесь за две ручки и потяните ее с прибора. [Рис. 1a]
- Выньте вилку из транспортного положения. [Рис. 1b,c]
- Откройте защелку фиксатора фильтра. [Рис. 1d]
- Снимите фильтр с прибора и уберите внешнюю упаковку. [Рис. 1e,f]
- Установите фильтр в прибор. [Рис. 1g]
- Закройте защелку фиксатора фильтра. [Рис. 1h]
- Установите крышку блока забора воздуха на прибор. [Рис. 1i]




Рис. 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ H-PURIFIER

Подсоединение прибора к сети [Рис. 2]:

Вытяните шнур питания и вставьте вилку в розетку.

На пульте управления загораются все индикаторы / Дисплей будет подсвечен в течение 1 секунды, указывая на успешное подсоединение.

Кнопка ПИТАНИЯ будет неярко светиться, и индикатор CO будет подсвечен, указывая на то, что система многодатчикового мониторинга включена и отслеживает уровень угарного газа.

Включение прибора [Рис. 3]:

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку ПИТАНИЯ на дисплее.

LED Ring качества воздуха будет подсвечиваться всеми цветами последовательно, пока датчики анализируют состояние воздуха в реальном времени. Через несколько секунд LED Ring качества воздуха подсветится цветом, соответствующим качеству воздуха на данный момент.

Ваш прибор H-Purifier сразу же переходит в АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ и начинает очищать воздух в помещении.

Кнопки АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА, ПОДСВЕТКИ и включения на дисплее будут светиться.

С помощью кнопок на дисплее осуществляется управление следующими функциями:

Нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы включить/выключить удаленный доступ.

Нажмите кнопку AUTO, MAX или РЕЖИМА СНА, чтобы выбрать режим очистки.

Нажмите кнопку ПОДСВЕТКИ, чтобы выставить яркость дисплея.

Нажмите кнопку ЗАМКА ОТ ДЕТЕЙ, чтобы заблокировать все кнопки на пульте управления/дисплее.

Нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы включить прибор.

Соединение с Wi-Fi:

Чтобы получить доступ ко всем функциям H-Purifier из любой точки, рекомендуется загрузить приложение hOn.

Так вы сможете управлять своим прибором наиболее эффективным способом.

Инструкции:

1. Загрузите приложение hOn из App Store или Google Play. [Рис. 4]
2. Откройте приложение, создайте учетную запись со своим адресом электронной почты и паролем.
3. Подтвердите вход.
4. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подсоединено к Wi-Fi.
5. Зайдите в приложение hOn.
6. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на дисплее в течение 5 секунд, будет передан звуковой сигнал, а кнопка Wi-Fi начнет мигать, указывая на ожидание соединения. [Рис. 5]
7. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подсоединить мобильное устройство к прибору.
8. При успешном соединении кнопка Wi-Fi на приборе останется подсвеченной.
9. Для сброса Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 5 секунд.

Параметр беспроводного соединения

Технология	Wi-Fi	Bluetooth
Стандартная	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Диапазон частот (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Максимальная мощность (mW)	100	10

РЕЖИМЫ работы:

С дисплея можно выбрать один из 3 режимов очистки: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, МАКСИМАЛЬНЫЙ И РЕЖИМ СНА.

Автоматический режим является настройкой по умолчанию при включении прибора. Все режимы можно выбрать вручную нажатием кнопки на дисплее.

Режим АЛЛЕРГИИ НА ПЫЛЬЦУ можно включить через приложение hOn.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [Рис. 6]:

Это режим по умолчанию, который запускается при первом включении H-Purifier. В этом режиме H-Purifier автоматически адаптирует характеристики очистки согласно измеренным в реальном времени параметрам качества воздуха в помещении.

Это рекомендуемая настройка для прибора.

В автоматическом режиме после регистрации отличного качества воздуха в течение 30 минут прибор переходит в режим ECO, устанавливая функцию очистки на паузу. Система многодатчикового мониторинга при этом продолжает анализировать воздух в помещении и включает функцию очистки при необходимости.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ [Рис. 7]:

Нажмите кнопку MAX на дисплее, чтобы включить очистку воздуха на максимальной мощности. Для выхода из МАКСИМАЛЬНОГО режима просто нажмите кнопку AUTO или РЕЖИМА СНА.




Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

РЕЖИМ СНА [Рис. 8]:

Нажмите кнопку РЕЖИМА СНА, чтобы перевести очиститель на самую низкую бесшумную настройку мощности. Кнопка РЕЖИМА СНА будет тускло подсвечиваться, а все остальные индикаторы на дисплее будут отключены. Эту настройку можно изменить, нажав кнопку ПОДСВЕТКИ.

РЕЖИМ АЛЛЕРГИИ НА ПЫЛЬЦУ [Рис. 9]:

Режим аллергии на пыльцу можно включить через приложение hOn. Для начала необходимо активировать и зарегистрировать профиль в приложении.

Режим аллергии на пыльцу работает только, если выбран АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. [Рис. 9с]

В этом режиме прибор непрерывно в реальном времени получает данные через приложение об отслеживаемой концентрации пыльцы снаружи и автоматически активирует функцию максимального улавливания пыльцы.

Улавливаемая пыльца инактивируется, помогая снимать симптомы аллергии.

При включении режима аллергии на пыльцу в приложении соответствующий индикатор на дисплее прибора загорается одним из 2 цветов:

- Индикатор аллергии на пыльцу горит БЕЛЫМ [Рис. 9а]: Прибор и приложение контролируют наличие пыльцы снаружи, и риск отсутствует.

- Индикатор аллергии на пыльцу горит ЖЕЛТЫМ [Рис. 9б], а кольцевой индикатор аллергии на пыльцу – БЕЛЫМ [Рис. 9а]: Прибор и приложение обнаружили риск.

Если при включенном режиме аллергии на пыльцу вручную перевести прибор в РЕЖИМ СНА или МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, режим аллергии на пыльцу отключается.




Рис. 9

Функция УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ [Рис. 10]:

Подсветка дисплея работает с одной из 3 настроек: включено, тускло и выключено.

Чтобы отрегулировать яркость подсветки дисплея, просто нажмите кнопку ПОДСВЕТКИ, последовательно переходя к каждому из 3 вариантов. По умолчанию подсветка включена.

Когда подсветка выключена все остальные кнопки нужно будет нажимать дважды для активации:

после первого нажатия подсветка включается тускло, при втором нажатии активируется необходимое действие.




Рис. 10



Рис. 11

Функция ЗАМКА ОТ ДЕТЕЙ [Рис. 11]:

Чтобы активировать эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку ЗАМКА ОТ ДЕТЕЙ в течение 3 секунд; после этого активация функции подтверждается звуковым сигналом, и кнопка ЗАМКА ОТ ДЕТЕЙ остается подсвеченной. Все остальные кнопки блокируются.

Чтобы отключить функцию, нажмите и удерживайте кнопку ЗАМКА ОТ ДЕТЕЙ в течение 3 секунд; после этого отключение функции подтверждается звуковым сигналом, и кнопка гаснет.




Рис. 12

Функция СИГНАЛА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА [Рис. 12]:

H-Purifier контролирует состояние фильтра. Когда кнопка ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА подсвечивается желтым, необходимо очистить наружный слой фильтра. Для очистки наружного слоя фильтра можно использовать пылесос. См. раздел «Обслуживание H-Purifier».

После очистки наружного слоя фильтра нажмите и удерживайте кнопку ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА в течение 3 секунд, чтобы сбросить сигнал тревоги.



Рис. 13

Функция СИГНАЛА ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА [Рис. 13]:

H-Purifier контролирует использование прибора и состояние фильтра. Когда кнопка ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА подсвечивается желтым, необходимо заменить фильтр. См. раздел «Обслуживание H-Purifier».

После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА в течение 3 секунд, чтобы сбросить сигнал тревоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ H-PURIFIER

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫНИМАЙТЕ ВИЛКУ ПРИБОРА ИЗ РОЗЕТКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА / ЗАМЕНА

H-Purifier контролирует состояние фильтра. Кнопки ОЧИСТКИ и ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА подсвечиваются желтым, указывая на необходимость выполнения очистки или замены, соответственно.

Очистка / Замена фильтра: [Рис. 14]

- Снимите крышку блока забора воздуха с прибора. [Рис. 14а]
- Откройте защелку фиксатора фильтра. [Рис. 14b]
- Снимите фильтр с прибора. [Рис. 14c]
- С помощью пылесоса очистите наружную сетку на блоке фильтра ИЛИ замените на НОВЫЙ фильтр. [Рис. 14d]
- Верните блок фильтра в прибор. [Рис. 14e]
- Закройте защелку фиксатора фильтра. [Рис. 14f]
- Установите крышку блока забора воздуха на прибор. [Рис. 14g]
- Вставьте вилку прибора в розетку и включите его. [Рис. 2,3]
- Нажмите и удерживайте кнопку ОЧИСТКИ или ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА в течение 3 секунд, после чего передается звуковой сигнал, указывающий на успешный сброс настройки; при этом подсветка кнопки гаснет. [Рис. 12,13]




Рис. 14

ХРАНЕНИЕ H-PURIFIER

1. Отключите очиститель и выньте вилку из розетки.
2. Очистите все внутренние и наружные поверхности очистителя и наружную сетку фильтра.
3. Убедитесь, что все компоненты являются сухими.
4. Снимите крышку блока забора воздуха [Рис. 15а] и аккуратно сложите шнур [Рис. 15b], подвесьте его на крючке [Рис. 15c], затем вставьте вилку в транспортное положение [Рис. 15d]. Установите крышку блока забора воздуха. [Рис. 15e]
5. Храните очиститель воздуха в прохладном сухом месте.




Рис. 15

СИГНАЛЫ И РЕШЕНИЯ

В процессе эксплуатации могут появляться следующие сообщения. [Рис. 16]




Рис. 16

Описание ошибки	Описание ошибки		Решение проблемы
	Сигнал на пульте управления прибора / Дисплей	Сигнал в приложении	
Сигнал об очистке наружного слоя фильтра	Кнопка очистки фильтра подсвечивается желтым	Сигнал об очистке фильтра	1. Следуйте инструкциям в руководстве, чтобы очистить наружный слой фильтра. 2. Сбросьте сигнал.
Сигнал о замене фильтра	Кнопка очистки фильтра подсвечивается желтым	Сигнал о замене фильтра	1. Следуйте инструкциям по замене фильтра в руководстве. 2. Сбросьте сигнал.
Фильтр отсутствует или не зафиксирован	Кнопки очистки и замены фильтра мигают.	Фильтр отсутствует или не зафиксирован	1. Если фильтра нет, установите его. 2. Если фильтр установлен, проверьте переведена ли защелка фильтра в положение ЗАКРЫТО.
Неисправность датчика пыли: нет сигнала от датчика или выходное напряжение превышает установленный лимит	/	Неисправность датчика пыли: нет сигнала от датчика или выходное напряжение превышает установленный лимит	Датчик пыли сломан или неправильно подсоединен. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Двигатель не вращается	/	Нет обратного сигнала работы двигателя	Двигатель сломан или неправильно подсоединен. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Неисправность датчика CO	Лампа состояния датчика CO горит желтым	Неисправность датчика CO	Сигнал: необходимо вызвать сервисную службу.

ВНИМАНИЕ: Если у вас не получается устранить какую-либо неисправность прибора, обратитесь к местному представителю Hoover. НЕ пытайтесь разбирать H-Purifier самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведен перечень часто встречающихся проблем и их решений.

Если вы не можете устранить неисправность, обратитесь к местному представителю компании Hoover.

Вентилятор не работает (Пульте управления / Дисплей подсвечен)	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте сигнал на дисплее или в приложении. Проверьте возможное засорение фильтра. Убедитесь, что H-Purifier включен. Проверьте, правильно ли вставлен и зафиксирован ли фильтр.
Вентилятор не работает (Пульте управления / Дисплей не подсвечен)	<ul style="list-style-type: none"> Очиститель воздуха может работать в режиме ECO ввиду хорошего качества воздуха. См. раздел «АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» [Рис. 6]” Убедитесь, что вилка H-Purifier вставлена в розетку и прибор включен. Проверьте возможное засорение фильтра.
Нет подсветки на пульте управления / Дисплей (Вентилятор работает)	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что подсветка не была выключена нажатием кнопки управления подсветкой на пульте / Дисплей.
Кнопки на пульте управления / Дисплей не работают	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что не был включен замок от детей нажатием соответствующей кнопки в течение 3 секунд.
Слабый поток воздуха	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что фильтр был вынут из защитной упаковки. Убедитесь, что крышка блока забора воздуха и выпуск воздуха не заблокированы. Проверьте состояние фильтра на пульте управления / дисплее или в приложении и сигналы об очистке или замене. Проверьте, не находится ли H-Purifier в режиме сна. В этом режиме вентилятор работает на сниженной скорости.
Очиститель воздуха работает слишком громко	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что блок забора воздуха или вентилятор не заблокированы. Проверьте, не работает ли H-Purifier в максимальном режиме, при котором поток воздуха выпускается с максимальной мощностью.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запасные части и расходные материалы компании Hoover

При замене частей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Hoover. Их можно приобрести у вашего местного дилера компании Hoover или в официальном интернет-магазине shop.hoover.ru (кроме запасных частей). При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели пылесоса.

Качество

Заводы компании Hoover прошли независимую оценку на предмет соблюдения требований к качеству выпускаемой продукции. Наша продукция изготавливается с применением системы качества, удовлетворяющей требованиям стандарта ISO 9001.

Условия гарантии

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством в стране, где этот электроприбор продан. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить у продавца или из гарантийного сертификата на данный прибор. В случае возникновения ситуации, покрываемой гарантийными обязательствами изготовителя, при обращении в уполномоченную сервисную организацию необходимо предъявить товарно-кассовый чек или иной документ, подтверждающий начало истечения гарантийного срока, предусмотренного условиями гарантии для данного прибора.

Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά.

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιασδήποτε εργασία συντήρησης, πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους. Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους.

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για λόγους ασφαλείας η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προς τούτο τεχνικό HOOVER.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα HOOVER.

Μην βγάζετε το φινιρίσμα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

Εάν η συσκευή εμφανίσει κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε.

Τοποθετήστε και χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη οριζόντια επιφάνεια, έτσι ώστε να αποκλείεται η ανατροπή.

Κρατήστε το προϊόν στεγνό.

Ποτέ μην γέρνετε ή αδειάζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην το πατήσει κανείς ή να σκοντάψει πάνω του.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε θερμές επιφάνειες, κοντά σε θερμές επιφάνειες, κοντά σε ελεύθερη φλόγα ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή εύφλεκτο απορρυπαντικό να διεισδύσει στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή/και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό, άλλο υγρό ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή/και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή αρώματα γύρω από τη συσκευή.

Ελέγξτε εάν η τάση και οι ονομαστικές τιμές που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχούν στην τοπική τάση τροφοδοσίας προτού συνδέσετε τη συσκευή.

Μην φράζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα.

Αυτή η συσκευή δεν υποκαθιστά τον κατάλληλο εξαερισμό, τον τακτικό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα ή τη χρήση απορροφητήρα ή ανεμιστήρα κατά το μαγείρεμα.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από ένα κλιματιστικό για να αποφύγετε να στάζει η συμπύκνωση στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φίλτρα έχουν εγκατασταθεί σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα HOOVER που προορίζονται ειδικά για αυτήν τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε άλλα φίλτρα.

Αποφύγετε να χτυπήσετε τη συσκευή (ειδικότερα την είσοδο και την έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα.

Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στην έξοδο ή στην είσοδο αέρα για να αποφύγετε τραυματισμό ή δυσλειτουργία της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει εσωτερικά εντομοαπωθητικά τύπου καπνού ή σε μέρη με λιπαρά υπολείμματα, θυμιάμα ή χημικούς καπνούς.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο με σημαντικές αλλαγές θερμοκρασίας.

Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και ρολόγια με

ραδιόφωνο.

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια στα φίλτρα. Ελέγξτε τα φίλτρα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας. Εάν τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα, αντικαταστήστε τα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, όπως μπάνιο, τουαλέτα ή κουζίνα.

Η συσκευή δεν αφαιρεί το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή το ραδόνιο (Rn). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ασφαλείας σε περίπτωση ατυχημάτων με διαδικασίες καύσης και επικίνδυνα χημικά.

Η λειτουργία CO Monitor δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ούτε να υπονοείται ότι χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ενός EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου τυποποιημένου πιστοποιημένου συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα όπου οι Τοπικοί ή Περιφερειακοί Κώδικες ή νομοθεσία επιβάλλουν τη χρήση τους. Η λειτουργία CO Monitor είναι μια συμπληρωματική συσκευή παρακολούθησης μονοξειδίου του άνθρακα μόνο. Η χρήση αυτής της συσκευής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και συνεπάγεται την κατανόηση και αποδοχή των περιορισμών της όσον αφορά την τήρηση κωδίκων κανονισμών ή νομοθεσίας, όπου ισχύει.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία από τις ακόλουθες τοποθεσίες:

- Σε ένα μπάνιο ή σε άλλους χώρους όπου ο συναγερμός μπορεί να εκτεθεί σε πιτσιλιές νερού, στάξιμο ή συμπύκνωση (π.χ. πάνω από ηλεκτρικό βραστήρα).
 - Δίπλα ή ακριβώς πάνω από θερμαντήρες ή αεραγωγούς κλιματισμού, πόρτες, παράθυρα, ανεμιστήρες εξαγωγής ή οπουδήποτε θα επηρεάζοταν από ρεύματα.
 - Ακριβώς πάνω από έναν νεροχύτη ή την κουζίνα.
 - Σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία θα μπορούσε να πέσει κάτω από -20°C ή να ανέβει πάνω από 50°C .
 - Σε κλειστό χώρο (π.χ. μέσα ή κάτω από ένα ντουλάπι).
 - Σε βρεγμένη ή υγρή περιοχή.
 - Όπου εμποδίζεται, π.χ. με κουρτίνες ή έπιπλα.
 - Όπου βρωμιά ή σκόνη θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τον αισθητήρα.
 - Κοντά σε χρώματα, αραιωτικά, αναθυμιάσεις διαλυτών ή αποσμητικά χώρου.
- Εάν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός CO, πρέπει να ανοίξετε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες (εάν είναι ασφαλές να το κάνετε). Σβήστε όλες τις συσκευές καύσης, εάν είναι δυνατόν και στη συνέχεια εκκενώστε τον χώρο αφήνοντας τα παράθυρα και τις πόρτες ανοιχτές. Φροντίστε για άμεση ιατρική βοήθεια σε όσους πάσχουν από τις συνέπειες της δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Μην μπειτε ξανά στον χώρο έως ότου σταματήσει ο συναγερμός. Ο συναγερμός θα σταματήσει μόλις εξαλειφθεί το CO. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά συσκευές καύσης έως ότου εντοπιστεί και εξαλειφθεί η πηγή CO από εξειδικευμένο τεχνικό.

Για να ενεργοποιήσετε το CO monitor, συνδέστε το φισ σε μια πρίζα. Η λυχνία κατάστασης αισθητήρα CO θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Όταν το CO monitor ανιχνεύει μη ασφαλές επίπεδο CO, ο συναγερμός CO θα χτυπά δυνατά και το κουμπί CO Alert και η λυχνία δακτυλίου O θα αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα. Ο συναγερμός θα συνεχίσει να δίνει ένδειξη έως ότου το CO που ανιχνεύεται μειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.

Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων, αραιωτικών, αναθυμιάσεων διαλυτών, αποσμητικών χώρου, σπρέι αερολύματος ή χημικών καθαριστικών κοντά στη συσκευή. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του CO monitor.

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να πατήσουν το κουμπί CO Alert για 3 δευτερόλεπτα, καθώς ενδέχεται να εκτεθούν σε υπερβολικό θόρυβο όταν χτυπήσει ο συναγερμός.

Αγγίξτε το κουμπί [CO Alert] για 3 δευτερόλεπτα για να δοκιμάσετε τη λειτουργία συναγερμού CO και ο συναγερμός θα ηχήσει δυνατά για 5 δευτερόλεπτα. Ελέγχετε τον συναγερμό κάθε μήνα και μετά από παρατεταμένη απουσία από το κτίριο (π.χ. διακοπές). Εάν ο συναγερμός δεν χτυπήσει αφού αγγίξετε το κουμπί [CO Alert] για 3 δευτερόλεπτα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hoover για να κανονίσετε ώστε ένας εξειδικευμένος τεχνικός να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να πατήσουν το κουμπί CO Alert για 3 δευτερόλεπτα, καθώς ενδέχεται να εκτεθούν σε υπερβολικό θόρυβο όταν χτυπήσει ο συναγερμός.

Εάν η οθόνη υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας CO είναι ελαττωματικός ή έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hoover για να κανονίσετε ώστε ένας εξειδικευμένος τεχνικός να αντικαταστήσει τον αισθητήρα CO. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του αισθητήρα CO είναι 5 χρόνια και πρέπει να αντικατασταθεί μετά από αυτό το διάστημα.

Υγρασία λειτουργίας: 15 – 90% RH

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως + 40 °C

Όταν το επίπεδο CO που ανιχνεύεται φτάσει σε υψηλό επίπεδο, το κουμπί [CO Alert] και το [LED ring Ποιότητας Αέρα] αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα (2Hz), ταυτόχρονα, ο συναγερμός χτυπά δυνατά (85 ~ 110dB (A)) και συνεχώς, ο συναγερμός δεν θα σταματήσει μέχρι να πέσει η ένταση του CO από το επίπεδο συναγερμού.

Το μονοξείδιο του άνθρακα επηρεάζει το σώμα στερώντας (προκαλώντας ασφυξία) από κρίσιμα όργανα το οξυγόνο. Όταν εισπνέεται το CO προσκολλάται στην αιμοσφαιρίνη στο αίμα που συνήθως μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα. Το CO εκτοπίζει μόνιμα την ικανότητα των μορίων οξυγόνου να προσκολλώνται στην αιμοσφαιρίνη, μειώνοντας έτσι το οξυγόνο στα ζωτικά όργανα. Το επίπεδο συγκέντρωσης και ο χρόνος έκθεσης στο CO μπορεί να μεταβάλλουν τις επιδράσεις του στο σώμα, αλλά οι ειδικοί συμφωνούν ότι ακόμη και τα χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε μονοξείδιο του άνθρακα για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να έχουν σοβαρές και διαρκείς επιπτώσεις στη γενική υγεία όλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ CO ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΝΘΡΑΚΑ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση συσκευών καύσης καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού και απαγωγής καυσαερίων.

Οι ειδοποιήσεις του CO monitor για κινητά και tablet απαιτούν λειτουργική σύνδεση Wi-Fi για να λειτουργήσουν. Δεν αποτελούν υποκατάστατο μιας υπηρεσίας παρακολούθησης έκτακτης ανάγκης τρίτου μέρους.

Τεχνική Υποστήριξη Hoover : Για την διατήρηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της συσκευής οι επεμβάσεις συντήρισης και αποκατάστασης βλαβών πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω των εξουσιοδοτημένων τεχνικών HOOVER..

Περιβάλλον

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την υπ' αριθμ 2011/65/EK, οδηγία για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόσυρση της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο που μπορεί να προκληθούν από την λανθασμένη διαχείριση στην διαδικασία απόσυρσης της συσκευής.

Το σύμβολο πάνω σε αυτή τη συσκευή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κοινό οικιακό απόρριμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την κατά τόπους αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.




Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/53/EE, 2014/30/EE και 2011/65/EE. Για να λάβετε ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο: www.candy-group.com


CE CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Ζώνες συχνότητας	2400Mhz ~2483.5Mhz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται στη ζώνη συχνότητων.	18.9 dBm

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ H-PURIFIER



1	Έξοδος αέρα
2	Πάνελ λειτουργιών / Οθόνη
3	Λαβή μεταφοράς προϊόντος
4	Συγκρότημα φίλτρου
5	Λαβή καλύμματος εισόδου αέρα
6	Διακόπτης απελευθέρωσης φίλτρου
7	Κάλυμμα εισόδου αέρα
8	Άγκιστρο καλωδίου




9	LED Ring Ποιότητας Αέρα
10	Κουμπί τροφοδοσίας
11	Κουμπί κλειδώματος παιδιών
12	Κουμπί λειτουργίας ύπνου
13	Κουμπί καθαρισμού φίλτρου
14	Λυχνία κύκλου αλλεργίας γύρης
15	Λυχνία αλλεργίας γύρης
16	Κουμπί & LED CO Alert
17	Κουμπί αντικατάστασης φίλτρου
18	Κουμπί λειτουργίας Max Mode
19	Κουμπί αυτόματης λειτουργίας
20	Κουμπί ελέγχου φωτός
21	Πλήκτρο Wi-Fi

Σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων

Χάρη στο σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων, το προϊόν σας θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του εσωτερικού αέρα σε όρους PM10, PM2.5, πτητικών οργανικών ενώσεων (GAS) και συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το προϊόν σας, το σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων θα αρχίζει να αναλύει τον εσωτερικό αέρα και το LED ring Ποιότητας Αέρα θα ανάβει με διαφορετικά χρώματα αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο.

Χρώμα LED Ring Ποιότητας Αέρα	Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
ΠΡΑΣΙΝΟ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΚΑΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΟ	ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ



Παρακολούθηση και συναγερμός συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα

Το H-Purifier παρακολουθεί συνεχώς τον αέρα σε εσωτερικούς χώρους για μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με σύστημα ειδοποίησης.

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα, το κουμπί LED ring Ποιότητας Αέρα & Πληροφόρησης και CO Alert αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός. Ο συναγερμός θα παραμείνει ενεργός έως ότου η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) μειωθεί σε λιγότερο από 50 ppm, εκτός εάν τον σιγήσετε εσείς πατώντας το κουμπί CO Alert για 3 δευτερόλεπτα.


Αυτό το LED CO Alert δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του αισθητήρα CO. Εμφανίζεται σε πράσινο χρώμα όταν ο αισθητήρας CO βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, σε κίτρινο χρώμα όταν ο αισθητήρας δυσλειτουργεί ή έχει υπερβεί τη διάρκεια ζωής του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ H-PURIFIER

1. Συγκρότημα φίλτρου [Εικ. 1]

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν H-Purifier, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο από την προστατευτική του συσκευασία:

- Αφαιρέστε το κάλυμμα εισόδου αέρα από το προϊόν σας, πιάστε τις δύο λαβές του καλύμματος εισόδου αέρα και τραβήξτε το από το προϊόν. [Εικ. 1a]
- Βγάλτε το φιλς από τη θέση μεταφοράς. [Εικ. 1b,c]
- Απασφαλίστε τον διακόπτη απελευθέρωσης του φίλτρου. [Εικ. 1d]
- Βγάλτε το φίλτρο από το προϊόν σας και αφαιρέστε την εξωτερική συσκευασία. [Εικ. 1e,f]
- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στο προϊόν σας. [Εικ. 1g]
- Ασφαλίστε τον διακόπτη απελευθέρωσης φίλτρου. [Εικ. 1h]
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα εισόδου αέρα στο προϊόν σας. [Εικ. 1i]



Εικ. 1

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ Η-PURIFIER ΣΑΣ

Συνδέστε το προϊόν [Εικ. 2]:

Βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το σε μια πρίζα.

Όλα ανάβουν στον Πίνακα Ελέγχου / Η οθόνη θα ανάψει πλήρως για περίπου 1 δευτερόλεπτο υποδεικνύοντας την επιτυχημένη σύνδεση.

Το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ θα ανάψει αχνά και το φως του αισθητήρα CO θα ANABEI υποδεικνύοντας ότι το Σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων έχει αρχίσει να λειτουργεί για την παρακολούθηση του επιπέδου μονοξειδίου του άνθρακα στον εσωτερικό χώρο.

Ενεργοποίηση του προϊόντος [Εικ. 3]:

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ στην οθόνη.

Το LED ring Ποιότητας Αέρα θα ανάψει διαδοχικά σε όλα τα χρώματα, ενώ οι αισθητήρες αναλύουν την κατάσταση του αέρα σε πραγματικό χρόνο. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το LED ring Ποιότητας Αέρα θα επιλέξει το κατάλληλο χρώμα για την ποιότητα του αέρα εκείνη τη στιγμή.

Το προϊόν Η-Purifier θα μπει αμέσως σε λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, AUTO MODE και θα αρχίσει να καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα.

Το κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, AUTO MODE, το κουμπί ΦΩΤΙΣΜΟΥ και στην οθόνη θα ανάψουν.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω των κουμπιών των ενδεικτικών λυχνιών:

Πατήστε το κουμπί Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση.

Πατήστε τα κουμπιά AUTO, MAX ή SLEEP για να επιλέξετε μια λειτουργία καθαρισμού.

Πατήστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών.

Πατήστε το κουμπί ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ για να απενεργοποιήσετε όλα τα κουμπιά στον Πίνακα Ελέγχου/Οθόνη.

Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ για να απενεργοποιήσετε τον καθαριστή αέρα.

Σύζευξη με το Wi-Fi:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του Η-Purifiers από οπουδήποτε, προτείνεται να κάνετε λήψη της εφαρμογής hOn.

Θα μπορείτε να ελέγχετε το προϊόν σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Οδηγίες:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή hOn από το App Store ή το Google Play. [Εικ. 4]
2. Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε έναν λογαριασμό με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας.
3. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση.
4. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi.
5. Συνδεθείτε στην εφαρμογή hOn.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα, θα ακούγεται μια ηχητική ένδειξη και το κουμπί Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι περιμένει μια σύνδεση. [Εικ. 5]
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας στο προϊόν σας.
8. Όταν επιτευχθεί η σύζευξη, το κουμπί Wi-Fi στο προϊόν θα παραμείνει φωτισμένο.
9. Για να επαναφέρετε το Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα.

Παράμετροι ασύρματης σύνδεσης για σύζευξη

Τεχνολογία	Wi-Fi	Bluetooth
Κανονικός	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Ζώνες συχνοτήτων (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Μέγιστη ισχύς (mW)	100	10

Λειτουργίες MODE:

Υπάρχουν 3 διαθέσιμες λειτουργίες καθαρισμού αέρα μέσω της οθόνης: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, AUTO MODE, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, MAX MODE & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ, SLEEP MODE

Η αυτόματη λειτουργία είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το προϊόν σας όταν ενεργοποιείται, όλες οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν με μη αυτόματο τρόπο πατώντας το σχετικό κουμπί στην οθόνη.

Η λειτουργία ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΓΥΡΗ μπορεί να ενεργοποιηθεί με την εφαρμογή hOn.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, AUTO MODE [Εικ. 6]:


Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία του προϊόντος Η-Purifier κατά την πρώτη ενεργοποίησή του. Στην αυτόματη λειτουργία, το Η-Purifier προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση καθαρισμού του στο επίπεδο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου που παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή είναι η συνιστώμενη ρύθμιση για το προϊόν σας.

Σε λειτουργία AUTO, μετά από 30 λεπτά εξαιρετικής ποιότητας αέρα, το προϊόν σας θα μπει σε λειτουργία ECO παύοντας τη λειτουργία καθαρισμού, το σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων θα συνεχίσει να αναλύει τον αέρα του εσωτερικού χώρου και να ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία καθαρισμού όταν απαιτείται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, MAX MODE [Εικ. 7]:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον καθαρισμό αέρα στη ρύθμιση μέγιστης ισχύος. Για έξοδο από τη λειτουργία ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ απλώς επιλέξτε τη λειτουργία AUTO ή SLEEP.



Εικ. 2




Εικ. 3




Εικ. 4



Εικ. 5




Εικ. 6



Εικ. 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ, SLEEP MODE [Εικ. 8]:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ΥΠΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε τον καθαρισμό του αέρα στην αθόρυβη χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος. Το κουμπί λειτουργίας ΥΠΝΟΥ θα ανάψει αγνά και όλα τα άλλα φώτα της οθόνης θα σβήσουν. Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί πατώντας το κουμπί ΦΩΤΙΣΜΟΣ.



Εικ. 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΓΥΡΗ, POLLEN ALLERGY MODE [Εικ. 9]:

Η λειτουργία ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΓΥΡΗ μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής hOn. Θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε και να καταχωρήσετε ένα προφίλ στην εφαρμογή, προκειμένου να δημιουργήσετε το προφίλ σας Αλλεργίας σε γύρη, Pollen Allergy.

Η λειτουργία Αλλεργίας σε γύρη, Pollen Allergy λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, AUTO MODE. [Εικ. 9c]

Στη λειτουργία Αλλεργίας σε γύρη, Pollen Allergy, η συσκευή λαμβάνει συνεχώς δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την εφαρμογή σχετικά με την παρακολούθηση της συγκέντρωσης γύρης σε εξωτερικούς χώρους και λειτουργεί αυτόματα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης δέσμευσης γύρης.


Μετά τη δέσμευση της γύρης, αυτή απενεργοποιείται για βοήθεια στην ανακούφιση των αλλεργικών συμπτωμάτων.

Όταν η λειτουργία Αλλεργίας σε γύρη, Pollen Allergy ενεργοποιείται στην εφαρμογή, υπάρχουν 2 πιθανές λυχνίες ειδοποίησης στην οθόνη του προϊόντος:


- Η λυχνία αλλεργίας γύρης, Pollen Allergy είναι **ΛΕΥΚΗ [Εικ. 9a]**: Η συσκευή και η εφαρμογή παρακολουθούν την παρουσία γύρης σε εξωτερικούς χώρους και δεν υπάρχει κίνδυνος.

- Η λυχνία αλλεργίας σε γύρη, Pollen Allergy γίνεται **ΚΙΤΡΙΝΗ [Εικ. 9b]** και η λυχνία Κύκλου Αλλεργίας Γύρης, Pollen Allergy Circle είναι **ΛΕΥΚΗ [Εικ. 9a]**: Η συσκευή και η ΕΦΑΡΜΟΓΗ εντόπισαν κίνδυνο.

Εάν το προϊόν τεθεί με μη αυτόματο τρόπο σε λειτουργία SLEEP ή MAX ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Pollen Allergy, η λειτουργία Pollen Allergy θα σταματήσει.



Εικ. 9



Εικ. 10

Λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ [Εικ. 10]:

Υπάρχουν 3 διαθέσιμες ρυθμίσεις για τον φωτισμό της οθόνης, On, Dim & Off.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού της οθόνης, απλώς πατήστε το κουμπί ΦΩΤΙΣΜΟΣ στην οθόνη για εναλλαγή στις 3 διαθέσιμες επιλογές. Το ON είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εάν επιλέξετε OFF, οποιοδήποτε άλλο κουμπί θα πρέπει να πατηθεί δύο φορές για ενεργοποίηση, μετά από ένα πάτημα, τα φώτα θα ανάψουν ΑΧΝΑ, στο δεύτερο πάτημα η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.




Εικ. 11

Λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, CHILD LOCK [Εικ. 11]:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CHILDLCK για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση, ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση όταν ενεργοποιηθεί και το κουμπί CHILDLCK θα παραμείνει αναμμένο. Δεν θα λειτουργούν τα άλλα κουμπιά όταν είναι ενεργοποιημένα.

Για έξοδο, απλώς πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CHILDLCK για 3 δευτερόλεπτα, ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση επιβεβαιώνοντας ότι απενεργοποιήθηκε και το κουμπί δεν θα ανάβει πλέον.



Εικ. 12

Λειτουργία ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ [Εικ. 12]:

Το H-Purifier παρακολουθεί την κατάσταση του φίλτρου σας. Όταν το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ γίνεται κίτρινο, πρέπει να καθαρίσετε το εξωτερικό στρώμα του φίλτρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε το εξωτερικό στρώμα του φίλτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση του H-Purifier".

Αφού καθαρίσετε το εξωτερικό στρώμα του φίλτρου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ειδοποίηση.



Εικ. 13

Λειτουργία ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ [Εικ. 13]:

Το H-Purifier παρακολουθεί τη χρήση των προϊόντων σας και του φίλτρου του. Όταν το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ γίνει κίτρινο, πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση του H-Purifier".

Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ειδοποίηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η-PURIFIER ΣΑΣ


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Η-Purifier θα παρακολουθεί την κατάσταση του φίλτρου σας. Το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ή το κουμπί ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ θα γίνει κίτρινο, υποδεικνύοντας ότι απαιτείται ενέργεια για τον καθαρισμό ή την αλλαγή του φίλτρου.

Καθαρισμός / Αντικατάσταση του φίλτρου: [Εικ. 14]


- Αφαιρέστε το κάλυμμα εισόδου αέρα από το προϊόν σας. [Εικ. 14a]
- Απασφαλίστε τον διακόπτη απελευθέρωσης του φίλτρου. [Εικ. 14b]
- Αφαιρέστε το φίλτρο από το προϊόν σας. [Εικ. 14c]
- Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε το εξωτερικό πλέγμα στο συγκρότημα φίλτρου ή αντικαταστήστε με ένα ΝΕΟ φίλτρο. [Εικ. 14d]
- Επανατοποθετήστε το συγκρότημα φίλτρου στο προϊόν. [Εικ. 14e]
- Ασφαλίστε τον διακόπτη απελευθέρωσης φίλτρου. [Εικ. 14f]
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα εισόδου αέρα στο προϊόν σας. [Εικ. 14g]
- Βάλτε τη συσκευή σας στην πρίζα και ενεργοποιήστε την. [Εικ. 2,3]
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση υποδεικνύοντας την επιτυχημένη επαναφορά και το κουμπί θα απενεργοποιηθεί. [Εικ. 12,13]



Εικ. 14

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ Η-PURIFIER ΣΑΣ


1. Απενεργοποιήστε τον καθαριστή αέρα και βγάλτε τον από την πρίζα.
2. Καθαρίστε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του καθαριστή αέρα και το εξωτερικό πλέγμα του φίλτρου.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα εισόδου αέρα [Εικ. 15a] και τακτοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας [Εικ. 15b], κρεμάστε το καλώδιο στο άγκιστρο καλωδίου [Εικ. 15c] και βάλτε το φινις στη θέση μεταφοράς [Εικ. 15d]. Βάλτε ξανά το κάλυμμα εισόδου αέρα. [Εικ. 15e]
5. Αποθηκεύστε τον καθαριστή αέρα σε δροσερό και στεγνό μέρος.



Εικ. 15

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ

Οι ακόλουθοι κωδικοί ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη χρήση. [Εικ. 16]



Εικ. 16

Περιγραφή σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος		Λύση σφάλματος
	Ειδοποίηση στον Πίνακα Ελέγχου προϊόντος / Οθόνη	Ειδοποίηση στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου εξωτερικού στρώματος	Το κουμπί καθαρισμού φίλτρου γίνεται κίτρινο	Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου	1.Ακολουθήστε τις οδηγίες στο I/M για να καθαρίσετε το φίλτρο εξωτερικού στρώματος. 2.Επαναφέρετε την ειδοποίηση.
Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου	Το κουμπί καθαρισμού φίλτρου γίνεται κίτρινο	Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου	1.Ακολουθήστε την ένδειξη στο I/M για να αντικαταστήσετε το φίλτρο. 2.Επαναφέρετε την ειδοποίηση.
Το φίλτρο δεν υπάρχει ή το φίλτρο δεν έχει ασφαλιστεί	Το κουμπί καθαρισμού φίλτρου και το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνουν	Το φίλτρο δεν υπάρχει ή το φίλτρο δεν έχει ασφαλιστεί	1.Εάν δεν υπάρχει φίλτρο, βάλτε το στην θέση του. 2.Εάν το φίλτρο είναι στη θέση του, ελέγξτε αν η γλώσσα φίλτρου έχει γυρίσει σε κατάσταση ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, LOCK.
Δυσλειτουργία του αισθητήρα σκόνης: κανένα σήμα από τον αισθητήρα ή η τάση εξόδου δεν υπερβαίνει την οριακή τιμή	/	Δυσλειτουργία του αισθητήρα σκόνης: κανένα σήμα από τον αισθητήρα ή η τάση εξόδου δεν υπερβαίνει την οριακή τιμή	Βλάβη του αισθητήρα σκόνης ή το καλώδιο του αισθητήρα σκόνης δεν έχει συνδεθεί καλά, καλέστε το κέντρο σέρβις για να το διορθώσετε.
Κινητήρας χωρίς ταχύτητα	/	Χωρίς ανατροφοδότηση ταχύτητας κινητήρα	Βλάβη του κινητήρα ή το καλώδιο του κινητήρα δεν έχει συνδεθεί καλά, καλέστε το κέντρο σέρβις για να το διορθώσετε.
Δυσλειτουργία αισθητήρα CO	Η λυχνία κατάστασης του αισθητήρα CO ανάβει με κίτρινο χρώμα	Δυσλειτουργία αισθητήρα CO	Ειδοποίηση: χρειάζεστε να καλέσετε το σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αυτές οι βλάβες επιμένουν, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία Hoover της περιοχής σας. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ να αποσυναρμολογήσετε το H-Purifier μόνοι σας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθεί κατάλογος των συνήθως συναντώμενων προβλημάτων και λύσεων.

Εάν κάποια απ' αυτά τα προβλήματα επιμένουν επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service.

Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί (Πάνελ λειτουργιών / Η οθόνη ανάβει)	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη ή στην εφαρμογή. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στον ανεμιστήρα. Ελέγξτε εάν το H-Purifier είναι ενεργοποιημένο. Ελέγξτε εάν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί λανθασμένα και δεν έχει ασφαλιστεί.
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί (Πάνελ λειτουργιών / Η οθόνη έχει σβήσει)	<ul style="list-style-type: none"> Ο καθαριστής αέρα ενδέχεται να βρίσκεται σε λειτουργία ECO λόγω της καλής ποιότητας του αέρα. Βλέπε "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, AUTO MODE [Εικ. 6]" Ελέγξτε εάν το H-Purifier είναι στην πρίζα και ενεργοποιημένο. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στον ανεμιστήρα.
Ο πίνακας ελέγχου δεν ανάβει / Οθόνη (Ο ανεμιστήρας λειτουργεί)	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν τα φώτα δεν έχουν απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί ελέγχου φωτισμού στον πίνακα ελέγχου / Οθόνη.
Κουμπί στον πίνακα ελέγχου / Η οθόνη δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα παιδιών, Child lock πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Child Lock για 3 δευτερόλεπτα.
Η ροή αέρα είναι αδύναμη	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν η προστατευτική συσκευασία έχει αφαιρεθεί από το φίλτρο. Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια στο κάλυμμα εισαγωγής αέρα ή στην έξοδο αέρα. Ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου στον Πίνακα Ελέγχου / Προειδοποίηση αντικατάστασης στη οθόνη ή την εφαρμογή. Ελέγξτε εάν το H-Purifier βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί με μειωμένη ισχύ σε αυτή την κατάσταση.
Ο Καθαριστής Αέρα λειτουργεί κάνοντας θόρυβο	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο αέρα ή στον ανεμιστήρα. Ελέγξτε εάν το H-Purifier λειτουργεί σε κατάσταση MAX, η ροή αέρα είναι στη μέγιστη ισχύ σε αυτή τη λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα της Hoover

Όταν παραστεί η ανάγκη χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Hoover . Τα ανταλλακτικά Hoover διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο Hoover ή απευθείας από τη Hoover. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

Ποιότητα

Τα εργοστάσια Hoover έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ποιοτικού ελέγχου. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται μέσω ενός συστήματος ποιότητας το οποίο πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001.

Η εγγύησή σας

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης .

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy upewnić się, że niniejsza instrukcja jest w pełni zrozumiała oraz zachować ją do wglądu w przyszłości.

Należy zawsze wyłączać urządzenie i wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka po zakończeniu użytkowania, a także przed przystąpieniem do czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się będzie to pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Urządzenia nie powinny czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego HOOVER.

Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę HOOVER.

Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel zasilający.

Nie kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia.

W celu uniknięcia ewentualnego przewrócenia się urządzenia, należy umieszczać i używać urządzenie wyłącznie na suchej, stabilnej, równej, poziomej powierzchni.

Urządzenie powinno być utrzymywane suche.

Pod żadnym pozorem nie należy przechylać ani opróżniać urządzenia podczas pracy.

Przewód zasilający powinien być ułożony w taki sposób, aby nikt na niego nie nadepnął ani się nie potknął.

Nie należy umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorących powierzchni, w pobliżu otwartego ognia lub wystawiać na bezpośrednie.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i/lub zagrożenia pożarem, nie należy dopuścić do przedostania się do urządzenia wody lub innego płynnego lub łatwopalnego detergentu.

W celu uniknięcia porażenia prądem i/lub zagrożenia pożarem, nie czyścić urządzenia wodą, żadnym innym płynem lub (łatwopalnym) detergentem.

Nie należy rozpylać wokół urządzenia żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak środki owadobójcze lub perfumy.

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie i wartości znamionowe podane na etykiecie urządzenia odpowiadają lokalnemu napięciu zasilania.

Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza.

Niniejsze urządzenie nie zastępuje prawidłowej wentylacji, regularnego odkurzania ani stosowania okapu wyciągowego lub wentylatora podczas gotowania.

Nie umieszczać niczego na urządzeniu.

W celu zapobieżenia pojawieniu się skroplin na urządzeniu, nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem.

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie filtry są prawidłowo zainstalowane. Należy stosować tylko oryginalne filtry firmy HOOVER przeznaczone specjalnie dla tego urządzenia. Nie stosować żadnych innych filtrów.

Unikać uderzania w urządzenie (w szczególności we wlot i wylot powietrza) twardymi przedmiotami.

W celu zapobieżenia obrażeniom fizycznym oraz nieprawidłowego działania urządzenia, nie wkładać palców lub przedmiotów do wylotu lub wlotu powietrza.

Nie należy używać tego urządzenia w przypadku wykorzystywania wewnętrznych środków odstraszających owady typu dymnego lub w miejscach, w których znajdują się tłuste pozostałości, a także przy palącym się kadzidle lub w obecności oparów chemicznych.

Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzewczych lub kominków.

Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o dużych zmianach temperatury.

Aby zapobiec zakłóceniom, należy umieścić urządzenie w odległości co najmniej 2 m od urządzeń elektrycznych, które wykorzystują fale radiowe w powietrzu, takich jak telewizory, radia i zegary sterowane drogą radiową.

W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas, na filtrach mogą rozwijać się bakterie. Po długim okresie nieużywania urządzenia należy sprawdzić filtry. Jeśli filtry są bardzo brudne, należy je wymienić.

Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w łazience, toalecie lub kuchni.

Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być wykorzystywane jako urządzenie zabezpieczające w przypadku wypadków z udziałem procesów spalania i niebezpiecznych substancji chemicznych.

Funkcja „Monitor CO” nie może być wykorzystywana jako urządzenie zastępcze w zakresie norm EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 lub innych uznanych certyfikowanych standardów czujników sygnalizujących ulatnianie się tlenku węgla, w przypadku gdy lokalne lub regionalne kodeksy bądź przepisy prawne nakazują ich stosowanie. Funkcja „Monitor CO” jest jedynie dodatkiem monitorującym ulatnianie się tlenku węgla. Użytkownik korzysta z urządzenia wedle własnego uznania, a także jest on świadomy i rozumie ograniczenia urządzenia w odniesieniu do przestrzegania kodeksów lub przepisów prawnych, jeśli mają one zastosowanie.

Zabrania się umieszczania urządzenia w poniższych miejscach:

- W łazience lub innych miejscach, w których istnieje ryzyko narażenia Alarmu na rozpryski wody, kapanie lub kondensację (np. nad czajnikiem elektrycznym).
- Obok lub bezpośrednio nad grzejnikami lub otworami wentylacyjnymi, drzwiami, oknami, wentylatorami wyciągowymi lub wszędzie tam, gdzie mogą występować przeciągi.
- Bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką.
- W miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 50°C .
- W zamkniętej przestrzeni (np. w szafie lub pod nią).
- W wilgotnej lub mokrej przestrzeni.
- W miejscach, w których urządzenie mogłoby zostać zasłonięte, np. przez zasłony lub meble.
- W miejscach, gdzie brud lub kurz mógłby zablokować czujnik.
- W pobliżu farb, rozcieńczalników, oparów rozpuszczalników lub odświeżaczy powietrza.

W przypadku uruchomienia się alarmu monitora CO należy otworzyć wszystkie okna i drzwi (o ile jest to bezpieczne). W miarę możliwości należy wyłączyć wszystkie urządzenia spalające paliwo, a następnie ewakuować obiekt pozostawiając otwarte okna i drzwi. Należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej dla wszystkich osób, które mają objawy zatrucia tlenkiem węgla. Nie należy ponownie wchodzić na teren obiektu, dopóki alarm się nie wyłączy. Alarm wyłączy się po wyeliminowaniu CO z atmosfery. Zabrania się ponownego korzystania z urządzeń do spalania paliwa, dopóki źródło CO nie zostanie zlokalizowane i naprawione przez wykwalifikowanego technika.

W celu aktywacji monitora CO, należy podłączyć wtyczkę do gniazdka. Lampka kontrolna stanu czujnika CO zapali się na zielono. Gdy monitor CO wykryje niebezpieczny poziom CO, zostanie wywołany głośny alarm CO, natomiast przycisk CO Alert i lampka pierścieniowa będą migać na czerwono. Alarm będzie aktywny, aż do momentu, kiedy wykryty poziom CO nie obniży się do bezpiecznego poziomu.

Należy unikać używania farb, rozcieńczalników, oparów rozpuszczalników, odświeżaczy powietrza, aerozoli lub chemicznych środków czyszczących w pobliżu urządzenia, ponieważ mogą one mieć wpływ na działanie monitora CO.

Należy uważać, aby małe dzieci nie naciskały przycisku CO Alert przez 3 sekundy, ponieważ mogą one zostać narażone na nadmierny hałas spowodowany aktywacją alarmu.

Dotknij przycisku [CO Alert] przez 3 sekundy, aby przetestować funkcję alarmu CO, a alarm będzie głośno działał przez 5 sekund. Należy sprawdzać alarm co miesiąc i po dłuższej nieobecności w budynku (np. po urlopie). Jeśli po dotknięciu przycisku [CO Alert] przez 3 sekundy alarm nie włączy się, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Hoovera w celu umówienia się z wykwalifikowanym technikiem, który naprawi usterkę.

Należy uważać, aby małe dzieci nie naciskały przycisku CO Alert przez 3 sekundy, ponieważ mogą one zostać narażone na nadmierny hałas spowodowany aktywacją alarmu.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się informacja, że czujnik CO jest uszkodzony lub okres jego użytkowania dobiegł końca, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Hoover w celu umówienia się na wymianę czujnika CO przez wykwalifikowanego technika. Przewidywany okres użytkowania czujnika CO wynosi 5 lat; należy wymienić czujnik po upływie tego czasu.

Wilgotność robocza: 15 – 90% RH

Temperatura robocza: od 0° do + 40°C

W razie wykrycia wysokiego poziomu CO przycisk [CO Alert] oraz [Pierścień jakość powietrza LED Ring] migają na czerwono (2Hz). Jednocześnie aktywuje się głośny, ciągły alarm (85~110dB(A)). Alarm nie wyłączy się dopóki stężenie CO nie spadnie z poziomu alarmowego.

Tlenek węgla wpływa na organizm, blokując dostęp tlenu do najważniejszych organów. Wydechany CO przyczepia się do hemoglobiny we krwi, która jest odpowiedzialna za rozpraszanie tlenu w całym organizmie. CO w sposób trwały hamuje zdolność cząsteczek tlenu do przyłączania się do hemoglobiny, redukując w ten sposób dopływ tlenu do najważniejszych organów. Poziom stężenia i czas narażenia organizmu na wpływ CO może prowadzić do różnych konsekwencji. Eksperci są jednakże zgodni co do tego, że nawet niski poziom narażenia organizmu na tlenek węgla przez dłuższy okres może wiązać się z poważnymi i trwałymi skutkami dla ogólnego stanu zdrowia ludzi.

Ostrzeżenie: ALARM CO JEST PRZEZNACZONY DO OCHRONY OSÓB PRZED POWAŻNYMI SKUTKAMI NARAŻENIA ORGANIZMU NA TLENEK WĘGLA LUB W CELU ZAPOBIEGANIA PRZEWLEKŁYM SKUTKOM NARAŻENIA NA TLENEK WĘGLA. NIE GWARANTUJE ON CAŁKOWITEGO BEZPIECZEŃSTWA OSÓB Z OKREŚLONYMI SCHORZENIAMI. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

Urządzenie to nie powinno być stosowane jako zamiennik odpowiedniej instalacji, użytkowania i konserwacji urządzeń spalających paliwo, w tym odpowiednich systemów wentylacji i wyciągów.

Prawidłowe działanie monitora CO z telefonów komórkowych i tabletów wymaga sprawnego połączenia Wi-Fi. Urządzenie nie może zostać uznane za zamiennik dla zewnętrznych służb w zakresie monitorowania alarmów.

Serwis firmy HOOVER: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy zlecenie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy HOOVER.

Ochrona środowiska

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2011/65/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.


Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/53/WE, 2014/30/WE oraz 2011/65/WE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności, proszę skontaktować się z producentem na stronie: www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Pasma częstotliwości	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maksymalna moc sygnału radiowego przenoszonego w paśmie częstotliwości	18.9 dBm

POZNAJ OCZYSZCZACZ H-PURIFIER



1	Wylot powietrza
2	Panel sterowania / Wyświetlacz
3	Uchwyt do przenoszenia urządzenia
4	Zespół filtracyjny
5	Uchwyt pokrywy wlotu powietrza
6	Przełącznik zwalniający filtr
7	Osłona wlotu powietrza
8	Hak na przewód




9	Pierścień jakości powietrza LED Ring
10	Przycisk zasilania
11	Przycisk blokady zabezpieczającej przed dziećmi
12	Przycisk trybu uśpienia
13	Przycisk czyszczenia filtra
14	Okrągła Lampka Alergii na pyłki
15	Lampka Alergii na pyłki
16	Przycisk CO Alert & LED
17	Przycisk zmiany filtra
18	Przycisk trybu maksymalnego
19	Przycisk trybu automatycznego
20	Przycisk sterowania oświetleniem
21	Przycisk Wi-Fi

WieloczuJNIKOWY SYSTEM MONITOROWANIA

Dzięki wieloczuJNIKOWEMU SYSTEMOWI MONITOROWANIA Twoje urządzenie będzie stale monitorowało warunki powietrza w pomieszczeniu w zakresie PM10, PM2.5, Lotnych Związków Organicznych (GAZ) oraz stężenia Tlenku Węgla (CO).

Po każdym włączeniu urządzenia wieloczuJNIKOWY SYSTEM MONITOROWANIA rozpocznie analizę powietrza w pomieszczeniu. Różne kolory pierścienia jakości powietrza LED Ring odzwierciedlają warunki jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Kolorowy pierścień jakości powietrza LED Ring	Jakość powietrza w pomieszczeniu
ZIELONY	DOSKONAŁA
KOLOR ŻÓŁTY	ZADOWALAJĄCA
POMARAŃCZOWY	SŁABA
CZERWONY	BARDZO SŁABA



Monitorowanie stężenia tlenku węgla i Alarm

Oczyszczacz H-Purifier będzie stale monitorował powietrze w pomieszczeniach pod kątem obecności tlenku węgla (CO). Urządzenie jest wyposażone w system alarmowy.

Po włączeniu alarmu tlenku węgla, pierścień jakości powietrza LED Ring, przycisk informacyjny oraz przycisk CO Alert migają jednocześnie na czerwono i rozlega się alarm dźwiękowy. Alarm będzie działał do momentu, gdy stężenie tlenku węgla (CO) spadnie poniżej 50 ppm, chyba że zostanie ręcznie wyciszony poprzez naciśnięcie przycisku CO ALert przez 3 sekundy.


Dioda LED CO Alert pokazuje stan pracy czujnika CO. Dioda Led świeci się na zielono, gdy czujnik CO działa prawidłowo, na żółto, gdy czujnik działa wadliwie lub przekroczył swój okres użytkowania.

PRZYGOTOWANIE OCZYSZCZACZA H-PURIFIER

1. Zestaw informacyjny [Rys. 1]

Przed użyciem oczyszczacza H-Purifier należy usunąć opakowanie ochronne filtra:

- Zdejmij pokrywę wlotu powietrza, chwytając dwa uchwyty pokrywy wlotu powietrza i wyciągnij ją z urządzenia. [Rys. 1a]
- Wyjmij wtyczkę z miejsca przechowywania. [Rys. 1b,c]
- Odblokuj przełącznik zwalniający filtr. [Rys. 1d]
- Wyjmij filtr z urządzenia oraz usuń zewnętrzne opakowanie. [Rys. 1e,f]
- Włóż filtr do swojego urządzenia. [Rys. 1g]
- Zablokuj przełącznik zwalniający filtr. [Rys. 1h]
- Ponownie zamontuj pokrywę wlotu powietrza na urządzenie. [Rys. 1i]



Rys. 1

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA H-PURIFIER

Podłączenie urządzenia [Rys. 2]:

Wyciągnij kabel zasilający i podłącz go do zasilacza.

Wszystkie lampki na panelu sterowania / wyświetlaczu będą się w pełni świecić przez około 1 sekundę, sygnalizując prawidłowe podłączenie.

Delikatne oświetlenie przycisku POWER oraz oświetlenie czujnika CO informuje, że wieloczułnikowy system monitorowania rozpoczął pracę w celu monitorowania poziomu tlenu węgla w pomieszczeniu.

Włączanie urządzenia [Rys. 3]:

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk POWER, który znajduje się na wyświetlaczu.

Pierścień jakości powietrza LED Ring świeci naprzemiennie we wszystkich kolorach, podczas gdy czujniki analizują warunki powietrza w czasie rzeczywistym. Po kilku sekundach, pierścień jakości powietrza LED Ring wybierze odpowiedni kolor dla jakości powietrza w danym momencie.

Oczyszczacz H-Purifier natychmiast przejdzie w TRYB AUTO i rozpocznie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Przycisk TRYBU AUTOMATYCZNEGO, przycisk OŚWIETLENIA oraz Wyświetlacz zostaną podświetlone.

Przyciski wyświetlacza obsługują następujące funkcje:

Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby włączyć/wyłączyć zdalny dostęp.

Naciśnij przyciski Trybu AUTO, MAKSYMALNEGO lub UŚPIENIA, aby wybrać tryb oczyszczania.

Naciśnij przycisk STEROWANIE OŚWIETLENIEM, aby ustawić jasność podświetlenia wyświetlacza.

Naciśnij przycisk ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI, aby dezaktywować wszystkie przyciski na panelu sterowania / wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

Parowanie urządzenia z Wi-Fi:

W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji urządzenia H-Purifiers z dowolnego miejsca, zaleca się pobranie aplikacji hOn App.

Dzięki temu będziesz mógł kontrolować swoje urządzenie w najbardziej efektywny sposób.

Instrukcje:

1. Pobierz aplikację hOn z App Store lub Google Play. [Rys. 4]
2. Otwórz aplikację i utwórz konto za pomocą swojego e-maila oraz hasła.
3. Potwierdź login.
4. Upewnij się, że Twoje urządzenie przenośne jest podłączone do sieci Wi-Fi.
5. Zaloguj się do aplikacji hOn.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na wyświetlaczu przez 5 sekund, następnie pojawi się sygnał dźwiękowy, a przycisk Wi-Fi zacznie migać, informując Cię, że oczekuje na połączenie. [Rys. 5]
7. W celu połączenia urządzenia przenośnego z oczyszczaczem, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.
8. Po pomyślnym sparowaniu, przycisk Wi-Fi na urządzeniu podświetli się.
9. Aby zresetować sieć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 5 sekund.

Parametry bezprzewodowe dla parowania

Technologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Pasmo(a) częstotliwości (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Moc maksymalna (mW)	100	10

Funkcje TRYBU:

Na wyświetlaczu dostępne są 3 tryby oczyszczania powietrza: TRYB AUTO, TRYB MAKSYMALNY ORAZ TRYB UŚPIENIA

Domyślnym trybem tego urządzenia w chwili jego włączenia jest tryb automatyczny. Wszystkie tryby można wybrać ręcznie, naciskając odpowiedni przycisk na wyświetlaczu.

Tryb ALERGII NA PYŁKI może zostać aktywowany za pomocą aplikacji hOn.

TRYB AUTO [Rys. 6]:


Jest to domyślny tryb pracy urządzenia H-Purifier przy pierwszym włączeniu. W trybie automatycznym, oczyszczacz H-Purifier automatycznie dostosowuje swoją wydajność oczyszczania do monitorowanego w czasie rzeczywistym poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu.

Jest zalecanym ustawieniem tego urządzenia.

W trybie AUTO, po 30 minutach doskonałej jakości powietrza, Twoje urządzenie wejdzie w tryb ECO, wstrzymując funkcję oczyszczania. Wieloczułnikowy system monitorowania będzie kontynuował analizę powietrza w pomieszczeniu i w razie konieczności automatycznie włączy funkcję oczyszczania.

TRYB MAKSYMALNY [Rys. 7]:

Aby włączyć maksymalną moc oczyszczania powietrza, naciśnij przycisk trybu MAKSYMALNEGO na wyświetlaczu. Aby wyjść z trybu MAKSYMALNEGO, wystarczy wybrać tryb AUTO lub tryb UŚPIENIA.




Rys. 2




Rys. 3




Rys. 4




Rys. 5




Rys. 6




Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9




Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12



Rys. 13

TRYB UŚPIENIA [Rys. 8]:

Aby włączyć najniższą moc oczyszczania powietrza, naciśnij przycisk trybu UŚPIENIA. Przycisk trybu UŚPIENIA ściemni się, a wszystkie inne kontrolki wyświetlacza będą wyłączone. Można zmienić te ustawienia, naciskając przycisk OŚWIETLENIE.

TRYB ALERGII NA PYŁKI [Rys. 9]:

Tryb ALERGII NA PYŁKI można włączyć jedynie za pomocą aplikacji hOn. Aby utworzyć PROFIL ALERGII NA PYŁKI, najpierw należy aktywować i zarejestrować profil w aplikacji.

Tryb Alergii na pyłki działa tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb AUTO. [Rys. 9c]

W trybie Alergii na pyłki urządzenie stale otrzymuje dane z aplikacji w czasie rzeczywistym o monitorowanym stężeniu pyłków na zewnątrz i pracuje automatycznie, aby zmaksymalizować wydajność wychwytywania pyłków.

Aby wspomóc złagodzenie objawów alergicznych, przechwycone pyłki są inaktywowane.

Po włączeniu trybu Alergii na pyłki w aplikacji, na wyświetlaczu urządzenia pojawiają się 2 możliwe lampki:

- Lampka Alergii na pyłki jest BIAŁA [Rys. 9a]: Urządzenie i aplikacja monitorują obecność pyłków na zewnątrz, brak ryzyka.

- Lampka Alergii na pyłki zmienia kolor na ŻÓŁTY [Rys. 9b], a Okrągła Lampka Alergii na pyłki jest BIAŁA [Rys. 9a]: Urządzenie i Aplikacja wykryły zagrożenie.

Jeśli przy aktywnym trybie Alergii na pyłki produkt zostanie ręcznie przełączony do trybu UŚPIENIA lub trybu MAKSYMALNEGO, tryb Alergii na pyłki zostanie wyłączony.

Funkcja STEROWANIA OŚWIETLENIEM [Rys. 10]:

Dostępne są 3 ustawienia oświetlenia wyświetlacza: Włączony, Ściemniony i Wyłączony.

Aby wyregulować jasność podświetlenia wyświetlacza, wystarczy wcisnąć przycisk OŚWIETLENIE na wyświetlaczu, aby przejść przez 3 dostępne opcje. Domyślnym ustawieniem oświetlenia jest ON (włączone).

Jeśli wybrano opcję OFF (wyłączone), należy dwukrotnie nacisnąć dowolny inny przycisk w celu aktywacji, po jednym naciśnięciu kontrolki staną się PRZYCIEMNIONE, po drugim naciśnięciu funkcja zostanie aktywowana.

Funkcja ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI [Rys. 11]:

Aby aktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI przez 3 sekundy. Po aktywacji usłyszysz dźwięk, a przycisk ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI pozostanie podświetlony. Po aktywowaniu tej funkcji wszystkie przyciski będą zablokowane.

Aby wyłączyć tę funkcję, wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI przez 3 sekundy, aż do usłyszenia dźwięku, który potwierdzi wyłączenie funkcji, a przycisk nie będzie już podświetlony.

Funkcja ALARM CZYSZCZENIA FILTRA [Rys. 12]:

Urządzenie H-Purifier monitoruje stan filtrów. Gdy przycisk CZYSZCZENIE FILTRA zmieni kolor na żółty, należy wyczyścić zewnętrzną warstwę filtra. W celu wyczyszczenia zewnętrznej warstwy filtra można użyć odkurzacza. Patrz rozdział „Konserwacja urządzenia H-Purifier”.

Po wyczyszczeniu zewnętrznej warstwy filtra należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk CZYSZCZENIE FILTRA, aby zresetować alarm.

Funkcja ALARM WYMIANY FILTRA [Rys. 13]:

H-Purifier monitoruje zużycie Twojego urządzenia oraz jego filtrów. Gdy przycisk CZYSZCZENIE FILTRA zmieni kolor na żółty, należy wymienić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja urządzenia H-Purifier”.

Po wymianie filtra należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk WYMIANA FILTRA, aby zresetować alarm.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA H-PURIFIER


WAŻNE: PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA.

CZYSZCZENIE FILTRA / WYMIANA

Twoje urządzenie H-Purifier będzie monitorowało stan filtra. Zmiana koloru przycisków CZYSZCZENIE FILTRA lub WYMIANA FILTRA oznacza konieczność czyszczenia, lub wymiany filtra.

Czyszczenie / Wymiana filtra: [Rys. 14]


- Usuń pokrywę wlotu powietrza z urządzenia. [Rys. 14a]
- Odblokuj przełącznik zwalniający filtr. [Rys. 14b]
- Usuń filtr z urządzenia. [Rys. 14c]
- Do czyszczenia zewnętrznej siatki na zespole filtra należy użyć odkurzacza LUB wymienić filtr na NOWY. [Rys. 14d]
- Ponownie zamontuj zespół filtracyjny w urządzeniu. [Rys. 14e]
- Zablokuj przełącznik zwalniający filtr. [Rys. 14f]
- Ponownie zamontuj pokrywę wlotu powietrza na urządzenie. [Rys. 14g]
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania, a następnie włącz je. [Rys. 2,3]
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk CZYSZCZENIE FILTRA lub przycisk WYMIANA FILTRA; usłyszysz alarm dźwiękowy, który oznacza, że resetowanie zakończyło się sukcesem, natomiast przycisk zgaśnie. [Rys. 12,13]



Rys. 14

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA H-PURIFIER


1. Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Wyczyść wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie Oczyszczacza Powietrza oraz zewnętrzną siatkę filtra.
3. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche.
4. Zdejmij pokrywę wlotu powietrza [Rys. 15a] i uporządkuj przewód zasilający [Rys. 15b], następnie zawieś przewód na zaczep na kabel [Rys. 15c], a wtyczkę włóż do miejsca przechowywania [Rys. 15d]. Ponownie zamontuj osłonę wlotu powietrza. [Rys. 15e]
5. Przechowuj oczyszczacz powietrza w chłodnym i suchym miejscu.



Rys. 15

ALARMY I ROZWIĄZANIA

Podczas użytkowania urządzenia mogą pojawić się następujące kody. [Rys. 16]



Rys. 16

Opis błędu	Opis błędu		Rozwiązanie błędu
	Alarm na Panelu sterowania urządzenia / Wyświetlacz	Alarm w aplikacji	
Alarm czyszczenia zewnętrznej warstwy filtra	Przycisk Czyszczenia Filtra zmienia kolor na żółty	Alarm czyszczenia filtra	1. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji Obsługi, aby oczyścić zewnętrzną warstwę filtra. 2. Zresetuj alarm.
Alarm wymiany filtra	Przycisk Czyszczenia Filtra zmienia kolor na żółty	Alarm wymiany filtra	1. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji Obsługi, aby wymienić filtr. 2. Zresetuj alarm.
Brak filtra lub filtr nie został zablokowany	Przycisk Czyszczenia filtra oraz przycisk Wymiany filtra migają	Brak filtra lub filtr nie został zablokowany	1. W przypadku braku filtra, należy ponownie włożyć filtr. 2. Jeśli filtr jest na swoim miejscu, sprawdź, czy zakładka filtra została przełączona na stan ZABLOKOWANA.
Usterka czujnika pyłu: żaden sygnał z czujnika ani napięcie wyjściowe nie przekracza wartości granicznej	/	Usterka czujnika pyłu: żaden sygnał z czujnika ani napięcie wyjściowe nie przekracza wartości granicznej	Awaria czujnika pyłu lub nieprawidłowe podłączenie przewodu czujnika pyłu, prosimy o kontakt telefoniczny z centrum serwisowym w celu naprawy.
Brak prędkości silnika	/	Brak informacji o prędkości silnika	Awaria silnika lub nieprawidłowe podłączenie przewodu silnika, prosimy o kontakt telefoniczny z centrum serwisowym w celu naprawy.
Nieprawidłowe działanie czujnika CO	Lampka stanu czujnika CO świeci się w kolorze żółtym	Nieprawidłowe działanie czujnika CO	Alarm: potrzebny serwis telefoniczny.

UWAGA: Jeśli którakolwiek z tych usterek nie zniknie, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy HOOVER. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu urządzenia H-Purifier.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych problemów i ich rozwiązanie.

Jeżeli którykolwiek z problemów utrzymuje się przez dłuższy czas, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Hoover.

Wentylator nie działa (Panel sterowania / Włączone oświetlenie wyświetlacza)	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić alarm wyświetlany na wyświetlaczu lub w aplikacji. • Sprawdzić, czy w wentylatorze nie występują przeszkody. • Sprawdzić, czy urządzenie H-Purifier jest włączone. • Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zainstalowany i zablokowany.
Wentylator nie działa (Panel sterowania / Wyłączone oświetlenie wyświetlacza)	<ul style="list-style-type: none"> • Oczyszczacz powietrza może pracować w trybie ECO z powodu dobrej jakości powietrza. Patrz „TRYB AUTO [Rys. 6]” • Sprawdzić, czy urządzenie H-Purifier jest podłączone i włączone. • Sprawdzić, czy w wentylatorze nie występują przeszkody.
Brak podświetlenia panelu sterowania / Wyświetlacz (Praca Wentylatora)	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy oświetlenie nie zostało wyłączone poprzez naciśnięcie przycisku Sterowanie oświetleniem na panelu sterowania / Wyświetlacz.
Przyciski na panelu sterowania / Wyświetlacz nie działają	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy Zabezpieczenie przed dziećmi zostało aktywowane, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk Zabezpieczenia przed dziećmi.
Słaby przepływ powietrza	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy opakowanie ochronne zostało zdjęte z filtra. • Sprawdzić, czy w pokrywie wlotu powietrza lub wylocie powietrza występują przeszkody. • Sprawdź stan Filtra na panelu sterowania / wyświetlaczu lub w aplikacji pod kątem czystości i konieczności wymiany. • Sprawdzić, czy urządzenie H-Purifier nie znajduje się w Trybie uśpienia. W tym trybie wentylator pracuje ze zmniejszoną mocą.
Głośna praca oczyszcza powietrza	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy w wylocie powietrza lub w wentylatorze nie występują przeszkody. • Sprawdzić, czy urządzenie H-Purifier pracuje w trybie MAKSYMALNYM; ten tryb wiąże się z maksymalnym natężeniem przepływu powietrza.

WAŻNE INFORMACJE

Części zapasowe i materiały eksploatacyjne firmy Hoover

Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe firmy Hoover. Można je nabyć w lokalnym serwisie firmy Hoover lub bezpośrednio w firmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

Jakość

Fabryki firmy Hoover zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.

Gwarancja

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotřebič by měl být používán pouze pro soukromé použití v domácnosti, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Před uvedením do provozu se ujistěte, že tento návod je plně pochopen a uschovejte jej pro budoucí použití.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem se nesmí hrát děti.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti HOOVER.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou HOOVER.

Neodpojujte zástrčku zatažením za napájecí kabel.

Nepoužívejte zařízení, pokud Vám připadá vadné.

Umístěte a používejte produkt pouze na suchém, stabilním a vodorovném povrchu, aby nedošlo k převrácení.

Uchovejte produkt v suchu.

Během provozu nikdy produkt nenaklánějte ani nevyprazdňujte.

Umístěte napájecí kabel tak, aby na něj nikdo nestoupl nebo o něj nezakopl.

Nepokládejte produkt na horké povrchy, blízko horkých povrchů, blízko otevřeného ohně nebo na přímé sluneční světlo.

Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalných nebo hořlavých detergentů do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Nečistěte spotřebič vodou ani jinou tekutinou nebo (hořlavým) čisticím prostředkem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Nestříkejte na spotřebič žádné hořlavé materiály, jako například insekticidy nebo vůně.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí a jmenovité hodnoty uvedené na štítku spotřebiče odpovídají napájecímu napětí.

Neblokujte přívod vzduchu ani výstup vzduchu.

Tento spotřebič nenahrazuje řádné větrání, pravidelné vakuové čištění ani použití digestoře nebo ventilátoru během vaření.

Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.

Neumísťujte spotřebič přímo pod klimatizaci, aby nedošlo ke kapání kondenzátu na spotřebič.

Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny filtry správně nainstalovány.

Používejte pouze originální filtry HOOVER speciálně určené pro tento spotřebič. Nepoužívejte žádné jiné filtry.

Vyvarujte se nárazům do spotřebiče (zejména na přívodu a odvodu vzduchu) tvrdými předměty. Nevkládejte prsty nebo předměty do výstupu vzduchu ani do přívodu vzduchu, aby se zabránilo fyzickému zranění nebo nesprávnému provozu spotřebiče.

Nepoužívejte tento spotřebič, pokud jste použili vnitřní kouřové repelenty proti hmyzu nebo na místech s mastnými zbytky, hořícím kadidlem nebo chemickými výpary.

Nepoužívejte spotřebič v blízkosti plynových spotřebičů, topných zařízení nebo krbů.

Nepoužívejte spotřebič v místnosti s výraznými teplotními výkyvy.

Abyste předešli rušení, umístěte spotřebič nejméně 2 metry od elektrických spotřebičů, které používají vzdušné rádiové vlny, jako jsou televizory, rádia a hodiny ovládané rádiem.

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, mohou na filtrech růst bakterie. Po dlouhém nepoužívání zkontrolujte filtry. Pokud jsou filtry velmi špinavé, vyměňte je.

Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí ani v prostředí s vysokými okolními teplotami, jako

je koupelna, toaleta nebo kuchyň.

Spotřebič neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). V případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemickými látkami jej nelze použít jako bezpečnostní zařízení.

Funkce CO Monitor není určena k použití ani se o ní nemá předpokládat použití jako náhrada za EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 nebo jakýkoli jiný uznaný standardní certifikovaný alarm oxidu uhelnatého, pokud místní nebo regionální nařízení nebo právní předpisy vyžadují jeho použití. Funkce CO Monitor je pouze doplňkové monitorovací zařízení na bázi oxidu uhelnatého. Použití tohoto zařízení závisí na uvážení uživatele a předpokládá se při něm porozumění a přijetí jeho omezení, týkajících se dodržení příslušných zákonů nebo předpisů.

Neumísťujte spotřebič na žádné z následujících míst:

- Do koupelny nebo v jiných oblastech, kde může být alarm vystaven stříkající, kapající nebo kondenzované vodě (např. nad rychlovarnou konvicí).
- Vedle nebo přímo nad topná tělesa nebo větrací otvory, dveře, okna, sací ventilátory nebo kamkoli s průvanem.
- Přímo nad umyvadlo nebo vařič.
- Do oblasti, kde by teplota mohla klesnout pod -20 °C nebo stoupnout nad 50 °C .
- Do uzavřeného prostoru (např. ve skříni nebo pod ní).
- Do mokrého nebo vlhkého prostředí.
- Tam, kde by se mohlo zablokovat, např. záclonami nebo nábytkem.
- Tam, kde by se senzory mohly zablokovat nečistotami nebo prachem.
- Do blízkosti barev, ředidel, výparů z rozpouštědel nebo osvěžovačů vzduchu.

Pokud je aktivován alarm CO, měli byste otevřít všechna okna a dveře (pokud je to bezpečné). Pokud je to možné, vypněte všechna zařízení na spalování paliva a poté evakuujte pozemek a nechte okna a dveře otevřené. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc každému, kdo byl otráven oxidem uhelnatým. Nevstupujte znovu do nemovitosti, dokud se alarm nezastaví. Jakmile se CO vyčistí, alarm se zastaví. Nepoužívejte znovu spotřebiče paliva, dokud zdroj CO nebude lokalizován a odstraněn kvalifikovaným technikem.

Chcete-li aktivovat CO monitor, zapojte zástrčku do zásuvky. Kontrolka stavu senzoru CO bude svítit zeleně. Pokud CO monitor detekuje nebezpečnou hladinu CO, spustí se hlasitě alarm CO a tlačítka CO Alert a O ring budou blikat červeně. Alarm se bude i nadále zobrazovat, dokud zjištěná hladina CO neklesne na bezpečnou úroveň.

V blízkosti spotřebiče nepoužívejte barvy, ředidla, dýmy z rozpouštědel, osvěžovače vzduchu, aerosolové spreje nebo chemické čističe. Mohlo by to mít vliv na fungování CO monitor.

Nedovolte malým dětem, aby stiskly tlačítko CO Alert po dobu 3 sekund, protože by mohly být při vyzvánění alarmu vystaveny nadměrnému hluku.

Stisknutím tlačítka [CO Alert] na 3 sekundy otestujte funkci CO Alarm a alarm bude zvonit po dobu 5 sekund. Alarm testujte každý měsíc a po delší nepřítomnosti v budově (např. prázdniny). Pokud po 3 sekundách po stisknutí tlačítka [CO Alert] nezazvoní výstraha, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Hoover a požádejte o opravu poruchy kvalifikovaného technika.

Nedovolte malým dětem, aby stiskly tlačítko CO Alert po dobu 3 sekund, protože by mohly být při vyzvánění alarmu vystaveny nadměrnému hluku.

Pokud se na displeji zobrazilo, že je senzor CO vadný nebo že bylo dosaženo konce životnosti, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Hoover a požádejte o výměnu senzoru CO kvalifikovaného technika. Očekávaná životnost senzoru CO je 5 let a musí být po této době vyměněn.

Provozní vlhkost: 15 – 90% RH

Provozní teplota: 0 °C do $+40\text{ °C}$

Dosáhne-li detekovaná hladina CO vysoké úrovně, tlačítko [CO Alert] a [Air Quality LED Ring] blikají červeně (2 Hz) a současně a nepřetržitě zvoní alarm ($85\sim 110\text{dB (A)}$), alarm se nezastaví, dokud intenzita CO neklesne zpět pod úroveň alarmu.

Oxid uhelnatý ovlivňuje tělo strádáním (dusením) kritických orgánů kyslíku. Při vdechování CO se váže na hemoglobin v krvi, který normálně přenáší kyslík po celém těle.

CO trvale vytěsňuje schopnost kyslíkových molekul vázat se na hemoglobin, čímž redukuje kyslík na životně důležitých orgánech. Jeho účinky na tělo se mohou lišit podle hladiny koncentrace a doby vystavení CO, ale odborníci se shodují, že i nízká úroveň expozice oxidu uhelnatého po delší dobu může mít vážné a trvalé účinky na celkové zdraví každého.

VAROVÁNÍ: CO ALARM JE URČEN K OCHRANĚ JEDNOTLIVCŮ PŘI AKUTNÍCH ÚČINCÍCH EXPOZICE OXIDU UHELNATÉHO NEBO K ZABRÁNĚNÍ CHRONICKÝM ÚČINKŮM EXPOZICE OXIDU UHELNATÉHO. KAŽDOPÁDNĚ JEDNOTLIVCI SE ZVLÁŠTNÍMI ZDRAVOTNÍMI PODMÍNKAMI NEBUDOU ZCELA CHRÁNĚNY. POKUD MÁTE POCYBNOSTI, PORADTE SE LÉKÁŘEM.

Tento spotřebič se nesmí používat jako náhrada za správnou instalaci, používání a údržbu spotřebičů na spalování paliva včetně vhodných větracích a odsávacích systémů.

Mobilní CO monitor a hlášení na tabletu vyžadují funkční Wi-Fi připojení. Nejsou náhradou za nouzové monitorování třetí stranou.

Servis HOOVER: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Hoover.

Životní prostředí

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou Směrnicí 2011/65/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být v opačném případě způsobeny nesprávnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.




Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat kopii prohlášení o shodě, kontaktujte prosím výrobce na adrese: www.hoover.cz




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frekvenční pásma	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maximální výkon RF ve frekvenčním pásmu	18.9 dBm

POZNEJTE VÁŠ H-PURIFIER



1	Vypouštění vzduchu
2	Ovládací panel / Displej
3	Rukojeť pro přenášení produktu
4	Sestava filtru
5	Rukojeť krytu přívodu vzduchu
6	Spínač pro uvolnění filtru
7	Kryt přívodu vzduchu
8	Háček na šňůru




9	Air Quality LED Ring
10	Hlavní vypínač
11	Tlačítko dětská pojistka
12	Tlačítko režimu Sleep
13	Tlačítko Čištění filtru
14	Kulatá kontrolka na pylovou alergii
15	Kontrolka na pylovou alergii
16	Tlačítko CO Alert & LED
17	Tlačítko Výměna filtru
18	Tlačítko Max režimu
19	Tlačítko režimu Auto
20	Tlačítko ovládání světla
21	Tlačítko Wi-Fi

Monitorovací systém s více senzory

Díky monitorovacímu systému s více senzory bude váš produkt nepřetržitě sledovat stav vnitřního vzduchu, pokud jde o PM10, PM2.5, Těkavé organické sloučeniny (PLYN) a Koncentraci oxidu uhelnatého (CO).

Při každém zapnutí produktu začne monitorovací systém s více senzory analyzovat vnitřní vzduch a Air Quality LED Ring se rozsvítí různými barvami, které reprezentují podmínky kvality vzduchu v reálném čase.

Air Quality LED Ring Barva	Kvalita vnitřního vzduchu
ZELENÁ	SKVĚLÁ
ŽLUTÁ	USPOKOJIVÁ
ORANŽOVÁ	ŠPATNÁ
ČERVENÁ	VELMI ŠPATNÁ



Monitorování a alarm koncentrace oxidu uhelnatého

H-Purifier vzduchu bude neustále sledovat vnitřní vzduch na oxid uhelnatý (CO). Produkt je vybaven výstražným systémem.

Je-li aktivován alarm oxidu uhelnatého, Air Quality LED Ring, information & CO Alert tlačítko současně blikají červeně a zazní zvukový alarm. Poplach zůstane v provozu, dokud se koncentrace oxidu uhelnatého (CO) nesníží na méně než 50 ppm, ledaže by bylo manuálně vypnuto stisknutím tlačítka CO Alert po dobu 3 sekund.


Tato CO alert LED zobrazuje pracovní stav snímače CO. Bude svítit zeleně, pokud je snímač CO v normálním stavu, v případě poruchy senzoru nebo překročení jeho životnosti bude svítit žlutě.

PŘÍPRAVA VAŠEHO H-PURIFIER

1. Sestava filtru [Obr. 1]

Před použitím vašeho H-Purifier budete muset vyjmout filtr z jeho ochranného obalu:

- Sejměte kryt přívodu vzduchu z vašeho produktu, uchopte dvě rukojeti krytu přívodu vzduchu a vytáhněte z produktu. [Obr. 1a]
- Vyjměte zásuvku z přepravního místa. [Obr. 1b,c]
- Uvolněte spínač pro uvolnění filtru. [Obr. 1d]
- Odstraňte filtr z vašeho produktu a odstraňte vnější obal. [Obr. 1e,f]
- Vložte filtr do vašeho produktu. [Obr. 1g]
- Zajistěte spínač pro uvolnění filtru. [Obr. 1h]
- Nasadte kryt přívodu vzduchu do vašeho produktu. [Obr. 1i]



Obr. 1

POUŽITÍ VAŠEHO H-PURIFIER

Připojte produkt [Obr. 2]:

Vytáhněte síťovou šňůru a zapojte ji do zásuvky.

Všechna světla na ovládacím panelu / Displej se na 1 sekundu zcela rozsvítí, což znamená úspěšné připojení.

Tlačítko POWER bude slabě osvětlené a kontrolka senzoru CO bude svítit, což znamená, že se spustil monitorovací systém s více senzory na monitorování hladiny oxidu uhelnatého v místnosti.

Zapnutí produktu [Obr. 3]:

Chcete-li produkt zapnout, stiskněte tlačítko POWER na displeji.

Air Quality LED Ring se postupně rozsvítí všemi barvami, zatímco senzory analyzují stav v reálném čase. Po několika sekundách zvolí Air Quality LED Ring vhodnou barvu pro kvalitu vzduchu v daném okamžiku.

Váš H-Purifier okamžitě přejde do REŽIMU AUTO a začne čistit vnitřní vzduch.

Tlačítko AUTOMATICKÝ REŽIM (AUTOMATICKÝ REŽIM), LIGHTING (OSVĚTLENÍ) a na displeji se rozsvítí.

Na displeji jsou k dispozici tlačítka s následujícími funkcemi:

Stisknutím tlačítka Wi-Fi zapnete nebo vypnete vzdálený přístup.

Stisknutím tlačítek AUTO, MAX nebo SLEEP zvolíte režim čištění.

Stisknutím ovládacího tlačítka SVĚTEL nastavte jas displeje.

Stisknutím tlačítka DĚTSKÉ POJISTKY deaktivujete všechna tlačítka na ovládacím panelu / displeji.

Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ čističku vzduchu vypnete.

Párování s Wi-Fi:

Pro přístup ke všem funkcím H-Purifier odkudkoli se doporučuje stáhnout aplikaci hOn. Svůj produkt budete moci ovládat co neefektivnějším způsobem.

Pokyny:

1. Stáhněte si aplikaci hOn z App Store nebo Google Play. [Obr. 4]
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si účet pomocí e-mailu a hesla.
3. Potvrďte přihlášení.
4. Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
5. Přihlaste se do aplikace hOn.
6. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi na displeji po dobu 5 sekund, ozve se zvukový signál a tlačítko Wi-Fi začne blikat, čímž signalizuje, že čeká na připojení. [Obr. 5]
7. Podle pokynů v aplikaci připojte mobilní zařízení vašeho produktu.
8. Po úspěšném párování zůstane tlačítko Wi-Fi na produktu rozsvícené.
9. Chcete-li resetovat síť Wi-Fi, stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 5 sekund.

Parametry bezdrátové sítě pro párování

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
standardní	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvenční pásmo(a) (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maximální výkon (mW)	100	10

Funkce MODE:

Na displeji jsou k dispozici 3 režimy čištění vzduchu: AUTOMATICKÝ REŽIM, REŽIM MAX & REŽIM SLEEP

Režim Auto je výchozí nastavení produktu, pokud je zapnutý, lze všechny režimy vybrat ručně stisknutím příslušného tlačítka na displeji.

REŽIM NA PYLOVOU ALERGIÍ lze aktivovat také prostřednictvím aplikace hOn.


AUTOMATICKÝ REŽIM [Obr. 6]:

Toto je výchozí režim vašeho H-Purifier při prvním zapnutí. V režimu Auto H-Purifier automaticky přizpůsobuje výkon čištění podle úrovně kvality vzduchu v interiérech monitorovaných v reálném čase. Toto je doporučené nastavení vašeho produktu.

V režimu AUTO přejde výrobek po 30 minutách vynikající kvality vzduchu do režimu **ECO** pozastavením funkce čištění. Monitorovací systém Multi Sensor bude pokračovat v analýze vzduchu uvnitř a v případě potřeby automaticky zapne funkci čištění.

REŽIM MAX [Obr. 7]:

Stisknutím tlačítka režimu MAX na displeji aktivujete čištění vzduchu při nastavení maximálního výkonu. Chcete-li režim MAX ukončit, jednoduše vyberte režim AUTO nebo REŽIM SLEEP.



Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4



Obr. 5




Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12



Obr. 13

REŽIM SLEEP [Obr. 8]:

Stisknutím tlačítka REŽIM SLEEP aktivujete čištění vzduchu při nastavení nejnižšího tichého výkonu. Tlačítko REŽIMU SLEEP bude svítit jen slabě a všechny ostatní kontrolky displeje budou zhasnuté. To lze změnit stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ.

REŽIM NA PYLOVOU ALERGIÍ [Obr. 9]:

Režim na pylovou alergii lze aktivovat pouze prostřednictvím aplikace hOn. Nejprve budete požádáni o aktivaci a registraci profilu v aplikaci, abyste mohli vytvořit svůj profil na pylovou alergii.

Režim na pylovou alergii funguje pouze v případě, že je vybrán REŽIM AUTO. [Obr. 9c]

V režimu na pylovou alergii spotřebič nepřetržitě přijímá z Aplikace údaje o sledované koncentraci pylu venku v reálném čase a automaticky pracuje na maximalizaci výkonu při zachycování pylu.

Po zachycení pylu nejsou aktivní, aby se zmírnilly alergické příznaky.

Pokud je v aplikaci aktivován režim na pylovou alergii, mohou se na displeji produktu zobrazit 2 možné kontrolky upozornění:

- Kontrolka Pylové alergie je **BÍLÁ [Obr. 9a]**: Spotřebič a aplikace monitorují přítomnost pylu venku a nehrozí žádné riziko.

- Kontrolka pylové alergie se zbarví **ŽLUTĚ [obr. 9b]** a Kulatá kontrolka pylové alergie se zbarví **BÍLE [Obr. 9a]**: Přístrojem a APLIKACÍ bylo detekováno riziko.

Pokud je výrobek ručně přepnut do režimu SLEEP nebo režimu MAX, zatímco je aktivní režim na pylovou alergii, režim na pylovou alergii se zastaví.

Funkce OVLÁDÁNÍ SVĚTLA [Obr. 10]:

K dispozici jsou 3 nastavení pro osvětlení displeje, On (zapnuté), Dim (tlumené) & Off (vypnuté).

Chcete-li upravit jas osvětlení displeje, jednoduše stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ na displeji a projděte 3 dostupné možnosti. Výchozí nastavení je ON.

Je-li vybrána možnost OFF (vypnuté), bude nutné stisknout jakékoli jiné tlačítko dvakrát, aby se zaktivovalo, po jednom stisknutí se světla změní na DIM (tlumené), při druhém stisknutí se aktivuje funkce.

Funkce DĚTSKÁ POJISTKA [Obr. 11]:

Stiskněte a podržte tlačítko DĚTSKÁ POJISTKA po dobu 3 sekund, čímž se zaktivuje. Po jeho aktivaci zazní zvukový signál a tlačítko DĚTSKÁ POJISTKA zůstane rozsvícené. Je-li aktivní, nebudou fungovat žádná jiná tlačítka.

K ukončení stačí stisknout a podržet tlačítko DĚTSKÁ POJISTKA po dobu 3 sekund, poté se ozve zvukový signál, který potvrdí, že je funkce vypnutá a tlačítko přestane svítit.

Funkce VÝSTRAHA ČIŠTĚNÍ FILTRU [Obr. 12]:

Váš H-Purifier bude sledovat stav vašeho filtru. Když se tlačítko VYČISTIT FILTR zbarví žlutě, musíte vnější vrstvu filtru vyčistit. Vnější vrstvu filtru můžete vyčistit pomocí vysavače. Viz část "Údržba vašeho H-Purifier".

Po vyčištění vnější vrstvy filtru stiskněte a podržte tlačítko VYČISTIT FILTR po dobu 3 sekund, aby se upozornění resetovalo.

Funkce VÝSTRAHA VÝMĚNA FILTRU [Obr. 13]:

Váš H-Purifier bude sledovat opotřebení vašeho produktu a jeho filtru. Poté, co se tlačítko VYČISTIT FILTR zbarví žlutě, musíte vyměnit filtr. Viz část "Údržba vašeho H-Purifier".

Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko VÝMĚNIT FILTR po dobu 3 sekund, aby se upozornění resetovalo.

ÚDRŽBA VAŠEHO H-PURIFIER


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PŘI PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBÁŘSKÝCH ZÁKROKŮ VŽDY ODPOJTE SPOTŘEBIČ OD NAPÁJECÍHO ZDROJE

ČIŠTĚNÍ FILTRU / VÝMĚNA

Váš H-Purifier bude sledovat stav filtru. Tlačítko VYČISTIT FILTR nebo VYMĚNIT FILTR se zbarví žlutě, což znamená, že je nutné vyčistit nebo vyměnit filtr.

Čištění / Výměna filtru: [Obr. 14]


- Odstraňte kryt přívodu vzduchu z vašeho produktu. [Obr. 14a]
- Uvolněte spínač pro uvolnění filtru. [Obr. 14b]
- Odstraňte filtr z vašeho produktu. [Obr. 14c]
- Pomocí vysavače vyčistěte vnější mřížku na sestavě filtru NEBO ji vyměňte za NOVÝ filtr. [Obr. 14d]
- Znovu namontujte sestavu filtru do produktu. [Obr. 14e]
- Zajistěte spínač pro uvolnění filtru. [Obr. 14f]
- Nasaďte kryt přívodu vzduchu do vašeho produktu. [Obr. 14g]
- Připojte spotřebič do napájecího zdroje a zapněte jej. [Obr. 2,3]
- Stiskněte a podržte tlačítko VYČISTIT FILTR nebo VYMĚNIT FILTR po dobu 3 sekund, ozve se zvukové upozornění, které signalizuje úspěšný reset, a tlačítko zhasne. [Obr. 12,13]



Obr. 14

SKLADOVÁNÍ VAŠEHO H-PURIFIER


1. Vypněte čističku vzduchu a odpojte jí ze zásuvky.
2. Vyčistěte všechny vnitřní a vnější povrchy čističe vzduchu a vnější mřížku filtru.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti suché.
4. Sejměte kryt přívodu vzduchu [obr. 15a] a uklidte napájecí kabel [obr. 15b], zavěste kabel na kabelový háček [obr. 15c] a zasuňte zástrčku do přepravního místa [obr. 15d]. Namontujte zpět kryt přívodu vzduchu. [Obr. 15e]
5. Čističku vzduchu skladujte na chladném a suchém místě.



Obr. 15

UPOZORNĚNÍ & ŘEŠENÍ

Během používání se mohou zobrazit následující kódy. [Obr. 16]



Obr. 16

Popis chyby	Popis chyby		Řešení chyby
	Upozornění na ovládacím panelu produktu / Displej	Upozornění na APLIKACI	
Upozornění čištění filtru vnější vrstvy	Tlačítko Čištění filtru se zbarví žlutě	Výstraha čištění filtru	1. Při čištění filtru vnější vrstvy postupujte podle pokynů v Návodu k použití 2. Resetujte upozornění.
Upozornění na výměnu filtru	Tlačítko Čištění filtru se zbarví žlutě	Upozornění na výměnu filtru	1. Při výměně filtru postupujte podle pokynů v Návodu k použití. 2. Resetujte upozornění.
Filtr není k dispozici nebo filtr nebyl zajištěn	Tlačítko čištění filtru a tlačítko výměny filtru blikají	Filtr není k dispozici nebo filtr nebyl zajištěn	1. Pokud chybí filtr, vraťte jej zpět. 2. Je-li filtr na svém místě, zkontrolujte, zda je jazýček filtru přepnut do stavu ZABLOKOVANÝ.
Porucha snímače prachu: Žádný signál ze snímače nebo výstupní napětí překračuje mezní hodnotu	/	Porucha snímače prachu: Žádný signál ze snímače nebo výstupní napětí překračuje mezní hodnotu	Porucha snímače prachu nebo vedení snímače prachu nebylo správně připojeno, obraťte se na servisní středisko a opravte je.
Motor bez otáček	/	Motor bez zpětné vazby otáček	Porucha motoru nebo vedení motoru nebylo správně připojeno, obraťte se na servisní středisko a opravte je.
Porucha CO senzoru	Stavová kontrolka CO senzoru svítí žlutě	Porucha CO senzoru	Upozornění: je třeba kontaktovat servisní středisko.

Pozor: Jestliže některá z těchto chyb přetrvává, kontaktujte vašeho místního zástupce Hoover. NEPOKOUŠEJTE se H-Purifier rozebírat sami.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Následuje seznam běžných problémů a jejich řešení.

Pokud kterýkoliv z těchto problémů přetrvává, kontaktujte místního zástupce Hoover.

Ventilátor nefunguje (Ovládací panel / Svítí kontrolky displeje)	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte upozornění zobrazené na displeji nebo v aplikaci. Zkontrolujte, zda se ve ventilátoru nenachází nějaké překážky. Zkontrolujte, zda je H-Purifier zapnutý. Zkontrolujte, zda není filtr špatně nainstalován a zajištěn.
Ventilátor nefunguje (Ovládací panel / Kontrolky displeje nesvítí)	<ul style="list-style-type: none"> Čistička vzduchu může být v režimu ECO kvůli dobré kvalitě vzduchu. Viz "REŽIM AUTO [obr. 6]" Zkontrolujte, zda je H-Purifier zapojený v zásuvce a zapnutý. Zkontrolujte, zda se ve ventilátoru nenachází nějaké překážky.
Na ovládacím panelu nesvítí žádné kontrolky / Displej (Ventilátor pracuje)	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka ovládní světel na ovládacím panelu zkontrolujte, zda světla nebyla vypnuta / Displej.
Tlačítka na ovládacím panelu / Displej nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda byla dětská pojistka aktivovaná stisknutím a podržením tlačítka Dětská pojistka po dobu 3 sekund.
Průtok vzduchu je slabý	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda byl z filtru odstraněn ochranný obal. Zkontrolujte, že se v krytu přívodu vzduchu nebo na výstupu vzduchu nenachází žádné překážky. Zkontrolujte stav filtru na Ovládacím panelu / Displeji nebo v aplikaci upozornění na vyčištění nebo výměnu. Zkontrolujte, zda je H-Purifier v režimu sleep. Ventilátor pracuje v tomto režimu se sníženým výkonem.
Čistička vzduchu pracuje hlasitě	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, že se na výstupu vzduchu nebo ventilátoru nenachází žádné překážky. Zkontrolujte, zda je H-Purifier spuštěn v režimu MAX, jelikož průtok vzduchu je v tomto režimu na maximálním výkonu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Kvalita

Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

Záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo převzetí.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento spotrebič by sa mal používať iba na domáce použitie, ako je to opísané v tejto používateľskej príručke. Pred prácou so spotrebičom sa uistite, že ste úplne porozumeli tejto príručke. Príručku uschovajte pre budúce použitie.

Spotrebič vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky vždy po jeho použití, pred čistením, alebo akoukoľvek údržbou.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte spotrebič používať. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti HOOVER.

Používajte iba príslušenstvo, spotrebný materiál alebo náhradné diely odporúčané alebo dodávané spoločnosťou HOOVER.

Zástrčku nevyťahujte ťahaním za napájací kábel.

Spotrebič prestaňte používať, ak nefunguje správne.

Výrobok umiestňujte a používajte iba na suchom, stabilnom a vodorovnom povrchu tak, aby sa zabránilo jeho prevráteniu.

Výrobok udržiavajte v suchu.

Počas prevádzky nikdy výrobok nenakláňajte ani nevypúšťajte.

Prívodný kábel položte tak, aby naň nikto nestúpil ani oň zakopol.

Výrobok neumiestňujte na horúce povrchy, blízko horúcich povrchov, blízko otvoreného ohňa, ani na priame slnečné svetlo.

Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostala voda alebo iná tekutina alebo horľavý čistiaci prostriedok, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.

Spotrebič nečistite vodou, inými tekutinami ani (horľavými) čistiacimi prostriedkami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.

Okolo spotrebiča nestríekajte žiadne horľavé materiály, ako sú insekticídy alebo vonné látky.

Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie a menovité hodnoty uvedené na štítku spotrebiča zodpovedajú napätiu v miestnej elektrickej sieti.

Neblokujte prívod ani odvod vzduchu.

Tento spotrebič nenahrádza riadnu ventiláciu, pravidelné vysávanie, ani použitie odsávača alebo ventilátora počas varenia.

Na spotrebič nič nekladte.

Spotrebič neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby sa zabránilo kvapkaniu kondenzácie na spotrebič.

Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že sú všetky filtre správne nainštalované.

Používajte iba originálne filtre HOOVER špeciálne určené pre tento spotrebič. Nepoužívajte žiadne iné filtre.

Vyvarujte sa nárazom tvrdých predmetov na spotrebič (najmä na prívod a odvod vzduchu).

Nevkladajte prsty alebo predmety do odvodu vzduchu ani do prívodu vzduchu, aby ste predišli poraneniu na tele alebo nefunkčnosti spotrebiča.

Nepoužívajte tento spotrebič, ak ste použili dymové repelenty proti hmyzu určené na interiérové použitie alebo na miestach, kde sú zvyšky olejov, horiace vonné tyčinky alebo chemické výpary.

Spotrebič nepoužívajte v blízkosti plynových spotrebičov, vykurovacích telies alebo krbov.

Spotrebič nepoužívajte v miestnosti, v ktorej dochádza k výrazným zmenám teploty.

Aby ste predišli rušeniu, umiestnite spotrebič aspoň 2 m od elektrických spotrebičov, ktoré používajú rádiové vlny, ako sú televízory, rádiá a rádiom ovládané hodiny.

Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, na filtroch môžu rásť baktérie. Po dlhšom období nečinnosti skontrolujte filtre. Ak sú filtre veľmi znečistené, vymeňte ich.

Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí ani v prostredí s vysokou teplotou, napríklad v

kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni.

Spotrebič neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO) ani radón (Rn). V prípade nehôd so spaľovacími procesmi a nebezpečnými chemikáliami sa nemôže ako použiť bezpečnostné zariadenie.

Funkcia CO Monitor nie je určená na použitie ani sa o nej nemá predpokladať použitie ako náhrady za EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 alebo akýkoľvek iný uznaný štandardný certifikovaný alarm oxidu uhoľnatého, ak miestne alebo regionálne nariadenia alebo právne predpisy vyžadujú jeho použitie. Funkcia CO Monitor je iba doplnkové zariadenie na monitorovanie oxidu uhoľnatého. Použitie tohto zariadenia závisí od uváženia používateľa a predpokladá sa pri ňom porozumenie a prijatie jeho obmedzení týkajúcich sa dodržania príslušných zákonov alebo právnych predpisov.

Spotrebič neumiestňujte na žiadne z týchto miest:

- Do kúpeľne alebo iných priestorov, kde môže byť alarm vystavený striekaniu vodou, kvapkaniu alebo kondenzácii (napr. nad rýchlovarnou kanvicou).
- Vedľa ohrievačov alebo priamo nad nimi alebo nad vetracími otvormi, dverami, oknami, odsávacími ventilátormi alebo kdekoľvek inde, kde by bol ovplyvnený prievantom.
- Priamo nad drez/umývadlo alebo sporák.
- V oblasti, kde by teplota mohla klesnúť pod -20 °C alebo vystúpiť nad 50 °C .
- V uzavretom priestore (napr. v skrinke alebo nad ňou).
- Vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Na miestach, kde by mu mohli prekážať predmet, napr. záclony alebo nábytok.
- Na miestach, kde by špina alebo prach mohli zablokovať snímač.
- V blízkosti farieb, riedidiel, výparov z rozpúšťadiel alebo osviežovačov vzduchu.

Ak sa aktivuje alarm CO, je potrebné otvoriť všetky okná a dvere (ak je to bezpečné). Ak je to možné, vypnite všetky spotrebiče na spaľovanie paliva a evakuujte budovu tak, že necháte otvorené okná a dvere. Okamžite zabezpečte lekársku pomoc pre každú osobu, ktorá vykazuje príznaky otravy oxidom uhoľnatým. Do budovy nevstupujte, dokým alarm nestíchne. Alarm sa vypne po odstránení CO. Spotrebiče na spaľovanie paliva znova nepoužívajte, dokým nebude lokalizovaný zdroj CO a kvalifikovaný technik nevykoná nápravu.

Pre aktiváciu CO monitora pripojte zástrčku do zásuvky. Kontrolka stavu senzora CO bude mať zelenú farbu. Keď CO monitor zistí nebezpečnú hladinu CO, nahlas zaznie zvuková výstraha alarmu CO a tlačidlo CO Alert a kontrolka O ring budú blikať načerveno. Alarm bude pokračovať v signalizácii, až kým detekovaný CO neklesne na bezpečnú úroveň.

V blízkosti spotrebiča nepoužívajte farby, riedidlá, výpary rozpúšťadiel, osviežovače vzduchu, aerosólové spreje alebo chemické čistiace prostriedky. Môže to ovplyvniť fungovanie CO monitora.

Nedovoľte malým deťom stlačiť tlačidlo CO Alert na 3 sekundy, pretože pri spustení alarmu môžu byť vystavené nadmernému hluku.

Stlačte tlačidlo [CO Alert] na 3 sekundy, aby ste otestovali funkciu alarmu CO: alarm bude znieť po dobu 5 sekúnd. Alarm otestujte každý mesiac a po dlhšej neprítomnosti v budove (napr. prázdniny). Ak po 3 sekundách stlačenia tlačidla [CO Alert] nezaznie alarm, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Hoover a požiadajte o opravu poruchy kvalifikovaným technikom.

Nedovoľte malým deťom stlačiť tlačidlo CO Alert na 3 sekundy, pretože pri spustení alarmu môžu byť vystavené nadmernému hluku.

Ak displej uvádza, že senzor CO má poruchu alebo skončila jeho životnosť, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Hoover a požiadajte o výmenu senzora CO kvalifikovaným technikom. Očakávaná životnosť senzora CO je 5 rokov a po uplynutí tejto doby je nutné ho vymeniť.

Prevádzková vlhkosť: 15 – 90% RH

Prevádzková teplota: od 0 °C do $+40\text{ °C}$

Keď zistená úroveň CO dosiahne vysokú úroveň, tlačidlo [CO Alert] a [Air Quality LED Ring] blikajú načerveno (2 Hz) a súčasne a nepretržite zaznie hlasný alarm (85 až 110 dB (A)), ktorý prestane znieť, keď intenzita CO klesne pod úroveň alarmu.

Oxid uhoľnatý ovplyvňuje telo zabránením prívodu kyslíka do kritických orgánov (udusenie).

CO sa pri vdychovaní viaže na hemoglobín v krvi, ktorý normálne privádza kyslík do celého tela. CO natrvalo zmení schopnosť kyslíkových molekúl viazať sa na hemoglobín, čím sa znižuje objem kyslíka dostupného pre životne dôležité orgány. Účinky CO na organizmus sa môžu líšiť v závislosti od úrovne koncentrácie a doby vystavenia, ale odborníci sa zhodujú na tom, že aj nízka úroveň vystavenia oxidu uhoľnatému počas dlhého obdobia môže mať vážne a trvalé účinky na celkové zdravie človeka.

UPOZORNENIE: ALARM CO JE URČENÝ NA OCHRANU JEDNOTLIVCOV PRED AKÚTNymi ÚČINKAMI EXPOZÍCIE OXIDU UHOĽNATÉHO ALEBO ZABRÁNENIE CHRONICKÝM ÚČINKOM EXPOZÍCIE OXIDU UHOĽNATÉHO. NEBUDE PLNE CHRÁNIŤ JEDNOTLIVCOV SO ŠPECIFICKÝMI ZDRAVOTNÝMI ŤAŽKOSŤAMI. V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ SA OBRÁŤTE NA LEKÁRA.

Tento spotrebič sa nesmie používať ako náhrada za správnu inštaláciu, používanie a údržbu spotrebičov na spaľovanie paliva vrátane vhodných vetracích a odsávacích systémov.

Upozornenia CO monitora na mobilných telefónoch a tabletoch si vyžadujú funkčné pripojenie Wi-Fi. Nie sú náhradou za núdzového monitorovanie treťou stranou.

HOOVER servis: Pre zaistenie dlhého, bezpečného a účinného fungovania tohto spotrebiča odporúčame, aby všetky servisné úkony alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný technik spoločnosti HOOVER.

Prostredie

Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2011/65/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zabezpečením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom.

Tento symbol na spotrebiči informuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa obráťte na váš obecný úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili.




Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Aby ste obdržali kópiu prehlásenia o zhode, kontaktujte výrobcu na lokalite: www.candy-group.com




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frekvenčné pásma	2400Mhz ~2483.5Mhz
Maximálny rádofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme	18.9 dBm

OBOZNÁMENIE SA S ČISTIČOM H-PURIFIER



1	Odvod vzduchu
2	Ovládací panel / Displej
3	Držadlo na prenášanie výrobku
4	Filtračná jednotka
5	Držadlo krytu prívodu vzduchu
6	Spínač pre uvoľnenie filtra
7	Kryt prívodu vzduchu
8	Záves na kábel




9	Air Quality LED Ring
10	Tlačidlo zapnutia/vypnutia
11	Tlačidlo detskej poistky
12	Tlačidlo Režim spánku
13	Tlačidlo čistenia filtra
14	Sektorová kontrolka Alergia na peľ
15	Kontrolka Alergia na peľ
16	Tlačidlo a LED CO Alert
17	Tlačidlo výmeny filtra
18	Tlačidlo Maximálny režim
19	Tlačidlo Automatický režim
20	Tlačidlo Ovládania osvetlenia
21	Tlačidlo Wi-Fi

Monitorovací systém s viacerými senzormi

Vďaka monitorovaciemu systému s viacerými senzormi bude váš výrobok nepretržite sledovať stav vzduchu v interiéri, pokiaľ ide o PM10, PM2,5, prchavé organické zlúčeniny (GAS) a koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO).

Po každom zapnutí výrobku začne monitorovací systém s viacerými senzormi analyzovať vzduch v interiéri a oblasť Air Quality LED Ring sa rozsvieti rôznymi farbami, ktoré predstavujú stav kvality vzduchu v reálnom čase.

Air Quality LED Ring Farba	Kvalita vnútorného vzduchu
ZELENÁ	VYNIKAJÚCA
ŽLTÁ	USPOKOJIVÁ
ORANŽOVÁ	NÍZKA
ČERVENÁ	VELMI ZLÁ



Monitorovanie a alarm koncentrácie oxidu uhoľnatého

Čistič H-Purifier bude neustále monitorovať koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO) vo vzduchu v interiéri.

Výrobok je vybavený výstražným systémom.

Keď sa aktivuje alarm oxidu uhoľnatého, oblasť AIR Quality LED Ring, tlačidlo Informácie a tlačidlo CO Alert súčasne blikajú na červeno a zaznie zvukový signál. Alarm zostane aktívny, kým sa koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) nezníži pod 50 ppm. Môžete ho manuálne nestíšiť stlačením tlačidla CO Alert na 3 sekundy.


Táto kontrolka CO Alert zobrazuje prevádzkový stav senzora CO. Keď je senzor CO v normálnom stave, zobrazuje sa zelenou farbou, žltú farbu má vtedy, keď senzor nefunguje alebo bola prekročená jeho životnosť.

PRÍPRAVA ČISTIČA H-PURIFIER

1. Filtračná jednotka [Obr. 1]

Pred použitím vášho čističa H-Purifier bude potrebné vybrať filter z jeho ochranného obalu:

- Z výrobku odstráňte kryt prívodu vzduchu, uchopte dve dráždla krytu prívodu vzduchu a potiahnite od výrobku. [Obr. 1a]
- Vytiahnite zástrčku z prepravnej polohy. [Obr. 1b,c]
- Odblokujte vypínač na uvoľnenie filtra. [Obr. 1d]
- Vyberte filter z výrobku a odstráňte vonkajší obal. [Obr. 1e,f]
- Znovu vložte filter do výrobku. [Obr. 1g]
- Zablokujte vypínač na uvoľnenie filtra. [Obr. 1h]
- Znovu umiestnite kryt prívodu vzduchu na výrobok. [Obr. 1i]



Obr. 1

POUŽÍVANIE ČISTIČA H-PURIFIER

Pripojenie výrobku [Obr. 2]:

Vytiahnite sieťový kábel a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

Všetky kontrolky na ovládacom paneli / displeji sa úplne rozsvietia približne na 1 sekundu, aby signalizovali úspešné zapojenie.

Tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA bude slabo svietiť a kontrolka senzora CO bude svietiť, aby signalizovala, že monitorovací systém s viacerými senzormi sa spustil a monitoruje hladinu oxidu uhľoňatého v interiéri.

Zapnutie výrobku [Obr. 3]:

Na zapnutie výrobku stlačte tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA na displeji.

Oblasť Air Quality LED Ring bude postupne svietiť všetkými farbami, zatiaľ čo senzory budú analyzovať stav vzduchu v reálnom čase. Po niekoľkých sekundách sa oblasť Air Quality LED ring rozsvieti farbou prislúchajúcou kvalite vzduchu v danom momente.

Váš čistič H-Purifier okamžite prejde do AUTOMATICKÉHO REŽIMU a začne čistiť vzduch v interiéri.

Na displeji sa rozsvietia tlačidlá AUTOMATICKÝ REŽIM a BLESK.

Pomocou tlačidiel na displeji sú dostupné tieto funkcie:

Stlačením tlačidla Wi-Fi zapnete/vypnete vzdialený prístup.

Stlačením tlačidla AUTO, MAX alebo SPÁNOK vyberte režim čistenia.

Stlačením tlačidla OSVETLENIE nastavte jas displeja.

Stlačením tlačidla DETSKÝ ZÁMOK deaktivujete všetky tlačidlá na ovládacom paneli/displeji.

Stlačením tlačidla ZAPNUTIE/VYPNUTIE vypnete čistič vzduchu.

Spáročovanie s Wi-Fi:

Aby ste mali prístup k všetkým funkciám čističa H-Purifier odkiaľkoľvek, odporúčame stiahnuť si aplikáciu hOn.

Svoj výrobok budete môcť ovládať čo najefektívnejšie.

Pokyny:

1. Aplikáciu hOn si stiahnite z obchodov App Store alebo Google Play. [Obr. 4]
2. Otvorte aplikáciu, vytvorte si účet pomocou e-mailu a hesla.
3. Potvrďte prihlásenie.
4. Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.
5. Prihláste sa do aplikácie hOn.
6. Stlačením a podržte tlačidlo Wi-Fi na displeji 5 sekúnd. Zaznie pípnutie a tlačidlo Wi-Fi začne blikať, čo znamená, že čaká na pripojenie. [Obr. 5]
7. Svoje mobilné zariadenie pripojte k výrobku podľa pokynov v aplikácii.
8. Po úspešnom spárovaní zostane tlačidlo Wi-Fi na výrobku svietiť.
9. Ak chcete resetovať Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi po dobu 5 sekúnd.

Parametre bezdrôtového pripojenia pre spárovanie

Technológia	Wi-Fi	Bluetooth
Štandard	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvenčné pásmo/pásmo (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maximálny výkon (mW)	100	10

Funkcie REŽIM:

Na displeji sú k dispozícii 3 režimy čistenia vzduchu: AUTOMATICKÝ REŽIM, MAXIMÁLNY REŽIM A SPÁNOK

Predvolené nastavenie pre váš výrobok pri zapnutí je automatický režim, všetky režimy je možné zvoliť ručne stlačením príslušného tlačidla na displeji.

Režim ALERGIA NA PEL' sa dá aktivovať pomocou aplikácie hOn.

AUTOMATICKÝ REŽIM [Obr. 6]:


Je to predvolený režim vášho čističa H-Purifier pri prvom zapnutí. V automatickom režime čistič H-Purifier automaticky prispôsobuje svoj čistiaci výkon monitorovanej kvalite vzduchu v interiéri v reálnom čase.

Je to odporúčané nastavenie pre váš výrobok.

V AUTOMATICKOM režime po 30 minútach vynikajúcej kvality vzduchu prejde váš výrobok do režimu ECO a pozastaví funkciu čistenia. Monitorovací systém s viacerými senzormi bude pokračovať v analýze vzduchu v interiéri a v prípade potreby automaticky zapne funkciu čistenia.

MAXIMÁLNY REŽIM [Obr. 7]:

Stlačením tlačidla maximálneho režimu MAX na displeji aktivujete čistenie vzduchu pri maximálnom nastavení výkonu. Ak chcete ukončiť MAXIMÁLNY režim, jednoducho vyberte režim AUTOMATICKÝ alebo SPÁNOK.



Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4



Obr. 5




Obr. 6



Obr. 7

REŽIM SPÁNOK [Obr. 8]:

Stlačením tlačidla režimu SPÁNOK aktivujete čistenie vzduchu pri najnižšom tichom výkone. Tlačidlo režimu SPÁNOK bude slabo svietiť a všetky ostatné kontrolky na displeji zhasnú. Môžete to zmeniť stlačením tlačidla OSVETLENIE.



Obr. 8

REŽIM ALERGIA NA PEĽ [Obr. 9]:

Režim ALERGIA NA PEĽ sa dá aktivovať iba pomocou aplikácie hOn. Najprv bude potrebné aktivovať a zaregistrovať profil v aplikácii a vytvoriť svoj profil alergie na peľ.

Režim Alergia na peľ funguje iba vtedy, keď je vybraná možnosť AUTOMATICKÝ REŽIM. [Obr. 9c] V režime Alergia na peľ spotrebič nepretržite v reálnom čase prijíma z aplikácie údaje o monitorovanej koncentrácii peľu vonku a automaticky pracuje na maximalizácii výkonu pri zachytávaní peľu.

Po zachytení peľov sa peľe deaktivujú, aby sa tak mohli zmierniť alergické príznaky.


Keď je v aplikácii aktivovaný režim Alergia na peľ, na displeji výrobku sa môžu aktivovať 2 kontrolky:

- Kontrolka Alergia na peľ je BIELA [Obr. 9a]: Spotrebič a aplikácia monitorujú prítomnosť peľov vonku a nehrozí žiadne riziko.

- Kontrolka Alergia na peľ sa zmení na ŽLTÚ [Obr. 9b] a sektorová kontrolka Alergia na peľ je

BIELA [Obr. 9a]: Spotrebič a aplikácia zistili riziko.

Ak výrobok manuálne prepnete do režimu SPÁNOK alebo MAXIMÁLNY a režim Alergia na peľ je aktivovaný, vykonávanie režimu Alergia na peľ sa zastaví.



Obr. 9

Funkcia OVLÁDANIE OSVETLENIA [Obr. 10]:

K dispozícii sú 3 nastavenia pre osvetlenie displeja: On (zapnuté), Dim (tlmené) a Off (vypnuté).

Ak chcete upraviť jas osvetlenia displeja, jednoducho stlačte tlačidlo OSVETLENIE na displeji a v kruhu môžete prepínať medzi 3 dostupnými možnosťami. Predvolené nastavenie je ON (zapnuté).

Ak zvolíte OFF (vypnuté), na aktiváciu ostatných tlačidiel ich bude potrebné stlačiť dvakrát: po jednom stlačení sa svetlo stane tlmeným, po druhom stlačení sa aktivuje daná akcia.




Obr. 10

Funkcia DETSKÝ ZÁMOK [Obr. 11]:

Aktivujete ju stlačením a podržaním tlačidla DETSKÝ ZÁMOK na 3 sekundy. Po aktivácii zaznie zvukový signál a tlačidlo DETSKÝ ZÁMOK zostane svietiť. Po aktivácii nebudú fungovať žiadne iné tlačidlá.

Na ukončenie funkcie jednoducho stlačte a podržte tlačidlo DETSKÝ ZÁMOK na 3 sekundy. Zaznie zvukový signál, ktorý potvrdí, že je funkcia vypnutá a tlačidlo už nebude svietiť.




Obr. 11

Funkcia UPOZORNENIE NA ČISTENIE FILTRA [Obr. 12]:

Čistič H-Purifier monitoruje stav filtra. Keď sa tlačidlo ČISTENIE FILTRA zmení na žlté, je potrebné vyčistiť vonkajšiu vrstvu filtra. Na vyčistenie vonkajšej vrstvy filtra môžete použiť vysávač. Pozrite si časť „Údržba čističa H-Purifier“.

Po vyčistení vonkajšej vrstvy filtra stlačte a podržte tlačidlo ČISTENIE FILTRA na 3 sekundy, aby sa zresetovala výstraha.




Obr. 12

Funkcia UPOZORNENIE NA VÝMENU FILTRA [Obr. 13]:

Čistič H-Purifier monitoruje používanie výrobku a filter. Keď sa tlačidlo ČISTENIE FILTRA zmení na žlté, je potrebné vymeniť filter. Pozrite si časť „Údržba čističa H-Purifier“.

Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo VÝMENA FILTRA na 3 sekundy, aby sa zresetovala výstraha.



Obr. 13

ÚDRŽBA ČISTIČA H-PURIFIER


DŮLEŽITÉ: PRI VYKONÁVANÍ ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE SPOTREBIČ OD NAPÁJACIEHO ZDROJA.

ČISTENIE FILTRA / VÝMENA

Čistič H-Purifier bude monitorovať stav filtra. Tlačidlo ČISTENIE FILTRA alebo tlačidlo VÝMENA FILTRA sa zmení na žlté, čo znamená, že je potrebné vyčistiť alebo vymeniť filter.

Čistenie / Výmena filtra: [Obr. 14]


- Odstráňte kryt prívodu vzduchu z výrobku. [Obr. 14a]
- Odblokujte vypínač na uvoľnenie filtra. [Obr. 14b]
- Odstráňte filter z výrobku. [Obr. 14c]
- Na očistenie vonkajšej tkaniny na filtračnej jednotke použite vysávač ALEBO filter vymeňte za NOVÝ. [Obr. 14d]
- Filtračnú jednotku znovu založte do výrobku. [Obr. 14e]
- Zablokujte vypínač na uvoľnenie filtra. [Obr. 14f]
- Znovu umiestnite kryt prívodu vzduchu na výrobok. [Obr. 14g]
- Pripojte spotrebič k zdroju napájania a zapnite ho. [Obr. 2,3]
- Stlačte a podržte tlačidlo ČISTENIE FILTRA alebo tlačidlo VÝMENA FILTRA na 3 sekundy, budete počuť zvukové znamenie, ktoré signalizuje úspešné resetovanie, a tlačidlo zhasne. [Obr. 12,13]



Obr. 14

SKLADOVANIE ČISTIČA H-PURIFIER


1. Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od zástrčky.
2. Vyčistite všetky vnútorné a vonkajšie povrchy čističa vzduchu a vonkajšiu tkaninu filtra.
3. Skontrolujte, či sú všetky komponenty suché.
4. Odstráňte kryt prívodu vzduchu [Obr. 15a], zviňte napájací kábel [Obr. 15b], zaveste kábel na záves na kábel [Obr. 15c] a zasuňte zástrčku do prepravnej polohy [Obr. 15d]. Nasadzte naspäť kryt prívodu vzduchu. [Obr. 15e]
5. Čistič vzduchu skladujte na chladnom a suchom mieste.



Obr. 15

UPOZORNENIA A RIEŠENIA

Počas používania sa môžu zobraziť tieto kódy. [Obr. 16]



Obr. 16

Popis chyby	Popis chyby		Riešenie chyby
	Upozornenie na ovládacom paneli výrobku / Displej	Upozornenie v aplikácii	
Upozornenie na vyčistenie vonkajšej vrstvy filtra	Tlačidlo Čistenie filtra sa zmení na žlté	Upozornenie na vyčistenie filtra	1. Vonkajšiu vrstvu filtra vyčistite podľa pokynov v návode na použitie. 2. Resetujte upozornenie.
Upozornenie na výmenu filtra	Tlačidlo Čistenie filtra sa zmení na žlté	Upozornenie na výmenu filtra	1. Pri výmene filtra postupujte podľa pokynov v návode na použitie. 2. Resetujte upozornenie.
Filter nie je prítomný alebo nebol zablokovaný	Tlačidlo Čistenie filtra a tlačidlo Výmena filtra blikajú	Filter nie je prítomný alebo nebol zablokovaný	1. Ak filter nie je založený, založte ho. 2. Ak je filter na svojom mieste, skontrolujte, či bola poistka filtra prepnutá do stavu ZABLOKOVANÝ.
Senzor prachu nespracuje správne: žiadny signál zo senzora alebo výstupné napätie presahuje limitnú hodnotu	/	Senzor prachu nespracuje správne: žiadny signál zo senzora alebo výstupné napätie presahuje limitnú hodnotu	Došlo k poruche senzora prachu alebo kábel senzora prachu nebol správne pripojený. Kontaktujte servisné stredisko kvôli oprave.
Bez otáčok motora	/	Motor bez spätnej väzby	Došlo k poruche motora alebo kábel motora nebol správne pripojený. Kontaktujte servisné stredisko kvôli oprave.
Porucha senzora CO	Kontrolka stavu senzora CO svieti nažltó	Porucha senzora CO	Upozornenie: je potrebné zavolať servis.

POZOR: Ak niektorá z týchto porúch pretrváva, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Hoover. NESNAŽTE sa čistič H-Purifier rozoberať sami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasleduje zoznam bežne sa vyskytujúcich problémov a riešení.

Ak niektorý z týchto problémov pretrváva, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Hoover.

Ventilátor nefunguje (Ovládací panel / Kontrolky displeja svietia)	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte upozornenie zobrazené na displeji alebo v aplikácii. Skontrolujte, či vo ventilátore nie sú nejaké prekážky. Skontrolujte, či je čistič H-Purifier zapnutý. Skontrolujte, či je filter správne namontovaný a zablokovaný.
Ventilátor nefunguje (Ovládací panel / Kontrolky displeja nesvietia)	<ul style="list-style-type: none"> Čistič vzduchu môže byť v režime ECO, lebo kvalita vzduchu je dobrá. Pozri „AUTOMATICKÝ REŽIM“ [Obr. 6] Skontrolujte, či je čistič H-Purifier zapojený do siete a zapnutý. Skontrolujte, či vo ventilátore nie sú nejaké prekážky.
Nesvietia žiadne kontrolky na ovládacom paneli / Displej (Ventilátor pracuje)	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením tlačidla ovládania svetla na ovládacom paneli skontrolujte, či nedošlo k vypnutiu osvetlenia / Displej.
Tlačidlá na ovládacom paneli / displeji nefungujú	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením a podržaním tlačidla detskej poistky na 3 sekundy skontrolujte, či nebola aktivovaná detská poistka.
Prúd vzduchu je slabý	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či bol z filtra odstránený ochranný obal. Skontrolujte, či v kryte prívodu vzduchu alebo odvode vzduchu nie sú nejaké prekážky. Skontrolujte stav filtra na ovládacom paneli / displeji alebo v aplikácii a či nie je prítomné upozornenie na vyčistenie alebo výmenu. Skontrolujte, či nie je čistič H-Purifier v režime Spánok. V tomto režime ventilátor pracuje so zníženým výkonom.
Prevádzka čističa vzduchu je hlasná	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či v odvode vzduchu alebo ventilátore nie sú nejaké prekážky. Skontrolujte, či čistič H-Purifier nebeží v režime MAXIMÁLNY: prúd vzduchu ide v tomto režime na maximálny výkon.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebný materiál Hoover

Vždy nahrádzajte diely originálnymi náhradnými dielmi od spoločnosti Hoover. Môžete si ich zakúpiť u svojho miestneho distribútora spoločnosti Hoover alebo priamo od spoločnosti Hoover. Pri objednávaní náhradných dielov vždy uvádzajte číslo modelu.

Kvalita

Kvalita v továrňach spoločnosti Hoover bola nezávisle posúdená. Naše výrobky sú vyrobené s využitím systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Vaša záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič sú definované našim zástupcom v krajine, v ktorej sa predáva. Podrobnosti týkajúce sa týchto podmienok je možné získať u obchodníka, u ktorého bol spotrebič zakúpený. Pri uplatňovaní nárokov podľa podmienok tejto záruky je nutné predložiť doklad o predaji alebo úhrade.

Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

Bu cihaz, bu kullanıcı kılavuzunda açıklandığı gibi yalnızca özel ev tipi kullanım içindir. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihazı kullanmadan veya temizlemeden önce ya da herhangi bir bakım işleminden önce daima kapalı konuma getirin ve fişi prizden çekin.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

Temizleme ve bakım işlemi denetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Güvenliğin riske atılmaması için, elektrik kablosu mutlaka yetkili HOOVER servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

Yalnızca HOOVER tarafından önerilen veya sağlanan ek birimleri, sarf malzemelerini ya da yedek parçaları kullanın.

Güç kablosunu çekerek fişi çıkarmayın.

Arızalı görünüyorsa cihazınızı kullanmaya devam etmeyin.

Ürünü sadece kuru, sabit, düz yatay bir yüzeye yerleştirin ve kullanın, böylece devrilmesi engellenir.

Ürünü kuru tutun.

Çalışırken ürünü asla eğmeyin veya boşaltmayın.

Elektrik besleme kablosunu kimse üzerine basmayacak veya takılmayacak şekilde yerleştirin.

Ürünü sıcak yüzeyler üzerine, sıcak yüzeylerin yanına, açık ateşin yakınına yerleştirmeyin veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Elektrik çarpmasını ve/veya yangın tehlikesini önlemek için cihaza su veya başka bir sıvı veya yanıcı deterjanın girmesine izin vermeyin.

Elektrik çarpmasını ve/veya yangın tehlikesini önlemek için cihazı su, başka bir sıvı veya (yanıcı) bir deterjanla temizlemeyin.

Cihazın etrafında böcek ilacı veya parfüm gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.

Cihazı bağlamadan önce cihazın etiketinde belirtilen voltaj ve güç değerlerinin yerel güç voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Hava girişini veya hava çıkışını engellemeyin.

Bu cihaz, uygun havalandırma, düzenli toz emme veya pişirme sırasında aspiratör veya fan kullanımı yerini tutmaz.

Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.

Yoğuşmanın cihaza damlamasını önlemek için cihazı doğrudan bir klimanın altına yerleştirmeyin.

Cihazı çalıştırmadan önce tüm filtrelerin doğru takıldığından emin olun.

Yalnızca bu cihaz için özel olarak tasarlanmış orijinal HOOVER filtrelerini kullanın. Başka filtre kullanmayın.

Cihaza (özellikle hava girişi ve çıkışı) sert nesnelere vurmaktan kaçının.

Yaralanmaları veya cihazın arızalanmasını önlemek için hava çıkışına veya hava girişine parmaklarınızı veya nesnelere sokmayın.

İç mekan duman tipi böcek savarlar kullandığınızda veya yağlı kalıntılar, yanan tütsü veya kimyasal duman bulunan yerlerde bu cihazı kullanmayın.

Cihazı gazlı cihazların, ısıtma cihazlarının veya şöminelerin yakınında kullanmayın.

Cihazı büyük sıcaklık değişimleri olan bir odada kullanmayın.

Paraziti önlemek için, cihazı TV, radyo ve uzaktan kontrollü saatler gibi hava kaynaklı radyo dalgaları kullanan elektrikli cihazlardan en az 2 m uzağa yerleştirin.

Cihaz uzun süre kullanılmadığında, filtrelerde bakteri üreyebilir. Uzun süre kullanılmadığında filtreleri kontrol edin. Filtreler çok kirliyse, yenileriyle değiştirin.

Cihazı ıslak ortamlarda veya banyo, tuvalet veya mutfak gibi yüksek ortam sıcaklıklarına sahip ortamlarda kullanmayın.

Cihaz, karbonmonoksit (CO) veya radonu (Rn) ortadan kaldırmaz. Yanma prosesleri ve tehlikeli kimyasallar ile kaza olması durumunda bir güvenlik cihazı kullanılamaz.

CO Monitor işlevi, EN 50291-1 UL-2034, CSA-6.19 veya Yerel ya da Bölgesel Yasaların veya mevzuatın zorunlu kıldığı herhangi bir geçerliliği kabul edilmiş standart sertifikalı karbonmonoksit alarmı olarak kullanılmamalı veya bunun yerine geçecek şekilde kullanılması ima edilmemelidir. CO Monitor işlevi, yalnızca tamamlayıcı bir karbonmonoksit izleme cihazıdır. Bu cihazın kullanımı, kullanıcının takdirindedir ve yasalara veya geçerli olduğu durumlarda mevzuata bağlı kalma sınırlamalarının anlaşılmasını ve kabul edilmesini gerektirir.

Cihazı, aşağıdaki konulardan hiçbirine yerleştirmeyin:

- Banyoda veya Alarmın su sıçramasına, damlamasına veya yoğuşmaya maruz kalabileceği diğer alanlarda (örn. elektrikli su ısıtıcısının üstünde).
- Isıtıcıların veya klima deliklerinin, kapıların, pencerelerin, aspiratörlerin veya hava akımından etkileneceği herhangi bir yerin yanında veya hemen üstünde.
- Bir lavabonun veya ocağın hemen üstünde.
- Sıcaklığın -20°C 'nin altına düşebileceği veya 50°C 'nin üzerine çıkabileceği bir alanda.
- Kapalı bir alanda (örn. bir dolabın içinde veya altında).
- Rutubetli veya nemli bir alanda.
- Örn. perde veya mobilya ile engellenebileceği yerlerde.
- Kir veya tozun sensörü engelleyebileceği yerlerde.
- Boya, tiner, solvent dumanı veya oda parfümlerinin yanında.

CO alarmı etkinse, tüm pencereleri ve kapıları açmalısınız (eğer güvenliyse). Mümkünse, tüm yakıtla çalışan cihazları kapatın ve ardından pencereleri ve kapıları açık bırakarak mülkü boşaltın. Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan herkes için derhal tıbbi yardım alın. Alarm durana kadar mülke tekrar girmeyin. CO temizlendikten sonra alarm duracaktır. CO kaynağı kalifiye bir teknisyen tarafından tespit edilip düzeltilinceye kadar yakıtla çalışan cihazları tekrar kullanmayın.

CO monitor'ü etkinleştirmek için, fişi bir prize takın. CO Sensörü Durum Lambası yeşil renkte görüntülenecektir. CO monitor tehlikeli bir CO seviyesi tespit ettiğinde, CO alarmı yüksek sesle çalacak ve CO Alert düğmesi ve O ring lambası kırmızı renkte yanıp sönecektir. Alarm, tespit edilen CO güvenli bir seviyeye düşene kadar sinyal vermeye devam edecektir.

Cihazın yanında boya, tiner, solvent dumanı, oda parfümü, aerosol sprey veya kimyasal temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Bu, CO monitor'ün çalışmasını etkileyebilir.

Küçük çocukların, alarm çaldığında aşırı gürültüye maruz kalabileceklerinden, CO Alert düğmesine 3 saniye basmasına izin vermeyin.

CO Alarm işlevini test etmek için [CO Alert] düğmesine 3 saniye dokununuz; alarm, 5 saniye boyunca yüksek sesle çalacaktır. Alarmı ayda bir ve binada uzun süre bulunmama durumundan sonra (Örn. Tatiller) test edin. [CO Alert] düğmesine 3 saniye dokunduktan sonra alarm çalmazsa, hatayı onarmak üzere kalifiye bir teknisyen ayarlamak için lütfen Hoover müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Küçük çocukların, alarm çaldığında aşırı gürültüye maruz kalabileceklerinden, CO Alert düğmesine 3 saniye basmasına izin vermeyin.

Ekranında CO sensörünün arızalı olduğu veya kullanım ömrünün sonuna ulaşıldığı belirtiliyorsa, CO sensörünü değiştirmek üzere kalifiye bir teknisyen ayarlamak için lütfen Hoover müşteri hizmetleri merkezine başvurun. CO sensörünün beklenen kullanım ömrü 5 yıldır ve bu süreden sonra yenisiyle değiştirilmelidir.

Çalışma Nemi: 15 – 90% RH

Çalışma Sıcaklığı: 0°C - + 40°C

Tespit edilen CO seviyesi yüksek bir seviyeye ulaştığında, [CO Alert] düğmesi ve [Hava Kalitesi LED Ring] aynı anda kırmızı renkte (2Hz) yanıp söner, alarm yüksek sesle çalar ($85\sim 110\text{dB(A)}$) ve sürekli olarak, CO yoğunluğu alarm seviyesinden çekilene kadar alarm durmaz.

Karbonmonoksit, kritik organları oksijenden mahrum bırakarak (tıkayarak) vücudu etkiler. CO teneffüs edildiğinde, normalde vücutta oksijen taşıyan kandaki hemoglobine tutunur. CO, oksijen moleküllerinin hemoglobine tutunma yeteneğini kalıcı olarak kaldırarak oksijenin hayati organlara geçmesini azaltır.

CO'ya maruz kalınan konsantrasyon seviyesi ve süresi, vücuttaki etkilerini değiştirebilir ancak uzmanlar uzun süre düşük seviyelerde karbonmonoksit maruz kalmanın bile herkesin genel sağlığı üzerinde ciddi ve kalıcı etkileri olabileceği konusunda hemfikirdir.

UYARI: CO ALARMI, BİREYLERİ KARBONMONOKSİT MARUZİYETİNİN AKUT ETKİLERİNDEN KORUMAK VE KARBONMONOKSİT MARUZİYETİNİN KRONİK ETKİLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. BELİRLİ HASTALIKLARI OLAN BİREYLERİ TAM ANLAMIYLA KORUMAYACAKTIR. ŞÜPHE DUYARSA, BİR DOKTORA DANIŞIN.

Bu cihaz, uygun havalandırma ve egzoz sistemleri de dahil olmak üzere yakıtla çalışan cihazların doğru kurulumu, kullanımı ve bakımı yerine kullanılmamalıdır.

CO monitor mobil ve tablet bildirimlerinin çalışması için işlevsel bir Wi-Fi bağlantısı gerekir. Üçüncü taraf acil durum izleme hizmetinin yerine geçmezler.

HOOVER servisi: Cihazın her zaman güvenli ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, her türlü bakım veya onarım işinin sadece yetkili HOOVER servis teknisyenleri tarafından yapılmasını öneririz.

Çevre

Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizat (WEEE) hakkında Avrupa direktifi 2011/65/EC'ye uygunluk işaretine sahiptir. Bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, yanlış atılmasından dolayı çevre ve insan sağlığında oluşabilecek olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunacaksınız.



Bu aygıttaki sembol aygıtı ev atığı gibi işlem yapılamayacağını belirtir. Bunun yerine uygun elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşüm toplama noktasına teslim edilmelidir. İmha, atık imhası için düzenlenen yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu aygıtı ait işlem, kurtarma ve geri dönüşümle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir ofisiniz, ev atığı ve çöp atma servisiniz ya da aygıtı satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.


Bu cihaz, 2014/53/EU, 2014/30/EU ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Direktifleri ile uyumludur. Uygunluk beyanının bir kopyasını almak için lütfen www.candy-group.com adresinden üretici ile irtibata geçin




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

Frekans bantları	2400Mhz ~2483.5Mhz
Frekans bandında iletilen maksimum RF gücü	18.9 dBm

H-PURIFIER CİHAZINIZI TANIMA



1	Hava Çıkışı
2	Kumanda Paneli / Ekran
3	Ürün Taşıma Kulpu
4	Filtre Tertibatı
5	Hava Giriş Kapağı Kulpu
6	Filtre serbest bırakma düğmesi
7	Hava Giriş Kapağı
8	Kablo Kancası



9	Hava Kalitesi LED Ring
10	Güç Düğmesi
11	Çocuk Kilidi Düğmesi
12	Uyku Modu Düğmesi
13	Filtre Temizleme Düğmesi
14	Polen Alerjisi Çember Lambası
15	Polen Alerjisi Lambası
16	CO Alert Düğmesi ve LED'i
17	Filtre Değişirme Düğmesi
18	Maks Mod Düğmesi
19	Otomatik Modu Düğmesi
20	Işık Kontrolü Düğmesi
21	Wi-Fi Düğmesi

Çoklu Sensör İzleme Sistemi

Çoklu Sensör İzleme Sistemi sayesinde, ürününüz iç mekan hava iklimini PM10, PM2.5, Uçucu Organik Bileşikler (GAZ) ve Karbonmonoksit konsantrasyonu (CO) açısından sürekli olarak izleyecektir.

Çoklu Sensör İzleme sistemi, ürününüzü her çalıştırdığınızda, iç mekan havasını analiz etmeye başlayacak ve Hava Kalitesi LED Ring gerçek zamanlı hava kalitesi koşullarını temsil eden farklı renklerle yanacaktır.

Hava Kalitesi LED Ring Rengi	İç Hava Kalitesi
YEŞİL	MÜKEMMEL
SARI	TATMİN EDİCİ
TURUNCU	YETERSİZ
KIRMIZI	ÇOK YETERSİZ



Karbonmonoksit Konsantrasyonu İzleme ve Alarm

H-Purifier, sürekli olarak Karbonmonoksit (CO) için iç mekan havasını izleyecektir. Ürün, bir uyarı sistemi ile donatılmıştır.

Karbonmonoksit alarmı etkinleştirildiğinde, HAVA Kalitesi LED Ring, Bilgi ve CO Alert düğmesi aynı anda kırmızı yanıp sönecek ve sesli bir alarm duyulacaktır. Alarm, CO Alert düğmesine 3 saniye basılarak manüel olarak susturulmadıkça Karbonmonoksit (CO) konsantrasyonu 50 ppm'nin altına düşene kadar çalışmaya devam edecektir.


Bu CO Alert LED'i, CO sensörünün çalışma koşulunu gösterir. CO sensörü normal durumda olduğunda yeşil renkte, sensör arızalandığında veya çalışma ömrünü aştığında sarı renkte görünür.

H-PURIFIER CİHAZINIZIN HAZIRLANMASI

1. Filtre Tertibatı [Şek. 1]

H-Purifier ürününüzü kullanmadan önce, filtreyi koruyucu ambalajından çıkarmanız gerekecektir:

- Hava Giriş Kapağını ürününüzden çıkarın, iki Hava giriş kapağı kulpunu tutun ve üründen çekin. [Şek. 1a]
- Tapayı taşıma konumundan çıkarın. [Şek. 1b,c]
- Filtre serbest bırakma anahtarının kilidini açın. [Şek. 1d]
- Filtreyi ürününüzden çıkarın ve dış ambalajı kaldırın. [Şek. 1e,f]
- Filtreyi ürününüze geri takın. [Şek. 1g]
- Filtre serbest bırakma anahtarını kilitleyin. [Şek. 1h]
- Hava Giriş Kapağını tekrar ürününüze takın. [Şek. 1i]



Şek. 1

H-PURIFIER CİHAZINIZIN KULLANIMI

Ürünü prize takın [Şek. 2]:

Güç kablosunu çıkararak bir güç kaynağına takın.

Kontrol Panelindeki / Ekrandaki tüm ışıklar, başarılı bir şekilde takıldığını göstermek için yaklaşık 1 saniye boyunca tamamen yanacaktır.

Çoklu Sensör İzleme Sisteminin iç mekan Karbonmonoksit seviyesini izlemek üzere çalışmaya başladığını göstermek için GÜÇ düğmesi yarı aydınlık olacak ve CO sensörü ışığı YANACAKTIR.

Ürünü Çalıştırma [Şek. 3]:

Ürününüzü çalıştırmak için ekrandaki GÜÇ düğmesine basın.

Hava Kalitesi LED Ring, sensörler gerçek zamanlı hava iklimini analiz ederken tüm renklerde sırayla yanacaktır. Birkaç saniye sonra, Hava Kalitesi LED ring o sırada hava kalitesi için uygun olan rengi seçecektir.

H-Purifier ürününüz, hemen OTOMATİK MODUNA girecek ve iç mekan havasını temizlemeye başlayacaktır.

Ekranında OTOMATİK MOD düğmesi ve AYDINLATMA düğmesi yanacaktır.

Ekran düğmeleri aracılığıyla aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

Uzaktan erişimi açmak/kapatmak için Wi-Fi düğmesine basın.

Bir temizleme modu seçmek için OTOMATİK, MAKS veya UYKU düğmelerine basın.

Ekran ışıklarının parlaklığını ayarlamak için IŞIK KONTROLÜ düğmesine basın.

Kontrol Panelindeki / Ekrandaki tüm düğmeleri devre dışı bırakmak için ÇOCUK KİLİDİ düğmesine basın.

Hava temizleyiciyi kapatmak için GÜÇ düğmesine basın.

Wi-Fi ile eşleme:

Tüm H-Purifier işlevlerine her yerden erişmek için, hOn Uygulamasını indirmeniz önerilir.

Ürününüzü en verimli şekilde kontrol edebileceksiniz.

Talimatlar:

1. hOn uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin. [Şek. 4]
2. UYGULAMAYI açın, e-posta adresiniz ve bir parola ile bir hesap oluşturun.
3. Oturum açmak istediğinizi onaylayın.
4. Mobil cihazınızın Wi-Fi'ya bağlı olduğundan emin olun.
5. hOn uygulamasında oturum açın.
6. Ekrandaki Wi-Fi düğmesine 5 saniye basılı tutun, işitilebilir bir bip sesi duyulacak ve Wi-Fi düğmesi bir bağlantı beklediğini belirtmek için yanıp sönmeye başlayacaktır. [Şek. 5]
7. Mobil cihazınızı ürününüze bağlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
8. Başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, üründeki Wi-Fi düğmesi yanık kalacaktır.
9. Wi-Fi'ı sıfırlamak için, Wi-Fi düğmesine 5 saniye basılı tutun.

Eşleştirme için Kablosuz Parametreler

Teknoloji	Wi-Fi	Bluetooth
Standart	IEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekans Bantları (MHz)	2401 ~ 2483	2402 ~ 2480
Maksimum Güç (mW)	100	10

MOD İşlevleri:

Ekranında 3 hava temizleme modu mevcuttur: OTOMATİK MODU, MAKS MODU VE UYKU MODU Otomatik modu, çalıştırıldığında ürününüz için varsayılan ayardır, tüm modlar ekrandaki ilgili düğmeye basılarak manuel olarak seçilebilir.

POLEN ALERJİSİ modu, hOn uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir.

OTOMATİK MODU [Şek. 6]:


Bu, ilk çalıştırıldığında H-Purifier ürününüzün varsayılan modudur. Otomatik Modunda, H-Purifier temizleme performansını gerçek zamanlı izlenen iç mekan hava kalitesi seviyesine otomatik olarak ayarlar.

Bu, ürününüz için önerilen ayardır.

OTOMATİK modunda, 30 dakikalık mükemmel hava kalitesinden sonra, ürününüz temizleme işlevini duraklatarak bir EKO moduna girecek, Çoklu Sensör İzleme Sistemi iç mekan havasını analiz etmeye devam edecek ve gerektiğinde temizleme işlevini otomatik olarak çalıştıracaktır.

MAKS MODU [Şek. 7]:

Maksimum güç ayarında hava temizlemeyi etkinleştirmek için ekrandaki MAKS modu düğmesine basın. MAKS modundan çıkmak için, OTOMATİK modunu veya UYKU modunu seçmek yeterlidir.




Şek. 2



Şek. 3




Şek. 4



Şek. 5




Şek. 6




Şek. 7



Şek. 8




Şek. 9




Şek. 10



Şek. 11



Şek. 12



Şek. 13

UYKU MODU [Şek. 8]:

En düşük sessiz güç ayarında hava temizlemeyi etkinleştirmek için UYKU modu düğmesine basın. UYKU modu düğmesi, yarı aydınlık olacak ve diğer tüm ekran ışıkları sönecektir. Bu, AYDINLATMA düğmesine basılarak değiştirilebilir.

POLEN ALERJİSİ MODU [Şek. 9]:

Polen Alerjisi modu, yalnızca hOn Uygulaması üzerinden etkinleştirilebilir. Polen Alerjisi Profilinizi oluşturmak için, öncelikle uygulamada bir profil etkinleştirmeniz ve kaydetmeniz istenecektir.

Polen Alerjisi modu, yalnızca OTOMATİK MODU seçildiğinde çalışır. [Şek. 9c]

Polen Alerjisi modunda, cihaz sürekli olarak Uygulamadan dış mekanda izlenen polen konsantrasyonu hakkında gerçek zamanlı veri alır ve polen yakalama performansını en üst düzeye çıkarmak için otomatik olarak çalışır.

Polenler yakalandıktan sonra, alerjik semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için etkisiz hale getirilirler.

Polen Alerjisi modu Uygulamada etkinleştirildiğinde, ürün ekranında 2 olası bildirim lambası mevcuttur:

- Polen Alerjisi Lambası BEYAZ [Şek. 9a]: Cihaz ve Uygulama, dış mekandaki polen varlığını izliyor ve hiçbir risk yok.

- Polen Alerjisi Lambası SARI [Şek. 9b] renge döner ve Polen Alerjisi Çemberi lambası BEYAZDIR [Şek. 9a]: Cihaz ve Uygulama risk tespit etti.

Polen Alerjisi modu etkinken ürün manüel olarak UYKU moduna veya MAKS moduna geçirilirse, Polen Alerjisi modu duracaktır.

IŞIK KONTROLÜ İŞLEVI [Şek. 10]:

Ekran aydınlatması için Açık, Loş ve Kapalı olmak üzere 3 ayar mevcuttur.

Ekran aydınlatmasının parlaklığını ayarlamak için, mevcut 3 seçenek arasında geçiş yapmak için ekrandaki AYDINLATMA düğmesine basmak yeterlidir. AÇIK, varsayılan ayardır.

KAPALI seçilirse, etkinleştirmek için başka herhangi bir düğmeye iki kez basılması gerekecek, bir defa basıldıktan sonra ışıklar LOŞ olacak, ikinci defa basıldığında eylem etkinleşecektir.

ÇOCUK KİLİDİ İŞLEVI [Şek. 11]:

Etkinleştirmek için ÇOCUK KİLİDİ düğmesine 3 saniye basılı tutun, etkinleştirildiğinde işitilebilir bir ses duyulacak ve ÇOCUK KİLİDİ düğmesi yanık kalacaktır. Etkinleştirildiğinde, başka hiçbir düğme çalışmayacaktır.

Çıkmak için ÇOCUK KİLİDİ düğmesine 3 saniye basılı tutmak yeterlidir, kapalı olduğunu onaylayan işitilebilir bir ses duyulacak ve düğme artık yanmayacaktır.

FİLTRE TEMİZLEME UYARISI Fonksiyonu [Şek. 12]:

H-Purifier cihazınız, filtrenizin durumunu izleyecektir. FİLTRE TEMİZLEME düğmesi sarı renge döndüğünde, filtrenin dış katmanını temizlemeniz gerekir. Filtrenin dış katmanını temizlemek için bir elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz. 'H-Purifier cihazınızın bakımı' bölümüne bakın.

Filtrenin dış katmanını temizledikten sonra, alarmı sıfırlamak için 3 saniye boyunca FİLTRE TEMİZLEME düğmesine basılı tutun.

FİLTRE DEĞİŞTİRME UYARISI Fonksiyonu [Şek. 13]:

H-Purifier cihazınız, ürünlerinizin ve filtresinin kullanımını izleyecektir. FİLTRE TEMİZLEME düğmesi sarı renge döndüğünde, filtreyi değiştirmeniz gerekir. 'H-Purifier cihazınızın bakımı' bölümüne bakın.

Filtreyi değiştirdikten sonra, alarmı sıfırlamak için 3 saniye boyunca FİLTRE DEĞİŞTİRME düğmesine basılı tutun.

H-PURIFIER CİHAZINIZIN BAKIMI


ÖNEMLİ: BAKIM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN CİHAZINIZIN FİŞİNİ HER ZAMAN PRİZDEN ÇEKİN.

FİLTRE TEMİZLEME / DEĞİŞTİRME

H-Purifier cihazınız, filtrenizin durumunu izleyecektir. FİLTRE TEMİZLEME düğmesinin veya FİLTRE DEĞİŞTİRME düğmesinin sarı renge dönmesi, filtreyi temizleme veya değiştirmenin gerekli olduğunu gösterir.

Temizleme / Filtrenin Değiştirilmesi: [Şek. 14]


- Hava Giriş Kapağını ürününüzden çıkarın. [Şek. 14a]
- Filtre serbest bırakma anahtarının kilidini açın. [Şek. 14b]
- Filtreyi ürününüzden çıkarın. [Şek. 14c]
- Filtre Tertibatındaki dış ağı temizlemek için bir Elektrikli Süpürge kullanın VEYA YENİ bir filtreyle değiştirin. [Şek. 14d]
- Filtre tertibatını tekrar ürüne takın. [Şek. 14e]
- Filtre serbest bırakma anahtarını kilitleyin. [Şek. 14f]
- Hava Giriş Kapağını tekrar ürününüze takın. [Şek. 14g]
- Cihazınızın fişini prize takın ve çalıştırın. [Şek. 2,3]
- FİLTRE TEMİZLEME düğmesine veya FİLTRE DEĞİŞTİRME düğmesine 3 saniye basılı tutun, sıfırlama işleminin başarılı olduğunu göstermek için sesli bir uyarı duyulacak ve düğme sönecektir. [Şek. 12,13]



Şek. 14

H-PURIFIER CİHAZINIZIN SAKLANMASI


1. Hava Temizleyiciyi kapatın ve fişi prizden çekin.
2. Hava Temizleyicinin tüm iç ve dış yüzeylerini ve Filtrenin dış ağını temizleyin.
3. Tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun.
4. Hava Giriş Kapağını Çıkarın [Şek. 15a] ve güç kablosunu toparlayın [Şek. 15b], kabloyu Kablo Çengelinde asın [Şek. 15c] ve fişi taşıma konumuna takın [Şek. 15d]. Hava giriş kapağını tekrar takın. [Şek. 15e]
5. Hava Temizleyiciyi serin ve kuru bir yerde saklayın.



Şek. 15

UYARILAR VE ÇÖZÜMLER

Kullanım sırasında aşağıdaki kodlar görünebilir. [Şek. 16]



Şek. 16

Hata Açıklaması	Hata Açıklaması		Hata Çözümü
	Ürünün Kontrol Panelindeki uyarı / Ekran	Uygulamadaki uyarı	
Dış Katmanın Filtre temizleme Uyarısı	Filtre Temizleme düğmesi sarı renge döner	Filtre temizleme Uyarısı	1.Dış Katmanın Filtresini temizlemek için I/M'deki talimatları izleyin. 2.Uyarıyı sıfırlayın.
Filtre değiştirme Uyarısı	Filtre Temizleme düğmesi sarı renge döner	Filtre değiştirme Uyarısı	1.Filtreyi değiştirmek için I/M'deki talimatları izleyin. 2.Uyarıyı sıfırlayın.
Filtre yok veya filtre kilitli değil	Filtre Temizleme düğmesi ve Filtre Değiştirme düğmesi yanıp söner	Filtre yok veya filtre kilitli değil	1.Filtre yoksa, geri takın. 2.Filtre yerindeyse, Filtre Tırnağının KİLİTLİ durumuna getirilip getirilmediğini kontrol edin.
Toz sensörü arızalı: sensörden veya çıkış voltajından gelen sinyal sınır değeri aşmıyor	/	Toz sensörü arızalı: sensörden veya çıkış voltajından gelen sinyal sınır değeri aşmıyor	Toz sensörü arızası veya toz sensörü kablosu iyi bağlanmamış, lütfen düzeltmek için bakım merkezini arayın.
Motor hız yok	/	Motor hız yok geri bildirim	Motor arızası veya motor kablosu iyi bağlanmamış, lütfen düzeltmek için bakım merkezini arayın.
CO sensörü arızalı	CO sensörü durum lambası sarı renkte yanıyor	CO sensörü arızalı	Uyarı: bakım merkezinin aranması gerekiyor.

DİKKAT: Yukarıdaki bu sorunlar devam ediyorsa yerel Hoover temsilcinize danışın. H-Purifier cihazını kendiniz demonte etmeye ÇALIŞMAYIN.

SORUN GİDERME

Aşağıda en sık karşılaşılan problemler ve çözümlerinin bir listesi verilmiştir.

Eğer bu problemlerden herhangi biri devam ederse, yerel Hoover temsilcinizle irtibat kurunuz.

Fan çalışmıyor (Kumanda Paneli / Ekran ışıkları yanık)	<ul style="list-style-type: none"> Ekranda veya uygulamada gösterilen uyarıyı kontrol edin. Fanda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. H-Purifier cihazının açık olup olmadığını kontrol edin. Filtrenin yanlış takılıp takılmadığını ve kilitli olup olmadığını kontrol edin.
Fan çalışmıyor (Kumanda Paneli / Ekran ışıkları sönmüş)	<ul style="list-style-type: none"> Hava Temizleyici, iyi hava kalitesi nedeniyle EKO modunda olabilir. "OTOMATİK MODU [Şek. 6]" bölümüne bakın H-Purifier cihazının prize takılı ve açık olup olmadığını kontrol edin. Fanda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Kontrol Panelinde Işık yok / Ekran (Fan Çalışıyor)	<ul style="list-style-type: none"> Kontrol Panelindeki Işık Kontrolü düğmesine basarak ışıkların sönmüş olmadığını kontrol edin / Ekran.
Kontrol panelindeki / Ekrandaki düğmeler çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Çocuk Kilidi düğmesine 3 saniye basılı tutarak Çocuk kilidinin etkin olduğunu kontrol edin.
Hava Akışı Zayıf	<ul style="list-style-type: none"> Koruyucu ambalajın filtreden çıkarıldığını kontrol edin. Hava Giriş Kapağında veya Hava çıkışında herhangi bir tıkanıklık olmadığını kontrol edin. Temizleme veya değiştirme uyarısı için Kontrol Panelinde / Ekranda veya Uygulamada Filtre durumunu kontrol edin. H-Purifier cihazının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Fan bu modda düşük güçte çalışır.
Hava Temizleyici yüksek sesle çalışıyor	<ul style="list-style-type: none"> Hava Çıkışında veya fanda herhangi bir tıkanıklık olmadığını kontrol edin. H-Purifier cihazının MAKS modunda çalışıp çalışmadığını kontrol edin, bu modda hava akışı maksimum güçtedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Hoover Yedek Parçaları ve Sarf Malzemeleri

Parçaları daima orijinal Hoover parçaları ile değiştirin. Bu parçaları Hoover servislerinden tedarik edebilirsiniz. Parça siparişi verirken mutlaka cihazın model numarasını belirtin.

Kalite

Hoover fabrikalarının kalitesi bağımsız olarak takdir almıştır. Ürünlerimiz, ISO 9001 gereksinimlerini içeren bir kalite sistemi kullanılarak üretilmektedir.

Garanti

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte satış fişi(faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

Haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir.

