

LAMAX

ELECTRONICS

User manual

LAMAX C3



Introduction

Thank you for purchasing the LAMAX C3 car camera. You are now the owner of a reliable companion for your car journey. A complete multilingual manual can be downloaded from the product page at www.lamax-electronics.com.

LAMAX C3 car camera features and functions

- Interpolated full HD video 1920 x 1080
- G-sensor
- Loop recording
- Parking mode
- Motion sensor
- Multilingual menu
- LED light
- Video lock at the touch of a button

Pack contents

- LAMAX C3 car camera
- Power cable
- USB cable
- Camera suction mount
- Camera 3M stick mount
- Manual

Product picture

1. ON/OFF
2. Menu
3. OK (shutter)
4. Down arrow
5. Up arrow
6. Mode
7. Parking mode
8. Micro SD card slot















Product installation

- 1) Connect the power cable to the cigarette lighter. Ensure the cable is placed around the wind-screen so as not to obstruct the driver's view and then fix it securely in place. Attach the device between the glass and the mirror. This will give you the optimal picture.
- 2) Do not install in a position which obstructs the driver's view or distracts them.
- 3) Some vehicles continue to supply power to the cigarette lighter, even when the engine is turned off. In this case, before leaving the vehicle, unplug the cable from the cigarette lighter.
- 4) When using the device for the first time, the battery may be low. If you cannot switch on the device due to low power, manually connect the external power cable to charge the battery.
- 5) Use only a high-quality micro SDHC card of class 10 or higher. For optimal recording use, we recommend cards with a capacity of at least 8GB up to a maximum of 32GB. If this is the first use of the card, we recommend formatting it first.

Quick functions

- 1) LED light – tap the “ON/OFF” button.
- 2) Parking mode – hold the “PARKING MODE” button.
- 3) Switch OFF screen – tap the “PARKING MODE” button.
- 4) Audio recording – tap the “UP” arrow.
- 5) File lock – when recording video, lock the current recording by tapping the “MODE” button.

Icons annotation

	Length of the loop		Exposure Value
	Video Mode		Photo Mode
	Voice ON		Voice OFF
	LED light		Camera is Powered
	Parking Mode		Memory Card Detected
	G-sensor		Photo Burst

Using the LAMAX C3 car camera

1) Inserting a micro SDHC card

Insert or remove the micro SDHC card from the card slot only when the camera is turned off and not connected to a computer or power supply.

2) Power

- a) Camera can be powered using a USB cable connected to a computer or using the car cigarette lighter.
- b) Camera is designed to be powered continuously. Built-in battery can not be removed or replaced.
- c) Integrated battery is primarily for use in parking mode.

3) Turning the camera on and off

- a) To switch on the camera, press the ON/OFF button.
- b) Cameras automatically turns on when connected to a power supply.
- c) To switch off the camera, press and hold the ON/OFF button for 3-5 seconds.

d) Camera automatically turns off after disconnecting the power supply.

4) Changing modes and menu navigation

a) Repeatedly tap the "MODE" button to toggle between video/camera/gallery.

b) Camera menu has 3 sections – basic camera settings/video configuration/photo settings. To toggle between these use the "MENU" button, which also serves to access the menu. Under each section move vertically using the "UP" and "DOWN" arrows and select by pressing "OK".

c) To independently change the settings in video/photo mode, you must access the settings from the relevant mode. Therefore, you can only enter video settings in video mode and photo settings in photo mode.

d) To go back a level use the "MENU" button. To completely exit the setting, press the "MODE" button.

5) Recording / taking photos / gallery

a) To start the camera recording press the "OK" button. Press it again to stop recording. The camera must be in record mode.

b) Automatic recording – the automatic recording function is always enabled. Automatic recording starts after connecting the camera to a power supply. If the car's power only starts after the ignition is turned on then the camera turns on and starts recording when the car is started.

c) Automatically start/stop recording – the camera automatically stops recording and turns off after the engine is turned off and the power cut. In some cars the cigarette lighter is powered permanently. In this case, be sure to unplug the cable from the cigarette lighter.

d) Take photos by pressing the "OK" button. The camera must be in photo mode.

e) After switching to the gallery, which displays a list of recorded videos and photos, navigate between these using the "UP" and "DOWN" arrows. To start and stop a recording press the "OK" button.

6) Deleting the entries on the camera

a) Deleting material directly on the camera – can be done in the gallery. After pressing the "MENU" button, select "Delete" and then "Current image".

b) Deleting all entries – can be done in the gallery. After pressing the "MENU" button, select "Delete" and then "Delete all".

7) Protecting the files on the camera.

a) Locking the current entry – can be done in the gallery. After pressing the "MENU" button, select "Lock" and then "Lock the current image".

b) Locking all entries – can be done in the gallery. After pressing the "MENU" button, select "Lock" and then "Lock all images".

c) Unlocking the current entry – can be done in the gallery. After pressing the "MENU" button, select "Lock" and then "Unlock current image".

d) Unlocking all entries – can be done in the gallery. After pressing the "MENU" button, select "Lock" and then "Unlock all images".

8) Connecting to a PC

Camera can be connected to a PC via the supplied mini USB cable and use it as USB storage.

LAMAX C3 car camera settings – video mode

1) Video resolution

Video resolution can be set in the video settings menu. The video settings menu is accessed by pressing "MENU" in video mode. Use the "UP" and "DOWN" arrows to scroll to "RESOLUTION" and choose one of the options – 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 or 640x480.

2) Exposure

Lets you adjust the exposure as needed. Video recording exposure can be adjusted from -2 - +2 in steps of 1/3.

3) Motion detection

When motion detection is activated it automatically starts recording the moment movement is detected in the visual field of the lens. The camera stops recording after motion ceases.

4) Audio recording

Lets you disable audio recording and prevent unwanted audio recordings. Audio recording can also be turned on and off using a quick function.

5) Display data

Date and time can be inserted into the recording.

6) G-sensor

Connected to other functions of the car camera. It can be set to different sensitivity levels (2G, 4G, 8G), with the highest sensitivity being 2G and the lowest 8G. Setting the correct sensitivity affects other functions of the camera. For the correct functioning of "Parking mode", we recommend a higher sensitivity for recording minor impacts (parking, vandalism). For the proper functioning of file lock, we recommend a lower sensitivity to minimise the unwanted locking of files, for example when driving on uneven terrain. The icon indicating that the G-sensor is turned on is on the left of the display.

LAMAX C3 car camera settings – photo mode

1) Image resolution

Image resolution can be set in the photo settings menu. The photo settings menu is accessed by pressing "MENU" in photo mode. Use the "UP" and "DOWN" arrows to scroll to "RESOLUTION" and choose one of the options – 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1.3 MP and VGA.

2) Photo burst

Allows a series of 5 shots to be taken in 1 second at the touch of a button.

3) Exposure

Adjusts exposure as needed. The photo exposure can be adjusted from -2 - +2 in steps of 1/3.

4) Preview

View a photo on the display immediately after the shot has been taken, without having to switch to the gallery. Display time can be set to 2 or 5 seconds or off completely.

5) Display data

Inserts date and time when taking a photo.

LAMAX C3 car camera basic settings

1) Parking mode

Turn on parking mode and the camera starts recording when there is a collision or attempted break-in. It can be set to different sensitivities (2G, 4G, 8G), with the highest sensitivity being 2G

and the lowest 8G. It can be easily turned on or off using a quick function. Parking mode can be enabled for 24 hours without recharging.

2) Date/Time

Sets the date and time on the device. You can chose the format of the displayed data.

3) Automatic power off

Allows you to set auto power off after 1 or 3 minutes.

4) LCD off

Sets the display to automatically turn off after 3, 5 or 10 minutes.

5) Key sound

Enables or disables key tones.

6) Language

Sets the menu language.

7) Frequency

Allows you to select the frequency according to the grid frequency (on the European continent the frequency is 50 Hz and the Americas and parts of Asia it is 60 Hz).

8) LED diode

LED diode light helps in low light conditions. This feature is set as a quick function. Its on or off status is indicated by an icon at the top of the screen.

9) Format

Formats the micro SDHC kart.

10) Factory Reset

This restores factory setting on the device. Confirmation of this action can not be undone.

11) System Info

Displays information about the camera software version.

LAMAX C3 car camera parameters

Display	2.4" HD LCD
Angle of view	140°
Video resolution	1920x1080 – interpolated, 1440x1080, 1280x720 (all at 30 fps)
Video format	avi
Image resolution	Up to 12 MP
Photo format	jpg
Memory type	micro SDHC up to 32 GB
Connectivity	USB, HDMI, TV out
Frequency	50/60 Hz
Operating system compatibility	MS Windows

Note: Specifications are subject to change when a device component has been changed or the software updated.

Note that some European Union countries have specific laws governing recording with a car camera. Therefore we recommend that before each trip abroad find out about the local legislation, ideally from local car clubs. The camera may be used as evidence, even when dealing with the police. Again we recommend getting to know the legal rights in each individual country. Please note that recorded material can also be used against the author of the recording. The brand LAMAX Electronics is not responsible for the illegal use of cameras or material recorded by these cameras.

Safety measures

1. Do not drop camera or subject it to physical shocks or anything which may lead to mechanical damage.
2. Do not place the camera near objects with a strong magnetic field, such as magnets or electric motors. Do not place the camera too close to buildings emitting strong radio waves such as antennas. Strong magnetic fields and radio waves can cause damage to the camera or damage to the captured images and audio recordings.
3. Do not expose the camera to high temperatures or direct sunlight.
4. Use only micro SDHC cards from reputable brands. Cards from generic manufacturers do not guarantee proper data storage functioning.
5. Do not place the micro SDHC card near a magnetic field or a source of static electricity. This will prevent the loss of stored data.
6. In the event that the device overheats whilst charging, gives off smoke or a suspicious odour, unplug the device immediately and stop charging.
7. Whilst charging, keep the device out of reach of children. Power cable can cause electric shock or asphyxiation to a child.
8. Store in a cool, dry and dust-free environment.

Precautions and notices

- For your own safety, do not use the camera's controls while driving.
- A window mount is needed when using the recorder in a car. Make sure that you place the recorder in an appropriate place, so as not to obstruct the driver's view or deployment of airbags.
- Make sure that no object is blocking the camera lens and no reflective material is placed near the lens. Please keep the lens clean.
- If the car's windshield is tinted or coated, it may impact the recording quality.

Safety precautions

- Use only the charger supplied with your device. Use of another type of charger may result in malfunction and/or danger.
- Do not use the charger in high moisture environment. Never touch the charger when your hands or feet are wet.
- Allow adequate ventilation around the charger when using it to operate the device or to charge the battery. Do not cover the charger with paper or other objects that will reduce cooling. Do not use the charger while it is inside a carrying case.
- Connect the charger to a proper power source. The voltage requirements are found on the product case and/or on the packaging.
- Do not use the charger if it is visibly damaged. In case of damage, do not repair the equipment yourself!
- In case of device overheating, immediately disconnect the power source.
- Charge the device under supervision only.

Caring for your device

- Taking good care of your device will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage.
- Keep your device away from excessive moisture and extreme temperatures and avoid exposing your device to direct sunlight or strong ultraviolet light for extended periods of time.
- Do not drop your device or subject it to severe shock.
- Do not subject your device to sudden and severe temperature changes. This could cause moisture condensation inside the unit, which could damage your device. In the event of moisture condensation, allow the device to dry out completely before use.
- The screen surface can easily be scratched. Avoid touching it with sharp objects.
- Never clean your device when it is powered on. Use a soft, lint-free cloth to wipe the screen and the exterior of your device. Do not use paper towels to clean the screen.
- Never attempt to disassemble, repair or make any modifications to your device. Disassembly, modification or any attempt at repair could cause damage to your device and even bodily injury or property damage and will void any warranty.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as your device, its parts or accessories.
- To discourage theft, do not leave the device and accessories in plain view in an unattended vehicle.
- Overheating may damage the device.

Other information

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can be fined according to national laws. User information for disposal of electric and electronic devices in countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask your city hall or distributor of these devices. Everything is expressed by the symbol of crossed recycle bin on product, cover or printed materials.



2) You can determine a warranty service at the place of purchase. In case of technical problems or queries contact your dealer who will inform you about the following procedure. Follow the rules for work with electric devices. User is not allowed to disassembly the device neither replace any of its components. To reduce the risk of electric shock, do not remove or open the cover. In case of incorrect setup and plug in of device you will expose yourself risk of electric shock.

Declaration of Conformity

Hereby, elem6 s.r.o., declares that all LAMAX products are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. Products are intended for sale without any restriction in Germany, Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Hungary and other EU countries. Products are covered for two years warranty, unless otherwise stated. You can download the Declaration of Conformity from the website: www.lamax-electronics.com.



Manufacturer:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Mis prints and changes in the manual are reserved.

LAMAX

ELECTRONICS

Benutzerhandbuch

LAMAX C3



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Autokamera LAMAX C3 entschieden haben. Sie haben somit einen zuverlässigen Begleiter für Ihre Autofahrten erworben. In den meisten EU-Ländern können Sie Fahraufnahmen machen und auf diese Weise Ihr Vermögen sowie Ihre Gesundheit schützen.

Die Autokamera LAMAX C3 verfügt über folgende Eigenschaften und Funktionen

- Interpolierte Full-HD-Video-Auflösung von 1920 x 1080
- G-Sensor
- Zyklische Aufnahmen
- Parkmodus
- Bewegungssensor
- Tschechisches Menü
- LED-Beleuchtung
- Videosperre mit einer Taste

Verpackungsinhalt

- Autokamera LAMAX C3
- Anschlusskabel
- USB-Kabel
- Halterung für die Kamera
- Handbuch

Produktzeichnung

1. EIN/AUS
2. Menü
3. OK (Start)
4. Pfeil nach unten
5. Pfeil nach oben
6. Mode
7. Parkmodus
8. Slot für micro SDHC-Karten















Produktinstallation

- 1) Das Anschlusskabel sollte in der Form über den Frontscheibenbereich zum Zigarettenanzünder verlaufen, dass der Fahrer freie Sicht hat. Befestigen Sie das Anschlusskabel sicher. Befestigen Sie das Gerät zwischen der Scheibe und dem Rückspiegel. Auf diese Weise erzielen Sie optimale Aufnahmen.
- 2) Installieren Sie das Gerät nicht in einer Position, durch welche die Sicht des Fahrers behindert oder er abgelenkt würde.
- 3) Bei einigen Fahrzeugen ist auch nach dem Abstellen des Motors die Versorgung zum Zigarettenanzünder nicht unterbrochen. Ziehen Sie in so einem Fall das Kabel aus dem Zigarettenanzünder, bevor Sie den Wagen verlassen.
- 4) Sofern Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, kann es sein, dass die Batterie nur wenig aufgeladen ist. Sofern sich das Gerät wegen zu wenig Strom nicht starten lässt, schließen Sie manuell das externe Versorgungskabel an und laden Sie auf diese Weise die Batterie auf.
- 5) Verwenden Sie microSDHC-Karten von Markenherstellern der Klasse 10 und höher. Um die optimale Aufnahmelänge ausnutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Karten mit einer Kapazität von mindestens 8 GB, höchstens jedoch 32 GB zu verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte das erste Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, diese zu formatieren.

Schnellsteuerungsfunktionen

- 1) LED-Dioden-Beleuchtung - durch kurzes Drücken der Taste „EIN/AUS“.
- 2) Parkmodus - durch langes Drücken der Taste „PARKMODUS“.
- 3) Bildschirm ausschalten - durch kurzes Drücken der Taste „PARKMODUS“.
- 4) Videoton - durch kurzes Drücken des Pfeils „NACH OBEN“.
- 5) Dateisperre - während der Videoaufnahme kann die Momentaufnahme durch kurzes Drücken der Taste „MENÜ“ gesperrt werden.

Erläuterung der Icons

	Die Schleifen-länge		Exposition
	Video-Modus		Fotoapparat-Modus
	Töne Ein		Töne Aus
	LED-Dioden		Kamera ist bestromt
	Park-Modus		Speicherkarte erkannt
	G-sensor		Serienfoto

Verwendung der Autokamera LAMAX C3

1) Einlegen der micro SDHC-Karte

Die microSDHC-Karte legen Sie in den Slot für die micro SDHC-Karte ein bzw. nehmen diese aus dem Slot heraus, wenn die Kamera ausgeschaltet und nicht an den Rechner oder an eine Versorgungsquelle angeschlossen ist.

2) Versorgung

- a) Zur Versorgung können Sie die Kamera sowohl über ein USB-Kabel an den Rechner als auch direkt an den Zigarettenanzünder im Fahrzeug anschließen.
- b) Die Kamera ist zur dauerhaften Versorgung bestimmt. Die integrierte Batterie kann weder he-

rausgenommen noch ausgewechselt werden.

c) Die integrierte Batterie ist primär zur Verwendung im Parkmodus bestimmt.

3) Ein- und Ausschalten der Kamera

a) Die Kamera schalten Sie ein, indem Sie die Taste EIN/AUS drücken.

b) Nach dem Anschluss an die Versorgungsquelle schaltet sich die Kamera automatisch ein.

c) Die Kamera schalten Sie aus, indem Sie die Taste EIN/AUS drücken sowie für einen Zeitraum von 3 bis 5 Sekunden gedrückt halten.

d) Die Kamera schaltet sich automatisch aus, nachdem sie von der Versorgungsquelle getrennt wurde.

4) Umschalten zwischen den Modi und Bewegungen im Menü

a) Durch sukzessives kurzes Drücken der Taste „MODE“ können Sie zwischen den Modi Videoaufnahme/Fotoapparat/Galerie umschalten.

b) Das Kameramenü besteht aus drei separaten Bereichen - aus den Kameragrundeinstellungen/ aus den Videoeinstellungen/sowie aus den Fotoeinstellungen. Zwischen den einzelnen Bereichen können Sie sich mit der Taste „MENÜ“ bewegen, welche auch als Zugang zum Menü dient. In jedem einzelnen Menübereich können Sie sich anschließend über die Pfeile „NACH OBEN“ sowie „NACH UNTEN“ vertikal bewegen, wobei zur Bestätigung der getroffenen Auswahl die Taste „OK“ dient.

c) In den separaten Menübereich Videoeinstellungen/Fotoeinstellungen gelangt man nur vom betreffenden Modus aus. Somit gelangt man nur vom Modus Videoaufzeichnung aus zu den Videoeinstellungen. Zu den Fotoeinstellungen gelangt man nur vom Modus Fotoapparat aus.

d) Wenn man eine Ebene zurück möchte, bedient man sich der Taste „MENÜ“. Über die Taste „MODE“ kann man die Einstellungen komplett verlassen.

5) Aufnehmen / Fotografieren / Galerie ansehen

a) Die Aufnahmefunktion an der Kamera startet, nachdem die Taste „OK“ gedrückt wurde. Durch nochmaliges Drücken wird die Aufnahmefunktion beendet. Die Kamera muss sich im Aufnahmemodus befinden.

b) Automatische Aufnahme – die automatische Aufnahmefunktion ist dauerhaft eingeschaltet. Die automatische Aufnahme wird gestartet, nachdem die Kamera an die Versorgungsquelle angeschlossen wurde. Sofern ein Auto über eine Versorgungsquelle verfügt, welche vom Anlasser abhängig ist, schaltet sich die Kamera nach dem Starten ein und beginnt mit der Aufnahme.

c) Automatische Aufnahmebeendigung und Ausschalten - wenn die Versorgungsquelle unterbrochen ist - also wenn der Motor ausgeschaltet wurde, wird die Aufnahmefunktion der Kamera automatisch gestoppt und die Kamera schaltet sich aus. Einige Autos verfügen über einen Zigarettenzünder mit dauerhafter Versorgung. Vergessen Sie in diesem Fall nicht das Anschlusskabel aus dem Zigarettenzünder zu ziehen.

d) Das Aufnehmen von Fotos erfolgt durch Drücken der Taste „OK“. Die Kamera muss sich im Foto-Modus befinden.

e) Nach dem Umschalten in den Galerie-Modus wird das Verzeichnis mit den aufgenommenen Videos und Fotos angezeigt. Die Pfeile „NACH OBEN“ und „NACH UNTEN“ dienen dazu, um sich zwischen den einzelnen Aufnahmen und Fotos bewegen zu können. Zum Starten sowie zum Stoppen der Aufnahme dient die Taste „OK“.

6) Löschen der angefertigten Aufnahmen direkt in der Kamera

a) Löschen von einzelnen Aufnahmen direkt in der Kamera – in der Galerie. Nachdem die Taste „MENÜ“ gedrückt und die Position „Löschen“ ausgewählt wurde, wählen Sie die Möglichkeit „Aktuelle Aufnahme“.

b) Löschen aller Aufnahmen – in der Galerie. Nachdem die Taste „MENÜ“ gedrückt und die Position „Löschen“ ausgewählt wurde, wählen Sie die Möglichkeit „Alles löschen“.

7) Schutz der angefertigten Aufnahmen in der Kamera

a) Sperrung der aktuellen Aufnahme – in der Galerie. Nachdem die Taste „MENÜ“ gedrückt und die

- Position „Schloss“ ausgewählt wurde, wählen Sie die Möglichkeit „Aktuelle Aufnahme sperren“.
- b) Sperrung aller Aufnahmen – in der Galerie. Nachdem die Taste „MENÜ“ gedrückt und die Position „Schloss“ ausgewählt wurde, wählen Sie die Möglichkeit „Alle Aufnahme sperren“.
 - c) Entsperrung der aktuellen Aufnahme – in der Galerie. Nachdem die Taste „MENÜ“ gedrückt und die Position „Schloss“ ausgewählt wurde, wählen Sie die Möglichkeit „Aktuelle Aufnahme entsperren“.
 - d) Entsperrung aller Aufnahmen – in der Galerie. Nachdem die Taste „MENÜ“ gedrückt und die Position „Schloss“ ausgewählt wurde, wählen Sie die Möglichkeit „Alle Aufnahmen entsperren“.

8) Anschluss an den PC

Über das Mini-USB-Kabel, welches zum Zubehör gehört, kann die Kamera an den PC angeschlossen werden und benutzen es als externe Festplatte.

Einstellung der Autokamera LAMAX C3 – Video-Modus

1) Video-Auflösung

Die Einstellung der Video-Auflösung können Sie im separaten Menübereich Videoeinstellungen vornehmen. In das Menü Videoeinstellungen gelangen Sie, indem Sie die Taste „MENÜ“ im Video-Modus drücken. Mit den Pfeilen „NACH OBEN“ und „NACH UNTEN“ gelangen Sie auf die Position „AUFLÖSUNG“, wo Sie eine der folgenden Möglichkeiten auswählen: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Belichtung

Ermöglicht die Anpassung der Belichtung nach Bedarf. Einstellung der Belichtung für Aufnahmen im Bereich von -2 bis +2 in 1/3-Größenschritten.

3) Bewegungsdetektion

Wenn die Funktion Bewegungsdetektion eingeschaltet ist, beginnt die Kamera in dem Moment automatisch mit der Aufnahme, wenn im oberen Objektivfeld eine Bewegung zu verzeichnen ist. Wenn die Bewegung verschwunden ist, stoppt die Kamera die Aufnahme.

4) Tonaufnahmen

Mit der Kamera kann eingestellt werden, dass kein Ton aufgenommen wird. Auf diese Weise werden ungewollte Tonaufnahmen verhindert. Das Ein- und Ausschalten des Tons in der erfolgten Aufnahme kann auch über die Schnellwahlfunktion erfolgen.

5) Datumsanzeige

Mit der Kamera kann das Datum sowie die Uhrzeit in der angefertigten Aufnahme hinterlegt werden.

6) G-Sensor

Ist mit weiteren Autokamerafunktionen verbunden. Kann in verschiedenen Empfindlichkeitsstufen (2G, 4G, 8G) eingestellt werden, wobei 2G die höchste Empfindlichkeitsstufe und 8G die niedrigste Empfindlichkeitsstufe ist. Die Einstellung der richtigen Empfindlichkeitsstufe hat einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der weiteren Kameraeigenschaften. Zur korrekten Funktion des „Parkmodus“ empfehlen wir die höchste Empfindlichkeitsstufe - damit auch kleinerer Aufprall (beim Parken, Vandalismus) aufgenommen werden. Zur korrekten Funktion der Dateisperre empfehlen wir die niedrigste Empfindlichkeitsstufe - damit ungewollte Sperren ausgeschlossen werden können - zum Beispiel wenn über unebenes Terrain gefahren wird. Beim Icon im linken Display-Abschnitt handelt es sich um die Anzeige für den eingeschalteten G-Sensor.

Einstellung der Autokamera LAMAX C3 – Fotoapparat-Modus

1) Foto-Auflösung

Die Einstellung der Foto-Auflösung können Sie im separaten Menübereich Fotoeinstellungen vornehmen. In das Menü Fotoeinstellungen gelangen Sie, indem Sie die Taste „MENÜ“ im Fotoapparat-Modus drücken. Mit den Pfeilen „NACH OBEN“ und „NACH UNTEN“ gelangen Sie auf die

Position „AUFLÖSUNG“, wo Sie eine der folgenden Möglichkeiten auswählen: 12 Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx sowie VGA.

2) Serienfoto

Wenn der Auslöser einmal betätigt wird, kann man innerhalb von 1 Sekunde eine Serie von fünf Aufnahmen machen.

3) Belichtung

Ermöglicht die Anpassung der Belichtung nach Bedarf. Einstellung der Belichtung für Fotos im Bereich von -2 bis +2 in 1/3-Größenschritten.

4) Aufnahme anzeigen

Mit der Kamera kann man sich die Fotos sofort nach deren Aufnahme auf dem Display ansehen, ohne zur Galerie wechseln zu müssen. Die Anzeige kann auf 2 oder 5 Sekunden eingestellt beziehungsweise komplett ausgeschaltet werden.

5) Datumsanzeige

Mit der Kamera kann das Datum beziehungsweise das Datum und die Uhrzeit in der angefertigten Aufnahme hinterlegt werden.

Grundeinstellungen der Autokamera LAMAX C3

1) Parkmodus

Wenn es zu einem Aufprall oder zu Versuchen kommt, auf grobe Weise in das geparkte Auto einzudringen, wird beim eingeschalteten Parkmodus die Kamera sowie die Videoaufnahme gestartet. Kann in verschiedenen Empfindlichkeitsstufen (2G, 4G, 8G) eingestellt werden, wobei 2G die höchste Empfindlichkeitsstufe und 8G die niedrigste Empfindlichkeitsstufe ist. Über die Schnellwahlfunktion kann der Parkmodus einfach ein- und ausgeschaltet werden. Der Parkmodus kann bis zu 24 Stunden ohne Aufladen aufrechterhalten werden.

2) Datum/Uhrzeit

Einstellung der Uhrzeit sowie des Datums am Gerät. Sie können auch das Datumsanzeigeformat wählen.

3) Automatisches Ausschalten

Man kann einstellen, dass sich das Gerät nach 1 oder 3 Minuten Inaktivität automatisch ausschaltet.

4) LCD ausschalten

Einstellung, dass sich das Display nach 3, 5 oder 10 Minuten Inaktivität automatisch ausschaltet.

5) Tastenton

Ein- beziehungsweise Ausschalten des Tastentons.

6) Sprache

Über diese Funktion kann die Menüsprache eingestellt werden.

7) Frequenz

Über diese Funktion kann die Frequenz im Einklang mit der Frequenz des Stromversorgungsnetzes eingestellt werden (auf dem Europäischen Kontinent beträgt die Netzstromfrequenz 50 Hz, in Amerika sowie in Teilen von Asien 60 Hz).

8) IR-Diode

Bei verschlechterten Lichtbedingungen kann die IR-Diode verwendet werden. Diese Funktion kann man auch über die Schnellwahlfunktion einschalten. Das Ein- oder Ausschalten wird über das Icon im oberen Display-Abschnitt angezeigt.

9) Formatieren

Über diese Funktion kann die micro SDHC-Karte formatiert werden.

10) Werkseinstellungen

Mit der Bestätigung dieses Punktes setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellung zurück.

11) Systeminfo

Zeigt die aktuelle Softwareversion an.

Parameter der Autokamera LAMAX C3

Display	2,4" HD LCD
Aufnahmewinkel	140°
Video-Auflösung	1920x1080 – interpolierte Auflösung, 1440x1080, 1280x720 (alles bei 30 fps)
Videoformat	AVI
Foto-Auflösung	bis 12 Mpx
Fotoformat	jpg
Speichertyp	micro SDHC bis 32 GB
Anschlüsse	USB, HDMI, TV-Out
Frequenz	50/60 Hz
Betriebssystem-Kompatibilität	MS Windows

Anmerkung: Die Spezifikation kann sich infolge der Änderung von Geräteteilen oder durch eine Softwareaktualisierung verändern.

Achtung - in einigen Ländern der Europäischen Union gibt es spezifische Gesetze in Bezug auf Aufnahmen mit Autokameras. Aus diesem Grund empfehlen wir, sich vor jeder Auslandsreise über die gesetzliche Regelung vor Ort zu informieren - am besten bei den Automobilklubs vor Ort. Die Kamera darf als Beweismaterial verwendet werden - sogar im Rahmen von Verhandlungen mit Polizeimitarbeitern. Auch hier empfehlen wir wieder, sich über die gesetzliche Regelung in den einzelnen Ländern zu informieren. Wir weisen darauf hin, dass das Aufnahmematerial auch gegen den Autor solcher Aufnahmen verwendet werden darf. Die Firma LAMAX Electronics haftet nicht für die ungesetzliche Verwendung der Kameras sowie auch nicht für die ungesetzliche Verwendung des Materials, welches mit diesen Kameras aufgenommen wurde.

Sicherheitsmaßnahmen

1. Schützen Sie die Kamera vor Stößen, verhindern Sie, dass sie auf die Erde fällt sowie weitere mechanische Beschädigungsmöglichkeiten.
2. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kamera nicht in der Nähe von Objekten befindet, welche starke Magnetfelder erzeugen, wie zum Beispiel Magneten oder Elektromotoren. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kamera auch nicht in der Nähe von Objekten befindet, welche starke Funkwellen ausstrahlen, wie zum Beispiel Antennen. Durch starke Magnetfelder oder Funkwellen kann die Kamera beziehungsweise die angefertigten Bild- und Tonaufnahmen beschädigt werden.
3. Schützen Sie die Kamera vor hohen Temperaturen sowie vor direkter Sonneneinstrahlung.
4. Verwenden Sie nur microSDHC-Karten von Markenherstellern. Durch Karten von Nichtmarkenherstellern ist nicht garantiert, dass der Datenspeicherort korrekt funktioniert.
5. Legen Sie keine microSDHC-Karten in die Nähe von Magnetfeldern bzw. nicht dorthin, wo sich statischer Starkstrom bildet. Sie verhindern damit, dass Ihre Daten verloren gehen.
6. Sofern sich das Gerät beim Aufladen überhitzt, sich Rauch oder ein verdächtiger Geruch bildet, trennen Sie das Gerät sofort von der Versorgungsquelle und unterbrechen Sie den Aufladevorgang.
7. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kamera beim Aufladen außerhalb der Reichweite von Kindern

befindet. Durch das Anschlusskabel könnte ein elektrischer Stromunfall verursacht werden bzw. könnte sich das Kind mit diesem erdrosseln.

8. Bewahren Sie die Kamera an einem kühlen, trockenen sowie staubfreien Ort auf.

Grundsätze und Hinweise

- Zur Gewährleistung Ihrer eigenen Sicherheit bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt.
- Wenn Sie das Gerät im Auto verwenden, ist eine Fensterhalterung erforderlich. Postieren Sie die Kamera an einer geeigneten Stelle in der Form, dass die Sicht des Fahrers sowie auch die Aktivierung der Sicherheitselemente (z. B. der Airbags) nicht behindert wird.
- Das Kameraobjektiv darf durch nichts blockiert werden und in der Nähe des Objektivs dürfen sich keine reflektierenden Materialien befinden. Halten Sie das Objektiv sauber.
- Sofern das Auto über eine getönte reflektierende Frontscheibe verfügt, kann dadurch die Aufnahmequalität eingeschränkt werden.

Sicherheitsgrundsätze

- Verwenden Sie nur das Ladegerät, welches mit dem Gerät geliefert wird. Wenn ein anderer Ladegerättyp verwendet wird, kann dies zu Gerätestörungen führen oder es können andere Gefahren auftreten.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer sehr feuchten Umgebung. Berühren Sie das Ladegerät niemals mit feuchten Händen oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Wenn das Gerät an der Versorgungsquelle angeschlossen ist oder wenn die Batterie aufgeladen wird, lassen Sie um das Ladegerät herum ausreichend Raum zur Luftzirkulation. Bedecken Sie das Ladegerät nicht mit Papier oder anderen Gegenständen, durch welche sich die Kühlung des Ladegeräts verschlechtern könnte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es sich im Transportbehälter befindet.
- Schließen Sie das Ladegerät an die richtige Spannungsquelle an. Die Angaben zur Spannung befinden sich auf dem Produktgehäuse oder auf der Produktverpackung.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, wenn es beschädigt ist.
- Bei einer übermäßigen Erhitzung des Geräts trennen Sie dieses sofort von der Stromzufuhr.
- Das Aufladen des Geräts sollte unter Aufsicht erfolgen.

Wartung des Geräts

- Durch eine gute Wartung dieses Geräts ist ein problemloser Betrieb gewährleistet und das Schadensrisiko wird reduziert.
- Bewahren Sie das Gerät nicht unter extremer Feuchtigkeit und Temperaturen auf und schützen Sie das Gerät dauerhaft vor direkter Sonneneinstrahlung beziehungsweise vor UV-Strahlung.
- Verhindern Sie, dass das Gerät herunterfällt und schützen Sie es vor starken Stößen.
- Schützen Sie das Gerät vor plötzlichen sowie enormen Temperaturänderungen. Dies könnte zur Folge haben, dass die Feuchtigkeit im Gerät kondensiert, wodurch das Gerät beschädigt werden könnte. Sofern die Feuchtigkeit kondensiert, lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung trocknen.
- Die Displayoberfläche kann leicht verkratzt werden. Berühren Sie diese daher nicht mit scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall im eingeschalteten Zustand. Verwenden Sie zum Reinigen des Displays sowie der Außenoberfläche des Geräts einen weichen, nicht faserigen Lappen. Reinigen Sie das Display nicht mit Küchenrollen, Papiertaschentüchern, etc.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät auseinanderzunehmen, es zu reparieren oder sonst irgendwie zu verändern. Bei Demontage, Änderungen oder sonstigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie und das Gerät kann beschädigt werden beziehungsweise kann es sogar zu Verletzungen oder Vermögensschäden kommen.

- Lagern bzw. befördern Sie zusammen mit dem Gerät bzw. mit Teilen von diesem oder Zubehör keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien.
- Um einen Diebstahl zu verhindern, lassen Sie das Gerät und das Zubehör ohne Aufsicht nicht offen sichtbar im Auto liegen.
- Durch eine Überhitzung kann das Gerät beschädigt werden.

Weitere Informationen

1) Für Haushalte: Das auf dem Produkt beziehungsweise in der Projektdokumentation aufgeführte Symbol (durchgestrichener Korb) bedeutet, dass benutzte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Damit das Produkt richtig entsorgt werden kann, geben Sie es in den hierfür bestimmten Sammelstellen ab. Hier wird es kostenlos angenommen. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Quellen zu erhalten sowie negativen Umweltauswirkungen und negativen gesundheitlichen Auswirkungen vorzubeugen, welche infolge der nicht korrekten Abfallentsorgung auftreten könnten. Weitere Details fordern Sie bei der zuständigen Behörde vor Ort oder bei der nächstgelegenen Sammelstelle an. Bei einer nicht korrekten Entsorgung dieser Abfallart können im Einklang mit den nationalen Vorschriften entsprechende Strafen verhängen werden. Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (zur Anwendung für Firmen und Unternehmen): Verlangen Sie von Ihrem Verkäufer oder Lieferanten ausführliche Informationen in Bezug auf die korrekte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten. Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in den sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das oben genannte Symbol (durchgestrichener Korb) ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Verlangen Sie vom Verkäufer des Geräts bzw. von den zuständigen Behörden ausführliche Informationen in Bezug auf die korrekte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten. Alles wird durch das Symbol eines durchgestrichenen Containers auf dem Produkt, auf der Verpackung oder auf gedruckten Unterlagen dargestellt.



2) Reparaturen während der Garantiezeit machen Sie bei Ihrem Verkäufer geltend. Bei technischen Problemen und Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, welcher Sie über die weitere Vorgehensweise informieren wird. Halten Sie die Regeln für Arbeiten mit elektrischen Anlagen ein. Der Benutzer ist nicht berechtigt, das Gerät auseinanderzunehmen bzw. einen Bestandteil des Geräts auszuwechseln. Beim Öffnen oder der Entfernung des Gehäuses besteht das Risiko eines elektrischen Stromunfalls. Beim nicht korrekten Zusammenbau des Geräts sowie dessen erneutem Anschluss besteht für Sie ebenfalls das Risiko eines elektrischen Stromunfalls.

Konformitätserklärung

Von der Gesellschaft elem6 s.r.o. wird hiermit erklärt, dass alle LAMAX-Geräte im Einklang mit den generellen Anforderungen sowie weiteren betreffenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU stehen. Die Produkte sind in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Polen, Ungarn sowie in den weiteren EU-Mitgliedsstaaten zum freien Verkauf bestimmt. Die Garantiezeit für die Produkte beträgt 24 Monate, vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung. Die Konformitätserklärung kann unter www.lamax-electronics.com heruntergeladen werden.



Hersteller:

elem6 s.r.o.,
 Bražkovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Druckfehler sowie Handbuchänderungen vorbehalten!

LAMAX

ELECTRONICS

Uživatelský manuál

LAMAX C3



Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili autokameru LAMAX C3. Získali jste tak spolehlivého společníka na cesty Vaším automobilem. Ve většině zemí EU můžete pořizovat záběry z jízdy a chránit tak svůj majetek a zdraví.

Autokamera LAMAX C3 má tyto vlastnosti a funkce

- Interpolované full HD video 1920 x 1080
- G-senzor
- Cyklické nahrávání
- Parkovací mód
- Pohybový senzor
- České menu
- LED svícení
- Zamykání videa jedním tlačítkem

Obsah balení

- Autokamera LAMAX C3
- Napájecí kabel
- USB kabel
- Držák na kameru
- Manuál

Nákres produktu

1. ZAP/VYP
2. Menu
3. OK (spoušť)
4. Šipka dolů
5. Šipka nahoru
6. Mode
7. Parkovací mód
8. Slot na micro SDHC kartu



Instalace produktu

- 1) Kabel napájení do autozapalovače vedte okolo předního skla tak, aby nepřekážel řidiči ve výhledu a bezpečně ho upevněte. Zařízení připevněte mezi sklo a zpětné zrcátko. Dosáhnete tak optimálního záběru.
- 2) Zařízení neinstalujte do pozice, která by řidičovi bránila ve výhledu nebo ho rozptylovala
- 3) Některá vozidla nepřerušují napájení do zapalovače ani po vypnutí motoru. V takovém případě před opuštěním vozu vyjměte kabel z autozapalovače.
- 4) Pokud používáte zařízení poprvé, baterie může být málo nabitá. Jestliže nelze zařízení spustit z důvodů nízké energie, připojte ručně kabel externího napájení a nabijte tak baterii.
- 5) Používejte značkové micro SDHC karty třídy 10 a vyšší. Pro optimální využití délky záznamu doporučujeme používat karty o kapacitě alespoň 8 GB, maximálně však 32 GB. V případě prvního použití paměťové karty ji doporučujeme naformátovat.

Funkce ovládané rychlou volbou

- 1) Přisvícení LED diodou – krátkým stisknutím tlačítka „ZAP/VYP“.
- 2) Parkovací mód – dlouhým stisknutím tlačítka „PARKOVACÍ MÓD“.
- 3) Vypnutí displeje – krátkým stisknutím tlačítka „PARKOVACÍ MÓD“.
- 4) Zvuk ve videu – krátkým stisknutím šipky „NAHORU“.
- 5) Zamknutí souboru – během nahrávání videa lze aktuální záznam zamknout krátkým stisknutím tlačítka „MENU“.

Vysvětlivky k ikonám

	Délka smyčky		Hodnota expozice
	Režim video		Režim fotoaparát
	Zvuk zapnut		Zvuk vypnut
	Přisvícení LED diodou		Připojeno k napájení
	Parkovací režim		Paměťová karta detekována
	G-senzor		Sekvenční fotografie

Používání autokamery LAMAX C3

1) Vložení Micro SDHC karty

Micro SDHC kartu můžete vložit a vyjmout ze slotu pro micro SDHC kartu, když je kamera vypnutá a není připojená k počítači nebo napájení

2) Napájení

- a) Kameru můžete připojit ke zdroji jak pomocí USB kabelu do počítače, tak pomocí autozapalovače přímo ve voze.
- b) Kamera je určena k trvalému napájení. Integrovanou baterii nelze vyjmout ani vyměnit.
- c) Integrovaná baterie je určena primárně pro použití při parkovacím režimu.

3) Zapnutí a vypnutí kamery

- a) Kameru zapnete stisknutím tlačítka ZAP/VYP.
- b) Kamera se automaticky zapne po připojení do napájení.
- c) Kameru vypnete stisknutím a podržením tlačítka ZAP/VYP po dobu 3-5 sekund.

d) Kamera se automaticky vypne po odpojení z napájení.

4) Přepínání režimů a pohyb v menu

- a) Postupným krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ můžete přepínat mezi režimy videozáznam/fo-
toaparát/galerie.
- b) Menu kamery se skládá ze tří samostatných částí - základní nastavení kamery/nastavení videa/
nastavení fotografie. Mezi jednotlivými částmi se pohybujete pomocí tlačítka „MENU“, které
slouží i pro vstup do menu. V každé jednotlivé části menu se následně pohybujete vertikálně
pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“, přičemž k potvrzování voleb slouží tlačítko „OK“.
- c) Do samostatné části menu nastavení videa/nastavení fotografie je možné vstoupit pouze z pří-
slušného režimu. Tedy do nastavení videa je možné vstoupit pouze z režimu videozáznam. Do
nastavení fotografie je možné vstoupit pouze z režimu fotoaparát.
- d) K návratu o úroveň zpět slouží tlačítko „MENU“. Pro úplné opuštění nastavení slouží tlačítko
„MODE“.

5) Nahrávání / focení / prohlížení galerie

- a) Nahrávání záznamu na kameru započne po stisknutí tlačítka „OK“. Jeho opětovným stisknutím
nahrávání ukončíte. Kamera se musí nacházet v režimu nahrávání.
- b) Automatické nahrávání – funkce automatického nahrávání je trvale zapnuta. Automatické
nahrávání se spustí po zapojení kamery do napájení. V případě automobilu s napájením
závislým na startéru, se kamera zapne a spustí nahrávání po nastartování.
- c) Automatické ukončení nahrávání a vypnutí – kamera automaticky přestane nahrávat a vypne se
po přerušení napájení, tedy vypnutí motoru. Některé automobily mají zapalovač trvale napájen.
V tomto případě nezapomeňte vyjmout napájecí kabel ze zapalovače.
- d) Fotografie se pořizují stisknutím tlačítka „OK“. Kamera se musí nacházet v režimu fotografie.
- e) Po přepnutí do režimu galerie se zobrazí seznam nahraných videí a pořizovaných fotografií. Pro
pohyb mezi jednotlivými nahrávkami a snímky slouží šipky „NAHORU“ a „DOLŮ“. Pro spuštění
a vypnutí záznamu slouží tlačítko „OK“.

6) Mazání pořízeného materiálu přímo v kameře

- a) Smazání jednotlivého materiálu přímo v kameře – lze provést v galerii. Po stisknutí tlačítka
„MENU“ a vybrání položky „Smazat“ vyberte možnost „Aktuální snímek“.
- b) Smazání všech záznamů – lze provést v galerii. Po stisknutí tlačítka „MENU“ a vybrání položky
„Smazat“ vyberte možnost „Smazat vše“.

7) Ochrana pořízeného materiálu v kameře

- a) Uzamčení aktuálního záznamu – lze provést v galerii. Po stisknutí tlačítka „MENU“ a vybrání po-
ložky „Zámek“ vyberte možnost „Zamknout aktuální snímek“.
- b) Uzamčení všech záznamů – lze provést v galerii. Po stisknutí tlačítka „MENU“ a vybrání položky
„Zámek“ vyberte možnost „Zamknout všechny snímky“.
- c) Odemčení aktuálního záznamu – lze provést v galerii. Po stisknutí tlačítka „MENU“ a vybrání
položky „Zámek“ vyberte možnost „Odemknout aktuální snímek“.
- d) Odemčení všech záznamů - lze provést v galerii. Po stisknutí tlačítka „MENU“ a vybrání položky
„Zámek“ vyberte možnost „Odemknout všechny snímky“.

8) Připojení k PC

Kameru lze připojit k PC pomocí mini USB kabelu, který je součástí příslušenství, a používat ji jako
externí disk.

Nastavení autokamery LAMAX C3 – režim video

1) Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete nastavit v samostatné části menu nastavení videa. Do menu nastavení videa se dostanete stisknutím tlačítka „MENU“ v režimu video. Šípkami „NAHORU“ a „DOLŮ“ najedte na položku „ROZLIŠENÍ“ a zvolte jednu z možností – 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Expozice

Umožňuje upravit expozici dle potřeby. Nastavení expozice záznamu v rozmezí -2 - +2 po krocích velikosti 1/3.

3) Detekce pohybu

Při zapnutí detekci pohybu kamera začne automaticky nahrávat v momentě, kdy zaznamená pohyb v zorném poli objektivu. Kamera ukončí nahrávání poté, co pohyb ustane.

4) Nahrávání zvuku

Kamera umožňuje vypnout nahrávání zvuku a předejít tak nechtěným zvukovým záznamům. Zvuk v nahrávaném záznamu lze také zapnout či vypnout rychlou volbou.

5) Zobrazení data

Kamera umožňuje vložení data a času do pořizovaného záznamu.

6) G-senzor

Je spojen s dalšími funkcemi autokamery. Lze jej nastavit v několika různých citlivostech (2G, 4G, 8G), přičemž 2G je nejvyšší citlivost a 8G nejnižší citlivost. Nastavení správné citlivosti má vliv na funkčnost dalších vlastností kamery. Pro správnou funkčnost „Parkovací módu“ doporučujeme vyšší citlivosti kvůli zaznamenání i menších nárazů (při parkování, vandalismu). Pro správnou funkčnost zamykání souborů doporučujeme nižší citlivost pro eliminaci nechtěných zamknutí například při přejezdu terénních nerovností. Indikátorem zapnutého g-senzoru je ikona v levé části displeje.

Nastavení autokamery LAMAX C3 – režim fotoaparát

1) Rozlišení fotografie

Můžete nastavit v samostatné části menu nastavení fotografie. Do menu nastavení fotografie se dostanete stisknutím tlačítka „MENU“ v režimu fotoaparát. Šípkami „NAHORU“ a „DOLŮ“ najedte na položku „ROZLIŠENÍ“ a zvolte jednu z možností – 12 Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx a VGA.

2) Sériové foto

Umožňuje jedním stisknutím spouště vytvořit sérii pěti snímků během 1 vteřiny.

3) Expozice

Umožňuje upravit expozici dle potřeby. Nastavení expozice fotografie v rozmezí -2 - +2 po krocích velikosti 1/3.

4) Zobrazení náhledu

Kamera umožňuje prohlédnutí fotografie na displeji ihned po vytvoření snímku, bez nutnosti přepnout do galerie. Nastavit zobrazení lze na 2 nebo 5 vteřin, případně úplně vypnout.

5) Zobrazení data

Kamera umožňuje vložení data, případně data a času do pořizované fotografie.

Základní nastavení autokamery LAMAX C3

1) Parkovací mód

Zapnutý parkovací mód spustí kameru a natáčení videa v případě, kdy dojde k nárazu nebo hrubým pokusům o vniknutí do zaparkovaného automobilu. Lze jej nastavit v několika různých citlivostech (2G, 4G, 8G), přičemž 2G je nejvyšší citlivost a 8G nejnižší citlivost. Jednoduché zapnutí a vypnutí lze pomocí rychlé volby. Parkovací mód vydrží až 24 hodin bez nabíjení.

2) Datum/Čas

Nastavení data a času přístroje. Můžete si zvolit také formát zobrazovaného data.

3) Automatické vypnutí

Umožňuje nastavit automatické vypnutí při nečinnosti po 1 nebo 3 minutách.

4) Vypnutí LCD

Nastavení automatického vypnutí displeje v případě nečinnosti po 3, 5 nebo 10 minutách.

5) Zvuk kláves

Umožňuje zapnout respektive vypnout tón tlačítek.

6) Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk menu.

7) Frekvence

Umožňuje vybrat frekvenci v souladu s frekvencí rozvodné sítě (na Evropském kontinentu je veden v síti proud o frekvenci 50 Hz, v Americe a části Asie je to pak 60 Hz).

8) LED dioda

Prisvícení LED diodou pomůže při zhoršených světelných podmínkách. Tuto funkci lze zapnout také rychlou volbou. Rozsvícení nebo zhasnutí indikuje ikona v horní části displeje.

9) Formátovat

Možnost formátovat Micro SDHC kartu.

10) Tovární nastavení

Potvrzením této položky uvedete přístroj do továrního nastavení. Potvrzení této volby nelze vrátit zpět.

11) Info o systému

Zobrazí informace o verzi softwaru kamery.

Parametry autokamery LAMAX C3

Displej	2,4" HD LCD
Úhel záběru	140°
Rozlišení videa	1920x1080 – interpolované, 1440x1080, 1280x720 (vše při 30 fps)
Video formát	avi
Rozlišení fotografie	Až 12 Mpx
Formát fotografie	jpg
Typ paměti	Micro SDHC až 32 GB
Konektivita	USB, HDMI, TV out
Frekvence	50/60 Hz
Kompatibilita operačního systému	MS Windows

Poznámka: Specifikace se může změnit výměnou některé části zařízení nebo aktualizací softwaru.

Pozor, některé země Evropské unie mají specifické zákony ohledně nahrávání autokamerou. Proto doporučujeme se před každou cestou do zahraničí informovat o místní zákonné úpravě, ideálně u lokálních automotoklubů. Kameru lze použít jako důkazní materiál a to dokonce i při jednání s příslušníkem policie. Opět doporučujeme nastudovat zákonnou úpravu v jednotlivých zemích. Upozorňujeme, že takovýto materiál je též možné použít i proti autorovi takového záznamu. Značka LAMAX Electronics není zodpovědná za nezákonné použití kamer ani materiálu těmito kamerami pořízeným.

Bezpečnostní opatření

1. Kameru nevystavujte nárazům, zabraňte pádu na zem a dalším možnostem vzniku mechanického poškození.
2. Kameru nedávejte do blízkosti objektů vytvářejících silné magnetické pole, jako například magnety nebo elektromotory. Kameru také nedávejte do blízkosti objektů vysílajících silné rádiové vlny, jako například antény. Silné magnetické pole, nebo rádiové vlny mohou způsobit poškození kamery, nebo poškození pořízených obrazových a zvukových záznamů.
3. Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímého slunečního záření.
4. Používejte pouze značkové Micro SDHC karty. Karty neznámkových výrobců nezaručují správné chování datového úložiště.
5. Neumisťujte Micro SDHC karty do blízkosti magnetického pole, nebo do míst vzniku silné statické elektřiny. Zabráníte tím ztrátě uložených dat.
6. V případě, že dojde při nabíjení k přehřátí zařízení, tvoření kouře, nebo podezřelého zápachu, zařízení ihned odpojte a přerušte nabíjení.
7. Během nabíjení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí kabel by mohl způsobit úraz elektrickým proudem nebo dušení dítěte.
8. Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě.

Zásady a upozornění

- Pro zajištění vlastní bezpečnosti nepoužívejte ovládací prvky tohoto přístroje při řízení.
- Při používání zařízení v autě je nezbytný okenní držák. Kameru umístěte na vhodné místo tak, aby nebránila ve výhledu řidiči ani v aktivaci bezpečnostních prvků (např. airbagů).
- Objektiv kamery nesmí být ničím blokován a v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál. Uchovávejte objektiv čistý.
- Pokud je čelní sklo automobilu zabarveno reflexní vrstvou, může to omezovat kvalitu záznamu.

Bezpečnostní zásady

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokryma rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.
- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li zjevně poškozena. V případě poškození zařízení sami neopravujte!
- V případě nadměrného zahřívání přístroj okamžitě odpojte od přívodu energie.
- Nabíjejte zařízení pod dohledem.

Údržba přístroje

- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje použijte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoliv pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.



2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení LAMAX jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.lamax-electronics.com.



Výrobce:

elem6 s.r.o.,
Bražkovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny!

LAMAX

ELECTRONICS

Uživatelský manuál

LAMAX C3



Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili autokameru LAMAX C3. Získali ste tak spoľahlivého spoločníka na cesty Vaším automobilom. Vo väčšine krajín EÚ si môžete nahrávať zábery z jazdy a chrániť tak svoj majetok a zdravie.

Autokamera LAMAX C3 má tieto vlastnosti a funkcie

- Interpolované full HD video 1920 x 1080
- G-senzor
- Cyklické nahrávanie
- Parkovací mód
- Pohybový senzor
- Slovenské menu
- LED svietenie
- Zamykanie videa jedným tlačidlom

Obsah balenia

- Autokamera LAMAX C3
- Napájací kábel
- USB kábel
- Držiak na kameru
- Manuál

Nákres produktu

1. ZAP / VYP
2. Menu
3. OK (spúšť)
4. Šípka dolu
5. Šípka hore
6. Mode
7. Parkovací mód
8. Slot na micro SDHC kartu



Inštalácia produktu

- 1) Kábel napájania do autozapaľovača vedte okolo predného skla tak, aby neprekážal vodičovi vo výhlade a bezpečne ho upevnite. Zariadenie pripevnite medzi sklo a spätné zrkadlo. Dosiahnete tak optimálneho záberu.
- 2) Zariadenie neinštalujte do pozície, ktorá by vodičovi bránila vo výhlade alebo ho rozptyľovala.
- 3) Niektoré vozidlá nepreružia napájanie do zapaľovača ani po vypnutí motora. V takom prípade pred opustením vozidla vytiahnite kábel z autozapaľovača.
- 4) Ak používate zariadenie prvýkrát, batéria môže byť málo nabitá. Ak nie je možné zariadenie spustiť z dôvodov nízkej energie, pripojte ručne kábel externého napájania a nabíjajte tak batériu.
- 5) Používajte značkové micro SDHC karty triedy 10 a vyššej. Pre optimálne využitie dĺžky záznamu odporúčame používať karty s kapacitou aspoň 8GB, maximálne však 32GB. V prípade prvého použitia pamäťovej karty ju odporúčame naformátovať.

Funkcie ovládané rýchlou voľbou

- 1) Prísvit LED diódou - krátkym stlačením tlačidla „ZAP / VYP“.
- 2) Parkovací mód - dlhým stlačením tlačidla „PARKOVACÍ MÓD“.
- 3) Vypnutie displeje - krátkym stlačením tlačidla „PARKOVACÍ MÓD“.
- 4) Zvuk vo videu - krátkym stlačením šípky „HORE“.
- 5) Zamknutie súboru - počas nahrávania videa možno aktuálny záznam zamknúť krátkym stlačením tlačidla „MENU“.

Vysvetlivky k ikonám

	Dĺžka smyčky		Hodnota expozície
	Režim video		Režim fotoaparát
	Zvuk zapnutý		Zvuk vypnutý
	Prísvit LED diódou		Pripojené k napájaniu
	Parkovací režim		Pamäťová karta detekovaná
	G-senzor		Sekvenčné fotografie

Používanie autokamery LAMAX C3

1) Vloženie Micro SDHC karty

Micro SDHC kartu môžete vložiť a vybrať zo slotu pre micro SDHC kartu, keď je kamera vypnutá a nie je pripojená k počítaču alebo napájaniu.

2) Napájanie

- a) Kameru môžete pripojiť k zdroju ako pomocou USB kábla do počítača, tak pomocou autozapaľovača priamo vo vozidle.
- b) Kamera je určená k trvalému napájaniu. Integrovanú batériu nemožno vyňať ani vymeniť.
- c) Integrovaná batéria je určená primárne pre použitie pri parkovacom režime.

3) Zapnutie a vypnutie kamery

- a) Kameru zapnete stlačením tlačidla ON / OFF.
- b) Kamera sa automaticky zapne po pripojení do napájania.
- c) Kameru vypnete stlačením a podržaním tlačidla ON / OFF po dobu 3-5 sekúnd.

d) Kamera sa automaticky vypne po odpojení z napájania.

4) Prepínanie režimov a pohyby v menu

- a) Postupným krátkym stlačením tlačidla „MODE“ môžete prepínať medzi režimami videozáznam / fotoaparát / galéria.
- b) Menu kamery sa skladá z troch samostatných častí - základné nastavenia kamery / nastavenia videa / nastavenia fotografie. Medzi jednotlivými časťami sa pohybujete pomocou tlačidla „MENU“, ktoré slúži aj pre vstup do menu. V každej jednotlivéj časti menu sa následne pohybujete vertikálne pomocou šípok „HORE“ a „DOLE“, pričom k potvrdzovaniu volieb slúži tlačidlo „OK“.
- c) Do samostatnej časti menu nastavenia videa / nastavenie fotografie je možné vstúpiť iba z príslušného režimu. Teda do nastavenia videa je možné vstúpiť iba z režimu videozáznam. Do nastavenia fotografie je možné vstúpiť iba z režimu fotoaparát.
- d) K návratu o úroveň späť slúži tlačidlo „MENU“. Pre úplné opustenie nastavení slúži tlačidlo „MODE“.

5) Nahrávanie / fotenie / prezeranie galérie

- a) Nahrávanie záznamu na kameru sa zapne po stlačení tlačidla „OK“. Jeho opätovným stlačením nahrávanie ukončíte. Kamera sa musí nachádzať v režime nahrávania.
- b) Automatické nahrávanie - funkcia automatického nahrávania je trvalo zapnutá. Automatické nahrávanie sa spustí po zapojení kamery do napájania. V prípade automobilu s napájaním závislým na štartéru, sa kamera zapne a spustí nahrávanie po naštartovaní.
- c) Automatické ukončenie nahrávania a vypnutie - kamera automaticky prestane nahrávať a vypne sa po prerušení napájania, teda vypnutím motora. Niektoré automobily majú zapaľovač trvalo napájaný. V tomto prípade nezabudnite vyňať napájací kábel zo zapaľovača.
- d) Fotografie sa obstarávajú stlačením tlačidla „OK“. Kamera sa musí nachádzať v režime fotografie.
- e) Po prepnutí do režimu galérie sa zobrazí zoznam nahraných videí a zhotovených fotografií. Pre pohyb medzi jednotlivými nahrávkami a snímkami slúžia šípky „HORE“ a „DOLE“. Pre spustenie a vypnutie záznamu slúži tlačidlo „OK“.

6) Mazanie nasnímaného materiálu priamo v kamere

- a) Zmazanie jednotlivých materiálov priamo v kamere - možno vykonať v galérii. Po stlačení tlačidla „MENU“ a vybraní položky „Zmazať“ vyberte možnosť „Aktuálny snímok“.
- b) Vymazanie všetkých záznamov - možno vykonať v galérii. Po stlačení tlačidla „MENU“ a vybraní položky „Zmazať“ vyberte možnosť „Zmazať všetko“.

7) Ochrana nasnímaného materiálu v kamere

- a) Uzamknutie aktuálneho záznamu - možno vykonať v galérii. Po stlačení tlačidla „MENU“ a vybraní položky „Zámok“ vyberte možnosť „Zamknúť aktuálnu snímku“.
- b) Uzamknutie všetkých záznamov - možno vykonať v galérii. Po stlačení tlačidla „MENU“ a vybraní položky „Zámok“ vyberte možnosť „Zamknúť všetky snímky“.
- c) Odomknutie aktuálneho záznamu - možno vykonať v galérii. Po stlačení tlačidla „MENU“ a vybraní položky „Zámok“ vyberte možnosť „Odomknúť aktuálnu snímku“.
- d) Odomknutie všetkých záznamov - možno vykonať v galérii. Po stlačení tlačidla „MENU“ a vybraní položky „Zámok“ vyberte možnosť „Odomknúť všetky snímky“.

8) Pripojenie k PC

Kameru je možné pripojiť k PC pomocou mini USB kábla, ktorý je súčasťou príslušenstva, a využiť jej ako externý disk.

Nastavenie autokamery LAMAX C3 – režim video

1) Rozlíšenie videa

Rozlíšenie videa môžete nastaviť v samostatnej časti menu nastavenia videa. Do menu nastavenia videa sa dostanete stlačením tlačidla „MENU“ v režime video. Šípkami „HORE“ a „DOLE“ sa presuňte na položku „ROZLIŠENIE“ a zvolte jednu z možností - 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Expozícia

Umožňuje upraviť expozíciu podľa potreby. Nastavenie expozície záznamu v rozmedzí -2 až +2 po krokoch s veľkosťou 1/3.

3) Detekcia pohybu

Pri zapnutej detekcii pohybu kamera začne automaticky nahrávať v momente, keď zaznamená pohyb v zornom poli objektívu. Kamera ukončí nahrávanie potom, čo pohyb ustane.

4) Nahrávanie zvuku

Kamera umožňuje vypnúť nahrávanie zvuku a predísť tak nechceným zvukovým záznamom. Zvuk v nahrávanom zázname možno tiež zapnúť či vypnúť rýchlou voľbou.

5) Zobrazenie dátumu

Kamera umožňuje vloženie dátumu a času do nahrávaného záznamu.

6) G-senzor

Je spojený s ďalšími funkciami autokamery. Možno ho nastaviť v niekoľkých rôznych citlivostiach (2G, 4G, 8G), pričom 2G je najvyššia citlivosť a 8G najnižšia citlivosť. Nastavenie správnej citlivosti má vplyv na funkčnosť ďalších vlastností kamery. Pre správnu funkčnosť „Parkovacieho módu“ odporúčame vyššiu citlivosť kvôli zaznamenaniu aj menších nárazov (pri parkovaní, vandalizmu). Pre správnu funkčnosť zamykania súborov odporúčame nižšiu citlivosť pre elimináciu nechcených zamknutí napríklad pri prejazde terénnych nerovností. Indikátorom zapnutého G-senzoru je ikona v ľavej časti displeja.

Nastavenie autokamery LAMAX C3 – režim fotoaparát

1) Rozlíšenie fotografie

Môžete nastaviť v samostatnej časti menu nastavenia fotografie. Do menu nastavenia fotografie sa dostanete stlačením tlačidla „MENU“ v režime fotoaparát. Šípkami „HORE“ a „DOLE“ sa presuňte na položku „ROZLIŠENIE“ a zvolte jednu z možností - 12 Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx a VGA.

2) Sériové foto

Umožňuje jedným stlačením spustiť vytvoriť sériu piatich snímok počas 1 sekundy.

3) Expozícia

Umožňuje upraviť expozíciu podľa potreby. Nastavenie expozície fotografie v rozmedzí -2 až +2 po krokoch veľkých 1/3.

4) Zobrazenie náhľadu

Kamera umožňuje si prezrieť fotografiu na displeji ihneď po vytvorení snímky, bez nutnosti prepnúť do galérie. Nastaviť zobrazenie je možné na 2 alebo 5 sekúnd, prípadne úplne vypnúť.

5) Zobrazenie dátumu

Kamera umožňuje vloženie dátumu, prípadne dátumu a času do nasnímanej fotografie.

Základné nastavenie autokamery LAMAX C3

1) Parkovací mód

Zapnutý parkovací mód spustí kameru a natáčanie videa v prípade, že dôjde k nárazu alebo hrubým pokusom o vniknutie do zaparkovaného automobilu. Možno ho nastaviť v niekoľkých rôznych citlivostiach (2G, 4G, 8G), pričom 2G je najvyššia citlivosť a 8G najnižšia citlivosť. Jednoduché zapnutie a vypnutie je možné pomocou rýchlej voľby. Parkovací mód vydrží až 24 hodín bez nabíjania.

2) Dátum/Čas

Nastavenie dátumu a času prístroja. Môžete si zvoliť tiež formát zobrazovaného dátumu.

3) Automatické vypnutie

Umožňuje nastaviť automatické vypnutie pri nečinnosti po 1 alebo 3 minútach.

4) Vypnutie LCD

Nastavenie automatického vypnutia displeja v prípade nečinnosti po 3, 5 alebo 10 minútach.

5) Zvuk kláves

Umožňuje zapnúť, respektíve vypnúť, tón tlačidiel.

6) Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk menu.

7) Frekvencia

Umožňuje vybrať frekvenciu v súlade s frekvenciou rozvodnej siete (na Európskom kontinente je vedený v sieti prúd s frekvenciou 50 Hz, v Amerike a časti Ázie je to potom 60 Hz).

8) IR dióda

Prísvit IR diódou pomôže pri zhoršených svetelných podmienkach. Túto funkciu je možné zapnúť aj rýchlou voľbou. Rozsvietenie alebo zhasnutie indikuje ikona v hornej časti displeja.

9) Formátovať

Možnosť formátovať Micro SDHC kartu.

10) Továrenské nastavenie

Potvrdením tejto položky uvediete prístroj do továrenského nastavenia. Potvrdenie tejto voľby nie je možné vrátiť späť.

11) Info o systéme

Zobrazí informácie o verzii softwaru kamery.

Parametre autokamery LAMAX C3

Displej	2,4" HD LCD
Uhol záberu	140°
Rozlíšenie videa	1920x1080 – interpolované, 1440x1080, 1280x720 (všetko pri 30 fps)
Video formát	avi
Rozlíšenie fotografie	Až 12 Mpx
Formát fotografie	jpg
Typ pamäte	Micro SDHC až 32 GB
Konektivita	USB, HDMI, TV out
Frekvencia	50/60 Hz
Kompatibilita operačného systému	MS Windows

Poznámka: Špecifikácie sa môžu zmeniť výmenou niektorých častí zariadenia alebo aktualizáciou softvéru.

Pozor, niektoré krajiny Európskej únie majú špecifické zákony ohľadom nahrávania autokamerou. Preto odporúčame sa pred každou cestou do zahraničia informovať o miestnej zákonnej úprave, ideálne v lokálnom automotoklube. Kameru je možné použiť ako dôkazový materiál a to dokonca aj pri rokovaní s príslušníkom polície. Opäť odporúčame naštudovať si zákonnú úpravu v jednotlivých krajinách. Upozorňujeme, že takýto materiál je tiež možné použiť aj proti autorovi takéhoto záznamu. Značka LAMAX Electronics nie je zodpovedná za nezákonné použitie kamier ani materiálu týmito kamerami vydávaným.

Bezpečnostné opatrenia

1. Kameru nevystavujte nárazom, zabráňte pádu na zem a ďalším možnostiam vzniku mechanického poškodenia.
2. Kameru nedávajte do blízkosti objektov vytvárajúcich silné magnetické pole, ako napríklad magnety alebo elektromotory. Kameru tiež nedávajte do blízkosti objektov vysielajúcich silné rádiové vlny, ako napríklad antény. Silné magnetické pole alebo rádiové vlny môžu spôsobiť poškodenie kamery alebo poškodenie vytvorených obrazových a zvukových záznamov.
3. Nevystavujte kameru pôsobeniu vysokých teplôt a priameho slnečného žiarenia.
4. Používajte iba značkové Micro SDHC karty. Karty neznačkových výrobcov nezaručujú správne správanie dátového úložiska.
5. Neumiestňujte Micro SDHC karty do blízkosti magnetického poľa alebo do miest vzniku silnej statickej elektriny. Zabráňte tým strate uložených dát.
6. V prípade, že dôjde pri nabíjaní k prehriatiu zariadenia, tvoreniu dymu alebo podozrivého zápachu, zariadenie ihneď odpojte a prerušte nabíjanie.
7. Počas nabíjania kameru uchovávajte mimo dosahu detí. Napájací kábel by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo dusenie dieťaťa.
8. Kameru uchovávajte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Bezpečnostné zásady

- Používajte len nabíjačku dodávanú s prístrojom. Pri použití iného typu nabíjačky môže dôjsť k poruche prístroja alebo môže vzniknúť iné nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte nabíjačku vo vysoko vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie ponechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívajte nabíjačku uloženú v transportnom obale.
- Nabíjačku pripojujte ku správnejmu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na plášti výrobku alebo na jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zariadenia ju sami neopravujte!
- V prípade nadmerného zahrievania prístroja ho okamžite odpojte od prívodu energie.
- Nabíjajte zariadenie pod dohľadom.

Údržba prístroja

- Dobrá údržba tohto prístroja zaistí bezproblémový chod a obmedzí nebezpečenstvo poškodenia.
- Uchovávajte prístroj mimo extrémnu vlhkosť a teploty a nevystavujte prístroj dlhodobo priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Zabráňte pádu prístroja, nevystavujte ho silným nárazom.
- Nevystavujte prístroj náhlým a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vnútri zariadenia, čo by mohlo prístroj poškodiť. V prípade, kedy dôjde ku kondenzácii vlhkosti, nechajte prístroj pred ďalším používaním dokonale vyschnúť.
- Povrch displeja sa môže ľahko poškríbať. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi.
- Zásadne nečistite prístroj, keď je zapnutý. K čisteniu prístroja používajte mäkkú handričku.
- Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozobrať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu o opravu dochádza ku prepadnutiu záruky a môže dôjsť ku poškodeniu prístroja alebo dokonca ku zraneniu alebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály spolu s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
- Aby sa zabránilo krádeži, nenechávajte prístroj a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo vozidle bez dozoru.
- Prehriatie môže prístroj poškodiť.

Ďalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné o podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tlačенých materiáloch.



2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Otváranie alebo odstránenie krytov hrozí rizikom úrazov elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenie jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazov elektrickým prúdom.

Prohlášení o shodě

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia LAMAX sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.



Výrobca:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené!

LAMAX

ELECTRONICS

Instrukcja obsługi

LAMAX C3



Wstęp

Dziękujemy za zakup kamery samochodowej LAMAX C3. Właśnie zyskałeś nowego towarzysza podróży samochodem, na którym zawsze możesz polegać. W większości krajów UE możesz dokumentować swoją jazdę, a tym samym chronić siebie i swoje mienie.

Kamera samochodowa LAMAX C3 posiada następujące właściwości oraz funkcje

- Interpolowane full HD video 1920 x 1080
- G-sensor
- Nagrywanie w pętli
- Tryb parkowania
- Czujnik ruchu
- Polskie menu
- Podświetlenie LED
- Zabezpieczanie wideo jednym przyciskiem

Zawartość zestawu

- Kamera samochodowa LAMAX C3
- Kabel zasilania
- Kabel USB
- Mocowanie na kamerę
- Instrukcja obsługi

Prezentacja produktu

1. WŁ./WYŁ.
2. Menu
3. OK (wyzwalacz)
4. Strzałka w dół
5. Strzałka w górę
6. Tryb
7. Tryb parkowania
8. Wejście na kartę micro SDHC



Instalacja produktu

- 1) Kabel zasilania do zapalniczki samochodowej poprowadź wokoło przedniej szyby w taki sposób, aby nie zakłócał dobrej widoczności punktu widzenia kierowcy, a następnie bezpiecznie go przymocuj. Urządzenie zamontuj między szybą a lusterkiem wstecznym. W ten sposób osiągniesz optymalne ujęcia.
- 2) Nie instaluj urządzenia w pozycji, która mogłaby rozpraszać kierowcę lub uniemożliwiłaby mu dobrą widoczność.
- 3) W niektórych samochodach zasilanie zapalniczki nie jest przerywane po wyłączeniu silnika. W takim przypadku prosimy o wyjęcie kabla z zapalniczki samochodowej przed opuszczeniem pojazdu.
- 4) Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy, poziom naładowania baterii może być niski. Jeżeli niemożliwe jest uruchomienie urządzenia z powodu rozładowanej baterii, podłącz ręcznie kabel zewnętrznego zasilania i w ten sposób naładuj baterię.
- 5) Zalecamy wykorzystywanie wysokiej jakości kart micro SDHC klasy 10 i wyższych. W celu optymalnego wykorzystania długości nagrania polecamy wykorzystywanie kart o pojemności co najmniej 8 GB, jednak maksymalnie do 32 GB. W przypadku pierwszego wykorzystania karty pamięci polecamy jej sformatowanie.

Funkcje szybkiego wyboru

- 1) Podświetlenie LED – krótko wciśnij przycisk „WŁ./WYŁ.”.
- 2) Tryb parkowania – długo wciśnij przycisk „Tryb parkowania”.
- 3) Wyłączanie ekranu – krótko wciśnij przycisk „Tryb parkowania”.
- 4) Dźwięk w nagraniu – krótko wciśnij przycisk „Strzałka w górę”.
- 5) Zabezpieczanie pliku – podczas nagrywania wideo aktualne nagranie możesz zabezpieczyć, wciskając krótko przycisk „Menu”.

Objaśnienie ikon

	Długość pętli		Wartość ekspozycji
	Tryb wideo		Tryb foto
	Włącz dźwięk		Wyłącz dźwięk
	Podświetlenie diodą LED		Podłączone do zasilania
	Tryb parkowania		Wykryto kartę pamięci
	G-sensor		Zdjęcia sekwencyjne

Użytkowanie kamery samochodowej LAMAX C3

1) Włożenie karty Micro SDHC

Włóż lub usuń kartę micro SDHC z wejścia na kartę pamięci tylko wtedy, kiedy kamera jest wyłączona oraz nie jest połączona z komputerem kablem zasilania.

2) Zasilanie

a) Kamera może być zasilana przy użyciu kabla podłączonego do komputera lub przy użyciu zapalniczki samochodowej.

- b) Kamera została zaprojektowana z myślą o jej nieustannym zasilaniu. Nie ma możliwości wyjęcia lub zmiany miejsca wbudowanej baterii.
- c) Wbudowana bateria jest przeznaczona przede wszystkim do wykorzystywania w trybie parkowania.

3) Włączanie i wyłączanie kamery

- a) Aby włączyć kamerę, wciśnij przycisk „WŁ./WYŁ.”.
- b) Po podłączeniu do źródła zasilania kamera włączy się automatycznie.
- c) Aby wyłączyć kamerę, wciśnij i przytrzymaj przycisk „WŁ./WYŁ.” przez 3-5 s.
- d) Po odłączeniu od źródła zasilania kamera wyłączy się automatycznie.

4) Przełączanie trybów i poruszanie się w menu

- a) Wcisnąc wielokrotnie przycisk „Tryb”, możesz przechodzić między trybem nagrywania/fotografowania/galerią.
- b) Menu kamery posiada 3 odrębne sekcje – podstawowe ustawienia aparatu/ustawienia wideo/ustawienia foto. Aby przełączać między poszczególnymi sekcjami, użyj przycisku „Menu”, który jednocześnie umożliwia wejście do menu. W każdej z sekcji możesz wertykalnie przemieszczać się między pozycjami za pomocą strzałek „W górę” i „W dół” oraz potwierdzając wybór przyciskiem „OK”.
- c) W celu niezależnej zmiany ustawień w trybie wideo/foto, musisz dokonywać zmian znajdując się w odpowiednim trybie. To znaczy ustawień wideo możesz dokonać jedynie w trybie wideo, natomiast ustawień foto jedynie w trybie foto.
- d) Aby powrócić na poprzedni poziom, użyj przycisku „Menu”. Aby całkowicie wyjść z ustawień, wciśnij przycisk „Tryb”.

5) Nagrywanie / wykonywanie fotografii / przeglądanie galerii

- a) Aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij przycisk „OK”. Jego ponowne wciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania. Kamera musi się znajdować w trybie nagrywania.
- b) Automatyczne nagrywanie – funkcja automatycznego nagrywania jest zawsze aktywna. Automatyczne nagrywanie rozpocznie się po podłączeniu kamery do źródła zasilania. Jak tylko po włączeniu zapłonu samochod zacząć pracować, kamera włączy się i zacznie nagrywać.
- c) Automatyczne rozpoczęcie/zakończenie nagrywania – kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy się po zgaszeniu silnika i odcięciu źródła zasilania. W niektórych samochodach zapalniczka samochodowa jest nieustannie zasilana. W tym przypadku przed opuszczeniem pojazdu upewnij się, czy kabel urządzenia został wyjęty z gniazda zapalniczki.
- d) Zdjęcia możesz wykonywać poprzez klikanie przycisku „OK”. Kamera musi przebywać w trybie fotografowania.
- e) Po przejściu do galerii, która wyświetli się w postaci listy nagranych filmów oraz zdjęć, możesz przemieszczać się między nimi, korzystając ze strzałek „W górę” i „W dół”. Aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie, wciśnij przycisk „OK”.

6) Usuwanie plików bezpośrednio w kamerze

- a) Usuwanie materiału bezpośrednio z kamery – możliwe z poziomu galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu”, wybierz „Usuń”, a następnie „Usuń aktualny”.
- b) Usuwanie wszystkich materiałów – możliwe z poziomu galerii. Po wciśnięciu „Menu” wybierz „Usuń”, następnie „Usuń wszystkie”.

7) Zabezpieczanie plików bezpośrednio w kamerze

- a) Zabezpieczanie aktualnego pliku – możliwe z poziomu galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu”, wybierz „Zabezpiecz”, a następnie „Zabezpiecz aktualny”.
- b) Zabezpieczanie wszystkich plików – możliwe z poziomu galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu”, wybierz „Zabezpiecz”, a następnie „Zabezpiecz wszystkie”.

- c) Odbezpieczanie aktualnego pliku - możliwe z poziomu galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu”, wybierz „Odbezpiecz”, a następnie „Odbezpiecz aktualny”.
- d) Odbezpieczanie wszystkich plików - możliwe z poziomu galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu”, wybierz Odbezpiecz”, a następnie „Odbezpiecz wszystkie”.

8) Podłączenie do PC

Kamera może być podłączona do komputera przez załączony kabel USB jak dysk zewnętrzny.

Ustawienia kamery samochodowej LAMAX C3 – tryb wideo

1) Rozdzielczość wideo

Rozdzielczość wideo możesz ustawić w samodzielnej sekcji menu ustawień wideo. Do menu ustawień wideo przejdziesz wciskając przycisk „Menu” w trybie wideo. Za pomocą strzałek „W górę” i „W dół” przejdź na pozycję „Rozdzielczość” i wybierz jedną z dostępnych możliwości – 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Ekspozycja

Umożliwia zmianę ekspozycji w zależności od potrzeb. Ustawienia ekspozycji zapisu w przedziale -2 - +2 po stopniach wielkości 1/3.

3) Detekcja ruchu

Przy włączonej detekcji ruchu kamera zacznie automatycznie nagrywać w momencie, kiedy zarejestruje poruszenie w zasięgu obiektywu. Kamera ukończy nagrywanie w momencie, kiedy ruch ustanie.

4) Nagrywanie dźwięku

Kamera umożliwia wyłączenie nagrywania dźwięku, a tym samym uniknięcie niepożądanych zapisów dźwiękowych. Dźwięk w powstającym zapisie można również włączyć lub wyłączyć za pomocą szybkiego wyboru.

5) Wyświetlanie daty

Kamera umożliwia zamieszczanie daty i godziny w powstającym nagraniu.

6) G-sensor

Jest połączony z innymi funkcjami kamery samochodowej. Możesz go ustawić w kilku różnych czułościach (2G, 4G, 8G), przy czym 2G to czułość najwyższa, natomiast 8G to czułość najniższa. Ustawienie właściwej czułości ma wpływ na funkcjonowanie pozostałych właściwości kamery. W celu prawidłowego funkcjonowania „Trybu parkowania” zalecamy ustawienie wyższej czułości w celu zarejestrowania również mniejszych uderzeń (podczas parkowania czy w ramach aktu wandalizmu). W trosce o prawidłowe działanie funkcji zabezpieczenia plików zalecamy ustawienie niższej czułości w celu eliminacji niepożądanych zabezpieczeń np. podczas przejazdu po nierównym terenie. Wskaźnikiem uruchomionego G-sensora jest ikona w lewej części ekranu.

Ustawienia kamery samochodowej LAMAX C3 – tryb aparat fotograficzny

1) Rozdzielczość fotografii

W odrębnej sekcji menu możesz dokonać ustawień fotografii. Do menu ustawień fotografii przejdziesz wciskając przycisk „Menu” w trybie wykonywania fotografii. Za pomocą strzałek „W górę” i „W dół” przejdź na pozycję „Rozdzielczość” i wybierz jedną z możliwości – 12 Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx lub VGA.

2) Zdjęcia seryjne

Umożliwia wykonanie serii pięciu zdjęć podczas 1 sekundy poprzez jednokrotne wciśnięcie wyzwalacza.

3) Ekspozycja

Umożliwia edycję ekspozycji w zależności od potrzeby. Ustawienia ekspozycji w zależności od potrzeb. Ustawienia ekspozycji w zakresie -2 - +2 w stopniach rzędu 1/3.

4) Wyświetlanie podglądu

Kamera umożliwia podgląd fotografii na ekranie natychmiast po powstaniu ujęcia, bez konieczności przełączania się do galerii. Wyświetlanie można ustawić na 2 lub 5 sekund, ewentualnie całkowicie wyłączyć.

5) Wyświetlanie daty

Kamera umożliwia zamieszczanie daty, ewentualnie daty i godziny na powstającej fotografii.

Podstawowe ustawienia kamery samochodowej LAMAX C3

1) Tryb parkowania

Włączony tryb parkowania uruchamia kamerę oraz rozpoczyna nagrywanie wideo w momencie, kiedy dojdzie do zderzenia lub ewidentnych prób wtargnięcia do zaparkowanego samochodu. Można go ustawić w kilku różnych czułościach (2G, 4G, 8G), przy czym 2G to czułość najwyższa, natomiast 8G to czułość najniższa. Łatwe włączenie i wyłączenie za pomocą szybkiego wyboru. Tryb parkowania wytrzyma aż 24 godziny bez zasilania.

2) Data/Godzina

Ustawianie daty i godziny w urządzeniu. Możesz również wybrać format wyświetlanej daty.

3) Automatyczne wyłączenie

Umożliwia ustawienie automatycznego wyłączenia przy braku aktywności po 1 lub 3 minutach.

4) Wyłączenie LCD

Ustawienie automatycznego wyłączenia ekranu w przypadku braku aktywności po 3, 4 lub 10 minutach.

5) Dźwięk klawiszy

Umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku przycisków.

6) Język

Umożliwia ustawienie języka menu.

7) Frekwencja

Umożliwia wybór frekwencji zgodnie z frekwencją sieci energetycznej (na kontynencie europejskim w sieci poprowadzony jest prąd o częstotliwości 50 Hz, w Ameryce oraz części Azji - 60 Hz).

8) Podświetlenie LED

Podświetlenie diodą LED okaże się pomocne przy pogorszonych warunkach oświetleniowych. Tę funkcję można włączyć również w ramach szybkiego wyboru. O aktywności lub dezaktywacji funkcji informuje ikona w górnej części ekranu.

9) Formatowanie

Możliwość formatowania karty Micro SDHC.

10) Ustawienia fabryczne

Potwierdzając tę pozycję doprowadzisz do przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia. Potwierdzenie tego wyboru jest nieodwracalne.

11) Info o systemie

Wyświetli informacje o wersji software kamery.

Parametry kamery samochodowej LAMAX C3

Ekran	2,4" HD LCD
Kąt widzenia	140°
Rozdzielczość wideo	1920x1080 – interpolowane, 1440x1080, 1280x720 (vše při 30 fps)
Format wideo	avi
Rozdzielczość foto	Do 12 Mpx
Format foto	jpg
Rodzaj pamięci	Micro SDHC až 32 GB
Łączliwość	USB, HDMI, TV out
Frekwencja	50/60 Hz
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	MS Windows

Uwaga: Specyfikacja może ulec zmianie ze względu na wymianę jednego z komponentów urządzenia lub aktualizację software'u.

Uwaga, niektóre kraje Unii Europejskiej posiadają szczegółowe przepisy dotyczące nagrywania kamerą samochodową. W związku z tym przed każdą podróżą za granicę zalecamy zapoznanie się z prawem lokalnym. Kamerę można wykorzystać w celu stworzenia materiału dowodowego również w celu składania wyjaśnień funkcjonariuszowi policji. Raz jeszcze zalecamy zapoznanie się z regulacjami prawnymi w poszczególnych krajach. Ostrzegamy, że taki materiał może być wykorzystany również przeciw jego autorowi. Marka LAMAX Electronics nie jest odpowiedzialna za niezgodne z prawem wykorzystywanie kamery ani materiału powstałego przy ich użyciu.

Środki bezpieczeństwa

1. Nie narażaj kamery na uderzenia, chroń przed upadkiem na ziemię oraz innymi możliwościami powstania mechanicznego uszkodzenia.
2. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów wytwarzających silne pole magnetyczne, jak np. Magnesy lub silniki elektryczne. Nie umieszczaj kamery również w pobliżu obiektów emitujących silne fale radiowe, jak np. anteny. Silne pole magnetyczne lub fale radiowe mogą uszkodzić kamerę lub wykonane obrazowe oraz dźwiękowe zapisy.
3. Nie wystawiaj kamery na oddziaływanie wysokich temperatur oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Korzystaj jedynie z wysokiej jakości kart Micro SDHC. Karty nieznanymi producentów nie zapewniają właściwego funkcjonowania miejsca zapisu.
5. Nie umieszczaj karty Micro SDHC w pobliżu pola magnetycznego lub miejsc powstawania silnej elektryczności statycznej. W ten sposób możesz zapaniec utracie zapisanych danych.
6. W przypadku, kiedy podczas ładowania dojdzie do przegrzania urządzenia, tworzenia się dymu lub wystąpienia podejrzanego zapachu, natychmiast odłącz urządzenie i przerwij ładowanie.
7. Podczas ładowania przechowuj kamerę w miejscu niedostępnym dla dzieci. Kabel zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uduszenie dziecka.
8. Kamerę przechowuj w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Środki ostrożności i uwagi

- Dla własnego bezpieczeństwa nie zmieniaj ustawień kamery podczas prowadzenia pojazdu.
- Do używania kamery w samochodzie musisz posiadać mocowanie na szybę. Kamerę zamocuj w takim miejscu, aby nie zasłaniała widoku kierowcy ani nie stanowiła przeszkody dla ewentualnego otwarcia poduszek powietrznych.
- Żaden przedmiot nie powinien blokować obiektywu kamery, a w jego pobliżu nie powinny znajdować się materiały odbijające światło. Utrzymuj obiektyw w czystości.
- Przyciemniana przednia szyba samochodu może wpływać na jakość nagrywania.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej w zestawie podstawowym kamery. Użycie innej ładowarki może spowodować jej nieprawidłowe działanie i stanowić niebezpieczeństwo.
- Nie używaj ładowarki w miejscach o dużej wilgotności. Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami lub kiedy stoisz w wodzie.
- Jeśli używasz ładowarki do zasilania urządzenia lub ładowania baterii, zapewnij odpowiednią wentylację jego otoczenia. Nie przykrywaj ładowarki papierem ani innymi przedmiotami, aby nie ograniczać jego chłodzenia. Nie używaj ładowarki, gdy znajduje się ona w torbie do przenoszenia.
- Ładowarkę podłączaj jedynie do odpowiedniego źródła zasilania. Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na obudowie i/lub opakowaniu produktu.
- Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem. W przypadku uszkodzenia nie podejmuj się jej samodzielnej naprawy!
- W razie nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania energii.
- Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Konserwacja urządzenia

- Konserwacja urządzenia zapewni bezproblemowe działanie i zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia.
- Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami oraz unikaj zbyt długiego wystawiania go na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub silnego światła ultrafioletowego.
- Chroń urządzenie przed upuszczeniem lub narażeniem na silne uderzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować nagromadzenie wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku nagromadzenia wilgoci, zaczekaj do całkowitego wyschnięcia urządzenia przed jego użyciem.
- Powierzchnię ekranu łatwo zarysować. Nie dopuszczaj do kontaktu powierzchni ekranu z ostrymi przedmiotami.
- Nigdy nie czyść urządzenia, kiedy jest uruchomione. Do wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzenia używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie używaj ręczników papierowych.
- Nie podejmuj prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji, a nawet obrażenia ciała oraz uszkodzenie własności.
- Nie przechowuj ani nie przenoś łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w miejscu przechowywania urządzenia, jego części lub akcesoriów.
- Aby nie stwarzać okazji do kradzieży, nie zostawiaj urządzenia ani akcesoriów na widoku w pojeździe pozbawionym nadzoru.
- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (przekreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.



2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miejscu zakupu. W przypadku problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o dalszym postępowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiegokolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności

Spółka elem6 s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia LAMAX są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 2014/30/EU. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Niemczech, Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny na produkty to 24 miesiące, jeżeli nie zostało ustalone inaczej.



Producent:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastrzeżone.

LAMAX

ELECTRONICS

Használati útmutató

LAMAX C3



Bevezető

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a LAMAX C3 autókamerát! Egy megbízható társ lesz Önnel az utazásai során. A legtöbb EU ország engedélyezi a videó felvételek készítését menet közben, illetve a kamerával növelheti az autó védelmét.

A LAMAX C3 tulajdonságai és funkciói

- Interpolált full HD videó 1920 × 1080
- G-szenzor
- Ciklikus felvétel
- Parkolás üzemmód
- Mozgásérzékelő
- Cseh menü
- LED világítás
- Felvétel zárolása egy gombnyomással

Csomagolás tartalma

- LAMAX C3 autókamera
- Tápkábel
- USB kábel
- Kamera tartó
- Ragasztható kameratartó 3M öntapadós matricával
- Használati útmutató

A termék részei

1. Be / Ki
2. Menü (Menu)
3. OK (felvevő gomb)
4. Le nyíl
5. Fel nyíl
6. Üzemmód (Mode)
7. Parkolás üzemmód
8. Micro SDHC kártya foglalat















A termék telepítése

- 1) A szivargyújtó aljzathoz csatlakoztatott tápkábelt úgy vezesse el a szélvédő üveg körül, hogy a vezeték ne akadályozza a járművezető kilátását, a vezetéket biztonságosan rögzítse. A készüléket a visszapillantó tükör takarásában erősítse az ablaküvegre. Így biztosítható az optimális látószög.
- 2) A készüléket nem szabad úgy rögzíteni, hogy akadályozza a gépjárművezető kilátását, illetve, hogy elvegye a figyelmét a vezetéstől.
- 3) Bizonyos autókban a szivargyújtó aljzat a gyújtáskulcs kihúzása után is feszültség alatt marad. Ilyen esetben (a jármű elhagyása előtt), a tápkábelt a szivargyújtó aljzathoz ki kell húzni.
- 4) Előfordulhat, hogy az első bekapcsolás során a beépített akkumulátor töltése nem lesz elegendő a készülék működtetéséhez. Ha a készülék nem kapcsol be, akkor a tápkábelt csatlakoztassa a szivargyújtó aljzathoz, és a készüléket töltsse fel.
- 5) Javasoljuk 10. vagy magasabb osztályba tartozó Micro SDHC kártya használatát. A felvétel optimális időtartamához ajánljuk, hogy legalább 8 (max. 32) GB-os Micro SDHC kártyát csatlakoztasson a készülékhez. A memóriakártya első használatba vétele esetén javasoljuk a kártya formázását.

Gyorsműködtetésű funkciók

- 1) Világítás LED diórával – röviden nyomja meg a Be/Ki gombot.
- 2) Parkolás üzemmód – hosszú nyomja meg a Parkolás üzemmód gombot.
- 3) Képernyő kikapcsolása – röviden nyomja meg a Parkolás üzemmód gombot.
- 4) Hangos videó felvétel – röviden nyomja meg a Fel nyíl gombot.
- 5) Fájl zárolása – ha felvétel közben megnyomja a Menü gombot, akkor az aktuális felvételt a készülék törlés ellen védi.

Ikonok magyarázata

	Végtelenített felvétel		Expozíció érték
	Videó mód		Fotó mód
	Hang BE		Hang KI
	Kép stabilizátor		Kamera töltés
	LED világítás		Memóriakártya foglalat
	Fotó minőség		Sorozatkép

A LAMAX C3 autókamera használata

1) A Micro SDHC kártya behelyezése

A Micro SDHC kártya behelyezése vagy kivétele közben a készülék nem lehet bekapcsolva, illetve nem lehet a számítógéphez vagy a tápfeszültséghez csatlakoztatva.

2) Tápellátás

- a) A kamerát USB kábel vagy a szivargyújtó aljzathoz csatlakoztatott kábel segítségével lehet ellátni tápfeszültséggel.
- b) A kamerát folyamatosan kell tápfeszültséggel ellátni. A beépített akkumulátort nem lehet kivenni vagy kicserélni.

c) A beépített akkumulátort elsősorban csak a parkoló üzemmódban való tápellátáshoz lehet használni.

3) A kamera be- és kikapcsolása

- a) A kamera bekapcsolásához nyomja a Be/Ki gombot.
- b) A tápfeszültséghez való csatlakoztatás után a kamera automatikusan bekapcsol.
- c) A kamera kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a Be/Ki gombot (3-5 másodpercig).
- d) A tápfeszültségről való leválasztás után a kamera automatikusan kikapcsol.

4) Üzemmód kapcsolás és a menü használata

- a) A MODE (üzemmód) gomb nyomogatásával a következő üzemmódok közül választhat: videó felvétel / fényképezés / galéria.
- b) A kamera menüje három fő részből áll: alapvető beállítások / videó beállítások / fényképezési beállítások. A MENU (menü) gomb megnyomásával tud belépni a menübe, illetve ezt a gombot kell megnyomni a fő menük közti átkapcsoláshoz is. Az egyes menükben a FEL és LE nyíl gombokkal lehet lépegetni, a kiválasztott elem jóváhagyásához az OK gombot kell megnyomni.
- c) A videó beállítások / fényképezési beállítások menübe csak az adott üzemmódból (videó/ fénykép) lehet belépni. A videó beállítások menübe csak a videó felvétel üzemmódból lehet belépni. A fényképezési beállítások menübe csak a fényképezés üzemmódból lehet belépni.
- d) Egy szinttel való visszalépéshez a MENU (menü) gombot nyomja meg. A beállításokból való kilépéshez a MODE gombot nyomja meg.

5) Felvétel / fényképezés / galéria

- a) A videó felvétel készítése azonnal elindul az OK gomb megnyomásával. Az OK gomb ismételt megnyomása a felvételt leállítja. A kamerának videó felvétel üzemmódban kell lennie.
- b) Automatikus felvétel: az automatikus felvétel funkció folyamatosan be van kapcsolva. A tápfeszültséghez való csatlakoztatás után a kamera automatikusan elindítja a felvételt. Amennyiben az autóban található aljzat csak a gyújtáskapcsoló bekapcsolása után kap feszültséget, akkor a felvétel akkor indul el, amikor a gyújtáskapcsolót bekapcsolja.
- c) Automatikus felvétel kikapcsolás és a kamera kikapcsolása: a tápfeszültség megszűnése után (pl. a gyújtáskapcsoló kikapcsolása után) a kamera leállítja a felvételt. Bizonyos autókban a szivargyújtó aljzat állandóan feszültség alatt áll. Ilyen esetben a tápvezetéket ki kell húzni ebből az aljzataból.
- d) A fényképezéshez az OK gombot nyomja meg. A kamerának fényképezés üzemmódban kell lennie.
- e) A galériába való átkapcsolással a felvett videókat és fényképeket tekintheti meg. A felvételek és fényképek között a FEL és LE nyíl gombokkal tud lépegetni. A kiválasztott felvétel vagy fénykép megtekintéséhez az OK gombot nyomja meg.

6) Törlés közvetlenül a kamerán

- a) A felvételeket közvetlenül a kamerában is törölni lehet (a galériában). A felvétel kiválasztása után nyomja meg a MENU gombot, és válassza az „Aktuális felvétel törlése” opciót.
- b) Az összes felvétel törlése (a galériában). Nyomja meg a MENU gombot, és válassza az „Összes felvétel törlése” opciót.

7) Felvételek védelme a kamerában

- a) Az aktuális felvétel zárolása (a galériában). Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a „Zárolás” elemet, majd az „Aktuális felvétel zárolása” opciót.
- b) Az összes felvétel zárolása (a galériában). Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a „Zárolás” elemet, majd az „Összes felvétel zárolása” opciót.
- c) Az aktuális felvétel zárolásának a feloldása (a galériában). Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a „Zárolás” elemet, majd az „Aktuális felvétel feloldása” opciót.

d) Az összes felvétel zárolásának a feloldása (a galériában). Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a „Zárolás” elemet, majd az „Összes felvétel feloldása” opciót.

8) Csatlakoztatás a számítógéphez

A kamerát a mellékelt USB kábel segítségével számítógéphez lehet csatlakoztatni mint külső me-revlemez.

A LAMAX C3 autókamera beállítása – videó üzemmód

1) Videó felbontás

A felbontást a videó beállítások menüben állíthatja be. Videó felvétel üzemmódban nyomja meg a MENU gombot. A FEL vagy LE nyílal lépjen a „Felbontás” elemre, majd válasszon a következő lehetőségek közül: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 és 640x480.

2) Exponálás

Az exponálás szükség szerint beállítható. Beállítható exponálás -2 és +2 között (1/3-os lépésekkel).

3) Mozgásérzékelő

A mozgásérzékelő bekapcsolása után a kamera automatikusan bekapcsolja a felvételt, ha a látómezőben mozgást érzékel. A mozgás megszűnése után a felvétel leáll.

4) Hangfelvétel

A kamerán kikapcsolható a hangfelvétel, így a videón például nem lesz hallható a járműben folytatott beszélgetés. A hangfelvétel gyorsműködtetésű gombbal is be- és kikapcsolható.

5) Adatok megtekintése

A kamera a felvételhez hozzárendeli a dátumot és pontos időt is.

6) G-szenzor

Befolyásolja a kamera egyéb funkcióit. Beállítható a szenzor érzékenysége (2G, 4G, 8G), a legjobb érzékenység 2G, a legrosszabb érzékenység 8G. A beállított érzékenység hatással van a kamera egyéb funkcióira. Parkoló üzemmódban javasoljuk jobb érzékenység beállítását, hogy a kamera kisebb mértékű ütközésre, rázásra, rezgésre stb. is bekapcsoljon. A felvételek zárolásához javasoljuk rosszabb érzékenység beállítását, hogy a kamera ne zárolja a felvételt pl. rosszabb úton való haladás esetén. A G-szenzor bekapcsolását a képernyő bal oldalán látható jel mutatja.

A LAMAX C3 autókamera beállítása – fényképező üzemmód

1) Fénykép felbontás

A felbontást a fényképezési beállítások menüben állíthatja be. Fényképezés üzemmódban nyomja meg a MENU gombot. A FEL vagy LE nyílal lépjen a „Felbontás” elemre, majd válasszon a következő lehetőségek közül: 12, 10, 8, 5, 3, 2 és 1,3 megapixel vagy VGA.

2) Sorozatkép

Egy gombnyomással 5 képet készíthet (1 másodperc alatt).

3) Exponálás

Az exponálás szükség szerint beállítható. Beállítható exponálás -2 és +2 között (1/3-os lépésekkel).

4) Képmegjelenítés

A kamera a felvett képet azonnal megjeleníti a képernyőn (nem kell átkapcsolni a galériába a kép megtekintéséhez). A képmegjelenítés kikapcsolható, vagy választani lehet a kép 2 vagy 5 másodpercig tartó megjelenítése közül.

5) Adatok megtekintése

A kamera a felvételhez hozzárendeli a dátumot, vagy a dátumot és pontos időt is.

A LAMAX C3 autókamera alapbeállításai

1) Parkolás üzemmód

A parkolás üzemmód bekapcsolása után a kamera automatikusan bekapcsolja a felvételt, ha az autót ütközés éri, vagy az autót valaki feltöri stb. Beállítható a szenzor érzékenysége (2G, 4G, 8G), a legjobb érzékenység 2G, a legrosszabb érzékenység 8G. A parkolás üzemmód gyorsgombbal is be- és kikapcsolható. A kamera külső tápellátás nélkül kb. 24 óra hosszát tud működni parkolás üzemmódban.

2) Dátum/Idő

Dátum és idő beállítása. Beállíthatja a dátum kívánt formátumát.

3) Automatikus kikapcsolás

A nem használt készülék 1 vagy 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

4) LCD képernyő kikapcsolása

A nem használt készüléken a képernyő 3, 5 vagy 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

5) Billentyűhang

A billentyű megnyomása után hallható hangjelzés be- és kikapcsolható.

6) Nyelv

A menü nyelvének a beállítása.

7) Frekvencia

A tápfeszültség frekvenciája állítható be (Európában a frekvencia 50 Hz, Amerikában és Ázsia egy részén a frekvencia 60 Hz).

8) LED dióda

A LED dióda rossz látási körülmények bekapcsolható. A világítás funkció gyorsgombbal is be- és kikapcsolható. A dióda be- és kikapcsolását a képernyőn felül található jel mutatja.

9) Formázás

A Micro SDHC kártya formázható a kamerán.

10) Gyári beállítások

Visszaállít mindent a gyári beállításokra, nem lehet visszavonni.

11) Rendszer infó

A kamera szoftver verzióját mutatja.

A LAMAX C3 autókamera paraméterei

Kijelző	2,4" HD LCD
Látószög	140°
Videó felbontás	1920x1080 – interpolált, 1440x1080, 1280x720 (mindegyik esetében 30 kép/másodperc)
Videó formátum	avi
Fénykép felbontás	max. 12 megapixel
Fénykép formátum	jpg
Memória típusa	Micro SDHC (max. 32 GB)
Csatlakozási lehetőségek	USB, HDMI, TV out
Frekvencia	50/60 Hz
Kompatibilis operációs rendszer	MS Windows

Megjegyzés: a specifikációt előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk (pl. a készülék részeinek vagy a szoftverjének a megváltoztatásával).

Figyelem! Bizonyos európai országokban törvény szabályozza az autókamerával való felvételeket. Javasoljuk, hogy külföldi utazás előtt tájékozódjon a kamera használatához kapcsolódó előírásokról és jogszabályokról (pl. az adott ország központi autó klubjánál). A kamera által felvett felvétel bizonyítékként szolgálhat (pl. karambol esetén). Ezzel kapcsolatban szintén tájékozódjon a külföldi útjai előtt. Figyelmeztetés! A felvétel abban az esetben is bizonyítékként használható, ha a balesetben Ön volt hibás! A LAMAX Electronics márka nem vállal semmilyen felelősséget sem a kamera használatért vagy a kamerával készített felvételekért.

Biztonsági intézkedések

1. A kamerát ne tegye ki rázásnak, erős rezgésnek, vagy egyéb mechanikus hatásoknak, illetve azt védje a leeséstől.
2. A kamerát ne tegye le erős mágneses teret létrehozó berendezések (villanymotor, transzformátor stb.) közelébe. A kamerát ne helyezze nagyfrekvenciás rádióhullámokat kibocsátó készülékek (antenna stb.) közelébe. Az erős mágneses terek vagy a nagyfrekvenciás rádióhullámok a kamera meghibásodását vagy hibás működését eredményezhetik, illetve a tárolt felvételekben sérülést okozhatnak.
3. A kamerát óvja közvetlen napsütéstől és sugárzó hőtől.
4. Lehetőleg csak márkás Micro SDHC kártyát tegyen a kamerába. Az ismeretlen márkájú memóriakártyák nem garantálják a felvételek jó és tartós minőségét.
5. A Micro SDHC kártyát ne tárolja erős mágneses mező közelében, illetve olyan helyen, ahol statikus elektromosság keletkezhet. Ezek hatása a tárolt adatok elvesztéséhez vezethet.
6. Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel (füst, égési szag stb.) a kamera töltése során, akkor a készüléket azonnal válassza le a külső tápfeszültségről.
7. Töltés közben a készüléket tárolja gyerekektől elzárt helyen. A vezeték érintése áramütést okozhat, illetve a nyakra tekert vezeték fulladáshoz vezethet.
8. A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

Figyelmeztetések és használati alapelvek

- A közlekedés biztonsága érdekében, vezetés közben ne nyomogassa a készülék működtető elemeit.
- A kamerát csak az ablaküvegre felerősítve használja felvétel készítéséhez az autóban. A kamerát olyan helyre erősítse fel, ahol a kamera nem akadályozza a gépjárművezető megfelelő kilátását a járműből, továbbá nem befolyásolja a biztonsági felszerelések (pl. légzsák) működését.
- A kamera objektívét ne takarja le, és az objektív közelében ne legyen tükröző tárgy sem. Az objektívet tartsa tisztán.
- Ha a szélvédőn fényvisszaverő réteg vagy napfény ellen védő színezés van, akkor ez befolyásolhatja a felvétel minőségét.

Biztonsági intézkedések

- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt töltő adaptert csatlakoztassa. Más típusú töltő adapter használata esetén a készülék meghibásodhat, vagy egyéb kockázatok is kialakulhatnak.
- A töltő adaptert ne használja nedves helyen. Töltés közben az adaptert nedves kézzel (vagy vízben állva) ne érintse meg.
- A készülék töltése közben, a készülék és az akkumulátortöltő környezetét hagyja szabadon, a levegő szabad áramlása érdekében. Az akkumulátortöltőt papírral vagy más tárggyal ne takarja le, mert ez akadályozza a hűtést. Az akkumulátortöltőt ne használja a csomagolásában tárolva.
- Az akkumulátortöltőt kizárólag csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültséghez csatlakoztassa. A tápfeszültségre vonatkozó adatokat a terméken illetve a csomagolásán találja meg.
- A sérült akkumulátortöltőt ne használja. Ne próbálja saját erőből megjavítani a hibás készüléket!
- Ha a készülék töltés közben erősen felmelegszik, akkor a töltést azonnal fejezze be, és húzza ki az akkumulátortöltőt a tápfeszültség aljzatából.
- Töltés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

A készülék karbantartása

- A készülék rendszeres karbantartásával megelőzheti az esetleges sérüléseket és biztosítja a készülék megfelelő működését.
- A készüléket ne tárolja túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékleten, a készüléket ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy ultraibolya sugárzásoknak.
- Előzze meg a készülék leesését és a készüléket óvja az erős ütésektől vagy rezgésektől is.
- A készüléket ne tegye ki hirtelen és nagy hőmérséklet változásnak. A készülék belsejében esetlegesen lecsapódó nedvesség a készülék meghibásodását okozhatja. Amennyiben a készülékben nedvesség csapódott ki, akkor az újbóli bekapcsolás előtt a készüléket hagyja tökéletesen kiszáradni.
- A készülék képernyője karcolásra érzékeny. A képernyő felületét éles és karcoló tárgyakkal ne érintse meg.
- A készüléket ne tisztítsa, ha az be van kapcsolva. A készülék tisztításhoz csak puha és tisztá, szálat nem eresztő ruhát használjon. A képernyőt törölőpapírral ne törölje meg.
- A készüléket ne próbálja meg felnyitni, javítani vagy átalakítani. A készülék felnyitása, szakszerűtlen javítása vagy átalakítása esetén a készülékre adott garancia érvényét veszti, továbbá az ilyen tevékenységgel anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- A készüléket és tartozékait ne használja gyúlékony folyadékok, gázok és tárgyak közelében, és ilyen anyagokkal együtt ne tárolja és ne szállítsa egy raktérben.
- A lopás és gépkocsi feltörés megelőzése érdekében a készüléket és tartozékait ne hagyja a járműben, illetve ne tárolja látható helyen.
- A készülék túlmelegedése a készülék meghibásodását okozhatja.

Egyéb információk

1) Egyéni felhasználók részére: A terméken, vagy a terméket kísérő dokumentáción feltüntetett (áthúzott hulladékgyűjtő) jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot és berendezéseket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. Az újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki. Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (céges felhasználók részére). Az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtéséről és megsemmisítéséről kérjen információt az eladótól, vagy a termék forgalmazójától. Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk az Európai Unió országain kívüli országok részére. A fenti (áthúzott hulladékgyűjtő) jel csak az Európai Unió országaiban érvényes jelölés. Az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtéséről és megsemmisítéséről kérjen információt az eladótól, vagy a termék forgalmazójától. A készüléken, a csomagoláson vagy a használati útmutatóban található áthúzott hulladékgyűjtő azt jelenti, hogy az elhasználdott elektromos terméket nem szabad a háztartási hulladék közé kidobni.



2) A készülék garanciális javítására vonatkozó kérelmet a készülék eladójánál kell benyújtani. Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a készülék eladójával, aki tanácsot ad a további lépéseket illetően. Tartsa be az elektromos készülékek használatához kapcsolódó általános előírásokat. A felhasználó nem bonthatja meg a készüléket, illetve a készülékben nincs olyan alkatrész, amelynek a cseréjét a felhasználó is végrehajthatná. A védőburkolat levétele esetén áramütés érheti. A készülék szakszerűtlen javítása és szerelése esetén az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készülék áramütést okozhat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A elem6 s.r.o. társaság kijelenti, hogy a LAMAX készülékek megfelelnek a 2014/30/EU irányelv idevonatkozó előírásainak. A termékek korlátozás nélkül forgalmazhatók Németországban, Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és további EU tagországokban. A készülékre 24 hónapos garanciát adunk (ha a garancia ideje nincs másként meghatározva). A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.lamax-electronics.com honlapról.



Gyártó:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Az adatok megváltozásáért és a sajtóhibákért nem vállalunk felelősséget!

LAMAX

ELECTRONICS

Ръководство за употреба

LAMAX C3



Въведение

Благодарим Ви, че сте взели своето решение за камера за кола LAMAX C3. По този начин сте получили надежден спътник по време на пътуване. В повечето страни от ЕС можете да правите записи по време на пътуване и по този начин да запазите имуществото си, както и Вашето здраве.

Камера за автомобил LAMAX C3 разполага със следните качества и функции

- Интерполирана пълна HD-видео резолюция 1920 x 1080
- G-сензор
- Циклични записи
- Режим паркиране
- Сензор за движение
- Меню на чешки език
- LED-осветление
- Заклучване на видео с един бутон

Съдържание на комплекта

- Камера за автомобил LAMAX C3
- Кабел за свързване
- USB-кабел
- Стойка за камерата
- Ръководство

Снимка на продукта

1. ВКЛ./ИЗКЛ.
2. Меню
3. ОК (старт)
4. Стрелка надолу
5. Стрелка нагоре
6. Режим
7. Режим паркиране
8. Слот за микро SDHC карти















Инсталиране на продукта

- 1) Кабелът за свързване трябва да преминава през площта на предното стъкло към запалката така, че водачът да има ясна видимост. Закрепете добре кабела. Закрепете устройството между диска и огледалото за обратно виждане. По този начин можете да получите най-добри снимки.
- 2) Монтирайте уреда в такава позиция, че да не пречи на видимостта на шофьора и да не го разсейва.
- 3) При някои автомобили дори след изключване на двигателя захранването на запалката продължава. В такъв случай извадете кабела от запалката, преди да напуснете автомобила.
- 4) В случай, че използвате уреда за първи път, е много вероятно батерията да не е достатъчно заредена. Ако устройството не успее да започне поради недостатъчна мощност, свържете ръчно към външния захранващ кабел и по този начин ще заредите батерията.
- 5) Използвайте микро SDHC карти само от производителите на марката от клас 10 и по-висок. За да можете да използвате оптималната дължина на записа, ви препоръчваме да използвате карти с капацитет от минимум 8 GB и максимум 32 GB. Когато използвате картата памет за първи път ви препоръчваме да я форматирате.

Основни функции за контрол

- 1) LED-диодно осветление – чрез кратко натискане на бутон „ВКЛ./ИЗКЛ.“.
- 2) Режим паркинг – чрез дълго натискане на бутон „Режим паркиране“.
- 3) Изключване на екрана – чрез кратко натискане на бутон „Режим паркиране“.
- 4) Видео-тон – чрез кратко натискане на стрелката „НАГОРЕ“.
- 5) Заклучване на данни – по време на видео запис моментния запис може да се заключи чрез кратко натискане на бутон „МЕНЮ“.

Обяснителни икони

	Дължина на записа		Стойност на експозицията
	Видео режим		Фото режим
	Глас ON		Глас OFF
	LED светлина		Камерата е заредена
	Режим паркиране		Карта памет разпозната
	G-sensor		Изображение в нерепекъснат режим

Употреба на камера LAMAX C3

1) Поставяне на микро SDHC-карта

Поставете микро SDHC картата в слота за карта или я извадете, когато камерата е изключена и не е свързана към компютъра или към източник на захранване.

2) Захранване

- a) За захранване можете да включите камерата или чрез USB-кабел към компютъра, или директно към запалката в автомобила.
- b) Камерата е предназначена за продължително захранване. Вградената батерия не може нито да се изважда, нито да се подменя.

с) Вградената батерия е първоначално предвидена за употреба в режим паркиране.

3) Включване и изключване на камерата

а) Камерата се включва, когато натиснете бутон ВКЛ./ ИЗКЛ..

б) След включване в източник на захранване, камерата автоматично се включва.

с) Камерата се изключва, когато натиснете бутон ВКЛ./ ИЗКЛ. и го задържите натиснат за 3 до 5 секунди.

д) Камерата се изключва автоматично, когато я отстраните от източника на захранване.

4) Превключване между режимите и движение в менюто

а) Чрез последователно кратко натискане на бутона „MODE“ можете да превключвате между режимите видео запис / Камера / Галерия.

б) Менюто на камерата се състои от три отделни раздела – от настройки на камерата по подразбиране/ от видео настройки,/ както и от настройки за снимки. Между отделните раздели можете да се придвижвате с бутона „МЕНЮ“, който служи и като достъп до менюто. Във всеки раздел на менюто можете да се движите чрез стрелките „нагоре“ и „надолу“ вертикално, за да потвърдите, натиснете бутона „ОК“.

с) В отделните раздели на менюто видео настройки/ настройки за снимки/ се стига само от съответния режим. Чрез изображението видео се стига до настройките за видео. Чрез режим фотоапарат се стига до настройките за снимки.

д) Ако искате да се върнете назад, трябва да използвате бутон „МЕНЮ“. Чрез бутона „МЕНЮ“ можете да излезете изцяло от настройките.

5) Запис / фотография / преглед на галерия

а) Функцията запис на камерата стартира, след като се натисне бутон „ОК“. Чрез повторно натискане записването се преустановява. Камерата трябва да се намира в режим Запис.

б) Автоматичен запис – автоматичната функция за запис е настроена дълготрайно. Автоматичният запис стартира, след като камерата се включи към източника на захранване. Ако една кола разполага с източник на захранване, което зависи от стартера, камерата ще се включи след запалването и ще започне да записва.

с) Автоматичното спиране на записа и изключване настъпва – когато източникът на захранване се прекъсне, т.е. когато двигателят не работи, функцията за записване на камерата спира автоматично и камерата се изключва. Някои автомобили разполагат със запалка с продължително захранване. В такъв случай не забравяйте да извадите захранващия кабел от запалката.

д) Заснемането на снимки става чрез натискане на бутон „ОК“. Камерата трябва да е в режим снимки.

е) След превключване на режим Галерия, се показва указание с направените видео записи и снимки. Стрелките „нагоре“ и „надолу“ служат за придвижване между отделните видео и снимки. За пушане или за спиране на заснемането служи бутон „ОК“.

6) Изтриване на готовите записи директно от камерата

а) Изтриване на отделни записи директно от камерата – в галерията. След натискане на бутон „МЕНЮ“ и избор на опция „Изтриване“, изберете възможността „Актуален запис“.

б) Изтриване на всички записи – в галерията. След натискане на бутон „МЕНЮ“ и избор на опция „Изтриване“, изберете възможността „Изтриване на всичко“.

7) Защита на готовите записи в камерата

а) Блокиране на актуален запис – в галерията. След натискане на бутон „МЕНЮ“ и избор на опция „Заклучване“, изберете възможността „Блокиране на актуален запис“.

б) Блокиране на всички записи – в галерията. След натискане на бутон „МЕНЮ“ и избор на опция „Заклучване“, изберете възможността „Блокиране на всички записи“.

с) Деблокиране на актуален запис – в галерията. След натискане на бутон „МЕНЮ“ и избор на

опция „Заклучване“, изберете възможността „Деблокиране на актуален запис“.

d) Деблокиране на всички записи – в галерията. След натискане на бутон „МЕНЮ“ и избор на опция „Заклучване“, изберете възможността „Деблокиране на всички записи“.

8) Свързване с компютър

Чрез Mini-USB кабел, който е част от аксесоарите, камерата може да бъде свързана към компютъра като външен твърд диск.

Настройка на камера за автомобил LAMAX C3 – видео-режим

1) Видео резолюция

Настройката на видео резолюция можете да направите в отделен раздел от менюто „Видео настройки“. В него ще попаднете като натиснете бутон „Меню“ в режим видео. Със стрелките „нагоре“ и „надолу“ ще стигнете до позиция „Резолюция“, където можете да изберете една от следните възможности: Die Einstellung der Video-Auflösung können Sie im separaten Menübereich: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Експозиция

Прави възможно пасването на експозицията при нужда. Настройка на експозицията за снимки в интервала от -2 до +2 стъпки в размер 1/3.

3) Засичане на движение

Когато се включи функцията засичане на движение, камерата започва автоматичен запис в момента, когато регистрира движение в горното поле на обектива. Когато движението изчезне, камерата спира да снима.

4) Звуков запис

Камерата може да се нагласи да не записва звук. По този начин се предотвратяват нежелани звукове. Включване и изключване на звука в направения запис също може да се направи с помощта на функцията за бързо набиране.

5) Посочване на дата

С камерата може да се съхраняват датата и часа в направения запис.

6) G-сензор

Свързан с още функции на камерата. Може да се настрои в различни нива на чувствителност (2G, 4G, 8G), където 2G е най-високото ниво на чувствителност и 8G най-ниското ниво на чувствителност. Настройката на точното ниво на чувствителност има въздействие върху функционалността на другите функции на камерата. За правилното функциониране на „парк режима“ ние препоръчваме най-високо ниво на чувствителност - по този начин ще се включи по-малко въздействие (при паркиране, вандализъм). За правилното функциониране при заключване на файлове, препоръчваме най-ниското ниво на чувствителност – за да се предотвратят нежелани блокирания - например при шофиране върху неравен терен. При иконата в лявата част на дисплея се касае за включен G-сензор.

Настройка на камера за автомобил LAMAX C3 – режим фотоапарат

1) Видео резолюция

Настройка на резолюцията снимка, можете да направите от настройките за снимки в отделната зона на менюто. В менюто на настройки на картината се влиза чрез натискане на бутона „MENU“ в режим фотоапарат. Използвайте стрелките „нагоре“ и „надолу“, за да отидете на „разделителна способност“, където можете да изберете една от следните опции: 12 MPX, 10 MPX, 8 MPX, 5 MPX, 3 MPX, 2 MPX, 1.3 MPX и VGA.

2) Серийна снимка

Когато бутонът за снимки е натиснат веднъж, можете да направите серия от 5 снимки за 1 секунда.

3) Експозиция

Прави възможно пасването на експозицията при нужда. Настройка на експозицията за снимки в интервала от -2 до +2 стъпки в размер 1/3.

4) Показване на запис

С камерата можете веднага да видите снимките след тяхната направа, без да трябва да влизате в галерията. Дисплеят може да се настрои на 2 или 5 секунди и да се изключи .

5) Показване на дата

С камерата могат да се зададат дата и час на готовия запис.

Основни настройки на камера за автомобил LAMAX C3

1) Режим паркиране

Когато става въпрос за евентуален сблъсък или ако някой се опитва да проникне грубо в паркирания автомобил, при включен режим паркиране (паркинг) камерата започва да записва. Може да се настрои в различни нива на чувствителност (2G, 4G, 8G), където 2G е най-високото ниво на чувствителност и 8G най-ниското ниво на чувствителност. Чрез използване на функцията за бързо набиране режима паркиране може лесно да се включи и изключи. Режимът паркиране може да се поддържа до 24 часа без презареждане.

2) Дата/час

Настройка на дата и час на уреда. Можете също да изберете формат за показване на датата.

3) Автоматично изключване

Уредът може да се настрои за автоматично изключване след 1 или 3 минути.

4) Изключване на LCD

Настройка за изключване на дисплея след 3, 5 или 10 минути.

5) Звук на клавишите

Включване или изключване на тона на клавишите.

6) Език

Чрез тази функция може да се настрои езика от менюто.

7) Честота

Чрез тази функция може да се настрои честотата в съответствие с честотата на захранващата мрежа (в Европа тя е 50 Hz, в Америка и в някои части на Азия 60 Hz).

8) IR-диоди

При лоши светлинни условия може да използвате IR-диоди. Тази функция може да се включи и чрез бърз набор. Включването и изключването се показва чрез икона в горния край на дисплея.

9) Форматиране

Чрез тази функция микро SDHC картата може да се форматира.

10) Фабрично нулиране

това възстановява фабричната настройка на устройството. Потвърждаването на това действие не може да бъде отменено.

11) Системна информация

показва информация за версията на софтуера на камерата.

Параметри на LAMAX C3

Дисплей	2.4" HD LCD
Ъгъл на заснемане	140°
видео резолюция	1920x1080 – Интерполирана резолюция, 1440x1080, 1280x720 (alles bei 30 fps)
Видео формат	avi
Резолюция на снимка	до 12 Мрх
Формат на снимка	jpg
Вид памет	микро SDHC до 32 GB
Връзки	USB, HDMI, TV-Out
Честота	50/60 Hz
Работна система за съвместимост	MS Windows

Забележка: В спецификацията може да се промени в резултат на подмяната на някои части на оборудването или чрез актуализация на софтуера.

Внимание - в някои страни от Европейския съюз има специфични закони по отношение на заснемане с камери за автомобили. Поради тази причина, ние препоръчваме да се информирате преди всяко пътуване в чужбина за тези разпоредби на правното на място - най-добре в автомобилните клубове на местно ниво. Камера може да се използва като доказателство - дори в контекста на изслушване пред полицейските служители. Отново ви препоръчваме да се информирате за законодателството в отделните страни. Имайте предвид, че материалът за запис може да се използва срещу автора на тези записи. Компанията LAMAX Electronics не носи отговорност за неправомерното използване на камери, както и за неправомерното използване на материала, който е записан на тези камери.

Мерки за сигурност

1. Пазете камерата от удари, опитайте да я предпазите от падане на земята, както и други механични възможности за щети.
2. Уверете се, че камерата не е в близост до обекти, които генерират силни магнитни полета, като магнити или електрически двигатели. Уверете се, че камерата не е в близост до обекти, които излъчват силни радиовълни, като антени. Чрез силни магнитни или радио вълни камерата или направените видео и аудио записи могат да се повредят.
3. Пазете камерата от високи температури и пряка слънчева светлина
4. Използвайте само MicroSDHC карти от производителя на бранда. Чрез картите на други производители не може да се гарантира, че местоположението на данни ще работи правилно.
5. Не поставяйте MicroSDHC картите в близост до магнитни полета или до място, където има силен статичен ток. Така ще избегнете изгубването на вашите данни.
6. Ако уредът прегрее при зареждане, образува се дим или странна форма на интензивно миришещи вещества, изключете го веднага от източника на хранване и спрете процеса на зареждане.
7. Уверете се, че при зареждането камерата е извън обсега на деца. Чрез свързващия кабел може да протече електрически ток или детето да се удуши с него.
8. Дръжте фотоапарата на хладно и сухо място, без прах.

Принципи и елементи

- За да осигурите собствената си безопасност, не работете с устройството по време на шофиране.
- Ако използвате устройството в колата, е необходима поставка за стъклото.
- Поставете камерата на подходящо място така, че да не пречи на видимостта на водача, както и на активирането на защитните елементи (напр. въздушни възглавници).
- Обективът на камерата не трябва да се блокира от нещо или в близост до обектива не трябва да има отразяващи материали. Съхранявайте обектива чист.
- Ако колата е с тонирано предно стъкло, по този начин качеството на записа може да бъде ограничено.

Принципи на сигурност

- Използвайте само зарядното устройство, което се доставя с устройството. Ако се използва друг тип зарядно устройство, това може да доведе до повреда на оборудването или други опасности.
- Не използвайте зарядното устройство в силно влажна среда. Не докосвайте зарядното устройство никога, ако сте във вода или с мокри ръце.
- Когато устройството е свързано към източник на захранване или когато батерията е заредена, оставете зарядното устройство на достатъчно проветриво пространство за циркулация на въздуха. Не покривайте зарядното устройство с хартия или други предмети, чрез които може да се влоши охлаждането на зарядното устройство. Не използвайте зарядното устройство, ако то се намира в транспортния контейнер.
- Свържете зарядното устройство към правилния източник на напрежение. Информацията за напрежението се намира върху кутията на продукта или на опаковката му.
- Да не се използва зарядното устройство, когато то очевидно е повредено. Не ремонтирайте сами устройството, ако е повредено.
- При прекомерно загряване на устройството, го изключете незабавно от захранването.
- Зареждането на устройството трябва да се извършва под наблюдение.

Поддръжка на уреда

- Безпроблемната работа се осигурява от правилна поддръжка на това оборудване и така се намалява риска от увреждане.
- Не оставяйте уреда при екстремна влажност и температури и го защитете от пряка слънчева светлина или от UV радиация.
- Предотвратявайте падане и го предпазвайте от силни удари.
- Пазете устройството от внезапни и огромни температурни промени. Това може да означава, че влагата се кондензира в устройството, което позволява то да бъде повредено. Ако влагата се кондензира, оставете устройството да изсъхне, преди по-нататъшно използване.
- Повърхността на дисплея може лесно да се надраска. Моля, не го докосвайте с остри предмети.
- В никакъв случай не почиствайте уреда, когато е включен. За почистване на екрана и външната повърхност на устройството използвайте мека невлакнеста кърпа. Не почиствайте екрана с хартиени кърпи, хартиени носни кърпички и т.н.
- Никога не се опитвайте да разглобявате уреда, за да го ремонтирате или промените по някакъв начин. При разглобяване, промени или други опити за ремонт, гаранцията на устройството може да отпадне или да се стигне до нараняване или увреждане на имущество.
- Устройството или части от него да не се съхранява или транспортира заедно с запалими течности, газове или взривни вещества.

- За да се предотврати кражба, не оставяйте устройството и аксесоарите му без надзор в колата си.

Допълнителна информация

1) За домакинствата: Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно за насърчаване на рециклирането на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля използвайте системата за връщане и събиране, или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за безопасно рециклиране на околната среда. В случай на неправилно изхвърляне на този вид отпадъци, на потребителя може да бъде наложена глоба в съответствие с националните закони. Информация за изхвърляне на електрически и електронни устройства в страни извън ЕС: Символът, посочен по-горе (пресечено кошче) е валиден само в страни от Европейския съюз. За правилното изхвърляне на електрически и електронни устройства, попитайте във вашия град или дистрибутора на тези устройства. Всичко се изразява със символа на продукта, капака или печатни материали.



2) В случай на технически проблеми или запитвания, се свържете с вашия дилър, който ще ви информира за следващата процедура. Следвайте правилата за работа с електрически уреди. На потребителя не е позволено сам да разглобява устройството или да подменя някои от компонентите. По този начин има риск от токов удар. В случай на неправилна настройка и включване на устройството, вие се излагате на риск от токов удар.

Декларация за съответствие

С настоящото, elem6 s.r.o., декларира, че всички LAMAX продукти са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/30/EU. Продуктите са предназначени за продажба без никакви ограничения в Германия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария и други страни от ЕС. Продуктите са с две годишна гаранция, освен ако не е посочено друго. Можете да изтеглите декларацията за съответствие от: www.lamax-electronics.com.



Производител:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Запазва се правото за печатни грешки и промени в ръководството!

LAMAX

ELECTRONICS

Vartojimo instrukcija

LAMAX C3



Ivadas

Dėkojame, kad įsigijote automobilinį registratorių LAMAX C3. Turite dabar naują kelionių kompaniją, kuriu galite visada pasikliauti. Daugumoje ES valstybių galite dokumentuoti savo vairavimą, o tuo pačiu saugoti savę ir savo turtą.

Automobilinio registratoriaus LAMAX C3 savybės ir funkcijos

- Interpoliuotas Full HD vaizdo įrašas 1920 x 1080
- G-jutiklis
- Įrašymas kilpoje
- Parkavimo režimas
- Judesio detektorius
- Lietuviškas meniu
- LED pašvietimas
- Video apsaugojimas vienu mygtuku

Rinkinio turinys

- Automobilinis registratorius LAMAX C3
- Maitinimo kabelis
- USB kabelis
- Kameros laikiklis
- Vartojimo instrukcija

Produkto pristatymas

1. ĮJ./IŠJ.
2. Meniu
3. OK (paleidimas)
4. Rodyklė žemyn
5. Rodyklė aukštyn
6. Režimas
7. Parkavimo režimas
8. Micro SDHC kortelės lizdas



Produkto instaliacija

- 1) Maitinimo kabelį iki automobilinio lizdo nuveskite aplink priekinį stiklą taip, kad ne ribotų vairuotojui matomumo, o po to pritvirtinkit. Įrenginį montuokite tarp stiklo ir veidrodžio. Tokiu būdu turėsite geriausius kadrus
- 2) Neinstaliuokite įrenginio pozicijoje, kuri galėtų trukdyti vairuotojui arba ribotų matomumą.
- 3) Kai kuriuose automobiliuose lizdas visą laiką maitinamas. Tokiu atveju prieš išeinant iš automobilio įsitikinkite ar įrenginio kabelis išimtas iš lizdo.
- 4) Jei naudojate įrenginį pirmą kartą, baterija bus silpnai pakrauta. Jei negalima įjungti įrenginio dėl silpno baterijos pakrovimo, prijunkite rankiniu būdu maitinimo kabelį ir taip pakraukite bateriją.
- 5) Rekomenduojame naudoti aukštos kokybės micro SDHC korteles, klasė 10 arba aukštesnė. Siekiant įrašyti kuo ilgesnius įrašus rekomenduojame naudoti mažiausiai 8GB, o maksimaliai 32GB talpos korteles. Pirmą kartą naudojant kortelę reikia ją suformatuoti.

Greito pasirinkimo funkcija

- 1) LED pašvietimas – trumpai spausti mygtuką „I./IŠJ.“.
- 2) Parkavimo režimas – ilgai spausti mygtuką „Parkavimo režimas“.
- 3) Išjungti ekraną – trumpai spausti mygtuką „Parkavimo režimas“.
- 4) Garsas įrašyme – trumpai spausti mygtuką „Rodyklė aukštyn“.
- 5) Failo apsaugojimas – vaizdo įrašymo metu galite apsaugoti aktualų įrašą paspaudžiant trumpai mygtuką „Menu“.

Piktogramų paaiškinimas

	Kilpos ilgis		Ekspozicijos vertė
	Video režimas		Režimas foto
	Įjungti garsą		Išjungti garsą
	Pašvietimas LED diodu		Prijungta prie maitinimo
	Parkavimo režimas		Rasta atminties kortelė
	G-sensor		Nuoseklios nuotraukos

Automobilinio registratoriaus LAMAX C3 naudojimas

1) Kortelės Micro SDHC įdėjimas

Dėkite arba išimkite micro SDHC kortelę iš kortelės atminties lizdo tik tada, kai kamera yra išjungta bei kai nėra prijungta prie kompiuterio maitinimo kabeliu.

2) Maitinimas

- a) Kamera gali būti prijungta su kabeliu prie kompiuterio arba panaudojus automobilio lizdą.
- b) Kamera suprojektuota taip, kad būtų pastoviai maitinama. Nėra galimybės išimti arba pakeisti integruotos baterijos.
- c) Integruota baterija skirta visų primą naudoti parkavimo režime.

3) Registratoriaus įjungimas ir išjungimas

- a) Norint išjungti kamerą spauskite mygtuką „IŠ./IŠJ.“.
- b) Pajungus maitinimo šaltinį kamera įsijungs automatiškai.

- c) Norint išjungti kamerą spauskite ir palaikykite mygtuką „IŠ./J.“ per 3-5 sek.
- d) Atjungus maitinimo šaltinį kamera išsijungs automatiškai.

4) Režimų perjungimas ir naršymas meniu

- a) Kelis kartus spaudžiant mygtuką REŽIMAS galite persijungti tarp įrašymo/nuotraukų darymo/ galerijos režimo.
- b) Kameron meniu turi tris atskiras sekcijas – pagrindinis aparato/video nustatymo/ foto nustatymo. Norint persijungti tarp sekcijų pasinaudokite mygtuku „Menu“, kuris leidžia taip pat įeiti į meniu. Kiekvienoje sekcijoje galite judėti vertikaliai tarp pozicijų naudojant rodykle „į viršų“ ir „į apačią“, bei patvirtinant pasirinkimą mygtuku „OK“.
- c) Norint atlikti nepriklausomus nustatymus video/foto režime turite atlikti pakitimus atitinkamame režime. Tai reiškia video nustatymus galite atlikti tik video režime, o foto nustatymus tik foto režime.
- d) Norint grįžti į ankstesnį lygį panaudokite mygtuką „Menu“. Norint išeiti iš nustatymų paspauskite mygtuką „Režimas“.

5) Įrašymas / nuotraukų atlikimas / galerijos peržiūra

- a) Norint pradėti įrašymą paspauskite mygtuką OK. Dar kartą paspaudus šį mygtuką sustabdysite įrašymą. Šio veiksmo metu kamera turi būti įrašymo režime.
- b) Automatinis įrašymas - automatinio įrašymo funkcija yra pastoviai aktyvi. Automatinis įrašymas prasidės kai kamera prisijungs prie maitinimo šaltinio. Kai tik pradės veikti automobilis, įsijungs kamera ir pradės įrašinėti.
- c) Automatinis įrašymo pradėjimas/užbaigimas - kamera automatiškai sustabdys įrašymą išjungus variklį ir maitinimo šaltinį. Kai kuriuose automobiliuose lizdas visą laiką maitinamas. Tokiu atveju prieš išeinant iš automobilio įsitikinkite ar įrenginio kabelis išimtas iš lizdo.
- d) Nuotraukas galima atlikti paspaudus mygtuką OK. Šio veiksmo metu kamera turi būti fotografavimo režime.
- e) Perėjus į galeriją, kuri bus matoma filmų bei nuotraukų sąrašo formoje, galite naršyti rodyklėmis AUKŠTYN ir ŽEMYN. Norint pradėti arba užbaigti žiūrėjimą paspauskite mygtuką OK.

6) Failų šalinimas betarpiškai registruojant

- a) Failus galima šalinti betarpiškai kameroje galerijos režime. Paspaudus mygtuką „Menu“, pasirinkite „Pašalinti“, o po to „Pašalinti esamą“.
- b) Visų medžiagų šalinimas – galima iš galerijos lygio. Paspauskite „Menu“ pasirinkite „Pašalinti“, o po to „Pašalinti viską“.

7) Failų apsaugojimas betarpiškai registruojant

- a) Aktualaus failo apsaugojimas – galimas iš galerijos lygio. Paspaudus mygtuką „Menu“, pasirinkite „Apsaugoti“, po to „Apsaugoti esamą“.
- b) Visų failų apsaugojimas – galimas iš galerijos lygio. Paspaudus mygtuką „Menu“, pasirinkite „Apsaugoti“, po to „Apsaugoti visu failus“.
- c) Aktualaus failo apsaugojimo nuėmimas – galimas iš galerijos lygio. Paspaudus mygtuką „Menu“, pasirinkite „Nuimti apsaugojimą“, po to „Nuimti apsaugojimą nuo esamo“.
- d) Visų failų apsaugojimo nuėmimas – galimas iš galerijos lygio. Paspaudus mygtuką „Menu“, pasirinkite „Nuimti apsaugojimą“, po to „Nuimti apsaugojimą nuo visų failų“.

8) Prijungimas prie PC

Kamera gali būti prijungta prie kompiuterio USB kabeliu kaip išorinis diskas.

Automobilinio registratoriaus LAMAX C3 nustatymai - video režimas

1) Video rezoliucija

Video rezoliuciją galite nustatyti savarankiškai meniu sekcijoje video nustatymai. Į video nustatymus pereisite paspaudus mygtuką „Meniu“ video režime. Rodyklėmis „Į viršų“ ir „Į apačią“ pereikite į poziciją „Rezoliucija“ ir pasirinkite vieną iš galimybių– 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Ekspozicija

Leidžia redaguoti ekspoziciją priklausomai nuo poreikių. Ekspozicijos nustatymas yra įmanomas diapazone 2 - +2 laipsniuose kas 1/3 eilutės.

3) Judesio detekcija

Esant įjungtam judesio dektektoriui kamera pradės automatiškai įrašinėti kai užregistruos judesį priekinės kameros objektyvo diapazone. Kai judesys pasibaigs kamera baigs įrašinėti.

4) Garso įrašymas

Kamera leidžia išjungti garso įrašymą, o tuo pačiu išvengti nepageidaujamų garsų įrašymo. Garsą, kuris kuriasi įrašė, galima taip pat įjungti arba išjungti greito pasirinkimo pagalba.

5) Datos rodymas

Kamera leidžia įdėti datą ir valandą įrašomame įrašė.

6) G-jutiklis

Sujungtas su kitomis registratoriaus funkcijomis. Galite nustatyti keliuose skirtinguose jautrumuose (2G, 4G, 8G), kur 2G tai aukščiausias jautrumas, o 8G tai žemiausias jautrumas. Atitinkamas jautrumo nustatymas įtakoją kitų kameros nustatymų funkcionalumą. Kad tinkamai veiktų „Parkavimo režimas“, rekomenduojame nustatyti didesnį jautrumą, kad užregistruotų net mažiausius smūgiai (kai automobilis yra stovėjimo aikštelė, ar vandalizmo atveju). Tinkamam failų apsaugojimo veikimui rekomenduojame žemesnį jautrumą - tokiu būdu išvengsite nereikalingų failų užrašymo pvz. važiuojant nelygiu keliu. Rodiklis, kad G-jutiklis įjungtas yra rodomas piktograma kairėje ekrano dalyje.

Automobilinio registratoriaus LAMAX C3 nustatymai - nuotraukų režimas

1) Nuotraukų rezoliucija

Atskiroje meniu sekcijoje galite atlikti nuotraukų nustatymą. Į nuotraukų nustatymo meniu pereisite paspaudus mygtuką „Meniu“ nuotraukos režime. Rodyklėmis „Į viršų“ ir „Į apačią“ pereikite į poziciją „Rezoliucija“ ir pasirinkite vieną iš galimybių – 12 Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx arba VGA.

2) Serijinės nuotraukos

Leidžia atlikti penkių nuotraukų seriją per 1 sekundę spaudžiant kelis kartus paleidimo mygtuką.

3) Ekspozicija

Leidžia redaguoti ekspoziciją priklausomai nuo poreikių. Ekspozicijos nustatymas yra įmanomas diapazone 2 - +2 laipsniuose kas 1/3 eilutė.

4) Peržiūros rodymas

Kameroje galima peržiūrėti nuotraukas ekrane iškart po kadro padarymo, nereikia persijungti į galeriją. Rodymą galima nustatyti 2 arba 5 sekundėms, arba visiškai išjungti.

5) Datos rodymas

Kamera leidžia įstatyti datą, arba datą ir valandą daromoje nuotraukoje.

Pagrindiniai automobilinio registratoriaus LAMAX C3 nustatymai

1) Parkavimo režimas

Ijungtas parkavimo režimas įjungia kamerą bei pradeda vaizdo įrašymą kai įvyks smūgis arba kažkas bandys įsilaužti į pastatytą automobilį. Galite nustatyti keliuose skirtinguose jautrumuose (2G, 4G, 8G), kur 2G tai aukščiausias jautrumas, o 8G tai žemiausias jautrumas. Lengvas išjungimas ir įjungimas greito pasirinkimo pagalba. Parkavimo režimas išlaiko iki 24 valandų be maitinimo.

2) Data/Valanda

Datos ir valandos nustatymas įrenginyje. Galite taip pat pasirinkti rodomos datos formatą.

3) Automatinis išjungimas

Leidžia nustatyti automatinį išsijungimą aktyvumo trūkumo atveju įvyksta po 1- 3 minučių.

4) LCD išjungimas

Automatinio ekrano išjungimo nustatymo neaktyvumo atveju po 3, 4 arba 10 minučių.

5) Mygtukų garsas

Leidžia įjungti ir išjungti mygtukų garsus.

6) Kalba

Leidžia nustatyti Meniu kalbą.

7) Dažnis

Leidžia pasirinkti dažnį pagal elektros tinklo dažnį (Europos kontinente elektros tinkle yra elektra 50HZ, Amerikoje ir Azijos dalyje - 60Hz).

8) LED pašvietimas

Pašvietimas LED diodu apsirodys labai reikalingas silpno apšvietimo sąlygose. Šią funkciją galima taip pat įjungti greito pasirinkimo pagalba. Apie funkcijos aktyvumą ir neaktyvumą informuoja piktograma viršutinėje ekrano dalyje.

9) Formatavimas

Galimybė suformatuoti Micro SDHC kortelę.

10) Gamykliniai nustatymai

Leidžia grąžinti gamyklinius kameros nustatymus.

11) Programinė įranga

Informuoja apie aktualiai įdiegtą programinę įrangą.

Automobilinio registratoriaus LAMAX C3 parametrai

Ekranas	2,4" HD LCD
Matomumo kampas	140°
Video rezoliucija	1920x1080 – interpoliuota, 1440x1080, 1280x720 (viskas kartu 30 fps)
Video formatas	avi
Foto rezoliucija	Iki 12 Mpx
Foto formatas	jpg
Atminties tipas	Micro SDHC iki 32 GB
Jungtys	USB, HDMI, TV out
Dažnis	50/60 Hz
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	MS Windows

Dėmesio: Specifikacija gali pasikeisti dėl vieno iš įrenginio komponentų pakeitimo arba programinės įrangos atnaujinimo.

Dėmesio, kai kurios Europos Sąjungos valstybės turi detalius įstatymus susijusius su automobiliais registratoriais. Todėl prieš kiekvieną kelionę į užsienį rekomenduojame susipažinti su vietinę teisę. Kameras galima naudoti norint turėti įrodymą policijai. Dar kartą rekomenduojame susipažinti su paskirų valstybių teisę. Įspėjame, kad tokia medžiaga gali būti panaudota prieš jos autorių. LAMAX Electronics neatsako už kameros ir ja sukurtos medžiagos naudojimą nesilaikant teisės įstatų.

Saugumo priemonės

1. Saugokit kamerą nuo smūgių, nukritimo ir kitų situacijų grėšiančių mechaniniu pažeidimu.
2. Nedėkite kameros arti objektų sklendžiančių stiprų magnetinį lauką. Nedėkite kameros arti objektų sklendžiančių stiprias radijo bangas, tokių kaip antenos. Stiprus magnetinis laukas ir radijo bangos gali pakenkti kamerai arba vaizdo ir garso įrašams atliekamiems kamera.
3. Saugoti kamerą nuo aukštų temperatūrų veikimo ir betarpiškos saulės šviesos.
4. Naudokite tik firmines Micro SD korteles. Nežinomų gamintojų kortelės gali sukelti netinkamą duomenų užrašymo vietos veikimą.
5. Nedėkite Micro SD kortelės arti magnetinio lauko ar vietos kur yra stipri statinė elektra. Tai padės išvengti saugomų duomenų praradimo.
6. Jei pakrovimo metu įrenginys perkais, pasirodys dūmai ar nemalonus kvapas, nedelsiant nutraukite pakrovimą atjungiant įrenginį.
7. Pakraunant kamerą laikykite kamerą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Maitinimo kabelis gali sukelti elektros šoką arba vaiko uždusimą.
8. Kameras laikykite šaltoje, sausoje ir dulkėms atsparioje vietoje.

Atsargumo priemonės ir pastabos

- Dėl Jūsų pačių saugumo negalima keisti kameros nustatymų vairuojant.
- Kameros naudojimui automobilyje reikia turėti tvirtinimą prie stiklo. Kameras virtinkite tokioje vietoje, kad netrukdytų vairuotojui ir nekliudytų oro pagalvių atidarymo atveju.
- Joks daiktas negali blokuoti kameros objektyvo, bei arti jo būti medžiagos atspindinčios šviesą. Objektyvas turi būti švarus.
- Patamsintas priekinis automobilio stiklas gali įtakoti įrašo kokybę.

Priemonės susijusios su saugumo užtikrinimu

- Naudokite pakrovėją esantį rinkinyje su kamera. Kito pakrovėjo panaudojimas gali sutrikdyti veikimą ir sukelti pavojų.
- Nenaudokite pakrovėjo labai drėgnose vietose. Nelieskite pakrovėjo šlapiomis rankomis arba kai stovite vandenyje.
- Jei naudojate pakrovėją įrenginio ar baterijos pakrovimui, užtikrinkite atitinkamą jo aplinkos vėdinimą. Neuždenkite pakrovėjo popieriumi ar kitais daiktas, kad neriboti jo aušinimo. Nenaudokite pakrovėjo kai jis yra krepšyje.
- Junkite pakrovėją tik į atitinkamą maitinimo šaltinį. Reikalavimai susiję su įtampa yra ant produkto korpuso ir/arba pakuotės.
- Nenaudokite pakrovėjo su pažeistu kabeliu. Pažeidimo atveju nebandykite taisyti savarankiškai!
- Jei prietaisas per labai įšils nedelsiant atjunkite jį iš elektros.
- Įrenginį reikia krauti prižiūrint.

Įrangos priežiūra

- Įrangos priežiūra užtikrins gerą veikimą ir sumažins sugedimo riziką.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės ir ekstremalių temperatūrų bei venkite ilgo saulės ir UV šviesos veikimo.
- Saugokite prietaisą nuo pažeidimų ar stiprių dūžių
- Saugokite nuo didelių temperatūros pakitimų. Gali tai sukelti drėgmės kaupimąsi prietaiso viduje, kas privės prie pažeidimo. Jei drėgmė atsiras palaukite kol prietaisas visiškai išdžius.
- Ekraną paviršių galima lengvai subraižyti. Saugokite ekraną nuo aštrių daiktų.
- Niekada nevalykite prietaiso kai prietaisas veikia. Valykite ekraną ir vidines prietaiso dalis su minkštu, neturintčiu pūkelių skudurėliu. Ekraną valymui nenaudokite popierinių rankšluosčių.
- Nebandykite ardyti, remontuoti ar modifikuoti įrenginio. Prietaiso ardymas, remontas ar modifikacija gali sugadinti prietaisą ir anuliuos garantiją, gali netgi sužaloti kūną.
- Prietaiso laikymo vietoje nelaikykite degių skysčių, dujų ar sprogstamų medžiagų.
- Saugant nuo vagystės nepalikite prietaiso ir aksesuarų matomoje vietoje automobilyje.
- Peršilimas gali pažeisti prietaisą.

Kita informacija

1) Perbraukto konteinerio simbolis esantis ant produkto arba protėtoje dokumentacijoje reiškia, kad pabaigus naudojimą negalima išmesti elektrinio arba elektroninio įrangos kartu su kasdienėmis atliekomis. Produktą reikia pristatyti į atitinkamą elektrinių ir elektroninių įrenginių skirtų perdirbimui surinkimo tašką tinkamam jų perdirbimui. Produktų surinkimo vietoje jie priimami nemokamai. Informacija vartotojams apie elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimą (įmonių atveju): Detalią informaciją apie atitinkamą elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimą galite gauti pas pardavėją ar tiekėją. Informacija vartotojams iš valstybių nesančių Europos Sąjungoje apie elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimą: Šis simbolis (perbrauktas konteineris) galioja tik Europos Sąjungoje. Detalią informaciją apie atitinkamą elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimą galite gauti valstybinėse įstaigose arba pas pardavėją. Viskas apibrėžta su perbraukto konteinerio simbolio pagalba produkto pakuotėje arba prijungtoje dokumentacijoje.



2) Garantines pretenzijas prašau teikti pirkimo vietoje. Techninių problemų ar klausimų atveju susisiekite su pardavėju, kuris informuos apie tolimesnius veiksmus. Reikia laikytis nuorodų dėl darbo su elektriniais įrenginiais, o maitinimo kabelį jungti tik į atitinkamus elektros lizdus. Vartotojas nėra įalotas demontuoti įrangos nei keisti jokių jo dalių. Apsauginių dangčių atidarymas arba pašalinimas gresia elektros smūgiu. Neatitinkamas įrangos montavimas ir jo prijungimas gali taip pat sukelti elektros smūgį.

Atitikties deklaracija

Bendrovė elem6 s.r.o. pareiškia, kad visi LAMAX prietaisai atitinka direktyvos 2014/30/EU reikalavimus. Produktai skirti parduoti Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir kitos ES valstybėse. Garantijos laikotarpis baterijai tai 24 mėnesiai, o jos našumo garantijos laikotarpis tai 6 mėnesiai. Atitikties deklaracija galima atsisiųsti iš tinklapio: www.lamax-electronics.com.



Gamintojas:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Spausdinimo klaidos ir pokyčiai naudojimo instrukcijoje saugomos.

LAMAX

ELECTRONICS

Navodila za uporabo

LAMAX C3



Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup avtomobilske kamere LAMAX C3. Pravkar ste pridobili novega spremljevalca na avtomobilskem potovanju, na katerega se vedno lahko zanesete. V večini držav EU lahko dokumentirate svojo vožnjo in tako zaščitite sebe in vašo lastnino.

Avtomobilska kamera LAMAX C3 ima naslednje lastnosti in funkcije


- Interpoliran posnetek Full HD 1920x1080
- G-senzor
- Snemanje v zanki
- Parkirni način
- Zaznavanje gibanja
- Slovenski meni
- LED osvetlitev
- Zaščita videa z pritiskom na eno tipko

Vsebina kompleta

- Avtomobilska kamera LAMAX C3
- Napajalni kabel
- USB kabel
- Pritrdišče kamere
- Navodila za uporabo

Opis naprave

1. Vklopi/Izklopi
2. Menij
3. OK (sprožitev)
4. Puščica navzdol
5. Puščica navzgor
6. Način
7. Parkirni način
8. Vhod za kartico micro SDHC



Namestitev naprave

- 1) Napajalni kabel za vžigalnik usmerite okrog vetrobranskega stekla na način, ki ne ovira dobre vidljivosti z vidika voznika in ga nato varno pritrdite. Napravo namestite med vetrobransko steklo in vzvratno ogledalo. Tako boste dosegli optimalne posnetke.
- 2) Ne nameščaj naprave v položaju, ki lahko moti voznika ali mu onemogoči dobro vidljivost.
- 3) V nekaterih avtomobilih napajanje vžigalnika po prekinitvi motorja ni prekinjeno. V tem primeru, preden zapustite vozilo, odstranite kabel iz vžigalnika.
- 4) Če uporabljate napravo prvič, je lahko raven akumulatorja nizka. Če napravo ne morete zagnati zaradi izpraznjene baterije, priključite zunanji napajalni kabel ročno in tako napolnite baterijo. niemožne jest uruchomienie urządzenia z powodu rozładowanej baterii, podłącz ręcznie kabel zewnętrzny zasilania i w ten sposób naładuj baterię.
- 5) Priporočamo uporabo visoko kakovostnih mikro SDHC kartic razreda 10 in višje. Za optimalno uporabo dolžine snemanja priporočamo uporabo kartic z zmogljivostjo najmanj 8 GB, vendar do največ 32 GB. Če uporabljate spominsko kartico prvič, priporočamo njeno formatiranje.

Funkcije hitrega izbora

- 1) LED osvetlitev - na kratko pritisnite tipko »VKLOPI/IZKLOPI«
- 2) Parkirni način - na kratko pritisnite tipko »PARKIRNI NAČIN«.
- 3) Izklop LCD zaslona - na kratko pritisnite tipko »PARKIRNI NAČIN«.
- 4) Zvok v posnetku - na kratko pritisnite tipko »PUŠČICA GOR«.
- 5) Zaščita datoteke - med snemanjem videa lahko zaščitite trenutni posnetek s pritiskom na tipko »MENU«.

Opis pomena ikon

	Vrednost izpostavljenosti		Dolžina zanke
	Način video		Način foto
	Vklopi zvok		Izklopi zvok
	LED osvetlitev		Zaznavanje gibanja
	Parkirni način		Zaznana je spominska kartica
	G-senzor		Zaporedno fotografiranje

Uporaba avtomobilске kamere LAMAX C3

1) Namestitev SDHC kartice

Kartico micro SDHC lahko vstavite ali odstranite iz reže za kartico micro SDHC, ko je kamera izklopljena in ni povezana z računalnikom ali napajanjem.

2) Napajanje

- a) Kamero lahko na vir napajanja povežete tako s pomočjo USB-kabla v računalnik kot tudi prek cigaretne vtičnice neposredno v vozilu.
- b) Kamero je mogoče napajati neprekinjeno. Integrirane baterije ni mogoče odstraniti ali zamenjati.
- c) Integrirana baterija je primarno namenjena uporabi pri načinu parkiranja.

3) Vkllop in izklop kamere

- a) Kamero vklopite s pritiskom na tipko VKL/IZKL.
- b) Kamera se samodejno vklopi po priklopu na napajanje.
- c) Kamero izklopite tako, da pritisnete in pridržite tipko VKL/IZKL približno 3–5 sekund.
- d) Po odklopu od napajanja se kamera samodejno izklopi.

4) Preklapljanje načinov in uporaba menija

- a) Z večkratnim pritiskom na tipko »MODE« lahko preklapljate med načini video/fotoaparata/galerija.
- b) Meni kamere ima tri samostojne dele – osnovne nastavitve kamere/nastavitve videa/nastavitve fotografije. Med posameznimi deli se premikate s pomočjo tipke »MENU«, ki se uporablja tudi za vstop v meni. V vsakem posameznem delu menija se nato pomikate navpično s pomočjo puščic »GOR« in »DOL«, pri čemer je potrjevanju izbire namenjena tipka »OK«.
- c) Za posamezne nastavitve v načinu video/fotografija morate vstopiti v nastavitve v ustreznem načinu. V nastavitve videa lahko torej vstopite le v načinu video. V nastavitve fotografije lahko vstopite le v načinu fotoaparata.
- d) Za vrnitev na prejšnji nivo uporabite tipko »MENU«. Če želite povsem zapustiti nastavitve, pritisnite tipko »MODE«.

5) Snemanje / fotografiranje / ogled galerije

- a) Za začetek snemanja kamere pritisnite tipko »OK«. S ponovnim pritiskom se snemanje konča. Kamera mora biti v načinu video.
- b) Samodejno snemanje – funkcija samodejnega snemanja je vedno vklopljena. Samodejno snemanje se zažene po priklopu kamere na napajanje. Če se napajanje v vozilu sproži šele z vžigom motorja, potem se kamera vklopi in začne s snemanjem po startu vozila.
- c) Samodejni konec snemanja in izklop – kamera samodejno prekine snemanje in se izklopi po prekinitvi napajanja, torej po ugasnitvi motorja. Nekateri avtomobili imajo cigaretno vtičnico z neprekinjenim napajanjem. V tem primeru ne pozabite odstraniti kabla za polnjenje iz vtičnice.
- d) Fotografiranje se izvaja s pritiskom na tipko »OK«. Kamera mora biti v načinu fotoaparata.
- e) Po preklopu v način galerija se prikaže seznam video posnetkov in fotografij. Za pomikanje med posameznimi posnetki uporabite puščici »GOR« in »DOL«. Za začetek in zaustavitev posnetka uporabite tipko »OK«.

6) Brisanje datotek neposredno v kameri

- a) Brisanje posameznega posnetka neposredno na kameri lahko izvedete v galeriji. Po pritisku na tipko »MENU« in izbiri možnosti »Izbriši« izberite možnost »Trenutni posnetek«.
- b) Brisanje vseh posnetkov lahko izvedete v galeriji. Po pritisku na tipko »MENU« in izbiri možnosti »Izbriši« izberite možnost »Izbriši vse«.

7) Zaščita datotek neposredno v kameri

- a) Zaklepanje trenutnega posnetka lahko izvedete v galeriji. Po pritisku na tipko »MENU« in izbiri možnosti »Zaklepanje« izberite možnost »Zakleni trenutni posnetek«.
- b) Zaklepanje vseh posnetkov lahko izvedete v galeriji. Po pritisku na tipko »MENU« in izbiri možnosti »Zaklepanje« izberite možnost »Zakleni vse posnetke«.
- c) Odklepanje trenutnega posnetka lahko izvedete v galeriji. Po pritisku na tipko »MENU« in izbiri možnosti »Zaklepanje« izberite možnost »Odkleni trenutni posnetek«.
- d) Odklepanje vseh posnetkov lahko izvedete v galeriji. Po pritisku na tipko »MENU« in izbiri možnosti »Zaklepanje« izberite možnost »Odkleni vse posnetke«.

8) Povezava s PC-om

Kamero lahko povežete z računalnikom s pomočjo priloženega kabla mini USB in jo uporabljate kot zunanji disk.

Nastavitve avtomobilske kamere LAMAX C3 – način video

1) Ločljivost posnetka

Ločljivost videa lahko nastavite v ločenem delu menija nastavitve videa. V meni nastavitve videa vstopite s pritiskom na tipko »MENU« v načinu video. S puščicama »GOR« in »DOL« se pomaknite do možnosti »LOČLJIVOST« in izberite eno od možnosti – 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 in 640x480.

2) Izpostavljenost

Omogoča spreminjanje izpostavljenosti po potrebi. Nastavitve izpostavljenosti snemanja v razponu med -2 in +2 s korakom 1/3.

3) Snemanje v zanki

Video snemanje je razdeljeno na posamezne sekvence, katerih dolžino je mogoče ročno nastaviti ali povsem izklopiti. Sekvence lahko imajo dolžino 1, 2, 3, 5 ali 10 minut. Dolžino sekvence označuje ikona v levem delu zaslona.

4) Zaznavanje gibanja

Pri vklopljenem zaznavanju gibanja začne kamera samodejno snemati v trenutku, ko je v vidnem polju objektivna zaznava gibanja. Kamera snemanje konča, ko se gibanje konča.

5) Prikaz datuma

Kamera omogoča vstavev datuma in časa v posnetek.

6) G-senzor

Povezan je z drugimi funkcijami avtomobilske kamere. Nastavite ga lahko z različnimi občutljivostmi (2G, 4G, 8G), pri čemer je 2 G največja občutljivost, 8G pa najmanjša. Nastavitev pravilne občutljivosti vpliva na delovanje ostalih lastnosti kamere. Za pravilno delovanje »Načina parkiranja« priporočamo izbiro večje občutljivosti zaradi zaznavanja tudi manjših trkov (pri parkiranju, vandalizmu). Za pravilno delovanje zaklepanja datotek priporočamo manjšo občutljivost za odstranitev neželenih zaklepanj, na primer ob vožnji čez grob teren. Kazalec vklopljenega G-senzorja je ikona v levem delu zaslona.

Nastavitve avtomobilske kamere LAMAX C3 – način fotoaparata

1) Ločljivost fotografij

Ločljivost fotografije lahko nastavite v ločenem delu menija nastavitve fotografije. V meni nastavitve fotografije vstopite s pritiskom na tipko »MENU« v načinu fotoaparata. S puščicama »GOR« in »DOL« pojdite do možnosti »LOČLJIVOST« in izberite eno od možnosti – 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP, 1,3 MP in VGA.

2) Zaporedno fotografiranje

Omogoča, da le z enim pritiskom na sprožilec naredite serijo petih fotografij v eni sekundi.

3) Izpostavljenost

Omogoča spreminjanje izpostavljenosti po potrebi. Nastavitve izpostavljenosti fotografije v razponu med -2 in +2 s korakom 1/3.

4) Prikaz opazovalnega okna

Kamera omogoča ogled fotografije na zaslonu takoj po izdelavi posnetka brez preklapljanja v galerijo. Čas prikaza na zaslonu je mogoče nastaviti na 2 ali 5 sekund ali pa to možnost povsem izklopiti.

5) Prikaz datuma

Kamera omogoča vstavev datuma in časa pri izdelovanju fotografij.

Osnovne nastavitve avtomobilске kamere LAMAX C3

1) Parkirni način

Vklopljen način parkiranja zažene kamero in snemanje videa v primeru, ko pride do trka ali grobega poskusa vloma v parkirano vozilo. Nastavite lahko različne stopnje občutljivosti (2G, 4G, 8G), pri čemer je 2G največja občutljivost in 8 G najmanjša občutljivost. Enostaven vklop in izklop je omogočen s pomočjo hitre funkcije. Način parkiranja zdrži do 24 ur brez polnjenja.

2) Datum / Ura

Nastavitev datuma in časa naprave. Izberete lahko tudi format prikazanega datuma.

3) Samodejni izklop

Omogoča nastavitev samodejnega izklopa po 1 ali 3 minutah nedejavnosti.

4) Izklop LCD zaslona

Nastavitev samodejnega izklopa zaslona po 3, 4 ali 10 minutah nedejavnosti.

5) Zvok tipk

Omogoča vklop ali izklop tona tipk.

6) Jezik

Omogoča nastavitev jezika menija.

7) TV format

TV-način omogoča izbiro NTSC ali PAL.

8) Frekvenca

Omogoča izbiro frekvenca v skladu z omrežno frekvenco (v evropskih državah je frekvenca 50 Hz, v Amerikah in delih Azije pa je 60 Hz).

9) LED osvetlitev

Osvetlitev z LED-diodo pomaga v slabih svetlobnih pogojih. To funkcijo lahko vklopite tudi s hitro funkcijo. Vklop ali izklop prikazuje ikona v zgornjem delu zaslona.

10) Formatiranje

Nastavitev za formatiranje kartice micro SDHC.

Parametri avtomobilske kamere LAMAX C3

Zaslon	2,4" HD LCD
Zorni kot	140°
Ločljivost posnetka	1920x1080 – interpolirano, 1440x1080, 1280x720 (vse pri 30 fps)
Video format	avi
Ločljivost fotografije	Do 12 Mpx
Format fotografije	jpg
Tip pomnilnika	Micro SDHC do 32 GB
Priklopi	USB, HDMI, TV out
Frekvenca	50/60 Hz
Združljivost operacijskega sistema	MS Windows

Opomba: Specifikacija se lahko spremeni zaradi zamenjave enega od komponent naprave ali posodobitve programske opreme.

Upoštevajte, da imajo nekatere države Evropske unije posebne predpise v zvezi s avtomobilsko kamero. Zato vam priporočamo, da se pred vsakim izletom v tujino seznanite z lokalno zakonodajo. Kamero se lahko uporabi za ustvarjanje dokaznega gradiva ter predložitve pojasnil policiji. Ponovno priporočamo, da se seznanite z lokalno zakonodajo posameznih držav. Opozarjamo vas, da se tak material lahko uporablja tudi proti njegovemu avtorju. Blagovna znamka LAMAX Electronics ni odgovorna za nezakonito uporabo kamere ali kakršnega koli gradiva, ki je bil s pomočjo kamere ustvarjen.

Previdnostni ukrepi

1. Kamere ne izpostavljajte udarcem, zaščitite jo pred padci ali drugimi mehanskimi poškodbami.
2. Kamere ne shranjujte v bližini predmetov, ki ustvarjajo močno magnetno polje, na primer: magneti ali električni motor. Kamere ne shranjujte v bližini predmetov, ki oddajajo močne radijske valove, kot na primer antena. Močna magnetna polja ali radijski valovi lahko poškodujejo kamero ali poškodujejo slikovne ali zvočne posnetke.
3. Kamere ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.
4. Uporabljajte samo visoko kakovostne kartice Micro SDHC s kazalnikom hitrosti vsaj 10. razreda. V primeru kartic nižje kakovosti so lahko funkcije kamere in njeni načini omejeni.
5. Ne postavljajte kartice Micro SD blizu magnetnega polja ali na področja z visoko ravnjo statične elektrike. Tako boste preprečili izgubo shranjenih podatkov.
6. Če se naprava med polnjenjem pregreje, se na njej nabere prah ali pojavi sumljiv vonj, takoj odklopite napravo iz napajanja in ustavite postopek polnjenja.
7. Med polnjenjem držite kamero izven dosega otrok. Napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali zadušitev otroka.
8. Kamero hranite v hladnem, suhem prostoru brez prahu.

Previdnostni ukrepi in opombe

- Zaradi lastne varnosti ne spreminjajte nastavitve kamere med vožnjo.
- Za uporabo kamere v avtomobilu jo morate pritrditi na steklo. Namestite kamero na tak način, da ne bo ovirala voznika ali preprečevala odpiranja zračnih blazin.
- Noben predmet ne sme blokirati objektivna kamere, v njegovi bližini pa ne sme biti odsevnega materiala. Objektiv mora biti čist.
- Zatemnjeno vetrobransko steklo avtomobila lahko vpliva na kakovost snemanja.

Varnostni previdnostni ukrepi

- Uporabljajte le polnilnik, ki je priložen osnovnemu kompletu kamere. Uporaba drugega polnilnika lahko povzroči okvaro in predstavlja nevarnost.
- Polnilnika ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo. Ne dotikajte se polnilnika z mokrimi rokami ali ko stojite v vodi.
- Če uporabljate polnilnik za napajanje naprave ali polnjenje baterije, zagotovite ustrezno prezračevanje okolice. Polnilnika ne prekrivajte s papirjem ali drugimi predmeti, da ne omejite njegovega hlajenja. Polnilnika ne uporabljajte, ko je v torbici.
- Polnilnik priključite le na ustrezen vir napajanja. Zahteve glede napetosti so na ohišju in/ali embalaži izdelka.
- Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim kablom. V primeru poškodb ga ne poskušajte popraviti sami!
- Če se naprava pregreje, jo takoj odklopite iz napajanja.
- Napravo morate polniti pod nadzorom.
- Embalaža vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za otroke. Izdelek vedno hranite izven dosega otrok. Vrečke, pa tudi številne majhne predmete, ki so v njih, lahko povzročijo zadušitev, če jih otrok pogoltne.

Vzdrževanje naprave

- Vzdrževanje naprave zagotavlja nemoteno delovanje in zmanjša nevarnost poškodb.
- Zaščitite napravo pred preveliko vlago in ekstremnimi temperaturami ter je ne izpostavljajte predolgo neposredni sončni svetlobi ali močni ultravijolični svetlobi.
- Napravo zaščitite pred padcem ali močnimi udarci.
- Naprave ne izpostavljajte nenadnim ali velikim temperaturnim spremembam. To lahko povzroči nastanek vlage znotraj naprave in povzroči poškodbe. V primeru kopičenja vlage počakajte z uporabo, dokler se naprava ne posuši popolnoma.
- Površina zaslona se enostavno opraska. Ne dovolite, da bi površina zaslona prišla v stik z ostrimi predmeti.
- Naprave nikoli ne čistite med delovanjem. Za brisanje zaslona in zunanjih delov naprave uporabljajte mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za čiščenje zaslona ne uporabljajte papirnatih brisač.
- Ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spremeniti naprave. Razstavljanje, spreminjanje ali poskus popravila lahko povzročijo škodo napravi in izgubo garancije ter celo osebne poškodbe in materialno škodo.
- Ne shranjujte in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivov v prostor za shranjevanje naprave, njegovih delov ali dodatne opreme.
- Da ne bi ustvarili priložnosti za krajo, ne puščajte naprave ali dodatne opreme brez nadzora.
- Pregrevanje lahko poškoduje napravo.

Ostale informacije

1) Simbol prečrtanega zaboynika, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vreči stran skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliranju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate ohraniti dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližjo zbirno mesto. Odlaganje te vrste odpadkov na nepravilen način se kaznuje s kazensko določbo po ustreznih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporabljajo v podjetjih): Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgornji simbol (prečrtana posoda) je obvezujoč samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlaganju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolom prečrtanega zaboynika na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.



2) Garancijo naprav uveljavljajte pri prodajalcu. V primeru tehničnih težav ali vprašanj se obrnite na prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjih postopkih. Upoštevajte pravila za delo z električno opremo in priključite napajalni kabel samo v ustrezne električne vtičnice. Uporabnik ni pooblaščen za odstranitev naprave ali zamenjavo katerega koli dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov obstaja nevarnost električnega udara. Nepravilno sestavljanje naprave in ponovno sestavljanje lahko povzroči električni udar.

Izjava o skladnosti

Podjetje elem6 s.r.o. izjavlja, da vse naprave LAMAX izpolnjujejo osnovne zahteve in druge ustrezne predpise Direktive 2014/30/EU. Proizvodi so namenjeni prodaji v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, Poljskem, Madžarskem in v drugih državah EU. Garancijski rok za izdelke je 24 mesecev, razen če ni drugače navedeno. Garancijsko obdobje baterije je 24 mesecev, garancijsko obdobje njene produktivnosti pa 6 mesecev. Izjavo o skladnosti je mogoče prenesti s spletne strani www.lamax-electronics.com.



Proizvajalec:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in napak v navodilih.

LAMAX

ELECTRONICS

Upute za uporabu

LAMAX C3



Uvod

Hvala vam što ste kupili automobilsku kameru LAMAX C3. Upravo ste stekli novog pouzdanog pratitelja u vožnji automobilom. U većini zemalja EU možete snimati svoju vožnju, a tako i zaštititi sebe i svoju imovinu.

Automobilska kamera LAMAX C3 ima sljedeće karakteristike i funkcije

- Interpoliran full HD video 1920 x 1080
- G-senzor
- Snimanje unedogled
- Režim parkiranja
- Senzor pokreta
- Hrvatski izbornik
- LED osvjetljenje
- Zaštita videa jednom tipkom

Sadržaj kompleta

- Automobilska kamera LAMAX C3
- Kabel za napajanje
- USB kabel
- Držać za kameru
- Upute za upotrebu

Prezentacija uređaja

1. UKLJ/ISKLJ.
2. Izbornik
3. OK (okidač)
4. Strelica dolje
5. Strelica gore
6. Režim
7. Režim parkiranja
8. Ulaz za micro SDHC karticu



Instalacija uređaja

- 1) Kabel za napajanje za automobilski upaljač postavite oko vjetrobrana tako da ne ograničava vidljivost vozača, a zatim ga sigurno pričvrstite. Uređaj montirajte između vjetrobrana i retrovizora. Tako ćete postići najbolji kadar.
- 2) Nemojte instalirati uređaj na mjestu na kojem bi mogao dekoncentrirati vozača ili ometati dobru vidljivost.
- 3) U nekim automobilima napajanje iz upaljača radi i nakon gašenja motora. U tom slučaju molimo vas da prije izlaska iz automobila izvadite kabel iz automobilskog upaljača.
- 4) Ako uređaj koristite prvi put, razina napunjenosti može biti niska. Ako se uređaj ne može uključiti zbog prazne baterije, ručno priključite kabel za vanjsko napajanje i na taj način napunite bateriju.
- 5) Preporučuje se korištenje visokokvalitetne micro SDHC kartice 10. ili višeg razreda. Za optimalno korištenje duljine snimke preporučujemo korištenje kartica s minimalnim kapacitetom od 8 GB, ali maksimalno neka bude do 32 GB. Kod prve upotrebe memorijske kartice preporučuje se njeno formatiranje.

Funkcije brzog izbora

- 1) LED osvjetljenje – kratko pritisnite tipku „UKLJ/ISKLJ.“
- 2) Režim parkiranja – kratko pritisnite tipku „REŽIM PARKIRANJA“
- 3) Isključivanje zaslona – kratko pritisnite tipku „REŽIM PARKIRANJA“
- 4) Zvuk na snimci – kratko pritisnite tipku „STRELICA GORE“
- 5) Zaštita datoteka – tijekom snimanja aktualne snimke možete zaštititi kratkim pritiskom na tipku „IZBORNIK“.

Objašnjenje za ikone

	Duljina snimanja unedogled		Vrijednost ekspozicije
	Video režim		Režim fotoaparata
	Uključi zvuk		Isključi zvuk
	Osvjetljenje LED diodom		Priključeno na napajanje
	Režim parkiranja		Detektirana memorijska kartica
	G-senzor		Sekvencijalne fotografije

Korištenje automobilske kamere LAMAX C3

1) Umetanje micro SDHC kartice

Umećite ili vadite micro SDHC karticu iz ulaza za memorijsku karticu samo kada je kamera isključena i nije spojena na računalo preko kabela za napajanje.

2) Napajanje

- a) Kamera se može napajati preko kabela priključenog na računalo ili pomoću automobilskog upaljača.
- b) Kamera je dizajnirana tako da se mora neprekidno napajati. Nije moguće izvaditi bateriju ili promijeniti mjesto gdje je baterija ugrađena.
- c) Ugrađena baterija namijenjena je prije svega za korištenje u režimu parkiranja.

3) Uključivanje i isključivanje kamere

- a) Ako želite uključiti kameru, pritisnite i 3-5 sekundi zadržite tipku „UKLJ./ISKLJ.“.
- b) Nakon priključivanja na napajanje, kamera se automatski uključuje.
- c) Ako želite isključiti kameru, pritisnite i 3-5 sekundi zadržite tipku „UKLJ./ISKLJ.“.
- d) Nakon isključivanja iz napajanja, kamera se automatski isključuje.

4) Promjena režima i navigacija u izborniku

- a) Ako nekoliko puta pritisnete tipku „Režim“, možete se kretati između video i foto režima i galerije.
- b) Izbornik kamere ima 3 odvojena odjeljka – osnovne postavke aparata / video postavke / foto postavke. Da biste se kretali između pojedinih odjeljaka koristite tipku „IZBORNIK“ koja omogućuje i ulaz u izbornik. U svakom odjeljku možete se vertikalno kretati između opcija pomoću strelica „GORE“ i „DOLJE“ i potvrđivati izbor pritiskom na „OK“.
- c) Da biste napravili neovisne promjene postavki u video/foto režimu, morate napraviti promjene u odgovarajućem režimu, tj. video postavke možete mijenjati samo u video režimu, a foto postavke samo u foto režimu.
- d) Da biste se vratili na prethodnu razinu pritisnite tipku „IZBORNIK“. Da biste izašli iz postavki, pritisnite tipku „REŽIM“.

5) Snimanje videa / snimanje fotografija / pregled galerije

- a) Pritisnite tipku „OK“ da započnete snimanje. Ponovnim pritiskanjem te tipke zaustavljate snimanje. Kamera mora biti u režimu snimanja.
- b) Automatsko snimanje – funkcija automatskog snimanja uvijek je aktivna. Automatsko snimanje započinje u trenutku priključivanja kamere na napajanje. Kad se upali motor, kamera se uključuje i započinje snimanje.
- c) Automatski početak/završetak snimanja – kamera automatski završava snimanje i isključuje se nakon gašenja motora i isključivanja izvora napajanja. U nekim automobilima automobilski se upaljač uvijek napaja. U tom slučaju, prije napuštanja vozila, provjerite je li kabel uređaja izvađen iz utičnice upaljača.
- d) Fotografiranje je moguće pritiskom na tipku „OK“. Kamera mora biti u foto režimu.
- e) Nakon prelaska u galeriju koja će se prikazati kao popis snimki i fotografija, možete se kretati između njih korištenjem strelica „GORE“ i „DOLJE“. Pritisnite tipku „OK“ za početak ili kraj prikazivanja.

6) Brisanje datoteka izravno na kameri

- a) Brisanje datoteka izravno na kameri – moguće je na razini galerije. Nakon pritiska na tipku „IZBORNIK“, izaberite „OBRIŠI“, a zatim „OBRIŠI AKTUALNU“.
- b) Brisanje svih materijala – moguće je na razini galerije. Nakon pritiska na tipku „IZBORNIK“ izaberite „OBRIŠI SVE“.

7) Zaštita datoteka izravno na kameri

- a) Zaštita aktualne datoteke – moguća je na razini galerije. Nakon pritiska na tipku „IZBORNIK“ izaberite „ZAŠTITI“, a zatim pritisnite „ZAŠTITI AKTUALNU“.
- b) Zaštita svih datoteka – moguća je na razini galerije. Nakon pritiska na tipku „IZBORNIK“ izaberite „ZAŠTITI“, pritisnite „ZAŠTITI SVE“.
- c) Uklanjanje zaštite s aktualne datoteke – moguća je na razini galerije. Nakon pritiska na tipku „IZBORNIK“ izaberite „UKLONI ZAŠTITU“, pritisnite „UKLONI ZAŠTITU S AKTUALNE“.
- d) Uklanjanje zaštite sa svih datoteka – moguća je na razini galerije. Nakon pritiska na tipku „IZBORNIK“ izaberite „UKLONI ZAŠTITU“, pritisnite „UKLONI ZAŠTITU SA SVIH“.

8) Spajanje na PC

Kamera se može spojiti na računalo pomoću priloženog USB kabela. Nakon spajanja pojavit će se nekoliko opcija.

Podేశavanje automobilske kamere LAMAX C3 – video reŹim

1) Rezolucija videa

Rezoluciju videa moŹete postaviti u posebnom odjeljku izbornika za postavke videa. U izbornik video postavki ulazi se pritiskom na tipku „Izbornik“ u video reŹimu. Pomoću strelica „GORE“ i „DOLJE“ izaberite opciju „REZOLUCIJA“ i izaberite jednu od dostupnih mogućnosti: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Ekspozicija

Omogućuje promjenu ekspozicije prema potrebi. Postavljanje ekspozicije snimanja u rasponu od -2 do 2 u koracima 1/3.

3) Snimanje unedogled

Snimku kamera dijeli u pojedinačne sekvence čija se duŹina moŹe postaviti ručno ili u potpunosti isključiti. Sekvenca moŹe trajati 1, 2, 3, 5 ili 10 minuta. DuŹinu sekvence oznaćava ikona u lijevom dijelu zaslona.

4) Detekcija pokreta

Dok je uključena detekcija pokreta, kamera automatski poćinje snimati u trenutku kada registrira pokret blizu objekta. Snimanje se završava kada kretanje prestane.

5) Prikaz datuma

Kamera omogućuje prikaz datuma i vremena na snimanom videu.

6) G-senzor

Povezan je s drugim funkcijama automobilske kamere. MoŹete podesiti njegovu osjetljivost (2G, 4G, 8G), pri tom je 2G najveća, a 8G je najmanja osjetljivost. Odabir adekvatne osjetljivosti utjeće na djelovanje ostalih svojstava kamere. Za pravilan rad „ReŹima parkiranja“ preporučuje se odabir veće osjetljivosti da bi se snimili i manji udarci (tijekom parkiranja ili kao rezultat vandalizma). Da bi se omogućio pravilan rad funkcije zaštite datoteka, preporučuje se postavka manje osjetljivosti da bi se eliminirala nepoŹeljna zaštita, npr. prilikom voŹnje po neravnom terenu. Indikator pokrenutog G-senzora je ikona u lijevom dijelu zaslona.

Postavke automobilske kamere LAMAX C3 – reŹim fotoaparata

1) Rezolucija fotografije

U posebnom odjeljku izbornika moŹete izabrati postavke fotografije. U postavke fotografije ulazi se pritiskom na tipku „IZBORNIK“ u foto reŹimu. Pomoću strelica „GORE“ i „DOLJE“ izaberite opciju „REZOLUCIJA“ i izaberite jednu od dostupnih mogućnosti: 12 Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx lub VGA.

2) Fotografije u seriji

Omogućuje snimanje serije od pet fotografija u 1 sekundi jednim pritiskom na okidać.

3) Ekspozicija

Omogućuje uređivanje ekspozicije ovisno o potrebi. Postavljanje ekspozicije po potrebi. Postavljanje ekspozicije u rasponu od -2 do +2 u koracima 1/3.

4) Prikaz slike

Kamera omogućuje prikaz fotografije na zaslonu odmah nakon snimanja, bez potrebe za ulaskom u galeriju. Prikaz se moŹe postaviti za 2 ili 5 sekundi ili u potpunosti isključiti.

5) Prikaz datuma

Kamera omogućuje prikaz datuma ili datuma i vremena na fotografiji.

Osnovne postavke automobilske kamere LAMAX C3

1) Režim parkiranja

Uključen režim parkiranja pokreće kameru i snimanje videa u trenutku kada dođe do sudara ili pokušaja provale u parkirani automobil. Može se postaviti na nekoliko osjetljivosti (2G, 4G, 8G), pri tom je 2G najveća, a 8G najmanja osjetljivost. Jednostavno se uključuje i isključuje pomoću brzog izbora. Režim parkiranja može biti aktivan bez napajanja i do 24 sata.

2) Datum/Vrijeme

Postavke datuma i vremena na uređaju. Možete izabrati i format prikazivanja datuma.

3) Automatsko isključivanje

Omogućuje postavljanje automatskog isključivanja bez registrirane aktivnosti nakon 1 ili 3 minuta.

4) Isključivanje zaslona LCD

Postavljanje automatskog isključivanje zaslona u slučaju da nema aktivnosti, nakon 3, 4 ili 10 minuta.

5) Zvuk tipki

Omogućuje uključivanje ili isključivanje zvuka tipki.

6) Jezik

Omogućuje postavljanje jezika u izborniku.

7) TV format

Omogućuje postavljanje TV formata: NTSC ili PAL.

8) Frekvencija

Omogućuje izbor frekvencije u skladu s frekvencijom energetske mreže (u Europi struja u mreži ima frekvenciju 50 Hz, a u Americi i dijelu Azije - 60 Hz).

9) LED osvjetljenje

Osvjetljenje LED diodom koristi se u slučaju kad je u okolini manje svjetla. Ova se funkcija može uključiti i brzim izborom. O aktivaciji ili deaktivaciji funkcije obavještava ikona u gornjem dijelu zaslona.

10) Formatiranje

Mogućnost formatiranja micro SDHC kartice.

Parametri automobilske kamere LAMAX C3

Zaslon	2,4" HD LCD
Vidni kut	140°
Rezolucija videa	1920x1080 – interpolirano, 1440x1080, 1280x720 (vse pri 30 fps)
Format videa	avi
Foto rezolucija	Do 12 Mpx
Foto format	jpg
Vrsta memorije	Micro SDHC do 32 GB
Spojivost	USB, HDMI, TV out
Frekvencija	50/60 Hz
Kompatibilnost s operacijskim sustavom	MS Windows

Napomena: Specifikacije se mogu promijeniti u slučaju promjene nekih komponenti kamere ili ažuriranja softvera uređaja.

Napomena: neke zemlje Europske unije imaju posebne propise o snimanju automobilskom kamerom. Zato preporučujemo da prije svakoga putovanja u inozemstvo provjerite lokalne propise. Kamera se može koristiti za prikupljanje dokaznog materijala i za davanje iskaza policijskim službenicima. Još jednom preporučujemo da se upoznate sa zakonskim propisima u određenim zemljama. Upozoravam da se takav materijal može koristiti i protiv njegovog autora. Marka LAMAX Electronics ne snosi odgovornost za protuzakonito korištenje kamere ili materijala koji je snimljen korištenjem kamere.

Mjere opreza

1. Nemojte tresti kameru, zaštitite je od padova i drugih situacija u kojima se može mehaničkih oštetiti.
2. Kamera se ne smije čuvati blizu objekata koji proizvode jako magnetsko polje, kao što su magneti ili elektromotor. Kamera se mora držati dalje od objekata koji emitiraju snažne radiovalove, kao što su npr. antene. Jako magnetsko polje ili radiovalovi mogu oštetiti kameru ili video ili audio snimku.
3. Ne izlažite kameru visokim temperaturama i neposrednom sunčevom zračenju.
4. Koristite samo visokokvalitetne kartice micro SDHC s najmanjom brzinom Class 10. Kod kartica s manjom brzinom može se smanjiti funkcionalnost kamere i neće se moći snimati u svim režimima i rezolucijama.
5. Ne stavljajte karticu micro SD blizu magnetskog polja ili mjesta gdje nastaje jak statički elektricitet da izbjegnute gubitak spremljenih podataka.
6. Ako tijekom punjenja dođe do pregrijavanja uređaja, nastanka prašine ili sumnjivog mirisa, uređaj odmah isključite iz napajanja i prekinite punjenje.
7. Tijekom punjenja kameru držite izvan dohvata djece. Kabel za napajanje može izazvati strujni udar ili se dijete može ugušiti.
8. Kameru držite na hladnom, suhom mjestu bez prašine.

Mjere opreza i napomene

- Radi svoje sigurnosti ne mijenjajte postavke kamere tijekom vožnje.
- Za korištenje kamere u automobilu morate imati držač koji se pričvršćuje na vjetrobran. Kameru pričvrstite na mjestu na kojem vozaču ne ometa vidljivost niti je prepreka za eventualno otvaranje zračnih jastuka.
- Nikakav predmet ne smije blokirati objektiv kamere, a blizu njega ne smiju se nalaziti materijali koji odbijaju svjetlost. Održavajte objektiv čistim.
- Zatamnjeni vjetrobran može utjecati na kvalitetu snimke.

Mjere opreza povezane sa sigurnošću

- Koristite isključivo punjač koji se nalazi u kompletu s kamerom. Korištenje drugog punjača može pokvariti kameru i stvoriti opasnost.
- Ne koristite punjač na mjestima s visokom vlagom. Ne dirajte punjač mokrim rukama ili kada stojite u vodi.
- Ako koristite punjač za napajanje uređaja ili punjenje baterija, osigurajte pravilno provjetravanje prostorije. Ne pokrivajte punjač papirom niti drugim predmetima da ne ometate njegovo hlađenje. Ne koristite punjač, ako se nalazi u torbi za prenošenje.
- Punjač priključujte samo na prikladni izvor napajanja. Zahtjevi povezani s naponom nalaze se na kućištu i/ili ambalaži proizvoda.
- Ne koristite punjač s oštećenim kabelom. U slučaju oštećenja nemojte sami vršiti popravke!
- Ako se baterija jako zagrije, odmah je isključite sa napajanja.
- Uređaj se mora puniti pod nadzorom.
- Ambalaža sadrži sitne elemente koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod uvijek držite izvan dohvata djece. Torbice i brojni sitni elementi koji se u njima nalaze mogu izazvati gušenje, ako se progutaju.

Održavanje uređaja

- Održavanje osigurava neometan rad uređaja i smanjuje rizik od oštećenja.
- Čuvajte uređaj od prekomjerne vlage i ekstremnih temperatura te izbjegavajte predugo izlaganje neposrednom djelovanju sunčevog ili ultraljubičastog zračenja.
- Pazite da uređaj ne padne i zaštitite ga od jakog udara.
- Ne izlažite uređaj djelovanju naglih ili velikih promjena temperature. To može dovesti do nakupljanja vlage unutar uređaja, a onda i dovesti do njegovog oštećenja. U slučaju nakupljanja vlage, prije korištenja pričekajte dok se uređaj u potpunosti ne osuši.
- Površina zaslona može se lako ogrepsti. Ne dozvolite da površinu zaslona dotiču oštri predmeti.
- Nikad nemojte čistiti uključeni uređaj. Za brisanje zaslona i vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu krpicu koja ne ostavlja vlakna. Za čišćenje zaslona ne koristite papirnate ručnike.
- Nemojte demontirati, popravljati ili modificirati uređaj. Demontaža, modifikacije ili pokušaji samostalnog popravka mogu oštetiti uređaj i dovesti do gubitka jamstva, a mogu čak izazvati i oštećenja na tijelu i imovini.
- Ne skladištite niti ne prenosite lakozapaljive tekućine, plinove i eksplozivne materijale na mjestu gdje se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili pribor.
- Da biste izbjegli krađu, ne ostavljajte bez nadzora uređaj i njegov pribor na uočljivom mjestu u automobilu.
- Pregrijavanje može oštetiti uređaj.

Ostale informacije

1) Simbol precrtanog kontejnera koji se nalazi na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji označava da se nakon završetka korištenja električni ili elektronički uređaj ne smije bacati u komunalni otpad. Proizvod treba odnijeti na mjesto za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja namijenjenih za reciklažu da bi se pravilno zbrinuo. Na mjestu prikupljanja proizvod će se besplatno preuzeti. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprečavate mogućí negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliže mjesto za prikupljanja otpada. Za nepravilno bacanje otpada te vrste predviđena je kazna određena važećim nacionalnim propisima. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja (u slučaju korištenja u poduzećima i tvrtkama): Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti kod svojeg prodavača ili dobavljača. Informacije za korisnike povezane sa zbrinjavanjem električnih i elektroničkih uređaja u zemljama izvan Europske unije: Gornji simbol (precrtani kontejner) vrijedi samo u Europskoj uniji. Detaljne informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja možete dobiti u svojem uredu ili kod prodavača uređaja. Sve je određeno simbolom precrtanog kontejnera na proizvodu, ambalaži ili u popratnoj dokumentaciji.



2) Jamstvene zahtjeve u svezi s uređajem prijavite na mjestu njegove kupnje. U slučaju tehničkih problema ili pitanja kontaktirajte prodavača koji će vas informirati o daljnjem postupku. Pridržavajte se načela o rukovanju električnim uređajima, a kabel za napajanje priključujte samo u adekvatne električne utičnice. Korisnik nije ovlašten na demontažu uređaja ili izmjenu njegovih dijelova. Otvaranje ili uklanjanje zaštita stvara opasnost od strujnog udara. Nepravilna montaža uređaja i njegovo ponovno spajanje može izazvati strujni udar.

Izjava o sukladnosti

Društvo elem6 s.r.o. ovime izjavljuje da svi uređaji LAMAX zadovoljavaju temeljne zahtjeve i ostale relevantne odredbe Direktive 2014/30/EU. Proizvod je namijenjen za prodaju u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj i ostalim zemljama EU. Jamstveni rok proizvoda iznosi 24 mjeseca, ako nije drugačije određeno. Jamstveni rok baterije iznosi 24 mjeseca, a jamstveni rok njene učinkovitosti iznosi 6 mjeseci. Izjava o sukladnosti može se preuzeti s internetske stranice www.lamax-electronics.com.



Proizvođač:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6,
<http://www.lamax-electronics.com>.

Distributer ne snosi odgovornost za greške u tiskanju i promjene u uputstvu za upotrebu.

