



---

**SK** Rúra

---

Návod na používanie

# Využite váš spotrebič na maximum



Pre rýchly prístup k príručkám, návodom,  
podpore a foto registrácii navštívte  
[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)

## OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....</b>	<b>4</b>
<b>3. POPIS VÝROBKU.....</b>	<b>7</b>
<b>4. OVLÁDACÍ PANEL.....</b>	<b>8</b>
<b>5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....</b>	<b>10</b>
<b>6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....</b>	<b>11</b>
<b>7. ČASOVÉ FUNKCIE.....</b>	<b>17</b>
<b>8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY.....</b>	<b>18</b>
<b>9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....</b>	<b>18</b>
<b>10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....</b>	<b>21</b>
<b>11. TIPY A RADY.....</b>	<b>23</b>
<b>12. OŠTROVANIE A ČISTENIE.....</b>	<b>38</b>
<b>13. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....</b>	<b>41</b>
<b>14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....</b>	<b>43</b>

## MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:**



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Ked' budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. ▲ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokial nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

### 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.
- **VAROVANIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.

- Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabat' povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
- Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích lišt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích lišt zvoľte opačný postup.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento spotrebič.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



#### **VAROVANIE!**

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je tăžký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.

- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Spotrebič je vybavený elektrickým chladiacim systémom. Musí sa používať s napájaním z elektrickej siete.

### 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



#### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebčí musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napäťom zdroja napájania.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predĺžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebčí treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebčí najmä vtedy, keď sú dverka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napäťom a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Spotrebčí neodpájajte potiahnutím za sieťové káble. Vždy ľahajte za zástrčku.
- Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrická siet' v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebčí od elektrickej siete na všetkých polochoch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Tento spotrebčí spĺňa smernice EHS.

## 2.3 Používanie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebčí je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebčí.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebčí bez dozoru.
- Po každom použití spotrebčí vypnite.
- Keď je spotrebčí v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebčí nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka netlačte.
- Nepoužívajte spotrebčí ako pracovný alebo odkladací povrch.
- Dvierka spotrebčíka otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
- Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebčícom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Horlavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horlavé látky, nevekladajte do spotrebčíca, do jeho blízkosti ani naň.



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebčíca.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
  - nádoby na pečenie ani iné predmety nekladte priamo na dno spotrebčíca,
  - priamo na dno dutiny spotrebčíca nedávajte alobal,
  - do horúceho spotrebčíca nelejte vodu,
  - po ukončení prípravy pokrmu v spotrebčíci nenechávajte vlhký riad ani potraviny,
  - pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
- Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebčíca.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvarky, ktoré môžu byť trvalé.

- Tento spotrebčič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.
- Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami.
- Pri inštalácii spotrebčiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebčiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebčiča, kuchynskej jednotky alebo podlahy. Nábytkový panel nezavárajte, kým spotrebčič po použití úplne nevychladne.

## 2.4 Starostlivosť a čistenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebčiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebčič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebčič studený. Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Pri vyberaní dvierok zo spotrebčiča postupujte opatrnne. Dvierka sú ľahké!
- Spotrebčič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Spotrebčič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.

## 2.5 Pyrolytické čistenie



### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia / požiaru / chemických emisií (výparov) v pyrolyticom režime.

- Pred vykonaním funkcie pyrolytického samočistenia alebo postupu na prvé použitie odstráňte z vnútra rúry:
  - všetky zvyšky jedla, oleja alebo tuku a iné nečistoty.
  - všetky vyberateľné predmety (vrátane roštov, bočných zásuvných mriežok a pod., ktoré boli dodané s produkтом), predovšetkým však neprílnavé hrnce, panvice, pekáče, nástroje a pod.
- Pozorne si prečítajte všetky pokyny týkajúce sa pyrolytického čistenia.
- Keď je spustené pyrolytické čistenie, nepúšťajte deti k spotrebčiču. Spotrebčič sa veľmi zohreje a z predných chladiacich otvorov uniká horúci vzduch.
- Pyrolytické čistenie je proces využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo zvyškov jedla a konštrukčných materiálov, preto používateľom dôrazne odporúčame:
  - v priebehu pyrolytického čistenia a po ňom zabezpečiť dobré vetranie.
  - počas prvého použitia pri maximálnej teplote a po ňom zabezpečiť dobré vetranie.
- Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré vtáky a plazy extrémne citlivé na prípadné výparы vznikajúce počas čistiaceho procesu všetkých pyrolytických rúr.
  - V priebehu pyrolytického čistenia sa domáce zvieratá (najmä vtáky) nesmú dosťať do blízkeho okolia spotrebčiča a pri prvom použití funkcie pyrolytického čistenia alebo maximálnej teploty zabezpečte dostatočné vetranie.
- Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi citlivé na lokálne zmeny teploty v blízkosti všetkých pyrolytických rúr

- počas programu pyrolytického samočistenia.
- Neleplivé povrchy hrncov, panvíc, plechov, kuchynského riadu a pod. sa môžu poškodiť vysokou teplotou pri pyrolytickom čistení vo všetkých pyrolytických rúrach a môžu byť tiež zdrojom nízkej úrovne škodlivých výparov.
  - Opísané výparы, ktoré sa uvoľňujú zo všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po varení, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane dojčiat ani ľudí so zdravotnými problémami.

## 2.6 Vnútorné osvetlenie




### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.

## 3. POPIS VÝROBKU

### 3.1 Celkový prehľad



- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými parametrami .

## 2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

## 2.8 Likvidácia



### VAROVANIE!


Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prívodný elektrický kábel odrezte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domáčich zvierat v spotrebiči.

- 1 Ovládací panel
- 2 Elektronický programátor
- 3 Zásuvka teplotnej sondy
- 4 Ohrevný článok
- 5 Osvetlenie
- 6 Ventilátor
- 7 Zasúvacia lišta, vyberateľná
- 8 Úrovne v rúre


## 3.2 Príslušenstvo

### Drôtený rošt




Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.

### Plech na pečenie




Na koláče a sušienky.

### Hlboký pekáč




Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

### Teplotná sonda



Na meranie teploty vnútri jedla.


### Teleskopické lišty



Na jednoduchšie vloženie a vybratie plechov a drôteného roštu.

## 4. OVLÁDACÍ PANEL


### 4.1 Elektronický programátor



**Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.**

Senzo-rové tlačidlo	Funkcia	Poznámka
<b>1</b> 	ZAP / VYP	Na zapnutie a vypnutie rúry.
<b>2</b> 	Funkcie Ohrevu alebo Recepty	Jedným stlačením senzorového tlačidla zvolíte funkciu ohrevu alebo ponuku: Recepty. Ďalším stlačením senzorového tlačidla prepnete medzi ponukami: Funkcie Ohrevu, Recepty. Osvetlenie zapnete alebo vypnete stlačením senzorového tlačidla na 3 sekundy.
<b>3</b> 	Späť	Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zoobraziť hlavnú ponuku, stlačte pole na 3 sekundy.
<b>4</b> 	Nastavenie teploty/ Rýchle Zohrievanie	Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej teploty v rúre. Stlačením tlačidla na 3 sekundy zapnete alebo vypnete funkciu: Rýchle Zohrievanie.
<b>5</b> 	Oblúbené	Ukladanie a prístup k obľúbeným programom.
<b>6</b> -	Displej	Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
<b>7</b> 	Hore	Pohyb nahor v ponuke.
<b>8</b> 	Dole	Pohyb nadol v ponuke.
<b>9</b> 	Časové a doplnkové funkcie	Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá funkcia ohrevu, stlačte senzorové tlačidlo a nastavte časovač alebo funkcie: Blok, Ovládania, Obľúbené, Ohrev A Uchovanie Teploty, Nastaviť A Íst'. Môžete zmeniť aj nastavenie teplotnej sondy.
<b>10</b> 	Časomer	Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
<b>11</b> 	OK	Potvrdenie výberu alebo nastavenia.

## 4.2 Displej



- A. Funkcia ohrevu
- B. Presný čas
- C. Ukazovateľ ohrevu
- D. Teplota
- E. Čas trvania alebo skončenia funkcie

### Iné ukazovatele na displeji:

Symbol	Funkcia
🔔	Časomer Je zapnutá táto funkcia.
⌚	Presný čas Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
➡	Trvanie Na displeji sa zobrazí potrebný čas pečenia.
→	Koniec Na displeji sa zobrazí čas skončenia pečenia.
🌡	Teplota Na displeji sa zobrazí teplota.
🕒	Časové Údaje Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je spustená funkcia ohrevu. Ak chcete vynulovať čas, stlačte súčasne ▼ a ▲.
⌚	Výpočet Rúra vypočíta čas pečenia.
█	Ukazovateľ ohrevu Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
	Rýchle Zohrievanie Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zohrievania rúry.
⚖	Hmotnostný Program Na displeji sa zobrazuje, že je aktivny automatický program so zadávaním hmotnosti alebo že je možné zmeniť hmotnosť.
☞	Ohrev A Uchovanie Teploty Funkcia je zapnutá.

## 5. PRED PRVÝM POUŽITÍM



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 5.1 Prvé čistenie

Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty a príslušenstvo.

Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo vyčistite.

Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na ich pôvodné miesto.

## 5.2 Prvé zapojenie

Po zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení napájania je potrebné

nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas displeja a denný čas.

1. Stlačením  $\wedge$  alebo  $\vee$  nastavte požadovanú hodnotu.
2. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

# 6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 6.1 Navigácia v ponukách

1. Zapnite rúru.
2. Stlačením tlačidla  $\vee$  alebo  $\wedge$  vyberte možnosť ponuky.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo OK.



Kedykoľvek sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky pomocou tlačidla  $\leftarrow$ .

## 6.2 Prehľad ponúk

### Hlavná ponuka

Symbol/Položka ponuky	Použitie
	Obsahuje zoznam funkcií ohrevu.
	Obsahuje zoznam automatických programov.
	Obsahuje zoznam obľúbených programov pečenia vytvorených používateľom.
	Pyrolytické čistenie.
	Používa sa na nastavenie konfigurácie spotrebiča.

Symbol/Položka ponuky	Použitie
	Obsahuje zoznam doplnkových funkcií ohrevu.
	Obsahuje odporúčané nastavenia pre mnoho pokrmov. Zvoľte pokrm a začnite proces pečenia. Údaje o teplote a čase sú iba orientačné v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku a môžete ich upraviť. Skutočné hodnoty závisia od konkrétneho receptu a množstva a kvality použitých prísad.

### Podponuka pre: Základné Nastavenie

Symbol/Položka ponuky	Popis
	Nastavenie aktuálneho denného času.
	Ak je funkcia ZAPNUTÁ, na displeji sa zobrazuje aktuálny čas, aj keď je spotrebič vypnutý.
	Ak je funkcia ZAPNUTÁ, skracuje čas zahrievania rúry.

Symbol/Položka ponuky	Popis	Symbol/Položka ponuky	Popis
	Nastaviť A Íst'		Na nastavenie funkcie a jej neskoršie aktivovanie stlačte ktorýkoľvek symbol na ovládacom paneli.
	Ohrev A Uchovanie Teploty		Pôvodné Nastavenie
	Predĺženie Doby Pečenia		Obnovuje všetky pôvodné nastavenia.
	Kontrast Displeja		Na pečenie pokru na jednej úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrkú naspadku. Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné pečenie.
	Jas Displeja		Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
	Jazyk		Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
	Hlasitosť Zvuk. Signalizácie		Na prípravu chrumkavých polotovarov (napr. zemiakových hranolčekov, amerických zemiakov alebo jaríných závitkov).
	Tóny Tlačidiel		Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kostami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.
	Alarm/Výstražný Tón		
	Pripomienka Čistenia		
	Režim DEMO		
	Servis		

## 6.3 Funkcie Ohrevu

Funkcia ohrevu	Použitie
----------------	----------

	Ak chcete pieť až na 3 úrovniach a sušiť potraviny. Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné pečenie.
--	---

	Na pečenie pokru na jednej úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrkú naspadku. Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné pečenie.
--	---

	Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
--	---

	Na prípravu chrumkavých polotovarov (napr. zemiakových hranolčekov, amerických zemiakov alebo jaríných závitkov).
--	---

	Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
--	---

	Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kostami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.
--	---

## 6.4 Špeciálne

Funkcia ohrevu	Použitie	Funkcia ohrevu	Použitie
Dolný Ohrev	<p>Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.</p> <p></p> <p>Vlhký Horúci Vzduch</p> <p>Táto funkcia je určená na úsporu energie počas pečenia. Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“, Vlhký Horúci Vzduch. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nebola prerušená funkcia a aby bola zabezpečená prevádzka s najvyššou možnou energetickou účinnosťou. Keď použijete túto funkciu, teplota v dutine sa môže lísiť od nastavenej teploty. Používa sa zvyškové teplo. Výkon ohrevu sa môže znížiť. Všeobecne odporúčania ohľadne úspory energie nájdete v kapitole „Energetická účinnosť“, Úspora energie. Táto funkcia bola použitá na určenie triedy energetickej účinnosti podľa normy EN 60350-1. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne.</p>	<p></p> <p>Uchovať Teplé</p> <p></p> <p>Ohrev Tanierov</p> <p>Na udržiavanie teploty pokrmov.</p>	<p>Na predhriatie tanierov pred podávaním jedla.</p>
Zaváranie		<p></p> <p>Sušenie</p> <p>Na zaváranie zeleniny (napr. nakladanej miešanej zeleniny).</p>	<p>Na sušenie nakrájaného ovocia, zeleniny a húb.</p>
Kysnutie Cesta		<p></p> <p>Pomalé Pečenie</p> <p>Na urýchlenie vykysnutia kysnutého cesta. Zabraňuje vysušeniu povrchu cesta a zachováva cesto pružné.</p>	<p>Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.</p>
Chlieb		<p></p> <p>Rozmrazovanie</p> <p>Táto funkcia sa používa na prípravu chleba a chlebového pečiva a z hladiska chrumkavosti, farby a lešku kôrky dosahuje veľmi dobré výsledky ako od profesionálov.</p>	<p>Na rozmazenie potravín (zeleniny a ovocia). Čas rozmazenia závisí od množstva a veľkosti mrazených potravín.</p>
Zapečené Jedlo		<p></p> <p>Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zapekané zemiaky. Na gratinovanie a zapekanie.</p>	



Pri niektorých funkciách rúry sa osvetlenie môže automaticky vypnúť pri teplote pod 60 °C.

## 6.5 Nastavenie funkcie ohrevu

1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie Ohrevu.
3. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
4. Vyberte funkciu ohrevu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
6. Nastavte teplotu.
7. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.

## 6.6 Sprievodca Pečením

### Kategória pokrmu: Ryby/Morské Plody

<b>Pokrm</b>	
Ryby	Pečená ryba
	Rybie Prsty
	Rybie filé, zmrazené
	Celá malá ryba, grilovaná
	Celá ryba, grilovaná
	Celá ryba, grilovaná 
Losos Vcelku	-

### Kategória pokrmu: Hydina

<b>Pokrm</b>	
Hydina Bez Kostí	-
	Kuracie krídla, čerstvé
	Kuracie krídla, mrazené
Kurča	Kuracie stehná, čerstvé
	Kuracie stehná, mrazené
	Kurča, 2 polovice

### Kategória pokrmu: Mäso

<b>Pokrm</b>	
Hovädzie	Dusené mäso 
	Sekaná
	Neprepečený
	Neprepečený 
Hovädzie Pečené	Stredne Prepečený
	Stredne Prepečený 
	Prepečený
	Prepečený 
Hovädzie Po Škandinávsky	Neprepečený 
	Stredne Prepečený 
	Prepečený 
Bravčové	Rebierka
	Brav. koleno, predvarené
	Bravčové Stehno
	Bravčové karé
	Krkovička
	Bravčové Plece
Telacie	Telacie Koleno
	Hovädzia roštenka
	Pečené telacie 
Jahňacie	Jahňacie stehno
	Jahňací chrbát
	Jahňacie pečené, stredne prepečené

**Kategória pokrmu: Koláč/Sušienky**

<b>Pokrm</b>	<b>Pokrm</b>
Zverina	Zajac <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noha zajaca</li> <li>• Zajačí chrbát</li> </ul> Srnčie/Jelenie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Srnčie stehno</li> <li>• Srnčí/jelení chrbát</li> </ul> Pečená zverina  Karé z diviny 
	<b>Kategória pokrmu: Pečené Jedlá</b>
	<b>Pokrm</b>
	Lasagne/cannello-ni, zmraz.
	Gratinovaná zelenina
	Sladké Jedlá -
	<b>Kategória pokrmu: Pizza/Slaný Koláč</b>
	<b>Pokrm</b>
Pizza	Pizza, tenká
	Pizza, extra obloženie
	Pizza, mrazená
	Americká pizza, mrazená
	Pizza, chladená
	Malé pizze, mrazené
Bageta s roztop. syrom	-
Alsaský Slaný Koláč	-
Švajčiarsky koláč, pikantný	-
Slaný Lotrinský Koláč	-
Slaný Koláč	-
	Piškótové Cesto
	Kysnuté Cesto
	Tvarohový Koláč, Plech
	Brownies - Čok. Sušienky
	Piškótová Roláda -

<b>Pokrm</b>	
Kysnutý Koláč	-
Koláč S Mrveničkou	-
Cukrový Koláč	-
Korpus Z Cesta	Krehké Cesto Piškotový Korpus Na Koláč
Ovocný Koláč	Ovocný koláč z krehkého cesta Piškotový Koláč S Ovocím Kysnuté Cesto
<b>Kategória pokrmu: Chlieb/Pečivo</b>	
<b>Pokrm</b>	
Pečivo	Pečivo, mrazené
Ciabatta	-
Chlieb	Veniec Z Kysnutého Cesta Vianočka Nízky Chlieb
<b>Kategória pokrmu: Prílohy</b>	
<b>Pokrm</b>	
Hranolčeky, tenké	-
Hranolčeky, hrubé	-
Hranolčeky, mrazené	-

<b>Pokrm</b>	
Americké Zemiaky	-
Krokety	-
Americké Zemiaky	-
Opečené Zemiako-vé Pyré	-

 Keď je potrebné zmeniť hmotnosť alebo vnútornú teplotu pokrmu, pomocou tlačidiel  $\wedge$  alebo  $\vee$  nastavte nové hodnoty.

## 6.7 Ukazovateľ ohrevu

Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa pásik na displeji. Tento pásiak znázorňuje, že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí teploty 3-krát zaznie zvukový signál a pásiak zabliká a následne zmizne.

## 6.8 Rýchle Zohrievanie

Táto funkcia skracuje čas zohrievania rúry.

 Počas funkcie rýchleho ohrevu nesmie byť v rúre jedlo.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte tlačidlo „“ 3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu sa mení.

Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré funkcie rúry.

## 6.9 Zvyškové teplo

Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na udržanie teploty jedla.

## 7. ČASOVÉ FUNKCIE

### 7.1 Tabuľka s časovými funkciami

Časová funkcia	Použitie
⌚ Časomer	Na nastavenie odpočítavania (max. 2 hodiny 30 minút). Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Funkciu zapnite tlačidlom ⌚. Stlačením ▲ alebo ▼ môžete nastaviť čas v minútach a stlačením OK funkciu spustíte.
→  Trvanie	Na nastavenie ako dlho má byť zapnutá rúra (max. 23 hodín 59 minút).
→  Koniec	Nastavenie času vypnutia pre funkciu ohrevu (max. 23 h 59 min).

Ak nastavíte čas pre časovú funkciu, odpočítavanie začne po 5 sekundách.



Ak použijete funkcie hodín: Trvanie, Koniec, rúra vypne ohrevacie články po uplynutí 90 % nastaveného času. Rúra bude pomocou zvyškového tepla pokračovať v pečení, kým neuplynie doba pečenia (3 až 20 minút).

### 7.2 Nastavenie časových funkcií



Skôr ako použijete funkcie: Trvanie, Koniec, musíte najprv nastaviť funkciu ohrevu a teplotu. Rúra sa vypne automaticky. Môžete použiť funkcie: funkcie Trvanie a Koniec môžete používať súčasne, ak chcete, aby sa rúra v neskoršom čase automaticky zapla a vypla. Funkcie: Trvanie a Koniec nefungujú, ak použijete teplotnú sondu.

1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte ⌂, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná časová funkcia a príslušný symbol.
3. Po stlačení ▲ alebo ▼ môžete nastaviť požadovaný čas.
4. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.  
Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál. Rúra sa vypne. Na displeji sa zobrazí hlásenie.
5. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného symbolu.

### 7.3 Ohrev A Uchovanie Teploty

Podmienky pre funkciu:

- Nastavená teplota je vyššia ako 80 °C.
- Funkcia: Trvanie je nastavená.

Funkcia: Ohrev A Uchovanie Teploty uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C počas 30 minút. Zapína sa po skončení pečenia.

Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke: Základné Nastavenie.

1. Zapnite rúru.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte ⌂, kým sa na displeji nezobrazí: Ohrev A Uchovanie Teploty.

- Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

Ked' funkcia skončí, zaznie zvukový signál.

Funkcia zostane zapnutá aj po zmene funkcie ohrevu.

## 7.4 Predíženie Doby Pečenia

Funkcia: Predíženie Doby Pečenia umožní pokračovať v ohrevnej funkcií aj po skončení funkcie Trvanie.



Platí to pre všetky funkcie ohrevu s Trvanie alebo Hmotnosný Program. Funkciu nemožno použiť pri funkciách ohrevu s teplotnou sondou.

# 8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 8.1 Online recepty



Recepty pre automatické programy určené pre túto rúru nájdete na vašej webovej stránke. Pri hľadaní správnej knihy receptov budete potrebovať číslo PNC uvedené na typovom štítku na prednom ráme dutiny rúry.

- Ked' uplynie čas pečenia, zaznie zvukový signál. Stlačte ľubovoľný symbol.

Na displeji sa zobrazí hlásenie.

- Funkciu zapnete stlačením tlačidla alebo zrušíte stlačením tlačidla .
- Nastavte dĺžku trvania funkcie.
- Stlačte tlačidlo OK.

## 8.2 Recepty s Receptový Program

Táto rúra ponúka automatické receptové programy. Nastavenia pre recepty nie je možné meniť.

- Zapnite rúru.
- Zvoľte ponuku: Recepty. Stlačením OK potvrdte.
- Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.
- Zvoľte recept. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla OK.

# 9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 9.1 Teplotná sonda

Teplotná sonda meria teplotu vnútri pokrmu. Ked' má pokrm nastavenú teplotu, spotrebič sa vypne.

Treba nastaviť dve teploty:

- teplotu v rúre (minimum 120 °C),
- teplotu vnútri pokrmu.



### UPOZORNENIE!

Použite iba dodanú teplotnú sondu a originálne náhradné diely.

Pokyny pre najlepšie výsledky.

- Prísady by mali mať izbovú teplotu.
- Teplotná sonda sa nedá použiť pre tekuté pokrmy.
- Počas pečenia musí teplotná sonda zostať v pokrme a zástrčka v zásuvke.



- Použite odporúčané nastavenia pre vnútornú teplotu. Pozrite si kapitolu „Tipy a rady“.



Spotrebič vypočíta približný čas skončenia pečenia. Závisí od kvality potravín, nastavenej funkcie rúry a teploty.

## Kategórie pokrmu: mäso, hydina a ryba

- Zapnite spotrebič.
- Špičku teplotnej sondy vložte do stredu mäsa alebo ryby, podľa možnosti do najhrubšej časti. Uistite sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy sú vnútri pokrmu.
- Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky umiestnej v prednom ráme spotrebiča.



Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej sondy.

- Pomocou  $\wedge$  alebo  $\vee$  nastavte do 5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
- Nastavte funkciu ohrevu a v prípade potreby zmeňte teplotu rúry.

- Ak chcete zmeniť teplotu vnútri pokrmu, stlačte tlačidlo  $\mathcal{O}$ . Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu zaznie zvukový signál. Spotrebič sa vypne automaticky.
- Signál vypnete stlačením ľubovoľného symbolu.
- Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm zo spotrebiča.




### **VAROVANIE!**

Pretože sa teplotná sonda zohreje, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Pri odpájaní a vyberaní teplotnej sondy z pokrmu buďte opatrní.


## Kategória pokrmu: zapekaný pokrm

- Zapnite spotrebič.
- Polovicu prísad vložte do zapekacej nádoby.
- Špičku teplotnej sondy zapichnite presne do stredu zapekacej nádoby. Teplotná sonda má byť počas pečenia stabilne na jednom mieste. Dosiahnete to použitím pevnej prísady. Na podoprenie silikónovej rukoväte teplotnej sondy použite okraj zapekacej nádoby. Špička teplotnej sondy by sa nemala dotýkať dna zapekacej nádoby.



- Teplotnú sondu prikryte ostatnými prísadami.

- Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky umiestnenej v prednom ráme spotrebiča.




Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej sondy.

- Pomocou  $\wedge$  alebo  $\vee$  nastavte do 5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
- Nastavte funkciu ohrevu a v prípade potreby zmeňte teplotu rúry.
- Ak chcete zmeniť teplotu vnútri pokrmu, stlačte tlačidlo  $\mathcal{O}$ .
- Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu zaznie zvukový signál. Spotrebič sa vypne automaticky.
- Signál vypnete stlačením ľubovoľného symbolu.
- Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm zo spotrebiča.




#### **VAROVANIE!**

Pretože sa teplotná sonda zohreje, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Pri odpájaní a vyberaní teplotnej sondy z pokrmu buďte opatrní.




Plech na pečenie/hlboký pekáč:

Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.



Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie alebo hlbokým pekáčom:

Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt na vodiacich lištach.



Malé zarázky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto zarázky zároveň zabráňajú prevrhnutiu. Vysoký okraj okolo roštu zabráňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

## **9.2 Vkladanie príslušenstva**

Drôtený rošt:

Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích lišť.

### 9.3 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva

Pomocou teleskopických líst môžete ľahšie zasúvať a vyberať rošty.



#### **UPOZORNENIE!**

Teleskopické lišty neumývajte v umývačke riadu. Teleskopické lišty nemažte.



#### **UPOZORNENIE!**


Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte teleskopické lišty úplne do rúry.

Drôtený rošt:

Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby nožičky smerovali nadol.




Vysoký okraj okolo drôteného roštu rúry je špeciálne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu varnej nádoby.




Hlboký pekáč:

Hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.



Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:

Drôtený rošt a hlboký pekáč položte spolu na teleskopické lišty.



## 10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

### 10.1 Oblúbené

Svoje oblúbené nastavenia, ako sú trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si môžete uložiť. Nastavenia budú dostupné v ponuke: Oblúbené. Do pamäte môžete uložiť 20 programov.

#### Uloženie programu

1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo automatický program.

3. Opakovane stláčajte kym sa na displeji nezobrazí: ULOŽIT.
4. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.  
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
6. Zadajte názov programu.  
Prvé písmeno bliká.
7. Stlačte alebo , aby ste mohli zmeniť písmeno.
8. Stlačte tlačidlo OK.

Ďalšie písmeno začne blikat.

9. V prípade potreby zopakujte krok č. 7.
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo **OK**.

Pozíciu v pamäti môžete prepísat'. Keď sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia v pamäti, stlačte  $\vee$  alebo  $\wedge$ , a potom stlačte tlačidlo **OK**, ak chcete prepísať aktuálny program.

Môžete zmeniť názov programu v ponuke: Zmeniť Názov Programu.

## Zapnutie programu

1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného programu.
5. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Stlačením tlačidla  $\star$  prejdite priamo do ponuky: Obľúbené.

## 10.2 Používanie detskej poistky

Keď je zapnutá detská poistka, nie je možné náhodné spustenie rúry.

-  Ak je zapnutá funkcia pyrolízy, dvierka sa automaticky zablokujú. Keď sa dotknete ľubovoľného symbolu, na displeji sa zobrazí príslušné hlásenie.

1. Stlačením tlačidla ① zapnite displej.
2. Stlačte zároveň  $\mathcal{O}$  a  $\star$ , až kým sa na displeji nezobrazí hlásenie.

Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky, zopakujte krok 2.

## 10.3 Blok. Ovládania

Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene funkcie ohrevu. Môžete ju zapnúť iba pri zapnutej rúre.

1. Zapnite rúru.

2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné nastavenie.
3. Opakovane stláčajte  $\mathcal{O}$ , kým sa na displeji nezobrazí: Blok. Ovládania.
4. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.



Ak je zapnutá funkcia pyrolízy, dvierka sú zablokované a na displeji sa zobrazí symbol kľúča.

Funkciu vypnete stlačením  $\mathcal{O}$ . Na displeji sa zobrazí hlásenie. Výber potvrdte stlačením tlačidla  $\mathcal{O}$ , a potom tlačidla **OK** na potvrdenie.



Keď rúru vypnete, vypne sa aj funkcia.

## 10.4 Nastaviť A Íst'

Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu (alebo program) ohrevu a neskôr ju použiť jedným dotykom ľubovoľného symbolu.

1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Opakovane stláčajte  $\mathcal{O}$ , kým sa na displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
5. Opakovane stláčajte  $\mathcal{O}$ , kým sa na displeji nezobrazí: Nastaviť A Íst'.
6. Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol (okrem ①): Nastaviť A Íst'. Zapne sa nastavená funkcia ohrevu.

Keď skončí funkcia ohrevu, zaznie zvukový signál.



- Blok. Ovládania sa zapne, keď je zapnutá funkcia ohrevu.
- Ponuka: Základné Nastavenie vám umožňuje funkciu: Nastaviť A Íst' zapnúť a vypnúť.

## 10.5 Automatické vypnutie

Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase vypne.

Teplota (°C)	Čas vypnutia (hod.)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 – maximum	1.5

Funkcia automatického vypnutia nebude fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie Rúry, Teplotná sonda, Trvanie, Koniec.

## 10.6 Jas displeja

Existujú dva režimy jasu displeja:

- Nočný jas – ak je rúra vypnutá, jas displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
- Denný jas:
  - keď je rúra zapnutá.
  - ak sa dotknete symbolu počas funkcie nočného jasu (s výnimkou ZAP / VYP), displej sa na 10 sekúnd prepne späť do denného jasu,
  - ak je rúra vypnutá a nastavíte funkciu: Časomer. Po skončení funkcie sa displej vráti späť do režimu nočného jasu.

## 10.7 Chladiaci ventilátor

Ak je rúra zapnutá, automaticky sa aktívuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až kým sa rúra neochladí.

# 11. TIPY A RADY



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.



Teploty a časy pečenia uvedené v tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.

## 11.1 Odporúčania pre pečenie

Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako rúra, ktorú ste používali doteraz. Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné nastavenia pre teplotu, čas pečenia a úroveň rúry.

Ak nie je k dispozícii nastavenie pre konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie pre podobný recept.

## 11.2 Vnútorná strana dvierok

Na vnútorej strane dvierok môžete nájsť:

- čísla úrovní rošťov.

- informácie o funkciách ohrevu, odporúčané úrovne a teploty pre pokrmy.

## 11.3 Tipy pre špeciálne funkcie ohrevu rúry

### Uchovať Teplé

Táto funkcia vám umožňuje uchovať jedlo teplé. Teplota sa automaticky nastaví na 80 °C.

### Ohrev Tanierov

Táto funkcia vám umožňuje nahriatť taniere a riad pred podávaním. Teplota sa automaticky nastaví na 70 °C.

Na drôtený rošt rovnomerne umiestnite taniere a riad nad seba. Použite prvú úroveň v rúre. Po polovici času ohriatia vymenite ich miesta.

### Rozmrazovanie

Jedlo vyberte z obalu a položte ho na tanier. Jedlo nezakrývajte, môže sa tým

predĺžiť čas rozmrzovania. Použite prívú úroveň v rúre.

## 11.4 Pečenie

- Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
- Ak pečete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
- Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach neopečú vždy rovnako

dohneda. Ak sa vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie je potrebné zmeniť nastavenie teploty. Rozdiely sa stratia počas pečenia.

- Plechy v rúre sa môžu počas pečenia vykrivíť. Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.

## 11.5 Tipy na pečenie

Výsledok pečenia	Možné príčiny	Riešenie
Spodok koláča nie je dostatočne prepečený.	Úroveň roštu/plechu nie je správna.	Koláč vložte do nižšej úrovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlnený alebo sú na ňom vlhké pásy.	Teplota rúry je príliš vysoká.  Príliš krátky čas pečenia.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo nižšiu teplotu v rúre.  Nastavte dlhší čas pečenia. Čas pečenia nie je možné skrátiť nastavením vyšších teplôt.
	V ceste je príliš veľa tekutiny.	Použite menej tekutiny. Dávajte pozor na časy miesenia, predovšetkým pri použíti kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.	Teplota rúry je príliš nízka.  Príliš dlhý čas pečenia.	Pri ďalšom pečení nastavte vyššiu teplotu v rúre.  Pri ďalšom pečení nastavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.	Teplota v rúre je príliš vysoká a čas pečenia je príliš krátky.  Zmes nie je rovnomerne rozložená.	Nastavte nižšiu teplotu pečenia v rúre a predlžte čas pečenia.  Zmes cesta rozotrite po plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas neupečie.	Teplota rúry je príliš nízka.	Pri ďalšom pečení nastavte o niečo vyššiu teplotu v rúre.

## 11.6 Pečenie na jednej úrovni

### Pečenie vo formách

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Kysnutá bábovka/brioška	Teplovzdušné Pečenie	150 - 160	50 - 70	1
Koláč Madeira/ovocné koláče	Teplovzdušné Pečenie	140 - 160	70 - 90	1

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Korpus z krehkého cesta	Teplovzdušné Pečenie	170 - 180 <sup>1)</sup>	10 - 25	2
Korpus z piškotového cesta	Teplovzdušné Pečenie	150 - 170	20 - 25	2
Tvarohová torta/koláč	Tradičné pečenie	170 - 190	60 - 90	1

1) Rúru predharejte.

#### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Pletenec/veniec z kysnutého cesta	Tradičné pečenie	170 - 190	30 - 40	3
Vianočka	Tradičné pečenie	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70	2
Chlieb (ražný chlieb): 1. Prvých 20 minút: 2. Potom znížte na:	Tradičné pečenie	1. 230 <sup>1)</sup> 2. 160 - 180	1. 20 2. 30 - 60	1
Veterníky/odpalované cesto	Tradičné pečenie	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35	3
Piškotová roláda	Tradičné pečenie	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20	3
Koláč posypaný mrveničkou (suchý)	Teplovzdušné Pečenie	150 - 160	20 - 40	3
Mandľový maslový koláč/cukrové koláče	Tradičné pečenie	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Ovocné koláče	Tradičné pečenie	180	35 - 55	3
Kysnutý koláč s plnkou (napr. tvarohovou, smotanovou, pudingovou)	Tradičné pečenie	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 60	3

1) Rúru predharejte.

**Sušienky**

<b>Pokrm</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>	<b>Úroveň v rúre</b>
Krehké/piškotové cesto	Teplovzdušné Pečenie	150 - 160	10 - 20	3
Snehové pusinky	Teplovzdušné Pečenie	80 - 100	120 - 150	3
Mandľové Sušienky	Teplovzdušné Pečenie	100 - 120	30 - 50	3
Sušienky z kysnutého cesta	Teplovzdušné Pečenie	150 - 160	20 - 40	3
Pečivo z lístkového cesta	Teplovzdušné Pečenie	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Pečivo	Tradičné pečenie	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25	3

<sup>1)</sup> Rúru predharejte.

**11.7 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov**

<b>Pokrm</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>	<b>Úroveň v rúre</b>
Cestovinový nákyp	Tradičné pečenie	180 - 200	45 - 60	1
Lasagne	Tradičné pečenie	180 - 200	25 - 40	1
Gratinovaná zelenina <sup>1)</sup>	Turbo Gril	160 - 170	15 - 30	1
Bagety s roztopeným syrom	Teplovzdušné Pečenie	160 - 170	15 - 30	1
Mliečna ryža	Tradičné pečenie	180 - 200	40 - 60	1
Zapečené ryby	Tradičné pečenie	180 - 200	30 - 60	1
Plnená zelenina	Teplovzdušné Pečenie	160 - 170	30 - 60	1

<sup>1)</sup> Rúru predharejte.

**11.8 Vlhký Horúci Vzduch**

<b>Pokrm</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>	<b>Úroveň v rúre</b>
Zapečené cestoviny	200 - 220	45 - 55	3
Zapečené zemiaky	180 - 200	70 - 85	3

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Moussaka	170 - 190	70 - 95	3
Lasagne	180 - 200	75 - 90	3
Cannelloni	180 - 200	70 - 85	3
Chlebový puding	190 - 200	55 - 70	3
Ryžový puding	170 - 190	45 - 60	3
Jablkový koláč z piškotového cesta (okrúhla forma na koláče)	160 - 170	70 - 80	3
Biely chlieb	190 - 200	55 - 70	3

## 11.9 Viacúrovňové pečenie

Túto funkciu používajte: Teplovzdušné Pečenie.

### Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre	
			2 úrovne	3 úrovne
Veterníky/odpalované cešto	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45	1 / 4	-
Suchý koláč s mrveničkou	150 - 160	30 - 45	1 / 4	-

1) Rúru predharejte.

### Sušienky

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre	
			2 úrovne	3 úrovne
Sušienky z krehkého/piškotového cesta	150 - 160	20 - 40	1 / 4	1 / 3 / 5
Snehové pusinky	80 - 100	130 - 170	1 / 4	-
Mandľové sušienky	100 - 120	40 - 80	1 / 4	-
Sušienky z kysnutého cesta	160 - 170	30 - 60	1 / 4	-

<b>Pokrm</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>	<b>Úroveň v rúre</b>	
			<b>2 úrovne</b>	<b>3 úrovne</b>
Pečivo z lístkového cesta	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50	1 / 4	-
Pečivo	180	20 - 30	1 / 4	-

**1)** Rúru predharejte.

## 11.10 Chrumkavé pečenie s Pizza

<b>Pokrm</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>	<b>Úroveň v rúre</b>
Pizza (tenká)	200 - 230 <sup>1)</sup>	15 - 20	2
Pizza (hrubá)	180 - 200	20 - 30	2
Švajčiarske pečivo Wähe	180 - 200	40 - 55	1
Špenátový koláč	160 - 180	45 - 60	1
Slaný lotrinský koláč/Švajčiarska torta	170 - 190	45 - 55	1
Jablkový koláč, obložený	150 - 170	50 - 60	1
Zeleninový koláč	160 - 180	50 - 60	1
Nízky chlieb	230 - 250 <sup>1)</sup>	10 - 20	2
Koláč z lístkového cesta	160 - 180 <sup>1)</sup>	45 - 55	2
Nemecký slaný koláč Flammekuchen	230 - 250 <sup>1)</sup>	12 - 20	2
Ruskí Knedle	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 25	2

**1)** Rúru predharejte.

## 11.11 Pečenie mäsa

Použite teplovzdorný riad do rúr.

Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu na pečenie alebo na drôtenom rošte umiestnenom nad plechom.

Na plech na pečenie nalejte malé množstvo vody, aby ste predišli horeniu mäsových štiav alebo tuku.

Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez pokrievky.

Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3 doby pečenia obráťte.

Aby bolo mäso šťavnatejšie:

- chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou alebo vo vrecku na pečenie.
- pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1 kg alebo viac).
- veľké kusy pečeného mäsa a hydín niekoľkokrát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou.

## 11.12 Pečenie mäsa

### Hovädzie

Pokrm	Množstvo (kg)	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)
Dusené mäso	1 - 1.5	Tradičné peče- nie	230	120 - 150
Hovädzie pečené alebo hovädzie fi- lety: neprepečený	1 cm hrubé	Turbo Gril	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6
Hovädzie pečené alebo hovädzie fi- lety: stredne pre- pečený	1 cm hrubé	Turbo Gril	180 - 190 <sup>1)</sup>	6 - 8
Hovädzie pečené alebo hovädzie fi- lety: prepečený	1 cm hrubé	Turbo Gril	170 - 180 <sup>1)</sup>	8 - 10

1) Rúru predharejte.

### Bravčové

Pokrm	Množstvo (kg)	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)
Pliecko, krkovička, stehno	1 - 1.5	Turbo Gril	160 - 180	90 - 120
Kotleta/rebierka	1 - 1.5	Turbo Gril	170 - 180	60 - 90
Fašírka	0.75 - 1	Turbo Gril	160 - 170	50 - 60
Bravčové koleno (predvarené)	0.75 - 1	Turbo Gril	150 - 170	90 - 120

### Teľacie

Pokrm	Množstvo (kg)	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)
Teľacie pečené	1	Turbo Gril	160 - 180	90 - 120
Teľacie koleno	1.5 - 2	Turbo Gril	160 - 180	120 - 150

### Jahňacie

Pokrm	Množstvo (kg)	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)
Jahňacie steh- no/pečená jah- nacia	1 - 1.5	Turbo Gril	150 - 170	100 - 120
Jahňaci chrbát	1 - 1.5	Turbo Gril	160 - 180	40 - 60

**Zverina**

<b>Pokrm</b>	<b>Množstvo (kg)</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>
Zajačí chrbát/ Noha zajaca	1	Tradičné peče- nie	230 <sup>1)</sup>	30 - 40
Srnčí/jelení chrbát	1.5 - 2	Tradičné peče- nie	210 - 220	35 - 40
Srnčie stehno	1.5 - 2	Tradičné peče- nie	180 - 200	60 - 90

1) Rúru predhrejte.

**Hydina**

<b>Pokrm</b>	<b>Množstvo (kg)</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>
Časti hydiny	0.2 - 0.25	Turbo Gril	200 - 220	30 - 50
Polovica kurača	0.4 - 0.5	Turbo Gril	190 - 210	35 - 50
Kurča, vykŕme- né	1 - 1.5	Turbo Gril	190 - 210	50 - 70
Kačka	1.5 - 2	Turbo Gril	180 - 200	80 - 100
Hus	3.5 - 5	Turbo Gril	160 - 180	120 - 180
Morka	2.5 - 3.5	Turbo Gril	160 - 180	120 - 150
Morka	4 - 6	Turbo Gril	140 - 160	150 - 240

**Ryby**

<b>Pokrm</b>	<b>Množstvo (kg)</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>
Celá ryba do 1 kg	1 - 1.5	Tradičné peče- nie	210 - 220	40 - 60

**11.13 Grilovanie**

Prázdnú rúru predhrievajte 5 minúty.

Pekáč zasuňte do prvej úrovne rúry, aby zachytával tuk.

**Grilovanie**

<b>Pokrm</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Čas (min)</b>		<b>Úroveň v rúre</b>
		<b>1. strana</b>	<b>2. strana</b>	
Hovädzia ro- štenka	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Hovädzie filety	230	20 - 30	20 - 30	3
Bravčový chrb- át	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Teľací chrbát	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)		Úroveň v rúre
		1. strana	2. strana	
Jahňací chrbát	210 - 230	25 - 35	20 - 25	3
Celá ryba, 0,5 – 1 kg	210 - 230	15 - 30	15 - 30	3 / 4

## 11.14 Mrazené Pokrmy

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Pizza, mrazená	200 - 220	15 - 25	2
Americká pizza, mrazená	190 - 210	20 - 25	2
Pizza, chladená	210 - 230	13 - 25	2
Malé pizze, mrazené	180 - 200	15 - 30	2
Hranolčeky, tenké	200 - 220	20 - 30	3
Hranolčeky, hrubé	200 - 220	25 - 35	3
Americké Zemiaky, Kroketky	220 - 230	20 - 35	3
Opečené Zemiako-vé Pyré	210 - 230	20 - 30	3
Lasagne/cannelloni, čerstvé	170 - 190	35 - 45	2
Lasagne/cannelloni, zmraz.	160 - 180	40 - 60	2
Syr pečený v rúre	170 - 190	20 - 30	3
Kuracie Krídla	190 - 210	20 - 30	2

### Mrazené hotové jedlá

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Mrazená pizza	Tradičné pečenie	podľa pokynov výrobcu	podľa pokynov výrobcu	3
Hranolčeky <sup>1)</sup> (300 – 600 g)	Tradičné pečenie alebo Turbo Gril	200 - 220	podľa pokynov výrobcu	3
Bagety	Tradičné pečenie	podľa pokynov výrobcu	podľa pokynov výrobcu	3

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Ovocné koláče	Tradičné pečenie	podľa pokynov výrobcu	podľa pokynov výrobcu	3

1) Hranolčeky podľa potreby 2- až 3-krát obráťte.

## 11.15 Pomalé Pečenie

Túto funkciu použíte na prípravu chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu nemôžete použiť pre niektoré recepty ako napr. dusené mäso alebo mastné bravčové pečené. Pomocou teplotnej sondy môžete zabezpečiť správnu vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku pre teplotnú sondu).

Počas prvých 10 minút môžete nastaviť teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150 °C. Predvolená teplota je 90 °C. Po nastavení teploty bude rúra ďalej pieciť pri 80 °C. Pri príprave hydiny nepoužívajte túto funkciu.



Pri použití tejto funkcie pripravujte vždy pokrm bez pokrievky.

1. Mäso prudko opečte na pekáči na varnom paneli pri vysokej teplote – asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso vložte do horúceho pekáča a vložte ho do rúry na drôtenu rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.

4. Zvoľte funkciu: Pomalé Pečenie a nastavte správnu koncovú teplotu.

Teplotu nastavte na 120 °C.

Pokrm	Čas (min)	Úroveň v rúre
Hovädzie pečené, 1 – 1,5 kg	120 - 150	1
Hovädzie filety, 1 – 1,5 kg	90 - 150	3
Teľacie pečené, 1 – 1,5 kg	120 - 150	1
Steaky, 0,2 – 0,3 kg	20 - 40	3

## 11.16 Rozmrazovanie

- Jedlo vyberte z obalu a položte ho na tanier.
- V rúre použíte prvé úroveň zdola.
- Jedlo nezakrývajte miskou ani tanierom, pretože by sa tým mohol predĺžiť čas rozmrazovania.

Pokrm	Množstvo	Čas rozmrázovania (min.)	Dodatočný čas rozmrázovania (v min.)	Poznámky
Kurča	1 kg	100 - 140	20 - 30	Kurča položte na prevrátený tanierik položený vo veľkom tanieri. Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso	1 kg	100 - 140	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso	500 g	90 - 120	20 - 30	Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh	150 g	25 - 35	10 - 15	-

Pokrm	Množstvo	Čas roz-mrazovania (min.)	Dodatočný čas rozmra-zovania (v min.)	Poznámky
Jahody	300 g	30 - 40	10 - 20	-
Maslo	250 g	30 - 40	10 - 15	-
Smotana	2 x 200 g	80 - 100	10 - 15	Smotanu vyšľahajte, kým je mie-stami ešte mierne zmrazená.
Torta	1,4 kg	60	60	-

## 11.17 Zaváranie

Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľkosti dostupné na trhu.

Nepoužívajte poháre so skrutkovacím viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani plechovky.

Pri tejto funkcií použite prvú úroveň zdola.

Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť litrových zaváracích pohárov.

Poháre rovnomerne napľňte a zatvorte.

Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.

Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.

Ked' sa tekutina v pohároch začne variť (asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových pohároch), rúru vypnite alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).

## Mäkké ovocie

Pokrm	Teplota (°C)	Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vriť' (v min.)	Ďalšie varenie pri 100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/ maliny/zrelé egreše	160 - 170	35 - 45	-

## Kôstkovice

Pokrm	Teplota (°C)	Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vriť' (v min.)	Ďalšie varenie pri 100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky	160 - 170	35 - 45	10 - 15

## Zelenina

Pokrm	Teplota (°C)	Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vriť' (v min.)	Ďalšie varenie pri 100 °C (min.)
Mrkva <sup>1)</sup>	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Uhorky	160 - 170	50 - 60	-

Pokrm	Teplota (°C)	Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vriť (v min.)	Ďalšie varenie pri 100 °C (min.)
Miešaná zelenina	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Kaleráb/hrášok/ špargľa	160 - 170	50 - 60	15 - 20

1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.

## 11.18 Sušenie

- Plechy pokryte papierom odolným voči tuku alebo papierom na pečenie.
- Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí polovice času sušenia rúru

vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte na jednu noc vychladnúť a až potom dokončite sušenie.

### Zelenina:

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (hod.)	Úroveň v rúre	
			1 úroveň	2 úrovne
Strukoviny	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Paprika	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Zelenina na kvasenie	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Huby	50 - 60	6 - 8	3	1 / 4
Bylinky	40 - 50	2 - 3	3	1 / 4

### Ovocie

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (hod.)	Úroveň v rúre	
			1 úroveň	2 úrovne
Slivky	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Marhule	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Jablkové plátky	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Hrušky	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

## 11.19 Chlieb

Predhriatie sa neodporúča.

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Biely Chlieb	180 - 200	40 - 60	2

Pokrm	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Bageta	200 - 220	35 - 45	2
Brioska	180 - 200	40 - 60	2
Ciabatta	200 - 220	35 - 45	2
Ražný Chlieb	190 - 210	50 - 70	2
Tmavý chlieb	180 - 200	50 - 70	2
Celozrnný chlieb	170 - 190	60 - 90	2

## 11.20 Tabuľka Teplotná sonda

Hovädzie	Teplota vo vnútri pokrmu (°C)		
	Neprepečený	Stredne Pre-pečený	Prepečené
Hovädzie pečené	45	60	70
Roštenka	45	60	70
Hovädzie	Teplota vo vnútri pokrmu (°C)		
	Menej	Stredne Pre-pečený	Viac
Sekaná	80	83	86
Bravčové	Teplota vo vnútri pokrmu (°C)		
	Menej	Stredne Pre-pečený	Viac
Šunka, Pečenie mäsa	80	84	88
Kotlety (chrbát), Údené bravčové karé, Údené karé, pošírované	75	78	82
Teľacie	Teplota vo vnútri pokrmu (°C)		
	Menej	Stredne Pre-pečený	Viac
Pečené teľacie	75	80	85
Teľacie koleno	85	88	90

<b>Baranina/jahňacia</b>	<b>Teplota vo vnútri pokrmu (°C)</b>		
	<b>Menej</b>	<b>Stredne Prepe- čený</b>	<b>Viac</b>
Jahňacie stehno	80	85	88
Baranie stehno	75	80	85
Jahňacie stehno, Pečené jahňacie	65	70	75

<b>Zverina</b>	<b>Teplota vo vnútri pokrmu (°C)</b>		
	<b>Menej</b>	<b>Stredne Prepe- čený</b>	<b>Viac</b>
Zajačí chrbát, Srncí/jelení chrbát	65	70	75
Zajačie stehno, Celý zajac, Srncie alebo jelenie stehno	70	75	80

<b>Hydina</b>	<b>Teplota vo vnútri pokrmu (°C)</b>		
	<b>Menej</b>	<b>Stredne Pre- pečený</b>	<b>Viac</b>
Kurča (celé/polovica/prsia)	80	83	86
Kačka (celá/polovica), Morka (celá/prsia)	75	80	85
Kačka (prsia)	60	65	70

<b>Ryba (losos, pstruh, zubáč)</b>	<b>Teplota vo vnútri pokrmu (°C)</b>		
	<b>Menej</b>	<b>Stredne Prepe- čený</b>	<b>Viac</b>
Ryba (celá/veľká/na pare), Ryba (celá/veľká/pečená)	60	64	68

<b>Zapekacia nádoba - predvare- ná zelenina</b>	<b>Teplota vo vnútri pokrmu (°C)</b>		
	<b>Menej</b>	<b>Stredne Pre- pečený</b>	<b>Viac</b>
Cuketa v zapekacej nádobe, Brokolica v zapekacej nádobe, Fenikel v zapekacej nádobe	85	88	91

Zapekacia nádoba - Slané jedlá	Teplota vo vnútri pokrmu (°C)		
	Menej	Stredne Pre-pečený	Viac
Cannelloni, Lasagne, Cestovinový nákyp	85	88	91
Zapekacia nádoba - Sladké jedlá	Teplota vo vnútri pokrmu (°C)		
	Menej	Stredne Pre-pečený	Viac
Biely chlieb v zapekacej nádobe s ovocím/bez ovocia, Ryžová kaša v zapekacej nádobe s ovocím/bez ovocia, Sladké rezance v zapekacej nádobe	80	85	90

## 11.21 Informácie pre skúšobne

Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a IEC 60350-1:2011.

### Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre
Piškótový koláč bez tuku	Teplovzdušné Pečenie	140 - 150	35 - 50	2
Piškótový koláč bez tuku	Horný/Dolný Ohrev	160	35 - 50	2
Jablkový koláč (2 formy, priemer 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)	Teplovzdušné Pečenie	160	60 - 90	2
Jablkový koláč (2 formy, priemer 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)	Horný/Dolný Ohrev	180	70 - 90	1

### Pečenie na jednej úrovni. Sušienky

Použite tretiu úroveň v rúre.

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché pečivo	Teplovzdušné Pečenie	140	25 - 40

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché pečivo	Horný/Dolný Ohrev	160 <sup>1)</sup>	20 - 30
Malé koláčiky (20 ks/plech)	Teplovzdušné Pečenie	150 <sup>1)</sup>	20 - 35
Malé koláčiky (20 ks/plech)	Horný/Dolný Ohrev	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

1) Rúru predhrejte.

#### Viacúrovňové pečenie. Sušienky

Pokrm	Funkcia	Teplota (°C)	Čas (min)	Úroveň v rúre	
				2 úrovne	3 úrovne
Linecké koláčiky/ploché pečivo	Teplovzdušné Pečenie	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Malé koláčiky (20 ks/plech)	Teplovzdušné Pečenie	150 <sup>1)</sup>	23 - 40	1 / 4	-

1) Rúru predhrejte.

#### Grilovanie

Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.

Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.

Pokrm	Funkcia	Čas (min)	Úroveň v rúre
Hrianky	Grilovanie	1 - 3	5
Hovädzí steak	Grilovanie	24 - 30 <sup>1)</sup>	4

1) Po uplynutí polovice času obráťte.

## 12. OŠETROVANIE A ČISTENIE



#### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 12.1 Poznámky k čisteniu

Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s príďavkom mierneho čistiaceho prostriedku.

Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.

Vnútro rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.

Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s príďavkom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.

Ak máte príslušenstvo s nelepisivým povrhom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.

Po každom použití vyčistite vlhkosť z dutiny.

## 12.2 Vybranie zasúvacích líš


Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie líšty.




### UPOZORNENIE!

Pri vyberaní zasúvacích líš postupujte veľmi opatne.

- Odtiahnite prednú časť zasúvacích líš od bočnej steny.



- Zadnú časť líš odťahnite od bočnej steny a líšty vyberte.



Pri inštalácii odstráneného príslušenstva zvoľte opačný postup.



Upevňovacie kolíky na teleskopických lístach musia smerovať dopredu.

## 12.3 Pyrolýza



### UPOZORNENIE!

Vyberte všetko príslušenstvo a vysúvacie líšty.



**Pyrolytické čistenie sa nemôže spustiť:**

- ak ste nevytiahli konektor teplotnej sondy z príslušnej zásuvky,
- ak ste nezavreli úplne dverka rúry. Hrubé nečistoty očistite ručne.



### UPOZORNENIE!

Ak sú v tej istej kuchynskej skrinke nainštalované ďalšie spotrebiče, nepoužívajte ich súčasne s funkciou:

Pyrolýza. Mohlo by to spôsobiť poškodenie rúry.

- Vnútornú stranu dverok umyte horúcou vodou, tak aby sa zvyšky nepripálili vplyvom horúceho vzduchu.
- Rúru zapnite a z hlavnej ponuky vyberte funkciu: Pyrolýza. Stlačením OK potvrďte.
- Nastavte trvanie procesu čistenia:

Voliteľná funkcia	Popis
Rýchla	1 h pre slabé znečistenie
Normálna	1 h 30 min pre bežné znečistenie
Intenzívna	3 h pre silné znečistenie

- Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.



Po spustení pyrolytického čistenia sa dverka rúry zablokujú a osvetlenie nefunguje.



Ak chcete zastaviť pyrolytické čistenie pred jeho skončením, vypnite rúru.



### VAROVANIE!

Po ukončení funkcie je rúra veľmi horúca. Nechajte ju vychladnúť. Hrozí riziko popálenia.



Dvierka zostanú zablokované aj počas fázy chladnutia po ukončení funkcie. Počas fázy chladnutia nie sú k dispozícii niektoré funkcie rúry.

## 12.4 Vybratie a inštalácia dvierok


Dvierka a vnútorné sklenené panely môžete vybrať, aby ste ich vycistili. Počet sklenených panelov sa líši v závislosti od modelu.




### **VAROVANIE!**

Dvierka sú ľahké.

1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na oboch pántoch dvierok.




3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej otvorennej polohe (priľahlé v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch stranach a potiahnite ich od rúry v určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na mäkkú tkaninu na rovný povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranach a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.



7. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.

8. Sklenené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z úchytek.



9. Sklenený panel umyte vodou s prídatkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.


Po dokončení čistenia vykonajte hore uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv namontujte malý panel, potom väčší a dvierka.



### **VAROVANIE!**

Uistite sa, že sú sklá vložené v správnej polohe, inak sa môže prehriat povrch dierok.

Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C, B a A) namontovali späť v správnom poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má na ľavej strane vytačený štvorec a na pravej strane vytačený trojuholník. Tieto symboly nájdete vytačené aj na ráme dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa musí zhodovať s trojuholníkom na ráme dverí, a symbol štvorca sa musí zhodovať so štvorcem. Následne vložte zvyšné dva sklenené panely.



## 12.5 Výmena osvetlenia




### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.  
Žiarovka môže byť horúca.

1. Vypnite rúru.  
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.


### Horné svetlo

1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.



2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahradte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C .
4. Nasadte sklenený kryt.

2. Pomocou úzkeho tupého predmetu (napr. čajovej lyžičky) odstráňte sklenený kryt.



3. Sklenený kryt vycistite.
4. Nahradte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C.
5. Nasadte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.

### Bočné osvetlenie

1. Aby ste získali prístup k žiarovke osvetlenia, vyberte ľavé zasuvacie lišty.

## 13. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 13.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani používať.	Rúra nie je pripojená ku zdroju elektrického napájania alebo je pripojená nesprávne.	Skontrolujte, či je rúra správne pripojená ku zdroju elektrického napájania (pozrite si schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.	Rúra je vypnútá.	Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.	Nie sú nastavené hodiny.	Nastavte čas.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Rúra sa nezohrieva.	Nie sú nastavené potrebné nastavenia.	Skontrolujte, či sú nastavenia správne.
Rúra sa nezohrieva.	Automatické vypínanie je aktívne.	Pozrite si časť „Automatické vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.	Je zapnutá detská poistka.	Pozrite si časť „Používanie funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.	Poistka je vypálená.	Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypáli opakované, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nesveti žiarovka.	Žiarovka je vypálená.	Vymeňte žiarovku.
Na displeji sa zobrazuje F111.	Konektor teplotnej sondy nie je správne nainštalovaný do zásuvky.	Konektor teplotnej sondy zasuňte do príslušnej zásuvky až na doraz.
Na displeji je zobrazený chybový kód, ktorý nie je v tabuľke.	Došlo k poruche elektriky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocou domovej poistky alebo ističa v poistkovej skriní vypnite rúru a znova ju zapnite.</li> <li>Ak sa na displeji znova zobrazí chybový kód, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníka.</li> </ul>
Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.	Jedlo ste nechali v rúre príliš dlho.	Po ukončení pečenia nechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút.
Spotrebič je zapnutý, ale sa nezohrieva. Ventilátor nefunguje. Na displeji sa zobrazí symbol "Demo".	Je aktivovaný ukážkový režim.	Pozrite si časť „Základné nastavenia“ v kapitole „Každodenné používanie“.

## 13.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry. Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.

**Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:**

Model (MÓD.) .....

Číslo výrobku (PNC) .....

Sériové číslo (S.N.) .....

**14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ****14.1 Dátový list produktu a informácie o produkте podľa EU 65-66/2014**

Názov dodávateľa	Electrolux
Model	KOEBP31X
Index energetickej účinnosti	81.2
Energetická trieda	A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim	1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ventilátorom	0.69 kWh/cyklus
Počet dutín	1
Zdroj tepla	Elektrina
Hlasitost'	71 l
Typ rúry	Zabudovateľná rúra
Hmotnosť'	34.7 kg

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.

V záujem vyššej úspory energie použite kovový riad.

Ak je to možné, rúru pred vložením jedla dovnútra nepredhrievajte.

Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako 30 minút, 3-10 minút pred ukončením pečenia (v závislosti od času pečenia) znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm sa bude nadalej piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.

Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných pokrmov.

Ked' pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

**14.2 Úspora energie**

Rúra má funkcie, ktoré vám pomôžu usporiť energiu pri každodennom pečení.

**Všeobecné rady**

Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.

**Pečenie s ventilátorom**

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

**Zvyškové teplo**

Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné články automaticky vypnú skôr, ak je zapnutý program s časovou funkciou Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je dlhší ako 30 minút.

Ventilátor a osvetlenie budú nadalej v činnosti.

**Uchovanie teploty jedla**

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvolte najnižšie možné

nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.

**Pečenie s vypnutým osvetlením**

Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite ho iba v prípade potreby.

**Vlhký Horúci Vzduch**

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia.

Ked' použijete túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne. Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento úkon zniží očakávanú úsporu energie.

## 15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recykláčnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.







[electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)



CE

867352882-A-482018