

ME 3900



GoGEN



PROFESIONÁLNA METEOROLOGICKÁ STANICA

NÁVOD NA POUŽITIE

1. ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie bezdrôtovej meteorologickej stanice s Wi-Fi. Nasledujúci návod na použitie poskytuje návod krok za krokom pre inštaláciu, prevádzku a riešenie problémov.

2. UPOZORNENIE A VAROVANIE

⚠ **Upozornenie:** Každý kovový predmet môže priťahovať zásah bleskom, vrátane inštalačnej tyče vašej meteorologickej stanice. Nikdy neinštalujte stanicu pri búrke.

⚠ **Upozornenie:** Inštalácia meteorologickej stanice na vysokom mieste môže mať za následok zranenie alebo smrť. Preveďte čo najviac počiatočných kontrol a úkonov na zemi a vo vnútri budovy alebo doma. Meteorologickú stanicu inštalujte len za jasného a suchého dňa.

3. AKO RÝCHLO ZAČAŤ

Aj keď je príručka komplexná, rada obsiahnutých informácií môže byť intuitívnych. Príručka navyše nie je zoradená za sebou, pretože jednotlivé časti sú usporiadane podľa komponentov.

Nasledujúci sprievodca Ako rýchlo začať poskytuje iba nevyhnutné kroky pre inštaláciu, prevádzku meteorologickej stanice a ukladanie údajov na internet spolu s odkazmi na príslušné časti.

Požiadavka

Krok Popis

- | Krok | Popis | Časť |
|------|--|-------------|
| 1 | Zostavte a zapnite senzor v tvare Y | 5.2.1–5.2.3 |
| 2 | Zapnite konzolu displeja a synchronizujte ju so senzorom v tvare Y | 5.4 |
| 5 | Inštalujte sadu senzorov | 5.2.4 |
| 3 | Nastavte na konzole dátum a čas | 6.4.5 |
| 4 | Kalibrujte na konzole relatívny tlak vzhľadom k úrovni morskej hladiny (miestne letisko) | 6.7.1 |
| 6 | Resetujte dážď na konzole na nulu | 6.4.10 |

Voliteľné

- | | | |
|---|---|-----|
| 7 | Nakonfigurujte Wi-Fi | 8.1 |
| 8 | Vykonajte registráciu a nahranie na meteorologický server | 9 |

4. KONTROLA A PREHLIADKA MIESTA PRED INŠTALÁCIOU

4.1 KONTROLA PRED INŠTALÁCIOU

Pred inštaláciou meteorologickej stanice do trvalého umiestnenia odporúčame prevádzkovať meteorologickú stanicu po dobu jedného týždňa na dočasnom mieste s ľahkým prístupom. To vám umožní skontrolovať všetky funkcie na riadne fungovanie a zoznámiť sa s meteorologickej stanicou a postupmi kalibrácie. Umožní vám to tiež vyskúšať bezdrôtový dosah meteorologickej stanice.

4.2 PREHLIADKA MIESTA

Pred inštaláciou meteorologickej stanice vykonajte prehliadku miesta. Vezmite do úvahy nasledujúce:

1. Zrážkomer musíte čistiť každých niekoľko mesiacov a vymeniť dobíjacie batérie každé 2-3 roky. Zaistite k meteorologickej stanici ľahký prístup.
2. Zabráňte prenosu sálavého tepla z budov a stavieb. Všeobecne nainštalujte sadu senzorov najmenej 1,5 m od akejkoľvek budovy, stavby, krajiny alebo povrchu strechy.
3. Vyhnite sa prekážkam brániacim vetru a dažďu. Všeobecne platí, že je potrebné radu senzorov inštalovať najmenej vo štvornásobnej vzdialosti, než je výška najvyššej prekážky. Ak je napríklad budova vysoká 6 m a montážna tyč je vysoká 2 m, vykonajte inštaláciu vo vzdialosti $4 \times (6 - 2) = 16$ m.
4. Bezdrôtový dosah. Rádiová komunikácia medzi prijímačom a vysielačom v otvorenom priestore môže dosiahnuť vzdialenosť až 100 m za predpokladu, že tu nebudú rušivé prekážky, ako sú budovy, stromy, vozidlá a vedenie vysokého napätia. Bezdrôtové signály nepreniknú do kovových budov. Vo väčšine podmienok je maximálny dosah bezdrôtovej siete 30 metrov.
5. Rádiové rušenie, ako sú počítače, rádia alebo televízory, môže v najhoršom prípade úplne prerušiť rádiovú komunikáciu. Pri voľbe konzoly alebo miesta montáže to vezmite do úvahy. Aby nedochádzalo k rušeniu, uistite sa, že je konzola displeja aspoň 1,5 m od akéhokoľvek elektronického zariadenia.


5. ZAČÍNAME

5.1 OBSAH

Ks Položka

- | | |
|---|---|
| 1 | Konzola displeja |
| 1 | Vonkajší senzor tvaru Y (teplomer – vlhkomer / zrážkomer / senzor rýchlosťi vetra / vysielač) |
| 1 | Veterný prápor |
| 1 | Adaptér 5 V pre jednosmerný prúd |
| 1 | Strmeňová skrutka (v tvare „U“) s montážnymi úchytmi |
| 1 | Návod na použitie |
| 1 | Vrecúško na zips pre 1 ks jednohlavého kľúča 10 mm |

5.2 NASTAVENIE SENZORU



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Veterný prápor | 6. Úroveň bubliny |
| 2. Senzor rýchlosťi vetra | 7. Solárny panel |
| 3. UV senzor / svetelný senzor | 8. Strmeňová skrutka |
| 4. Senzor teplomera a vlhkomera | 9. Priestor pre batérie |
| 5. Zberná nádobka na dážď | 10. Tlačidlo Reset |
| 11. Kontrolka LED: rozsvieti sa na 4 sekundy po zapnutí prístroja. Potom kontrolka LED blikne jedenkrát za 16 sekúnd (doba aktualizácie vysielania senzora). | |

5.2.1. INŠTALÁCIA ZÁCHYTNEJ SKRUTKY A MONTÁŽNEJ TYČE

Inštalácia strmeňových skrutiek, ktoré sa postupne používajú na namontovanie sady senzorov na tyč, vyžaduje montáž priloženej kovovej dosky pre zasunutie koncov strmeňových skrutiek. Kovová doska na [obrázku 1](#) má štyri otvory, ktorými prechádzajú konce dvoch strmeňových skrutiek.

Samotná doska je vložená do drážky na spodnej strane jednotky (Opačná strana solárneho panelu). Všimnite si, že jedna strana dosky má rovnú hranu (ktorá prechádza do drážky), druhá strana je ohnutá pod uhlom 90 stupňov a má zagluštený profil (ktorý bude nakoniec „objímat“ montážnu tyč). Ako náhle vložíte kovovú platňu, odstráňte matice zo strmeňových skrutiek a pretiahnite obe strmeňové skrutky cez príslušné otvory kovovej dosky, ako je znázornené na [obrázku 8](#).





Figure 1

Voľne naskrutkujte matky na konce strmeňových skrutiek. Utiahnete ich neskôr počas záverečnej montáže. Konečný spôsob inštalácie je zobrazený na obrázku 9.




Obrázok 2

Doska a strmeňové skrutky nie sú v tejto fáze ešte potrebné, ale ak ich pripravíme už teraz, môže to zabrániť neskoršiemu poškodeniu veterného práporu a pohárikov pre meranie rýchlosťi vetra.


5.2.2. INŠTALÁCIA VETERNÉHO PRÁPORU

Nasadťte veterný prápor na hriadeľ na hornej strane senzora až na doraz, ako je znázornené na obrázku 3.

Utiahnite nastavovaciu skrutku pomocou skrutkovača tak, aby sa veterný prápor nemohol uvoľniť z osi, ako je znázornené na obrázku 4. Uistite sa, že sa veterný prápor voľne otáča. Pohyb veterného práporu má malé trenie, čo je užitočné pri meraní stabilného smeru vetra.



Obrázok 3




Obrázok 4

Okolo smerovky vetra sú štyri písmená abecedy: „N“, „E“, „S“ a „W“, ktoré znamenajú sever, východ, juh a západ. Senzor smeru vetra musí byť nastavený tak, aby smery svetových strán na senzore zodpovedali vašej polohe. Pokiaľ nebude senzor smeru vetra počas inštalácie správne umiestnený, bude to znamenať trvalú chybu v určení smeru vetra.


5.2.3. INŠTALÁCIA VETROMERA

Nasadte vetromer na osu podľa obrázku 5.

Utiahnite nastavovací skrutku podľa obrázku 5. Uistite sa, že sa vetromer voľne otáča.




Obrázok 5




Obrázok 6

5.2.4. INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Do priestoru pre batérie vložte 2 ks batérií AA. Kontrolka LED na zadnej strane vysielača sa zapne na štyri sekundy a za normálnych okolností bude blikáť raz za 16 sekúnd (doba aktualizácie prenosu zo senzora).



Obrázok 7



Obrázok 8

Poznámka: Ak sa nerozsvieti žiadna kontrolka LED alebo svieti trvalo, uistite sa, že je batéria vložená správnym spôsobom alebo či došlo k správnemu resetovaniu. Neinštalujte batérie naopak. Mohli by ste trvalo poškodiť vonkajší senzor.

Poznámka: Pre klímu s chladným počasím odporúčame lítiové batérie, ale pre väčšinu klimatických podmienok postačujú alkalické batérie. Neodporúčame dobíjacie batérie. Majú nižšie napätie, nefungujú dobre pri širokom teplotnom rozsahu a nevydržia dlho, čo vedie k horšiemu príjmu.

5.2.5. INŠTALÁCIA ZOSTAVENEJ SADY VONKAJŠIEHO SENZORU


5.2.5.1 PRED INŠTALÁCIOU

Než pristúpite k vonkajšej inštalácii postupom v tejto časti, budete možno potrebovať prejsť na pokyny na nastavenie v časti 6.2. Počiatočné nastavte konzolu pre zobrazenie a pokračujte ďalej, zatiaľ čo budete mať v blízkosti zostavenú vonkajšiu senzorovú sadu (hoci pokiaľ možno nie bližšie ako 1,5 m od konzoly). Riešenie problémov a nastavenie bude ľahšie a vyhnete sa problémom spojeným so vzdialenosťou alebo rušením od nastavenia.

Po dokončení nastavenia a po tom, čo všetko funguje, sa vráťte na toto miesto s účelom vonkajšej montáže. Ak sa po vonkajšej montáži objavia problémy, takmer určite sa týkajú vzdialnosti, prekážok atď.

5.2.5.2 MONTÁŽ

Trubku môžete pripojiť k trvalej konštrukcii a potom k nej pripojiť senzorovou sadu (pozri obrázok 9). Strmeňové skrutky sa prispôsobia priemeru rúry 2,5 až 5 cm (trúbka nie je priložená).



Obrázok 9


Nakoniec nasadte sadu senzorov na hornú časť pripravenej montážnej rúrky. Strmeňové skrutky by mali byť dostatočne uvoľnené, aby bolo uvedené možné, ale ak je treba, povoľte matice. Po umiestnení utiahnite ručne všetky štyri matice a dbajte, aby ste tak urobili rovnomerne.

Teraz budete musieť zameriať celú sadu správnym smerom jej otáčaním na hornej strane montážnej trubky podľa potreby. Vyhľadajte šípkou označenú „N“ (sever), ktorá je na hornej strane sady senzorov hned' vedľa svetelného senzora. Celú radu senzorov musíte otáčať, pokial' nebude táto šípka smerovať na sever. Na dosiahnutie správneho nastavenia pomôže použitie kompasu (veľa mobilných telefónov má aplikáciu kompasu). Po otočení do správneho smeru skrutky viac dotiahnite (pomocou kľúča), aby ste zamedzili ďalšiemu otáčaniu.

Poznámka: Pomocou úrovne bubliny vedľa zrážkového senzoru sa uistite, že rada senzorov je úplne vodorovná. Ak snímač nie je vo vodorovnej polohe, nebudú zrážkomer, senzor UV a senzor slnečného žiarenia správne merať.

5.2.6 TLAČIDLO NA RESETOVANIE A LED VYSIELAČE

V prípade, že rada senzorov nevysiela, resetujte ich.



Obrázok 11 (Tlačidlo na resetovanie)

Pomocou roztvorenej kancelárskej sponky stlačte a podržte TLAČIDLO RESET po dobu troch sekúnd, čím úplne odpojíte napätie.

5.3 NAJLEPŠIE SPÔSOBY BEZDRÔTOVEJ KOMUNIKÁCIE

Poznámka: Aby bola zaistená správna komunikácia, namontujte diaľkový senzor (y) rovno na zvislý povrch, napríklad na stenu. Nemontujte senzor naležato.

Bezdrôtovú komunikáciu sťaže rušenie, vzdialenosť, steny a kovové prekážky.

Pre bezproblémovú bezdrôtovú komunikáciu odporúčame nasledujúce odporúčané postupy. Elektromagnetické rušenie (EMR). Zaistite, aby konzola bola niekoľko metrov od počítačových monitorov a televízorov.

Rušenie rádiovej frekvencie (RRF). Ak máte iné zariadenia s frekvenciou 433 MHz a komunikácia je prerušovaná, skúste tieto zariadenia z dôvodu spôsobovaných problémov vypnúť. Možno budete musieť premiestniť vysielač alebo prijímač, aby ste sa vyhli prerušovanej komunikácii.


- Priamy dosah viditeľnosti.** Toto zariadenie má priamy dosah viditeľnosti 100 m (bez rušenia, prekážok alebo stien), ale zvyčajne pri väčšine inštalácií v reálnom svete docielite maximálne 30 m, vrátane priechodu prekážkami alebo stenami.
- Kovové prekážky.** Rádiová frekvencia neprechádza kovovými prekážkami, ako sú hliníkové obklady. Ak máte kovové obklady, nastavte diaľkový senzor a konzolu tak, aby na seba mierili cez okno, aby ste docielili vzájomnej priamej viditeľnosti. Nasleduje tabuľka straty príjmu u prenosových médií. Každý „múr“ alebo prekážka znižuje dosah prenosu o mieru uvedenú nižšie.

Médium	Zníženie sily signálu rádiovej frekvencie
Sklo (neupravené)	5-15 %
Plasty	10-15 %
Drevo	10-40 %
Tehly	10-40 %
Betón	40-80 %
Kov	90-100 %

5.4 ZOBRAZOVACIA KONZOLA

Do zadnej strany zobrazovacej konzoly zapojte sieťový adaptér 5 V striedavého prúdu.


Poznámka: Umiestnite sadu vonkajších senzorov asi 1,5 až 3 m od zobrazovacej konzoly a počkajte niekoľko minút, než sa vzdialené senzory synchronizujú so zobrazovacou konzolou. Vložte 3 batérie AAA do zobrazovacej konzoly displeja. Vložte batérie podľa obrázku 12:



Obrázok 11

Poznámka: Batérie sú určené len pre záložné napájanie. Podsvietenie zostane zapnuté po dobu 5 sekúnd, keď je zapnuté iba napájanie z batérie. Podsvietenie bude zapnuté trvale len pri použití sieťového napájacieho adaptéra.

Umiestnite senzor aj konzolu displeja vedľa seba po dobu 15 minút, aby sa vzájomne prepojili signály senzorov. Otáčajte veternými pohárikmi, aby ste simulovali rýchlosť vetra. Vezmite senzor k umývadlu a pomaly kvapkajte vodu do zrážkovej nádoby, aby ste simulovali dážď. Po 15 minútach postupujte podľa montážnych pokynov pre správne umiestnenie senzorov.



Obrázok 12

Poznámka: Vaša zobrazovacia konzola by mala ukazovať hodnoty vo všetkých častiach. Vietor a dážď sa budú zobrazovať ako 0 (pripojené), kým nepríde vietor alebo dážď alebo nebudú nasimulované.

Poznámka: Ak k napájaniu zobrazovacej konzoly používate iba batériu, musíte stlačením tlačidla LIGHT / SNOOZE rozsvietiť LCD pred stlačením akejkoľvek inej klávesy.

5.4.1 VERTIKÁLNY STOJAN NA STÔL

Konzola je najlepšie vidieť zhora z uhla 20 až 30 stupňov.

Okrem sklopného stojanu na stôl na zadnej strane zobrazovacej konzoly obsahuje konzola tiež vertikálny stojan na stôl pre zlepšenie uhla viditeľnosti na stole, ako je znázornené na obrázku 14.





Figure 13

6. POUŽÍVANIE ZOBRAZOVACEJ KONZOLY

6.1. DISPLEJ OBRAZOVKY



1. Čas
2. Fáze mesiaca
3. Barometrický tlak
4. Predpoved počasia
5. UV index
6. Svetlo
7. Rýchlosť vetra
8. Smer vetru
9. Denný MAX/MIN


10. Zrážky
11. Vonkajšia teplota
12. Vonkajšia vlhkosť
13. Ikona rádiové frekvencia
14. Izbová vlhkosť
15. Pokojová teplota
16. Dátum
17. Ikona Wi-Fi
18. Letný čas (nastavenie prostredníctvom Ecowitt.net)

6.2. POČIATOČNÉ NASTAVENIE ZOBRAZOVACEJ KONZOLY

Pripojte napájací adaptér a zapnite zobrazovaciu konzolu.
Jednotka zobrazí číslo verzie softvéru 2 sekundy po reštartovaní napájania.




Jednotka zapne všetky segmenty LCD po dobu 3 sekúnd po reštartovaní napájania a začne registrovať vonkajší kanál po dobu 3 minút.



6.3 FUNKCIE TLAČIDIEL

Konzola má osem tlačidiel pre ľahké ovládanie.



SET

Podržaním tohto tlačidla prepnete do režimu nastavenia

TEMP.

Stlačením zobrazíte pocitovú teplotu, tepelný index a teplotu rosného bodu

RAIN

Stlačením zobrazíte mieru zrážok, dážď, denné zrážky, týždenné zrážky, mesačné zrážky a zrážky celkom. Stlačením tlačidla **RAIN** po dobu 2 sekúnd resetujete aktuálne zobrazenie zrážok

WIND +

Stlačením zobrazíte vietor / nárazy a smer vetra

PRESSURE -

Stlačením zobrazíte priemer absolútneho tlaku za 12, 24, 48 a 72 hodín.

ALARM

Stlačením a podržaním tohto tlačidla zobrazíte absolútny a relatívny tlak

MAX/MIN

Stlačením zobrazíte hodnotu výstrahy na teplotu, vlhkosť, mieru zrážok, denné zrážky a vietor.
Stlačením zobrazíte MAX / MIN hodnoty teploty, vlhkosti, miery zrážok, denných zrážok, vetra, UV žiarenie, SVETLÁ a absolútneho tlaku

LIGHT/SNOOZE

Stlačením tohto tlačidla upravíte jas podsvietenia LCD:

VYSOKÝ / STREDNÝ / OFF

Podržaním tohto tlačidla zaregistrujete nový vysielač

Poznámka:

- Po zapnutí stlačte tlačidlo **WIND** / + a **PRESSURE** / - pre resetovanie meteorologickej stanice a vymazanie všetkých záznamov z pamäte a vrátenie všetkých užívateľských nastavení na predvolené hodnoty.
- Po zapnutí stlačte tlačidlo **TEMP.** pre preskočenie príjmu signálu rádiovej frekvencie.
- V režime nastavenie stlačením tlačidla **WIND** / + alebo **PRESSURE** / - vyberte jednotku alebo prechádzajte hodnoty; podržaním tlačidla **WIND** / + alebo **PRESSURE** / - na 2 sekundy zvýšite / znížte číselné údaje vo veľkých krokoch.
- Postup nastavenia možno kedykoľvek ukončiť buď stlačením tlačidla **LIGHT / SNOOZE** alebo vyčkaním na vypršanie limitu 30 sekúnd.

6.4 REŽIM NASTAVENIE

Stlačením tlačidla SET na 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia. Základné nastavenie možno teraz vykonať v nasledujúcom poradí:

6.4.1 PÍPNUtie



Stlačením tlačidla **SET** na 2 sekundy vyberte sekciu pípnutie. Začnú blikať číslice sekcie zapnutia a vypnutia. Pomocou tlačidiel **WIND / +** a **PRESSURE / -** zvoľte zapnúť alebo vypnúť. Pri zapnutom pípnutí sa ozve zvuk pípnutia pri každom stlačení tlačidla. Ak nechcete, aby bolo pípnutie počuť, vyberte vypnutie pípnutia (BEEP OFF).

6.4.2 DENNÉ MAX/MIN



Dvojitým stlačením tlačidla **SET** zvolíte sekciu Denné **MAX / MIN**. Začnú blikať číslice sekcie zapnutia a vypnutia. Pomocou tlačidiel **WIND / +** a **PRESSURE / -** zvoľte zapnúť alebo vypnúť. (Východiskové nastavenie je zapnuté: každý deň v 0:00 sa hodnoty vynulujú).

6.4.3 ČAS/DÁTUM



- Stlačením tlačidla **SET** tretíkrát zvolíte sekciu formátu 12/24 hodín (predvolené: 24 hodín).
- Stlačením tlačidla **SET** štvrtíkrát zvolíte sekciu hodín.
- Stlačením tlačidla **SET** piatykrát zvolíte sekciu minút.
- Stlačením tlačidla **SET** šiestykrát zvolíte formát DD-MM alebo MM-DD. (Predvolený je formát DD-MM).
- Stlačením tlačidla **SET** siedmykrát zvolíte rok.
- Stlačením tlačidla **SET** ôsmykrát zvolíte mesiac.
- Stlačením tlačidla **SET** po deviaty raz zvolíte deň.

Poznámka: Stlačením tlačidla **WIND / +** alebo **PRESSURE / -** nastavíte hodnotu.

Poznámka: Ak používateľ zmení hodnotu minút, sekundy sa automaticky vynulujú.

Poznámka: Ak pri pripojení Wi-Fi užívateľ nastaví odosielanie dát na server ecowitt.net, bude čas automaticky aktualizovaný na internetový čas. Časové pásmo a letný čas budú tiež automaticky synchronizované z ecowitt. Ak sa užívateľ rozhodne odosielat dátá na iné servery, je potrebné čas nastaviť manuálne.

6.4.4 TLAK



Stlačte tlačidlo **SET** desiatykrát, aby ste vybrali jednotku absolútneho tlaku. Číslice hodnoty tlaku a hPa začnú blikáť. Stlačením tlačidla **WIND / +** alebo **PRESSURE / -** vyberte jednotku (hPa, inHg, mmHg).

Stlačte tlačidlo **SET** jedenásťkrát a vyberte jednotku relatívneho tlaku. Číslice hodnoty tlaku a hPa začnú blikáť. Stlačením tlačidla **WIND / +** alebo **PRESSURE / -** vyberte jednotku (hPa, inHg, mmHg)

1. Zobrazenie absolútneho verzus relatívneho tlaku

Pre prepnutie medzi absolútym a relatívnym tlakom stlačte a podržte tlačidlo [**PRESSURE / -**] po dobu dvoch sekúnd. Absolútny tlak je nameraný atmosférický tlak a je funkciou nadmorskej výšky a v menšej miere aj zmeny poveternostných podmienok. Absolútny tlak nie je prepočítaný na hladinu mora. Relatívny tlak je prepočítaný na hladinu mora.

2. Graf miery zmeny tlaku

Graf miery zmeny tlaku je zobrazený vľavo od barometrického tlaku a znamená rozdiel medzi denným priemerným tlakom a 30denným priemerom (v hPa).

3. Zobrazenie histórie tlaku

Stlačením tlačidla [**PRESSURE / -**] zobrazíte priemerný tlak za 12 hodín, 24 hodín, 48 hodín a 72 hodín.

4. Kalibrovanie relatívneho tlaku

Pre porovnanie tlakových podmienok jedného miesta s druhým meteorológovia prepočítavajú tlak na hladinu mora. Pretože sa tlak vzduchu s rastúcou nadmorskou výškou znižuje, je tlak prepočítaný na hladinu mora (tlak, ktorý by bol na vašom mieste, keby sa nachádzalo vo výške hladiny mora) vo všeobecnosti vyššie ako nameraný tlak.

Preto môže váš absolútny tlak byť 28,62 inHg (969,2 hPa) vo výške 305 m, ale relatívny tlak je 30,00 inHg (1015,9 hPa).

Štandardný tlak na hladinu mora je 29,92 inHg (1013,2 hPa). To je priemerný tlak pri hladine mory po celom svete. Nameraná hodnota relatívneho tlaku viac ako 29,92 inHg (1013,2 hPa) sa považuje za vysoký tlak a nameraná hodnota relatívneho tlaku nižšia ako 29,92 inHg (1013,2 hPa) sa považuje za nízky tlak.

Ak chcete určiť relatívny tlak pre vašu polohu, vyhľadajte oficiálne spravodajskú stanicu vo vašom okolí (internet je najlepším zdrojom tlakových podmienok v reálnom čase, ako napr. Weather.com alebo Wunderground.com) a nastavte svoju meteorologickú stanicu tak, aby zodpovedala oficiálnemu údaju stanice.

6.4.5 SVETLO



Stlačením tlačidla **SET** po 14. vyberte svetelnú jednotku (lux, fc, W / m²; predvolená je W / m²).

6.4.6 TEPLITA




Stlačením tlačidla **SET** po 13. vyberte jednotku izbovej / vonkajšej teploty. Číslice stupňov °C začnú blikáť. Stlačením tlačidla **WIND / +** alebo **PRESSURE / -** vyberte jednotku (°C alebo °F; predvolená je °C).

V normálnom modeli stlačte tlačidlo **TEMP**. k zobrazeniu pocitovej teploty, tepelného indexu a teploty rosného bodu. Stlačením tlačidla **TEMP**. po dobu 5 sekúnd zaregistrujete nový vysielač.


Poznámka: každých 60 sekúnd zmeria jednotka izbovú teplotu, izbovú vlhkosť a tlak.
Ak je teplota nižšia ako minimálny rozsah, zobrazí sa ---; ak je vyššia než maximálny rozsah, zobrazí sa ---.

6.4.7 RÝCHLOSŤ VETRA



Stlačením tlačidla **SET** po 16. vyberte jednotku rýchlosťi vetra (km / h, mph, uzly, m / s, BFT; predvolená je km / h). V normálnom režime stlačte a uvoľnite tlačidlo **WIND / +** pre zobrazenie vetra, nárazov a smeru vetra.

6.4.8 DÁŽĎ



Stlačením tlačidla **SET** po 17. vyberte jednotku zrážok (palce / mm; predvolená je mm).
V normálnom režime stlačením a uvoľnením tlačidla **RAIN** zobrazíte mieru zrážok, dážď, denné, týždenné, mesačné a celkové zrážky.

Stlačením tlačidla **RAIN** na 2 sekundy resetujeme aktuálne zobrazenie zrážok.

- Resetovanie týždenných zrážok automaticky resetuje denné zrážky.
- Resetovanie mesačných zrážok automaticky resetuje týždenné a denné zrážky.
- Resetovanie celkových zrážok automaticky resetuje mesačné, týždenné a denné zrážky.

Poznámka:

Miera zrážok: posledných 10 minút zrážok násobené 6.

Dážď: Začína sa zaznamenávať hodnota dažďa od doby, keď začne pršať; dážď skončí a hodnota sa resetuje na 0, ak sú za posledných 24 hodín zrážky nižšie ako 1 mm a za poslednú hodinu žiadne.

Deň: definovaný kalendárnym dňom, t.j. 0:00 až 24:00 hod. S aktuálnym dátumom.

Týždeň: definovaný kalendárnym týždňom, t.j. nedeľa až sobota.

Mesiac: definovaný kalendárnym mesiacom, t.j. 1. január až 31. január.

Celkom: priebežný súčet od doby, kedy bola stanica uvedená do prevádzky.

Poznámka: Vysielač odosiela rýchlosť vetra, smer vetra a zrážky každých 16 sekúnd.

6.4.9 FÁZE MESIACA



Stlačením tlačidla **SET** po 18. vyberte severnú alebo južnú pologuľu.

6.5 REŽIM VÝSTRAHY

6.5.1 ZOBRAZENIE HODNOTY VÝSTRAHY

Stlačením a uvoľnením tlačidla **ALARM** zobrazíte hornú hranicu výstrahy



Opäťovným stlačením tlačidla **ALARM** zobrazíte spodnú hranicu výstrahy



Poznámka:

- Stlačením tlačidla **RAIN** zvoľte početnosť zobrazenia alebo údaj pre dennú výstrahu pre zrážky.
- Stlačením klávesy **WIND/+** vyberte zobrazenie údajov pre výstrahu pre vietor alebo nárazy vetra.
- Stlačením tlačidla **ALARM** potretie alebo stlačte tlačidlo **LIGHT/SNOOZE**, čím sa vrátite späť do normálneho režimu.

6.5.2 NASTAVENIE REŽIMU VÝSTRAHY

Stlačením a podržaním tlačidla **ALARM** na 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia výstrahy:

Stlačením **WIND / +** alebo **PRESSURE / -** aktivujete alebo deaktivujete výstrahu a upravíte hodnoty pre výstrahu.

Stlačením tlačidla **SET** nastavenie potvrdíte a presuniete sa na ďalšiu položku.

Stlačením tlačidla **ALARM** zapnete / vypnete výstrahu.

Poznámka: Pri spustení výstrahy bude blikať ikona aktuálneho zdroja spustenie výstrahy pre čas, ikona pre maximálnu hodnotu Δ^{Hi} a ikona pre minimálnu hodnotu Δ^{Lo} , čo znamená spustenie výstrahy.

Poznámka: Stlačením tlačidla **ALARM** tretíkrát prepnete späť do normálneho režimu alebo tak urobte stlačením tlačidla **LIGHT / SNOOZE**.

6.5.3 PORADIE NASTAVENIA VÝSTRAHY

1. Nastavenie časovej výstrahy
2. Nastavenie maximálnej izbovej teploty
3. Nastavenie minimálnej izbovej teploty
4. Nastavenie maximálnej izbovej vlhkosti
5. Nastavenie minimálnej izbovej vlhkosti
6. Nastavenie maximálnej vonkajšej teploty
7. Nastavenie minimálnej vonkajšej teploty
8. Nastavenie maximálnej vonkajšej vlhkosti

9. Nastavenie minimálnej vonkajšej vlhkosti
10. Nastavenie maximálnej rýchlosťi vetru
11. Nastavenie maximálnych nárazov vetra
12. Nastavenie maximálnej miery zrážok
13. Nastavenie maximálnych denných zrážok

6.6 REŽIM MAXIMA/MINIMA

6.6.1 STLAČENÍM A UVOLNENÍM TLAČIDLA MAX/MIN ZOBRAZÍTE MAXIMÁLNY ÚDAJ



Stlačením tlačidla **TEMP.** zobrazíte maximum pocitovej teploty, tepelného indexu a rosného bodu.

Stlačením tlačidla **RAIN** zobrazíte maximum miery zrážok, denných zrážok, týždenných zrážok a mesačných zrážok.

Stlačením tlačidla **WIND / +** zobrazíte maximum rýchlosťi a nárazov vetra.

Podržaním tlačidla **PRESSURE / -** po dobu 2 sekúnd zobrazíte maximum absolútneho a relatívneho tlaku.

Opäťovným stlačením zobrazíte minimálne údaje



Stlačením tlačidla **TEMP.** zobrazíte minimum pocitovej teploty a rosného bodu.

Podržaním tlačidla **PRESSURE / -** po dobu 2 sekúnd zobrazíte minimum absolútneho a relatívneho tlaku.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla **MAX / MIN** po dobu 2 sekúnd resetujete všetky maximá a minimá. Tretím stlačením tlačidla **MAX / MIN** sa vrátite späť do normálneho režimu alebo tak urobte stlačením tlačidla **LIGHT / SNOOZE**.

6.7 REŽIM KALIBRÁCIE

Súčasným podržaním tlačidiel **TEMP.** a **MAX / MIN** po dobu 5 sekúnd prepnete do režimu kalibrácie.



Stlačením tlačidiel **WIND/+** a **PRESSURE/-** nastavíte hodnoty.

Stlačením tlačidla **SET** nastavenie potvrdíte a presuniete sa na ďalšiu položku.

Stlačením tlačidla **ALARM** resetujete všetky upravené hodnoty.

Stlačením tlačidla **LIGHT/SNOOZE** môžete nastavenie kedykoľvek ukončiť.

Poradie kalibrácie:

- Kalibrácia kompenzácie izbovej teploty (rozsah +/- 5 °C, pôvodný: 0 stupňov)
- Kalibrácia kompenzácie izbovej vlhkosti (rozsah +/- 10 %)
- Kalibrácia kompenzácie vonkajšej teploty (rozsah +/- 5 °C, pôvodný: 0 stupňov)
- Kalibrácia kompenzácie vonkajšej vlhkosti (rozsah +/- 10 %)
- Kalibrácia kompenzácie absolútneho tlaku (rozsah +/- 50 hPa)
- Kalibrácia kompenzácie smeru vetra (úprava po stupňoch)
- Úprava faktoru rýchlosi veta, predvolené je 100 % (rozsah 50 % až 150 %)
- Úprava faktoru zrážok, predvolené je 100 % (rozsah 50 % až 150 %)

6.8 OSTATNÉ FUNKCIE

6.8.1 RESETOVANIE NA PREDVOLENÉ TOVÁRNE NASTAVENIE/ VYMAZANIE PAMÄTE

Ak chcete konzolu obnoviť na predvolené nastavenie, postupujte nasledovne:

- Odpojte z konzoly napájanie vybratím batérií a odpojením sieťového adaptéra.
- Pripojte prístroj k napájaniu pripojením sieťového adaptéra.
- Počkajte, až sa na obrazovke objavia všetky segmenty.
- Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **WIND / +** a **PRESSURE / -**, kým sa nedokončí sekvencia zapnutej konzoly (pričom konzola bude mať čierny displej).
- Vymeňte batérie.

6.8.2 REGISTRÁCIA NOVÉHO VYSIELAČA

Po dobu 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo **LIGHT/SNOOZE**, pričom konzola znova zaregistruje bezdrôtový senzor.

6.8.3 POUŽÍVANIE PODSVIETENIA

So sieťovým adaptérom.

Podsvietenie môže byť nepretržite zapnuté, len pokiaľ je sieťový adaptér trvalo pripojený.

Po odpojení sieťového adaptéra možno podsvietenie zapnúť len dočasne.

Stlačením tlačidla **LIGHT / SNOOZE** upravte jas medzi vysokým, nízkym a vypnuté.

Bez sieťového adaptéra.

Aby sa znížila spotreba energie, zobrazovacia konzola automaticky prejde do režimu spánku a nebude odosielat údaje na internet, ak po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

Zariadenie znova aktivujete podržaním tlačidla **LIGHT / SNOOZE** v režime spánku alebo zapojením sieťového adaptéra.

6.8.4 UKAZOVATELE TRENDOV

Šípky trendov umožňujú rýchlo určiť, či teplota alebo tlak stúpajú a klesajú počas trojhodinového aktualizovaného obdobia, pričom interval aktualizácie je každých 30 minút. Napr.: O 3:00 - porovnanie s údajmi o 12:00 hod.; o 3:30 - porovnanie s údajmi o 12:00 hod., atď.

Ukazovatelia trendu		Vlhkosť	Teplota	Tlak
↗	Stúpajúci	Stúpajúci > 3%	Stúpajúci $\geq 1^{\circ}\text{C}/2^{\circ}\text{F}$	Stúpajúci $> 1\text{hPa}$
↘	Stály	Zmena $\leq 3\%$	Zmena $< 1^{\circ}\text{C}/2^{\circ}\text{F}$	Zmena $\leq 1\text{hPa}$
↙	Klesajúci	Klesajúci > 3%	Klesajúci $\geq 1^{\circ}\text{C}/2^{\circ}$	Klesajúci $> 1\text{hPa}$


6.8.5 UKAZOVATEĽ SÍLY BEZDRÔTOVÉHO SIGNÁLU

Sila bezdrôtového signálu zobrazuje kvalitu príjmu. Ak nedochádza k strate signálu, indikátor sily signálu zobrazí 5 čiarok. Ak je signál stratený raz, zobrazia sa štyri čiarky.



6.8.6 PREDPOVEĎ POČASIA

K dispozícii je šesť farebných predpovedných ikon, ktoré pomocou zmeny atmosférického tlaku predpovedajú počasie na ďalších 6 hodín. Vyčkajte aspoň mesiac, než sa meteorologická stanica počas tejto doby naučí používať barometrický tlak.




Jasno

Polojasno


Oblačno

Deštivo

Sneženie



Dažďová búrka (bliká maximálne 30 minút)



Snehová búrka (bliká maximálne 30 minút)

Poznámka: Ikona sneženia sa objaví namiesto ikony dažďa, ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0 °C (32 °F).

Popis a obmedzenie predpovede počasia

Všeobecne platí, že ak sa miera zmeny tlaku zvyšuje, počasie sa všeobecne zlepšuje (jasno až polojasno). Ak sa miera zmeny tlaku znížuje, počasie sa všeobecne zhoršuje (oblačno, zatiahnuté alebo búrky). Ak je miera zmeny relatívne stabilná, znamená to polojasno.

Dôvodom, prečo sa aktuálny stav počasia nezhoduje s ikonou predpovede, je to, že predpoved' je prognózou na 24 až 48 hodín dopredu. Vo väčšine lokalít má táto predpoved' presnosť len 70% a je vhodné ohľadom presnejších predpovedí počasia konzultovať národnú meteorologickú službu. Na niektorých miestach môže byť táto predpoved' viac alebo menej presnejšia. Je to však stále zaujímavý vzdelávací nástroj k pochopeniu toho, prečo sa počasie mení.

Národná meteorologická služba (a ďalšie meteorologické služby, ako je Accuweather a The Weather Channel) majú k dispozícii mnoho nástrojov na predpovedanie počasia, vrátane meteorologických radarov, modelov počasia a podrobnejšieho mapovania pozemných podmienok.


6.8.7 SNOOZE (Uspanie)

Po spustení časovej výstrahy bude výstraha zniť a ikona výstrahy bude blikať po dobu 120 sekúnd. Stlačením tlačidla **SNOOZE / LIGHT** vypnete výstrahu po dobu 10 minút a po uplynutí tejto doby sa výstraha opäť spustí. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla **SNOOZE / LIGHT** výstrahu vypnete.

6.8.8. ZOBRAZENIE MAC ADRESY

Po pripojení a zapojení externého napájacieho adaptéra do zásuvky stlačte a uvoľnite tlačidlo **SET** pre zobrazenie MAC adresy.

Napríklad MAC je 12: 34: 56: AB: CD: EF:



So získanou adresou MAC zaregistrujte svoje zariadenie na službe Ecowitt alebo na prispôsobenom webe.

7. ŠPECIFIKÁCIE

VONKAJŠIE ÚDAJE

Vysielací dosah v otvorenom priestore: 100 m

Frekvencia: 868,3 MHz, ERP = -1,83 dBm

Rozsah teploty: - 40 °C ~ 60 °C

Presnosť: ± 1 °C

Rozlíšenie: 0,1 °C

Merací rozsah relatívnej vlhkosti: 10 % ~ 99 %

Presnosť : ± 5 %

Zobrazenie objemu zrážok: 0 až 6000 mm (zobrazí sa --- , pokial' je hodnota mimo rozsah)

Presnosť:	± 10 %
Rozlíšenie:	0,254 mm (ak je objem zrážok < 1000 mm) 1 mm (ak je objem zrážok > 1000 mm)
Rýchlosť vetra:	0 až 50 m/s (0 až 100 mil za hod.) (zobrazí sa ---, pokiaľ je hodnota mimo rozsah)
Presnosť:	± 1 m/s (rýchlosť vetra < 5 m/s) ± 10 % (rýchlosť vetra > 5 m/s)
Svetlo:	0 ~ 200 k luxov
Presnosť:	±15 %
Interval merania vonkajšieho senzoru:	16 sekúnd

ÚDAJE V INTERIÉRI

Rozpätie vnútornej teploty:	0 °C až 50 °C (zobrazí sa ---, pokiaľ je hodnota mimo rozsah)
Rozlíšenie:	0.1 °C
Merací rozsah relatívnej vlhkosti:	10 % ~ 99 %
Rozlíšenie:	1 %
Merací rozsah tlaku vzduchu:	700 ~ 1100 hPa (20,67-32,5 inHg)
Presnosť:	± 3 hPa
Rozlíšenie:	0,1 hPa (0,01 inHg)
Trvanie výstrahy:	120 s
Interval merania údajov v interiéri:	60 s

SPOTREBA ENERGIE

Základné stanice:	Adaptér na jednosmerný prúd 5 V (priložený),
Spotreba:	0,5 wattu (1,25 wattov v priebehu režimu konfigurácie Wi-Fi)
Základná stanica:	3 ks batérií AAA (nie sú priložené)
Diaľkový senzor:	2 ks batérií AA (nie sú priložené). Primárnym zdrojom energie je solárny panel. Batérie poskytujú záložnú energiu, pokiaľ je slnečná energia obmedzená

WIFI

Operačná frekvencia 2412 - 2472 MHz; EIRP = 17,19 dBm.

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

8. ŽIVÉ PUBLIKOVANIE NA INTERNETE

Vaša konzola je schopná odoslať údaje vášho senzora k voľbe internetovej meteorologickej služby. Podporované služby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Služba hostingu	Internetové stránky	Popis
Ecowitt Weather	https://www.ecowitt.net	Ecowitt je nový meteorologický server, ktorý hoštuje radu senzorov, ktoré iné služby nepodporujú.
Weather Undergound	https://www.wunderground.com	Weather Underground je bezplatná služba hoštovania počasia, ktorá umožňuje odosielat a prezerat údaje meteorologickej staníc v reálnom čase, prezerat si grafy a merače, importovať textové údaje pre podrobnejšiu analýzu a používať aplikácie iPhone, iPad a Android dostupné na Wunderground.com. Weather Underground je dcérskou spoločnosťou The Weather Channel a IBM.
Weather Cloud	https://weathercloud.net	Weathercloud je oficiálna sieť pre počasie v reálnom čase tvorená pozorovateľmi z celého sveta.
Weather Observation Website (WOW)	http://wow.metoffice.gov.uk/	WOW je britská webová stránka pre sledovanie počasia. WOW umožňuje komukolvek odoslať svoje vlastné údaje o počasií kdekoľvek vo svete.
Prispôsobe-ný web		Podporuje nahrávanie na vaše prispôsobené webové stránky, ak majú rovnaký protokol ako Wunderground alebo Ecowitt

8.1 PRIPOJENIE KONZOLY METEOROLOGICKEJ STANICE K WI-FI

Ak chcete týmto službám posielat údaje o počasií, musíte pripojiť svoju konzolu na internet prostredníctvom Wi-Fi. Konzola môže pracovať pomocou Wi-Fi, len ak je pripojený externý napájací adaptér a zapojený do zásuvky!

Poznámka: Ak testujete nastavenie s radou vonkajších senzorov v okolí a v interiéri, možno budete chcieť zvážiť pripojenie k Wi-Fi, ale zatiaľ nekonfigurovať žiadnu z meteorologickej služieb. Dôvodom je to, že v interiéri sú teploty a vlhkosť zaznamenávané vonkajším senzorom a pri hlásení meteorologickej služby(služieb) budú reflektovať podmienky v interiéri, nie vonkajšie podmienky. Preto nebudú správne. Okrem toho môže byť dažďová nádoba počas manipulácie prevrátená, čo spôsobí registráciu dažďa, zatiaľ čo v skutočnosti nemusí pršať. Jedným zo spôsobov, ako tomu zabrániť, je dodržiavať všetky pokyny, okrem zámerného použitia nesprávneho hesla! Po finálnej vonkajšej inštalácii sa vráťte a zmeňte heslo po vymazaní histórie konzoly. Tá začne nahrávať údaje do služieb s čistým stolom.

8.1.1 STIAHNUTIE MOBILNEJ APLIKÁCIE

Konfigurácia Wi-Fi sa vykonáva pomocou mobilného zariadenia, a to buď s iOS alebo Android. Začnite stiahnutím aplikácie „WS View“ z Apple Store alebo Google Play, podľa druhu vášho zariadenia.

8.1.2 PRIPOJENIE KONZOLY K WI-FI

8.1.2.1 UŽÍVATEĽ ANDROIDU



Aktivujte teraz aplikáciu, ktorú ste prevzali do svojho mobilného zariadenia.

Nasledujúce pokyny všeobecne vedľa seba ukazujú zábery obrazovky pre aplikáciu Android.

Konfigurácia zariadenia





- 1) Vyberte zo zoznamu zariadení, ktoré máte, a stlačte tlačidlo Ďalší



- 3) Spusťte vyhľadávanie zariadenia. Pokial' je zariadenie v zozname WLAN, preskočí na 4) snímok obrazovky.

Zariadenie s názvom „EasyWeather-WIFI“ nasledované štyrmi znakmi.



- 5) Pripojte svoj telefón k meteorologickej stanici „EasyWeather-WIFI“ cez svoj router.

Po úspešnej konfigurácii dôjde k automatickému prepnutiu na obrazovku „Nastavenie nahrávania“.

- 2) Postupujte podľa informácií, zaškrtnite poličko pre potvrdenie „Dokončená operácia“, stlačte Ďalší.

- 4) Stlačte tlačidlo Skenovať a vyberte zo zoznamu svoje SSID, zadajte heslo Wi-Fi a stlačte Ďalej. Ak vlastníte dvojpásmový router (2,4 GHz a 5,0 GHz), uistite sa, že sa pripájate k pásme 2,4 GHz, inak sa nepodarí meteorologickú stanicu k Wi-Fi pripojiť.

Nastavenie nahrávania

Vaša konzola je schopná odosielat údaje vašich senzorov do vybraných internetových meteorologických služieb: ecowitt.net, Wunderground.com, weathercloud.net, wow.metoffice.gov.uk a prispôsobený web. Užívateľ sa musí zaregistrovať na vybranej webovej stránke, aby získal identifikačné číslo stanice (alebo MAC adresu) a heslo.

a) Nahrajte svoje údaje o počasí na webové stránky ecowitt

Odporuča sa používať server Ecowitt Weather na sledovanie a zaznamenávanie údajov zo senzorov. Je podporované nahrávanie všetkých údajov zo senzorov na server Ecowitt Weather. Pri ostatných meteorologických služieb sa nahrajú iba údaje podporované serverom.



- 1) Na stránke pre nahrávanie ecowitt.net povoľte tlačidlo ON (zobrazené modro) a nastavte dobu intervalu nahrávania.


Na stránke stlačte tlačidlo Uložiť.

Skopírujte MAC adresu (bude použitá pre pridanie zariadení na server neskôr).

Stlačením tlačidla Registrovať na Ecowitt.net otvorite webový prehliadač a aktivujte možnosť Registrácia na Ecowitt.net.



- 2) Dokončite registráciu na stránke Ecowitt. Ak máte konto a heslo, stlačte Späť na prihlásenie, aby ste sa prihlásili na web.



- 3) Stlačte ľavé horné tlačidlo ponuky a vyberte Zariadenie.

Stlačte Pridať zariadenie a zadajte všetky potrebné informácie.


Stlačte Uložiť.

Ak začiarknete možnosť Otvoriť údaje, vaše údaje o počasí si môžu prezerať ďalší ľudia.

Poznámka: Pri výbere adresy zariadenia na mape počkajte, až sa mapa zobrazí, a až potom vyberte adresu.

Poznámka: Vložte správne časové pásmo, aby ste získali správny čas, pretože čas bude automaticky aktualizovaný na internetový čas pri pripojení Wi-Fi.

Po zaregistrovaní vyberte na paneli zobrazené údaje, ako je uvedené nižšie:



Ecowitt.net má intuitívne usporiadanie a je prispôsobený mobilným telefónom. Jednoducho otvoríte webový prehliadač svojho mobilného zariadenia, prejdite na ecowitt.net a uložte panel ako záložku na rýchly prístup.

b) Nahrajte svoje údaje o počasí na [Wunderground.com](https://www.wunderground.com)

The screenshot shows the "Register at Wunderground.com" step of the registration process. It includes fields for "Station ID" and "Station Key", a "Save" button, and a note about registering if you don't have a Station ID. The URL is "EasyWeatherV1.2.2".


Ak nemáte identifikačné číslo a kľúč stanice pre Wunderground, stlačte tlačidlo „Registrovať“ na [Wunderground.com](https://www.wunderground.com) a aktivujte možnosť Registrovať na [Wunderground.com](https://www.wunderground.com)

The screenshot shows the "Register With Wunderground" step. It includes fields for "E-mail", "Password", "Station Name", "Current GPS Location" (with "Latitude" and "Longitude" inputs), and a "Register" button. There is also a "Terms of Service" link.

2) Registrovať na [Wunderground.com](https://www.wunderground.com)
Zadajte svoju platnú e-mailovú adresu a heslo a získate identifikačné číslo a kľúč stanice od [Wunderground.com](https://www.wunderground.com).
Zadajte Názov stanice, ktorý si prajete.
Stlačením tlačidla „Aktuálna pozícia GPS“ získate aktuálnu polohu zariadenia podľa zemepisnej šírky a dĺžky.
Potom stlačte Registrovať.

The screenshot shows a confirmation message: "Congratulations! You successfully signed up your PWS!" with a Station ID and password. It also includes a note about retrieving credentials from the My Weather Stations page.

3) Ak sa úspešne zaregistrujete, dostanete identifikačné číslo a heslo / kľúč stanice.
Dostanete tiež e-mail s informáciami o identifikačnom čísle a hesle / kľúčmi stanice.
Potom sa stlačením tlačidla Späť vráťte na Obrazovku Nahrávanie.




4) Zvoľte OK pre automatické vyplnenie identifikačného čísla a hesla / kľúče stanice.

Stlačte Uložit'. Vaše identifikačné číslo stanice bude pridané ako identifikačné číslo stanice na WU. Nahrajte údaje na Wunderground.com
Nastavenie je dokončené.

Stlačte Ďalej. Preskočte na obrazovku pre nahrávanie údajov o počasí na Weathercloud.net

Ak nechcete nahrávať údaje na iný web, stlačte Späť.

c) Nahrajte svoje údaje o počasí na Weathercloud.net




1) Nahrajte svoje údaje o počasí na Weathercloud.net

Zadajte identifikačné číslo a kľúč Weathercloud a stlačte Uložit'.

Potom stlačte Ďalší. Prejdite na obrazovku pre nahrávanie údajov o počasí na internetové stránky Weather Observation Website (WOW)


Ak nemáte identifikačné číslo a kľúč Weathercloud, stlačte „Registrovať na Weathercloud.net“, čím otvoríte svoj internetový prehliadač a aktivujete možnosť registrácie na Weathercloud.net.



2) Registrácia na Weathercloud.net

Navštívte weathercloud.net a prihláste sa zadáním užívateľského mena, e-mailu a hesla.

Odpovedzte na overovací e-mail od Weathercloud (môže to trvať niekoľko minút).



3) Potom budete vyzvaní na pridanie zariadení. Vyberte „Vytvoriť zariadenie“ a zadajte informácie o svojej stanici:

Po registrácii svojej stanice si poznačte „Identifikačné číslo Weathercloud“ a „Kľúč“, ktoré sa vám zobrazia.

Tieto hodnoty zadajte v mobilnej aplikácii.

d) Nahrajte svoje údaje o počasí na Weather ObservationWebsite (WOW)

Back Upload WH2650A-WIFBB10 Finish

WeatherObservationsWebsite

Station ID: WH2650A-WIFBB10

Station Key:

Register at WeatherObservationsWebsite

Save

W102650A_V1.1.9

Open your Web Browser; go to WeatherObservationsWebsite or click on the link above, and register your weather station. Return to this app. Enter the WeatherObservationsWebsite ID and Key and select Save.

1) Nahrajte svoje údaje o počasí na WOW.

Zadajte identifikačné číslo a kľúč Weathercloud, stlačte Uložiť.

Potom stlačte Dokončiť.

Prejdite na domovskú obrazovku Zoznamu zariadenia.

Ak nemáte identifikačné číslo a kľúč WOW, stlačte „Registrovať na Weather ObservationWebsite“, čím otvoríte svoj internetový prehliadač a aktivujete možnosť registrácie na WOW.

Met Office - Self Registration

Met Office

Register for Weather Observations Website

If you do not already have a Met Office account, please register a new account.

New Account

If you already have an account, please add a Weather Observations Website subscription to your existing account.

Existing Account

If you currently access services using http://services.metoffice.gov.uk or http://secure.metoffice.gov.uk, please register for a new Weather Observations Website account.

2) Registrácia na WeatherObservationWebsite

Zvoľte vybrať nový účet. Zobrazí sa formulár k vyplneniu.

Met Office - Self Registration

Met Office

Register for Weather Observations Website

First Name

Last Name

Username

Password

Confirm Password

3) Skutočný formulár je dlhší, ale všetky otázky by mali byť ľahko pochopiteľné.

Vyplňte a odošlite formulár. Čoskoro dostanete e-mail s pokynmi, ako sa prihlásiť.

Teraz počkajte na doručenie e-mailu a kliknutím na odkaz v e-maile potvrdte svoju e-mailovú adresu.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa k webovým stránkam.

Po prihlásení budete musieť vytvoriť nové stránky WOW. „Stránky“ sú spôsob, akým WOW organizuje údaje o počasí, ktorými prispievate. WOW v podstate vytvorí osobné internetové stránky pre vašu meteorologickú stanicu. S webovými stránkami súvisia dve položky, u ktorých budete musieť povoliť nahrávanie údajov:

Identifikačné číslo stránok: Ide o ľubovoľné číslo, ktoré sa používa na rozlíšenie vášho webu od iného. Toto číslo sa zobrazuje (v závorke) vedľa názvu alebo pod názvom vašich stránok na stránke s informáciami o webe, napríklad: 6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd

Overovací kľúč: Jedná sa o šesťmiestne číslo, ktoré slúži na zabezpečenie toho, aby dátá prichádzali od vás, nie od iného užívateľa.

Začnite nastavenie nových stránok kliknutím na: „Vstúpiť na stránky“:

Zobrazí sa vám formulár, v ktorom podrobne uvediete polohu stanice a radu ďalších nastavení súvisiacich s tým, ako si prajete, aby stránky fungovali. Po dokončení nastavenia by ste mali vidieť:



Uistite sa, že ste (stále) prihlásení k webu WOW. Prihláste sa, ak je treba. Teraz kliknite na „Moje stránky“ na navigačnej lište v hornej časti. Ak máte iba jeden web, zobrazí sa vám jeho stránka. Ak ich máte viac, musíte najskôr vybrať ten správny. Na tejto stránke nájdete identifikačné číslo webu tesne pod mapou:

Budete tiež musieť vytvoriť jedinečný šesťmiestny PIN kód, ktorý by ste mali uchovať v tajnosti. Je to „Overovací kľúč“. Nastavte toto číslo kliknutím na „Úprava web“ a vyplňte šesťmiestne číslo podľa vašej voľby:

Overovací kľúč

123456

K nastaveniu konfigurácie nahrávania pre WOW na meteorologickom serveri budete potrebovať „Identifikačné číslo stránok“ a „Overovací kľúč“. V mobilnej aplikácii prejdite na stránku „Zoznam zariadení“ a kliknite na zariadenie, ktoré chcete nakonfigurovať pre WOW. Potom sa zobrazí konfigurácia „Wunderground.com“. Ak chcete vidieť konfiguráciu „Weathercloud“, ignorujte to a kliknite na „Ďalej“. Stlačte ešte raz tlačidlo „Ďalej“ a teraz prejdite na obrazovku, kde budete konfigurovať WOW. Na tejto obrazovke vyplníte „Identifikačné číslo stanice“ hodnotu identifikačného čísla strán WOW a ako „Kľúč stanice“ použijete „Overovací kľúč „WOW“, ktorý ste vytvorili. Stlačením tlačidla „Uložit“ dokončíte konfiguráciu. Nahrajte svoje údaje o počasí na prispôsobené internetové stránky.

e) Upload your weather data to Customized Websit


A screenshot of a configuration interface. At the top, there is a button labeled "Customized". Below it, there are two buttons: "Disable" and "Enable". The "Enable" button is highlighted in blue. The next section is titled "Protocol Type Same As:" with two options: "Ecowitt" and "Wunderground", where "Wunderground" is selected. The "Server IP / Hostname" field contains "rtupdate.wunderground.com". The "Station ID:" field contains "I44JIUXI72". The "Station Key:" field contains "Isrlng". The "Port:" field is set to "80". The "Upload Interval:" field is set to "16 Seconds". At the bottom, there is a "Save" button.

Ak chcete nahrať údaje na svoj prispôsobený web, vyberte tlačidlo Umožniť (zobrazené modro) a vyberte typ protokolu. Webové stránky by mali mať rovnaký protokol ako Wunderground alebo Ecowitt. Zadajte všetky potrebné informácie. Stlačte tlačidlo Uložit.

8.1.2.2 Užívateľ iOS:


Teraz aktivujte aplikáciu, ktorú ste si stiahli do svojho mobilného zariadenia.

Hlavná obrazovka zobrazuje, že vaša stanica je off-line (pretože zatiaľ nie je pripojená k Wi-Fi).



Konfigurácia zariadenia

Poznámka: Ak vlastníte dvojpásmový router (2,4 GHz a 5,0 GHz), uistite sa, že sa pripájate k pásmu 2,4 GHz, inak sa nepodarí pripojiť meteorologickú stanicu k Wi-Fi.




1) Klepnite na ikonu nastavenie a zvoľte „Nakonfigurovať nové zariadenie.“



2) Vyberte zo zoznamu zariadenie, ktoré máte, a stlačte tlačidlo Ďalší.



3) Postupujte podľa informácií – zaškrtnite poličko pre potvrdenie „dokončená operácia“ a stlačte Ďalší.




4) Stlačte Synchronizovať a vyberte zo zoznamu WLAN svoju siet Wi-Fi, potom zadajte heslo pre svoju Wi-Fi a stlačte Ďalší.

Zvoľte svoju Wi-Fi siet, ktorú si prajete a vráťte sa do aplikácie sledovania meteorologickej stanice.



5)



6) Zvoľte svoju Wi-Fi sieť, ktorú si prajete a vráťte sa do aplikácie sledovania meteorologickej stanice.




7) Prejdite na nastavenie Wi-Fi stisnutím tlačidla „Vybrať Wi-Fi“.



8) Zvoľte zariadenie Wi-Fi. Zariadenie je pomenované “EasyWeather-WIFxxxxI” Vráťte sa do aplikácie sledovania meteorologickej stanice.



9) Pokiaľ je spojenie úspešne, prejdite automaticky na obrazovku „Nastavenie nahrávania“.



10) Môže sa stať, že sa nemožno vrátiť späť na tú istú sieť Wi-Fi, ktorú ste vybrali v kroku 4). Objaví sa okno „Pripojte svoje mobilné WiFi k xxxx (názov siete WiFi) a vráťte sa do aplikácie WS View“hz. Pokračujte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie nahrávania

Vaša konzola je schopná odosielať údaje vašich senzorov do vybraných internetových meteorologicických služieb: Wunderground.com, Weathercloud.net a wow.metoffice.gov.uk. Užívateľ sa musí zaregistrovať a vybrať webové stránky, aby získal identifikačné číslo stanice a heslo.

a) Nahrajte svoje údaje o počasí na internetové stránky Ecowitt



1) Na stránke pre nahrávanie ecowitt.net povoľte tlačidlo ON (zobrazené modro) a nastavte dobu intervalu nahrávania.
Na stránke stlačte tlačidlo Uložiť.


Skopírujte MAC adresu (bude použitá pre pridanie zariadení na server neskôr).

Stlačením tlačidla Registrovať na Ecowitt.net otvorite webový prehliadač a aktivujte možnosť Registrácia pomocou Ecowitt.net.



2) Dokončite registráciu na stránke Ecowitt

Ak máte konto a heslo, stlačte Späť na prihlásenie, aby ste sa prihlásili na web.



3) Stlačte ľavé horné tlačidlo ponuky a vyberte Zariadenie.

Stlačte Pridať zariadenie a zadajte všetky potrebné informácie.

Stlačte Uložiť.

Ak začiarknete možnosť Otvoriť údaje, vaše údaje o počasí si môžu prezerať ďalší ľudia.

b) Nahrajte svoje údaje o počasí na Wunderground.com

Device Info Upload Next
Server Wunderground
Station ID
Station Key
Save
Register at Wunderground
Wunderground PWS
EasyWeatherV1.2.2
Enter Station ID and Key and Select Save.

1) Nahrajte svoje údaje o počasí na Wunderground.com

Zadajte identifikačné číslo a kľúč stanice a stlačte Uložiť. Vaše identifikačné číslo stanice bude pridané k identifikačným číslam WU.

Potom stlačte Ďalej. Preskočte na obrazovku o nahrávaní údajov o počasí na Weathercloud.net

Ak nemáte identifikačné číslo a kľúč stanice Wunderground, stlačením tlačidla „Registrovať“ na Wunderground.com aktivujte možnosť Registrácia pomocou Wunderground.

Upload Register a PSW Register
Create WU account or register a PWS
E-mail
One e-mail can register multiple PWS
Password
Enter Password Again
Station Name
Device Location Current GPS Location
Latitude Longitude
wunderground.com Terms of Service
Accept Don't Accept

2) Registrovať na Wunderground.com

Zadajte svoju platnú e-mailovú adresu a heslo a získajte identifikačné číslo a kľúč stanice od Wunderground.com.

Zadajte Názov stanice, ktorý si prajete. Stlačením tlačidla „Aktuálna pozícia GPS“ získate aktuálnu polohu zariadenia so zemepisnou šírkou a dĺžkou.

Potom stlačte Registrovať.

Register a PSW Response
Congratulations! You successfully signed up your PWS!
Station id:I44JUXI66
Station password:k9f1nu1e
Your Credentials are Case sensitive. They can be retrieved from Wunderground.com through the My Weather Stations page in the My profile menu.


3) Ak sa zaregistrujete úspešne, dostanete identifikačné číslo a heslo / kľúč stanice. Dostanete tiež e-mail s informáciami o identifikačnom čísle a hesle / kľúčoch stanice.

Potom sa vráťte na nahrávaciu obrazovku Wunderground a zadajte identifikačné číslo a kľúč staníc.

c) Nahrajte svoje údaje o počasí na Weathercloud.net

Zadajte identifikačné číslo a kľúč Weathercloud, stlačte Uložiť. Potom stlačte Ďalší. Prejdite na obrazovku pre nahrávanie vašich údajov o počasí na WeatherObservation Website (WOW)

Ak nemáte identifikačné číslo a kľúč Weathercloud, stlačte „Registrovať na Weathercloud.net“, čím otvoríte svoj internetový prehliadač a aktivujete možnosť registrácie na Weathercloud.net. Pozri 8.1.2.1 Registrácia na Weathercloud.net. Postup je rovnaký.




d) Nahrajte svoje údaje o počasí na WeatherObservationWebsite (WOW)

Zadajte identifikačné číslo a kľúč Weathercloud, stlačte Uložiť. Potom stlačte tlačidlo Dokončiť. Prejdite na obrazovku Zoznam zariadení.

Ak nemáte identifikačné číslo a kľúč WOW, stlačte „Registrovať na WeatherObservationWebsite“, čím otvoríte svoj internetový prehliadač a aktivujete možnosť registrácie na WOW.

Pozri 8.1.2.1 Registrácia na WeatherObservationWebsite. Postup je rovnaký.




e) Nahrajte svoje údaje na prispôsobené webové stránky

Ak chcete nahráť údaje na svoj prispôsobený web, vyberte tlačidlo Umožniť (zobrazené modro) a vyberte typ protokolu. Webové stránky by mali mať rovnaký protokol ako Wunderground alebo Ecowitt. Zadajte všetky potrebné informácie. Stlačte Uložiť.


8.2 MOBILNÁ APLIKÁCIA – SEZNAM PRÍSTROJOV

Kliknutím na položku vašej konzoly v zozname zariadení sa dostanete na stránku, kde môžete zmeniť regisračné údaje WU. Pokiaľ chcete zastaviť odosielanie dát z konzoly do Wundergroundu, vymažte identifikačné číslo svojej stanice a vyberte „Uložit“.

Mobilné aplikácie – Zoznam zariadení (Android)



Mobilné aplikácie – Zoznam zariadení (iOS)



8.3 MOBILNÉ APLIKÁCIE – SKONTROLUJTE ÚDAJE O POČASÍ A GRAF WU


V mobilnej aplikácii kliknite na Ponuku, vyberte Panel WU a zobrazí sa stránka so zoznamom aktuálnych podmienok u tejto stanice.

Ak máte niekoľko identifikačných čísel WU, kliknite na identifikačné číslo stanice WU a prepnite na zobrazenie údajov z iných identifikačných čísel.

Mobilné aplikácie – panel WU (Android)



Mobilné aplikácie – panel WU (iOS)




8.4 MOBILNÉ APLIKÁCIE – ODSTRÁNENIE ALEBO PRIDANIE IDENTIFIKAČNÉHO ČÍSLA WU


Ak ste už predtým zaregistrovali svoju konzolu pre použitie na webe wunderground.com a chcete z aplikácie odstrániť toto zobrazenie údajov zariadenia, použite po kliknutí na ikonu nastavenie možnosť ponuky „Spravovať stanicu WU“, v zozname vyberte „Vymazať“ vašu konzolu a potvrďte, že chcete stanicu vymazať. Identifikačné číslo stanice sa odstráni zo zoznamu identifikačných čísel stanice WU a v aplikácii nebudú dátové informácie. Údaje sa však budú nahrávať na Wunderground.com ako obvykle.

Ak chcete pridať novú meteorologickú stanicu, aby ste si mohli prezeráť jej dátá v aplikácii, a toto zariadenie sa zaregistrovalo na webe Wunderground.com, vyberte „Pridať identifikačné číslo stanice WU“ a zadajte Identifikačné číslo stanice WU tohto nového zariadenia.

Mobilné aplikácie – odstránenie alebo pridanie identifikačného čísla WU (Android)




Mobilné aplikácie – odstránenie alebo pridanie identifikačného čísla WU (iOS)




8.5 MOBILNÉ APLIKÁCIE – NASTAVENIE JEDNOTIEK

Je možné, že budete chcieť zmeniť jednotky, v ktorých sú hlásené hodnoty zo senzorov. Kliknite na ponuku „Konfigurovať jednotky“ po kliknutí na ikonu nastavenia. Ďalej kliknite na typ senzora, pre ktorý chcete zmeniť jednotky hlásenia, a nastavte jednotky podľa potreby.

Mobilné aplikácie – zmena jednotiek (Android)




Mobilné aplikácie – zmena jednotiek (iOS)




9. REGISTRÁCIA PROSTREDNÍCTVOM PC NEBO MAC

Ak ste v nastavení Wi-Fi ešte nevykonali nastavenia pre wunderground.com, môžete tak urobiť neskôr. Vykonajte nasledujúce kroky:

- Navštívte stránku Wunderground.com a kliknite na Pridať sa, ako ukazuje šípka vpravo hore a vyberte možnosť Zaregistrovať sa zdarma.



- Kliknite na Viac a vyberte Pridať meteorologickú stanicu, čím svoju stanicu zaregistrujete.



- Kliknite na Overiť lokalitu a vyplňte formulár. Po odoslaní formulára uvidíte nasledujúce:

Step 3: Add Your WU Info to Your Weather Station Software

Congratulations. Your station is now registered with Wunderground!

You are almost done. Now go to your weather station software and add the following:

Your Station ID:
KCALOSAN764

Your Station Key/Password:
v8cp612c

[My Weather Stations](#)

It may take a few minutes or several hours for your station to start sending data to Weather Underground. ID and Password are case-sensitive. Process may require you to register with a 3rd party site (e.g. rainwise.net).

Not seeing your station data yet? Check out our [PWS Help Center](#).

Poznámka: Identifikačné číslo vašej stanice bude mať podobu: KSSCCCC ###, kde K znamená stanici v USA (I znamená medzinárodná), SS je váš štát, CCCC je vaše mesto a ### je číslo stanice v tomto meste.


V prípade vyššie KAZPHOEN424 znamená stanicu v USA (K), štát Arizona (AZ), mesto Phoenix (Phoen) a číslo 424.

Prezerať vašich údajov na Wunderground.com

Údaje svojej meteorologickej stanice môžete tiež sledovať pomocou webových stránok wunderground.com. Použijete adresu URL, ako je táto, kde vaše identifikačné číslo stanice nahradí text „STATIONID“:

<http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=STATIONID>

Zobrazí stánku ako nasledujúcu, kde si môžete prezerať dnešné i historické údaje:



Existujú tiež niektoré veľmi užitočné mobilné aplikácie. Tu uvedené adresy URL smerujú na webovú verziu stránok aplikácie. Nájdete ich tiež priamo v obchodoch iOS alebo Google Play:

- **WunderStation:** Aplikácia iPad pre sledovanie vašich údajov a grafov



- **Storm - Weather radar & maps:** Aplikácie iPad a iPhone pre sledovanie radarových obrazov, animácií vetra, oblačnosti a podrobné predpovede, a tiež údaje stanice PWS



- **Weather Underground: Predpoved:** Aplikácie iOS a Android pre predpovede



- **Monitorovanie meteorologickej stanice PWS:** Sledovanie podmienok počasia vo vašom susedstve alebo dokonca priamo na vašom dvore. Pripojte sa k wunderground.com



10. ÚDRŽBA

- Vyčistite zrážkomer raz za 3 mesiace. Otočte lievikom proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite ho, aby ste odkryli mechanizmus meradla, a očistite ho vlhkou handričkou. Odstráňte všetky nečistoty, zvyšky a hmyz. Ak je problém s napadnutím hmyzom, ľahko zostavu postriekajte insekticídom.
- Snímač slnečného žiarenia a solárny panel čistite každé 3 mesiace navlhčenou handričkou.
- Vymeňte batérie každé 1-2 roky. Ak ponecháte batérie príliš dlho, môžu z dôvodu pôsobenia prostredia vyliecť. V náročnom prostredí kontrolujte batérie každé 3 mesiace (pri čistení solárneho panelu).
- Pri výmene batérií aplikujte na svorky batérií antikoróznu zmes, ktorá je k dispozícii na Amazonu a vo väčšine železiarstva.
- Pri snehu postriekajte hornú časť meteorologickej stanice silikónovým sprejom proti námraze, aby ste zabránili hromadeniu snehu.

11. SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Vonkajšia rada senzorov nekomunikuje so zobrazovacou konzolou.	<p>Rada senzorov mohla byť nesprávne spustená a dátá sú registrované konzolou ako neplatné. Konzola musí byť resetovaná. Stlačte tlačidlo na resetovanie, ako je popísané v časti 5.2.</p> <p>Pomocou roztvorenej kancelárskej sponky stlačte tlačidlo resetovanie na 3 sekundy, aby sa napätie úplne vybilo.</p> <p>Vyberte batérie a počkajte minútu, zatiaľ čo zakrývate solárny panel, aby sa vybilo napätie.</p> <p>Vložte batérie späť a znova synchronizujte konzolu s radou senzorov vo vzdialosti asi 3 m.</p> <p>LED vedľa priestoru pre batérie bude blikať každých 16 sekúnd. Ak LED každých 16 sekúnd nebliká, vymeňte batérie vo vonkajšej rade senzorov.</p> <p>Pokiaľ boli batérie nedávno vymenené, skontrolujte ich polaritu. Ak senzor bliká každých 16 sekúnd, pokračujte ďalším krokom.</p> <p>Môže dôjsť k dočasnej strate komunikácie v dôsledku straty príjmu súvisiace s rušením alebo inými faktormi umiestnenia, alebo mohli byť vymenené batérie v rade senzorov a konzola nebola resetovaná. Riešenie môže byť jednoduché: vypnúť a zapnúť konzolu (odpojte napájanie zo siete a vyberte batérie, počkajte 10 sekúnd a znova zapojte napájanie zo siete a vložte batérie).</p>
Teplotný senzor ukazuje počas dňa príliš vysoký údaj.	<p>Uistite sa, že rada senzorov nie je príliš blízko zdrojom tepla alebo stavbám, ako sú budovy, chodník, steny alebo klimatizačné jednotky.</p> <p>Pomocou funkcie kalibrácie môžete kompenzovať problémy inštalácie súvisiace so zdrojmi sálavého tepla. Pozri časť 6.7.</p>

Relatívny tlak nesúhlasí s hlásením oficiálnej meteorologickej stanice.	Možno sledujete absolútny tlak, nie relatívny tlak. Vyberte relatívny tlak. Uistite sa, že ste správne skalibrovali senzor podľa oficiálnej miestnej meteorologickej stanice. Podrobnosti nájdete v časti 6.7.
Údaje sa nenašasujú na Wunderground.com	Skontrolujte, či sú vaše heslo alebo kľúč správne. Ide o heslo, ktoré ste zaregistrovali na webe Wunderground.com. Heslo Wunderground.com nemôže začínať iným, než alfanumerickým znakom (obmedzenie je dané webom Wunderground.com, nie stanicou). Príklad: \$ oewkrf nie je platné heslo, ale oewkrf \$ je platné. Skontrolujte, či je vaše identifikačné číslo stanice správne. U identifikačného čísla stanice sú všetky písmená veľké a najbežnejším problémom je nahradenie písmena O číslicou 0 (alebo naopak). Príklad: KAZPHOEN11, nie KAZPH0EN11 Uistite sa, že dátum a čas na konzole sú správne. Ak nie, je možné, že hlásite staré údaje, nie údaje v reálnom čase. Uistite sa, že vaša časová zóna je nastavená správne. Ak nie je, je možné, že hlásite staré údaje, nie údaje v reálnom čase. Skontrolujte nastavenie firewallu svojho routera. Konzola odosiela údaje cez Port 80.
Nie je Wi-Fi spojenie	Skontrolujte na displeji symbol Wi-Fi. Ak je bezdrôtové pripojenie úspešné, zobrazí sa v časovom poli ikona Wi-Fi  Skontrolujte, či sú nastavenia Wi-Fi modemu správne (názov siete a heslo). Uistite sa, že je konzola pripojená k napájaniu striedavým prúdom. Konzola sa nepripojí k WiFi, ak je napájaná iba z batérií. Konzola podporuje a pripája sa iba k routerom 2,4 GHz. Ak vlastníte router s frekvenciou 5 GHz a jedná sa o dvojpásmový router, budete musieť vypnúť pásmo 5 GHz a aktivovať pásmo 2,4 GHz. Konzola nepodporuje hostujúce siete.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEď SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASŤI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

 Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ME3900 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity



GoGEN

www.GoGEN.cz