

SK

**PODROBNÉ POKYNY
NA POUŽITIE
ELEKTRICKEJ RÚRY**

gorenje
BY
ora ïto

Ďakujeme Vám za Vašu
dôveru a zakúpenie nášho prístroja.

Tento podrobnyj návod na obsluhu
na uľahčenie obsluhy tohto výrobku.
Návod by vám mal umožniť spoznať
váš nový spotrebič tak rýchlo, ako je
to možné.

Uistite sa, že ste obdržali
nepoškodený spotrebič. Ak zistíte
poškodenie vyplývajúce z prepravy,
obráťte sa, prosím na predajcu, od
ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo
na miestny sklad, z ktorého bol
dodaný. Telefónne číslo nájdete na
faktúre, alebo na dodacom liste.

Návod na inštaláciu a pripojenie je
dodaný na samostatnom liste.

Návod na obsluhu je tiež k dispozícii
aj na našej webovej stránke:

[www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />](http://www.gorenje.com)

-  Dôležitá informácia
-  Rada, poznámka

OBSAH

| | |
|---|--------------------------------------|
| 4 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | ÚVOD |
| 5 Pred zapojením rúry do siete | |
| | |
| 6 ELEKTRICKÁ RÚRA | |
| 10 Ovládací panel | |
| 11 Technické údaje | |
| | |
| 12 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA | PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA PRVÉ POUŽITIE |
| | |
| 13 KROKY PRE SPUSTENIE PEČENIA (1 - 4) | POSTUP VARENIA |
| 13 Krok 1: VÝBER REŽIMU VARENIA | |
| 15 Krok 2: VÝBER NASTAVENIA | |
| 16 Krok 3: SPUSTENIE VARENIA | |
| 16 Krok 4: VYPNUTIE RÚRY | |
| | |
| 17 POPIS SYSTÉMOV (REŽÍMOV VARENIA) A TABUĽKY VARENIA | |
| | |
| 34 ÚDRŽBA & ČISTENIE | ÚDRŽBA & ČISTENIE |
| 35 Bežné čistenie rúry | |
| 36 Použitie funkcie aqua clean na čistenie rúry | |
| 37 Demontáž a čistenie drôtených rošťov a teleskopických vysúvacích vodítok | |
| 38 Inštalácia katalytických vložiek | |
| 39 Čistenie stropu rúry | |
| 40 Zloženie a vloženie dvierok rúry | |
| 43 Odstránenie a vloženie sklenenej tabule dverí | |
| 44 Výmena žiarovky | |
| | |
| 45 RIEŠENIE PROBLÉMOV | RIEŠENIE PROBLÉMOV |
| | |
| 46 LIKVIDÁCIA | |

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKÝNY



POZORNE SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE HO PRE POTREBU DO BUDÚCNOSTI.

Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so slabšími fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ktoré sú pod dozorom alebo boli oboznámené s bezpečným použitím spotrebiča a uvedomujú si možné nebezpečenstvá. So spotrebičom by sa deti nemali hrať. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu zariadenia.

UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti môžu byť počas používania horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcich súčastí spotrebiča. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať mimo spotrebiča, pokial' nie sú pod dozorom.

UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať na veľmi vysokú teplotu. Malé deti by sa mali držať mimo dosahu spotrebiča.

Počas používania sa spotrebič zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcich súčastí vo vnútri rúry.

Používajte len teplotnú sondu určenú pre túto rúru.

UPOZORNENIE: Predtým, ako budete vymieňať žiarovku, spotrebič vypnite, aby ste sa vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Pri čistení sklenených dvierok rúry/skleneného príklopu varnej platne (ak je ním spotrebič vybavený) nepoužívajte veľmi drsné čistiace prostriedky či drôtenky, pretože nimi môžete poškriabať povrch a spôsobiť tak narušenie skla.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe, mohlo by to viesť k zásahu elektrickým prúdom.

Pevné elektrické vedenie musí obsahovať zariadenia na odpojenie v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu (iba pre spotrebiče s pripojovacím káblom).

Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívnymi dverami, aby nedošlo k prehrievaniu.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ako napríklad vykurovanie miestnosti, sušenie domáčich zvierat alebo iných zvierat, papiera, látok, byliniek a pod., pretože to môže viesť k úrazu alebo spôsobiť požiar.

Spotrebič môže do zdroja elektrickej energie zapojiť iba autorizovaný servisný technik alebo odborník. Manipulácia so spotrebičom alebo neodborná oprava môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie výrobku.

Ak sa napájacie káble ostatných spotrebičov, ktoré sa nachádzajú blízko sporáka, zachytia v dvierkach rúry, môžu sa poškodiť, čo môže spôsobiť skrat. Preto udržiavajte napájacie káble iných spotrebičov v bezpečnej vzdialosti od sporáka.

Na steny rúry nedávajte hliníkovú fóliu a nádoby na pečenie alebo iný riad neumiestňujte na spodnú časť rúry. Hliníková fólia zabráni prúdeniu vzduchu v rúre, zamedzí procesu varenia a zničí smaltovaný povrch.

PRED ZAPOJENÍM RÚRY DO SIETE:



Pred zapojením spotrebiča do siete si pozorne prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím spotrebiča.

Počas používania sa dvierka rúry zohrejú na vysokú teplotu. Inštaláciou tretieho skla alebo dodatočnej ochrany znížte teplotu vonkajšieho povrchu (platí len pre určité modely).

Pány dvierok rúry sa môžu pod nadmernou záťažou poškodiť. Na otvorené dvierka rúry nekladte žiadne ľahké nádoby ani sa o ne počas čistenia vnútra rúry neopierajte. Nikdy si na otvorené dvierka rúry nestavajte ani nedovoľte detom, aby si ne sadali.

Prevádzka spotrebiča je bezpečná s aj bez líšt.


Uistite sa, že ventily nie sú nikdy prikryté alebo inak zablokované.

Prípadné rozdiely v odtieňoch farby medzi rôznymi spotrebičmi alebo komponentmi z rovnakej dizajbovej linie sa môžu objaviť v dôsledku rôznych faktorov, ako napríklad uhol, pod ktorým sa na spotrebič pozerať, rôzne farebné pozadie, materiály a osvetlenie miestnosti.

ELEKTRICKÁ RÚRA

(POPIS RÚRY A ZARIADENIA - V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Nákres predstavuje jeden zo vstavaných modelov spotrebiča. Vzhľadom na to, že spotrebiče, pre ktoré bol tento návod zostavený môžu mať rozličné vybavenie, niektoré funkcie, popísané v tomto návode sa nemusia vzťahovať na váš spotrebič.



PUSH-PULL OVLÁDACÍ GOMBÍK

Jemne zatlačte ovládač, kým nevyskočí; potom ním otočte.

 Po každom použití otočte ovládač späť do polohy "off" a zasuňte ho späť. Push-pull ovládač môžete zasunúť naspäť, iba keď je v polohe "off" (vypnutý).

INDIKÁTORY

Pokiaľ sú aktivované vyhrievacie telesá, červený indikátor svieti. Po dosiahnutí požadovanej teploty indikátor zhasne.

Po zvolení funkcie sa rozsvieti požadovaný indikátor. Tieto spotrebiče nemajú žltý indikátor (len pri niektorých modeloch).

Osvetlenie rúry sa zapne automaticky po zvolení systému varenia.

DRÔTENÉ ROŠTY

Drôtené rošty umožňujú prípravu jedla na štyroch úrovniach (vezmíte prosím na vedomie, že úrovne vodítok sa počítajú zdola nahor). Úrovne 3 a 4 sú určené na grilovanie.

TELESKOPICKÉ VYSÚVACIE VODÍTKA

Teleskopické vysúvacie vodítka môžete zasunúť do druhej, tretej a štvrtnej úrovne. Vysúvacie vodítka môžete čiastočne alebo úplne vysunúť.

SPÍNAČ DVERÍ RÚRY

Spínač vypne ohrev rúry a ventilátor, keď v priebehu varenia otvoríte dvierka. Po opäťovnom zatvorení spínač opäť Ked' dvere zatvoríte ohrev a ventilátor sa znova spustia.

CHLADIACI VENTILÁTOR

Spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom, ktorý chladí skelet rúry a ovládací panel spotrebiča.

PREDĺŽENÁ PREVÁDZKA CHLADIACEHO VENTILÁTORA

Po vypnutí rúry ventilátor pokračuje v prevádzke počas krátkej doby, aby ochdail rúru.

VYBAVENIE RÚRY A PRÍSLUŠENSTVO (V závislosti od modelu)




SKLENÁ PANVICA NA PEČENIE sa používa na varenie so všetkými systémami. Môže byť tiež použitá na servírovanie.




ROŠT sa používa na grilovanie alebo ako podpora pre panvicu, pekáč alebo zapekaciu misu s pokrmom.

 K dispozícii je bezpečnostná poistka na rošte. Pred keď vyberáte rošt z rúry mierne ho vpredu zdvihnite.



PLYTKÝ PLECH sa používa na pečenie pečiva a koláčov.




HLBOKÝ PLECH je určený na pečenie mäsa a pečenie vlhkého pečiva. Môže byť tiež použitý na zachytávanie kvapkajúcej šťavy.


-💡 Hlboký plech nikdy nevkladajte na prvú úroveň počas procesu varenia okrem prípadov, keď grilujete a používate ho na zachytanie kvapkajúcej šťavy.



Ked' sa príslušenstvo na pečenie zohreje, môže sa zmeniť ich tvar. To neovplyvňuje ich funkčnosť a ich pôvodná forma sa obnoví po ochladení.




Plech by mal byť vždy vložený do drážky medzi dvoma profilmami.



S teleskopickými rozšíriteľnými lištami, najsú vytiahnite lišty na jednu úroveň a umiestnite na ne plech. Potom ich zatlačte na doraz.

-💡 Dvierka rúry zavorte, keď sú teleskopické vodiace lišty zasunuté do rúry až na doraz.



KATALYTICKÉ VLOŽKY bránia
zachytávaniu tukov po stranách vnútra rúry.




OTOČNÝ ROŠT používajte na pečenie
mäsa, kurača, špízu a pod., skladá sa z roštu,
šraubu a odnímateľnej rukoväte.



Spotrebič a jeho časti sa majú tendenciu počas varenia zohriať.
Používajte kuchynské rukavice.

OVLÁDACÍ PANEL (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)



1 OVLÁDAC

2 MINÚTKA,
ČASOVAC
ODPOČÍTAVANIA
(v závislosti od
modelu)

3 TEPLOTA

4 OVIÁDANIE
RÚRY

ČERVENÝ
INDIKÁTOR
svieti pri aktivácii
tepelných telies.
Ked' je dosiahnutá
požadovaná teplota,
indikátor zhasne.

POZNÁMKA:

Symboly režimu varenia môžu byť umiestnené na otočnom ovládači, alebo na prednom paneli (v závislosti od modelu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

| | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| XXXXXX | 220-240V ~ | Pn _{max} : 3.5 kW |
| TIP: XXXXXX | 220V-240V, 50/60Hz | |
| ART. Nr: | | |
| SER. Nr: XXXXXX | | TN XXXXX |

Typový štítok obsahujúci
základné informácie o spotrebiči,
sa nachádza na okraji rúry a je
viditeľný pri otvorených dverách
rúry.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Po obdržaní spotrebiča odstráňte všetky časti, vrátane akýchkoľvek prepravných zariadení z rúry.


Vyčistite všetko príslušenstvo a doplnky teplou vodou a bežným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

Ked' sa rúra zahreje prvýkrát, budete cítiť charakteristickú vôňu nového spotrebiča. Počas prvého použitia miestnosť dôkladne vetrajte.

KROKY PRE SPUSTENIE PEČENIA (1 - 4)

KROK 1: VÝBER REŽIMU VARENIA

0



Otáčaním ovládača (doprava a doľava) zvoľte spôsob varenia (pozri tabuľku programov, v závislosti od modelu)



Nastavenia môžete tiež zmeniť v priebehu varenia.


| REŽIM | POPIS | ODPORÚČANÁ TEPLOTA (°C) |
|----------------------|---|-------------------------|
| REŽIM VARENIA | | |
| »sss | RÝCHLY PREDOHREV Túto funkciu použite, ak chcete predohriať rúru na požadovanú teplotu v čo najkratšom možnom čase. Funkcia nie je vhodná na varenie jedla. Keď sa rúra zohreje na požadovanú teplotu, ohrevný proces je ukončený. | 160 |
| — | HORNÝ A DOLNÝ OHREV Ohrevné telesá v spodnej a hornej časti rúry budú rovnomerne šíriť teplo vo vnútri rúry. Pečivo alebo mäso môžete pečiť iba na jednej výškovej úrovni. | 200 |
| — | HORNÝ OHREV Teplo sa bude šíriť iba cez horné ohrevné teleso v strope rúry. Použite ho na zhnednutie prípravovaného jedla (konečné dopečenie). | 180 |
| — | DOLNÝ OHREV Teplo sa bude šíriť iba dolným ohrevným telesom. Použite toto ohrevné teleso na dopečenie spodnej strany jedla. | 180 |
| ▼▼ | GRIL Pracovať bude iba časť veľkého grilu. Tento systém sa používa na grilovanie menšieho množstva jedla, zapekačky alebo klobásy či na opekanie chleba. | 240 |
| ▼▼▼ | VELKÝ GRIL Pracuje horné ohrevné teleso a gril. Teplo sa šíri priamo z grilu nainštalovaného v strope rúry. Pre zvýšenie ohrevného účinku sa aktivuje tiež horné ohrevné teleso. Táto kombinácia sa používa na grilovanie menšieho množstva mäsa, zapekačiek, klobások a na opekanie chleba. | 240 |
| ▼▼▼ | GRIL S VENTILÁTOROM Spustené bude grilovacie ohrevné teleso. Táto kombinácia sa používa na grilovanie mäsa a na pečenie väčších kusov mäsa a hydiny na jednej výškovej úrovni. Je tiež vhodná na gratinované jedlá a na vytvorenie chrumkavej kôrky/zapečenie syra. | 170 |

| REŽIM | POPIS | ODPORÚČANÁ TEPLOTA (°C) |
|---|---|-------------------------|
|  | HORNÝ OHREV A VENTILÁTOR Spustené bude horné ohrevné teleso. Použite tento spôsob na opekanie väčších kusov mäsa a hydiny. Je tiež vhodný na gratinovanie jedla. | 170 |
|  | HORÚCI VZDUCH A DOLNÝ OHREV Spustené bude dolné ohrevné teleso, kruhové teleso a ventilátor. Používa sa na pečenie pizze, koláčov, kysnutého cesta a krehkého pečiva na niekoľkých úrovniach súčasne. | 200 |
|  | HORÚCI VZDUCH Spustené bude kruhové ohrevné teleso a ventilátor. Ventilátor nainštalovaný na zadnej vnútorej stene rúry zaistí neustálu cirkuláciu vzduchu okolo pečeného mäsa alebo cesta. Tento systém sa používa na opekanie mäsa a pečenie cesta na niekoľkých úrovniach súčasne. | 180 |
|  | DOLNÝ OHREV A VENTILÁTOR Používa sa na pečenie kysnutého, ale málo rastúceho cesta a na zaváranie ovocia a zeleniny. | 180 |
|  | HORNÝ A DOLNÝ OHREV S VENTILÁTOROM Aktivované sú obidve ohrevné telesá a ventilátor. Ventilátor umožňuje rovnomernú cirkuláciu horúceho vzduchu vo vnútri rúry. Použíte na pečenie pečiva, na rozmrzovanie a na sušenie ovocia a zeleniny. | 180 |
|  | OHRIEVANIE TANIEROV Túto funkciu použíte na zohriatie vášho riadu (taniere, šálky) pred podávaním jedla, aby ste jedlo udržali dlhšie teplé. | 60 |
|  | GENTLEBAKE ¹⁾ Táto funkcia umožňuje jemné, pomalé pečenie, ktoré zanecháva jedlo vláčne a šťavnaté. Je vhodné na pečenie mäsa, rýb a pečenie múčníkov na jednej úrovni. | 180 |
|  | ROZMRAZOVANIE Vzduch prúdi bez aktivovaných ohrevných telies. Aktívny bude iba ventilátor. Funkcia je určená na pomalé rozmrzovanie potravín. | - |
|  | AQUA CLEAN Teplo vyžarujie iba dolné ohrevné teleso. Použite túto funkciu na čistenie rúry od msatnoty a zapečených zvyškov z jedla, program trvá 30 minút. | 70 |


¹⁾ Používa sa na určenie triedy energetickej účinnosti podľa normy EN 60350-1.

KROK 2: VÝBER NASTAVENIA


NASTAVENIE TEPLITOTY VARENIA



Ovládač nastavte do polohy systému rúry s veľkým grilom a grilom.




NASTAVENIE HODÍN



MINÚTKA

Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek nastavte čas. Potom doladte nastavenie otočením ovládača opačne. Maximálne nastavenie je 60 minút. Po uplynutí nastaveného času sa približne na päť sekúnd aktivuje zvukový signál.



ČASOVÁČ VYPNUTIA

Najskôr zvoľte varný systém a teplotu. Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek nastavte čas. Po uplynutí nastaveného času sa varný systém vypne.


Ak nechcete použiť časovač, alebo čas bude kratší ako 15 minút alebo dlhší ako 120 minút, odporúčame ručné nastavenie. Otočením ovládača dolava vyberte symbol (ručné). V polohe „0“ rúra nebude pracovať.

KROK 3: SPUSTENIE VARENIA

Nastavte systém a teplotu; potom spustite varenie.

KROK 4: VYPNUTIE RÚRY

Ovládač varného systému otočte do pozície „0“.



 Po ukončení varenia bude ventilátor ešte pracovať v závislosti od teploty. Ak ponecháte pokrm v rúre, môže sa z neho uvoľniť vlhkosť a skondenzovať na prednom paneli al dverách.

POPIS SYSTÉMOV (REŽIMOV VARENIA) A TABUĽKY VARENIA

Ak vaše požadované jedlo nenájdete v tabuľke varenia, pozrite si podobné jedlo.

Zobrazené informácie sa vzťahujú na varenie na jednej úrovni.

Interval odporúčanej teploty je uvedený. Začnite pri nastavení nižšej teploty a zvyšujte ju, ak zistíte, že sa jedlo dostatočne nepečie.

Doby varenia sú hrubé odhady a môžu kolísť v závislosti od určitých podmienok.

Symbol * znamená, že rúru môžete pri zvolenom režime varenia predhriat.

Rúru predhrievajte iba v prípade, ak sa to odporúča v recepte v tabuľke tohto návodu na obsluhu. Zahrievanie prázdnej rúry spotrebuje množstvo energie.

Preto pečenie viacerých druhov pečiva alebo niekoľkých pízz postupne, ušetrí množstvo energie, pretože rúra už bude predhriata.

Použite tmavé, čierne plechy a panvice potiahnuté silikónom alebo smaltem, pretože veľmi dobre vedú teplo.


Pri použití pergamenového papiera sa uistite, že je odolný voči vysokým teplotám. Pri pečení väčších kusov mäsa alebo pečiva sa vytvára množstvo pary vo vnútri rúry, čo sa môže kondenzovať na dverách rúry. Toto je normálny jav, ktorý nemá vplyv na funkciu spotrebiča. Po ukončení procesu varenia, utrite dvere a sklo na dverach do sucha.

Vypnite rúru približne 10 minút pred ukončením procesu varenia, aby ste ušetrili energiu využitím nahromadeného tepla (toto neplatí pri režimoch a systémoch s mikrovlnami).

Nechladte potraviny v uzavorennej rúre, aby ste zabránili kondenzácii (roseniu).

REŽIMY (SYSTÉMY) VARENIA

HORNÝ A DOLNÝ OHREV



Ohrevné telesá v dne a strope vnútra rúry vyžarujú teplo rovnomerne do vnútorného priestoru rúry.

Praženie mäsa:

Použite nádoby smaltované, s tvrdeného skla, hliny alebo zliatiny. Nerezové nádoby nie sú vhodné, pretože silno odrážajú teplo.

Zaistite dostatok tekutiny v priebehu procesu varenia, aby ste zabránili pripáleniu mäsa. Mäso v priebehu varenia otočte. Pečienka bude šťavnatejšia, ak ju prikryjete.

| Pokrm | Hmotnosť (g) | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|
| MÄSO | | | | |
| Bravčová pečienka | 1500 | 2 | 190-200 | 120-130 |
| Bravčové plece | 1500 | 2 | 190-200 | 120-140 |
| Bravčová roláda | 1500 | 2 | 190-200 | 120-140 |
| Sekaná | 1500 | 2 | 200-210 | 60-70 |
| Hovädzia pečienka | 1500 | 2 | 190-210 | 120-140 |
| Sviečková | 1000 | 2 | 200-210 | 40-60 |
| Telacia roláda | 1500 | 2 | 180-200 | 90-120 |
| Jahňacia sviečková | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
| Zajačie stehná | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
| Stehno diviny | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
| Pizza* | / | 2 | 220 | 25 |
| Kurča | 1500 | 2 | 200 | 80 |
| RYBA | | | | |
| Dusená ryba | 1000 | 2 | 210 | 50-60 |

Použite tento spôsob pečenia kurača, ak spotrebič nemá prednastavenie.

Použite tento spôsob pečenia pizza, ak spotrebič nemá prednastavenie.

Pečenie pečiva

Používajte len jednu úroveň a tmavé plechy na pečenie. Vo svetlých plechoch alebo panviciach sa pečivo dobre neprepečie, pretože takéto nádoby odrážajú teplo. Vždy umiestnite plechy na pečenie na rošt. Ak používate dodané plechy na pečenie, vyberte rošt. Doba varenia bude kratšia, ak rúru predhrejete.


| Pokrm | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| PEČIVO | | | |
| Zeleninový nákyp | 2 | 190-200 | 30-35 |
| Sladký nákyp | 2 | 190-200 | 30-35 |
| Rolky * | 2 | 200-220 | 30-40 |
| Chlieb * | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Biely chlieb * | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Pohánkový chlieb * | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Celozrnný chlieb * | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Ražný chlieb * | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Pšeničný chlieb * | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Orechová torta | 2 | 180 | 55-60 |
| Piškót * | 2 | 160-170 | 25-30 |
| Tvarohový koláč | 2 | 170-180 | 65-75 |
| Šálkový koláč | 2 | 170-180 | 25-30 |
| Malé pečivo z kysnutého cesta | 2 | 200-210 | 25-30 |
| Kapustové pirohy | 2 | 185-195 | 25-40 |
| Ovocný koláč | 2 | 150-160 | 40-50 |
| Sušienky | 2 | 90 | 120 |

| Rada | Použitie |
|---|--|
| Je koláč hotový? | <ul style="list-style-type: none"> Prepichnite tortu na vrchu dreveným špáradlom alebo špajchľou. A sa netvoria stopy na špáradle alebo špajchli pri vytiahnutí, koláč (torta) je hotový. Vypnite rúru a využite zostatkové teplo. |
| Torta sa zosype? | <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte recept Nabudúce použite menej tekutiny. Všimnite si dobu miešania pri použití malého mixéra, miešadla atď. |
| Koláč je príliš svetlý na spodku? | <ul style="list-style-type: none"> Použite tmavé plechy na pečenie alebo podnosy. Umiestnite plech na pečenie o jednu úroveň nižšie a zapnite dolný ohrev ku koncu priebehu varenia. |
| Torta s vlhkou plnkou nie je dopečená? | <ul style="list-style-type: none"> Zvýšte teplotu a predĺžte dobu pečenia. |



Nevkladajte hlboké plechy na pečenie do prvej úrovne.

VEĽKÝ GRIL, GRIL



Pri grilovaní pokrmu s veľkým grilom bude pracovať horné výhrevné teleso a teleso grilu nainštalované na strope rúry.

Pri grilovaní s normálnym grilom (nie veľkým), bude pracovať iba teleso grilu, časť veľkého grilu.

Infračervené ohrevné teleso (gril) predhrejte na päť minút.

Dohliadajte na priebeh varenia po celú dobu. Mäsa sa môže rýchlo pripáliť kvôli vysokým teplotám.

Praženie s grilom je vhodné pre chrumkavé varenie s nízkym obsahom tuku a klobásy, kusov mäsa a ryby (stejky, rezne, stejky z lososa alebo filety atď.), alebo opečeného chleba.

Ak grilujete priamo na rošte, potrite ho olejom, aby ste zabránili prepečeniu mäsa k roštu a vložte ho na štvrtú úroveň. Vložte hlbokú panvicu na prvý alebo druhú úroveň. Pri grilovaní v plechu na pečenie sa uistite, že je v ňom dostatok tekutín, aby sa zabránilo prípečeniu. Mäso v priebehu varenia otočte.

Po grilovaní, vyčistite rúru, príslušenstvo a riad.

Tabuľka grilovania - malý gril

| Typ pokrmu | Hmotnosť (g) | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|
| MÄSO | | | | |
| Biftek | 180g/szt. | 3 | 240 | 18-21 |
| Bravčové rezne | 180g/szt. | 3 | 240 | 18-22 |
| Karbonátky/kotlety | 180g/szt. | 3 | 240 | 20-22 |
| Grilované klobásy | 100g/szt. | 3 | 240 | 11-14 |
| TOASTOVANÝ CHLIEB | | | | |
| Toast | / | 4 | 240 | 3-4 |
| Sendvič | / | 4 | 240 | 5-7 |

Tabuľka grilovania – veľký gril

| Typ pokrmu | Hmotnosť (g) | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|
| MÄSO | | | | |
| Biftek | 180 g / szt. | 3 | 240 | 14-16 |
| Biftek - prepečený | 180 g / szt. | 3 | 240 | 18-21 |
| Bravčová krkovička | 180 g / szt. | 3 | 240 | 19-23 |
| Karbonátky / Kotlety | 180 g / szt. | 3 | 240 | 20-24 |
| Telací rezeň | 180 g / szt. | 3 | 240 | 19-22 |
| Klobása | 100 g / szt. | 3 | 240 | 11-14 |
| Leberkäse | 200 g / szt. | 3 | 240 | 9-15 |
| RYBA | | | | |
| Lososové plátky | 600 | 3 | 240 | 19-22 |
| TOASTOVÝ CHLIEB | | | | |
| 6 krajcov bieleho chleba | / | 4 | 240 | 1.5-3 |
| 4 krajce obilného chleba | / | 4 | 240 | 2-3 |
| Sendvič | / | 4 | 240 | 3.5-7 |

Pri grilovaní v plechu na pečenie sa uistite, že je v ňom dostatok tekutín, aby sa zabránilo pripáleniu. Mäso v priebehu varenia otočte.

Pri pečení pstruha, poklepte rybu papierovou utierkou. Vo vnútri okoreňte; na vonkajšej strane potrite olejom a položte na rošt. Počas grilovania rybu neotáčajte.






Pri použití grilu (infračerveného ohrevu) majte vždy zatvorené dvere rúry.



Gril, rošt a ďalšie príslušenstvo rúry sa môže počas grilovania veľmi zahrievať. Preto používajte kuchynské rukavice a klieše na mäso.

Pečenie s otočným roštom (v závislosti od modelu)

Maximálna teplota pri použití grilu je 240°C.



- 1** Vložte držiak roštu do tretej úrovne zdola a položte hlboký plech na dno (prvú) úroveň ako odkvapkávaciu misku.

- 2** Napichnite mäso na rošt a dotiahnite skrutky.

- 3** Položte rukoväť roštu na predný držiak roštu a vložte špičku do otvoru na pravej strane zadnej steny rúry (otvor je chránený otočným krytom).

- 4** Uvoľnite držiak roštu a zatvorte dvere rúry.


Zapnite rúru a zvolte režim VEĽKÝ GRIL.



Gril bude pracovať len vtedy, keď sú dvere rúry zatvorené.



GRILOVANIE S VENTILÁTOROM




2

V tomto prevádzkovom režime, pracuje gril a ventilátor súčasne. Je to vhodné na grilovanie mäsa, rýb a zeleniny.

(Pozri popis a rady ku grilovaniu.)

| Pokrm | Hmotnosť (g) | Úroveň (zdola) | Teplota | Čas prípravy (minúty) |
|-------------------|--------------|----------------|---------|--|
| MÄSO | | | | |
| Kačka * | 2000 | 2 | 150-170 | 80-100 |
| Bravčová pečienka | 1500 | 2 | 160-170 | 60-85 |
| Bravčové plece | 1500 | 2 | 150-160 | 120-160 |
| Bravčové stehno | 1000 | 2 | 150-160 | 120-140 |
| Polka kurčatá | 600 | 2 | 180-190 | 25 (na jednej strane) 20 (na druhej strane) |
| Kurča | 1500 | 2 | 190 | 30 (na jednej strane) 30 (na druhej strane) |
| RYBA | | | | |
| Pstruh* | 200 g/kom | 2 | 170-180 | 45-50 |

HORÚCI VZDUCH A DOLNÝ OHREV




Dolné ohrevné teleso, okrúhle ohrevné teleso a teplovzdušný ventilátor pracujú. Vhodné na pečenie pizze, jablkového koláča a ovocného koláča.

(Pozrite popis a rady k pečeniu s horúcim vzduchom a dolným ohrevom.)

| Pokrm | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Tvarohový koláč | 2 | 150-160 | 65-80 |
| Pizza * | 2 | 200-210 | 15-20 |
| Quiche Lorraine, krehké | 2 | 180-200 | 35-40 |
| Jablkový koláč, kysnuté cesto | 2 | 150-160 | 35-40 |
| Jablkový závin | 2 | 170-180 | 45-65 |



HORÚCI VZDUCH



Pracuje okrúhle ohrevné teleso a ventilátor. Ventilátor nainštalovaný v zadnej stene vnútra rúry zaistuje, že horúci vzduch neustále obieha okolo pečeného mäsa alebo pečiva.

Praženie mäsa:

Používajte len jednu úroveň a tmavé plechy na pečenie. Vo svetlých plechoch alebo panviciach sa pečivo dobre neprepečie, pretože takéto nádoby odrážajú teplo.

Zaistite dostatok tekutiny v priebehu procesu varenia, aby ste zabránili pripáleniu mäsa. Mäso v priebehu varenia otočte. Pečienka bude šťavnatejšia, ak ju prikryjete.

| Pokrm | Hmotnosť (g) | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|
| MÄSO | | | | |
| Bravčová pečienka, vrátane kože | 1500 | 2 | 170-180 | 140-160 |
| Bôčik | 1500 | 2 | 170-180 | 120-150 |
| Kačka | 1700 | 2 | 160-170 | 120-150 |
| Hus | 4000 | 2 | 150-160 | 180-200 |
| Morka | 5000 | 2 | 150-170 | 180-220 |
| Kuracie prsia | 1000 | 2 | 180-190 | 70-85 |
| Plnené kurča | 1500 | 2 | 170-180 | 100-120 |

Pečenie pečiva

Predhratie sa odporúča.

Sušienky a sucháre môžete piecť v plytkých plechoch na pečenie na niekoľkých úrovniach súčasne (druhej a tretej).

Všimnite si, že doba pečenia sa môže lísiť, aj keď používate rovnaké plechy na pečenie.

Sušienky v hornom plechu na pečenie môžu byť upečené skôr ako v plechu nižšie.

Plechy na pečenie umiestnite vždy na rošt. Ak používate dodané plechy na pečenie, rošt vyberte.


Pre rovnometerné upečenie sa uistite, že sú sušienky rovnako hrubé.

| Pokrm | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| PEČIVO | | | |
| Torta | 2 | 150-160 | 45-60 |
| Piškotový múčnik | 2 | 150-160 | 25-35 |
| Drobená torta | 2 | 160-170 | 25-35 |
| Ovocná torta | 2 | 150-160 | 45-65 |
| Slivkový koláč | 2 | 150-160 | 30-40 |
| Hubové rolky* | 2 | 160-170 | 15-25 |
| Ovocný koláč | 2 | 160-170 | 50-70 |
| Vianočka | 2 | 160-170 | 35-50 |
| Jablkový závin | 2 | 170-180 | 40-60 |
| Plnené rožky | 2 | 170-180 | 30-35 |
| Sušienky | 2 | 150-160 | 15-25 |
| Sušienky, lisované | 2 | 150-160 | 15-28 |
| Jemné pečivo, kysnuté | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Jemné pečivo, lístkové cesto | 2 | 170-180 | 20-30 |
| Jogurt | 2 | 40 | 240 |
| PEČIVO - MRAZENÉ | | | |
| Jablko a tvarohový závin | 2 | 170-180 | 50-70 |
| Pizza | 2 | 170-180 | 20-30 |
| Pečené zemiaky | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Krokety | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Plnené pečivo | 2 | 180-190 | 25-45 |



Nevkladajte hlboký plech na pečenie do prvej úrovne vodítok.

SPODNÝ OHREV A VENTILÁTOR



Používa sa na pečenie kysnutého (ale málo rastúceho) cesta a na zaváranie ovocia a zeleniny. Plytký plech vložte na úroveň 2, aby mohol vzduch cirkulovať z hornej strany.

| Typ pokrmu | Úroveň (zdola) | Teplota | Čas prípravy (minúty) |
|------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| OVOCIE | | | |
| Jahody | 2 | 180 | 20-30 |
| Kôstkové ovocie | 2 | 180 | 25-40 |
| Džem | 2 | 180 | 25-40 |
| ZELENINA | | | |
| Nakladané uhorky | 2 | 180 | 25-40 |
| Fazuľa/mrkva | 2 | 180 | 25-40 |

ZAVÁRANIE


Pripravte si poháre a potraviny, ktoré majú byť zavarené. Používajte poháre s gumeným tesnením a skleným krytom. Nepoužívajte poháre na závit alebo poháre s kovovým krytom. Skontrolujte, že poháre sú rovnakej veľkosti, naplnené rovnako a hermeticky zatvorené.

Nalejte 1 liter horúcej vody (cca 70°C) do hlbokého plechu a položte naň 6 jedno litrových pohárov. Plech vložte do rúry na úroveň 2.

Počas zavárania, pozorujte zaváraný pokrm pokial' nezačne obsah pohárov vrieť – keď sa objavia bublinky v prvom pohári.

| Pokrm | Množstvo (L) | T = 170 °C – 180 °C pokiaľ sa neobjavia v pohároch bublinky / pokiaľ tekutina v pohároch nezačne vriť | Teplota na začiatku varu – keď sa objavili bublinky | Čas odpočinku v rúre (min) |
|------------------|--------------|---|---|----------------------------|
| OVOCIE | | | | |
| Jahody | 6×1 l | 40-55 | Vypnite | 25 |
| Kôstkové ovocie | 6×1 l | 40-55 | Vypnite | 30 |
| Džem | 6×1 l | 40-55 | Vypnite | 35 |
| ZELENINA | | | | |
| Nakladané uhorky | 6×1 l | 40-55 | Vypnite | 30 |
| Fazuľa, mrkva | 6×1 l | 40-55 | 120°C, 60min | 30 |

HORNÝ A DOLNÝ OHREV S VENTILÁTOROM



Používa sa na pečenie všetkých druhov pečiva, na rozmarzovanie a na sušenie ovocia a zeleniny. Pred vložením jedla do predhriatej rúry počkajte kým svetlo prvýkrát zhasne. Pre najlepšie výsledky pečte iba na jednej úrovni.


Rúru by ste mali predhriať. Plech vložte do druhej alebo štvrtnej úrovni smerom zdola.

Tabuľka pre pečenie cesta s horným a spodným výhrevným telesom a ventilátorom

| Typ cesta | Úroveň zasnutia plechu (zdola) | Teplota (°C) | Čas pečenia (minúty) |
|--|--------------------------------|--------------|----------------------|
| Mramorový koláč | 2 | 140-150 | 45-55 |
| Torta v obdĺžnikovom plechu na pečenie | 2 | 130-140 | 45-55 |
| Cheesecake | 2 | 130-140 | 55-65 |
| Ovocný koláč - krehký | 2 | 140-150 | 35-45 |
| Piškotové cesto | 2 | 130-140 | 20-30 |
| Koláč s posýpkou | 2 | 140-150 | 25-35 |
| Ovocná torta | 2 | 130-40 | 35-45 |
| Krehký závin | 2 | 140-150 | 18-23 |
| Vianočka, pletenec | 2 | 140-150 | 25-35 |
| Vianočný chlebík, mazanec | 2 | 130-140 | 50-60 |
| Jablkový závin | 2 | 140-150 | 45-55 |
| Buchty s plnkou | 2 | 150-160 | 25-35 |
| Bábovka | 2 | 130-140 | 40-50 |
| Krehké sušienky, koláčiky | 2 | 140-150 | 18-25 |
| Lisované sušienky, čajové pečivo * | 2 | 130-140 | 10-15 |
| Drobné pečivo, kysnuté cesto | 2 | 140-150 | 15-20 |
| Chlieb | 2 | 170-180 | 45-55 |
| Pizza | 2 | 180-190 | 13-20 |
| Quiche Lorraine | 2 | 150-160 | 35-45 |

| Typ cesta | Úroveň zasunutia plechu (zdola) | Teplota (°C) | Čas pečenia (minúty) |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| MRAZENÉ PEČIVO | | | |
| Jablkový závin | 2 | 150-160 | 40-50 |
| Pizza | 2 | 160-170 | 15-23 |
| Filo cesto | 2 | 150-160 | 18-25 |

GENTLEBAKE



②

Táto funkcia umožňuje jemné, pomalé pečenie, ktoré zanecháva jedlo vláčne a šťavnaté. Je vhodné na pečenie mäsa, rýb a pečenie múčníkov na jednej úrovni.

| Pokrm | Úroveň (zdola) | Teplota (°C) | Čas prípravy (minúty) |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| MÄSO | | | |
| Pečené bravčové mäso, 1 kg | 2 | 190 | 90 - 120 |
| Pečené hovädzie mäso, 1,5 kg | 2 | 190 | 100-130 |
| Kuracie mäso, 1 kg | 2 | 210 | 100 - 120 |
| Kuracie prsia, filet, 200 g/kus | 2 | 200 | 45 - 60 |
| Telácie mäso, 1 kg | 2 | 180 | 95 - 120 |
| RYBY | | | |
| Celá ryba, 200 g/kus | 2 | 190 | 35 - 45 |
| Rybí filet, 100 g/kus | 2 | 190 | 25 - 35 |
| MÚČNIKY | | | |
| Linecké koláčiky, sušienky | 2 | 150 | 25-40 |
| Čajové pečivo | 2 | 150 | 35-50 |
| Malé cupcakes | 2 | 170 | 35-50 |
| Roláda | 2 | 170 | 40-55 |
| Ovocné koláče, tartaletky | 2 | 170 | 65-85 |

ROZMRAZOVANIE



V tomto režime bude vzduch prúdiť bez prevádzky ohrevných telies.

Potraviny vhodné na rozmrzovanie - koláče so smotanou alebo maslom na báze krému, ostatné koláče a pečivo, chlieb a žemle a hlboko zmrazené ovocie.

Vo väčšine prípadov sa odporúča vybrať jedlo z obalu (nezabudnite odstrániť všetky kovové svorky a sponky)

V polovici doby rozmrzovania by ste mali kúsky obrátiť, poiešať a oddeliť, ak boli predtým zmrazené dohromady.

ÚDRŽBA & ČISTENIE



Uistite sa, že je spotrebič odpojený od elektrického napájania a počkajte kým vychladne.

Deti by nemali čistiť spotrebič, ani vykonávať údržbu bez riadneho dozoru.

Hliníkový povrch

Vyčistite hliníkových povrch s nedrhnúcim tekutým čistiacim prostriedkom určeným na takého povrchy. Naneste čistiaci prostriedok na vlhkú handričku a povrch vyčistite. Potom povrch opláchnite vodou. Nenanášajte čistiaci prostriedok priamo na hliníkový povrch. Nepoužívajte drhnúce čistiace prostriedky a špongie.

Poznámka: Povrch by nemal prísť do styku s čistiacimi sprejmi na rúru, pretože môžu spôsobiť viditeľné a trvalé poškodenie.

Predný povrch z nerezovej ocele

(v závislosti od modelu)

Vyčistite tento povrch iba s jemným čistiacim prostriedkom (mydlovou vodou) a mäkkou špongiou, ktorá nepoškriabe povrch. Nepoužívajte drhnúce čistiace prostriedky, ani prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu rúry.

Lakované povrhy a plastové časti

(v závislosti od modelu)

Na čistenie gombíkov a tlačidiel, rúčky dverí, štítky, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo s alkoholom.

Ihneď odstráňte všetky škvreny jemnou neabrazívou handričkou s trochou vody, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

Môžete tiež použiť čistiace prostriedky a čistiace pomôcky určené pre tieto plochy podľa pokynov ich výrobcov.



Omenjene površine ne smejo priti v stik s spreji za čiščenje pečic, ker aluminizirane površine vidno in trajno poškodujejo.

BEŽNÉ ČISTENIE RÚRY

Môžete použiť štandardný postup čistenia na čistenie odolných nečistôt v rúre (pomocou čistiacich prostriedkov alebo sprejov na rúry). Po takom čistení dôkladne opláchnite zvyšky.

Vyčistite rúru a príslušenstvo po každom použití, aby ste zabránili pripáleniu nečistoty na jej povrchu. Najjednoduchší spôsob odstránenia tuku je pomocou horúcej mydlovej vody, kým je ešte rúra horúca.




Na odolné nečistoty a špinu používajte bežné čistiace prostriedky. Rúru dôkladne opláchnite pomocou vody, aby ste odstránili všetky zvyšky.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drhnúce prostriedky, špongie, hubky a odstraňovače hrdze a pod.

Vyčistite príslušenstvo (plechy na pečenie a podnosy, rošty atď.) horúcou vodou a saponátom.

Rúra, vnútro rúry a plechy na pečenie sú pokryté špeciálnym smaltovaným náterom kvôli hladkému a odolnému povrchu. Tento špeciálny náter uľahčuje čistenie pri izbovej teplote.

POUŽITIE FUNKCIE AQUA CLEAN NA ČISTENIE RÚRY



1 Otočte OTOČNÝ VOLIČ REŽIMU PEČENIA na Aqua Clean. 2. Nastavte VOLIČ TEPLOTY na 70 °C.

2 Nalejte 0,6 l vody do skleneného alebo plytkého plechu a vložte ho do spodnej drážky.



3 Po 30 minútach sa zvyšky tukov a pripečenej mastnoty vplyvom odparovanej vody navlhčia a zmäknú a vy ich tak budete môcť ľahko utrieť handričkou.



Použite systém Aqua Clean, až keď je rúra úplne vychladnutá.


DEMONTÁŽ A ČISTENIE DRÔTENÝCH ROŠTOV A TELESKOPICKÝCH VYSÚVACÍCH VODÍTOK

Používajte iba bežné čistiacie prostriedky na čistenie vodítok.



A Držte vodítka na spodnej strane a vytiahnite ich smerom do stredu vnútra rúry.


B Vyberte ich z otvorov v hornej časti




Neumývajte teleskopické vodítka v umývačke riadu.

INŠTALÁCIA KATALYTICKÝCH VLOŽIEK


Používajte iba bežné čistiacie prostriedky na čistenie vodítok.




Odmontujte drôtené rošty alebo teleskopické vodítka.



1 Namontujte vodítka na katalytické vložky.



2 Zaveste vložky s vodítkami pripojenými pomocou pripravených otvorov a zatlačte smerom nahor.



Pri inštalácii plne vysúvacích vodítok s katalytickými vložkami, vložte jeden koniec dodanej úchopnej zámky do otvoru v dolnej časti vnútra rúry a vložte druhý koniec úchytnej zámky do vodítok. Účelom úchopných zámkov je držať vodítka pevne na mieste.





Neumývajte katalytické vložky v umývačke riadu.



ČISTENIE STROPU RÚRY

(v závislosti od modelu)

Horný gril je skladací, aby sa umožnilo ľahšie čistenie stropu rúry.
Pred čistením rúry, vyberte plechy, rošt a vodítka.



Zatlačte ohrevné teleso, kým sa neuvoľní z držiakov na ľavej a pravej strane vnútra rúry.



Nikdy nepoužívajte ohrevné teleso, keď je uvolnené z držiakov. Po vycistení, dodržujte rovnaký postup v opačnom poradí, aby ste zatlačili ohrevné teleso naspať do držiakov na svoje miesto.




Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Ohrevné teleso musí byť chladné; inak hrozí nebezpečenstvo popálenia.

ZLOŽENIE A VLOŽENIE DVIEROK RÚRY

(v závislosti od modelu)



1 Najprv naplno otvorte dvierka (pokiaľ sa len dá).

2 A Otočte zarážky celou cestou späť (platí pre tradičné zatváranie dvierok).

B Pri dvierkach s jemným systémom zatvárania otočte zarážky späť o 90°.

C Ak je spotrebič vybavený systémom GentleClose, mierne nadvihnite západky pántov dverí a vytiahnite ich smerom k sebe.


3 Pomaly zatvárajte dvierka, kým západky pántov nebudú zarovnané s drážkami. Mierne zdvihnite dvierka a vytiahnite ich z oboch závesných otvorov na spotrebiči.

 Pre vloženie dvierok rúry postupujte podľa týchto krokov v opačnom poradí. Ak sa dvere neotvárajú alebo nezatvárajú správne, uistite sa, že sú drážky pántov správne umiestnené do úchytov.



Pri výmene dvierok sa vždy uistite, či sú úchyty pántov pevne založené na svojom mieste, aby ste predišli uvoľneniu hlavného pántu, ktorý je ovládaný silnou pružinou. Hrozí tak nebezpečenstvo poranenia.

ZÁMOK DVERÍ (v závislosti od modelu)



Pre otvorenie jemne zatlačte palcom doprava a súčasne vytiahnite dvere smerom von.




Ked' sú dvere rúry zatvorené, zámok dverí sa automaticky vráti do pôvodnej polohy.


DEAKTIVÁCIA A AKTIVÁCIA ZÁMKU DVERÍ




Rúra musí byť úplne vychladená.



Najprv otvorte dvierka rúry.



Zatlačte zámok dverí palcom doprava o 90°, kým nebude počuť cvaknutie. Zámok dverí nie je deaktivovaný.



Ak chcete opäťovne aktivovať zámok dverí, otvorte dvere rúry a pomocou pravého ukazováka vytiahnite páčku smerom k vám.

TLMENÉ ZATVÁRANIE DVIEROK (v závislosti od modelu)

Dvierka rúry sú vybavené systémom, ktorý tlmi silu zatvárania dvierok pri uhle 75°.


Umožňuje jednoduché, tiché a jemné zatváranie dvierok. Stačí jemný dotyk (pri uhle 15° vzhľadom na zatvorenú polohu dverí), aby sa dvierka automaticky a jemne zavreli.




**Ak budete na zatváranie dvierok používať príliš veľkú silu,
účinnosť systému sa zníži alebo sa obíde kvôli bezpečnosti.**

ODSTRÁNENIE A VLOŽENIE SKLENENEJ TABULE DVERÍ


Sklenenú tabuľu dverí môžete čistiť z vnútra, ale musíte ju najskôr vybrať. Odstráňte dvere (pozri kapitola "DEMONTÁŽ A OSADENIE DVERÍ!").



1 Mierne nadvihnite držiaky na ľavej strane dverí (označenie 1 na držiaku) a vytiahnite ich smerom od sklenenej tabule (označenie 2 na držiaku).



2 Držte sklenenú tabuľu dverí za dolnú hranu; ľahko ju nadvihnite tak, aby nebola pripojená k držiaku; a vyberte ju.




3 Ak chcete odstrániť tretiu sklenenú tabuľu (iba pri niektorých modeloch), nadvihnite ju a odstráňte. Tiež odstráňte gumové tesnenia na sklenenej tabuli.

Na vloženie sklenenej tabule postupujte v opačnom poradí. Označenia (polkruh) na dverach a sklenenej tabuli sa musia prekrývať.

VÝMENA ŽIAROVKY

Žiarovka je spotrebny materiál a preto sa na ňu nevzťahuje záruka. Pred výmenou žiarovky, odstráňte plechy, rošt a vodítka.

(Halogénová žiarovka: G9, 230 V, 25 W; bežná žiarovka E14 25W 230V)



Pomocou plochého skrutkovača uvoľnite kryt žiarovky a odstráňte ho. Vyberte žiarovku.

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili smalt.

Uvoľnite kryt žiarovky a vyberte žiarovku.

Používajte ochranu, aby ste sa nepopálili.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém / chyba | Príčina |
|--|--|
| Nie je reakcia na ovládače; displej je zamrznutý. | Odpojte spotrebič od elektrickej siete na niekoľko minút (odstráňte poistku alebo vypnite hlavný vypínač); potom spotrebič pripojte naspäť a zapnite ho. |
| Hlavný istič vo vašej domácnosti často vypadáva. | Zavolajte servisného technika. |
| Osvetlenie rúry nefunguje. | Proces výmeny žiarovky je popísaný v kapitole Čistenie a údržba. |
| Pečivo je nedopečené. | Zvolili ste správnu teplotu a spôsob ohrevu? Sú dvere rúry zatvorené? |

Ak problémy pretrvávajú aj napriek dodržaniu vyššie uvedených pokynov a rád, zavolajte autorizovaného servisného technika. Opravy a záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo použitia spotrebiča nie sú kryté zárukou. V takom prípade bude náklady hradiať zákazník.



Pred opravou odpojte spotrebič od elektrickej siete (odstránením poistky alebo odstránením zástrčky zo zásuvky).

LIKVIDÁCIA



Obal je vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré sa môžu recyklovať, zlikvidovať, alebo zničiť bez ohrozenia životného prostredia. Na tento účel sú obalové materiály označené zodpovedajúcim spôsobom.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by ste nemali narábať ako s bežným domácom odpadom. Výrobok by ste mali odovzdať do autorizovaného zberného strediska na spracovanie elektrického a elektronického odpadu.

Správnu likvidáciu výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o odstránení a spracovaní výrobku, sa prosím, obráťte na príslušný miestny úrad, zodpovedný za nakladanie s odpadom, vašu službu na likvidáciu odpadu, alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na obsluhu.

EVP_MULTI_ORAITO2



A standard barcode consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

601757

sk (12-18)